

BCU - Lausanne

1094147782

Digitized by Google





LA SCIENCE DES

INGENIEURS

DANS LA

CONDUITE DES TRAVAUX DE FORTIFICATION

E T

D'ARCHITECTURE CIVILE, DEDIÉE AU ROY.

Par M. BELIDOR, Commissaire Ordinaire de l'Artillerie, Professeur Royal des Mathématiques aux Ecôles du même Corps, Membre des Académies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, & Correspondant de celle de Paris.




A L A H A T E,

Chez H E N R I S C H E U R L E E R,

M. D C C. X X X I V.





AUROY,



IRE,

L'ART de fortifier les Places étant devenu une des parties la plus essentielle à la sureté des Etats, s'ôse esperer que VOSTRE MAJESTE' ne desaprouvera point la liber-* 2

E P I T R E.

té que je prens de lui presenter ce Traité. Il deviendra peutêtre utile dans un tems où Elle veut rendre ses Frontieres plus respectables que jamais, moins par la crainte des entreprises de ceux qui seroient jaloux de sa Gloire, que pour occuper utilement ses Troupes & faire regner l'abondance dans son Royaume par les fonds considérables qui passent dans les mains de ses Sujets. Vos bontés pour eux, SIRE, s'étendent plus loin, VOSTRE MAJESTE' leur permet de percer des Canaux dans plusieurs Provinces pour faciliter le Commerce. L'on construit de toute part des Ponts & des Chaussées, qui vont rendre les grands Chemins de la France aussi beaux que ceux qui ont tant fait d'honneur aux Romains, les Sciences & les beaux Arts font de nouveaux progrès par les bienfaits que VOSTRE MAJESTE' répand sur ceux qui s'y attachent. Elle a même voulu qu'à son exemple les Corps Militaires se fortifiassent dans les connoissances. les plus propres à la Guerre & à former les Grands-Hommes; car, sans parler des Camps magnifiques qu'Elle a ordonnés, ni des avantages qu'Elle fait à la jeune Noblesse, est-il rien de plus digne de sa Grandeur, que les Ecôles qu'Elle a établies pour entretenir son Artillerie dans un exercice continuel. Tout marque, SIRE, la douceur de vôtre Regne, & le bonbeur de la Paix dont nous joitissons, ce qui

E P I T R E.

qui devient l'ouvrage de vôtre Sagesse, depuis que les plus grands Princes de l'Europe vous ont choisi pour l'Arbitre de leurs interests, comme le seul dont la prudence pouvoit calmer les troubles que les apparences de la Guerre avoient fait naître. Que cette époque, SIRE, vous comble de Gloire, & va inspirer d'amour & de constance à toutes les Nations qui seront sures de trouver en VOSTRE MAJESTE' un Protecteur dont le pouvoir ne se fait connoître que par la Justice & la Clemence! Que je m'estime heureux d'être né sujet d'un si Grand Roy, & de travailler pour son Service! Je sens bien que ce que je puis faire est au-dessous d'une si belle destinée; mais je sçai, SIRE; que vous daignez jetter un regard favorable sur ceux qui tâchent de marquer leur zele pour ce qui peut avoir quelque raport au bien de l'Etat. VOSTRE MAJESTE' commençoit son Regne Glorieux quand j'ai ébauché l'Ouvrage dont voici le premier Volume; les Mathématiques qu'Elle cultivoit alors me faisoient découvrir plusieurs voyes pour persectionner les Fortifications, je n'ai cessé depuis de les appliquer à ce qui sembloit n'avoir pas été traité avec assez de precision, dans l'esperance que j'arriverois un jour jusqu'au pied du Trône de VOSTRE MAJESTE', pour lui offrir le fruit de mes veilles : la satisfaction d'y être par-3 venis

EPITRE.

venu va faire toute ma felicité; & les recherches les plus pénibles n'auront rien qui n'excite de nouveau mon émulation, lorsque je me rappelleray que le second Volume me procurera encore un moment si précieux. Je suis,

SIRE,

DE VOSTRE MAJESTE,

Le trés - humble, très - obéissant, & très-sidele Sujet & Serviteur,

BELIDOR



PRÉFACE.

dont les Ingenieurs ont la conduite, l'on conviendra qu'il n'y a point de Profession qui exige plus de connoissance que la leur.

Car, sans parler de la maniere de disposer les Piéces de Fortification pour les rendre capables de toute la deffence possible malgré les irrégularités des lieux & la figure bizarre d'une enceinte qu'on veut ménager, ni de tout ce qui peut les distinguer dans la Guerre des Siéges, quelle foule d'objets divers ne presente pas la construction des Fortifications, qui est la seule chose que je me suis proposée dans ce Volume. On ne peut parcourir les Places Frontieres, sans rencontrer à chaque pas des Ouvrages d'une construction particuliere: quelquefois même, sans passer d'un lieu à un autre, on trouve dans le même endroit tout ce qui peut exercer pendant plusieurs années les esprits les plus laborieux & les plus capables des grandes choses. Quand on veut entrer dans le détail, tout devient interessant, on apperçoit mille choses essentielles qui échapent aux yeux de ceux qui regardent les Fortifications avec indifference: ici il faudra travailler dans des lieux aquatiques qui présentent cent sortes de difficultés à surmonter; là ce sont des Rochers escarpés, qu'il faut soûmettre aux regles de l'Art; plus loin, construire des Digues, des Ecluses, des Ponts, des Formes, des Bassins, des Jettées, des Fanaux, des Risbans, des Moles, & tant d'autres Ouvrages qui se font aux Places Ma-

PRE'FACE.

Maritimes; ailleurs, joindre une Riviere à une autre par des Canaux qu'il faudra peut-être faire passer sur des Montagnes, pour de-là aller traverser quelquesois un Marais, & même une Riviere, sans qu'elle devienne un obstacle au chemin que le Canal doit parcourir pour faciliter la Navigation & le Commerce; d'autre part, c'est un torrent rapide, qu'il faut maintenir dans son lit, en construisant des Epys pour en conserver les bords, ou empêcher qu'il ne détruise une Isle fortisée, ou ne s'aille répandre dans la Campagne, & y causer de grands dommages.

Presentement, si l'on examine l'interieur des Places, l'on y appercevra des Ouvrages de toute autre espece: ce seront des Portes de Villes, des Ponts, des Batardeaux,
des Soûterrains, des Arsenaux, des Citernes, &c. qu'il
faut savoir executer. Enfin, l'on peut dire qu'un bon
Ingenieur est un homme universel; & que rien ne fait
plus d'honneur à la France, que d'en avoir un très-grand
nombre capable de toutes les choses dont je viens de don-

ner un crayon.

Quand on envisage tout ce que comprennent les Fortifications, n'a-t-on pas lieu d'être surpris qu'il n'y ait eû jusqu'ici aucun Traité pour l'Instruction des jeunes gens qui veulent prendre ce parti; car, je compte pour rien ceux qu'on a mis au jour sous le Nom de Mr. le Marêchal de Vauban, pour leur donner du crédit, & qu'il a toûjours desavoué. D'ailleurs, ces Traités n'aprennent tout au plus que le nom des Ouvrages, & à tracer sur le Papier un front de Poligone avec quelques dehors, dont la plûpart sont assez mal entendus: on n'y fait point mention de la conftruction ni de tous les détails qui y ont raport. Ce n'est pas que nous n'ayons un nombre d'habiles gens qui pourroient nous en donner d'excellens: plusieurs ont travaillé avec Mr. de Vauban; & il n'y a rien qu'on ne dût atten-

PREFACE.

dre de leur capacité. Mais, leur silence est glorieux: le Roy leur a consé les Barrieres du Royaume: sans cesse occupés à faire des Ouvrages nouveaux ou à maintenir les anciens en bon état, ils sont privés du loisir qu'il faudroit pour répandre leurs lumieres, & se contentent de les communiquer à ceux qui travaillent sous leurs ordres.

Mais, si l'on fait résléxion qu'on s'instruit fort lentement quand on n'aprend les choses qu'à mesure qu'elles se presentent, & qu'il arrive rarement qu'un jeune Ingenieur puisse voir dans une même Province toutes les disserentes especes de Travaux qui dépendent des Fortisications; l'on conviendra, que rien ne seroit plus utile qu'un bon Livre, dans lequel il pût acquerir une connoissance generale de toutes les parties de son métier: afin que, venant à passer d'une Place à une autre, il ne se présente rien dont il ne puisse avoir la conduite, dès qu'il joindra la Théorie à ce que la Pratique pourra lui apprendre. Il feroit alors beaucoup plus de progrès, & pourroit en peu de tems se mettre en état de marcher sur les traces des plus grands maîtres.

On ne peut disconvenir, qu'un tel Livre ne sût d'une grande utilité; sans doute que l'on m'accusera de temerité d'avoir ôsé l'entreprendre. Quand je l'ai commencé, si j'en avois conçû toute la conséquence, je me serois bien gardé d'y penser; peut-être aurois-je pris le parti le plus sage, & me serois épargné par-là beaucoup de peines & d'inquiétudes. Mais, ce n'est ordinairement qu'après avoir travaillé long-tems, qu'on s'apperçoit du danger qu'il y a de se faire imprimer; parceque, devenant plus délicat, on cesse de voir ses Ouvrages avec la même complaisance: on méprise au bout de quatre jours ce qu'on avoit trouvé passable d'abord, & on n'est jamais content de soy par l'envie qu'on a de mieux faire.

II

PREFACE.

Il y a 13 ou 14 ans que j'ai ébauché celui-ci, sans avoir pû me persuader qu'il méritat d'être mis aujour; & peutêtre ne seroit-il pas sorti de mon Cabinet, si j'en avois été entierement le maître. Je n'affecte point une fausse modestie; les personnes aux lumieres desquelles j'ai soûmis mes écrits rendront justice à la sincerité de mes sentimens: la gloire d'avoir fait un Livre ne s'est jamais presentée à mon esprit d'une maniere assez riante, pour me sentir flatté de la qualité d'Auteur. Je n'ai jamais perdu de vûë la cenfure à laquelle j'allois m'exposer, & cette pensée m'a même souvent intimidé: cependant, j'ai fait ensorte d'en tirer avantage, en considérant la rigueur du Public comme un motif excellent pour me rendre circonspect. Tout le monde est d'accord, que ce n'est que depuis qu'on l'a regardé comme un Juge inexorable, que l'émulation des Gens de Lettres s'est accrûë, & que les Bibliotheques se sont grofsies d'un grand nombre de Livres en toute sorte de genre, qui ne seroient peut-être pas si achevés, si ceux qui les ont produits n'avoient apprehendé le ridicule que les gens de bon goût ont coûtume de donner à tout ce qui porte un caractere de médiocrité. Il est vrai qu'il y a des matieres si abondantes par elles-mêmes, que, pour peu qu'on les traite avec méthode, on peut se tirer plus heureusement d'affaire: celles dont je parle sont de cette nature; &, pour juger du Plan general que je me suis proposé, en voici la Disposition.

Il s'agit de quatre Volumes in-quarto, accompagnés d'un très grand nombre de Planches gravées en Taille-douce, qui comprennent les Plans, Profils, & Elevations des differens Sujets qu'on s'est proposé de développer. De ces quatre Volumes, il y en a deux qui regardent l'Art de sortisser les Places dans toute sorte de situation, la Maniere de les attaquer & de les dessendre, relativement

PRFACE.

à ce qui s'est pratiqué de mieux depuis l'invention de la Poudre: les deux autres ont pour objet la Construction des Fortifications & de tous les Ouvrages qui en font partie; & c'est le premier de ces deux-là que je donne presentement, puisque l'Ordre naturel demande que l'on parle de la Maniere de construire les Places qu'on veut fortifier, avant de donner des Maximes pour les attaquer & les desfendre. Ce n'est pas que ces deux Objets n'ayent un raport intime; aussi l'a-t-on insinué aux endroits où il convenoit d'en faire mention : d'ailleurs, on n'a pas voulu donner les quatre Volumes à la fois, afin d'avoir plus de facilité pour l'Impression, & ne point engager le Public tout d'un coup dans une dépense qui auroit pû gêner plusieurs personnes. Ajoûtons, que les Volumes, qui conviendroient aux uns, ne conviendroient peut-être pas aux autres, selon le goût que l'on peut avoir pour les matieres qui interressent plus ou moins; chacun faisant un Traité à part, qui peut être détaché du reste: c'est pourquoi, je ne m'arrêterai point à les détailler, pour ne m'attacher uniquement qu'à celui-ci, afin d'éviter la confusion que pourroient faire naître tant de Sujets differens.

Ce Volume est divisé en six Livres. Dans le premier, on enseigne la Maniere d'appliquer les Principes de la Mécanique à la Construction des revêtemens de Maçonnerie, pour sçavoir l'épaisseur qu'il faut leur donner par raport à la poussée des terres qu'ils ont à soûtenir: on y fait voir suivant quelle loy cette poussée agit, de quelle résistance les contresorts peuvent être capables, selon leur longueur, leur épaisseur, & la distance où ils seroient les uns des autres; en un mot, ce Livre comprend beaucoup de choses très-utiles, dont la plûpart n'avoient pas encore été traitées.

Dans le second, l'on considere de quelle maniere se fait

PREFACE.

la poussée des Voûtes, afin d'en tirer des Régles générales & certaines pour déterminer l'épaisseur de leurs Piés-droits selon la figure que l'on voudroit donner aux Voûtes dans les disserens usages qu'on en fait pour les Fortifications, soit aux Soûterrains, Portes de Ville, Magasins à Poudre, &c. On y parle aussi des Culées des Ponts par raport à la poussée des Arches, & de plusieurs Observations tou-

chant l'execution de ces sortes d'Ouvrages.

Dans le troisiéme, on trouvera plusieurs Dissertations sur les qualités & le choix des matériaux, avec la maniere de les mettre en œuvre dans toute sorte de travaux, les détails dans lesquels il faut entrer pour en faire les Estimations & les Devis, ce qu'il faut observer dans les grands Atteliers pour le transport & le remuement des terres, la façon de les employer & comme on doit construire les Voûtes des soûterrains. On s'est étendu particulierement sur les differentes especes de sondemens qu'on pouvoit faire dans toute sorte d'endroits, principalement dans ceux qui presentent de grands obstacles à vaincre: & pour tout dire ensin, on a suposé dans ce Livre qu'on avoit une Place neuve à bâtir, pour avoir lieu de parler de tous les gros Ouvrages de Fortification, & d'en montrer la conduite depuis le tracé du projet jusqu'à son entière execution.

Dans le quatriéme, on a eû pour objet la Construction de tous les Edifices qui se font aux Places de Guerre, comme sont les Portes de Ville, Corps de Gardes, Redoutes, Magasins, Arsenaux, Cazernes, Boulangeries, Cantines, Citernes, &c. On y donne aussi des Régles generales pour l'Architecture Civile, & des Principes sur la force des Bois de Charpente; ensin, on est entré dans le détail de toutes les différentes parties qui se rencontrent dans la

Construction des Edifices.

Dans le cinquiéme, on enseigne ce qui peut apartenir

PREFACE.

à la Décoration, c'est-à-dire, que l'on y donne les cinq Ordres d'Architecture, avec les Régles & les Maximes des plus fameux Architectes tant anciens que modernes, pour orner les Bâtimens & leur donner cette Elegance qui les

distingue du commun.

Enfin, dans le sixième Livre on montre la Maniere de faire les Devis de tous les Ouvrages contenus dans les précédens: on en raporte des Exemples détaillés & circonstanciés avec le plus de neteté qu'il a été possible; on y trouvera aussi plusieurs Observations sur la forme des Adjudications, & les Conditions sous lesquelles on doit passer les Marchés aux Entrepreneurs. Et, pour rendre ce Livre plus instructif, & suivre l'Esprit du troisséme & du quatrième, on a commencé par donner un Modéle de Devis general pour une Place neuve qu'on auroit à construire, accompagné de quelques autres Devis particuliers qui serviront pour dresser ceux des Ouvrages qui se sont le

plus ordinairement dans les Places.

Comme ces six Livres font autant de petits Traités complets dans leur genre, on a affecté en les imprimant de les détacher les uns des autres, afin de contribuer à la satisfaction de plusieurs personnes qui desiroient les avoir séparés, ou les faire relier en deux Tomes, plus commodes, selon eux, que s'ils n'étoient qu'en un seul; c'est pourquoi les pages de chaque Livre sont cottées à part. J'ajoûterai aush, que dans le premier & le second, & dans la suite des autres, lorsque l'on verra à la marge V. le C. art. &c. Cela veut dire, Voyez tel article du Cours de Mathematique. J'entends celui que j'ai fait à l'usage de l'Artillerie & du Génie, qui se trouve chez le même Libraire qui vend mes Ouvrages; car, comme ce Cours a été composé exprès pour faciliter l'Intelligence des choses de Théorie qui demandoient des Connoissances préliminaires, & que j'au-

PRE'FACE.

j'aurois eû peine à indiquer ailleurs, il étoit naturel que

j'y eusse recours plutôt qu'à tout autre.

A l'égard du second Volume, on y trouvera generalement tous les Ouvrages qui apartiennent à l'Architecture Hydraulique, avec un Dictionnaire fort ample des Termes propres à la Fortification & à l'Architecture; & j'ôse bien assurer, que ce Volume sera au moins aussi interressant que le premier. Ayant encore des Augmentations à y faire, il ne paroîtra pas cette année, comme je l'avois fait esperer; mais, le Public n'y perdra rien, je tacherai de payer avec usure l'attente de ceux qui voudront bien y prendre quelque part: d'ailleurs, il est à propos que je sache le Jugement qu'on portera de celui-ci, afin que si j'aprenois qu'il y eût des Augmentations ou des Corrections à y faire, on pût les donner par Suplément. Pour les Fautes d'Impression, je ne doute pas qu'on n'en rencontre quelques-unes; mais, je ne les crois point assez de consequence pour arrêter le Lecteur: c'est pourquoi, je n'ai pas fait d'Errata.

Malgré toutes les Mesures que j'ai pu prendre, pour rendre cet Ouvrage le plus achevé qu'il m'a été possible, j'ai cru ne devoir le mettre au jour, qu'après l'avoir exposé tout de nouveau à la Censure des Ingenieurs du premier ordre; & Mr. le Marquis Dasseld ayant bien voulu s'interresser à tout ce qui pouvoit perfectionner mon dessein, je l'ai prié de me nommer pour Commissaires quatre Directeurs des Fortifications: aussi-tôt qu'il se sut rendu à mes instances, je leur présentai mon Manuscrit, qu'ils prirent la peine d'examiner conjointement avec les Ingenieurs en Ches & les autres qui se sont trouvés sur les lieux. Et comme il est permis de se faire honneur des Approbations que les Personnes équitables & éclairées veulent bien nous accorder, voici celles de Messieurs de Vauban,

Demus, de Vallory, & Gittard.

A P-

APPROBATIONS.

Militaire de Saint Louis, Gonverneur des Ville & Chateau de Bethune, Directeur des Fortifications des Places de la Province d'Artois; certifions avoir lu examiné, à la recommandation de M le Marquis Dasfeld, avec autant d'exactitude qu'il nous a été possible, un Manuscrit intitulé la Science des Ingenieurs dans la conduite des travaux de Fortification, par M. de Belidor, dans lequel nous n'avons rien trouvé qui ne soit conforme à ce qui se pratique de mieux pour la construction des Ouvrages de Furtification, Ecluses, & Edifices Militaires: la plupart des matieres qui étoient susceptibles des regles de Geometrie, y sont traitées avec précision & netteté, ce qui pourra contribuer à la perfection des Ouvrages; je juge même que les Ingenieurs pourront se servir très-utilement des régles qui y sont enseignées, & qu'en general ce Livre ne peut être que très-avantageux au Service du Roy & à ceux qui sont chargez de la Construction des Ouvrages de sa Majesté. Fait à Bethune ce 17 May 1728. Signé, DE VAUBAN.

Nous soussigné Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de Saint Louis, Brigadier des Armées du Roy, Ingenieur, Diresteur des Fortifications des Places du Soissonnois & de partie de celles de Picardie, certifions' avoir vû, lû, & examiné par ordre de M. le Marquis Dasseld avec toute l'attention dont nous sommes capables, un Manuscrit contenant 22. Cabiers, accompagné d'un grand nombre de Planches qui doivent composer un Ouvrage intitulé la Science des Ingenieurs dans la conduite des travaux de Fortification, par M. de Belidor, dans lequel nous n'avons rien reconnu qui ne soit très-bon, très-utile au Service du Roy, & avantageux à tous ceux qui s'appliquent à la Prosession d'Ingenieur, les matieres y étant traitées selon l'usage que j'ai vû pratiquer dans plusieurs Places depuis 76. ans que je sais travailler. Fait à S. Quentin le 28 d'Avril 1728. Signé, DEMUS.

Nous soussigné Chevalier de l'Ordre Militaire de S. Louis, Directeur des Fortiscations de la Flandre; certisions avoir vû, lû, & examiné avec soin, par ordre de M le Marquis Dasseld, un Manuscrit accompagné de Planches, qui a pour titre la Science des Ingenieurs dans la conduite des travaux de Fortiscation, par M. de Belidor, dans lequel nous n'avons rien trauvé que de très-bon, trèsutile, & demontré avec tome l'exactitude & la capacité requise, tant Geometriquement que par la pratique ordinaire, & jugeons que ce travail ne peut être que très-utile & avantageux pour le Service du Roy, & à ceux qui s'appliquent à la connoissance des Fortisications, puisqu'ils ne pourront point se servir d'une Methode plus facile & plus exacte que celle qui y est démontrée. Fait au Quesnoy ce 2 May 1728. Signé, Vallory.

Nous soussigné Chevalier de l'Ordre Militaire de S. Louis, Commandant pour le R'y au Fort de S. Sauveur de Lille, Ingenieur ordinaire du Roy, ayant la Dinestion des Fortifications des Ville & Citadelle de Lille; certifions avoir vû, lû, & exa-

Es examiné avec soin un Manuscrit qui a pour titre la Science des Ingenieurs dans la conduite des travaux de Fortification, par M. de Belidor, dans lequel nous n'avons rien trouvé que de très bon & très-utile, bien démontré Geometriquement dans plusieurs parties essentielles qui n'avoient été jusqu'apresent mises en usage que par pratique, ce qui pourra beaucoup contribuer à la persection des Ouvrages de Fortifications, & devenir très-utile pour le Service du Roy, & à persectionner les jeunes Ingenieurs, qui trouveront dans ce Traité avec beaucoup d'exactitude & de netteté ce qui ne se rencontre point dans aucuns des Auteurs qui ont traité des Fortifications. Fait à Lille ce 9 May 1728. Signé, GITTARD.

Ayant traité dans le cinquiéme Livre, comme je l'ai insinué cy-devant, tout ce qu'on pouvoit dire de plus essentiel sur les Ordres d'Architecture, j'ai consulté aussi Messieurs les Architectes du Roy, entr'autres Mr. de Cotte, qui a bien voulu prendre la peine d'examiner, non-seulement ce qui appartenoit à la Décoration, mais encore les autres Parties de cet Ouvrage; & voici le Jugement qu'il en a porté.

Nous soussigné Chevalier de l'Ordre de S. Michel, premier Architette, Intendant des Bâtimens, Arts, & Manusattures du Roy, Directeur de l'Academie Royale d'Architetture; certisions avoir lu & examiné avec beaucoup de soin un Manuscrit accompagné d'un grand nombre de Planches, qui composent un Livre intitulé la Science des Ingenieurs dans la conduite des travaux de Fortisication par M. de Belidor, dans lequel nous n'avons rien trouvé qui ne soit traité avec beaucoup de méthode & de capacité, les choses les plus ordinaires y étant mises dans un jour qui les rend interessantes, & celles qui sont d'une plus grande consideration étant persectionnées par de nouvelles régles qui rendent cet Ouvrage digne des éloges des plus babiles Gens, rien n'étant mieux traité que la Mécanique & Construction des Revêtemens de Terrasses & des Voûtes: c'est le Jugement que j'ai crû en devoir porter dans les sentimens de rendre justice à l'Auteur qui travaille avec tant de zele pour la persection des Arts & des Sciences. Fait à Paris ce 24 May 1728. Signé, DE Cotte.

J'ay lû, par l'Ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit qui a pour titre la Science des Ingenieurs dans la conduite des Travaux de Fortisication, & j'ai crit que l'Impression de cet Ouvrage servit plaisir à ceux qui sont dans ces Travaux, & servit d'une grande utilité. Fait à Paris le 25. May 1728. Saurin.



DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX

DE FORTIFICATION.

LIVRE PREMIER.

Où l'on enseigne la maniere de se servir des principes de la Mécanique, pour donner les dimensions qui conviennent aux revêtemens des Ouvrages de Fortisication, pour être en équilibre, avec la poussée des Terres qu'ils ont à soûtenir.

Epuis qu'on a cherché dans les Mathematiques les moyens de perfectionner les Arts, on y a fait des progrès qu'on n'eût ofé esperer auparavant; mais comme il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui sont en état de juger jusqu'où peut mener cette science, on a peine à se persuader qu'elle soit capable de toutes

science, on a peine à se persuader qu'elle soit capable de toutes les merveilles qu'on lui attribue, ce que l'on a découvert de plus avantageux, étant justement ce qui est ignoré du Public, & mê-

& même de ceux qui pourroient s'en servir utilement, par l'éloignement où ils sont de comprendre les principes qui ont conduit à la recherche d'une infinité de choses utiles, à moins qu'ils ne s'en instruisent & ne se mettent, pour ainsi dire, eux-mêmes en état de faire des découvertes: d'ailleurs l'opinion qu'il n'y a que la seule pratique qui peut les mener au but, est encore un obstacle qui n'est pas le moins difficile à vaincre, il est bien vrai que l'experience contribue beaucoup à donner des connoissances nouvelles, & qu'elle fournit tous les jours aux plus habiles gens des sujets de reflexion dont ils ne se seroient peut-être point avisés si elle ne les avoit fait naître. Mais il faut que cette experience soit éclairée, sans quoi. l'on ne peut avoir que des idées très-confuses sur tout ce qui se presente, on voit toûjours les objets par la même face, on veut qu'ils foient tels qu'on nous a dit qu'ils étoient, ou tels qu'il a plû à notre imagination de nous les répresenter: & qu'on soit dans le vrai ou non, on passe toute sa vie sans rien sçavoir de juste & de précis sur ce que l'on croit pourtant posseder le mieux. Delà vient que bien des choses imparfaites demeurent toujours dans le même état, elles se transmettent d'une posserité à l'autre avec les mêmes défauts; & si par hazard quelqu'un s'avise de les remarquer, aussitôt tous les gens du métier se révoltent contre la nouveauté, l'on à peine à se figurer que ceux qui n'ont point travaillé toute leur vie à certains ouvrages, puissent en raisonner juste, & la verité toute estimable qu'elle est se trouve souvent obligée de garder le silence, ou de prendre des mesures & des ménagemens pour s'insinuer. Cela vient sans doute, de ce que la plûpart des hommes ne confultent point assés la raison; esclaves du préjugé, c'est presque toûjours l'usage qui les détermine; & pour ne parler que de l'Architecture, qui est le seul objet que j'ai en vue, n'est-il pas surprenant que depuis le tems qu'on la cultive, on l'ait si peu persectionnée en certains points essentiels qui en sont comme la base; car si l'on en excepte quelques régles de convenance & de goût, qui appartiennent à la décoration, on n'a rien d'assés précis ni d'exact sur la plûpat du reste, aucun Architecte n'a donné des principes pour trouver le point d'équilibre entre les forces agissantes & celles qui doivent resister, on ne sçait pas, par exemple, quelle épaisfeur il faut donner aux revêtemens des Terrasses, ou à ceux des Rempars, des Quays & des Chaussées, aux piés-droits des Voutes, aux Culées des Ponts, pour être en équilibre par leur résistance avec la poussée que ces differens murs doivent soûtenir, sans y employer des matériaux superflus. S'il

S'il manque quelque chose à l'Architecture, c'est que ceux qui en ont traité, ont voulu tirer tout du même sond, & se passer des secours qu'ils ont crû étrangers à leur sujet, n'ayant pas consideré que les sciences doivent se donner des lumieres mutuelles, & que celle-ci roulant sur des rapports, il n'y avoit que les Mathématiques qui pussent les déterminer, ils ont pourtant bien senti qu'il leur manquoit quelque chose, mais comme la plûpart n'avoient que très-peu ou point du tout de connoissance de la Mécanique ni de l'Algebre, qui seules pouvoient donner ce qu'ils cherchoient, il n'est pas étonnant qu'ils n'y ayent point eu recours, & qu'ils s'en soient tenu à une certaine pratique, qui à la verité leur a réussi dans bien des cas, parce qu'ils n'ont point épargné les matériaux, quand ils ont eu quelque sujet d'aprehender que leur ouvrage ne sut point assés solide.

Après cela quand on parviendroit à trouver des régles qui donneroient à l'Architecture toute la perfection possible, il est à craindre qu'on n'en tire pas toute l'utilité qu'on pouroit se promettre; parce que les régles que les Géometres donneront ne pourront pas être entenduës aussi aisément qu'on a coûtume d'entendre les Livres ordinaires de l'Architecture, & qu'il faudra absolument employer l'Algebre & la Mécanique, ces fortes de choses ne pouvant s'expliquer dans un autre langage. On aura beau dire qu'on n'y comprend rien, ce ne sera point la faute de ceux qui auront fait de leur mieux pour donner des principes nouveaux & plus certains que ceux que l'on avoit. Mais pourquoi, dira-t'-on, vouloir assujettir l'Architecture à tant de connoissances abstraites? Les Architectes jusqu'ici n'ont pas sçû l'Algebre, & leurs ouvrages n'en sont pas moins folides, ni moins beaux. Je conviens qu'on ne fauroit trop les admirer, & qu'il est surprenant qu'ils ayent pu se passer des régles dont je parle; cela vient apparemment du long usage où ils ont été de faire executer souvent la même chose, qui leur a sourni certaines pratiques dont ils se sont bien trouvés; mais quel tems ne leur a-t'-il pas fallu avant d'être capables de travailler hardiment? A peine toute leur vie a-t-elle pû fuffire; la malheureuse condition des hommes étant d'arriver au dernier terme de leurs jours lorsqu'ils commencent seulement à savoir quelque chose; il faudroit donc pour tirer le meilleur parti qu'il est possible d'une vie si courte apprendre avec méthode, ce qu'on a envie de savoir, avoir des régles sures & démontrées, afin qu'en étant une fois prévenu, on ne soit pas obligé d'attendre que l'experience ou le hazard nous les apprenne; ainsi dans quelque prosession que l'on soit, il faut

faut entrer dans sa carriere avec le plus de fond qu'il est possible. ensuite mettre à profit nos réflexions, ou celles des autres, sur les differens cas qui se presentent; c'est-à-dire, qu'il seroit à souhaiter qu'on commençat où ceux qui nous ont précédé ont fini, parce que ce qu'ils nous auront laissé, nous instruira presque autant que si nous l'avions pratiqué nous mêmes; mais quoique bien des choses leur avent réuffi, il est à propos de ne les imiter que dans celles où l'on apercevra les raisons qu'ils ont eu d'agir de telle & telle maniere, car comme les lieux, les circonstances, les differentes especes de matériaux peuvent favorifer ou alterer l'execution d'une même chose, il seroit à craindre que ce qui a réissi aux uns, ne fasse échouer les autres. Ainsi pour commencer à suivre la méthode selon laquelle il m'a paru que l'Architecture devoit être traitée, (c'est-à-dire, cette Architecture qui apartient principalement à l'Ingenieur,) nous allons enseigner dans ce Livre-ci une nouvelle théorie pour régler l'épaisseur des revêtemens de maçonnerie, qui, à ce que je croi, fera bien reçûë de ceux qui feront à portée de l'entendre, puisqu'ils y trouveront la résolution d'un grand nombre de Problemes utiles, dont ils pouront tirer beaucoup de connoissances : j'aurois bien voulu me servir d'une autre voie que celle de l'Algébre pour me faire entendre, mais je n'ai pû m'en passer; ce qui me fait aprehender que ceux qui ne sont que trop prévenus contre cette science, ne se previennent aussi contre mon Ouvrage & n'en tirent pas tout le fruit que j'ai eu en vûë de leur procurer: je n'ai pourtant rien négligé pour me faire entendre clairement, je me suis servi par-tout des expressions les plus simples, terminant chaque proposition par un calcul Arithmetique, & par des aplications qui pouront être entenduës de tout le monde, n'ayant pas voulu construire mes égalités selon la méthode ordinaire des Géométres, crainte de donner à mon Ouvrage un air favant qui n'auroit fait que le rendre encore plus inaccessible à ceux pour qui j'écris.

Comme avant toutes choses, il faut connoître les centres de gravité de Figures sur lesquelles nous serons obligé d'operer, je vais enseigner ce qu'il faut savoir là-dessus dans le Chapitre suivant.

CHA-

CHAPITRE PREMIER.

Où l'on donne la maniere de trouver les centres de gravité de plusieurs Figures.

DE'FINITION.

Ly a dans tous les corps pesans, c'est-à-dire, dans toutes les Figures pesantes, un point par lequel cette Figure étant suspendue, ou soutenue comme sur la pointe d'un pivot sort aigue, toutes les parties de la Figure demeurent en équilibre ou en repos, or ce point est nommé le centre de gravité de la Figure.

PROPOSITION PREMIERE.

THEOREME.

1. Si l'on divise en deux également les côtés oposés AB, & Planch. CD, d'un Paralellograme, & qu'on tire la ligne EF, je dis Fig. 1. que le centre de gravité de ce Paralellograme, est dans le milieu de cette ligne.

DEMONSTRATION.

Il est certain que la ligne EF, passant par le milieu de tous les élemens qui composent le Paralellograme, leur centre commun de gravité sera dans un des points de cette ligne; de même si par le milieu des côtés AC, & BD, on tire la ligne GH, le centre de gravité du Paralellograme sera aussi dans cette ligne GH, il sera donc au point I, où ces deux lignes se rencontrent. C. Q. F. D.

Remarque premiere.

2. Quoique l'on ait coutume de considerer un Plan sans nulle épaisseur, quand ils'agit de la superficie des corps, cela n'empêche pas qu'on ne puisse attribuer une pesanteur aux Plans dont nous parlons, sans que pour cela il faille leur suposer une épaisseur sensible: cependant comme cette pesanteur ne peut être mesurée par aucun poids, nous regarderons la valeur de la superficie des Plans,

 Λ 3

com-

comme tenant lieu de la pesanteur qui entre dans la Mécanique dont nous parlons; ainsi on peut imaginer que deux Plans homogenes sont en équilibre aux extrêmités des bras d'un levier, quand les superficies de ces Plans sont dans la raison réciproque des bras du levier.

Remarque seconde.

3. Puisque l'on peut considerer la superficie d'un Plan comme exprimant la pesanteur qu'on lui attribué, on pourra donc, comme dans la Mécanique ordinaire, suposer toute la pesanteur du Plan; c'est-à-dire, sa superficie réunie autour d'un point pris à volonté dans la ligne de direction qui passera par le centre de gravité; par exemple, nommant a, la hauteur AC, du Paralellograme; & b, la base CD; sa superficie sera ab; or si on la supose réunie dans le poids K, qui est dans un des points de la ligne IL, tirée du centre de gravité I, l'on poura donc dire que la pesanteur de ce poids est exprimée par ab.

Tig. I.

Remarque troisième.

4. Comme les Plans, dont il sera question, représenteront des profils de Maçonnèrie ou de Terrasse, il faudra avoir égard, nonseulement à leur superficie quand ils tiendront lieu d'une puissance ou d'un poids, mais encore à la nature des corps dont ils feront la coupe, par exemple si on a un levier dont le point d'apui soit dans le milieu, & qu'un Plan de six pieds quarrés, provenant d'une coupe de Maçonnerie, soit suspendu à l'extrémité d'un des bras; on ne peut pas dire que ce Plan puisse se mettre en équilibre avec un autre de six pieds quarrés provenant d'une coupe de terre, parce qu'un pied cube de Maçonnerie pesant davantage qu'un pied cube de terre, il faut s'imaginer que le premier Plan pése davantage que le fecond, dans la raison qu'un pied cube de Maçonnerie pése plus qu'un pied cube de terre; or comme nous avons besoin de connoître ce rapport, parce qu'il aura lieu dans cette Mécanique, l'on faura que le poids d'un certain voulume de Maçonnerie est à celui d'un pareil volume de terre, à peu-près comme 3 est à 2, c'est-à-dire, que la terre pese moins d'un tiers que la Maçonnerie.

Remarque quatriéme.

5. Si l'on avoit donc une puissance représentée par un nombre de

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MACONNERIE. 7

de pieds quarrés provenant d'un profil de terre, qu'on voulut mettre en équilibre avec un poids provenant d'un profil de Maçonnerie, il faudra prendre les deux tiers de la puissance, afin de la rendre homogene à la Maçonnerie; car comme la terre pése moins d'un tiers que la Maçonnerie, on ne pourra jamais faire avec ces deux matieres differentes des rapports de poids à poids, qu'on ne fasse une réduction dans le volume de la plus légere.

PROPOSITION SECONDE.

THEOREME.

6. Si l'on a un triangle ABC, quelconque, & que l'on Fig. 2. divise la base AC, en deux également au point D, je dis que le centre de gravité de ce triangle sera dans le tiers de la ligne BD, menée de l'angle B, au milieu de la base AC, qui lui est oposée.

DEMONSTRATION,

Pour le prouver, je divise le côté BC, en deux également au point E; & del'angle A, qui lui est oposé, je tire la ligne AE, ensuite je prolonge le côté BA, indéfiniment, & des points D & C, je mene à la ligne AE, les paralelles $\mathcal{D}G$, & CH, cette preparation étant faite; considerés que si l'on supose le triangle ABC, composé d'une infinité d'élemens paralelles à la base AC, la ligne BD, les divisera tous en deux également; & qu'ainsi le centre commun de péfanteur de la fomme de tous ces élemens fera dans l'un des points de la ligne BD; de même suposant encore le triangle ABC, composé d'une infinité d'élemens paralelles au côté BC, la ligne AE, les partageant en deux également, le centre de pésanteur de toute leur somme sera encore dans l'un des points de la ligne AE; or puisque le centre de gravité de tous les élemens du triangle de quelque sens qu'on puisse les prendre, est d'une part dans la ligne BD, & de l'autre dans la ligne AE, le centre de gravité du triangle sera donc au point F, où ces deux lignes se coupent; ainsi il faut faire voir présentement que le point F, est éloigné de \mathcal{D} , du tiers de la ligne $B\mathcal{D}$.

Pour cela remarqués en premier lieu, que dans le triangle BHC, le côté BC, est divisé en deux également au point E, & que la ligne AE, étant paralelle à HC, le côté BH, sera aussi divisé égale-

également au point A; en second lieu, que dans le triangle AHC, le côté AC, est divisé en deux également au point D; que DG, étant paralelle à CH, le côté AH, sera encore divisé en deux également au point G; or la ligne AG, étant moitié de AH, elle sera aussi moitié de AB, puisque nous avons prouvé que AB, étoit égal à AH, ainsi AG, sera le tiers de BG, mais comme dans le triangle BGD, AF, est paralelle à GD, il s'ensuit donc que la ligne AG, étant le tiers de BG, la ligne FD, sera le tiers de BD. C. Q. F. D.

Remarque premiere.

F10. 3.

7. Pour appliquer ceci au triangle rectangle, qui est celui dont nous nous servirons le plus ordinairement dans la suite, remarqués selon le théoreme précédent, qu'ayant divisé la base BC, en deux également au point D: (car nous prenons ici un des petits côtés pour la base:) & tiré la ligne AD, le point E, qui est au tiers de cette ligne, sera le centre de gravité du triangle rectangle ABC, or si de ce point l'on abaisse la perpendiculaire EF, sur la base BC, elle sera la ligne de direction qui passe par le centre de gravité; mais ED, étant le tiers de AD, DF, sera le tiers de BD, à cause des paralelles EF, & AB; ainsi FD, sera la sixième partie de la base BC, & la ligne BF, étant double de FD, elle sera par consequent les deux sixièmes, ou ce qui est la même chose, le tiers de la base BC; l'on peut donc dire que dans un triangle rectangle, la ligne de direction EG, qui passe par le centre de gravité, passe aussi par le tiers de la base BC.

Remarque seconde.

8. Si l'on avoit un triangle rectangle, & qu'on voulut réunir toute sa pesanteur, c'est-à-dire, sa superficie dans un des points de la ligne de direction, il n'y auroit qu'à diviser la base BC, en trois parties égales, & de l'extrémité F, du tiers qui répond à l'angle droit, abaisser une perpendiculaire FG, elle sera la ligne de direction que l'on demande; ainsi nommant a, la hauteur AB, du triangle; & b, la base BC; l'on aura $\frac{ab}{2}$ pour la valeur du poids G, dans lequel on supose que l'on a réuni la pésanteur, ou ce qui est la même chose, la superficie du triangle.

PROPOSITION

THE OREME.

9. Si l'on a un Trapezoïde ABCD, & que par le milieu Fio. 4.
O, & E, des côtés paralelles BC, & AD, l'on tire la ligne
OE, je dis que si l'on divise cette ligne en trois parties égales
par les points F&G, le centre de gravité du Trapezoïde sera
dans l'un des points de la partie du milieu FG.

DEMONSTRATION.

Si du point E, l'on mene les lignes EB, & EC, la figure sera divisée en trois triangles BEC, ABE, & ECD, or si par le point G, l'on mene la ligne HI, paralelle à AD, & qu'on divisée les bases AE, & ED, en deux également aux points M, & N, pour tirer les lignes BM, & CN; il est constant que la paralelle HI, qui passera par le tiers de la ligne BM, & CN, donnera les points K, & L, qui seront les centres de gravité des triangles ABE, & ECD, par l'article 6^c . Mais ces triangles font égaux, puisqu'ils ont la même hauteur & des bases égales, leur centre commun de gravité sera donc dans le milieu de la ligne KL, par consequent au point G. D'autre côté le centre de gravité du triangle BEC, est au point F, puisque la ligne OF, est le tiers de OE, il s'ensuit donc que le centre commun de gravité de ce triangle & des deux autres ABE, & ECD, joints ensemble; c'est-à-dire, du Trapezoïde; est dans l'un des points de la ligne FG. C. Q. F. D.

PROPOSITION QUATRIE'ME.

PROBLEME.

10. Trouver le centre de gravité d'un Trapezoide.

On vient de voir dans le Théorème précédent que si la ligne OE, qui passe par le milieu des paralelles BC, & AD, étoit divisée en trois parties égales, que le centre de gravité de toute la Figure seroit dans l'un des points de la ligne FG. Or pour trouver ce point, nous regarderons la ligne FG, comme un lévier aux extrémités duquel teroient suspendus deux poids, dont celui de l'extrémités duquel seroient suspendus deux poids, dont celui de l'extrémités

mité F, feroit équivalent au triangle BEC, & l'autre de l'extrémité G, équivalent à la fomme des deux triangles ABE, & ECD: & si l'on supose que le centre de gravité que l'on cherche soit au point P, il est constant que dans l'état d'équilibre, il y aura même raison du triangle suspendu au point F, à la partie GP, que de la fomme des triangles suspendus au point G, à la partie FP, mais comme ces trois triangles ont la même hauteur, ils feront entr'eux comme leurs bases; c'est-à-dire, que le triangle BEC, sera à la fomme des deux triangles ABE, ECD, comme BC, est à AD. ainsi pour que le point P, soit le centre commun de gravité de ces trois triangles ou du Trapezoïde, il faut donc que BC, soit à AD, comme P.G, est à PF, ce qui fait voir que pour trouver le centre de gravité d'un Trapezoïde, il faut par le milieu des para-Ielles BC, & AD, tirer la ligne OE, la partager en trois parties égales, & celle du milieu FG, en deux parties FP, PG, qui soient l'une à l'autre dans la raison de AD, à BC, ensorte que la plus grande partie, comme FP, réponde au plus petit côté BC, & que la plus petite, comme PG, réponde au plus grand AD, par exemple, si BC, étoit le tiers ou la moitié de AD, il faudroit que la partie PG, fut le tiers ou la moitié de FP.

Comme il sussit de savoir trouver le centre de gravité des Figures précédentes pour ce que nous avons à enseigner dans ce Livre-ci, je ne parlerai point de ceux des autres Figures, comme de portions de Cercles, d'Ellipse, &c. Parce que nous serons ensorte de nous en passer, n'ayant pas voulu les donner, à cause que les démonstrations de ces Problèmes sont extrémement longues par la Géométrie ordinaire, & que si j'avois eû recoursaux méthodes que sournissent pour cela les nouveaux calculs, je me serois exposé à n'être entendu que de très-peu de personnes, ces calculs

n'étant connus que des Géomêtres du premier ordre.



CHAPI

CHAPITRE SECOND.

Où l'on enseigne comme on trouve l'épaisseur des Murs que l'on veut mettre en équilibre par leur résistance, avec les puissances qui agiroient pour les renverser lorsque ces Murs sont élevés à plomb des deux côtes.

PROPOSITION PREMIERE.

Tirée des principes de la Mécanique, & qui doit servir de Lemme à quelques-unes des Propositions qu'on rencontrera dans la suite.

11. CI l'on a un lévier ou une balance AB, sans pésanteur, dont Fig. 5. le point d'apui soit en C, & qu'il y ait à l'extrêmité A, un poids M, & au point B, une puissance P, en équilibre avec ce poids; on demande de transposer cette puissance à l'extrémité D. du bras de lévier CD, plus grand que CB, enforte qu'elle foit encore en équilibre.

L'on sent bien que cette puissance agissant en D, n'aura pas Voyez le besoin d'une si grande force qu'elle avoit en B, pour faire le même Matheeffet sur le poids M, puisque son action doit diminuer à mesure m tiquet. que le lévier augmente, or pour qu'elle fasse le même effet à l'ex-195. trémité \mathcal{D} , qu'à l'extrémité B, il faut que multipliant la force qu'elle a en B, par le bras de lévier CB, l'on ait un produit égal à celui de la multiplication du bras de lévier CD, par l'effort qu'il faut qu'elle fasse en \mathcal{D} , nommant x, ce second effort; ϵ , le bras

CB; & b, le bras CD; l'on aura cb = bx ou bien $\frac{qp}{x} = x$; c'est-

à-dire que pour avoir la force avec laquelle elle agira en D, il faut multiplier celle qu'elle avoit en B, par le bras de levier CB, & diviser le produit par toute la longueur CD, & le quotient sera ce que l'on demande.

Mais si le bras de lévier au lieu d'être sur un seul alignement ACB, faisoit un angle comme font ceux du lévier recourbé ABC; Fig. 6, il faudroit s'y prendre de la même façon pour transpoter la puisfance; c'est-à-dire, que si la puissance F, est apliquée à l'extrémité E, du bras EB, où elle agit selon une direction perpendiculaire

lors l'on aura ay, pour la superficie du paralellograme, ou ce qui est la même chose, pour la valeur du poids G, or il ne s'agit

donc que de connoître y.

V. le C. att. 494. Remarqués, que pour que la puissance & le poids soient en équilibre, il saut qu'ils soient dans la raison réciproque des bras du lévier, & comme on supose ici l'équilibre, l'on aura donc bf, ay:

 $\frac{y}{z}$, a, qui donne abf. = $\frac{ayy}{z}$ d'où effaçant a, de part & d'autre, &

multipliant le premier membre par 2, pour faire évanouir la fraction du second, il vient 2bf = yy, qui se réduit à cette derniere équation $\sqrt{2bf} = y$.

APLICATION.

Pour trouver l'épaisseur qu'il faut donner à un Mur qui est poussé par le sommet selon une direction perpendiculaire, il faut doubler le nombre qui exprime la valeur de la puissance & en extraîre la racine quarrée, cette racine sera ce que l'on demande, par exemple suposant que la puissance bf, soit équivalente à un plan de 18 pieds quarrés, il faut doubler ce nombre pour avoir 36 pieds quarrès, dont la racine qui est 6, sera l'épaisseur BC, que l'on cherche.

Si j'ai suposé que la puissance étoit équivalente à un plan de 18 pieds quarrés, il ne faut pas que cela paroisse extraordinaire, puisque, comme on l'a déja infinué dans lesecondarticle, les forces agissantes & résistantes ne doivent être exprimées dans cette Mécanique qu'avec des plans, comme on en verra encore mieux la

raison ailleurs.

COROLLAIRE L

agissent selon les directions LB, & KM, ou qui tirent de l'autre côté selon les directions AI & GH, & qu'on veut savoir quelle épaisseur il saudroit donner à ce Mur pour être en équilibre avec les deux puissances, il saut réunir la puissance H, avec la puissance I, c'est-à-dire, la transporter à l'extrêmité A, selon l'article 11°. & suposant que la valeur de ces deux puissances soit exprimée par bf, l'on aura comme cy-devant $\sqrt{2bf} = y$.

COROL-

COROLLAIRE IL

17. De même si l'on avoit une puissance apliquée en E, Fig. 16. qui tire de E, en H, & une autre aliquée en B, tirant de B, en K, & qu'on voulut connoître qu'elle doit être l'épaisseur AD, pour que le Mur soit en équilibre par son poids, avec les deux puissances, en suposant que la puissance K, fait beaucoup plus d'effort au point B, que la puissance H, n'en fait au point E, il faut réduire la puissance H, à l'extrémité C, par l'article 11°. pour avoir la puissance I, qui sera oposée à la puissance K, ainsi étant sur . un même alignement, il se fera une destruction de force; c'est-àdire, que la puissance K, que nous avons suposée la plus grande des deux, sera diminuée de toute la puissance I; c'est pourquoi si l'on retranche la plus petite de la plus grande, & que l'on nomme la difference bf, tout le mécanisme se réduira encore à cette derniere équation $\sqrt{2bf} = y$.

COROLLAIRE III.

18. Ayant un Mur AD, & une puissance K, apliquée à l'extrêmité A du lévier AC, qui tire de A en F, selon une direction oblique au bras du même lévier, voulant savoir quelle épaisseur il faut donner à la base CD, du Mur pour qu'il soit en équilibre par son poids avec l'effort de la puissance K; considerés que le poids I, équivalent à cette puissance n'aura pas tant de force en agissant selon la direction oblique AF, que si c'étoit selon une direction AN, perpendiculaire au lévier AC. Or si l'on abaisse du point d'apui C, la perpendiculaire CG, fur le prolongement FA, de la direction de la puissance, on pourra au lieu du bras de lévier CA, prendre le bras CG, & pour lors la proposition subsistera toûjours dans son entier, puisque l'on sait que la puissance est au poids dans la raison réciproque des perpendiculaires CG, & CL, abaissées V. le C. sur les lignes de direction de la puissance & du poids, ainsi nommant la ligne CA, c; le lévier CG, a; & la base CD, y; l'on aura

 $bf, cy :: \frac{y}{2}, a$, qui donne $abf = \frac{cyy}{2}$ ou bien $\frac{\sqrt{2abf}}{6} = y$.

APLICATION.

Pour avoir l'épaisseur CD, il faut multiplier la puissance I, par le lévier CD, diviser le produit par la hauteur AC, de la muraille, doubler le quotient & en extraire la racine quarrée qui donnera ce que l'on cherche. CHA-

CHAPITRE TROISIEME.

Où l'on détermine quelle épaisseur il faut donner au sommet des Murs qui sont élevés à plomb d'un côté & entalud de l'autre, pour que ces Murs puissent être en équilibre par leur resistance, avec la poussée qu'ils ont à soûtenir.

I L y a aparence que dès les premiers tems que les Hommes se I sont avisé de faire des revêtemens de Maçonnerie pour soûtenir des Terrasses ou des Rempars de Fortification, ils ont senti la necessité de leur donner du talud du côté du parement; mais l'on ne sait pas bien s'ils ont eu dessein de donner plus d'assiete à la base du Mur, ou si c'étoit seulement pour que les matériaux se soutiennent mieux, à l'imitation de ce que l'onfait pour les ouvrages de Terrasse; car il ne paroît pas que leur vûe ait été de rendre les revêtemens capables de résister davantage à la poussée des terres, du moins les Architectes tant anciens que modernes qui ont écrit n'en font pas mention; & ce qui me feroit présumer qu'ils n'ont pas aperçû tout l'avantage des taluds, c'est qu'ils se sont contentés d'établir pour regle générale qu'il falloit donner aux Murs pour talud la cinquiéme partie de leur hauteur, & que dans bien des occasions où ils auroient pû en donner beaucoup plus pour ne point employer une quantité prodigieuse de matériaux superflus, ils ne l'ont pas fait; au contraire souvent il leur est arrivé de donner du talud à des Murs qui n'en devoient point avoir, & d'élever à plomb des deux côtés ceux qu'un talud auroit rendu capables d'une force beaucoup plus grande, même avec moins de maçonnerie. Cependant il est si naturel d'apercevoir qu'un Mur qui a du talud résuste mieux qu'un autre qui n'en à point, que, malgré tout ce que je pourrois dire pour confirmer ma pensée, j'aime mieux croire qu'ils ont vû que le talud étoit nécessaire, mais qu'ils n'ont eû làdessus que des sentimens obscurs, ce qui ne peut arriver autrement quand on ne confidere pas les choses dans leur principe; mais comme rien, en fait d'Architecture, ne me paroît plus nécessaire d'être bien entendu que ce qui vient de faire le sujet de cette petite Differtation, je vais faire enforte dans ce Chapitre d'en bien déveloper toutes les circonstances.

PROPOSITION

PROBLE'ME.

19. Ayant un profil de Muraille ABC, triangulaire dont le point d'apui est en C, & qu'une puissance pousse de K, en B, pour la renverser du côté oposé, on demande quelle épaisseur il faudra donner à la base AC, pour que le poids G, qu'on supose équivalent à la superficie du triangle, soit en équilibre avec la puissance K.

Pour bien entendre ce Probléme, il faut considerer les côtés CB, & CE, de l'angle BCE, comme formant un lévier recourbé dont le point d'apui est en C, que la puissance K, étant apliquée à l'extrêmité B, bu bras CB, pousse selon une direction paralelle à

l'horison, & par consequent oblique au bras de lévier, & que le poids G, est apliqué à l'extrêmité E, de l'autre bras CE, qui est terminé par la ligne de direction IL, tirée du centre de gravité I, du triangle. Or comme c'est la même chose que la puissance K, pousse de K, en B, ou qu'elle tire de B, en H, selon une direction toujours paralelle à l'horison, nous suposerons pour plus de facilité que le poids F, est équivalent à cette puissance, & abaissant la perpendiculaire CD, fur la ligne BH, la longueur du bras de lévier oblique CB, par raport à la puissance, sera réduite à la ligne CD, par l'article 18°, & par-là la puissance K, ou F, pourra être admise dans son entier, en suposant qu'elle est apliquée à l'extrêmité D, de la perpendiculaire CD, que nous regarderons présentement comme un des

bras de lévier. Si l'on nomme ce bras de lévier, c; aussi-bien que la hauteur BA, qui lui est égale, y, la base CA; l'on aura $\frac{2y}{3}$ pour l'autre bras CE, (puisque par l'article 7^c la partie AE, est le tiers de toute la base AC,) cela étant, le poids G, sera $\frac{yc}{2}$, ainsi l'on

aura $bf, \frac{yc}{2} :: \frac{2y}{3}, c$, qui donne cette équation $\frac{2yyc}{6} = bcf$, qu'on rendra plus simple en faisant la réduction, puisqu'on n'aura plus que $\frac{yy}{3} = bf$, ou bien $y = \sqrt{3bf}$, qui fait voir qu'on trouvera la base AC, en triplant la puissance K, ou F, & en extrayant la ra-

cine quarrée de ce produit.

Remar-

Remarque premiere.

20. L'on doit remarquer ici que de toutes les figures que l'on peut donner à un profil de muraille qui a quelque poussée à soûtenir, il n'y en a point où il faille moins de maçonnerie que dans celle qui est triangulaire, parce que le lévier CE, gagne par sa longueur ce que le poids G, a de moins provenant d'un triangle, que s'il provenoit d'un paralellograme, ce que je vais démontrer.

Ayant le paralellograme rectangle AD, dont la hauteur soit égale à celle du triangle précédent, & que la puissance qui pousse de K, en C, ou tire de C, en G, selon une direction paralelle à l'horison, agisse avec la même sorce que celle du

Fig. 15.

lelle à l'horison, agisse avec la même force que celle du triangle ABC, l'on sait que pour avoir l'épaisseur BD, il saut *Art. 15. doubler la puissance K, & en extraire la racine quarrée, * puisqu'après avoir sait les opérations ordinaires, il vient pour derniere équation $\sqrt{2bf} = y$, & comme nous venons d'avoir $\sqrt{3bf} = y$ pour la base du triangle, l'on peut donc dire que la superficie du prosil rectangle AD, sera à celle du prosil triangulaire, comme $\sqrt{2bf}$ est à la moitié de $\sqrt{3bf}$, puisque ne prenant que la moitié de la base

du triangle, l'on peut regarder cette moitié comme la base du rectangle égal au triangle, mais la moitié de $\sqrt[4]{3bf}$ est beaucoup

moindre que $\sqrt{2bf}$, & pour en être convaincu, il n'y a qu'à faire un triangle rectangle & isocelle ABC, & suposer que chaque quarré Fig. 14. des côtés BA, & BC, est égal à bf, cela étant, l'hypotenuse AC, ou ce qui est la même chose, $\sqrt{2bf}$, pourra être regardée comme exprimant la base BD, du profil rectangle, & si l'on fait un autre triangle rectangle ACD, dont le côté CD, soit égal à CB, l'hypotenuse AD, exprimera la base AC, du profil triangulaire, & divisant cette hypotenuse en deux également au point E, sa moitié AE, fera la base du paralellograme égal au triangle, ainsi la superficie du profil rectangle surpassera autant celle du profil triangulaire, que la ligne AC, surpasse la moitié de la ligne AD, ce que l'on ne peut pas exprimer en nombre bien exactement à cause des incommensurables, cependant on peut dire que la maçonnerie du profil triangulaire est à celle du profil rectangle, à peu-près comme 11. à 18. ce qui fait voir qu'il y a plus d'un tiers moins dans le pre-

mier que dans le fecond.

Il ne faut pas trouver étrange qu'on supose ici un profil triangulaire, nous savons bien qu'on ne fait pas de Mur qui soit terminé

en

en arrête comme est celui-ci, c'est pourquoi on ne doit regarder cette proposition que comme pouvant servir à l'intelligence des autres.

Remarque seconde.

21. Selon la Remarque précédente, l'on voit combien il est de conséquence d'avoir égard à la longueur des léviers pour régler l'épaisseur des Murs qu'on veut mettre en équilibre avec l'effort qu'ils ont à soûtenir, & que voici la seule voie par laquelle on peut connoître ce point d'équilibre. C'est à quoi Mr. Bullet & plusieurs autres n'ont sait aucune attention dans les régles qu'ils ont crû donner sur ce sujet, aussi sont-ils tombés dans des erreurs sort grossieres.

PROPOSITION SECONDE.

PROBLEME.

11. Trouver l'épaisseur qu'il faut donner au sommet des Murs qui sont élevés à plomb d'un côté & qui ont un talud de l'autre, pour être en équilibre par leur resistance avec la sorce de la puissance qui voudroit les renverser.

L'on donne, comme nous l'avons dit, pour talud aux Murs des Rempars ou des Terrasses, la cinquiéme partie de leur hauteur; c'est-à-dire, que suposant BG, de 30 pieds, les lignes BI, & GH, feront chacune de 6 pieds; ainsi quand on cherche quelle épaisseur il faut donner à ces sortes de Murs, l'on a toujours le triangle GBH, connu, & le Probléme ne roule plus que sur l'épaisseur qu'il faut donner à la partie BD, ou FG, qui étant inconnue nous la nommerons y; la hauteur BG, sera nommée c; & la ligne de talud GH, d; cela étant, l'on aura yc, pour la valeur du poids N, & pour le poids M; on peut donc dire que le poids N, est suspendu à l'extrémité L, du bras de lévier HL, & le poids M, à l'extrémité P, du bras HP, qui est égal aux deux tiers de la base GH, du triangle par l'article 7°. Or comme on ne se servira que du bras HL, il faut donc selon l'art. 11e. réunir le poids M, au poids N, de maniere qu'il ne pése pas plus en L, qu'il fait en P, ainsi je multiplie le poids M, $(\frac{cd}{2})$ par son bras de lévier HP, $(\frac{2d}{3})$ pour

F1G. 11.

pour avoir le produit $\frac{2cdd}{6}$ ou bien $\frac{cdd}{3}$ qu'il faut diviser par le

bras HL, $(\frac{y+2d}{2})$ & le quotient $\frac{3}{y+2d}$ fera le poids M, apli-

qué au point L, lequel étant ajoûté avec le poids N, donnera

N+M, $(cy+\frac{3}{y+2d})$ qu'on pourra si l'on veut considerer

comme ne faisant que le seul poids O, qu'il saut suposer être en équilibre avec la puissance K, (bf), ainsi le produit de la puissance K, par la perpendiculaire HI, (c) qui est équivalente à son bras du lévier par l'article 18° sera égal au produit du poids O, par son bras de lévier HL, pour lors le premier produit donnera bcf, & le second $\frac{cyy+2cdy}{2}+\frac{cdd}{3}$, car il est à remarquer

qu'ayant $cy + \frac{cdd}{\frac{3}{y+2d}}$ à multiplier par $\frac{y+2d}{2}$, il n'y a que le pre-

mier terme cy, à multiplier effectivement, puisque pour le second

 $\frac{3}{y+2d}$ il fuffit de suprimer tout-à-fait le diviseur $\frac{y+2d}{2}$ pour que

la grandeur $\frac{cdd}{3}$ soit multipliée par le bras de lévier LH, car c'est multiplier une grandeur par son diviseur que de ne pas la diviser

quand elle doit l'être.

Comme les deux produits précédens donnent cette équation

cyy + 2cdy + cdd = bcf, il ne s'agit plus que d'en dégager l'inconnuë

y, en faisant passer edd du premier membre dans le second, & essa-

cer la lettre c, pour avoir $yy + 2dy = 2bf - \frac{2dd}{3}$, mais comme il V. le C. manque dd, au premier membre pour faire un quarré parfait, * je l'a-

joûte de part & d'autre, & il vient $yy + 2dy + dd = 2bf - \frac{2dd}{3} + dd$ ou bien $yy + 2dy + dd = 2bf + \frac{dd}{3}$, & extrayant la racine quarrée de

cha-

LIVRE I DE LA THEORIE DE LA MAÇONNERIE.

chaque membre l'on a $y + d = \sqrt{2bf + \frac{dd}{3}}$, ou enfin $y = \sqrt{2bf + \frac{dd}{3}} - d$

APLICATION.

Supofant que la puissance K, de quelque part qu'elle puisse venir, soit exprimée par 52 pieds $\frac{1}{2}$, l'onaura par consequent $bf = 52 \frac{1}{2}$ or comme la derniere équation que nous avons trouvée montre qu'il faut pour avoir l'épaisseur BD, doubler la valeur de la puissance qui donne 105. ajoûter à cette quantité le tiers du quarré de la ligne de talud BI, ou GH, & cette ligne ayant été suposée 6 pieds, son quarré fera 36 dont le tiers est 12. qui étant ajoûté avec 105, donne 117, dont il saut extraire la racine quarrée, que l'on trouvera de 10 pieds 9 pouces 8 lignes qui est l'épaisseur de la base FH, de laquelle retranchant la valeur de d, c'est-à-dire, la valeur de la ligne de talud, l'on aura 4 pieds 9 pouces 8 lignes, qui est l'épaisseur qu'il faut donner au sommet de la muraille pour être en équilibre par son poids avec la puissance K.

Cette proposition nous servira dans le quatriéme Chapitre à trouver l'épaisseur qu'il faut donner au sommet des Murs des Rempars

pour être en équilibre avec la poussée des Terres.

Remarque premiere.

23. Quand on a plusieurs poids apliques à differens endroits d'un bras de lévier, à mettre en équilibre avec une puissance, il n'est pas toujours nécessaire de réunir les poids ou de ses suposer réunis en un seul, puisqu'il suffit de les multiplier chacun par le bras de 1évier qui lui répond, c'est-à-dire, par la distance qu'il y a du point d'apui aux endroits où ces poids sont apliqués, parce que la multiplication rétablit ce que la division peut ôter: ainsi dans le problême précédent, aulieu de multiplier le poids M, par son bras de lévier HP, & diviser ensuite le produit par le bras HL, pour en réunir le quotient au poids L, il auroit suffi de multiplier le poids M, & N, chacun par leur bras de lévier, c'est-à-dire par leur distance au point d'apui, puisque d'une saçon comme de l'autre on aura toûjours $\frac{cyy + 2cdy}{2} + \frac{cdd}{3}$ pour l'un des membres de l'équation, dont l'autre sera, comme à l'ordinaire, le produit de la puissance agissante par le bras de levier qui lui répond; c'est pourquoi

quoi dans la suite on se passera autant qu'on le pourra de ces sortes de divisions pour rendre les opérations moins composées.

Remarque seconde.

24. On peut s'apercevoir ici combien le talud qu'on donne à l'une des faces d'un mur, changeroit la résistance de ce mur, si la puissance au lieu de tirer de B, en K, tiroit de \mathcal{D} , en A, pour cela il faut chercher le centre commun de gravité des poids M. & N, qui fera dans un des points du lévier LP, aux extrêmités duquel ces poids sont suspendus, que l'on apercevra en divisant la ligne LP, au point R, de façon que LR, foit à RP, comme le poids M, est au poids N, mais ces deux poids sont l'un à l'autre comme la moitié de GH, est à toute la ligne GF, or considerant ces deux poids M, & N, comme étant réunis dans le feul poids 2, l'on aura le bras de lévier RH, quand il s'agira du point d'apui H, & le bras de lévier FR, quand le point d'apui sera suposé en F, & si l'on fait attention que le bras de lévier $\mathcal{D}F$, a la même longueur que IH, & que le poids Q, ne change point de situation, l'on verra que la puissance qui tire de B, en I, est à celle qui tire de \mathcal{D}_{i} , en A_{i} , comme le bras HR_{i} , est au bras FR_{i} .

Remarque troisiéme.

Il y a encore une Remarque à faire, qui est, qu'ayant deux F16. 12. å 13. murs AD, & FI, de même hauteur, le premier élevé à plomb des deux côtés, & le fecond avec un talud égal de chaque côté, ce dernier quoiqu'égal au précédent en folidité, resistera beaucoup plus que l'autre à l'effort d'une puissance qui voudroit le renverser à droite ou à gauche, car suposant que l'épaisseur du sommet FG, ne soit que les deux tiers de celle du sommet AB, mais qu'en récompense, la base HI, soit plus grande que CD, du tiers de la même CD, les poids M, & N, qui exprimeront les superficies AD, & FI, feront égaux; & comme les bras de lévier DB, & IL, font aussi égaux, les puissances P, & Q, seront donc dans la raison des bras de lévier LK, & $\mathcal{D}E$, ainsi la puissance P, ne sera que les trois quarts de la puissance Q, par la même raison si l'épaisseur FG, n'étoit que la moitié de AB, la puissance P, ne seroit que les deux tiers de la puissance 9, ce qui prouve bien la nécessité de donner du talud aux murs.

PROPO-

PROPOSITION TROISIEME.

PROBLE'ME.

25. Voulant élever un Mur dont l'épaisseur BC, au sommet soit donnée, aussi-bien que sa bauteur BA; on demande quelle doit être la ligne de talud DE, pour que ce Mur étant poussé de M, en B, ou tiré de C, en K, par une puissance, le Mur ABCD, soit en équilibre avec cette puissance.

Ayant nommé BC, ou AD, a; la hauteur CD, c; la ligne de Fig. 17. talud DE, y; la superficie du rectangle ABCE, sera ac, qu'on pourra considerer comme la valeur du poids H, suspendu au point F, milieu de la ligne AD, le triangle DCE, sera $\frac{69}{2}$ qu'on pourra aussi considerer comme exprimant la valeur du poids I, sufpendu au point G, qui est au deux tiers de la ligne $\mathcal{D}E$; or si l'on multiplie chacun de ces poids par leur bras de lévier, ou par leur distance au point d'apui, * & qu'on ajoûte ces deux produits . Art. 23. ensemble, l'on aura $\frac{dac + 2acy}{2} + \frac{cyy}{3}$ qui est une quantité égale au produit de la puissance bf, par son bras de lévier EL, ce qui donne cette équation $\frac{aac+2acy}{2} + \frac{cyy}{3} = bcf$, ou bien yy + 3ay $=3bf-\frac{3aa}{2}$ or pour dégager l'inconnue y, il faut ajoûter à chaque membre de cette équation le quarré de la moitié du coëficien du second terme, c'est-à-dire le quarré de $\frac{3a}{2}$ qui est $\frac{9aa}{4}$ & pour lors l'on aura $yy + 3ay + \frac{9aa}{4} = 3bf - \frac{3aa}{2} + \frac{9aa}{4}$ dont le premier membre est un quarré parsait, ainsi extrayant la racine quarrée de cette équation, l'on aura $y + \frac{3a}{2} = \sqrt{3bf} - \frac{3aa}{2} + \frac{9aa}{4}$ ou bien $y = \sqrt{3bf} - \frac{3aa}{2} + \frac{9aa}{4} - \frac{3a}{2}$ mais comme on peut réduire 2 + 944 en leur donnant un dénominateur commun, l'on aura + 3aa par consequent l'équation précedente sera

 $y = \sqrt{3bf + \frac{3aa}{4}} \frac{3a}{2}$ qui donne l'expression la plus simple qu'on puisse avoir de la valeur de la ligne DE.

APLICATION.

Comme je n'ai voulu obmettre aucun des principaux cas qui peuvent se rencontrer dans la construction des Ouvrages de Maçonnerie, j'ai suposé ici qu'il s'agissoit de construire un Mur dont l'épaisseur au sommet devoit être déterminée pour des raisons qui obligeroient d'en user ainsi, & que ce Mur ayant à soûtenir l'effort d'une puissance devoit avoir necessairement un certain talud pour que la longueur du lévier qui répond à la base étant augmentée, supléât au dessaut d'epaisseur qu'on auroit donnée au sommet, parce qu'il saut s'imaginer que si le Mur avoit été sait à plomb des deux côtés, l'épaisseur qu'on veut lui donner ne suffiroit point pour résister à l'effort de la puissance, par conséquent le Problème se réduit à trouver la ligne de talud DE. Or comme

l'équation $y = \sqrt{3bf + \frac{3aa}{4}} - \frac{3a}{2}$ vient de nous la donnner, il ne s'agit plus que d'avoir des nombres qui expriment les lettres du second membre; c'est pourquoi nous suposerons que la puissance bf, vaut 50 pieds quarrez, & que a, c'est-à-dire la ligne AD, ou BC, est de 4 pieds, ainsi comme il n'y a que ces deux grandeurs qui se trouvent dans l'équation, il nous reste à les joindre ensemble de la façon qu'elles y sont, c'est-à-dire qu'au lieu de bf, l'on aura 150, qu'au lieu de $\frac{3aa}{4}$ l'on aura $\frac{48}{4}$ ou bien 12 qui est la même chose, ainsi joignant 150 avec 12, l'on aura 162 dont il saut extraire la racine quarrée que l'on trouvera de 12 pieds 8 pouces 9 lignes. Mais l'équation nous montre que de cette racine il en faut soustraire $\frac{3a}{2}$ ou bien 12 divisé par 2 qui est 6, & que la difference sera la valeur de y, retranchant donc 6 de la racine précédente, il restera 6 pieds 8 pouces 9 lignes pour la ligne de talud DE, que l'on cherche.

PROPOSITION

PROBLEME.

26. Ayant le profil ABCD, d'un Mur élevé à plomb des deux côtés, & dont l'épaisseur BC, est tellement proportion- Fig. 18. née à la bateur CD, que ce Mur soit en équilibre par son poids avec la puissance P, qui tire de C, en E, on demande de changer ce profil-là en un autre IGHL, qui lui soit égal en superfi-. cie, & en bauteur, & dont le côté GI, soit perpendiculaire, pour que ce second soit en équilibre par sa résistance à une puissance Q, dont la force seroit double de la puissance P.

Pour cela nous nommerons BC, a; CD, de même que GI, c; GH, ou IK, x; KL, y; la puissance P, sera bf, comme à l'ordinaire, & la puissance 2, 2bf; cela posé, la superficie du rectangle IGHK, ou si l'on veut le poids N, sera xc, & celle du triangle KHL, ou le poids S, fera $\frac{yc}{2}$, & ces deux poids étant multipliés par leur bras de lévier *, réunissant leur produit, on *Art. 23: aura une quantité égale au produit de la puissance par son bras de lévier, c'est-à-dire $\frac{2x(c+2yxc)}{2} + \frac{yyc}{3} = 2bfc$, ou divisant tous les termes par c, l'on aura $\frac{xx+2yx}{2}+\frac{yy}{3}=2bf$; mais comme le rectangle BD, (ac) est suposé égal au Trapezoïde IGHL, il viendra encore cette équation $ac = cx + \frac{cy}{2}$, d'où dégageant l'inconnuë y, l'on aura y = 2a - 2x, & substituant la valeur de y, dans l'équation $\frac{xx+2xy}{2} + \frac{yy}{2} = 2bf$, cela donne $\frac{xx}{2} + 2ax$ $-2xx + \frac{4aa - 8ax + 4xx}{2} = 2bf$, qui, étant réduite, donne $4aa - 2ax - \frac{xx}{2} = 6bf$, ou bien $\frac{xx}{2} + 2ax = 4aa - 6bf$, & faisant évanouir la fraction l'on axx + 4ax = 8aa - 12bf, à quoi ajoûtant 4aa de part & d'autre pour rendre le premier membre un quarré parfait, il viendra xx + 4ax + 4aa = 12aa - 12bf, d'où l'on tire x = $\sqrt{12aa} - 12bf - 2a$, après avoir extrait la racine quarrée.

APLI-

APLICATION.

* Art.


L'on sait que la puissance P, étant en équilibre avec le poids O, I'on a * $a = \sqrt{2bf}$, ainsi suposant bf = 72, il vient $12 = \sqrt{2bf}$, par conséquent l'épaisseur BC, sera de 12 pieds, quant à la hauteur CD, nous la suposerons de 30, quoiqu'on puisse s'en passer ici: présentement pour connoître la valeur de x, j'entend l'épaisseur GH, il ne faut que suivre ce qui est indiqué dans l'équation derniere, c'est-à-dire, ôter de 12aa, qui valent 1728, 12bf, qui est 864 & extraire la racine quarrée de la différence pour avoir 20 pieds 4 pouces 8 lignes, d'où foustrayant la valeur de 2a, qui est 24 pieds, l'on aura 5 pieds 4 pouces 8 lignes pour la valeur de x, ou l'épaisseur GH, par le moyen de laquelle il sera facile d'avoir la ligne KL, ou y, que l'on trouvera de 13 pieds 2 pouces 8 lignes, à quoi ajoûtant la valeur de x, il viendra 18 pieds 7 pouces 4 lignes pour la base IL, du Mur: or comme le rectangle AC, ayant 12 pieds de base sur 30 de hauteur vaut 360 pieds de superficie, & que celle du Trapezoïde IGHL, en vaut autant (comme il est aisé de s'en convaincre si l'on en fait le calcul) il s'ensuit donc qu'on a satisfait exactement aux conditions du Problème.

Remarque.

27. L'on pourroit encore rendre le second profil capable de soûtenir l'effort d'une puissance plus grande que 26, car moins le sommet du revêtement aura d'épaisseur, & plus la ligne de talud augmentera la longueur du bras de lévier ML, par conséquent la résistance du Mur, & cette augmentation pourra toûjours aller en croissant tant que le point H, soit consondu avec le point G, c'est-à-dire que la ligne GH, soit réduite à zero; parce qu'alors le prosil deviendra un triangle rectangle, qui est la figure capable de soûtenir la plus grande puissance qu'il est possible, comme on l'a vû dans l'article 20°, & je trouve ici que si le premier profil étoit changé en triangle, au lieu de soutenir en équilibre une puissan-

ce de 72 pieds, il en soutiendroit une de 145 $\frac{1}{3}$.

PRO-



PROPOSITION CINQUIE'ME.

PROBLEME.

28. Ayant comme dans le Problème précédent un profil Fig. 18. restangulaire AC, en équilibre par son poids avec une puissance P, on demande un autre profil GHIK, qui ait la même bauteur, que le précédent, mais dont la superficie n'en soit que les trois quarts, avec cette condition que le Mur GHIK, soit encore en équilibre par sa résistance à l'effort de la puissance P, qu'on supose agir toûjours avec la même force.

Nommant les lignes BA, ou HG, c; AD, a; HI, ou GL, x; LK, y; l'on aura ac, pour le rectangle BD, cx, pour le rectangle HL, ou si l'on veut pour le poids Q, & $\frac{G}{2}$ pour le triangle ILK, qui est la même chose que le poids P; or comme le Trapeze GHIK, ne doit être que les trois quarts du rectangle BD, l'on aura donc $\frac{3ac}{4} = cx + \frac{cy}{2}$, & si l'on réunit le poids Q, avec le poids P, après les avoir multipliés par leur bras de léviers, l'on aura une quantité égale au produit de la puissance P, qui est toujours bf, par le bras de lévier KR, ce qui donne cette seconde équation $\frac{xxc}{2} + xyc + \frac{yyc}{3} = bcf$, ou en effaçant de tous les termes la lettre c, $\frac{xy}{2} + xy + \frac{yy}{3} = bf$, mais si dans la premiere équation $\frac{3ac}{4} = cx + \frac{yc}{2}$ l'on dégage y, l'on aura $\frac{ba}{4} - 2x = y$, & supofant $\frac{\partial a}{\partial x} = n$, pour plus de facilité, l'on aura n - 2x = y. Si prefentement l'on substituë la valeur de y, dans l'équation $\frac{xx}{2} + yx$ $+\frac{37}{3} = bf$, elle fera changée en celle-cy $\frac{xx}{2} + nx - 2xx$. $+\frac{4m-4m+4m}{3}=bf$, d'où faisant évanoüir la fraction l'on a 3xx + 6nx - 12xx + 2nn - 8nx + 8xx = 6fb, qui étant réduite donne 2nn - xx - 2nx = 6bf, ou bien 2nn - 6bf = xx + 2nx; or .D 2

si à cette équation l'on ajoûte nn de part & d'autre, l'on aura 3nn -6bf = xx + 2nx + nn, dont extravant la racine quarrée & dégageant l'inconnuë, il vient enfin $\sqrt{3nn} - 6bf - n = x$, qui donne la valeur de l'épaisseur HI.

Pour avoir l'autre inconnuë y, nous suposerons $\sqrt{3nn} - 6bf$ -n = d, pour lors l'on aura 2d = 2x, & mettant la valeur de 2x, dans l'équation, n - 2x = y, l'on aura n - 2d = y.

APLICATION.

Fig. 18.

Comme nous avons suposé $\frac{6a}{4} = n$, & que a, vaut 12 pieds de même que dans le Probléme précédent, n, sera donc de 18, par consequent 3m, vaudront 972 pieds. Or comme bf, vaut encore 72, si l'on soustrait 6bf, c'est-à-dire sa valeur qui est 432 du nombre précédent, l'on aura 405 pour la difference, dont extrayant la racine quarrée, on la trouvera de 23 pieds 3 pouces, de laquelle ôtant la valeur de n, qui est 18, l'on verra que l'é-paisseur HI, doit être de 5 pieds 3 pouces, & que par conséquent la ligne de talud LK, c'est-à-dire, y, vaut 7 pieds 6 pouces, à laquelle ajoutant GL, je veux dire, 5 pieds 3 pouces, l'on aura 12 pieds 9 pouces pour toute la base GK; ce qui est bien évident puisqu'un Trapezoïde qui auroit 30 pieds de hauteur, & pour côtés paralelles une ligne de 5 pieds 3 pouces & une autre de 12 pieds 9 pouces, vaudra 270 pieds de superficie qui est justement les trois quarts du rectangle BD, qui en doit valoir 360.

Remarque.

29. L'on pourroit, si l'on vouloit, diminuer encore la Maçonnerie du Probléme précédent, en ne suposant la superficie du second prosil, que des deux tiers de celle du premier, & pour lors l'on trouvera que x, ou si l'on veut, le sommet du Mur, ne doit avoir que 2 pieds d'épaisseur; mais comme il y a des cas où cette épaisseur ne suffiroit pas pour des murs qui ont à soûtenir certaine poussée, on sera le maître de ne diminuer le Mur que d'un quart ou d'un cinquiéme, plus ou moins, selon les occasions; tout ce que l'on doit remarquer, c'est que si la diminution qu'on voudroit faire étoit trop grande, on s'en apercevroit en donnant aux termes du premier membre de l'équation $\sqrt{3nn-6bf}-n=x$, la valeur en nombre des lettres qui le composent, car si l'on trouve, par exem-

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MACONNERIE. exemple, que 3m, soient moindres que 6bf, c'est une marque que ce Probléme est impossible; que si l'on trouve $\sqrt{3mn - 6bf} = n$, c'est un signe que x, est égal à zero, c'est-à-dire que le sommet du Mur sera la pointe d'un triangle dont l'épaisseur sera zero.

CHAPITRE QUATRIE'ME.

De la maniere de calculer la poussée des Terres que soûtiennent le revêtemens des Terrasses & des Rempars, afin de savoir l'épaisseur qu'il faut leur donner.

PRINCIPE TIRE' DE LA ME'CANIQUE.

30. CI l'on a un poids H, sur un plan incliné AC, & une puis- Planch. fance K, qui soutienne ce poids selon une direction EK, $F_{10.1}$. paralelle à l'horison, il est démontré dans la Mécanique que la V. le C. puissance K, est au poids comme la hauteur AB, du plan incliné art. 781. est à la longueur BC, de la base, or si l'on supose que la hauteur AB, soit égale à la base BC, c'est-à-dire que la ligne AC, soit la diagonale d'un quarré, la puissance sera égale au poids, mais comme c'est la même chose que la puissance tire de E, en K, ou soit apliquée au poids même, comme est la puissance P, qui pousse par une direction diamétrale EG, paralelle à l'horison, on peut donc dire que la puissance P, a besoin d'une force égale au poids pour le soûtenir en équilibre.

Principe d'Experience.

31. C'est une chose démontrée par l'experience, que les Terres ordinaires , quand elles font nouvellement remuées & mises les unes sur les autres sans être battues ni entre-lassées par aucun fascinage, prennent d'elles-mêmes une pente ou talud, qui fait avec l'horison un angle de 45 degrés, ou qui suit la diagonale d'un quarré: je dis que cela arrive aux Terres ordinaires; car nous n'ignorons pas que si elles étoient sablonneuses, elles ne fassent un angle plus aigu, & qu'au contraire si elles étoient grasses & fortes elles n'en fassent un plus ouvert, mais pour tabler sur quelque chose de fixe, nous avons suposé une terre qui tiendroit un milieu entre ces deux-ci.

Pré-

Prévenus de cela, imaginons que contre une Muraille A, on ait ramassé des Terres soutenues de l'autre côté par une surface DE, qu'une puissance Q, qui la maintient peut ôter librement: ces Terres étant renfermées dans l'espace BCDE, comme dans une caisse, dont le profil CD, seroit un quarré, il est constant que si l'on ôtoit la furface DE, pour laisser aux Terres la liberté d'agir, qu'il s'en ébouleroit une partie, & qu'il ne resteroit que celles du triangle CBE, & que par conféquent la puissance Q, soûtient toute la poussée des Terres du triangle BDE, je veux dire l'effort qu'elles font pour rouler le long du Plan incliné BE, il s'ensuit donc que la puissance 9, auroit besoin d'une force exprimée par le triangle BDE, si effectivement les Terres s'ébouloient avec autant de facilité qu'un corps Spherique roule sur un Plan incliné bien poli. mais comme leur tenacité fait que leurs parties ne peuvent se détacher pour s'ébouler, fans rencontrer beaucoup d'obstacles, il est certain, comme l'experience le fait voir, qu'elles ne font pas seulement la moitié de l'effort contre la surface DE, qu'elles seroient si elles étoient ramassées dans un corps Spherique, ainsi on peut donc considerer la puissance 2, comme équivalente à un Planqui seroit exprimé par la moitié du triangle BDE, pour être en équilibre avec la poussée des Terres, ce qui convient d'autant mieux avec la pratique qu'on ne les employe jamais pour élever des Rempars, des Terrasses, des Chaussées, &c. qu'elles ne soient bien battues, & qu'on n'en ait pour ainsi dire augmenté la tenacité.

Comme c'est sur ce principe que nous agirons dans la suite, on remarquera que si l'on supose les lignes BD, & DE, chacune de deux pieds, la superficie du triangle sera de deux pieds quarrés, & la puissance Q, n'en soutenant que la moitié, on peut dire que la force de cette puissance dans l'état d'équilibre, sera exprimée par

un pied quarré.

Fig. 2.

PROPOSITION PREMIERE.

PROBLE'ME

- 32. Qui enseigne comme il faut calculer la poussée des Terres pour proportionner l'épaisseur des Murs qui les doivent soûtenir en équilibre.
- Pour savoir quel effort sont les Terres derriere le revêtement BCDE, je prend la ligne AB, égale à BD, pour avoir le triangle rectan-

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MAÇONNERIE restangle & isocelle ABD, qui comprend toutes les Terres qui poussent, puisque par l'Article 31. celles qui sont sous sa ligne AD, se soutiennent par elles-mêmes, l'angle ADX, étant de 45 degrés; mais comme ces Terres agissant avec plus ou moins de force selon qu'elles sont plus ou moins éloignées du sommet B, il faut faire ensorte de raporter toute la poussée au point B; pour cela je divise la hauteur BD, en un grand nombre de parties égales, par exemple, en autant de parties qu'elle contient de pieds, ainsi suposant qu'il soit question d'un revêtement de 15 pieds de hauteur, on aura 15 parties égales, & si par chaque point de division I'on mene à la ligne $\mathcal{D}A$, les paralelles HG, NM, PO, RQ, &c. l'on aura d'abord un petit tiangle HGB, ensuite une quantité de Trapezes qui vont toûjours en augmentant, & qu'on doit considerer comme autant de puissances qui poussent le mur; or pour savoir la poussée de chacun, commençons par le triangle HGB, qu'on peut regarder selon l'Article 31. comme un corps posé sur le Plan incliné LGH, qui agit contre la furface BH, pour la renverser, si l'on nomme b, l'effort que fait le triangle contre la furface, on pourra, connoissant la poussée du triangle, connoître aussi celle de tous les Trapezes qui sont immédiatement après, car comme la Trapeze GN, est triple du triangle HGB, son effort contre la furface HN, sera 3 b, & la poussée de tous les autres Trapezes fuivans pourra être exprimée par les differences des quarrés des termes d'une progression Arithmétique, ce qui donne cette progression b. 3 b. 5 b. 7 b. 9 b. 11 b. 13 b. 15 b. 17 b. 19 b. 21 b. 23 b. 25 b. 27 b. 29 b. Or fi l'on supose que l'action du triangle HGB, au lieu d'agir le long de la surface BH, soit réunie au point B, que l'action du Trapeze GN, foit rétinie au point H, & qu'il en foit de même pour l'action de tous les autres Trapezes réunie aux points N, P, R, & on pourra concevoir qu'une puissance exprimée par b, agit à l'extrémité B, du bras de lévier BD, qu'une autre exprimée par 3 b, agit à l'extrêmité H, du bras de levier DH, & qu'en étant de même pour tous les autres Trapezes ou puissances, il y aura autant de léviers que de puissances, & ces léviers seront dans une progression Arithmétique des nombres naturels, dont le premier terme serale lévier BD, & le plus petit le lévier DK, de forte que la progression des léviers ira en diminuant tandis que celle des puissances ira en augmentant; car si l'on range ces deux progressions l'une sur l'autre de maniere que chaque puissance réponde à son lévier, l'on aura b. 3 b. 5 b. 7 b. 9 b. 11 b. 13 b. 15 b. 17 b. 19 b. 21 b. 23 b. 25 b. 27 b. 29. b. 15.14.13.12.11.10. 9. 8. 7. 6. 5. Mais

Mais l'on sait que les effets de plusieurs puissances apliquées à des léviers, sont dans la raison composée de leur sorce & de la longueur de leur léviers; c'est pourquoi, asin d'avoir l'essort dont chaque puissance est capable, il saudra la multiplier par son bras de lévier, & la somme de tous les produits sera égale à l'essort total de toutes les puissances apliquées à leur bras de léviers; mais comme chaque puissance pourra être transportée à l'extrêmité B, du bras DB, (en divisant selon l'Article 11. le produit de sa sorce & de son levier par toute la longueur BB,) on n'aura donc qu'à diviser les produits dont nous venons de parler, par le diviseur

commun 15 pour avoir $\frac{1240b}{15} = 82b \frac{2}{3}$ de sorte que si l'on su-

pose 82 = f, l'on aura bf, pour l'effort de toutes les puissances

réunies au point B.

Voulant savoir présentement ce que bf, vaut en pieds quarrés, il saut se rapeller que b, a été suposé égal à la poussée du triangle HGB, contre la surface BH. Or comme les côtés BG, & BH, de ce triangle sont chacun d'un pied, sa superficie sera de 6 pouces & la surface BH, n'en soutenant que la moitié par l'Article 31, à cause de la tenacité des Terres; b, sera donc de 3 pouces de pieds quarrés, ainsi multipliant 3 pouces par 82 pieds 8 pouces, le produit sera 20 pieds 8 pouces pour la valeur de bf.

Il est bon que je m'arrête ici un moment, asin d'expliquer pourquoi la tenacité des terres diminuë leur poussée de la moitié de l'essort qu'elles seroient derriere le revêtement, si, au lieu d'agir comme elles sont, elles agissoient comme un corps Spherique qui seroit sur le Planincliné AD, ou comme un coin ABD, dont tou-

tes les parties seroient parfaitement unies.

Remarquez que le triangle GBH, s'apuyant sur le Trapeze MGHN, les terres de ce Trapeze sont plus pressées que celles du triangle, de même les Terres du Trapeze OMNP, sont aussi plus pressées que celles qui sont dans celui de dessus, les Terres du Trapeze 20PR, plus pressées encore que celles du précédent, ainsi des autres Trapezes, qui seront toûjours plus pressées, à mesure qu'ils approcheront du Plan incliné AD: & comme tous ces Trapezes depuis le plus petit jusqu'au plus grand se surpassent également, on peut donc dire que leur pression ou leur tenacité augmente dans la raison des termes d'une progression Arithmétique, & que la tenacité qui est répandue dans tout le triangle ABD, n'est que la moitié de ce qu'elle seroit, si se trouvant uniforme dans chaque

chaque Trapeze, elle étoit égale à celle du dernier. Or comme la poussée des Trapezes derriere le revêtement CD, doit diminuer dans la même raison que leur tenacité augmente, il m'a parû que pour y avoir égard, il faloit ne prendre que la moitié de la superficie du petit triangle GBH, pour la valeur de la puissance b, ce que j'ai fait avec d'autant plus d'assurance, que je me suis aperçû que tous les calculs que j'ai faits pour trouver l'épaisseur des revêtemens se rencontroient parsaitement bien avec ce que l'experience a pû autoriser: ainsi je sinis cette Digression, pour reprendre la suite de l'Article précédent.

Mais comme les pieds quarrés que nous venons de trouver ne font point homogenes, avec ceux qui doivent exprimer la valeur du poids T, les uns provenans du triangle de Terre ABD, & les autres du profil de Maçonnerie CD, il faut donc en suivant ce qui a été dit dans l'Article 5 saire une reduction dans les premiers, c'est-à-dire prendre les deux tiers de 20 pieds 8 pouces, parce qu'un pied cube de Terre pése moins d'un tiers qu'un pied cube de Maçonnerie, & pour lors bf, ou la puissance ne vaudra que 13 pieds

9 pouces 4 lignes.

Presentement que l'on est prévenu de la valeur de la puissance il ne s'agit plus que de chercher, comme on l'a fait dans le Chapitre précédent, quelle épaisseur il faut donner au sommet BC, & à la base DF, du revétement, pour qu'elle soit en équilibre par son poids avec cette puissance, ou si l'on veut avec la poussée des Terres; pour cela nous suposerons que la puissance, au lieu de pousser de M, en B, tire de B, en T, ce qui est la même chose, & menant du point d'apui F, la perpendiculaire FS, sur la direction BT, on prendra cette perpendiculaire à la place du bras de lévier FB, & c'est par cette même raison que nous avons regardé-cidevant la ligne BD, comme un bras de lévier, dans la longueur duquel étoit apliqué un nombre de puissances, parce que cette ligne est égale à la perpendiculaire FS, & que par consequent on peut prendre l'un pour l'autre, nous aurons donc le lévier recourbé SFZ: ainsi nommant SF, ou CE, c; EF, d; l'épaisseur BC,

ou DE, y; le poids V, fera $\frac{ed}{2}$ & le poids T, fera ey, si l'on réunit le poids V, au poids T, & qu'on multiplie leur somme par le bras de lévier ZF, on aura un produit égal à celui de la puissance T, par son bras de lévier SF, avec lequel on sormera cette

équation $\frac{cyy}{2} + cdy + \frac{cdd}{3} = bcf$, de laquelle dégageant l'incon-

E

nuë

nuë il viendra $y = \sqrt{2bf + \frac{cdd}{3}} - d$, qui donne ce que l'on cherche.

J'ay abregé les opérations qu'il a falu faire pour trouver la valeur de y, parce qu'elles ont été expliquées amplement dans l'Article 22: j'en userai ainsi dans la suite, quand il s'agira de la même formule.

APLICATION.

Il est bien aisé à present de mettre en pratique ce que le Problème précédent vient de nous enseigner, car la derniere équation nous montrant que pour avoir la valeur de y, il faut doubler celle de la puissance X, ajoûter le tiers du quarré de la ligne de talud, extraire la racine quarrée de la somme de cette quantité, & en retrancher la ligne de talud, ayant trouvé que bf, vaut 13 pieds 9 pouces 4 lignes, 2bf, vaudront 27 pieds 6 pouces 8 lignes, & comme la ligne de talud EF, est de 3 pieds, qui est la cinquiéme partie de la hauteur EC, ajoûtant donc à la valeur de 2bf, 3, qui est égal à $\frac{dd}{3}$ l'on aura 30 pieds 6 pouces 8 lignes, dont la racine quarrée est 5 pieds 6 pouces 2 lignes, qui est l'épaisseur qu'il saut donner à la base DF, du revétement; par consequent si l'on en retranche la valeur de la ligne de talud qui est 3 pieds, il restera 2 pieds 6 pouces 2 lignes pour l'épaisseur du sommet BC.

En suivant la même régle, on trouvera qu'un revêtement de 20 pieds de hauteur doit avoir au sommet 3 pieds 3 pouces 5 lignes, & sur la retraite 7 pieds 3 pouces 5 lignes, qu'un autre de 30 pieds doit avoir pour épaisseur au sommet 4 pieds 9 pouces 8 lignes,

& sur la retraite 10 pieds 9 pouces 8 lignes.

Remarque prémiere.

33. On voit que la valeur de y, est un tant soit peu plus grande qu'elle ne devroit être naturellement, car quand nous avons suposé que
l'effort du triangle HGB, étoit réuni au point B, l'on a donné un
peu plus de force à ce triangle qu'il ne devoit en avoir, parce
qu'agissant le long de la ligne BH, son action diminue à mesure
qu'elle aproche du point H, le bras de lévier n'étant plus si grand;
c'est-à-dire, par exemple, que le triangle ne saisant point autant
d'effort au point I, qu'au point B, à cause que le bras de lévier ID, est plus petit que BD, on a augmenté la force qui agit au
point

point I, en la suposant en B, de la difference qu'il y a dubras ID, au bras BD, ainsi de tous les autres points de la ligne BH, & comme nous avons agi de même pour les Trapezes qui sont après le triangle, en suposant leur effort réuni aux points HN, &c, l'on voit que toutes les differences des bras de léviers jointes ensemble donnent un peu plus de force à la puissance qu'elle ne devroit avoir, mais ceci n'est pas un desfaut, car la puissance étant un peu au-dessus de ce qu'elle doit être, il faudra donner au revêtement un peu plus d'épaisseur qu'il n'en faudroit pour un parfait équilibre, & c'est ce qu'il faut absolument puisque quand même l'on auroit touvé dans la derniere justesse ce point d'équilibre. il faudroit toujours donner plus d'avantage à la puissance resistante qu'à celle qui agit, ainsi le calcul précédent est fort bon dans la pratique, cependant cela n'empêche pas que l'on ne puisse quand on voudra trouver la valeur de y, la plus aprochante qu'il est possible, en divisant la hauteur du Mur en un si grand nombre de parties que la difference des bras de léviers soit fort petite; on en sera quitte pour faire un calcul beaucoup plus long que le précédent, mais ce seroit s'arrêter à la vetille que d'y prendre garde de si près. Ainsi on ne peut mieux faire que de donner toûjours aux progressions des puissances & des léviers, autant de termes qu'il y a de pieds dans la hauteur du Mur.

Remarque seconde.

34. Je n'ai fait la Remarque précédente, que pour fatisfaire la délicatesse de ceux qui aiment que tout ce qui se raporte aux Mathématiques soit toûjours dans la derniere justesse, mais si l'on fait attention que quand il s'agit de choses de pratique il faut quelquefois s'écarter d'une trop grande precision, erainte qu'elle ne devienne nuisible à ce que l'on veut executer, l'on verra que dans le sujet dont il est ici question, on auroit tort de faire des revêtemens qui fussent parfaitement en équilibre avec la poussée des Terres, sur-tout quand ils servent pour des Chaussées, des Quays, &c. puisque dans ce cas ils doivent non-seulement soûtenir les Terres, mais encore le poids des Voitures & l'ébranlement qu'elles peuvent causer; c'est pourquoi quand on n'y sera pas des contreforts, je voudrois qu'on leur donnat un quart plus de force qu'il. ne leur en faudroit dans l'état d'équilibre, je veux dire que s'il s'agissoit, par exemple, d'un Mur de 15 pieds, la puissance bf, au lieu de valoir 13 pieds 9 pouces 4 lignes, doit être de 17 pieds 2 pou-

2 pouces 8 lignes, ce qui donnera 3 pieds un pouce pour l'épaiffeur du fommet BC, & 6 pieds un pouce pour la base DF.

Remarque troisième.

Ayant fait sentir dans plusieurs endroits de ce Livre, & particulierement à l'Article 23. combien le talud qu'on donnoit au parement d'un Mur le fortisioit contre l'essort qu'il avoit à soûtenir, j'ai crû devoir raporter ici un profil de Rempart assés singulier imaginé depuis peu par des gens qui n'ont peut-être point fait assés d'attention sur la maniere dont se faisoit la poussée des Terres;

voici de quoi il est question.

Pour ne point trop exposer un revêtement aux injures des Saisons, leur sentiment est de faire le parement à plomb & lui donner un talud du côté des Terres, dans la pensée que s'apuyant sur ce talud, il y en auroit une partie qui contre-balanceroit la poussée de l'autre; pour en juger, il faut du point A, tirer la perpendiculaire AE, à la ligne HD, & faire EF, égal à cette perpendiculaire, afin d'avoir le triangle AEF, qui renfermera toutes les Terres qui agif-Tent contre la ligne EA, que nous regarderons pour un moment comme une surface; dans ce cas il n'y a point de doute que si la ligne EA, étoit le derriere du revêtement, la poussée ne se fit comme à l'ordinaire: il s'agit donc de favoir si celles qui font renfermées dans le triangle EAD, foulagent le revêtement, ou si au contraire elles se joignent aux autres pour en augmenter la poussée. Si l'on divise la ligne EA, en autant de parties égales que la hauteur du revêtement contient de pieds, & que l'on fasse les Trapezes des puissances comme à l'ordinaire, il est constant qu'en prolongeant toutes les paralelles au-delà de la ligne EA, jusqu'à la rencontre de la face $\mathcal{D}A$, toutes les puissances contenues depuis F, jusqu'en E, se trouveront augmentées par les nouveaux Trapezes qui regnent depuis I, jusqu'en A, les unes plus, les autres moins, il y aura cela de particulier que les puissances, qui auront les plus grands bras de lévier, scront justement celles qui auront reçûës le plus d'augmentation, or si dans cette augmentation generale on y comprend encore le petit triangle EDI, qui sera de conséquence à cause qu'il agit vers le sommet de la muraille, il saute aux yeux que le triangle AED, bien loin d'affermir le revêtement contre la poussée des Terres qui sont derriere la ligne AE, ne fait que le charger beaucoup plus qu'il ne le feroit si le Mur étoit à plomb de ce côté-là. On pourroit même déterminer avec assés de préci-

Fig. 5.

précision à quoi peut aller cette nouvelle poussée, mais ce seroit

perdre du tems mal-à-propos.

On remarquera seulement, qu'en ne donnant point de talud aux revêtemens de Fortification, il n'y a point de doute qu'étant battus en brêche, la destruction ne se sasse plûtôt par la facilité que. les débris auront de s'ébouler; d'un autre côté, dans les Pays où la Maconnerie n'est pas bien bonne, & où les revêtemens sont sujets à surplomber ou à sousser, on s'apercevroit bien-tôt du mauvais effet de ce système, qui, à ce que je crois, n'aura pas beaucoup de Partifans.

PROPOSITION SECONDE.

PROBLEME.

35. Trouver quelle épaisseur il faut donner aux revêtemens. des Rempars de Fortification qui sont accompagnés d'un Parapet.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'épaisseur des Murs qui soûtenoient des Terrasses, & non pas de ceux qui servent de revêtemens aux Rempars des Fortifications: il y a des gens qui croyent que c'est à peu-prês la même chose, mais il y a bien de la difference; car comme on éleve toûjours sur ces sortes de Rempars un Parapet de Terre qui fortifie la poussée de celles qui sont déja derriere le revêtement, l'on sent bien que ces revêtemens-ci doivent avoir plus d'épaisseur que ceux de Terrasses: il est vrai qu'il y aun peu de difficulté à trouver de combien le Parapet augmente cette poussée, mais l'on va voir qu'on en peut rendre le calcul aussi aisé que le précédent.

Ayant pris KD, égal à DB, confiderés la premiere ligne comme F_{16} . marquant le niveau du Rempart, dessus lequel l'on a élevé la Banquette & le Parapet IGEQ, foûtenu par un petit revêtement EC, auquel l'on donne ordinairement 4 pieds de hauteur sur 3 d'épaisfeur; si l'on divise la ligne BD, en autant de parties égales qu'il y a de pieds dans la hauteur du revêtement, & que l'on tire toutes les lignes comme ST, VX &c. paralelles à KB, elles formeront des Trapezes comme dans la figure précédente, & si l'on prolonge toutes ces paralelles jusqu'à la rencontre des lignes qui renferment le Parapet & la Banquette, l'on aura un grand nombre de nouveaux Trapezes, dont chacun pourra être regardé comme la quantité dont la puissance qui lui répond est augmentée. Cela posé, il faut

consi-

considerer d'abord qu'il y a le long de la ligne EQ, trois Trapezes & un triangle dont l'action doit être suposée réunie aux points E, M, O, N, extrêmités des bras de léviers AE, AM, AO, AN, & comme l'effort de chacun de ces Trapezes doit être reduit à l'extrêmité \mathcal{D} , du bras de lévier $B\mathcal{D}$, il faut multiplier l'expression de la force dont chacun est capable par son bras de lévier, & pour trouver cette expression il n'y a qu'à voir le rapport du petit triangle DST. à chaque Trapeze, ainsi suposant que le Trapeze LM, soit quadruple du petit triangle, la poussée de ce petit triangle étant nommée b, .comme ci-devant, celle du Trapeze LM, sera 46, & l'on trouvera de même la poussée des trois autres Trapezes suivans; après cela il faut multiplier chacune de ces puissances par le bras de lévier qui lui répond & écrire les quatre produits à part pour les ajoûter quand il sera tems, avec les autres que nous allons trouver. . Il faut encore chercher le raport du petit triangle DST, avec tous les autres Trapezes PQ, RD, YS, &c. qui regnent depuis Q, jusqu'en I, au-dessus de la ligne $\mathcal{D}K$, afin de voir combien chacun contient de fois la puissance b, ensuite écrire la progression de toutes les puissances qui font au-dessous de la ligne $\mathcal{D}K$, comme on a fait dans l'Article 32. l'on aura b, 3 b. 5 b. 7 b. 9 b. 11 b. &c. & voir combien chaque terme doit être augmenté, par exemple, comme le petit triangle DST, est augmenté de tout le Trapeze RD, on doit regarder le Trapeze PT, comme la puissance qui agit au point D, & le Trapeze PQ, agissant aussi autour du point D, le premier terme de la progression doit être augmenté d'autant d'unités que la puissance b, est contenuë de fois dans les deux Trapezes PT, & PQ, de même le second terme exprimant le Trapeze SX, doit être augmenté d'autant d'unités que la puissance b, est contenuë de fois dans RV, ainsi des autres qui doivent augmenter selon que les Trapezes qui leur répondent dans la figure contiennent plus ou moins la puissance b, jusqu'à ce que l'on soit parvenu au point I, parce que pour lors si le triangle KDB, contient encore quelques puissances qui ne soient point augmentées dans la figure, elles ne doivent pas l'être non plus dans la progression, & par consequent les termes qui leur répondent doivent être écrits comme à l'ordinaire.

Après qu'on aura écrit de suite toutes les puissances qui agisfent le long de la ligne $\mathcal{D}B$, & qui exprimeront par conséquent la poussée des Terres du Rempart & du Parapet à l'exception de celles qui agissent derriere la ligne EQ, il faudra les multiplier par leur bras de léviers comme à l'ordinaire, & ajoûter à la somme de tous les produits, les quatre que nous avons trouvé d'abord au sujet du petit revêtement EC, aprés cela l'on aura l'effet total de toutes les puissances qui agissent derriere le revêtement EQDB, qui étant divisé par la hauteur DB, le quotient donnera la poussée des Terres, ou si l'on veut toutes les puissances réunies à l'extrêmité D, du bras de lévier BD; de sorte que s'il s'agit d'un revêtement dont la hauteur BD, soit de 25 pieds, l'on trouvera que la somme de

toutes les puissances réunies au point \mathcal{D} , sera de $342b\frac{2}{3}$, & su-

posant $342\frac{2}{3} = f$, on aura donc la valeur de bf, qui est la puisfance avec laquelle il faut que le revêtement soit en équilibre.

Presentement voulant trouver l'épaisseur \mathcal{DC} , ou BZ, nous la nommerons y; QC, a; FC, g; la hauteur CZ, c; & la ligne de talud ZH, d; cela posé, il faut réduire la figure QEFC, que nous considererons comme un rectangle, à n'avoir qu'une même épaisfeur BC, avec le rectangle BDCZ; pour cela il faut diviser sa superficie qui est ag, par la ligne DC, (y) & on aura $\frac{ag}{y}$ pour la hauteur dont le rectangle $\mathcal{D}Z$, doit être augmenté pour que le petit revêtement EC, foit uni avec le rectangle $\mathcal{D}Z$; ainsi multipliant y par $\frac{ag}{v} + c$, l'on aura ag + cy, égal à toute la superficie BDQEFZ, que nous suposerons réunie au poids qui est sufpendu dans le milieu de la ligne BZ, auquel joignant comme à l'ordinaire le poids 3 & multipliant leur fomme par le bras de lévier H_4 , il viendra un produit égal à celui de la puissance bf, par son bras de lévier BD, ou H_5 , d'où l'on tire cette équation $\frac{gyc}{2} + \frac{agy}{2} + cdy + agd + \frac{cdd}{2} = bfc$, qui est un peu composé, mais qui n'est pourtant pas difficile à réduire, car si l'on change + cd, en un rectangle qui ait pour une de ses dimensions la grandeur c, & que l'autre dimension ait été trouvée égale à n, l'on aura $\frac{dg}{2} + cd = cu$, par consequent $\frac{dgy}{2} + cdy = cny$, or mettant dans l'équation précédente eny, à la place de sa valeur, l'on aura $\frac{cff}{2} + cny + agd + \frac{cdd}{3} = bfc$, de laquelle faifant évanoüir la fraction du premier terme, & divisant le tout par c; l'on aura vy $+2ny+\frac{2agd}{6}+\frac{2dd}{3}=2bf$, ou bien $yy+2ny=2bf-\frac{2agd}{6}$

 $\frac{2dd}{3}$ à quoi ajoûtant nn, de part & d'autre, pour rendre le premier membre un quarré parfait, il viendra ny + 2ny + nn = 2bf $\frac{2agd}{6} = \frac{2dd}{3} + nn$, dont extrayant la racine quarrée, l'on aura enfin $y = \sqrt{2bf - \frac{2agd}{6} - \frac{2dd}{3} + nn} - n$, qui donne 5 pieds 8 pouces & environ 8 lignes pour la valeur de y.

Comme cette opération est un peu longue, sur-tout pour connoître la valeur de y, il vaut beaucoup mieux dans la pratique faire abstraction du petit revêtement EC, & ne le pas admettre dans le calcul Algebrique, & pour lors l'on aura comme à l'or-

dinaire l'équation $y = \sqrt{2bf + \frac{dd}{3}} - d$, qui est beaucoup plus simple. Il est vrai que le poids qui exprime la pésanteur de tout le revêtement sera plus léger qu'il ne devroit être de la partie EC, mais ce n'est point un mal : au contraire, puisque l'épaisseur DC, en sera un tant soit peu plus grande qu'il ne saudroit pour un parsait équilibre, il semble même qu'on pourroit me reprocher de donner dans une trop grande précision pour un sujet qui de lui-même demande d'être traité plus cavalierement, car l'épaisseur qu'on trouvera de plus, en omettant le petit revêtement, ne passe 8 ou 9 lignes, comme on le va voir.

APLICATION.

Ne faisant point mention, comme je viens de le dire, du petit revêtement EC, il ne s'agit plus pour avoir l'épaisseur DC, en nombres, que de calculer l'équation $y = \sqrt{2bf} + \frac{dd}{3} - d$, pour ce-la il faut se rapeller que l'on a trouvé que f, valoit $342 - \frac{2}{3}$, qu'il faut multiplier par la valeur de b, qui est 3 pouces, parce que le petit triangle DST, vaut 6 pouces, & qu'il n'y en a que la moitié qui agit contre la surface DT, ou comme on l'a suposé, contre le point D, & l'on aura 85 pieds 8 pouces pour la valeur de bf, mais comme bf, doit être diminué d'un tiers à cause que cette grandeur exprime la valeur d'une superficie de Terre par l'Article 5, il saut donc prendre les deux tiers de 85 pieds 8 pouces, pour avoir 57 pieds un pouce 4 lignes pour la valeur de bf, réduite, c'est-à-dire pour qu'elle puisse entrer dans le calcul de la Maçonne-rie.

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MAÇONNERIE.

rie. Or comme dans la formule, bf, est multiplié par 2, il faut aussi doubler 57 pieds un pouce 4 lignes pour avoir 114 pieds 2 pouces 8 lignes, à quoi ajoûtant le tiers du quarré de la ligne de talud, qui est 8 pieds 4 pouces, l'on aura 122 pieds 6 pouces 8 lignes, dont la racine quarrée est 11 pieds 10 pouces pour l'épaisseur BH, fur la retraite, d'où retranchant la ligne de talud qui est 5 pieds, l'on trouvera épieds 10 lignes pour l'épaisseur DC, que le Mur doit avoir au sommet; & comme l'on n'a trouvé que 6 pieds 2 lignes, il s'ensuit, comme je l'ai insinué, que la différence est 8 lignes.

Remarque premiere.

36. L'on voit qu'en suivant ce que je viens d'enseigner, on peut trouver avec assés de précision la poussée des terres, qui composent le Rempart & le Parapet: On pourroit seulement se plaindre que c'est un travail un peu long de calculer la valeur de tous les Trapezes qui font au-dessus de la ligne $\mathcal{D}K$, à cause qu'ils sont irréguliers, c'est pourquoi j'ai cherché une voye plus abregée, & j'en ai trouvé une qui rend les opérations tout aussi aisées, que s'il n'y

avoit point de Parapet; la voici.

)

Il faut commencer par faire abstraction de tout ce qui est audessus de la ligne KC, c'est-à-dire qu'il ne faut considerer que le triangle de terre KDB, & le profil de la maçonnerie BDCH, comme Fig. 4. s'il s'agissoit d'un revêtement de Terrasse, ainsi que dans l'Art. 32. ensuite écrire la progression des puissances en lui donnant autant de termes que la hauteur $\mathcal{D}B$, contient de pieds, & suposant qu'elle en contienne 25, j'écris 16.3 b. 5 b. 7 b. 9 b. 11 b. 13 b. 15 b. 17 b. 19 b. 21 b. 23 b. 25 b. 27 b. 29 b. 31 b. 33 b. 35 b. 37 b. 39 b. 41 b. 43 b. 45. b. 47 b. 49 b. l'ajoûte dix unités à chacun des vingts premiers termes de cette progression pour avoir 11 b. 13 b. 15 b. 17 b. 19 b. 21 b. 23 b. 25 b. 27 b. 29 b. 31 b. 33 b. 35 b. 37 b. 39 b. 41 b. 43 b. 45 b. 47 b. 49 b. dont les cinq derniers termes sont les mêmes que dans la progression précédente, parce qu'ils n'ont pas été augmentés; car, comme je l'ai dit, il n'y a qu'aux vingt premiers termes qu'il faut ajoûter 10, soit que le revêtement ait 30,40, ou 50 pieds de hauteur, les autres termes qui suivent les vingt premiers devant toujours rester comme si on n'avoit sait aucun changement à la progression; je multiplie présentement chaque terme par son bras de lévier, comme à l'ordinaire, j'entens que le premier terme 11 b sera multiplié par 25, le second 13 b par 24, le troisième 15 b par 23, & ainsi des autres; car je ne sais aucun changement dans la progression des

des nombres naturels qui expriment la longueur des léviers, toutes les multiplications étant faites, la somme des produits sera 8625 b. qui étant divisé par 25, le quotient donnera 345 b. ainsi f, qui dans l'Art. 25, étoit de 342 fera ici de 345, ce qui fait environ

2 unités de plus, par conséquent dans l'équation $y = \sqrt{2bf + \frac{dd}{3}}$

—d, bf, au lieu de valoir 57 pieds un pouce 4 lignes, vaudra 57 pieds 6 pouces, qui donne environ 5 pouces de plus, & continuant le reste de l'opération, je trouve que y, vaut 6 pieds un pouce 2 lignes, au lieu qu'elle n'a été trouvée dans l'Article précédent que de 6 pieds 10 lignes, ce qui fait une différence de 4 lignes.

J'ai cherché, selon ces deux methodes, l'épaisseur qu'il salloit donner au sommet de plusieurs revêtemens, les prenant à des hauteurs arbitraires, j'ai trouvé que mes opérations donnoient la même chose pour la valeur de y, à trois ou quatre lignes près, qui est une dissernce de si peu de consequence, qu'il m'a paru qu'il

valoit beaucoup mieux suivre cette méthode-ci que l'autre.

On demandera peut-être la raison qui m'a sait ajoûter dix unités aux 20 premiers termes de la progression, mais je n'en ai d'autres à donner, sinon que je me suis aperçû, après avoir beaucoup cherché, que ces dix unités, ajoûtées de suite, faisoient une compensation pour les puissances & les léviers, qui donnoient la même chose que les Trapezes qui sont au-dessus de la ligne KC, qui composent le Parapet, quoique ces Trapezes allassent tantôt en augmentant, tantôt en diminuant: aussi ne faut-il regarder cet abregé que comme un moyen qui n'est bon que dans la pratique, & dont on peut se servir aussi utilement que de la méthode que j'ai expliquée dans l'Art. 35. sans laquelle je n'aurois pas trouvé celle-ci.

Remarque seconde.

On ne pratique plus guére des revêtemens de Maçonnerie audessus du cordon, pour soûtenir les terres du Parapet, parce qu'on s'est aperçû que les éclats, que causoit cette Maçonnerie quand elle étoit battuë du Canon, devenoient nuisibles à ceux qui étoient derrière le Parapet; d'ailleurs, qu'il falloit plus de tems & de dissiculté pour percer les embrasures en tems de siège, que si ce Parapet n'étoit revêtu que de gazons ou de placage sur les deux tiers de talud, qui est le parti que l'on prend ajourd'hui: pour cela l'on éloigne un peu le pied du Parapet du sommet de la muraille, asin qu'il

Digitized by Google

qu'il se soûtienne mieux, comme on le voit dans la 6°. Figure; mais, que le Parapet soit revêtu ou non, la méthode que je viens de donner, pour calculer la poussée des Terres, sera toûjours la même aussi-bien que pour les demi revêtements.

USAGE D'UNE TABLE

Pour trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux Revêtemens de Terrasses & à ceux des Rempars de Fortification.

37. Comme il y a des gens qui pourroient se trouver embarasses de se servir des Régles que j'ai enseignées au sujet des revêtemens des Terrasses & des Rempars, saute de bien entendre les raisons sur lesquelles elles sont établies, j'ai crû qu'il étoit à propos de donner une Table qui les dispensat de saire de longs & pénibles calculs, dans lesquels il est toûjours dangereux de se tromper, à moins qu'on n'y aporte une grande attention; & asin d'éviter les moindres sautes, j'ai sait saire ceux, qui ont servi à composer cette Table, par trois personnes sort intelligentes, qui chacune en particulier saisant les mêmes opérations, je n'eusse plus qu'à voir si elles se raportoient, de sorte que quand elles differeroient en quelque chose, je pusse voir de quelle part l'erreur pouvoit provenir ainsi l'on peut s'assurer que ces calculs ont été saits avec toute la précision possible.

La premiere Colomne comprend toutes les hauteurs des Murs depuis 10 jusqu'à 100, allant en progression Arithmetique dont la disserence est 5, c'est-à-dire que le premier nombre apartient à un Mur qui auroit 10 pieds de hauteur, le second à celui qui en auroit 15, le troisième à celui qui en auroit 20, & ainsi de suite jusqu'à 100, faisant attention que cette hauteur ne doit être comprise que depuis la retraite jusqu'au cordon, aux revêtemens qui soûtiennent un Parapet; parce que l'on sait abstraction du petit revêtement EC, & que tous ces revêtemens sont suposés avoir pour talud du côté du parement, la cinquiéme partie de leur hauteur, l'autre

côté étant élevé à plomb.

J'ai été faché, après avoir calculé cette Table, d'avoir donné aux Murs un talud si considerable, parce que la pratique de la plûpart des Ingenieurs d'aujourd'hui est de ne donner que le 7^e. de la hauteur pour talud, leur raison étant qu'un plus grand talud expose trop le parement aux injures de l'air, ce qui cause des écorchemens au bout de quelques années, au lieu que cela n'arrive pas F 2 quand

quand on leur en donne moins: cependant, comme cela oblige à augmenter beaucoup l'épaisseur du sommet, je doute qu'on abandonne absolument l'ancienne méthode, c'est-à-dire celle de Mr. de Vauban qui dans son profil général donne pour talud la cinquiéme partie de la hauteur; & c'est à son exemple que j'ai pris le même

parti, ne pouvant avoir un meilleur garent.

La feconde Colomne comprend les puissances équivalentes à la poussée des Terres que doit soûtenir un revétement de Terrasses, de Quays, de Chaussées, &c. afin que dans les occasions où l'on auroit besoin de connoître cette poussée, on la trouve ici tout d'un coup, sans faire aucun calcul: ainsi si l'on vouloit savoir, par exemple, quel effort font les Terres raportées derrière un revêtement de 30 pieds de hauteur, ou, ce qui revient au même, quelle feroit la force de la puissance qui agiroit au sommet du revêtement & qui seroit équivalente à la poussée de toutes les Terres qui agisfent derriere le revêtement depuis le haut jusqu'en bas, on cherchera dans la premiere Colomne le nombre 30, & l'on prendra dans la seconde celui qui lui répond, que l'on trouvera de 52 pieds 6 pouces 4 lignes, qu'on doit regarder comme équivalant à des pieds provenans d'une coupe de Maçonnerie, parce qu'on a fait la réduction de ceux de Terre, afin de pouvoir les comparer avec les profils de Maçonnerie, ou les poids qui les expriment, comme je l'ai assés expliqué dans l'article 5.

La troisième Colomne contient, comme la seconde, un nombre de pieds, pouces, &c. quarrés, qui expriment aussi la poussée des Terres, mais differemment, parce qu'on y a compris celles du Parapet & du Rempart, comme on en a fait mention dans les

Articles 35 & 36.

La quatriéme Colomne donne l'épaisseur que chaque revêtement doit avoir au sommet par raport à sa hauteur, pour être en équilibre par son poids avec la poussée des Terres: ainsi voulant savoir l'epaisseur qu'il saut donner au sommet d'un revêtement qui auroit 30 pieds de hauteur, il n'y a qu'à chercher dans la premiere Colomne le nombre 30, & l'on regardera dans la quatriéme le nombre qui lui répond; on trouvera 4 pieds 9 pouces 8 lignes pour ce que l'on demande, ainsi des autres.

La cinquiéme Colomne comprend l'épaisseur des mêmes revêtemens, avec cette différence qu'au lieu d'être en équilibre avec la poussée des Terres, comme dans la quatriéme, les épaisseurs qu'on y donne apartiennent à des revêtemens, dont la résistance seroit au-dessus de l'équilibre, d'un quart de la force de la poussée

des

des Terres: c'est-à-dire par exemple, que si un Mur de 30 pieds de hauteur est en équilibre avec 200 toises cubes de Terre en ne lui donnant que 4 pieds 9 pouces 8 lignes au sommet, comme dans la quatriéme Colomne, il pourroit en soutenir 250 si on lui donnoit l'épaisseur qui se trouve dans la cinquiéme, qui est de 5 pieds 11 pouces une ligne: ceci répond à ce qui a été dit dans l'Article 34. on l'a calculé exprès pour servir à déterminer l'épaisseur des revêtemens des Terrasses, des Quays, des Chaussées, &c. ausquels ne voulant point faire des contreforts, on est bien aise de mettre leur résistance au-dessus de la poussée des Terres afin d'agir en toute fureté; au lieu que si l'on s'étoit attaché précisement à l'équilibre, il eût été à craindre que les ébranlemens causés par les Voitures ne produisissent des secousses qui auroient pû mettre par accident la poussée des Terres au-dessus de la résistance du revêtement: malgré cette précaution, je conviens que les quatre ou cinq premiers termes de cette Colomne ne donnent point assés d'épaisseur aux Murs qui leur répondent, pour pouvoir s'en servir sans contreforts, parce que dans la pratique on ne doit point absolument considerer la Maconnerie comme indissoluble, sur-tout quand elle est nouvellement faite; mais à l'exception de ces trois ou quatre termes-là, ausquels il est à propos d'avoir égard, on pourra se servir des autres sans crainte.

Il semblera peut-être, selon ce que je viens de dire, que la quatriéme Colomne est assés inutile, puisqu'on lui préserera toûjours la cinquiéme; mais, comme c'est elle qui donne le point d'équilibre, pour augmenter la puissance d'un quart, & que d'ailleurs elle nous servira dans la suite quand nous parlerons des contresorts, il étoit

nécessaire de ne pas l'obmettre.

• Quant à la fixième Colomne, elle donne l'épaisseur du sommet des revêtemens des Rempars à la hauteur du cordon, dans le cas où ces Rempars soutiendroient un Parapet, & seroient en équilibre par leur résistance à la poussée des Terres qui composent le Rempart & le Parapet: on ne parle point de combien il saudroit augmenter l'épaisseur de ces revêtemens pour mettre leur résistance au-dessus de la poussée des Terres, parce que cela auroit été inutile, à cause qu'il convient mieux d'y ajoûter des contresorts pour les raisons qu'on verra dans le cinquiéme Chapitre.

Les termes de la quatriéme, cinquiéme, & sixième Colomne servant à donner l'épaisseur du sommet des revêtemens, on n'a pas parlé de celles que doivent avoir leurs bases, parce que, pour la trouver, on n'a qu'à ajoûter à celle du sommet la cinquième partie


tie de la hauteur du revêtement qu'on veut élever; par exemple, si l'on ajoûte 6 pieds à 4 pieds 9 pouces 8 lignes, l'on aura 8 pieds 9 pouces 8 lignes pour l'épaisseur que doit avoir sur la retraite un revêtement qui auroit 30 pieds de hauteur, & qui selon la quatriéme Colomne seroit en équilibre avec la poussée des Terres: il en sera de même pour tous les autres revêtemens de la cin-

quiéme & fixiéme Colomne.

Comme les hauteurs des revêtemens qui sont dans la premiere Colomne vont en augmentant de cinq pieds, n'ayant pas voulu suivre la progression des nombres naturels, à cause que la Table eût été d'un trop grand travail, il est bon de dire quelque chose fur ce qu'il convient de faire quand on voudra chercher l'épaisseur d'un revêtement dont la hauteur ne se raporteroit pas précisement avec quelques-uns des termes de la premiere Colomne. Par exemple, s'il s'agissoit d'un revêtement de 28 ou 29 pieds de hauteur, on pourra prendre l'épaisseur qui répond à 30, quoiqu'elle soit un peu plus forte qu'il ne faut. Mais, si la hauteur étoit de 26 ou 27 pieds, il faudra, dans le cas d'équilibre, ajoûter l'épaisseur qui répond à 30 pieds, avec celle qui répond à 25, & prendre la moitié de la fomme; c'est-à-dire 4 pieds 9 pouces 8 lignes, avec 4 pieds 7 lignes, pour avoir 8 pieds 10 pouces 3 lignes, dont la moitié est 4 pieds 5 pouces 1 ligne, qui est ce que l'on demande: on pratiquera la même chose pour la cinquiéme & la sixiéme Colomne.



TABLE



47

T A B. L E

Pour régler l'Epaisseur qu'il faut donner aux Revêtemens de
Maçonnerie qui soûtiennent des Terrasses ou Rempars.

Hanteur des re- wêre- mens-	Valeur des puif- fances qui lous équivalentes à la pouffée des Tex- tes qui n'ont point de Para- pet.	lances qui long équivalentes à la pouffee des Ter- res du Rémpart & du Farapet des Ouvrages de For- tification.	met des revête- mens qui font en équilibre avec la pouffée des Terres loriqu'il n'y a pas de Pa- rapet.	mens dont la ré- fiftance est au- dessus de l'équi- libre d'un quert de la poussée.	font en équili- bre par leur ré- fistance svec des	
	pieds. pou. lig.					
10.	6. 5. 0.					
15.	13. 9. 4.	27. 1. 4.	2. 6. 2.	2. 9.11.	4. 6. 8.	
20.	23.11. 0.	41. 5. 0.	3. 3. 5.	3. 8. 3.	5. 4. 6.	
25.	36. 6. o.	57. 6. 0.	4. 0. 7.	4. 6. 7.	6. 1. 2.	
30.	52. 6. 4.	74. 4. 0.	4. 9. 8.	5. 4. 9.	6. 9. 0.	
35.	71. 0. 0.	95. 3. 4.	5. 6.11.	6. 3. x.	7. 4. 8.	
40.	92. 3. 0.	117. 8. 0.	6. 3, 10.	7. x. 6.	8. 1. 2.	
45.	116. 3. 0.	142. 7. 0.	7. I. 3.	7. 11.10.	8. 7.11.	
50.	143. 1. 0.	170. 1. 0.	7. 10. 5.	8. 10. 0.	9. 3.00.	
55.	172. 8. 0.	200, 3, 0,	8. 7. 6.	9. 8. 4.	9. 11.10.	
60.	205. 0. 4.	233. 1. 0.	9. 4. 9.	10. 6. 8.	10. 9. 1.	
65.	240. 2. 0.	271.10. 0.	10, 2, 0,	11. 5. 1.	11. 4. 3.	
70.	278. 1. 0.	306. 9. 0.	10. 11. 0.	12. 3. 4.	12. 0. 8.	
75.	318. 9. 0.	347. 10.0.	11. 8. 3.	13. 1. 8.	12. 9. 1.	
80.	362. 3. 0.	391. 7. 6.	12. 5. 4.	14. 0. 0.	13. 5. 6.	
85.	408. 6. 0.	438. 6. 0.	13. 2. 7.	14, 10, 3.	14. 2. 1.	
90.	457. 6. 0.	487. 3. 8.	13. 11. 9.	15. 8. 6.	14. 10.9.	
95.	526. 10. 6.	556.10. 6.	14. 8.10.	16. 6.11.	15. 7. 5.	
100.	563.11. 0.	594.10. 0.	15. 6. 1.	17. 5. 3.	16. 4. 2.	

LA SCIENCE DES INGENIEURS. PROPOSITION TROISIE'ME.

PROBLE'ME

38. Voulant augmenter l'épaisseur d'un revêtement qui seroit en équilibre avec la poussée des Terres, on demande de combien la résistance de ce revêtement deviendra plus sorte qu'elle n'étoit par rapport à l'augmentation qu'on veut faire.

Pour résoudre ce Problème, nous suposerons que a, exprime l'épaisseur au sommet d'un revêtement quelconque, quand la résistance du Mur est égale à la poussée des Terres, & que mexprime la nouvelle épaisseur composée de la premiere & de l'augmentation propofée; cela pofé, si dans le premier membre de l'équation yy + 2dy+ 2dd = 2bf, (où nous avons vû Art. 22. que le poids étoit en équilibre avec la puissance) l'on met a, au lieu de y, l'on aura $aa + 2da + \frac{2dd}{2}$ pour la résistance dont le revêtement est capable étant en équilibre avec la poussée des Terres; & mettant encore m, à la place de y, dans la même équation, l'on aura mm + 2 dm + 2dd pour la résistance du revêtement après avoir augmenté son épaisseur, par conséquent le rapport que nous cherchons sera

égal à $\frac{aa + 2da + \frac{2dd}{3}}{mm + 2dm + \frac{2dd}{2}}$ qu'on connoîtra en mettant des nombres

à la place des Lettres.

APLICATION.

Remarqués que le numerateur de la fraction précedente n'est autre chose que le quarré de a + d, c'est-à-dire le quarré de l'épaisfeur de la base, du revêtement moins le tiers du quarré de la ligne de talud, & que le dénominateur est aussi égal au quarré de la base du revêtement, dont on a augmenté l'épaisseur, moins le tiers du quarré de la même ligne de talud. Or s'il s'agit d'un revêtement de 30 pieds de hauteur, qui soutienne un Rampart avec un Parapet, selon la sixième Colomne de la Table, l'épaisseur de ce revêtement

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MAÇONNERIE.

au sommet dans l'état d'équilibre, sera 6 pieds 9 pouces, à quoi ajoûtant la ligne de talud qui est 6 pieds, l'épaisseur de la base sera 12 pieds 9 pouces, dont le quarré est 162 pieds 6 pouces 9 lignes duquel retranchant 12 qui est le tiers du quarré de la ligne de talud, il restera 150 pieds pour la valeur de $aa + 2da + \frac{2dd}{3}$ en négligeant les 6 pouces 9 lignes qui ne seroient qu'embarrasser. Mais si l'on veut augmenter de 15 pouces l'épaisseur en question, la base sera de 14 pieds, dont le quarré est 196, d'où retranchant encore 12, il restera 184 pour $mm + 2dm + \frac{2dd}{3}$, ainsi l'on aura $\frac{150}{184}$ qui étant réduit donne à peu-près $\frac{6}{6}$ ce qui fait voir que les 15 pouces dont on a augmenté l'épaisseur du revêtement le rendent plus sort de la cinquiéme partie de la force qu'il lui auroit fallu pour être en équilibre avec la poussée des Terres.

PROPOSITION QUATRIE'ME.

PROBLE'ME.

39. Connoissant la bauteur & les épaisseurs du sommet & de la base d'un Niur qui ne soûtient aucune poussée, trouver quelle est la puissance avec laquelle il pourroit être en équilibre.

Si un Mur AD, est élevé à plomb des deux côtés; qu'on nomme c, sa hauteur AC; a, l'épaisseur AB, ou CD; & x, une puisfance P, qui tireroit de A, en F, le poids M, sera ac; il est constant que le point d'apui étant en C, l'on aura x, ac, :: $\frac{a}{2}c$, dont le produit des extrêmes & celui des moyens donnent, après la réduction, $\frac{aa}{2} = x$.

Mais, si le Mur étoit comme le Prosil CA, c'est-à-dire qu'il sût Fig. 20 élevé à plomb d'un côté & qu'il eût un talud de l'autre, il est certain que la puissance que l'on cherche tirant de E, en \mathcal{Q} , feroit un esset tout disserent que dans la figure précédente; or pour trouver la valeur de cette puissance, nous nommerons DF, a; FA, d; la hauteur EF, c; & la puissance \mathcal{Q} , y; cela posé, ayant réuni le poids O, au poids N, & multiplié leur somme par le bras GA, l'on aura un produit égal à celui de la puissance \mathcal{Q} , (y) par la perpen-

10 0

pendiculaire AB, & si de chacun de ces produits l'on efface la lettre c, il viendra $\frac{a\beta}{2} + ad + \frac{dd}{3} = y$, qui fait voir que la puissance Q, est égale à la moitié du quarré de l'épaisseur CE, ou DF, plus au tiers du quarré de la ligne de talud FA, plus ensin à un rectangle compris sous DF, & FA.

APLICATION.

On peut faire usage de cette Proposition, pour voir si des Murs, qui ne soûtiennent rien, peuvent servir de revêtement à des Rempars qu'on voudroit élever dérriere, puisque cherchant dans la Table à quoi peut aller la poussée des Terres, on s'appercevra si ces Murs ont assés de force, car si le mur qui est élevé à plomb des deux côtés a par exemple six pieds d'épaisseur, la moitié de son quarré sera 18, ainsi il ne pourra tout au plus soûtenir qu'une puissance équivalante à 18 pieds quarrés.

De même, dans le fecond Profil, suposant l'épaisseur $\mathcal{D}F$, de 4 pieds, la ligne de talud FA, de 5, suivant ce qu'enseigne l'équation $\frac{aa}{2} + ad + \frac{dd}{3} = y$, l'on trouvera que la puissance \mathcal{Q} , est de 36 pieds 4 pouces, & que par conséquent la poussée des Terres qu'on voudroit lui faire soûtenir ne doit point passer cette quantité.

CHAPITRE CINQUIEME.

De la considération des Murs qui ont des Contresorts.

Tout le monde sait que les contresorts qu'on éleve avec les murs contribuent beaucoup à les sortisser contre la poussée des Terres ou des Voûtes quand ils en soûtiennent, mais il ne paroît pas qu'on se soit apliqué à éxaminer de combien ils pouvoient rendre ces murs capables d'une plus ou moins grande résissance, se lon la longueur, l'épaisseur, la distance, & même la sigure qu'on donneroit aux contresorts. Ce sujet est pourtant digne d'attention, sur-tout quand il s'agit de certains Ouvrages qui doivent plûtôt tirer leur solidité des régles de l'art, que de l'abondance des matériaux, puisque si l'on connoissoit bien le mécanisme qui apartient à

ce sujet, on éleveroit des Edifices qui seroient encore plus hardis que la plupart de ceux qui font tant d'honneur aux siécles passés: on travailleroit avec sûreté, & l'on n'apercevroit pas une certaine timidité qui estassés ordinaire aux Ouvrages des Modernes: les anciens Architectes paroissent en ceci plus éclairés; s'ils n'avoient vas des régles certaines & démontrées comme celles qu'on demande, ils agissoient au moins avec un jugement qui en aprochoit beaucoup: les beaux monumens qu'ils nous ont laissés en font foi, leurs Eglises sont d'une légereté admirable, il semble qu'ils ont usé de quelques moyens extraordinaires, qu'on a perdu avec eux; cependant, si l'on y prend garde de près, l'on verra que tout ce qui en fait le merveilleux, n'est autre chose que la bonne liaison des materiaux, la situation & l'étenduë des contresorts dont ils se sont toûjours servi heureusement, & comme peu de gens s'arrêtent à cette dernière particularité faute d'en connoître tout le mérite. ils font ravis d'un étonnement qu'ils ne favent à quoi attribuer: les Eglises que l'on a bàti dans ces derniers tems, & entr'autres quelques-unes de Paris, sont bien éloignées d'intriguer personne: si elles causent quelque surprise, c'est de les voir si materielles, qu'elles semblent avoir épuisé toutes les Carrieres du Pays. Est-il possible que l'intervalle de quelques siécles rende les hommes si oposés fur une même chose? Ne conviendra-t'-on jamais, que dans tout ce que l'on fait qui est susceptible de plus & de moins, il y a un certain point d'où dépend la construction la plus parfaite qu'il est possible d'atteindre, & que c'està ce point-là qu'il faut uniquement s'apliquer, afin d'y demeurer fixe quand on l'aura une fois trouvé? De pareilles recherches feroient d'un grand avantage pour la perfection de l'Architecture; on ne peut trop engager ceux qui la cultivent d'y travailler, & comme les contreforts y doivent avoir beaucoup de part, nous allons faire ensorte dans ce Chapitre d'en bien déveloper toute la Théorie; mais, avant cela, il est à propos que j'avertisse qu'il faut suposer que les contresorts, dont nous parlerons, ont été construits dans le même tems que les murs qu'ils soûtiennent, & que la liaison est si parfaite, que de part & d'autre elle ne fait plus qu'un feul corps,

PRO-

PROPOSITION PREMIERE.

PROBLEME.

40. Ayant le Profil ABCD, d'un mur élevé à plomb des deux côtés & soutenu par des contresorts représentés par le rectangle AEFC, on demande si une puissance Q, agissoit de A, en B, pour renverser ce mur du côté du parement, ou une autre P, de A, en E, pour le renverser du côté des contresorts, quel est le raport de la résistance du mur dans ces deux cas, ou ce qui est la même chose, le raport de la puissance Q, à la puissance P, suposant qu'elles agissent chacune en particulier.

Fig. 4.

Confiderés la Figure 5, qui représente le Plan de la Maçonnerie du Profil qui est au-dessus, dont les contresorts sont rectangles & égaux dans ce Plan, l'on supose que l'épaisseur LI, des contreforts est égale à l'épaisseur CD, de la muraille; que leur longueur FC, est double de leur épaisseur, & que leur distance CL, ou IK, est double de la longueur FC, ainsi nommant l'épaisseur CD, ou LI, a; FC, sera 2a, & CL, ou IK, sera 4a; quant à la hauteur AC, de la muraille & des contreforts, nous la nommerons b, cela posé, ab, sera la valeur du rectangle AD, ramassé dans le poids N, qui est suspendu dans le milieu de la ligne CD, & 2ab, sera la valeur du rectangle EC: or comme cette muraille n'a point de longueur déterminée, nous n'y aurons point égard; cependant les contreforts étant à une certaine distance, & ne formant point de massif continu, comme la muraille fait dans sa longueur, on ne peut pas dire que 2ab, expriment la valeur des contreforts, puisque pour cela il faudroit qu'il n'y eût point d'intervalle entr'eux; il faut donc réduire la valeur des contreforts, de façon qu'on puisse la considerer comme si elle régnoit sur toute la longueur du mur: pour cela l'on n'a qu'à diviser 2ab, par 5, & l'on aura $\frac{2ab}{5}$ égal à l'expression du poids M, qu'on doit regarder comme équivalant à tous les contreforts réunis ensemble dans un des points de la ligne GM, tirée du centre de gravité.

Presentement, il saut réunir le poids M, au poids N, ensorte qu'il pése autaint en H, qu'il pése en G, par raport au point d'apui \mathcal{D} , ainsi

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MAÇONNERIE. 53

D, ainsi je multiplie la valeur du poids M, par son bras de lévier GD, (2a) pour avoir $\frac{4aab}{5}$, que je divise par le bras HD, $\left(\frac{a}{2}\right)$ le quotient est $\frac{8ab}{5}$, qui étant ajoûté avec le poids N, (ab) donne $\frac{13ab}{5}$ pour la somme des poids M, & N, réünis si l'on veut dans le seul poids O: maintenant si l'on nomme x, la puissance Q, & qu'on considere les lignes HD, & BD, comme saisant un lévier recourbé dont le point d'apui est en D, l'on aura BD, (b) HD, $\left(\frac{a}{2}\right)$: O, $\left(\frac{13ab}{5}\right)$ x, qui donne cette équation $bx = \frac{13aab}{10}$, ou bien $x = \frac{13aa}{10}$ qui fait voir que la puissance Q, est $\frac{13aa}{10}$

Si au lieu de suposer le point d'apui en D, on le supose en F, l'on aura le lévier recourbé EFH, à l'extrêmité d'un des bras duquel est encore le poids O, qui exprime toûjours la muraille & les contresorts, & la puissance P, à l'autre bras, laquelle étant nommée y, donnera dans l'état d'équilibre EF, (b) FH, $(\frac{5a}{2})$:: $\frac{29ab}{25}$, y. D'où l'on tire $y = \frac{29aa}{10}$, par conséquent Q, (x) P, (y;) $\frac{13aa}{10}$ $\frac{29aa}{10}$ ou comme treïze est à vingt-neuf.

Remarque premiere.

41. Cette proposition montre clairement qu'un mur qui a des contresorts résiste beaucoup plus à l'essort d'une puissance quand elle agit dans un sens oposé aux contresorts, que lorsqu'elle pousse du côté des contresorts mêmes, à cause de la disserence des bras de léviers qui répondent à la base.

Remarque Seconde.

42. L'on remarquera encore, que si dans les revêtemens de Fortifications & de Terrasses, l'on n'avoit égard qu'à la poussée des Terres, il vaudroit beaucoup mieux faire les contresorts en dehors qu'en dedans: cependant cela ne se pratique point ainsi, pour ne pas choquer la vüë, & pour d'autres raisons qui se sont assés sentir; mais G 3 quand

quand il s'agit de soutenir les piés-droits d'une Voûte, c'est alors qu'il saut absolument les placer en dehors, asin qu'ils soient directement oposés à la poussée.

Remarque troisiéme.

43. Pour faire voir à quel point un mur, qui soûtient quelque poussée, est capable de résister davantage lorsqu'il y a des contreforts que quand il n'y en a point, quoique la même quantité de Maçonnerie subsiste de part & d'autre, augmentons par plaisir l'épaisseur CD, de la muraille de toute la maçonnerie qui est employée dans les contresorts: pour cela je divise la longueur FC, (2a) par
5, pour avoir 24 qui sera l'épaisseur RC, réduite, qui étant ajoû-

Fig. 3. tée avec CD, donnera $\frac{7a}{5}$ pour toute l'épaisseur RD, ou PX, du nouveau Profil TX, qui étant multipliée par la hauteur TP, (b) donne $\frac{7ab}{5}$ pour la valeur du rectangle TX, réüni au poids T, qui est suspend dans le milieu V, de la ligne PX: or suposant le point d'apui en X, & une puissance S, qui tire de R, en S, nommant cette puissance z, l'on aura dans le cas d'équilibre RX, (b) XV, $\left(\frac{7a}{10}\right)$: T, $\left(\frac{7ab}{5}\right)$ z, qui donne $\frac{49aa}{50}$ = z, & comme 49 ne differe de 50 que d'une unité, nous suposerons aa = z.

Fig. 4.

Presentement, pour comparer la puissance Q, $\left(\frac{13aa}{10}\right)$ à la puissance S, on donnera à la seconde le même dénominateur qu'à la prémiere, & pour lors l'on aura Q, S,: $\frac{13aa}{10}$, qui étant réduite, donne Q, S,: $\frac{13}{10}$, 10. L'on peut donc conclure de tout ceci, que plus les contresorts seront longs, & plus le bras de lévier sera à l'avantage de la puissance résistante, c'est pourquoi dans les occasions où l'on peut se dispenser de donner une grande épaisseur aux contresorts, il vaut mieux étendre sur leur longueur, que sur leur épaisseur, la maçonnerie qu'on leur destine, afin que l'ouvrage en soit encore plus inébranlable.

.PROPOSITION SECONDE.

PROBLE'ME.

44. Ayant un revêtement de Terrasse ABCD, Sune puis-Fig. 6. & 7.

fance P, dont la force est suposée beaucoup au-dessus de la résistance, dont le revêtement est capable par son poids, on demande de quelle longueur il faudra faire les contresorts qu'on voudroit y ajoûter afin que le tout soit en équilibre avec cette puissance.

Pour bien entendre ce Probleme il faut être prévenu que la hauteur CE, du revêtement est suposée de 30 pieds, & qu'ainsi selon la regle générale, la ligne de talud $E\mathcal{D}$, doit être de 6 pieds. Or si ce revêtement avoit des Terres à soûtenir, on verra dans la Table que la puissance équivalente à leur poussée, c'est-à-dire la puissance P, est de 52 pieds 6 pouces 4 lignes, & que pour mettre le revêtement en équilibre avec cette puissance, il faudroit donner 4 pieds 9 pouces 8 lignes à l'épaisseur BC, du sommet. par conséquent si l'on diminuoit cette épaisseur de quelque chose; c'est-à-dire, par exemple, que si au lieu de lui donner 4 pieds 9 pouces 8 lignes, on ne lui donnoit que 3 pieds, la puissance étant toûjours suposée la même, il est certain que le revêtement neseroit plus en équilibre, parce que le bras de lévier ID, fera racourci, & le poids M, diminué, ce qui mettroit la puissance beacoup audessus de la résistance du revêtement: cependant comme on veut maintenir l'un & l'autre en équilibre, on prend le parti de faire des contreforts, & la question se réduit à savoir quelle longueur il faudra leur donner par raport à leur épaisseur, & à la distance où ils seront posés, afin qu'ils supléent à l'épaisseur qu'on a donnée de moins qu'il ne falloit au fommet BC.

Pour cela nous nommerons BC, ou AE, a; CE, c; ED, d; GA, y; & nous suposerons que n, marque toute l'épaisseur AD, de la base, asin d'avoir n = a + d, & que la puissance P, est toûjours exprimée par bf: cela étant le poids M sera ac, & le poids N, fera $\frac{dc}{2}$; à l'égard du poids L, il seroit exprimé par cy, si le rectangle FA, étoit le profil d'un mur qui regnât sur toute la longueur du revêtement; mais n'étant que celui des contresorts, il saut comme nous l'avons dit dans l'art.

SCIENCE DES INGENIEURS. 56

40 avoir égard à leur distance & à leur épaisseur. Or si l'on supose que de l'espace LMON, qui régne derriere le revêtement, il n'y en ait qu'un quart qui soit occupé par les contresorts; c'est-à-dire, que donnant, par exemple, 4 pieds à l'epaisseur BC, ou EF, de chaque contresort, on en laisse iz d'intervalle de C, en D, tous les contreforts pourront être exprimés par 3/4 de même que tout le revétement ABCD, par $ac + \frac{cd}{2}$, il ne s'agit donc plus que de réunir les poids L, & N, avec le poids M, pour ne faire ensemble qu'un seul poids O, qui fasse le même effet étant suspendu au point I, par raport au point d'apui, \mathcal{D} , qu'ils font étant suspendus en H, & en K, pour cela l'on sait qu'il faut multiplier le poids N, $\left(\frac{cd}{l}\right)$ par son bras de levier KD, $\left(\frac{cd}{3}\right)$ de même que le poids L, $\left(\frac{cy}{4}\right)$ par son bras de lévier HD, $(n+\frac{y}{2})$ & diviser chaque produit par le

bras ID, & qu'alors l'on aura $\frac{cyy + 2c\pi y}{8} + \frac{cdd}{3} + ac$, pour la va-

leur du poids O, or multipliant ce poids par fon bras de lévier ID, l'on aura un produit égal à celui de la puissance P, (bf,)par son bras de lévier \mathcal{DQ} , (c,) par conséquent cette équation $\frac{cyy + zcny}{8} + \frac{cdd}{2} + \frac{caa + zcad}{2} = bcf$, d'où effaçant c, & faisant passer du premier membre dans le second, les termes où l'inconnuëne se trouve point, l'on aura $\frac{yy+2\pi y}{8}=bf-\frac{aa-2ad}{2}-\frac{dd}{3}$; fidecette équation l'on fait évanouir la fraction du premier membre & qu'on ajoûte nn, de part & d'autre pour rendre le premier membre un quarré parfait, l'on aura yy + 2ny + nn = 8bf - 4aa - 8ad -+nn, d'où extrayant la racine quarrée & dégageant l'inconnue, il viendra pour derniere équation $y = \sqrt{8bf - 4aa - 8ad - \frac{8dd}{2}}$ +nn-n, qui donne ce que l'on cherchoit.

APLICATION.

Pour savoir en nombre quelle doit être la longueur des contreforts

forts. il faut se rappeller que l'on a suposé que la puissance bf, valoit 52 pieds 6 pouces 4 lignes, que a, valoit 3 pieds, d, 6. & a +d, ou n, vaudra donc 9 pieds; ainsi en suivant ce qui est enfeigné dans la derniere équation, l'on aura 8bf = 420 pieds 2 pouces 8 lignes. 4aa = 36, 8ad = 144, $\frac{8dd}{3} = 96$, & nn = 81. Mais cette équation montre aussi qu'il faut ajoûter 86f, avec nn; c'està-dire, 420 pieds 2 pouces 8 lignes, avec 81 pour avoir 501 pieds 2 pouces 8 lignes, & qu'il en faut soustraire 4aa. 8ad & ou leur valeur 36, 144, 96, qui font 276, & de la difference qui est 225 pieds 2 pouces 8 lignes, en extraire la racine quarrée, qu'on trouvera d'environ 15 pieds, de laquelle foustrayant n, qui vaut 9 pieds, la difference sera 6 pieds pour la valeur de y, ou, si l'on veut, pour la longueur qu'il faudra donner aux contresorts.

Remarque prémiere.

45. Si l'on vouloit que les contreforts & le revêtement au lieu d'être en équilibre par leur résistance avec la puissance \mathcal{P}_{\bullet} , sussent capables de foûtenir l'effort d'une autre puissance qui feroit plus forte d'un quart que celle-ci, il faudroit au lieu de suposer bf, égal à 52 pieds 6 pouces 4 lignes, le suposer de 65 pieds 8 pouces; pour lors les contreforts auront 9 pieds 6 pouces 4 lignes de longueur & non pas 6 pieds.

Remarque seconde.

46. Nous venons de suposer que l'espace LMNO, qui regne der- Fig. 7. riere le revêtement étoit rempli par un quart de maçonnerie & par trois quarts de terre, parce que l'intervalle AB, d'un contrefort à l'autre, est triple de l'épaisseur BC, de chaque contresort, & c'est pour cela que nous avons divisé la longueur EB, par 4, parce qu'en effet la ligne AC, qui vaut quatre parties égales peut-être regardée comme le dénominateur d'une fraction, dont le numerateur est égal à la partie BC, qui est un quart de toute la ligne AC; mais si l'on vouloit que les contresorts suffent plus près les uns des autres; ensorte qu'ils ne fussent éloignés, par exemple, que du double de leur épaisseur, pour lors l'étendue qu'occuperont tous les contreforts fera à celui qui regne entre les deux paralelles LM, & NO, comme un est à trois, ce qui fait voir qu'au lieu de diviser la longueur inconnue des contreforts; c'est-à-dire, y par 4, il ne faudroit

droit la diviser que par 3, ou par 2, si l'on vouloit que les contreforts ne sussent distans les uns des autres que d'un intervalle égal à leur épaisseur: ensin si l'on vouloit que l'étendue occupée par les contresorts soit à tout l'espace rensermé par les paralelles comme 2 est à 5, il faudroit multiplier y par 2 & le diviser ensuite par 5,

parce qu'alors l'on aura $\frac{2y}{5}$ qui exprimera la réduction des contreforts; or comme 5 marque tout l'espace rensermé entre les paralelles, & 2 celui qui est occupé par les contresorts, si l'on retranche donc 2 de 5, il restera 3, & les nombres deux & trois marqueront le rapport de l'épaisseur des contresorts à leur distance: il est
bon de faire attention à ceci, quoique ce ne soit qu'une bagatelle,
parce que dans le Problème suivant où nous chercherons quel doit
être le raport de l'épaisseur des contresorts à leur distance, cela
pourra nous servir.

PROPOSITION TROISIE'ME.

PROBLE'ME.

Fig. 6. 47. Ayant déterminé la longueur AG, des contreforts, l'épaisseur BC, du revêtement, & sa ligne de talud ED, on demande quelle épaisseur il faudra donner aux contresorts par rapport à la distance où il faudra les éloigner les uns des autres pour que toute la Maçonnerie soit en équilibre avec la puissance P, qui tireroit de C, en Q.

On supose encore ici, comme on l'a fait ailleurs, que la puissance P, est beaucoup au-dessus de la résistance dont le revêtement ABCD, est capable par son poids, & qu'ainsi il faut saire des contresorts pour donner au revêtement la sorce qui lui manque: or comme dans le Probléme précédent, nous avons cherché quelle longueur il saloit donner à ces contresorts pour rencontrer le point d'équilibre, ici l'on supose que cette longueur a été déterminée, & qu'il s'agit seulement de savoir quel raport il doit y avoir de l'épaisseur des contresorts à leur distance, asin qu'ils composent ensemble un massif suffisant pour rendre le revêtement capable de soûtenir l'essort de la puissance.

Ayant nommé GA, h; BA, c; AE, a; ED, d; AD, n; c'est
à-dire

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MAÇONNERIE. a-dire n = a + d, & la puissance P, bf; comme à l'ordinaire, l'on aura $\frac{\epsilon d}{2}$ pour le poids N, & ac, pour le poids M; quant au poids L, comme il ne doit exprimer qu'une partie du rectangle GFBA, on ne peut pas dire que ch, soit la valeur de ce poids, parce que ch, doit être divisé par une certaine grandeur qui determine le raport de l'épaisseur des contresorts avec leur intervalle; or comme on ne connoît pas cette grandeur, nous la nommerons x, & pour lors le poids L, sera . Presentement, si l'on réunit les trois poids L, M, N, en un seul O, & qu'on le multiplie par le bras de lévier ID. l'on aura un produit égal à celui de la puissance P, par son bras de lévier \mathcal{DQ} , qui donnera cette équation $\frac{cbb + 2cnb}{2\pi} + \frac{aac + 2adc}{2}$ $+\frac{\epsilon dd}{2} = bfc$, dont je n'explique point les opérations qui l'ont formée, parce qu'elles font les mêmes que celles de la proposition précédente, il suffira seulement de dire que pour avoir la valeur de l'inconnuë x, il faut d'abord effacer c, de toute part, & faire passer $\frac{aa + 2da}{2} + \frac{dd}{2}$ du premier membre dans le second, afin d'avoir $\frac{bb+2nb}{2x} = bf - \frac{aa-2da}{2} - \frac{dd}{3}$ d'où faisant évanoüir la fraction du premier membre, il viendra bh + 2nh = 2xbf - xaa - 2xad2xdd or si l'on divise cette équation par 2bf—aa—2ad $\frac{bb + 2\pi b}{2}$ elle sera changée en celle-ci $2bf - aa - 2ad - \frac{2dd}{2} = x$, qui donne la valeur de x.

APLICATION.

Supofant que la puissance P, soit de 66 pieds, que GA, ou h, soit de 7 pieds, ED, ou d, de 6, AE, ou a, de 3, l'on aura 9 pour la valeur de n: cela posé, le dividende de l'équation précédente sera 175, & le diviseur sera 63, ainsi faisant la division, l'on aura pour quotient $2 + \frac{7}{9}$ ou ce qui est la même chose $\frac{25}{9} = x$, c'est-à-dire, qu'il faut diviser ch, par $\frac{25}{9}$ mais comme $\frac{ch}{25}$ est la même

même chose que $\frac{9cb}{2f}$, l'on voit que suprimant ch, qui est inutile, & retranchant le numerateur du dénominateur, il vient $\frac{9}{16}$ qui marque le raport de l'épaisseur qu'il faut donner aux contresorts avec l'intervalle dont ils doivent être éloignés les uns des autres; c'est-à-dire, par exemple, que si l'on donnoit 4 pieds $\frac{1}{2}$ d'épaisseur aux contresorts, il faudroit les construire à 8 pieds les uns des autres.

PROPOSITION QUATRIE'ME.

PROBLE'ME.

Fig. 6. Ayant déterminé la longueur GA, des contresorts, leur épaisseur & leur distance, de même que la ligne de ED, & la hauteur CE, l'on demande qu'elle épaisseur il faudra donner au sommet BC, du revêtement pour qu'il soit en équilibre par son poids avec une puissance qui tireroit de C, en Q.

Nous nommerons GA, b; ED, d; la hauteur CE, c; l'épaisseur BC, ou AE, x; & la puissance bf, comme à l'ordinaire; or comme l'on supose que l'espace occupé par les contresorts est à toute l'étenduë LMNO, comme 2 est à 5, la reduction des contresorts, ou si l'on veut, la valeur du poids L, sera donc $\frac{2bc}{5}$, le poids M, sera xc, & le poids N, $\frac{cd}{2}$; si présentement l'on réunit ces trois poids dans un seul O, & qu'on multiplie ensuite ce poids par le bras ID, l'on aura comme ci-devant un produit égal à celui de la puissance P, par son bras de lévier DQ, par conséquent cette équation $\frac{xxc}{2} + xcd + \frac{2xbc}{5} + \frac{bbc}{5} + \frac{2bdc}{5} + \frac{ddc}{3} = bfc$, d'où faisant passer du premier membre dans le second les termes où l'inconnuë ne se trouve point, & divisant le tout par c, l'on aura $\frac{xx}{2} + xd + \frac{2xb}{5} = bf - \frac{bb}{5} - \frac{2bd}{5} - \frac{dd}{5} - \frac{3}{5}$, mais si l'on supose $n = d + \frac{2b}{5}$ l'on aura nx, $m = dx + \frac{2bn}{5}$ & mettant mx, à la place de sa valeur dans l'équation pré-

LIVRE I. DE LA THEORIE DE LA MAÇONNERIE. 61 précédente, & multipliant le tout par 2 pour faire évanouir la fraction $\frac{xx}{2}$ elle fera changée en celle-ci, $xx + 2nx = 2bf - \frac{2bb}{5}$ $\frac{4db}{5} - \frac{2dd}{3}$ à laquelle ajoûtant nn, de part & d'autre, il viendra $xx + 2nx + nn = 2bf + nn - \frac{2bb}{4} - \frac{4db}{5} - \frac{2dd}{3}$; or si de cette équation l'on en extrait la racine quarrée, & qu'on dégage enfuite l'inconnuë, on aura cette derniere équation, $x = \sqrt{2bf + nn} - \frac{2bb}{4} - \frac{4db}{5} - \frac{2dd}{3} - n$, qui donne ce que l'on cherche.

APLICATION.

Si l'on supose que la puissance bf, soit de 55 pieds & que GA, (b) soit de 5, & la ligne de talud ED, de 4, l'on n'aura qu'à faire les mêmes opérations par les nombres que celles qui sont indiquées dans la derniere équation, & l'on trouvera que l'épaisseur BC, ou AE, doit être de 4 pieds 5 pouces 4 lignes, pour que le revêtement joint aux contresorts soit en équilibre avec la puissance.

Remarque.

49. Après qu'on aura trouvé le point d'équilibre au sujet de quelqu'un des Problémes précédens, on pourra mettre le revêtement & les contresorts au-dessus de la poussée des terres, soit en donnant un peu plus d'épaisseur au sommet, ou en augmentant la ligne de talud ou la longueur des contresorts, je n'en donne point d'exemple, parce que ceci peut se faire sans aucune difficulté.

Examen des differentes Figures qu'on peut donner à la base des contresorts.

50. On a infinué au commencement de ce Chapitre, qu'il salloit avoir égard à la figure qu'il convenoit de donner à la base des contresorts, selon les differens usages des murs ausquels ils seroient apliqués; comme c'est ici l'endroit d'en examiner toutes les circonstances, voici ce qui m'a parû qu'on pouvoit dire sur ce sujet.

Quand il s'agit des murs qui ne soutiennent aucune poussée comme sont ceux de cloture, & qu'on juge à propos d'y faire des con-

· tre-

tresorts, il semble qu'il est assés indifferent de donner à leur base telle figure que l'on voudra, parce que dans ce cas, les contreforts ne servent guere qu'à donner plus d'affiette aux murs, & comme on a coûtume de faire leur base rechangulaire, il ne sera pas mal de suivre l'usage, c'est pourquoi nous ne nous y arrêterons

F1G. 9.

Fig. 9.

Mais quand les contreforts sont apliqués derriere des revêtemens. qui doivent soûtenir des terres & autres poids considérables, la base qui convient le mieux est de la faire comme ECDF; c'est-à-dire, lui donner plus de largeur à la queuë $C\mathcal{D}$, qu'à la racine EF, parce que le centre de gravité au lieu d'être dans le milieu de sa longueur, comme au rectangle AB, sera plus éloigné du point d'apui, par conséquent le bras de lévier, qui répond au poids, devenant plus long, le revêtement sera capable d'une plus grande résistance qu'auparavant avec la même quantité de maçonnerie; & si j'ai suposé reclangulaire la base des contresorts qui ont eu lieu dans les propositions précédentes, ce n'est pas que j'aie voulu montrer qu'il falloit la faire ainsi, ç'a été seulement pour agir avec plus de simplicité.

Si les contreforts sont en dehors, c'est-à-dire, oposés à la pousfée de la puissance qui agit, comme aux piés-droits des Voûtes, il faut au contraire faire leurs bases plus larges à la racine qu'à la queuë comme IHGK, parce que le centre de gravité sera plus éloigné du point d'apui, & que le bras de lévier qui répond au poids se trouvera encore allongé comme dans le cas précédent, mais dans un fens contraire, ce qui donnera beaucoupplus de force aux piésdroits & aux contreforts. le ne parle pas de plusieurs autres figures qu'on pourroit donner à la base des contresorts pour sortisser encore davantage les revêtemens, parce que ces figures dépendroient de certaines courbes qu'il feroit bien difficile de faire entendre, nonseulement aux maçons, mais même à ceux qui les dirigent, j'ai de la répugnance aussi-bien qu'eux pour tout ce qui n'est pas d'une utilité essentielle, sur-tout dans les choses qui demandent d'être

executées par des voyes simples.

Mais pour juger exactement de la résissance dont les revêtemens peuvent être capables par raport à la figure qu'on donnera à leurs contreforts, nous suposerons que le profil LT, apartient à trois revêtemens differens, dont le premier auroit tous ses contresorts comme AB, le fecond comme CF, & le troisième comme HK; que ces contreforts sont égaux en superficie, & que par conséquent la quantité de maçonnerie est égale pour chacun des revêtemens. Cela

Fig. 8. & g.

Cela posé, remarqués que dans le rectangle AB, le centre de gravité est au point O, milieu de la longueur LR (par l'art. 1.) qui répond aussi au prosil; mais qu'il n'en est pas de même de l'autre plan CF, puisque pour avoir son centre de gravité, selon l'art. 10. il saut diviser la ligne LR, en trois également, ensuite couper la partie du milieu MQ, au point N, de maniere que NM, soit à NQ, comme EF, est à CD; or ayant sait CD, double de EF, NQ, sera double de NM, par consequent le point N, sera le centre de gravité; mais dans le prosil, le poids qui exprimera le contresort pésera plus en N, qu'en O, dans la raison de NZ, à OZ, qu'on doit regarder comme des bras de léviers dont le point d'apui est en Z, par conséquent le contresort CF, résistera plus que AB, dans la raison des lignes NZ, & OZ.

Cependant le contrefort CF, résistera encore bien davantage que HK, si la ligne GK, est double de HI, car pour lors MP, sera double de PQ, parce que le centre de gravité sera au point P, & le poids qui y sera suspendu ne pésera pas tant que s'il étoit en O, & encore moins que s'il étoit en N, dans la raison que PZ, sera

plus petit que NZ..

Il suit de ce que l'on vient de dire, que plus les lignes égales CD, & GK, seront plus grandes que EF, & HI, plus le contrefort CF, aura sa résistance au-dessus de HK, quand les bases de

ces deux contreforts seront égales en superficie.

Voulant exprimer d'une maniere generale, la resistance dont chacun des trois revêtemens est capable, nous nommerons RV, a; VZ, d; VT, c; RZ, q; LR, b; & le tiers de la même ligne LR, n; l'on aura $\frac{aac + 1acd}{2} + \frac{cdd}{3}$ pour le rectangle RT, & le triangle de talud réuni autour du point T, multiplié par le bras de lévier TZ; d'autre côté cb, exprimera la valeur du rectangle des contresorts, & si l'on supose que selon l'Article 46, la maçonnerie de ces contresorts occupe un tiers de l'espace qui est entre la queuë & la racine, l'on aura $\frac{cb}{3}$ pour la valeur des contresorts réduite, qu'il faut multiplier par les bras des léviers $OZ\left(\frac{2q+3b}{2}\right)NZ\left(\frac{3q+5b}{2}\right)$ $PZ\left(\frac{3q+4a}{3}\right)$ dont les produits seront $\frac{2cbq+3cbn}{6}$, $\frac{3cbq+4cbn}{9}$ qu'il faudroit diviser par TZ, pour réunir chaque poids au point T; mais comme ces grandeurs doivent-être ensuite multipliées

tipliées par la même ligne TZ, quand on voudra former les équations des poids & des puissances par leur bras de léviers, on se contentera d'ajouter chacum de ses produits avec $\frac{aac+2acd}{2} + \frac{ddc}{3}$ ainsi nommant x, la puissance qui sera en équilibre avec le premier revêtement des contresorts AB, l'on aura $\frac{aa+2ad}{2} + \frac{dd}{3} + \frac{1bq+1bn}{6}$ = x, nommant y, celle du revêtement dont les contresorts seront comme CF, l'on aura $\frac{aa+2ad}{2} + \frac{dd}{3} + \frac{3bq+5bn}{9} = y$, ensin nommant x, la puissance qui est en équilibre avec la résistance du revêtement, dont les contresorts sont comme K, l'on aura $\frac{aa+2ad}{2} + \frac{dd}{3} + \frac{3bq+4bn}{9} = x$, par conséquent si on donne des valeurs en nombre aux lignes qui sont exprimées par les lettres qui composent les premiers membres des équations précédentes, il sera aisé de connoître le raport des trois puissances, x, y, z, qui fera voir de combien ces revêtemens ont plus de force les uns que les autres.

Il suit de tout ce que l'on vient de voir, que si l'on veut faire des revêtemens qui ayent la même hauteur, & des poussées égales à soûtenir, que pour les mettre en équilibre, on sera contraint de donner plus d'épaisseur au sommet de ceux qui auront leurs con-

treforts comme HK, que s'ils les avoient comme CF.

Je ne sais par quelle raison on sait ordinairement les contresorts des revêtemens de sortification plûtôt comme HK, que comme CF, si ce n'est pour les lier davantage à la muraille, puisque si l'on en excepte ce motif qui est de conséquence, sur-tout quand on n'a pas de bons matériaux, on ne peut pas douter qu'il ne saille beaucoup plus de maçonnerie, selon la premiere maniere, que selon la seconde, pour saire le même esset: il y en a qui veulent que ce soit pour diminuer la poussée des Terres; mais c'est une erreur, puisqu'elles agiront de même, de quelque saçon que les contresorts soient, comme il est aisé de le prouver. D'autres prétendent que c'est asin qu'ils soûtiennent plus long-tems la violence du Canon quand on bat en brêche, & qu'ils empêchent que la chemise d'un Ouvrage ne soit pas si-tôt ruinée: cette raison n'est pas meilleure que la précédente, comme on le va voir.

Suposant que la muraille ait été ruinée jusqu'à la racine des contresorts, on sait bien que quand les batteries des assiégeans en sont là, les contresorts ne sont pas un petit obstacle à l'avancement de

la brêche, puisqu'ayant moins de prise que le reste, ce n'est pas sans difficulté que l'ennemi parvient à les raser, au point de rendre la brêche praticable. Or, la question se réduit à savoir lequel des deux contreforts CF, ou HK, soûtiendra plus long-tems le choc des boulets; pour en juger, nous les examinerons comme s'ils étoient détachés du revêtement.

On ne peut pas disconvenir que la face FH, étant celle qui se Frg. 10. présente à l'ennemi, ne soit plûtôt détruite que l'autre BC, parce que les angles aigus F, & H, ont peu de solidité; & comme ce qui restera du contresort va toûjours en diminuant vers la queuë, l'ébranlement augmentant à mesure que les premieres parties seront

détachées, la destruction totale sera bien-tôt achevée.

Il n'en est pas de même selon l'autre figure; car comme la face BC, présente un plus petit front, elle sera moins en prise, les angles obtus B & C se soutiendront davantage que les autres F & H. D'ailleurs les faces AB, & BC, ne se présentant que de biais, le boulet ne les choquera point avec la force absoluë, ainsi la destruction ne pourra se faire que successivement, à mesure que les parties qui sont immédiatement derriere la ligne BC, seront détruites; & je ne doute nullement que s'il faut 40 coups de Canon pour raser le contresort FH, il n'en faille plus de 60 pour le contresort AC; & comme il arrivera la même chose à tous les autres qui accompagneront ce dernier dans l'étenduë de la brêche, on ne peut pas contester qu'un revêtement dont les contresorts sont plus épais à la queuë qu'à la racine, nè se soûtiennent bien plus long-tems que s'ils étoient faits comme on les pratique ordinairement. Au reste je ne veux rien décider absolument là-dessus, j'expose mes reflexions, on en fera l'usage qu'on jugera à propos; ce que je pourrois dire pour justifier ce que j'avance quelquefois, qui n'est pas conforme à l'usage, c'est que je ne rapporte rien qui ne soit établi sur des démonstrations.

Pour lier cette dissertation avec les propositions de ce Chapitre, il est à propos de faire remarquer, que soit qu'on se serve des con- Fig. 9. treforts comme CF, ou comme HK, on résoudra tous les Problémes précédens de la même façon que si ces contresorts étoient comme AB, puisqu'il n'y aura d'autre difference que dans la situation du centre de gravité; c'est pourquoi quand ils seront comme CF, il faudra multiplier la superficie des contresorts par la ligne NZ, & quand on les fera comme HK, il faudra la multiplier par PZ, & non pas par OZ, à cause que le bras de lévier est augmenté dans le premier cas, & diminué dans le second: à cela près, tout

le

le reste se fera comme il a été enseigné.

Mr. Delormes, me voyant travailler à cet Ouvrage, me dit qu'avant démoli dans la derniere Guerre plusieurs Places du Duc de Savoye, entr'autres Pignerol, Verceilles, Hivrée, & Veruë, il avoit remarqué que tous les contreforts des revêtemens de ces Places étoient liés ensemble par une Arcade, qui alloit se terminer à la hauteur du cordon, & qu'au-dessus des Arcades & des contresorts. il regnoit une espece de banquette sur laquelle reposoit la plus grande partie des Terres du Parapet: cela lui a fait penser, que pour fortifier les revêtemens contre la poussée des Terres, l'effet du Canon, & empêcher que la brêche ne se sit si-tôt, on pourroit dans l'entre-deux des contresorts faire une Arcade, qui, régnant sur toute leur longueur, contribuëroit beaucoup à rendre le revêtement plus solide, sans être obligé de lui donner tant d'épaisseur au sommet. fur-tout quand il s'agiroit d'une hauteur de Rempart confidérable : & son dessein seroit, que faisant ces Arcades en plein ceintre, la hauteur fous la clef fut environ les deux tiers de toute la hauteur du revêtement ou des contreforts depuis la retraite jusqu'au cordon. L'avantage de cette construction est que l'ennemi, après avoir ruiné la chemife, seroit encore, non-seulement dans la nécessité de battre les contreforts, mais aussi de détruire les Arcades qui seroient d'un grand obstacle à l'éboulement des Terres & à l'avancement de la brêche; desorte qu'à le bien prendre, il auroit deux revêtemens pour un à ruiner.

Je viens d'aprendre que Mr. du Vivier, Ingénieur en Chef de Charlemont, a proposé depuis peu un nouveau sistême de revêtement, dans lequel il employe quatre Arcades l'une fur l'autre pour lier les contreforts; & par-là le revêtement devient si solide, qu'il lui suffit de donner trois pieds d'épaisseur sur la retraite comme au fommet, parce qu'il est fait à plomb devant & derrière, sans doute pour ne point exposer le parement aux injures de l'air, qui est une précaution que j'aprouverai toûjours, malgré tout ce que j'ai pû dire en faveur des taluds; mais comme ce n'a été que dans l'esprit d'une Théorie qui ne doit rien laisser échaper de tout ce qui mérite quelque attention, j'ai toûjours entendu, que quand il seroit question d'élever des murs, on ne doit point se servir de mes remarques au préjudice des attentions qu'on doit avoir dans la pratique par raport à la qualité des materiaux qu'on employe & aux autres circonstances inséparables de l'objet que l'on a en vûë: pour tout dire en un mot, quand on aura occasion de donner beaucoup de talud à un mur fans qu'il devienne contraire à sa durée, on ne doit

doit point y manquer, parce qu'il faudra moins de Maçonnerie : mais si l'on s'aperçoit qu'il puisse devenir nuisible dans la suite, il vaut mieux lui en donner moins & ne points'embarasser si l'on emplove plus de matériaux, il arrivera toujours que si l'on perd d'un

côté l'on gagnera de l'autre.

le prévois que bien des gens, qui ne jugent des choses que superficielement, & même souvent sans les entendre, diront peut-être après avoir lû ce que je viens d'écrire, que j'aurois pû me dispenser de prendre tant de peine pour développer un sujet sur lequel on sait à quoi s'en tenir depuis long-tems, puisque je ne dois point ignorer que Mr. de Vauban a donné un Profil qui convient à toute sorte de Rempars. Je ne disconviens pas que ce Profil ne soit bien imaginé: mais, qu'il me soit permis de demander si l'on a quelque certitude de la justesse de ses dimensions; car, comme il n'est établi sur aucun principe démontré, il pouroit bien n'être pas si juste qu'on se l'est imaginé: ce n'est pas au reste que je vetiille en diminuër le mérite, je fais trop de cas de tout ce qui vient de son illustre Auteur, pour m'emanciper dans une censure, qui me siéroit mal; mais, comme le respect qu'on doit à la memoire des grands-hommes ne nous oblige point à recevoir aveuglement tout ce qui vient d'eux, je vais faire un Paralelle du Profil général avec les Régles que je viens d'établir.

51. Paralelle du Profil general de Mr. de Vauban avec les Régles des Chapitres précédens.

Mr. de Vauban s'étant aperçû que les anciens Ingenieurs n'étoient point d'accord fur les dimensions qu'il falloit donner aux revêtemens de Maçonnerie, les uns les faisant d'une épaisseur extraordinaire, & les autres leur donnant à peine celle qu'il falloit pour soûtenir le poids des Terres, a établi un Profil general accommodé à toutes fortes de hauteurs de Rempars depuis dix pieds jusqu'à quatre-vingts; & quoiqu'il soit asses connu de ceux qui s'apliquent aux Fortifications, il m'a parû que je ne ferois pas mal d'en donner l'Explication telle qu'on la tient de Mr. de Vauban luimême, avant d'entrer dans aucun détail, afin qu'on puisse verifier mes Observations, sans être obligé d'aller chercher ce Profil ailleurs.

1º. Dans le Pays où la Maçonnerie est fort bonne, on peut fixer ve au l'épaisseur au sommet à quatre pieds & demi; mais dans les lieux Mr. de où elle ne le sera pas, il faudra l'augmenter jusqu'à cinq pieds six Vauban,

pouces, & même plus, si elle est fort mauvaise.

tion qui est relati-Profil de

Que

Fig. 12. Que les contreforts aux angles faillans doivent être redoublés & brafés de part & d'autre par raport aux lignes droites qui forment ces angles.

3°. Qu'ils seront toûjours élevés à plomb à l'extrémité & par

les côtés, & bien liés au corps de la muraille.

4°. Que les contresorts seront élevés aussi haut que le cordon; ils seroient encore meilleurs, si on leur donnoit deux pieds de plus

pour le foûtien du Parapet.

5º. Que dans les Ouvrages où le revêtement n'est élevé qu'à moitié ou aux trois quarts du Rempart, & le surplus en gasons en placage, il saudra régler son épaisseur comme s'il devoit être élevé en Maçonnerie jusqu'au sommet du rempart: par exemple, si on élevoit quinze pieds en gason au-dessus du revêtement, il saudroit augmenter l'épaisseur au sommet de trois pieds, avec cinq qu'elle auroit déja, pour en avoir huit à la naissance du gason.

6°. Qu'il faut augmenter la grandeur & la solidité des contreforts à proportion de l'élevation du revêtement: par exemple, si le revêtement a 35 pieds de haut, savoir 20 en revêtement & 15 en gason, il saudra y saire les contresorts qui ont été reglés par le Prosil de 35 pieds de haut, & que le revêtement ait la même

épaisseur à 20 pieds de haut comme s'il en avoit 35.

7°. Que dans les endroits où on fera des Cavaliers comme à Maubeuge, il faudra augmenter le sommet du Profil d'un demi pied d'épais pour chaque cinq pieds que le Cavalier sera élevé audessus du revêtement, & la solidité des contresorts à proportion: ce qui doit s'entendre des gros revêtemens de la place, & non pas de ceux que l'on sait quelque sois aux Cavaliers, & seulement quand le pied du Cavalier aproche de trois à quatre toises du Parapet.

8°. Que les deux dernieres Colomnes de la Table portent en toises, pieds, & pouces cubes, ce que chaque toise courante de tous ces differens Profils en contient, réduction saite des contresorts.

9°. Que ces Profils ne sont proposés que pour la Maçonnerie qui doit soûtenir de grands poids de Terre nouvellement remuée, & non pas celle qu'on endosse contre la terre vierge, qui ne l'a pas encore été comme sont la plûpart des revêtemens de Fossés.

Mr. de Vauban raporte, à la suite de cette Explication, une Table composée de plusieurs Colomnes, où les Dimensions de chaque Profil particulier qu'on voit contenuës dans la figure, sont raportées & proportionnées à ce qu'il dit, au poids des Terres qu'ils auront à soûtenir; &, pour en marquer la bonté, il ajoûte qu'on l'a experimentée sur plus de 500000 toises cubes de Maçonnerie baties à 150 Places sortisées par les ordres de Louis le Grand. TA-

TABLE

Pour expliquer les Dimensions contenuës au Profil zénéral de Mr. de Vauban.

des non	des re-	des re- rétemens furiace-	du milieu d'un con- trefort à	Diffance du milieu d'un con- trefort à l'autre.	des con-	des con-	des con-	commerce par toiles	Solidité de la Ma- connerie par toiles contrantes les contreforts étant de 15 pieds en 25 pieds.
pieds.	pieds.	pieds,	picds.	pieds-	pieds.	piods,	pi, po.	pie. pou. lig. poi.	ple pou, lig. pol.
10	5	. 7	18	15	4	3	2.0	2. O. II. I	2. I. I. 4
20	5 *	9	18	15	6	. 4	2.8	4. 5. 0. 5	4. 5. 9. 4
30	5.	11	18	15	8	5	3. 4	8. 3. 3. 1	8. 5. 1. 4
40	5	13	18	15	10	6	4.0	13. 2. 6. 2	14. 0. 2. 8
50	5	15	18	15	12	7	4. 8	19. 3. 8.10	20. 4. 2. 8
60	5	17	18	15	14	8	5.4	27. 1. 10. 2	29. 6. 2. 8
70	5	19	18	15	16	9	6.0	36. 3. 9. 4	39. 3. 4. 0
80	5	21	18	15	18	110	6. 8	47. 4. 5.	51. 2. 8. 0

Tous les revêtemens depuis ropieds jusqu'à 80 sont suposés avoir pour talud la cinquiéme partie de la hauteur, comme on en peut juger par la figure générale: quoique la plûpart des Ingenieurs trouvent ce talud trop grand, Mr. de Vauban l'a pourtant suivi dans toutes les Places qu'il a fait bàtir; & comme il y a aparence qu'il n'ignoroit pas les raisons que l'on a aujourd'hui d'en donner moins, il faut croire

qu'il ne les a pas jugé affés fortes pour y avoir égard.

Pour ne pas se meprendre dans l'usage de cette Table, j'ajoûterai au sujet des contresorts, que Mr. de Vauban propose de les saire de 18 pieds en 18 pieds, comme on le voit dans la quatriéme colomne, ou bien de 15 pieds en 15 pieds, comme il est marqué dans la cinquiéme; c'est-à-dire, que si l'on estimoit que le revêtement d'un des Profils, dont on voudroit se servir, ne sût point asses solide pour soûtenir le poids des Terres, au lieu de donner 18 pieds du milieu d'un contrefort à l'autre, on n'en donneroit que 15: aparamment que son desseina été qu'on en usat ainsi, lorsque le revêtement auroit

auroit à soûtenir quelque chose de plus que le Rempart ordinaire, comme seroit, par exemple, un Cavalier ou quelque retranchement, puisque dans les Fortifications de Landau, du neuf-Brisac, de Bésort, &c. il les a mis à la distance de 18 pieds: mais, d'une saçon comme de l'autre, il donne toujours les mêmes Dimensions aux contresorts; c'est-à-dire, que soit qu'on les sasse de 15 pieds en 15 pieds, ou de 18 en 18, ils ont la même longueur & la même épaisseur à la racine

qu'à la queuë, comme on le voit dans la Table.

Comme il entre plus de maçonnerie dans les revêtemens, dont les contresorts sont de 15 pieds en 15 pieds, que dans ceux où ils sont de 18 en 18, il a donné les deux dernieres colomnes de la Table: dans la penultième on y trouve en toises, pieds, & pouces cubes (comme il l'a dit dans le huitième article de son Explication) la valeur d'une toise courante des revêtemens, y compris les contresorts réduits, lorsqu'ils sont de 18 pieds en 18 pieds; & la derniere est aussi la valeur d'une toise courante des mêmes revêtemens lorsqu'ils ne sont que de 15 p. en 15 p. Mais on remarquera que cette valeur de la toise courante, dans l'une & l'autre colomne, ne doit être comptée que pour la maçonnerie des révêtemens au-dessus de la retraite, parce qu'il n'y est pas question des sondemens, à cause que la différence du terrain peut les rendre plus prosonds dans un endroit que dans l'autre.

On remarquera encore, que selon ce qui est raporté dans la septiéme & huitiéme colomne, aussi-bien qu'au Profil général, tous les contresorts sont plus épais à la racine qu'à la queuë, & que cette épaisseur de la queuë est les deux tiers de celle de la racine, laquelle va toûjours en augmentant d'un pied à mesure que la hauteur des revêtemens augmente de 10, & que la longueur des mêmes contresorts augmente de deux pieds en suivant encore la pro-

portion des hauteurs.

Aux contreforts dont j'ai parlé dans l'art. 50. j'ai suposé que la racine GK, étoit double de la queuë HI, parce que voulant les disposer dans un sens contraire, comme au contresort CF, pour les raisons que j'en ai donné, il ma parû qu'il valoit mieux faire la ligne EF, moitié de CD, que si elle en étoit les deux tiers, à cause que selon l'art. 50. plus la queuë des contresorts sera au-dessus de la racine, plus le revètement aura de sorce; c'est pourquoi je n'ai point suivi la pratique de Mr. de Vauban.

Si l'on prend garde à la feconde colomne de la Table, l'on verra que les revêtemens, à quelque hauteur qu'on veuille les faire, doivent toujours avoir cinq pieds au sommet, ainsi ils ne sont aug-

men-

Fig. 9.

mentés en épaisseur que sur la retraite, de la quantité dont la ligne de talud devient plus grande à mesure que l'élevation est plus considerable, ce qui ne rendroit pas ces revêtemeus proportionnés à la poussée qu'ils ont à soûtenir, si ce désaut n'étoit reparé en partie par l'augmentation qu'on doit faire aux contreforts, selon ce qui est dit dans le sixième article de l'explication. Mais, voilà le Profil général suffisamment détaillé, passons au Paralelle que je

me fuis proposé.

Ouand on est accoûtumé d'agir selon les principes des Mathématiques, on se fait aisément des difficultés: à moins que l'évidence ne régne dans tout ce que l'on nous donne pour juste, l'esprit n'est point satisfait; & ce qui paroît indubitable aux yeux de tout le monde, donne souvent de grands sujets d'inquiétude aux Géomêtres. l'ai été long-tems dans cette disposition à l'occasion du Profil général de Mr. de Vauban: ce Profil, me suis-je dit plusieurs sois. doit être bon, puisque l'on s'en est toujours servi avec succès. Cela vient-il de ce que les revêtemens qu'on y propose sont en équilibre avec la poussée des Terres? Ou seroit-ce à cause qu'ils sont tellement au-dessus de cette poussée, qu'il ne peut jamais leur arriver d'être renversés? Si ç'en est-là la raison, on employe peut-être fans le favoir une grande quantité de maçonnerie superfluë: si au contraire ils n'ont que les dimensions qui leur conviennent pour être un peu au-dessus de la poussée des Terres, on ne peut pas s'hazarder à élever sur un Rempart, comme on le fait quelquesois, des Cavaliers, des retranchemens, ou quelque autre Ouvrage, pour fe couvrir contre les commandemens, parce que le revêtement, se trouvant trop foible pour foûtenir cette nouvelle charge, pourroit culbuter dans le Fossé, comme cela n'est pas sans exemple. Ces réfléxions me faisoient sentir qu'il falloit savoir calculer la poussée des Terres pour y proportionner les revêtemens quand on vouloit les construire, ou bien pour savoir de quelle force ils étoient capables après qu'étant une fois construits, on vouloit augmenter la charge. Or, comme c'est-là ce que nous nous proposons d'examiner ici, nous nous atacherons aux fix premiers revêtements du Profil général, parce qu'il y a aparence qu'il en sera des autres qui les fuivent comme de ceux-ci, & nous commencerons par chercher quelle est la puissance avec laquelle chacun d'eux doit être en équilibre, en leur suposant les mêmes dimensions qui leur répondent dans la Table.


Faisant abstraction de la petite muraille CN, à laquelle nous Fig. 13. n'aurons point égard, parce qu'elle est toûjours la même dans cha-

que Profil, & que d'ailleurs elle n'est plus guére d'usage, nous nommerons l'épaisseur AC, ou BD, a; la hauteur CD, c; la ligne de talud DE, d; la longueur GB des contresorts b; la distance KE, du centre de gravité des contresorts au point d'apui, n; & le raport de l'espace qu'occupe chaque contresort à l'intervalle où ils sont du milieu de l'un au milieu de l'autre, sera exprimé par $\frac{P}{a}$.

Cela posé, si l'on multiplie ch par $\frac{p}{q}$ l'on aura $\frac{pcb}{q}$ pour la valeur des contresorts réduite, laquelle étant multipliée par le bras de lévier EK, (n) il viendra $\frac{pcbn}{q}$; multipliant de mêmele poids R, $(\frac{dc}{2})$ par son bras de lévier ME, $(\frac{2d}{3})$ & le poids Q, (ac) par le sien LE; ajoûtant ces trois produits ensemble, l'on aura $\frac{pcbn}{q} + \frac{2acd + aac}{2} + \frac{cdd}{3}$, pour la valeur des poids P, Q, R, réünis au point L, & multipliée par le bras de lévier LE, selon l'art. 22. égale au produit du bras de lévier AB, ou ES, par la puissance que l'on cherche, laquelle étant nommée x, donne, en essacnt c, $\frac{pbn}{q} + \frac{2ad + aa}{2} + \frac{dd}{3} = x$, qui est une équation générale qui conviendra à tel Profil de revêtement que l'on voudra, puisqu'il ne faudra avoir égard qu'à la valeur des lettres.

Voulant apliquer cette équation à un revêtement de 20 pieds de hauteur, on aura recours à la Table de Mr. de Vauban, pour voir les mesures qui lui apartiennent, & l'on trouvera que d = 4, a = 5, b = 6, n = 11 pieds, 9 pouces, 6 lignes, comme l'épaisseur des contresorts est les deux tiers de celle de la racine, & que par conséquent ces contresorts ont leur bases trapezoïdes: remarqués que prenant le Prosil GC, pour celui sur lequel nous opérons presentement, la ligne BG, selon l'art. 10. doit être divisée en trois parties égales, & celle du milieu HI, coupée de façon au point K, pour avoir le centre de gravité, que KI, soit à KH: dans la raisson de l'épaisseur de la queuë à celle de la racine, j'entends comme

2 cst à 3, ainsi KI, sera les $\frac{2}{5}$ de HI, ou IB, mais comme la toute GB, vaut 6, HI, ou IB, ne vaudra que 2, à quoi ajoûtant les $\frac{2}{5}$ du même IB, l'on aura 2 pieds, 9 pouces, 6 lignes pour la valeur de KB, qui étant jointe à BE, (a+d) l'on aura 11 pieds,



Livre I. de la Theorie de la Maçonnerie. 73
9 pouces 6 lignes pour la valeur de n; pour favoir aussi ce que doit valoir $\frac{p}{q}$, considerés que p, doit marquer l'épaisseur de chaque contresort, & q, l'intervalle de leur milieu: ajoûtant donc les dimensions de la racine avec celles de la queuë, telles qu'on les trouve dans la Table, je veux dire 4 pieds, avec 2 pieds 8 pouces, l'on aura 6 pieds 8 pouces, dont la moitié qui est 3 pieds 4 pouces, sera l'épaisseur moyenne des contresorts, par conséquent la valeur de p; quant à celle de q, elle sera toùjours 18, parce que c'est la distance du milieu d'un contresort à l'autre, ainsi $\frac{p}{q}$ sera la même chose que $\frac{40}{216}$ ou bien $\frac{r}{27}$, multipliant cette quantité par la valeur de nh, l'on trouvera 12 pieds 5 pouces pour $\frac{phn}{q}$, l'on trouvera aussi que $\frac{2ad+aa}{2}$ vaut 32 pieds 6 pouces, & $\frac{dd}{3}$ 5 pi.

Joignant donc tous ces nombres ensemble, il viendra 50 pieds 4 pouces 10 lignes pour la valeur de x; c'est-à-dire, pour la puissance avec laquelle le revêtement de 20 pieds du Prosil général peut être en équilibre; c'est en faisant les mêmes calculs avec toute la précision imaginable, que j'ai trouvé que le revêtement de 10 pieds de hauteur étoit en équilibre avec une puissance de 28 pieds

10 pouces; celui de 20, avec 50 pieds 4 pouces 10 lignes; celui de 30, avec 81 pieds un pouce; celui de 40, avec 123 pieds 10 pouces; celui de 50, avec 175 pieds 10 pouces; enfin celui

de 60, avec 237 pieds, 7 pouces.

Pour favoir présentement le raport de la résistance de chacun de ces revêtemens avec les puissances qui exprimeroient la poussée des Terres qu'ils ont à soûtenir, il faut chercher la valeur de ces puissances pour 10, 20, 30, 40, 50, & 60 pieds de hauteur dans la troisième colomne de la Table que nous avons donnée art. 37. & l'on trouvera qu'elles sont équivalentes à 15 pieds 7 pouces; 41 pieds 5 poucés; 75 pieds 4 pouces; 117 pieds 8 pouces; 170 pieds un pouce & à 233, qui étant comparés avec la résistance des revêtemens, l'on aura \(\frac{17}{28}, \frac{41}{51}, \frac{75}{82}, \frac{117}{124}, \frac{170}{176}, \frac{233}{237}, ou à peu-près \(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{19}, \frac{1}{29}, \frac{1}{58}, \text{ ce qui fait voir que le revêtement de 10 pieds selon le Profil général est en état de soutenir une poussée double de celle qu'il soûtient naturellement; que celui de 20, est

20, est au-dessus de l'équilibre d'un quart de la résistance qu'il lui faut; celui de 30, n'est au-dessus de l'équilibre que d'un huitiéme; celui de 40, d'un dix-neuviéme; celui de 50, d'un vingt-uniéme;

& celui de 60, d'un cinquante-huitiéme.

Comme les raports précédens ont été trouvés par des régles incontestables, on ne peut donc douter que, dans le Profil général, la résistance des revêtemens ne diminue à proportion qu'ils ont plus d'élevation, puisque tandis que celui de 10 pieds est audessus de l'équilibre de toute la poussée qu'il devroit soûtenir naturellement, celui de soixante n'a sa résistance que d'un cinquantehuitième au-dessus de l'équilibre, qui étant une difference fort petite, on peut regarder ce revêtement comme en équilibre avec la poussée des Terres; ainsi dans ceux qui sont plus élevés, il est à présumer que suivant les proportions du Prosil général, la poussée deviendra au-dessus de la résistance: au lieu qu'il faudroit que le revêtement fût toujours capable de résister avec une force plus grande que la poussée, afin de n'avoir rien à craindre des accidens qui peuvent arriver, soit de la part des grandes pluyes, qui au bout d'un certain tems peuvent augmenter considérablement le poids des terres, foit par les ébranlemens qui arrivent quelquefois par le bruit du Tonnerre, ou du Canon qu'on tire sur les Rempars, qui pourroient produire des secousses capables de causer le renversement de quelque face d'ouvrages. D'ailleurs, quand même tous ces mouvemens ne surviendroient point, il y a encore une raison pour mettre les revêtemens beaucoup au-dessus de la poussée; c'est qu'en tems de siège, quand un ouvrage est battu en bréche, la violence du Canon ne peut manquer de causer un grand mouvement dans les parties de la maçonnerie & dans les terres, qui pourroit précipiter l'avancement de la brêche, parce que le revêtement se trouvant au-dessous de la poussée, comme je le supose, il auroit plus de penchant à culbuter: on me dira peut-être, que c'est vouloir examiner les choses trop physiquement; mais, dans un sujet comme celui-ci, il faut avoir égard à tout.

On fera encore attention que si au lieu de donner cinq pieds d'épaisseur au sommet, on n'en donnoit que quatre & demi dans les endroits où la maçonnerie seroit fort bonne, comme il est dit dans le premier article del'Explication de Mr. de Vauban, ce seroit alors qu'on auroit tout à craindre du peu de résistance des revêtemens de 40,50,60, & 70 pieds de hauteur, puisqu'elle se trouveroit au-dessous de la poussée des terres: car comme je l'ai dit, article 13, la liaison doit être suposée ici la meilleure qu'il est possible.

sible, & on ne doit avoir égard qu'au poids & à la longueur du bras

de lévier qui répond à la base du mur; ce qui seroit croire que Mr.

de Vauban n'a pas eû cette consideration.

Malgré ce que je viens de dire, je ne regarde pas le Profil général assés désectueux pour ne pouvoir pas s'en servir; l'experience, qui prouve le contraire, ne seroit pas de mon côté: je voudrois seulement qu'on ne donnât pas tant d'épaisseur au sommet des petits revêtemens, & que pour plus de sureté on en donnat davantage à celui des plus élevés; car, je ne vois pas la nécessité de donner cinq pieds au sommet de celui qui n'en auroit que dix en hauteur, comme s'il en avoit quatre-vingt, puisque, si l'on y fait attention, c'est justement de-là que vient le défaut du Profil général; car comme il faut que les proportions de toutes les parties de chaque revêtement augmentent ou diminuent dans la même raison, selon que l'élevation est plus grande ou plus petite, afin que la résistance soit toûjours proportionnée à la poussée, il n'y a point de doute que si une des dimensions du Prosil demeure cons- Fig. 12. tante comme est ici celle du sommet, la poussée des terres ne soit au-dessous de la résistance despetits revêtemens, & ne devienne audessus de celle des plus grands: il faut donc que le bras de lévier Fig. 18. LE, augmente dans la raison de la hauteur AB, pour que la proportion ne soit point interrompuë, au lieu qu'elle ne peut manquer de l'être, tant que les lignes BD, AC, demeureront toûjours de cinq pieds, & que les trois autres AB, BG, DE, augmenteront ou diminueront.

Or pour savoir de combien il faudroit augmenter l'épaisseur du fommet des grands revêtemens, & diminuer celle des petits pour les bien proportionner à la poussée des terres & rendre régulier le Profil général, nous prendrons pour exemple celui de la figure 13. & nous nommerons GB, h; KB, g; BD, y; l'on aurà g + y + d, & pcb fera la valeur des contreforts réunie autour du centre

de gravité CK, qui étant multipliée par le bras de lévier KE, donnera pebg+peby+pebd pour le produit. De même, si l'on multiplie

le poids Q(yc) par LE, $(\frac{y}{2}+d)$ & le poids $R(\frac{dc}{2})$ par ME

 $\left(\frac{2d}{2}\right)$, joignant ces trois produits ensemble, la somme sera égale au produit de la puissance hf, par son bras de lévier; ce qui donne, en effaçant c de part & d'autre, $\frac{pbg + pby + pbd}{K} + \frac{yy}{2} + yd + \frac{dd}{3} = bf$.

= bf. Or si l'on supose $n = \frac{pb}{q} + d$, l'on aura $ny = \frac{pby}{q} + dy$, & mettant ny, à la place de sa valeur dans l'équation précédente, l'on aura $\frac{pbg + pbd}{q} + \frac{dd}{3} + \frac{yy}{2} + ny = bf$, d'où faisant passer du premier membre dans le second les termes, où y ne se trouve point, & multipliant le tout par 2, il vient $yy + 2ny = 2bf - \frac{2dd}{3}$ $\frac{2pbg - 2pbd}{q}, \text{ ou } yy + 2ny + nn = 2bf - \frac{2dd}{3} + \frac{2pbg - 2pbd}{q}$ +nn, en ajoûtant nn de part & d'autre qui donne $y = \sqrt{2bf} - \frac{2dd}{3} - \frac{2pbg - 2pbd}{2} + nn - n, \text{ qui est une équation qui conviendra à tel revêtement que l'on voudra du Profil general, puisqu'il n'y aura que la valeur des lettres qui en fera la différence.$

Nous servant de cette équation pour favoir quelle épaisseur il faut donner au sommet d'un revêtement de 40 pieds de hauteur, tiré du Profil general, afin que ce revêtement soit au-dessus de la poussée des terres, de telle quantité que l'on voudra, par exemple d'un sixième de la même poussée, qui doit suffire comme j'en ferai voir la raison dans la suite; il faut chercher dans la troisième colomne des puissances, quelle est la valeur de celle qui exprime la poussée des terres du Parapet & du Rempart de 40 pieds, l'on trouvera qu'elle est de 117 pieds 8 pouces, dont il faut prendre le sixiéme qui est 19 pieds 7 pouces 4 lignes, qui étant ajoûtés avec la valeur de la puissance même, l'on aura 137 pieds 3 pouces 4 lignes pour la valeur de bf, qui étant multipliée par 2, afin de suivre ce qui est marqué dans l'équation, il vient 274 pieds 6 pouces 8 lignes pour 2bf; & pour avoir de suite la valeur des quantités positives, remarqués que les contreforts pour 40 pieds dans la Table du Profil general, ont six pieds de racine & quatre de queuë, & que par conséquent l'épaisseur moyenne est cinq, qui est la valeur P, comme la distance du milieu d'un contresort à l'autre est toûjours 18 pieds; l'on aura donc dans ce cas-là $\frac{p}{q} = \frac{f}{18}$: & comme nous avons $n = \frac{pb}{q} + d$, n, vaudra donc ropieds 9 pouces 4 lignes, dont le quarré est 116 pieds un pouce 11 lignes, qui étant ajoûtés avec la valeur de 2bf, donnent 390 pieds 8 pouces 7 lignes pour les deux grandeurs positives 2bf +nn; & cherchant la valeur des négatigatives $-\frac{2dd}{3} - \frac{2pbg-2pbd}{q}$, on trouvera que leur somme est 113 pieds 4 lignes, qui étant retranchée du nombre précédent, la dissérence est 277 pieds 8 pouces 3 lignes, dont la racine quarrée est 16 pieds 8 pouces 9 lignes, d'où il faut retrancher la valeur de n, c'est-à-dire, 10 pieds 9 pouces 4 lignes, il restera 5 pieds 11 pouces 5 lignes, qui est l'épaisseur qu'il faut donner au sommet du revêtement de 40 pieds du Prosil general, pour que sa résistance soit au-dessus de la poussée des terres de la sixiéme partie de la force de cette poussée.

C'est en saisant les mêmes opérations rélativement à la valeur des termes de la formule générale, qu'on trouvera que l'épaisseur au sommet pour le revêtement de dix pieds, doit être de 3 pieds 5 pouces 4 lignes; pour celui de 20, de 4 pieds 8 pouces 9 lignes; pour celui de 30, de 5 pieds 5 pouces 9 lignes; pour celui de 50, de 6 pieds 2 pouces 10 lignes; & pour celui de 60, de 6

pieds 8 pouces 10 lignes.

Convaincu, comme je viens de le prouver, que la plûpart des revêtemens du Profil géneral n'étoient pas capables de toute la résistance qui paroît leur être necessaire pour soûtenir la poussée des terres & tous les ébranlemens qui peuvent furvenir, on fera sans doute surpris que tous ceux que l'on a construits se soûtiennent en bon état depuis long-tems, sans qu'il leur soit arrivé aucun accident: ce qui semble détruire mes raisonnemens, tout démontrés qu'ils foient. Cependant l'on verra que cela ne peut guéres arriver . autrement, si l'on fait attention que trois raisons en sont la cause; la premiere, c'est que les revêtemens que l'on fait d'ordinaire aux Fortifications passent rarement 35 à 40 pieds, & qu'à cette hauteur la résistance ne laisse pas d'être encore beaucoup au-dessus de la poussée, comme nous le venons de voir; la seconde, que les terres n'ont jamais toute la poussée dont elles sont capables, parce que quand on éleve les Rempars, on les entretient avec des lits de fascinage, qui font qu'elles se soûtiennent presque d'elles-mêmes; la troisième, c'est que le pied du revêtement est bien lié avec les fondemens, lesquels étant enterrés ne peuvent pas facilement incliner du côté du Fossé, quand même la résistance du revêtement seroit au-dessous de l'équilibre : joignons à cela, que le sommet des contreforts étant couvert par cinq ou six pieds de terres qui composent le Parapet, ces terres font l'effet d'une puissance qui contre-balance en partie l'effort de plusieurs autres puissances qui agiroient pour renverser le revêtement; c'est pourquoi j'ai dit ci-devant, qu'il suffiroit

firoit de rendre les revêtemens capables de foûtenir une poussée qui ne fut que de la sixiéme partie audessus de celle que causent naturellement les terres qui sont élevées derriere; car enfin les terres du Parapet agiront d'autant plus puissamment sur les contresorts pour les retenir, que ces contreforts seront plus longs: ainsi plus les revêtemens seront élevés, & plus dans ce sens ils trouveront d'obstacles à incliner; il n'y a que dans le cas où les terres du Parapet feroient éboulées quand on bat en brêche, où il y auroit quelque chose à craindre, parce que le dessus des contresorts n'étant plus retenu, le revétement pourroit culbuter si la résissance étoit audessous de l'équilibre: quand je dis que cela pourroit arriver ici. si les terres du Parapet cessoient d'apuyer sur les contresorts, je veux parler des revetemens qui sont fort enterrés & dont l'assiégeant est un tems à ne battre que le sommet des ouvrages, sans pouvoir découvrir le reste, ainsi on aura toujours sujet de rendre les revètemens plus forts que foibles.

Comme on s'est toujours bien trouvé des revêtemens de 30 à 35 pieds de hauteur, en ne leur donnant que cinq pieds d'épaifseur au sommet, il semble que ce que l'on peut faire de mieux pour se servir en toute sûreté du Profil general, sans être obligé de faire tous les calculs que je viens de raporter, c'est de donner quatre pieds d'épaisseur au sommet du revêtement de dix pieds, quatre & demi à celui de vingt, cinq à celui de trente, cinq & demi à celui de quarante, & ainsi des autres dont on augmentera toujours l'épaisseur de six pouces, à mesure que la hauteur augmentera de dix pieds; & à l'égard des autres dimensions on les déterminera comme elles font marquées dans la Table du Profil general; pour lors tout fera bien proportionné, & presque d'accord avec ce que peuvent fournir les régles les plus exactes: il est vrai que l'épaitleur du fommet du revêtement de dix pieds sera un peu plus grande qu'ellene devroit être; mais ce revêtement en soutiendra plus long-tems l'effet du Canon.

Tout ce que je viens de dire sert, non-seulement à faire voir ce que l'on peut penser pour & contre le Profil general, mais encore à mettre les gens du métier en état d'examiner les choses avec précision, & par des voyes qui menent à la verité, & dont les principes peuvent servir à quantité d'autres sujets qui auroient raport à celui-ci: ainsi quand même on resteroit dans l'opinion de se servir du Profil general tel qu'il est sans y faire aucun changement, cette dissertation n'en seroit pas moins utile; c'est pourquoi il n'y a point d'aparence qu'on soit en droit de me reprocher d'écrire des cho-

79

ses superflues, puisque les Mathématiques ont toûjours cela d'heureux, que s'il leur arrive quelquesois d'être apliquées à des sujets qui paroissent de petite conséquence, elles s'y rendent au moins nécessaires par le tour qu'on leur a fait prendre, & c'est cette espece de sagacité que je cherche sur toutes choses à insinuer à ceux qui veulent s'instruire sérieusement, & se mettre en état de juger avec

des vûes claires & distinctes de tout ce qui se présente.

J'ay pensé plusieurs sois en écrivant ce premier Livre, que des personnes, qui n'ont qu'une médiocre connnoissance de l'Algebre, seroient peut-être embarrassées de sçavoir pourquoi après avoir sait passer tous les termes où se trouve l'inconnu, dans le même membre, il salloit ajouter de part & d'autre le quarré de la moitié du coëssicient du second terme, pour saire de ce membre un quarré parsait; & qu'un petit éclaircissement sur ce sujet pouvant leur saire plaisir, la remarque suivante ne seroit point inutile pour l'Intelligence des articles 22, 25, 26, &c.

52. Remarque sur la résolution des Problèmes du deuxième dégré.

Si l'on a deux grandeurs liées ensemble par le signe +ou — comme y ± a, je dis que le quarré de ces deux grandeurs sera égal au quarré de la premiere, plus au quarré de la seconde, plus ou moins le produit de la premiere par le double de la seconde; ce qui est bien évident, puisqu'il vient yy ± 2ay + aa, qui renserme les quarrés de y & de a, & le produit de y & de 2a.

De même, si la seconde des deux grandeurs étoit multipliée ou divisée comme dans cet exemple, y + 2a, $y + \frac{3a}{2}$, $y + \frac{5a}{2}$, $y - \frac{ab}{6}$, le quarré donnera toûjours yy + 4ay + 4aa, $yy + 3ay + \frac{9aa}{4}$, $yy + 5ay + \frac{25aa}{4}$, $yy - \frac{2aby}{6}$, où l'on trouve encore le quarré de la premiere & de la seconde grandeur, & le produit de la premiere par le double de la seconde; car multipliant 2a,

 $\frac{3a}{2}$, $\frac{5a}{6}$, par deux, il vient 4a, 3a, 5a, $\frac{2ab}{6}$, dont le produit

par la premiere grandeur y, donne 4ay, 3ay, 5ay, 2ab


Puisque les coëfficiens sont doubles des racines du second quarré, on peut conclure que toutes les sois que l'on aura le quarré d'un monnu plus ou moins, cet inconnu multiplié par un coëssicient quel-

quelconque, on pourra regarder ce coëfficient comme le double de la racine du quarré, qui manque, pour que l'inconnu se trouve compris dans un quarré parsait, & qu'ainsi on aura toujours la racine de ce quarré, en prenant la moitié du coëfficient du second terme.

Quand il arrive que le coefficient se trouve composé de plusieurs termes, il faut les suposer n'en valoir tous ensemble qu'un seul; par exemple, si l'on avoit $yy + \frac{2ay}{3} - \frac{3bdy}{5c} + 2dy + \frac{bby}{d}$, on suposer $\frac{2a}{3} - \frac{bd}{5c} + 2d + \frac{bb}{d} = n$; & comme en multipliant cette équation par y, l'on a $\frac{2ay}{3} - \frac{3bdy}{5c} + 2dy + \frac{bby}{d} = ny$, on pourra mettre ny, à la place de sa valeur; & au lieu de ce qui précéde on aura yy + ny, qu'on pourra changer en quarré, en y ajoûtant le quarré de la moitié du coëfficient, c'est-à-dire le quarré de $\frac{n}{2}$, afin d'avoir $yy + ny + \frac{nn}{4}$; & pour éviter les fractions, on peut encore suposer le coëfficient complexe égal à 2n, plûtôt qu'à n seul, parce qu'alors ayant 2ny, au lieu de ny, le quarré sera yy + 2ny + nn.

Fin du premier Livre,





DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX

DE FORTIFICATION.

LIVRE SECOND.

Qui traite de la Mécanique des Voûtes, pour montrer la maniere de déterminer l'épaisseur de leurs Piés-droits.

I l'on a bien conçû ce que je viens d'enseigner dans le Livre précédent, l'on conviendra sans doute qu'il y a une méthode de considerer les Sujets qui se raportent à l'Architecture, par laquelle on est sûr de ne pas donner dans le saux, des qu'on saura se servir heureusement des connoissances acquises par l'étude des Mathématiques; les principes qu'elles nous presentent sont d'une si grande sécondité, qu'il n'y a rien à quoi ils ne soient aplicables, principalement ceux de la Mécanique. C'est vainement qu'on voudra nous persuader que la pratique, abandonnée à elle-même, peut arriver au point de persection; l'experience prouve souvent le

le contraire, & j'en vais faire voir un exemple au fujet des Voûtes. qui viendra fort à propos, pour faire sentir combien il est de consequence de ne pas suivre sans examen les principes qui ne sont autorisés que par l'usage; mais, avant cela, il faut que j'insinue de quelle maniere se fait la poussée des Voûtes, afin d'examiner si le sentiment qu'on en doit avoir peut s'accorder avec les productions de la pra-

tique.

Comme je serai obligé d'employer encore l'Algebre en parlant des Voûtes, bien des gens qui ne l'entendent point se mettront peut-être de mauvaise humeur de ce que, non content d'en avoir rempli tout le premier Livre, je m'en sers encore dans le second : mais je les prie de m'excufer & de lire celui-ci tout de suite. afin de profiter des endroits qui sont faciles à entendre, tels que les Aplications & la plus grande partie des Remarques: en recompense. dans le dessein de leur faire ma cour, ils trouveront dans le quatriéme Chapitre des Méthodes générales pour avoir l'épaisseur des Piésdroits de toute forte de Voûtes par le seul calcul des nombres, sans le mélange d'aucun Caractere Algebrique; moyennant cette condition, j'espere que nous vivrons bien ensemble.

CHAPITRE PREMIER.

Où l'on enseigne comme se fait la poussée des Voûtes.

Fig. 1.

PLANCH. CI l'on considere la Voûte TAZ, formée par une quantité de Voussoirs égaux, l'on sait que ces Voussoirs, quand ils'agit d'une Voûte en plain-ceintre, ont été taillés de manière que leurs joints prolongés viennent se rencontrer au centre du demi cercle; ainsi ces Voussoirs étant plus larges à la tête qu'en bas, doivent être regardés comme des coms qui s'apuyent & se soutiennent les uns les autres, & résistent mutuellement à l'effort de leur pésanteur qui les porte à tomber: car nous suposons ici (pour mieux apercevoir l'effet des Voussoirs) qu'ils ne sont entretenus par aucun ciment, & ont la liberté de glisser comme si leurs faces étoient polies, nous suposerons encore que les points O, A, D, F, &c. marquent les centres de gravité des Voussoirs, & qu'en commençant par la clef, on a tiré par les points A, & O, une ligne AV perpendiculaire sur la face C; que par les points $A \& \mathcal{D}$, on en a tiré une autre AP, fur la face B; par les points $\mathcal{D} \& F$, on en a tiré une autre $\mathcal{D}Q$, sur la face E; & qu'on a continué de même, afin d'en avoir

avoir autant que de Voussoirs: cela posé, considerez que la cles étant soutenue par les deux Voussoirs voisins, comme par des plans inclinés, elle fait le même effet qu'un coin, qui, étant chassé dans un corps, tend à le partager en deux par un effort qui se fait selon des directions AB, & AC, perpendiculaires aux deux plans inclinés BI, & CI; car l'on peut prendre ici la pésanteur du coin pour la puissance qui le chasse *; ainsi les deux puissances qui soûtien- *V. le Ci dront les faces BI&CI, en équilibre contre la force du coin, agiront suivant des lignes de direction AP, & AV, perpendiculaires aux mêmes faces, & comme ces directions viennent se rencontrer au centre de gravité A, où l'on peut suposer que la pésanteur du coin est réunie, on peut donc dire que ces puissances auront besoin d'autant plus de force que les angles PAI, & VAI, seront plus ouverts, ou ce qui revient au même, que les faces BI, & CI, seront moins inclinées par raport à la verticale AI; car si elle l'étoit infiniment peu, c'est-à-dire, presque perpendiculaire à l'horison, les directions des puissances P & V, se trouvant directement oposées, il leur faudroit une force extrême pour pouvoir soûtenir le point péfant A, équivalent au Voussoir, au lieu que plus les angles qu'elles formeront avec la verticale AI, seront aigus, & moins elles auront besoin de force; puisqu'alors leurs directions n'étant plus si opofées entr'elles, elles le feront davantage à la péfanteur du poids.

Ce que nous venons de voir au sujet de la clef, pourra aussi se dire des Voussoirs D & O; car le Voussoir D, par exemple, avant aussi la figure d'un coin, il agira pour écarter les deux faces voisines: mais non pas si puissamment sur la face E, que la clef A, fait sur la face B, à cause que le plan EI, étant plus incliné que le Plan BI, par raport à la verticale AI, l'angle \mathcal{QDK} , formé par la ligne de direction $\mathcal{D}K$, & la ligne de direction $\mathcal{D}\mathcal{D}$, de la puissance qui seroit en équilibre avec l'effort que fait le Voussoir D, sur la face E, est plus aigu que l'angle PAI; de même le Voussoir F, fera encore moins d'effort contre la face G, que le précédent n'en fait contre la face E, parce que l'angle RFL, est encore plusaigu que l'angle QDK. Or comme toutes les puissances qui soûtiendroient les Voussoirs depuis la clef jusqu'aux piés-droits agiront toûjours felon des directions qui feront des angles plus aigus avec les lignes tirées du centre de gravité des Voussoirs, leur sorce ira donc toûjours en diminuant; & comme ces puissances ont été suposées équivalentes aux efforts que font les Voussoirs, il s'ensuit que ceuxci poussent avec une force qui va toujours en diminuant depuis la clef jusqu'aux piés-droits;

A 2

Ce-

Cependant, comme le Voussoir D, agit en même tems sur les deux faces E, & B, on voit qu'il ne peut s'apuyer contre la face B, sans s'oposer en partie à l'effort que fait la clef contre cette même face, & que par conséquent il doit arriver une destruction de forces entre la clef & le voussoir D: de même les deux voussoirs F & D, agissants aussi dans un sens oposé eu égard à la face E, il y aura encore une destruction de forces entre ces deux yousfoirs, ainsi des autres suivans pris d'eux deux. Il est bien vrai que comme la clef pouise avec plus de force contre la face B, que le voussoir D, n'en a pour la repousser, la destruction de forces ne sera point entiere il en restera toujours à la clef une certaine quantité, mais qui ne sera pas si grande qu'elle eut été si le voussoir D. ne faisoit aucun effet sur la face B: de même quoique le voussoir \mathcal{D} , soit repoussé par l'autre F, il restera encore à ce premier une certaine quantité de force; ainsi en généralon peut dire qu'un vousfoir qui est au-dessus d'un autre, a plus de force pour pousser l'inferieur, que celui-ci n'en a pour le repousser, & comme les vousfoirs depuis la clef ju'qu'à la naissance de la voûte, vont toûjours en exerceant une moindre partie de leur pésanteur, sur ceux qui sont immediatement dessous l'effort que chaque voussoir fait pour repousser; celui qui est superieur va toujours en diminuant à mefurc que les plans EI, & GI, sont moins inclinés à l'horison, parce qu'alors ces Plans portent une plus grande partie du poids, par consequent celle qui tend à glisser fait moins d'effet contre la puisfance qui voudroit lui résister, tellement qu'on peut dire que l'effort que tous les voussoirs font de bas en haut, va toujours en diminuant en venant de la clef vers les piés-droits dans la même raison que l'effort qui se fait du haut en bas.

Comme le résultat de l'essort que les voussoirs sont à droit & à gauche de la cles tendra à écarter ce qui leur peut résister, c'est-àdire les piés-droits, c'est l'essort total de tous ces voussoirs qu'on apelle poussée, qui n'agit pourtant pas tout-à-fait comme je viens de l'insinuer, puisqu'il ne paroit pas possible que tous les voussoirs qui composent une Voute puissent se soussoir d'eux-mêmes sans être entretenus par du Ciment ou Mortier; car les voussoirs superieurs ayant plus de force pour pousser les inferieurs, que ceux-ci n'en ont pour les repousser, il est constant que ceux qui auront moins de force seront contrains de s'élever: ce qui laissant la liberté de tomber à ceux qui sont au-dessus, tout l'arrangement des voussoirs se détruiroit, & par conséquent la Voûte même; & ce n'est que dans le cas où tous les voussoirs auroient une poussée égale qu'ils se main-

tien-

tiendroient en équilibre sans le secours d'aucune matiere qui les entretiennent; mais pour cela il faudroit augmenter leur pésanteur, en venant de la clef vers les piés-droits, asin que chacun puisse par son poids résister d'autant plus, que le Plan, sur lequel il est apuyé, est moins incliné par raport à celui qui est au-dessus: or puisqu'une Voûte telle que celle qui est representée dans la sigure ne pourroit se soutenir sans ciment, ce n'est donc pas les essorts essectifs des voussoirs qu'il faut considérer, mais seulement la tendance qu'ils ont à agir.

Comme il doit y avoir sur la base de chaque pié-droit un point où vient aboutir l'effort qui se sait à droit & à gauche, on remarquera que ces points répondent necessairement aux angles & & X, qu'on doit regarder comme des points d'apuy qui apartiennent à des léviers, qui à la vérité ne sont point sensibles aux yeux, mais qui pour cela n'en ont pas moins de réalité, comme on en va juger.

Si la poussée d'une Voûte n'étoit point partagée le long de chaque quart de cercle AT& AZ, mais qu'elle fut toute réinie à deux points, comme T & Z; il est constant qu'on auroit de chaque côté un lévier recourbé TSH, & ZXM, dont les puissances seroient apliquées aux extrêmités T & Z, des bras ST & ZX, & les poids qui font équivalens à la réfissance des piés-droits aux extrêmités H & M, des bras SH & XM; mais comme il y a autant de puissances que de voussoirs, si l'on en excepte les deux T & Z, qui n'ont point de poussée, il faut donc que chaque puissance ait son lévier particulier, ou que ce lévier soit exprimé par une ligne qui puisse être admise en fa place. Or comme ces lignes ne peuvent être que les perpendiculaires SP, SQ, SR &c. tirées du point d'apui S, sur les directions des puissances qui foutiendroient les voussoirs, l'on voit clairement à quoi doit se réduire tout le mécanisme qui régne ici; desorte que pour proportionner l'épaisseur des piés-droits, à la poussée d'une Voûte, il faut favoir trouver l'effort que fait chaque voussoir par raport à sa pésanteur absolue & les perpendiculaires SP, SQ, SR &c.

On peut tirer plusieurs conséquences de ce que nous venons de dire: la premiere, que dans une Voûte où l'on suposeroit (comme on l'a fait ici,) que les voussoirs ne sont entretenus par aucun ciment, plus leur tête sera petite, & plus la Voûte aura de poussée; car ces voussoirs étant régardés comme des coins, ils auront d'autant plus de sorce, que leur face prolongée feront un angle plus aigu: d'ailleurs les perpendiculaires SP, SQ, SR &c. qui répondent aux puissances qui soutiennent les premiers voussoirs, devenant plus grandes à mesure que les saces de ces voussoirs seront moins incli-

1 3 nées

nées à la verticale AI, la longueur des bras des léviers se trouvera augmentée: ce qui donnera plus d'avantage à la poussée des vous-soirs.

La seconde, c'est que plus la Voûte aura d'épaisseur, & plus la poussée sera grande, puisque les voussoirs devenant plus longs &

par conséquent plus pésans, ils agiront plus puissamment.

La troisième, que plus les piés-droits qui soutiennent une Voûte seront élevés, & plus il leur faudra d'épaisseur pour soutenir la poussée; car comme on ne peut augmenter la hauteur des piés-droits sans que les perpendiculaires SP, SQ &c. ne deviennent aussi plus grandes, il s'ensuit que les bras des léviers qui répondent aux puissances, ou si l'on veut à l'effort de chaque voussoir, se trouvant augmentés, ils auront tous ensemble plus de force pour renverser les piés-droits.

Quoique ce que je viens de dire soit bien naturel, c'est pourtant à quoi les Architectes qui ont parlé des Voûtes n'ont sait aucune attention; &, asin qu'on puisse en juger, voici comme parle Mr. Blondel dans son Cours d'Architecture, qui est le premier qui m'est tombé sous la main. Il saut (dit-il), donner des épaisseurs aux pies-, droits qui soutiennent des Voûtes selon la différence des poussées,

"Partagez l'arc en trois parties égales, & menant une des cor" des par le point de l'imposte, prenez en dehors sur la même,
" continuez une ligne qui lui soit égale, la droite, menée à plomb
" par l'extrêmité de cette ligne, déterminera l'épaisseur du pié" droit; comme si divisant l'arc ACBD, en trois parties égales aux
" points CD, je mene la corde DB, passant par le point de l'im" poste en B, je n'ai qu'à prendre en dehors sur la même droite
" continuée, la partie BE, égale à BD, & menant les deux perpen" diculaires EG&BF, elles détermineront l'épaisseur du pié-droit
" BGEF, qui sera proportionnée à la poussée de l'arc ACDB.

L'on voit que dans cette régle il n'est fait aucune mention de l'épaisseur de la Voûte, ni de la hauteur des piés-droits, qui sont pourtant deux circonstances ausquelles il saut avoir égard absolument pour les raisons que j'en ai données plus haut.

PRINCIPE TIRE' DE LA MECANIQUE.

2. Il est démontré dans la Mécanique que trois puissances P, Q, R, qui tirent ou poussent au tour d'un point A, selon des directions AP, AQ, AR, seront en équilibres entr'elles, si après avoir sait le

Fig. 5. 6.& 9.

le paralellograme ABCD, la puissance P, est exprimée par le côté AB, la puissance Q, par le côté AD, & la puissance R, par la diagonale CA: ou, ce qui revient au même, si chaque puissance est exprimée par un des côtés du triangle ABC, parce qu'à la place de AD, l'on pourra prendre BC, qui lui est égal *; suposant donc qu'on soit bien prevenu de cette verité, voici une proposition fondamentale qu'on en peut tirer.

*V. le C. Art. 767.

Ayant trois puissances P, \mathcal{Q}, R , qui tirent ou poussent toutes trois ensemble au tour du point A, je dis qu'elles seront en équilibres, si la force avec laquelle chacune agit est exprimée par un des côtés du triangle EFG, qui couperoit en angles droits la ligne

de direction de chaque puissance.

Pour le prouver, remarquez que si la ligne AO, est perpendiculaire sur le côté EF; & la ligne CT, sur le côté EG (comme nous le suposons) l'on aura les deux triangles AOF & FTE, semblables, puisqu'ils ont chacun un angle droit, & l'angle OFT, qui leur est commun; ainsi l'angle E, sera égal à l'angle OAE. Par un semblable raisonnement on verra aussi que le triangle FAS est semblable au triangle FTG, & que de même l'angle G, sera égal à l'angle FAS; mais comme ce dernier l'est encore à l'angle alterne BCA, il s'ensuit donc que le triangle ABC est semblable au triangle EFG: ainsi les trois côtés du grand triangle pourront donc être pris à la place de ceux du petit, & par consequent exprimer le raport de chaque puissance dont ils coupent la ligne de direction en angles droits; mais comme nous avons vû que ces trois puissances étoient en équilibre, lorsque leur raport étoit exprimé par les côtés du petit triangle ABC, l'on peut donc dire qu'elles seront encore en équilibre quand leur raport sera exprimé par les côtés du triangle EFG. C. Q. F. D.

COROLLAIRE PREMIER.

3. Il suit que quand on aura trois puissances P, Q, R, qui tirent ou poussent au tour du point H, si elles sont en équilibre, on connoîtra toûjours le raport que ces puissances ont entr'elles, puisqu'on n'aura qu'à couper chaque ligne de direction en angles droits par une ligne tirée à telle distance que l'on voudra du point H; car ces trois lignes venant à se rencontrer, donneront les côtés du triangle IKL, qui exprimeront le raport des puissances; c'est-à-dire, que sil'on supose que la puissance P, soit exprimée par IK, la puissance Q, le sera par KL, & la puissance R, par IL.

Co-

COROLLAIRE SECOND.

- 4. Il suit encore que connoissant les trois côtés du triangle IKL, avec une des trois puissances, on pourra connoître les deux autres puissances; car si (par exemple) l'on a la puissance P, & qu'on veuille connoître la seconde Q, on n'aura qu'à dire comme le côté KI, est au côté KL, ainsi la puissance P, est à la puissance Q, que l'on trouvera par la régle de proportion aussi-bien que la troisième puissance R.
 - COROLLAIRE TROISIE'ME.
 - 5. Dans les triangles les sinus des angles étant dans la même raifon que leurs côtés oposés, on peut ajoûter encore que si l'on avoit
 un triangle IKL, dont les trois côtés fussent en même raison que
 les puissances PQR, si on ne connoissoit pas ces côtés, il suffiroit
 de connoître la valeur des angles qui leur sont oposés, parce que
 les sinus de ces angles pouvant être pris pour les côtés mêmes, ils
 exprimeront plus exactement le raport en nombre, & par conséquent les puissances, desorte que si on connoissoit la valeur de la
 puissance Q, & les trois angles I, K, L, on trouvera les deux autres puissances P & R, en se servant des Tables de Sinus.

COROLLAIRE QUATRIEME.

6. Il suit ensin que si on a trois puissances, dont deux prises ensemble soient plus grandes que la troisième, connoissant le raport de ces trois puissances, on pourra déterminer selon quelle direction chaque puissance doit tirer ou pousser, pour qu'agissant toutes ensemble autour d'un point, elles soient en équilibre, puisque pour cela il ne saut que se donner trois lignes qui ayent entre elles le même raport que les trois puissances en question, ensuite saire un triangle de ces trois lignes; après quoi si d'un point quelconque pris dans la superficie du triangle, l'on abbaisse des perpendiculaires sur les côtés, elles détermineront les directions, ou, ce qui est la même chose, les angles que les puissances doivent former entr'elles.

Remarque premiere.

7. Il n'est pas necessaire que les trois puissances \mathcal{P} , \mathcal{Q} , \mathcal{R} , tirent ou poussent toutes trois ensemble le point \mathcal{H} , pour être en équilibre,

LIVRE II. DE LA MECANIQUE DES VOUTES. 9 équilibre, il peut y en avoir deux qui tirent, & une autre qui le pousse en sens contraire.

Remarque seconde.

8. On prendra garde aussi que ce n'est pas une necessité que les trois côtés du triangle, qui déterminent le raport des puissances, foient coupés par les lignes de directions de ces puissances, ni que le point où ces puissances concourent soit renfermé dans ce triangle. puisqu'il suffit que les côtés prolongés du triangle soient coupés en angles droits; par exemple, si les côtés du triangle MKN, sont disposés de façon que quelqu'un d'eux, comme KM& KN, étant prolongés vers I & vers L, coupent les directions HP & HQ, à angles droits & que la direction HR, prolongée vers O, aille couper le côté MN, austi à angles droits, je dis que les côtés du triangle MKN. détermineront encore le rapport des puissances, quoique le point H ne foit point dans ce triangle; car les choses étant telles que nous le suposons, les lignes MN & IL seront paralelles, puisqu'elles sont toutes deux coupées à angles droits par la ligne OR: par confequent le triangle MKN sera semblable à IKL; or si les côtés de ce dernier expriment le raport des trois puissances PQR, comme nous l'avons fait voir ci-devant, ceux de l'autre MKN, exprimeront aussi le même raport; ainsi le petit triangle pourra tenir lieu du grand.

Remarque troisiéme.

9. Si l'on avoit un corps F, posé sur un Plan incliné BC, il est Fig. 4. constant que (telle que soit la figure de ce corps) il ne se maintiendra point en repos à moins qu'une puissance Q, ne le soûtienne; or si l'on vouloit savoir quel est le raport de la puissance au poids dans la situation où se trouve cette puissance, il faut considerer d'abord qu'au lieu d'une puissance, nous en pouvons concevoir trois. La premiere sera la pésanteur absoluë du corps, qui tend au centre de la Terre selon une direction FG, qui, passant dans son centre de gravité, est perpendiculaire à l'horison. La seconde sera l'effort que ce corps fait sur le Plan si l'on prolonge la ligne FD jusqu'en R, on peut concevoir la ligne $\mathcal{D}R$ comme la direction d'une puissance qui pousse de P en D, pour saire équilibre à l'esfort que soutient le Plan incliné. La troisséme sera la puissance Q, qui empêche le corps de tomber. Cela posé, si l'on prolonge la ligne de direction GF du poids jusqu'en O, & qu'on la coupe à angles

angles droits par ligne HI; & de même la direction EQ, par la ligne IK, on aura le triangle HIK, dont le côté HK éxprimera la puissance P, puisqu'il coupe à angles droits la ligne de direction RF; le côté HI exprimera la pésanteur absolue du poids F; & le côté IK, la puissance Q, dans le cas où le tout seroit en équilibre; par conséquent on peut dire que la pésanteur absolue du poids F, est à la puissance Q, comme le côté HI, est au côté IK: d'autre part la pésanteur absolue du poids est à la puissance Q, & à l'effort que soûtient le plan incliné, ou la puissance P, comme PI est à PI est au fit quand on connoîtra la pésanteur du poids PI, & le sinus des angles du triangle PIIK, on pourra donc connoître l'effort que font les deux puissances PI & QI.

Il faut s'apliquer à bien entendre cette derniere Remarque rélativement à ce qui a été dit dans les articles qui précédent, parce qu'elle contribuëra beaucoup à faciliter l'intelligence de ce que nous avons à enseigner par la suite; c'est ainsi que l'esprit préparé à ce qu'on a dessein de lui insinuer, les choses qui lui paroissoient les plus compliquées, lui deviennent sensibles dès qu'il apperçoit quelque jour

où il peut se reconnoître.

CHAPITRE SECOND.

De la maniere de calculer l'épaisseur de piés-droits des Voûtes en plain ceintre, pour être en équilibre par leur résistance avec la poussée qu'ils ont à soûtenir.

A necessité de se servir de mortier dans la construction de la maçonnerie, & principalement dans celle des Voûtes, pour lier les Pierres, sait qu'on peut se dispenser de calculer la poussée de tous les voussoirs, chacun en particulier; il sussit d'en considerer une certaine quantité, comme ne faisant ensemble qu'un seul voussoir, asin d'éviter l'extrême longueur des calculs qu'on seroit obligé de faire, si l'on en usoit autrement; car les sujets qui se raportent à la pratique doivent être considerés relativement à ce qu'ils sont dans l'execution, & non pas tout-à-sait comme l'imagination nous les represente: par exemple, l'on remarque que quand les piés-droits d'une Voûte sont trop soibles pour en soûtenir la poussée, la Voûte se fend vers le milieu des reins; c'est-à-dire entre l'imposse

& la clef; ainsi ayant une Voûte en plain ceintre BDI, dont chaque quart de cercle BD & DI, soit divisé en deux également au point C& H, l'experience montre que c'est toûjours aux endroits FC & H&c. que la Voûte se desunit quand sa poussée est au-dessus de la résistance des piés-droits. Or, puisque le plus soible d'une Voûte est · vers le milieu des reins, il est donc naturel de suposer que c'est-là où se fait toute l'action de la poussée, & de considerer les deux parties de la Voûte CG& CE, (que nous nommerons voussoirs) comme ne composant qu'une seule pierre, chacune en particulier, dont l'une CE est parfaitement liée avec son pié-droit BP, & l'autre CG agit comme un coin qui seroit introduit entre les deux plans FA & GA pour les séparer; ou bien l'on pourra prendre toute la partie superieure CGH de la Voûte, qui tend à séparer comme un coin les deux Plans AF & A &c. & dans ce sens, ce sera cette partie qui causera toute la poussée; la moitié CG agira pour écarter le corps PFCS. (composé du pié-droit PB & du voussoir EC, comme je l'ai insinué d'abord) & alors il suffira pour calculer cette poussée de n'avoir égard qu'à la moitié de la Voûte depuis le point d'apui P, jusqu'au sommet DG, puisque l'on concevra la même chose pour l'autre moitié.

Considérant le voussoir supérieur FD, comme n'ayant aucune liaison avec le reste de la maçonnerie, la poussée qui se fera à l'égard du point d'apui P, sera la plus grande qu'il est possible; puisque dans une Voûte il n'arrive jamais que les voussoirs agissent aussi puissamment qu'ils feroient si leurs joints étoient extrêmement polis, sans trouver d'obstacle de la part du mortier ni du frotement : par conféquent si l'on cherche à proportionner la résistance du piédroit PB à cette plus grande poussée, on donnera à la puissance résistante une force un peu au-dessus de celle qu'il lui faudroit effectivement pour soûtenir l'effort du voussoir FD, dans le cas où il seroit lié avec le reste de la Voûte; ainsi cette suposition ne pouvant que contribuer à la fermeté des piés-droits, il s'ensuit que considérer ici les choses dans la rigueur de la Théorie, c'est leur donner tout l'avantage qu'on peut désirer dans la pratique.

Cela posé, si l'on éleve une perpendiculaire LO sur le milieu du joint FC, cette perpendiculaire exprimera la direction de la puissance qui soutiendroit l'effort que fait le voussoir FD, sur le plan incliné FA^* ; de même si sur le milieu du joint GD on éleve une *Art. r. autre perpendiculaire HW, elle exprimera aussi la direction de la puissance qui soûtiendroit l'effort que feroit le voussoir contre le Plan vertical GA: enfin si du point X, (que je supose le centre

de.

Art. Q.

* Art. 2.

å:3.

de gravité du voussoir) on abaisse une perpendiculaire XY à l'horison, elle exprimera la direction, suivant laquelle ce voussoir tend au centre de la Terre *, par conséquent nous avons ici trois puisfances, qui dans l'état d'équilibre seront exprimées par les trois côtés du triangle rectangle ALK*, car le côté LK, étant perpendiculaire sur la direction XI exprimera la pésanteur absoluc du . voussoir FD; de même le côté LA étant perpendiculaire sur la direction LO de la puissance O, il exprimera la force de cette puissance pour soûtenir la poussée qui se fait sur le joint FC; enfin la direction HW de la puissance W, étant perpendiculaire sur la ligne GA, le côté KA exprimera l'effort de cette puissance; mais comme elle n'entre point ici dans le calcul, nous en ferons abstraction à l'avenir, pour ne considérer que la seule puissance O, dont le bras de lévier sera exprimé par la perpendiculaire PO, tirée du point d'apui P sur la direction LO: prévenu de tout ceci, je ne crois pas qu'on rencontre aucune difficulté à bien entendre les propositions qui vont faire l'objet de ce Chapitre.

PROPOSITION PREMIERE.

PROBLE'ME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits des Voûtes en plain ceintre, pour être en équilibre par leur résistance avec la poussée qu'ils ont à soûtenir.

ralelle à ZA, & prolongé PZ jusqu'en M, & abaissé la perpendiculaire LV sur AB, nous nommerons LK, ou KA, a; LA, b; BV, c; ZP, d; ZB ou PS, y; ainsi ML ou MN, seray +c, & MP sera a + d, par conséquent NP sera a + d - c - y; & si l'on supose de chaque voussoir CG & CE, sera nommée m; ensin si du centre de gravité Q, du voussoir CE, l'on abaisse la perpendiculaire QR, sur la base PS, RS sera nommé g; par consequent PR sera y-g. Cela posé, la premiere chose qu'il saut chercher est l'expression du bras de lévier PO; pour cela considerés que les triangles LKA & NOP, sont semblables, puisqu'ils sont rectangles & izocelles, & que par conséquent LA(b). LK(a):: NP(f-y.) PO (af-ay). D'un autre côté remarquez que la pésanteur absolue du voussoir ED

eft

LIVRE II. DE LA MECANIQUE DES VOUTES. 13 est à l'effort que soûtient le joint FC, ou la puissance O, comme LKestà LA*, ou bien, ab:: nn. bnn : ainsi multipliant bnn (qui est * Art. 4. l'expression de la puissance O) par son bras de lévier PO, l'on aura unf—nny pour la poussée de la Voûte par raport au point d'apui P; & comme nous voulons mettre cette poussée en équilibre avec la. résistance du pié-droit joint au voussoir EC, il faut multiplier la superficie du rectangle PB qui est dy, par le bras de lévier $PT(\frac{y}{x})$ moitié de PS pour avoir dyy; & comme nous avons encore le voussoir EC, dont la ligne de direction QR, tirée du centre de gravité perpendiculaire sur PS marque que PR (y-g) est le bras de lévier qui répond à l'action de ce voussoir, il faut donc multiplier nn par y-gpour avoir nny-nng, qui étant ajoûté avec dyy, donnera une expression égale à la puissance résistante; par conséquent l'on a cette équation $nnf - nny = \frac{dyy}{2} + nny - nng$, d'où faisant passer du premier membre dans le second, le terme où se trouvera l'inconnu, & du second dans le premier, le terme où l'inconnu ne se trouve point, l'on aura après avoir multiplié par 2 & divisé par d, $\frac{2nnf + 2nng}{d} = yy + \frac{4nny}{d}$, qui est une équation dont il sera aisé d'avoir la valeur de l'inconnu, en ajoûtant à chaque membre le quarré de la moitié du coëficient du second terme, afin de rendre le second membre un quarré parfait; & alors il viendra $\frac{2nnf + 2nng}{d} + \frac{4n4}{dd}$ $=yy+\frac{4my}{d}+\frac{4n4}{dd}$, dont extrayant la racine quarrée & dégageant l'inconnu, il vient $\frac{\sqrt{2nnf} + 2nng}{d} + \frac{4n4}{dd} = \frac{2nn}{d} = \gamma$.

APLICATION.

Quand on est une sois parvenu à trouver une expression qui donne la valeur de l'inconnu, il n'y a plus qu'à faire par les nombres ce que la derniere équation nous a indiqué; cependant comme les calculs, tout aisés qu'ils sont, pourroient embarrasser ceux qui n'en ont point l'habitude, je vais, comme dans le Livre précédent, en détailler les opérations.

Nous suposerons que le rayon AB est de 12 pieds; que le rayon B 3 AE est

AE est de 15; par conséquent la Voûte en aura 3 d'épaisseur: ainsi AL(b) sera de 13 pieds 6 pouces, LK ou KA(a) de 9 pieds 10 pouces, & BV(c) sera de 2 pieds 2 pouces; nous suposerons aussi que ZP(d) ou la hauteur des piés-droits est de 15 pieds, & que RS(g) est d'un pied; & selon toutes ces supositions A + d - c = f sera de 22 pieds 2 pouces: de sorte que f + g sera 23 pieds 2 pouces; or comme il ne nous reste plus que de connoître m, il n'y a qu'à chercher la superficie des deux cercles qui auroient pour rayons AC & AF; c'est-à-dire, 12 & 15 pieds, ôter la plus petite de la plus grande, & prendre la huitième partie de la différence qu'on trouvera d'environ 32 pieds, qui sera la valeur de m; c'est-à-dire, de chaque voussoir CG ou CE. Presentement que l'on connoît la valeur de toutes les lettres, il ne s'agit plus que de faire les mêmes opérations que celles qui sont indiquées dans l'é-

quation $\frac{\sqrt{2nnf} + 2nng}{d} + \frac{4nn4}{dd} - \frac{2nn}{d} = y$, dans laquelle je remarque que f + g est multiplié par 2nn. Or comme f + g vaut 23 pieds 2 pouces, & nn, 23 pieds dont le double est 64, je multiplie donc 64 par 23 pieds 2 pouces, & je divise le produit par la valeur de d, qui est 15, & le quotient donne 98 pieds 10 pouces: ensuite je remarque que le troisséme terme de mon équation est le

quarré de $\frac{2nn}{d}$; c'est-à-dire, de 64 divisé par 15, qui donne 18, qui étant ajoûté avec 98 pieds 10 pouces, l'on aura 116 pieds 10 pouces, dont il faut extraire la racine quarrée que l'on trouvera de 10 pieds 9 pouces 7 lignes; mais comme l'on voit dans l'équa-

tion qu'il faut ôter de cette racine $\frac{2m}{d}$, il faudra donc soustraire sa valeur, c'est-à dire, 4 pieds 3 pouces de 10 pieds 9 pouces 7 lignes, & la dissérence qui est 6 pieds 6 pouces 7 lignes, sera la valeur de y; c'est-à-dire, l'épaisseur PS qu'il faudra donner aux piés-droits de la Voûte dont il s'agit pour être en équilibre avec la poussée.

On prendra garde que l'épaisseur que l'on vient de trouver n'est pas celle que je prétend qu'il saut donner au pié-droit d'une Voûte qui auroit les mêmes dimensions que celle qu'on a suposée ici, puisqu'après avoir trouvé le point d'équilibre, il saut, comme on l'a dit plusieurs sois dans le Livre précédent, mettre toûjours la puissance résistante au-dessus de la poussée, asin d'agir en toute seureté, ce qui se fera en donnant au pié-droit 5 ou 6 pouces d'épaisseur de plus que n'en demande le calcul, ou bien en ajoûtant des contresorts comme nous en ferons mention ailleurs.

Remar-

Remarque premiere.

12. Quand on a trouvé une expression Algebrique qui marque la poussée d'une Voûte, il est facile de résoudre plusieurs cas qu'on Fig. 8; peut proposer au sujet des Bâtimens dans lesquels on doit faire des

Voûtes: en voici un autre qui se rencontre fort souvent.

On a dessein de saire une Voûte ELM élévée sur despiés-droits EA& MN, & l'on veut saire au-dessus de la Voûte un Bâtiment, soit pour la couvrir contre les injures du tems, ou pour y pratiquer quelque logement, ainsi qu'on le sait au-dessus du passage des Portes des Villes; pour cela on sera obligé d'élever à droit & à gauche deux pignons IG & OP sur les piés-droits, qui, étant chargés de ces deux nouveaux corps de Maçonnerie, n'auront pas besoin de tant d'épaisseur que s'ils n'avoient que leur hauteur naturelle; on demande donc (étant prévenu de la hauteur IF & de l'épaisseur IK, que doivent avoir les murs qu'on veut élever en même tems que les piés-droits) qu'elle doit être l'épaisseur AB, pour que le tout soit en

équilibre?

Nous suposerons pour plus de facilité, que le mur IG sera élevé fur le milieu du pié-droit; ensorte que les centres de gravité H& \mathcal{D} des deux murs $IG \& \mathcal{D}B$ foient dans la même ligne HC qui tombe sur le mileu de AB, & que la Voûte dont il est question a les mêmes dimensions que cy-devant, & nommées par les mêmes Lettres: cela posé, il est certain que si on ne faisoit pas mention comme dans la figure précédente du mur IG, la résistance du pié-droit feroit exprimée par $\frac{dyy}{2} + nny - nng$; mais comme il faut y ajoûter le poids de ce mur, multiplié par le bras de lévier AC, si on nomme IF, b; & IK, r; I'on aura donc $\frac{dyy}{2} + my + \frac{bry}{2} - mg$ pour la résistance d'un pié-droit de la Voûte qui devant être en équilibre avec la poussée, par conséquent cette équation $\frac{ddy}{2} + mny + \frac{bry}{2}$ -nng = nnf - nny, qui ne differe de celle que nous avons vûe cidevant que du seul terme bry; c'est pourquoi saisant les mêmes choses qu'on a déja faites pour dégager l'inconnu, & pour en avoir la valeur en nombre, l'on trouvera en déterminant les d'mensions b&r; combien il faudra donner de moins à l'épaisseur des piés-droits que dans le cas précédent.

Remarque seconde.

13. Nous venons de suposer que l'extradose de la Voûte, sur laquelle nous avons operé, étoit circulaire, parce qu'il s'en rencontre qui ont cette figure; mais comme dans les Places de Guerre les Voûtes des fouterrains & celles des Magasins à poudre ont toûjours leurs extradoses terminés en dos d'ane, pour l'écoulement des eaux de pluye, & pour qu'elles résistent mieux en tems de Siège au choc des bombes, il est bon de nous arrêter ici un moment pour faire voir qu'on trouvera l'épaisseur des piés-droits de ces sortes de Voûtes

de la même maniere que dans le Probléme précédent.

Prenant pour exemple le Profil d'un Magasin à Poudre, il faut être prévenu que pour mettre ces sortes d'édifices à l'épreuve de la Bombe, on donne ordinairement à la Voûte 3 pieds d'épaisseur au milieu des reins; c'est-à-dire, qu'ayant divisé le quart de cercle BD, en deux également au point C, on prolonge le rayon AC, jufqu'en F, ensorte que CF, soit de 3 pieds: & afin de bien diriger les pantes GH, & GI, on les fait perpendiculaires fur le rayon AF, & alors elles forment un angle droit HGI, au sommet, qui est l'angle qui convient le mieux pour ne point rendre le Magasin trop élevé ni trop écrafé.

Cela posé, si l'on supose le rayon AB, de 12 pieds; la ligne AF, de 15; & la hauteur du pié-droit ZP aussi de 15, nous aurons les mêmes lignes que ci-devant, & chacune fera exprimée par les mêmes lettres & les mêmes nombres, & iln'y aura que les deux parties égales CFGD & CFHB de la Voûte qui seront differentes, étant

beaucoup plus considérables: ce qui changera la valeur de nn. Les triangles LKA & NOP, étant entemble, l'on aura LA(b) $LK(a) :: NP(f-y). PO\left(\frac{af-ay}{b}\right) \& \text{ comme la partie } CFGD$ de la Voûte agit toûjours sur le joint FC ou sur la puissance O, dont la direction OL est perpendiculaire sur le milieu du joint FC, l'expression de cette puissance sera encore mb, laquelle étant multipliée par son bras de lévier PO, il vient nnf—nny pour la poussée de la Voûte par raport au point d'apui P.

D'un autre côté la résissance du pié-droit sera le produit de sa superficie par la moitié de la base PS, qui donne $\frac{dyy}{z}$, à quoi ajoûtant le produit de la superficie de la partie CFHB par son bras de lévier PR(y-g) l'on aura $\frac{dyy}{2} + nny - nng$ pour l'expression de la puissance

LIVRE II. DE LA MECANIQUE DES Voutes. puissance résistante; par conséquent cette équation nuf - nuy = dyy + nny - nng, qui étant la même que celle qu'on a trouvée dans la proposition précédente, se réduira à $\frac{\sqrt{2\pi n}f + 2\pi ng}{d} + \frac{4n}{dd}$ 2nn = y, qui donnera la valeur de l'inconnu en suivant ce qui

a été enseigné dans l'aplication.

On remarquera, comme je l'ai déja dit, qu'il faudra chercher une nouvelle valeur de nn, ce qui est bien aisé; car comme l'on connoît les côtés AF & FG, du triangle rectangle FGA, aussi-bien que le rayon AC, on n'aura qu'à retrancher le secteur ACD, du triangle, la difference sera la valeur de la partie CFGD, ou de nn, que l'on trouvera de 56 pieds.

On prendra garde aussi que la partie FHBC, de la Voûte qui est une avec le pié-droit étant d'une figure différente que dans le Probléme précédent, le centre de gravité Q, ne sera point dans la même position par raport à la base PS, puisque la ligne RS, sera nécessairement plus grande que dans la figure 7. ce qui fait que la valeur de g, ne peut être d'un pied comme nous l'avons suposé cidevant; aussi l'ai-je estimé de 18 pouces: or si l'on a égard à tout ce que je viens de dire, on trouvera en faisant le calcul numerique que l'épaisseur PS, des piés-droits doit être de 7 pied 8 pouces 6 lignes dans l'état d'équilibre.

Remarque troisiéme.

14. Mais si l'on avoit une Voûte BDH, dont le dessus sut terminé par un Plan horizontal QX, il est constant que prolongeant Fig. 13] les rayons AC & AT, (qui divisent les quarts de cercles DB & $\mathcal{D}H_{\bullet}$ en deux également jusqu'à la rencontre de la ligne $\mathcal{Q}X$) la partie superieure CWITD, de la Voûte exercera toute la poussée que doivent soûtenir les piés-droits: or voulant savoir l'épaisseur qu'il faut leur donner, je prolonge SB jusqu'en R, & considere le rectangle PQRS, comme le pié-droit qui répond au voussoir OWGD; mais, dira-t'on, ce voussoir anticipe sur le pié-droit de tout le triangle FWR, par conféquent le pié-droit a plus de superficie qu'il ne devroit avoir: cela est vrai; mais aussi je compte de faire abstraction du triangle mixte BFC, qui apartient naturellement au piédroit, afin d'éviter les petites circonstances qui pourroient rendre le Problème embarrassant: ainsi pour le ramener à la proposition pré-CĆ-

cédente, je prends la partie CF égale à DG, & j'éléve sur son milieu L la perpendiculaire LO, pour marquer la direction de la puisfance O, & je tire les lignes MK & LV comme ci-devant, & les nomme aussi-bien que les autres par les mêmes lettres dont on s'est déja servi, excepté MP que nous nommerons f: cela posé, remarquez que les triangles semblables LKA & PON donne LA (b). LK(a) :: PN(f-c-y). PO $\left(\frac{af-ac-ay}{b}\right)$, & que la pésanteur absoluë du voussoir CWGD (nn) est encore à la poussée. ou si l'on veut à l'effort de la puissance O, comme LK (a) est à LA(b); ce qui donne toûjours $\frac{nnb}{a}$ pour l'expression de cette puissance, qui étant multipliée par son bras de lévier PO, l'on aura finn - cnn - ynn, pour le produit qui doit être égal dans l'état d'équilibre à la pésanteur du pié-droit PQRS, multiplié par son bras de lévier PT; ainsi ayant nommé QP, d; & PS, y; l'on aura dyy pour la résissance du pié-droit, par conséquent cette équation $fnn - cnn - ynn = \frac{dyy}{2}$, qui étant multiplié par 2, & divisé par d, donne $2 fun - 2 cun = yy + \frac{2 uny}{d}$, de laquelle dégageant l'inconnu, il vient $\frac{\sqrt{2fm-1cnn}+n^{\alpha}}{d} = y$.

Si l'on supose présentement le rayon AB de 12 pieds; GD, de 3; BS, de 15; $\mathcal{Q}P(d)$ sera de 30; LK ou LV(a) sera de 9 pieds 10 pouces; MP(f) de 24 pieds 10 pouces; BV(c) de 2 pieds 2 pouces; & un sera de 56 piéds: or si l'on fait toutes les opérations qui sont indiquées dans la dernière équation, l'on trouvera que l'épaisseur PS du pié-droit, c'est-à-dire y, doit être de 7 pieds 6 pouces,

pour être en équilibre avec la poussée de la Voûte.

15. Je suis bien-aise de saire observer ici en passant, que toutes les sois que nous avons multiplié l'expression de la puissance O, c'est-à-dire $\frac{nnb}{a}$ par son bras de lévier $PO\left(\frac{af}{b}-ae-ay}\right)$ les lettres a & b, se sont évanoures, n'étant resté pour le produit que fnn-cnn-ynn, qui n'est autre chose que celui de f-c-y par nn; or comme f-c-y, est l'expression de l'hipotenuse NP du triangle rectangle PON, & nn la superficie du voussoir CWGD, l'on peut donc tirer cette conséquence qui est que,, toutes les sois que , le triangle LKA sera semblable au triangle PON, on n'aura qu'à , multiplier l'expression de la pésanteur absolué du voussoir par celle , de

de l'hipotenuse NP; pour avoir la poussée de la Voûte par raport au point d'apui P, sans être obligé de faire aucune analogie; c'est ce que nous suivrons à l'avenir pour abreger les opérations; mais, l'on n fera attention que ceci n'a lieu que quand il est question d'une " Voûte en plein ceintre.

Remarque quatriéme.

16. L'on remarquera encore, que (si l'on vouloit construire un PLANCH. édifice où l'on seroit obligé de faire plusieurs Voûtes les unes sur les autres soûtenues par les mêmes piés-droits) il n'y auroit pas plus 1-10. 2. de difficulté à trouver l'épaisseur de ses piés-droits, que l'on n'en a eu dans les cas précédens; il arrivera sculement que les calculs

feront un peu plus composés, comme on en va juger.

Si l'on confidere le profil représenté par la Figure 2. l'on verra qu'on y supose deux étages: le premier, qui est couvert par deux. Voûtes de même grandeur, pourra être pris si l'on veut pour un foùterain, au-dessus duquel est un magasin qui compose le second étage; & comme ce magafin est couvert par une Voûte qui est soûtenue par les mêmes piés-droits que celle du foûterrain, la poussée des deux Voûtes répondra au même point d'apui P; par conféquent si on divise les quarts de cercles BD & WQ en deux également, & qu'on éleve aux points L&X, les perpendiculaires LO&XE, elles réprésenteront comme à l'ordinaire la direction des puissances qui foûtiendroient en équilibre la poussée des voussoirs LG&XQ; par conséquent, si du point d'apui P l'on abaisse sur ces directions les perpendiculaires PO & PE, l'on aura d'une part le triangle LKA semblable à PON, & de l'autre le triangle XIS semblable à PEH; or pour avoir la poussée des deux voussoirs LG & XQ, on n'aura qu'à multiplier la superficie du premier LG par l'hipotenuse NP du triangle rectangle PON, & celle du second XQ par l'hipotenuse PH du triangle PEH, & ajoûter ces deux produits ensemble; ainsi nommant LV ou MZ, a; BV, c; ZP, d; MP for a + d; & ZB étant toujours y, ML * ou MN fera y +c; par conféquent NP fera a + d * Art. 15. -c-y; & si l'on supose pour abreger a+d-c=f, NP sera f-y qui étant multiplié par un superficie du voussoir LG, l'on aura unf—my pour le premier produit (c'est-à-dire) pour l'expression de la poussée de la Voûte superieure, de même si on nomme WT b; & RP:b; RX ou RH for ay+b, par conféquent HP for ab-b-y, Lt supofant encore pour abreger b-b=p HP sera p-yqui étant multiplié par la superficie du voussoir XQ que nous nommerons qq, l'on aura pqq — qqy pour le second produit, ou si l'on veut

veut pour la poussée de la Voûte inferieure, qui étant ajoûtée aveccelle de la superieure, il viendra nnf - nny + pqq - qqy pour la poussée que soûtient le pié-droit PB: & comme la résistance du pié-droit jointe au voussoir ZLB, est exprimée comme ci-devant par - my - mg (car nous faifons abstraction de la partie XW de la Voûte du fouterrain, parce que cette partie se trouve presque entierement enclavée dans le pié-droit) l'on aura donc cette équation $nnf - nny + pqq - qqy = \frac{dyy}{2} + nny - nng$; d'où faisant passer dans le second membre les termes où se trouvent l'inconnu, & du fecond dans le premier ceux où l'inconnu ne se trouve point, l'on aura $nnf + \frac{nng + pqq}{d} = \frac{yy}{2} + \frac{2nny + qqy}{d}$ après avoir divisé par d; & si l'on supose $\frac{2n\theta+qq}{d} = r$, mettant r à la place de sa valeur multipliant toute l'équation par 2, & faisant du second membre un quarré parfait, l'on aura 2mg + 2mf + 2pqq + rr = yy + 2ry + rr, d'où dégageant l'inconnu il vient enfin 2 nng + 2 nnf + 2 pqq + xx - r =y, qui donne en terme connu la valeur de y; ainsi l'on n'aura qu'à déterminer si l'on veut les dimensions de la figure pour avoir la valeur des lettres, & ensuite faire avec les nombres les mêmes opérations que celles qui font indiquées dans l'équation, & l'on trouvera l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits pour être en équilibre avec la poussée des deux Voûtes.

Quand les Voûtes sont couvertes par une surface horisontale servant de rez-de-Chaussée à l'étage qui est au-dessus, il n'est pas nécessaire d'avoir égard aux poids des terres ou des autres matériaux qu'on met au-dessus des reins pour remplir les vuides; car comme ces matériaux agissent dans un sens perpendiculaire, ils sont un essort qui diminue en quelque saçon la poussée puisqu'ils aident les piés-droits à yrésister: ainsi il suffira de considérer la Voûte pour en avoir les piés-droits, comme s'il n'étoit pas question de cette nouvelle charge, c'est pourquoi je n'en ai pas fait mention dans les calculs précédens.

D

Remarque cinquième.

Il se sait quelquesois des Voûtes dont l'imposse saille au-delà du mur, & alors cette Voûte est nommée encorbeillement, parce qu'elle est portée par des corbeaux de Pierre: telle est la Voûte en plain ceintre

ceintre BDH, qui repose sur les corbeaux BE & HX, dont la faillie EB & HX est à peu-près égale à l'épaisseur de la Voûte: comme cette construction n'est guére folide, je me garderai bien de la proposer pour modele, principalement dans les ouvrages de Fortifications, où il faut que les Voûtes soient d'une certaine épaisseur & solidement établis: mon dessein est seulement de montrer qu'elle a beaucoup moins de poussée, que si elle reposoit directement sur les piés-droits comme à l'ordinaire, & qu'on peut la mettre en usage dans les bâtimens civils, quand on veut voûter quelqu'endroit dont les murs qui doivent servir de piés-droits se trouvent tous faits, mais trop foibles, parce qu'ils peuvent avoir été bàtis anciennement sans

qu'on ait eu en vue de leur faire porter une Voûte.

Or, pour juger de combien cet encorbeillement soulage les piésdroits, nous tirerons les lignes comme à l'ordinaire, & nous nommerons CV, c; ZC ou PS, y; ZP, d; MP, f; SR, g; ainsi ML ou MN fera y+c; & par conféquent NP fera f-c-y, & comme nous suposons, que la superficie de chaque voussoir LGD ou LCB est toûjours exprimée par mil s'ensuit par l'article 15. que multipliant un par NP (f-c-y) on aura fun-cun-uny, pour la poussée de la Voûte; d'un autre côté la résistance des piés-droits fera toûjours 2, à quoi ajoûtant celle du voussoir CLB qui est le produit de un par le bras de lévier PR(y+g) l'on aura cette équation $fin - cnn - nny = \frac{dyy}{2} + ynn + gnn$, ou bien $\frac{2fnn - 2cnn - 2gnn}{d} = yy + \frac{4mny}{d}$ après avoir fait la réduction, multiplié par 2 & divisé par d, or si l'on change le second membre en un quarré parfait & qu'on dégage ensuite l'inconnu il viendra

 $\sqrt{2fnn} - 2cnn - 2gnn + \frac{4n^+}{dd} - \frac{2nn}{d} = y.$

Pour connoître la valeur de l'inconnu, nous suposerons que le rayon AB est de 12 pieds, que la Voûte en a trois d'épaisseur, que les piés-droits ont 15 pieds de hauteur, & que la ligne SR (g) est de 2 pieds, ainsi on trouvera que MP (f) vaut 24 pieds 10 pouces & que EV(c) vaut 5 pieds 2 pouces; or puisqu'on a la valeur de toutes les lettres quise trouvent dans le premier membre de l'équation précédente, on trouvera en faisant les opérations qui y sont indiquées, que l'épaisseur des piés-droits doit être de 5 pieds 5 pouces; & comme nous avons vû dans l'art. 11. que les piés-droits d'une Voûte qui auroit les mêmes dimensions que celle-ci sans être sou-

tenuë par des corbeaux, devoit avoir 6 pieds 6 pouces 7 lignes. d'épaisseur, il s'ensuit que l'encorbeillement donnera 1 pied 1 pou-

ce 7 lignes pour la différence de l'épaisseur des piés-droits.

On fera attention (quand on fait des Voûtes par encorbeillement) de charger les piés-droits d'une bonne maconnerie II pour maintenir solidement la queue des pierres qui composent les corbeaux, afin d'avoir un contre-poids qui fasse équilibre à celui de la Voûte.

PROPOSITION SECONDE.

PROBLEME.

Trouver quelle épaisseur il faut donner aux piés-droits d'une Voûte lorsque ces piés-droits auront un talud déterminé.

17. Nous avons suposé jusqu'ici que les piés-droits des Voûtes étoient élevés à plomb des deux côtés, parce qu'il n'arrive guére qu'on les fasse autrement: cependant, si on se rapelle ce qui a été dit dans le premier Livre, l'on verra que leur donnant un peu de talud du côté oposé à la poussée, on pourra avec moins de Maconnerie les mettre en état de soutenir la poussée de la Voûte; & c'est ce que l'on se propose d'expliquer ici, afin de ne rien négliger

de tout ce qui peut interresser le sujet que je traite.

Pour trouver l'épaisseur ZB ou PS du pié-droit PB auquel on se propose de donner un talud exprimé par FZ ou PX, je tire toutes les lignes qu'on a tirées dans les Figures précédentes, & je nomme KA ou MF, a; FZ ou PX, b; BV, c; ZX ou FP, d; ZB, y; ain i FVou ML ou MN fera b+c+y; & MP a+d, par conféquent NP fera a+d-b-c-y; & suposant a+d-b-c=f, NP sera f-y; or, comme les triangles LKA & PON font femblables, multipliant f-y par m; c'est-à-dire par la superficie du voussoir LGD, on aura *nnf*—*nny* pour l'expression de la poussée de la Voûte par raport au point d'apui P.

Presentement, pour avoir celle de la résistance du pié-droit, je confidére que la superficie du triangle rectangle PZXest $\frac{bd}{2}$ & que si la ligne PY est les deux tiers de PX, le point Y sera celui où on pourra réunir la superficie du triangle; ainsi multipliant $\frac{bd}{a}$ par $\frac{2b}{3}$, l'on aura après la réduction $\frac{bbd}{3}$ pour le produit de la superficie du

trian-

F1G. 3.

triangle par le bras de lévier PT, je multiplie de même la superficie du rectangle XZBS(dy) par le bras de lévier $PT(b+\frac{y}{2})$ pour avoir $bdy + \frac{dyy}{2}$: enfin comme le centre de gravité \mathcal{Q} du voussoir ELB répond au point R, je multiplie sa superficie m par le bras de lévier PR; c'est-à-dire par b+y-g (car je supose toûjours RS=g) & le produit donne bmn + ymn - gnn; or ajoûtant ensemble ces trois produits, l'on aura la résistance du pié-droit, par conséquent cette équation $fmm - mny = \frac{bbd}{3} + bdy + \frac{dyy}{2} + bnn + mny - gnn$, ou bien $\frac{fnn - bnn + gnn}{d} + \frac{bb}{3} = \frac{yy}{2} + \frac{2nny}{d} + by$, (après avoir divisé

bien $\frac{3y}{d} + \frac{3y}{d} + \frac{2nny}{d} + by$, (après avoir divisé par d, & fait passer dans les mêmes membres les termes où se trouvent l'inconnu.) Or si l'on supose $\frac{2nn}{d} + b = p$, & qu'on mette p à la place de sa valeur, on pourra du second membre en saire un quarré parsait & dégager l'inconnu comme à l'ordinaire pour avoir

cette derniere équation $\frac{\sqrt{2fnn} + 2gnn}{d} = \frac{2bnn}{3} + pp - p = y$.

APLICATION.

Suposant la hauteur du pié-droit FP, (d) de 15 pieds, & son talud que EZ(b) de 3, KA(a) sera de 9 pieds 10 pouces, BV(c) de 2 pieds 2 pouces, ainsi a+d-b-c, c'est-à-dire f sera de 19 pieds 8 pouces, & la superficie du voussoir LGD de 32 pieds; or pour avoir la valeur de p qui est la seule lettre qui nous reste à connoître, je me rapelle qu'on a suposé $\frac{2nnd}{d} + b = p$, & comme $\frac{2nn}{d}$ vaut 4 pieds 3 pouces, & b 3 pieds; p vaudra donc 7 pieds 3 pouces; ainsi ayant la valeur de toutes les lettres, je sais avec les nombres les mêmes opérations qui sont indiquées dans l'équation $\sqrt{2fnn+2gnn-2bnn}$ $\sqrt{2b}$ $\sqrt{2fnn+2gnn-2bnn}$ $\sqrt{2f$

Remar-

Remarque prémiere.

18. Pour juger combien il faudroit moins de Maçonnerie pour les piés-droits de la Voûte que nous venons de calculer, que pour ceux du premier Problême, il n'y a qu'à comparer l'épaisseur du Profil de l'un, avec celle du Profil de l'autre, puisqu'ils ont la même hauteur: pour cela j'ajoûte les lignes ZB & PS ensemble; c'est-àdire 3 pieds 9 pouces 3 lignes, & 6 pieds 9 pouces 3 lignes, & prens la moitié de la somme qui est de 5 pieds 3 pouces 3 lignes pour l'épaisseur réduite, qui étant comparée avec 6 pieds 6 pouces 7 lignes, épaisseur des piés-droits du premier Probléme, la dissérence sera d'un pied trois pouces 4 lignes: ce qui fait voir qu'en donnant au pié-droit un talud tel que nous l'avons suposé, on employera environ un cinquiéme moins de Maçonnerie, que si l'on avoit fait ces pié-droits à plomb des deux côtés.

Remarque seconde.

19. Quand on a trouvé, comme dans le premier Probléme, l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits d'une Voûte, pour être en équilibre avec la poussée, on peut sans augmenter la depense mettre la résistance des piés-droits beaucoup au-dessus de la poussée asin d'être sûr que quelque chose qui arrive les piés-droits demeureront inébranlables: pour cela il ne faut que diminuer un peu l'épaisseur des piés-droits au sommet, & augmenter celle de la base de la même quantité; par exemple, si l'on a trouvé qu'il falloit 7 pieds d'épaisseur aux piés-droits, on en donnera 6 au sommet & 8 à la base.

Les murs, qui sont exposés à l'injure de l'air, & qui ont un talud, étant plus sujets à être dégradés que ceux qui n'en ont point, on ne manquera pas de dire que dans la pratique on sera peu d'attention à l'avantage que je prétend en tirer: l'on prendra là-dessus le parti qu'on jugera à propos, ce que l'on vient d'enseigner n'en sera

pas moins vrai,

PROPOSITION TROISIE'ME.

PROBLE'ME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits des Voûtes lorsque ces piés-droits sont accompagnés de contresorts.

le supose qu'il est question de construire une Voûte dont les piésdroits doivent être foûtenus par des contreforts; que l'on est convenu de la longueur & de l'épaisseur de ces contresorts, aussi-bien que de la distance des uns aux autres; & qu'il n'est plus question que de savoir l'épaisseur qu'il faudra donner aux piés-droits, afin qu'étant aidés des contreforts, le tout soit en équilibre avec la poussée.

Si l'on considére la Figure cinquieme, l'on verra que le point d'apui qui soutient tous les efforts de la poussée de la Voûte n'est plus comme ci-devant à l'endroit ? de la base des piés-droits, mais bien à l'extrêmité P de la queuë des contreforts PPQC; ce qui montre que la perpendiculaire PO, abaissée sur la direction LO de la puissance, exprime le bras de lévier qui répond à cette puissance: cela posé, ayant tiré les autres lignes comme à l'ordinaire, nous nommerons KA ou MZ, a; ZC ou PT, b; BV, c; CT, d; CB ou TS, y; ainsi ML ou MN, sera b+c+y; & MP, a+d; par consé-Fig. 4 quent NP, a + d - b - c - y, ou bien f - y en suposant a + d-b-c=f.

Comme le triangle PONest semblable à LKA, il s'ensuit que multipliant la superficie du voussoir LGD(m) par NP(f-y) on aura finn — yun pour l'expression de la poussée de la Voûte: * pre- * An. 15. fentement pour avoir celle de résistance des piés-droits & des contreforts, je considére que les contresorts, tels que ceux dont on se fert pour soûtenir les Voûtes, ont toûjours leur sommet QC, terminé en pante, pour faciliter l'écoulement des eaux de pluye; c'est pourquoi j'abaisse la perpendiculaire QH. sur CT, & divise CH en deux également au point I, afin d'avoir la ligne II, que nous nommerons b; qui étant multiplié par PY(b), l'on aura bd pour la superficie de la coupe du contresort PQCT, que nous suposerons réuni au point T milieu de PY (comme si cette coupe étoit un rectangle) afin d'éviter les petits détails aufquels on feroit affujeti, si l'on vouloit examiner les choses dans toute leur précision; ainsi multipliant bh par $PT(\frac{b}{2})$ on aura $\frac{bbb}{2}$ pour le produit du poids 4

Car

par son bras de lévier. D

Car nous suposons que la base des contresorts est rectangulaire; mais comme il faut avoir égard au raport de l'épaisseur des contreforts à leur distance, nous suposerons que ce raport est comme 1 à 2; c'est-à-dire par exemple, que si les contresorts ont trois pieds d'épaisseur, ils seront à 6 de distance; ainsi comme ils occupent un tiers de l'espace qui regne derriere les piés-droits, il faudra donc diviser par trois, afin d'avoir bbb pour la résistance des contreforts, comme on l'a expliqué dans l'article 46 du premier Livre. Delà je passe aux piés-droits TB, dont la superficie, ou si l'on veut le poids 5, est dy, qui étant multiplié par son bras de lévier PX (b+y) l'on aura $bdy + \frac{dyy}{2}$; enfin je multiplie la superficie du voussoir CFB (nn), c'est-à-dire, le poids 6, par son bras de lévier PR (b+y-g) & le produit donne nub + nuy - nug, qui étant ajoûté avec les deux précédens, on aura l'expression de la puissance résistante, qui étant comparée avec celle qui agit, donne cette équation dans l'état d'équilibre: $nnf - nny = \frac{bbb}{6} + bdy + \frac{dyy}{2} + nnb + nny - nng,$ laquelle étant réduite, il vient $\frac{nnf + nng - nnb}{d} - \frac{bbb}{6d} = \frac{yy}{2} + \frac{2nny}{d}$ +by; & supofant $\frac{2nn}{d} + b = p$; on mettra p à la place de sa valeur pour changer le fecond membre en un quarré parfait, & dégager l'inconnu, afin d'avoir cette derniere équation Junf + 2nng - 2nnh $\frac{bbb}{2d} + pp - p = y$, qui donne ce que l'on demande.

APLICATION.

Supofant le rayon AB de 12 pieds; AF de 15; KA (a) fera toûjours de 9 pieds 10 pouces, BV (c) de 2 pieds 2 pouces, & le voussoir LGD (nn) de 56 pieds quarrés; d'un autre côté nous suposerons que la longueur PT (b) des contresorts est de 5 pieds; que la hauteur ZP (d) des piés-droits est encore de 15 pieds; & que CH est égal à HQ; par conféquent IT sera de 12 pieds 6 pouces. On trouvera aussi que f est de 17 pieds 8 pouces, & p de 12 pieds 6 pouces: cela posé, si l'on fait avec la valeur des lettres les opérations qui sont marquées dans l'équation $\sqrt{2mf} = 2mng = 2mnb = \frac{bbb}{2} + pp = p = \gamma$, l'on trouvera que

 $\frac{\sqrt{2mnf} - 2nng}{d} - \frac{bbb}{3d} + pp - p = y, \text{ l'on trouvera que l'épaisseur } TS \text{ des piés-droits doit être de 3 pieds 1 pouce 5 lignes, pour$

LIVE II. DE LA MECANIQUE DES VOUTES.

pour qu'aidés des contreforts ils soient en équilibre avec la poussée de la Voûte.

Remarque premiere.

21. Pour connoître l'épargne qu'on peut faire sur la Maçonnerie, quand on employe des contreforts, il faut se ressouvenir que dans l'Article 13. nous avons trouvé qu'il falloit donner 7 pieds 8 pouces 6 lignes d'épaisseur aux piés-droits d'une Voûte semblable à celleci pour être en équilibre avec la poussée; ainsi cette dimension étant multipliée par la hauteur 15 des piés-droits, le produit sera 115 pieds 7 pouces 6 lignes pour l'estimation des mêmes piés-droits: presentement si on multiplie aussi l'épaisseur que nous venons de trouver; c'est-à-dire, 3 pieds 1 pouce 5 lignes, par 15, l'on trouvera environ 47 pieds 6 pouces pour l'estimation des piés-droits TB; mais comme il faut aussi faire celle des contresorts, je multiplie leur hauteur réduite III, qui est 12 pieds 6 pouces, par la longueur PI, de 5 pieds, & je prens le tiers du produit à cause que les contresorts n'occupent qu'un tiers de l'espace qui regne derriere les piés-droits, & il vient 20 pieds 10 pouces, que j'ajoûte avec 47 pieds 6 pouces, pour avoir 68 pieds 4 pouces, qui étant comparés avec 115 pieds 7 pouces 6 lignes, la différence est 47 pieds 3 pouces 6 lignes : ce qui fait voir qu'on employera environ deux cinquiémes moins de Maçonnerie, en ajoûtant des contreforts tels que nous venons de les suposer, qu'il n'en auroit fallu en n'en faisant point: par conséquent, si au lieu de donner 5 pieds de longueur aux contresorts, on leur en donnoit 5 pieds & demi, la résistance des piés-droits seroit beaucoup au-dessus de la poussée de la Voûte, & on épargneroit encore bien de la Maçonnerie; ou si l'on veut on pourroit laisser les contreforts comme ils sont, & donner 3 pieds & demi dépaisseur aux piés-droits: ce qui reviendra à peu-près au même.

Remarque seconde.

22. On observera en passant qu'en reglant la distance des contresorts, on ne doit pas trop les éloigner ni leur donner trop de longueur, crainte d'assoiblir l'épaisseur des piés-droits, si l'on vouloit considérer le tout dans l'état d'équisibre; puisqu'il faut avoir égard à la liaison des matériaux qui ne doivent point dans la pratique être regardés comme absolument indissolubles: je veux dire (par exemple) que si l'on s'apercevoit que pour avoir donné trop de longueur aux contresorts, la valeur de y ne sût point sussissant pour rendre D 2

les piés-droits d'une épaisseur raisonnable, desorte qu'on pourroit craindre que la poussée de la Voûte fit souffier la Maçonnerie entredeux contreforts, il vaudroit mieux diminuer la longueur des contreforts afin que les pies-droits en devinssent plus épais; par la même raison il est plus à propos de partager la Maçonnerie qu'on destine à foûtenir les piés-droits en multipliant les contresorts, que d'en mettre une moindre quantité, & les faire plus épais; je veux dire par exemple que si l'on vouloit soûtenir une Voute par des contresorts. dont la Maconnerie occupat un tiers de l'espace qui regne entre les piés-droits & la queuë des contreforts, au lieu de faire les contreforts de 6 pieds d'épaisseur & de 12 pieds de distance de l'un à l'autre. il vaudroit beaucoup mieux ne leur donner que 3 pieds d'épaisseur. & les mettre à six pieds de distance; parce que plus les piés-droits auront de points d'apui, & plus l'ouvrage sera solide: l'on sent bien que je veux parler des contreforts qui sont apliqués aux ouvrages de Fortifications; car je n'ignore pas que quand il s'agit de quelqu'autre édifice, où il faut que la décoration & la folidité soient de concert (comme par exemple aux Eglises) il n'est pas toûjours libre de déterminer la distance des contresorts, puisqu'il faut avoir égard à la largeur des croifées qui sont pratiquées entre-deux, & aux endroits de la Voûte qui doivent être arboutés préférablement à d'autres, parce que dans ces fortes d'édifices les Voûtes n'agissent point par-tout également, leur poussée se réunissant à certains points, qui indiquent d'eux-même la position des contresorts.

Remarque troisième.

23. On peut encore remarquer, que la poussée d'une Voûte augmente ou diminué selon que le point d'apui P, est éloigné du point S, extrêmité de la perpendiculaire BS; car sil'on se rapelle que cette poussée dépend du produit de la pésanteur rélative du vous-soir LGD par la perpendiculaire PO, l'on verra que plus le point d'apui P sera éloigné de S, plus la perpendiculaire PO sera racourcie; ainsi plus la base des piés-droits aura de largeur & moins il saudra de résistance pour soûtenir la poussée: que s'il arrivoit que le point d'apui P sut tellement éloigné de S que la ligne de direction LO passat pour le point P, c'est-à-dire, que les points O & P sus-sent consondus, alors l'action du voussoir LGD ne feroit aucun esset sur le pié-droit: car la ligne MP deviendroit zéro, & zéro multiplié par m, ne peut donner que zéro.

Remar-

Remarque quatriéme.

24. Puisque tous les points d'apui qui soûtiennent la poussée d'une Voûte se rencontrent positivement sous la queuë des contresorts. on voit qu'en construisant les fondemens on ne sauroit les faire trop solides en ces endroits-là; c'est pourquoi je voudrois qu'ils fussent composés des plus gros quartiers de pierres posées sur deux rangs de madriers, quand même le terrain sur lequel ou voudroit asseoir la Fondation paroîtroit ferme; puisqu'il n'y a point à douter que la Voûte, si elle est massive, ne cause par sa poussée quelque affaissement à l'extrêmité des contresorts: il paroît même que pour plus de sûreté on ne feroit pas mal de faire les sondemens des contreforts d'un pied & demi ou deux pieds plus longs que les contreforts mêmes, donnant aussi beaucoup de retraite sur les côtés, afin d'avoir de grands ampâtemens, qui allongent le bras de lévier & fortifient le point d'apui. J'ai vû un Magasin à poudre dont la Voûte s'est fendue des deux côtés au milieu des reins depuis un pignon jusqu'à l'autre, peu de tems après avoir été bâti, quoique les dimensions des piés-droits & des contresorts sussent beaucoup au-dessus de celles qu'il auroit falu pour en soutenir la poussée, & que la Maconnerie fut fort bonne; ayant examiné de quelle part cela pouvoit provenir, je me suis aperçu que le terrain au-dessus des sondemens de la queuë des contresorts avoit flêchi, au lieu que cela ne seroit pas arrivé si l'on avoit mis deux ou trois bons madriers l'un sur l'autre pour assurer le point d'apui.

Les Ingenieurs qui ont beaucoup d'experience sentiront mieux que personne la conséquence de cette remarque, non-seulement au sujet des contresorts; mais encore pour tous les autres sondemens qui doivent servir de point d'apui: aussi voit-on que M. de Vauban en sortissant le neuf Brisack a assuré le bord des sondemens de tous les revêtemens de Maçonnerie par un rang de madriers qui regne le

long du pourtour de chaque ouvrage.

CHA-

in the state of th

CHAPITRE TROISIE'ME.

De la maniere de trouver l'épaisseur des pié-droits des Voûtes surhaissées en tiers-points, en plate-Bande, & celles des cu-lées des Ponts de Maçonnerie.

JE crois avoir suffisamment expliqué les Voûtes en plein ceintre dans le Chapitre précédent pour n'en plus saire mention; c'est pourquoi je vais examiner dans celui-ci celles que l'on nomme surbaissées ou Elliptiques, les autres qu'on apelle Gothiques, ou en tiers-points, ensin celles que l'on nomme plate-bande, parce qu'elles ne sont aucune courbure sensible, étant plates comme un plat-fond. Cependant, comme les Voûtes surbaissées dont nous allons parler seront suposées parsaitement Elliptiques, & non point tracées par des portions de cercle comme sont la plûpart des Ouvriers, il est bon avant toutes choses de prévenir le lecteur de quelque propriété des Sections Coniques, ausquelles nous serons obligés d'avoir recours, afin de ne rien suposer dont on n'aperçoive sur le champ les raisons; ainsi on fera bien de s'apliquer à ce qui suit.

Principes tirés des Sections Coniques.

PLAN. 5.
FIG. 7.
Il est démontré dans les Sections Coniques, que si l'on méne une ordonnée GHau grand axe AB d'une Ellipse, le rectangle compris sous AG & GB est au quarré de GH, comme le quarré de AF est au quarré de FD: ainsi nommant AF, a; FD, b; GF, x; GH, y; on aura aa—xx. yy:: aa. bb.

Second Principe.

V. le C. Art. 436. Il est aussi démontré, que si l'on sait FI troisième proportionnelle à FG & à FA, tirant la ligne HI, elle sera tengente au point H, ce qui donne $FI = \frac{aa}{x}$, d'où l'on tire $IG = \frac{aa - xx}{x}$.

Troi-

Troisième Principe.

27. Si au point H, où une tengente HI, touche l'Ellipse on élezve une pérpendiculaire HK qui aille rencontrer l'axe AB au point K, je dis que FG est à GK comme le quarré de AF est au quarré de FD, ou, ce qui revient au même, comme le rectangle de AG par GB est au quarré GH.

Pour le prouver, considerés que les triangles IGH & GHK, sont semblables, par conséquent $IG\left(\frac{aa-xx}{x}\right)$, GH(yy):: GH

(y); $GK = \frac{(yy)}{aa - xx}$; ou ce qui est la même chose $\frac{yyx}{aa - xx}$; comme

nous avons l'expression de KG, il n'est donc question que de prouver que GF(x) est à $GK(\frac{yyn}{aa-xx})$ comme le rectangle de AG par GB

(aa-xx) est au quarré de GH(yy), ce qui est bien évident, puifque le produit des extrémes & celui des moyens donnent l'un & l'autre yyx; car on remarquera que c'est multiplier le second terme yyx par aa-xx que de ne le pas diviser par la même quantité.

Comme les propriétés de l'Ellipse sont toujours les mêmes, soit que la tengente aille rencontrer le grand axe AB prolongé, ou le petit axe DE aussi prolongé, l'on verra par une démonstration semblable à la précédente, que si la perpendiculaire élevée sur la tengente IO alloit rencontrer le petit axe ED au point L, l'on auroit encore le quarré de EF est au quarré de AF comme la coupée MF est à la ligne ML.

COROLLAIRE PREMIER.

28. Il suit du premier principe, que quand on connoîtra les deux diamêtres AB& ED d'une Ellipse, & la distance du centre Fau point G où on aura mené une ordonnée GH, qu'on connoîtra toujours la valeur de cette ordonnée en nombre, en disant si le quarré du demi diamêtre AF donne tant pour le quarré du diamêtre FD, que donnera la disserence du quarré de AF au quarré FG, pour le quarré GH que l'on cherche? lequel étant trouvé, on n'aura qu'à en extraire la racine quarrée, qui sera la perpendiculaire GH.

COROLLAIRE SECOND.

29. Il suit aussi du troisième principe, que si on avoit besoin de con-

connoître la valeur de la partie ML, comprise entre l'ordonnée HM & la perpendiculaire HL élevée à l'extremité de la tengente IH, on n'aura qu'à dire si le quarré EF donne le quarré FB, que donnera la ligne FM pour la valeur de la ligne ML; ce qu'on trouvera en faisant la régle.

Remarque.

F1G. 6.

30. Comme l'on ne parvient avec le fecours de l'Algebre à la connoissance des grandeurs que l'on cherche, que par le moyen de celles que l'on connoît déja, il faut nécessairement, pour déterminer l'épaisseur des piés-droits qui soûtiennent les Voûtes Elliptiques, connoître certaines lignes qu'on ne peut avoir que mécaniquement (c'est-à-dire) en traçant une demi Ellipse semblable à celle dont on veut saire la Voûte; & comme les Ellipses en pareil cas ne sauroient être trop grandes, asin d'avoir ce que l'on demande avec

plus de précision; voici comme on s'y prendra.

Ayant tracé fur le parquet d'une Chambre ou fur une grande Table une ligne AB de 5 à 6 pieds de longueur, pour servir de grand axe, on la divisera en deux également au point D, & à ce point on élevera la perpendiculaire DC dont la longueur doit avoir le même raport avec la ligne AB, que la hauteur de la Voûte dans œuvre qu'on se propose de faire, aura avec sa largeur: ensuite il faut tirer les lignes CE & EF, enforte qu'elles soient chacune égales à la moitié du grand axe AB, afin d'avoir les points E & F, qui feront les foyers de l'Ellipse: après cela, l'on aura de la ficelle bien fine & bien unie ou un cordon de soye, & on prendra dans cette ficelle une longueur qui foit parfaitement égale à l'axe AB, on attachera les deux extrêmités de cette longueur aux points E & F, & on se servira d'un poinçon pour tenir la ficelle tenduë, avec lequel on tracera en même tems la courbe AGHB en allant du point A au point C, & du point C au point B; car l'on entend bien que cette ficelle doit glisser autour du poinçon G, & qu'elle doit être toujours également tenduë: cette maniere de tracer l'Ellipse est la plus commode que je sache; j'ay jugé à propos de la raporterici, quoiqu'elle soit asses connue; mais ce n'est point un mal de rendre les choies présentes, quand on rencontre les occasions d'en faire usage.

L'Ellipse étant tracée, il faut faire une échelle & avoir égard à la quantité des pieds qu'on veut donner de largeur à la Voûte; sic'est par exemple 24 pieds, je divise la ligne AB en quatre parties égales & une de ces parties étant divisée en pieds, pouces, & lignes, on connoîtra la valeur des lignes qu'on sera obligé de tracer dans

l'Ellipse

F1G. 6.

-1 . 1

l'Ellipse. Par exemple', si on avoit quelque raison pour abaisser du point H, pris sur la courbe la perpendiculaire HI, à l'axe AB, on pourra avec l'échelle trouver la valeur de la coupée DI, & de l'ordonnée IH, en pieds pouces & lignes aussi exactement qu'on peut le désirer dans la Pratique. Nous allons faire usage de tout ceci.

PROPOSITION PREMIERE.

PROBLE'ME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits d'une Voûte Elliptique.

31. Comme la poussée d'une Voûte se fait toujours selon les directions des tangentes menées à la courbe qu'elle forme, il faut commencer par diviser le quart d'Ellipse BD, en deux également au point L, pour mener à ce point la tangente LO, & sur l'extrêmité L, la perpendiculaire LA, qui étant prolongée jusqu'en F, partagera comme à l'ordinaire la demi Voûte en deux parties à peu-près égales; alors la ligne FA, pourra être regardée comme le plan incliné sur lequel agit le voussoir FGDL, & la ligne OL, comme la direction de la puissance qui seroit en équilibre avec l'action du même voussoir: on sera peut-être surpris que cette direction ne soit pas perpendiculaire fur le milieu du joint FL, comme dans les problémes précédents; mais comme il falloit necessairement qu'elle répondit au point L, pour avoir les lignes LK, LV, KA, nous avons été obligé d'en user ainsi afin d'agir avec plus de précision, mais nous y aurons égard dans l'application; ainsi suposant les autres lignes tirées comme ci-devant, nous nommerons LK, a; KA, b; LA, c; BV, d; BS, f; MP, g; ZB, y; & le voussoir CG, ou CE,

Cela posé, je considere que les triangles LKA & LMN, étant semblables donnent AK(b), LK(a):: LM(y+d), $MN(\frac{ay+ad}{b})$ par consequent NP sera $\frac{gb-ad-ay}{b}$, & comme les triangles LKA & NOP, sont encore semblables on aura aussi LA(c), AK(b):: $NP(\frac{gb-ad-ay}{b})$, $PO(\frac{gb-ad-ay}{b})$ qui donne l'expression du bras

bras de lévier PO, presentement pour avoir l'expression de la puissance O, je considere que la pesanteur absolue du voussoir LGD, est à son effort sur le joint FL, comme LK(a) est à LA(c), & qu'ainsi il faudra multiplier de par le bras de lévier PO, qui donne gbnn — nnd — nny pour l'expression de la poussée de la Voûte par raport au point d'apui P, d'un autre côté pour avoir celle de la résistance du pié-droit PB, jointe au voussoir FB, je multiplie le rectangle PB(fy) par $PT(\frac{y}{i})$ & la fuperficie du voussoir FB(nn)par le bras de lévier PS(y); (car je supose que la ligne de direction tirée du centre de gravité Q, tombe à peu-près au point S, ce voussoir étant beaucoup plus incliné, que dans la Voûte en plein ceintre) ainsi ajoûtant ces deux produits ensemble pour les comparer avec la poussée de la Voûte, il vient cette équation $-dnn - nny = \frac{fyy}{2} + nny$, laquelle étant réduite, divisée par f, & multipliée par 2, il vient $\frac{2gbnn}{af} - \frac{2dnn}{f} = yy - \frac{4nny}{f}$: or changeant le second membre en un quarré parfait, & dégageant l'inconnu, on aura $\frac{2gbnn}{af}$ $\frac{2dnn}{f}$ $+\frac{4n^{+}}{f}$ $\frac{2nn}{f}$ = y, qui donne ce que l'on cherche.

APLICATION.

Pour raporter le Probleme précédent à la pratique, il faut commencer par tracer une grande Ellipse comme on l'a enseigné dans l'Article 36. Ensorte que les deux demi axes soient dans la raison des lignes HB & HD; par exemple si la largeur de la Voûte dans œuvre étoit de 24 pieds, & que la hauteur DH, sut les deux tiers de cette même largeur, BH seroit de 12 pieds, & DH de huit; or divisant un quart de cette Ellipse en deux également, on abbaissera du point de division une perpendiculaire comme LV, dont il sera aisé de connoître la valeur par le moyen de l'échelle aussi-bien que de la ligne VH ou LK, ayant donc sait moi-même ce que je viens de dire, j'ai trouvé que LV ou KH, étoit de 6 pieds 3 pouces, & que LK ou VH, étoit de 7 pieds 6 pouces; & comme il faloit aussi connoître KA, j'ai dit selon l'Article 29. comme le quarré de DA est au quarré de HB, de même la ligne KH est à la ligne KA, que j'ai trouvée de 14 pieds 9 lignes.

Fig. 8.



l'épreuve, il n'y apoint de Voûte qui convienne mieux que celle en plein ceintre.

PROPOSITION SECONDE.

PROBLEME.

Trouver quelle épaisseur il faut donner aux piés-droits des Voûtes en tiers-points pour être en équilibre avec la poussée des mêmes Voûtes.

34. L'on sait que la Voûte en tiers-point ou Gothique, étant for-PLAN. 6. mée par deux arcs de cercle égaux, cette Voûte doit avoir neces-F1G. 1. fairement deux centres dont la position dépend de l'élevation qu'on veut lui donner: par exemple, si la ligne BI, détermine la largeur de la Voûte, les centres peuvent être aux points B & I, ou à quelqu'autres points G & H, également éloignés du milieu A: quand on prend les points B & I pour centre, la largeur BI, devient le raion avec lequel on décrit les deux arcs, & alors la Voûte est aussi élevée qu'on a coûtume de la faire quand il s'agit d'une Eglife ou de quelque bâtiment civil; mais, s'il est question d'un Magasin qu'on veut mettre à l'épreuve de la bombe, on se garde bien de lui donner tant d'élevation, parce qu'elle seroit trop foible. La maniere la plus convenable est de diviser les lignes AI & AB, en deux parties égales aux points H & G pour avoir les centres servant à décrire les arcs BD & DI avec les raïons HB & GI; ainsi suposant que la Voûte, sur laquelle nous allons opérer, ait été tracée de cette maniere, on divisera l'arc BCD en deux également au point C, ensuite on tirera les raions HF, HT, la corde BD, & les autres lignes comme à l'ordinaire.

Ayant nommé LKa; KQb; LQc; BVd; ZPf; MPg; ZBy; ML for ay + d; cola posé, remarquez que les triangles LKQ & LMN étant semblables, l'on aura KQ(b), KL(a): LM(d+y) $MN(\frac{ad+ay}{b})$, ainsi la ligne NP for $a = \frac{bg-ad-ay}{b}$: & comme le triangle LKQ est aussi semblable à NOP, on aura encore LQ(c), KQ(b): $NP(\frac{bg-ad-ay}{b})$, $PO(\frac{bg-ad-ay}{c})$.

Présentement, faites attention que dans le triangle rectangle LKQ le côté LK, peut exprimer la pesanteur absolue du voussoir LDT,

LDT, puisque la ligne de direction tirée de son centre de gravité est coupée en angle droit par ce côté; de même la ligne de direction OL de la puissance O, étant perpendiculaire sur le côté LQ, il exprimera le fort du voussoir sur le joint FC: ainsi nommant nn, la superficie de ce voussoir, son effort sera encore $\frac{cnn}{a}$, qui étant multiplié par le bras de lévier PO, l'on aura $\frac{bgnn}{a} - dnn - nny$, pour la poussée de la Voûte par raport au point d'apui P: d'un autre côté si l'on supose que la ligne de direction tirée du centre de gravite du voussoir LFB vient tomber au point S, asin de rendre le calcul plus simple, la résistance du pié-droit joint au voussoir qui lui répond, sera exprimée comme ci-devant par $\frac{fy}{2} + nny$, qui étant comparé avec la poussée de la Voûte l'on aura dans l'état d'équilibre $\frac{bgnn}{a}$ avec la poussée de la Voûte l'on aura dans l'état d'équilibre $\frac{bgnn}{a}$ $\frac{fyn}{f} - \frac{fnn}{f} - \frac{fnn}{f} - \frac{fnn}{f} = y$.

APLICATION.

Pour raporter ce Probléme à la pratique, nous suposerons que la ligne BI est de 24 pieds: cela étant HB ou HD sera de 18 pieds, & AH de 6, ainsi dans le triangle rectangle ADH dont on connoît deux côtés, il sera aisé de connoître l'angle AHD, qu'on trouvera de 70 degrés 30 minutes, dont la moitié sera pour l'angle LHV du triangle rectangle LVH duquel l'on connoît le côté LH, car la Voûte aïant trois pieds d'épaisseur, ce côté sera de 19 pieds & demi; ainsi comme nous avons un triangle rectangle dans lequel on connoît deux angles & un côté, on trouvera par le calcul ordinaire que LV est de 11 pieds 3 pouces, & VH d'environ 16 pieds, d'où retranchant AH de six, il en restera 10 pour VA, ou LK: ainsi connoissant un des côtés du triangle rectangle LKQ avec l'angle aigu LQK (puisqu'il est complement de l'angle AHQ) on trouvera que le côté KQ est à peu-près de 7 pieds, desorte que si l'on supose que la hauteur du pié-droit est encore de 15 pieds, on aura la valeur de toutes les lettres excepté m; car LA(a) sera de 10 pieds, KQ (b) de 7, BV (d) de 2, ZP (f) de 15, à quoi ajoûtant LV ou MZ, qu'on a trouvé de 11 pieds 3 pouces, on aura 16 pieds 3 pouces pour MP(g).

Comme il nous reste à trouver la valeur de nn, je cherche la superficie des cercles qui auroient pour raion HB & HE; c'est-àdire 18 & 21 pieds, & après les avoir trouvé j'en prend la disserence qui est de 368 pieds quarrés qui est la valeur de la couronne, dont la superficie du voussoir LDT fait partie. Or pour avoir cette partie, je dis, comme 360 degrés valeur de la circonférence du cercle est à 35 dégrés 15 minutes, valeur de l'arc FT; ainsi 368 pieds différence de deux cercles, est à la superficie CFTD, qu'on trouvera de 35 pieds 9 pouces 4 lignes, faisant les opérations indiquées dans l'équation $\frac{2bgnn}{af} - \frac{2dnn}{f} + \frac{4n}{ff} - \frac{2nn}{f} = y$. On trouvera que la valeur de y, c'est-à-dire l'épaisseur des piés-droits, doit être de 5 pieds 3 pouces.

Quoique la perpendiculaire AX & le raion HT se coupent au point \mathcal{D} & forme l'angle $T\mathcal{D}X$, qui comprend un petit espace qui rend le voussoir supericur LX plus grand que l'inferieur LEB, je n'ai pas laissé que de les considérer égaux, parce que la difference

est trop peu de chose pour y avoir égard dans la pratique.

Remarque prémiere.

35. On remarquera que les Voûtes en tiers-points ont beaucoup moins de poussée que celles qui sont en plein ceintre, parce que la ligne de direction OL de la puissance qui soûtiendroit le voussoir LTD, faisant un plus petit angle avec la verticale LV, que dans la Voûte en plein ceintre il faut necessairement que le bras de lévier PO, soit plus court que si la Voûte étoit moins élevée, tellement qu'on peut dire que plus le raion HB de l'arc BD sera grand & moins il faudra donner d'épaisseur aux piés-droits.

Remarque seconde.

36. Si les Voûtes en tiers-points ou les surbaissées avoient leurs extradoses dirigées en pente, on trouvera toûjours l'épaisseur de leurs piés-droits comme on a fait dans l'Article 13. puisque les opérations ne différeront en rien de celles qu'on vient de voir dans les deux propositions précédentes, il n'y aura seulement que la seule expression nu du voussoir qui pourra valoir un plus grand nombre de pieds quarrès.

De même, si on vouloit que les pieds-droits de ces deux especes de Voûtes sussent accompagnés de contresorts, on suivra ce qui

a ete



multipliant cette quantité par le bras de lévier PO, l'on aura (après la réduction) $\frac{bfnn}{a}$ — nny, pour l'expression de la poussée de la plate-bande par raport au point d'apui P, qui étant comparé à la résistance des piés-droits, c'est-à-dire à $\frac{fyy}{2}$, l'on aura $\frac{bfnn}{a}$ — nny $=\frac{fyy}{2}$ dans l'état d'équilibre; ou bien $\frac{2bnn}{a}$ = yy + $\frac{2nny}{f}$ après avoir multiplié par 2, & divisé par f: or si l'on change le second membre en un quarré parsait, & qu'on dégage ensuite l'inconnu, il viendra $\frac{\sqrt{2bnn}}{a}$ + $\frac{n^4}{ff}$ — $\frac{nn}{f}$ = y.

APLICATION.

Suposant que la hauteur LS(f) des piés-droits soit de 15 pieds, que la largeur LF de la Voûte soit de 24, & son épaisseur CK de 3, on verra que LK(a) est de 12 pieds, KA(b) de 20 pieds 9 pouces 4 lignes, & la superficie LDCK(nn) de 38 pieds 3 pouces quarrés: ainsi, faisant les opérations qui sont indiquées dans la dernière équation, elles donneront 9 pieds 2 pouces pour la valeur de y, c'est-à-dire pour l'épaisseur des piés-droits.

Remarque.

38. La plate-bande est de toutes les Voûtes celle qui a le plus de poussée, & qui a le moins de force; c'est pourquoi elle n'est pas d'usage pour les Fortifications, ne s'employant guére que dans les grands édifices, & avec des dépenses considerables, à cause des barres de ser dont on se ser pour soulager les piés-droits, & pour lier les clavaux ensemble.

S'il s'agissoit de quelque Porte-Cochere, il faut pour empêcher que la plate-bande ne porte tout le poids du mur qui seroit élevé dessus, faire un arc de décharge qui soit appuyé sur les piés-droits.

PROPOSITION QUATRIE'ME.

PROBLEME.

La pésanteur de la clef d'une Voûte en plain ceintre étant déterminée, on demande de combien il faut augmenter celle de chaque Voussoir pour qu'ils sontiennent tous d'eux-même en équilibre.

30. Nous avons fait voir dans l'article 1. que tous les voussoirs qui Fig. 3. composent une Voûte avoient plus ou moins de poussée selon qu'ils & 4. étoient plus près ou plus éloignés de la clef, & que cette poussée allant toujours en diminuant à mesure que les plans sur lesquels ces voussoirs agissoient, étoient moins inclinés à l'horison, les voussoirs superieurs ne manqueroient pas d'écarter ceux qui sont immédiatement au-dessous, s'ils n'étoient entretenus par du mortier: cependant comme ce seroit un avantage pour la solidité des édifices que tous les voussoirs qui composent une Voûte ne fissent pas plus d'effort les uns que les autres, jusqu'à pouvoir se soutenir d'euxmême par leur propre poids, sans le secours d'aucune matiere étrangere, Mr. de la Hire a cherché de combien il faloit augmenter leur pesanteur au-dessus de celle de la clef, pour gagner par leurs propres poids la force qu'ils avoient de moins par leur situation; & comme ce Probléme est assés curieux, j'ai crû qu'on seroit bien aise que je le raportasse ici.

Ayant une Voûte en plain ceintre ABC, composée de plusieurs voussoirs égaux, si par le sommet B de la clef, on tire la ligne BO perpendiculaire au rayon GB, qu'on prolonge jusqu'à la rencontre de BO, tous les rayons qui répondent aux lits des vouisoirs P, Q, R, S, &c. Je dis que tous ces voussoirs seront en équilibre, si leur pésanteur absoluë est exprimée par les lignes HK, KL, LM, MN, &c.

Pour le prouver, remarquez que les trois puissances, qui appar- Planen. tiennent au voussoir P, sont exprimées par les côtés du triangle GHK, que celles qui apartiennent au voussoir Q, le sont par ceux du triangle GKL; ainsi des autres voussoirs R&S, dont les puissances feront toûjours representées par les côtés des triangles où ils font renfermés, puisque les directions de ces puissances seront perpendiculaires aux côtés des triangles ou à leurs parties prolongées: or si la pesanteur du voussoir P est exprimée par la ligne HK, & celle du voussoir 2 par la ligne KL, il est certain qu'ils seront en équilibre, puisque la ligne KG qui est un côté commun aux trian-

gles qui apartiennent aux voussoirs P & Q, exprime en même tems la force avec laquelle le voussoir P pousse le voussoir 9, & celle avec laquelle le premier est repoussé par le second; de même si la pésanteur du voussoir R est exprimée par LM, il sera aussi en équilibre avec le voussoir 9, le superieur poussant l'inferieur avec la même force dont il est repoussé, puisque cette force est exprimée de part & d'autre par la ligne GL qui est aussi un côté communaux triangles qui apartiennent aux voussoirs Q & R. Enfin si la pésanteur du voussoir S est exprimée par MN, l'on verra par un semblable raisonnement qu'il sera en équilibre avec le voussoir P, puisque ces deux voussoirs agiront l'un sur l'autre avec la même force GM: à légard du voussoir T qui répond au pié-droit, sa pésanteur ne peut pas être déterminée, les lignes BO & GC étant paralelles ne se rencontreront jamais, ce qui montre que ce voussoir doit être d'une pésanteur infinie pour résister à l'essort de tous les autres dans le cas où il pourroit glisser sur un plan infiniment poli; mais comme dans la pratique il n'est pas question de ces sortes de plans & qu'au contraire il se rencontre toujours beaucoup de frotement. il sussit de donner à ce voussoir le plus de pésanteur qu'il est pos-

L'on remarquera que les differentes pésanteurs des voussoirs peuvent être exprimées par la difference des tangentes des angles que font les joints en commençant au milieu de la clef, puisque les lignes KL, LM, MN, qui expriment la péfanteur des voussoirs P, \mathcal{D}, R, S , marquent la différence des tangentes des angles BGK, BGL, BGM, & BGN. Or comme on a la valeur de tous ces angles, par la division qu'on a faite du demi cercle, il s'ensuit qu'ayant leur tangentes dans les Tables des Sinus, si l'on en prend les differences, l'on aura des nombres qui exprimeront les raports de la pésanteur des voussoirs; ainsi connoissant la pésanteur de la clef, on pourra (par la regle de proportion) connoître celle de chaque voussoir. afin de voir combien il faudra les faire plus longs les uns que les autres; c'est-à-dire, combien il faudra leur donner plus de queuë pour qu'ils fassent à peu-près le même effort. Je dis à peu-près ; car comme on employe ordinairement du mortier pour les entretenir, il n'est pas necessaire d'observer une proportion bien exacte dans le raport de leur pésanteur, il suffit seulement d'y avoir égard quand on veut faire des édifices solides.

PROPOSITION CINQUIEME.

PROBLEME.

Trouver quelle est la courbe qu'il conviendroit de donner à une Voûte, pour que tous les voussoirs, étant égaux en pé-Santeur, soient en équilibre.

40. Si l'on tire sur un plan vertical une ligne AB paralelle à l'hori- Fig. 70 fon, & qu'à deux points $C \& \mathcal{D}$, pris dans cette ligne, l'on attache les extrêmités d'une chaine composée de petits couplets & qu'on leur laisse la liberté de prendre la situation qui leur convient, je dis qu'ils composeront tous ensemble une courbe CFD, dont la figure represente celle qu'il faudroit donner à une Voûte, pour que tous les voussoirs soient en équilibre quoiqu'égaux en pésanteur.

Si l'on divise la ligne CD en deux parties égales au point E, & qu'on abaisse la perpendiculaire EF, il est constant qu'elle ira rencontrer le point F qui sera le plus bas de la courbe; car, à cause de la flexibilité de la chaine & l'uniformité qu'on supose dans les couplets, la partie CF fera égale à la partie DF, elles auront toutes deux la même figure, & tous les points pris dans la longueur $CF\&\mathcal{D}F$, à une égale distance des extremités $C\&\mathcal{D}$, se trouveront également situés par raport à la perpendiculaire EF, par conséquent cette chaine forme une courbe réguliere, qui a pour axe EF. Or tous les couplets qui composent cette chaine étant suposés égaux en grandeur & en péfanteur, se maintiendront en équilibre entr'eux, & tendront chacun en particulier au centre de la terre par des lignes deldirections, qui étant tirées de leur centre de gravité peuvent être regardées comme perpendiculaires à l'horison: & si l'on attribue à chacun de ces couplets une péfanteur égale, mais incomparablement au-dessus de celle qu'ils ont naturellement, ils se soûtiendront toûjours dans le même état où ils étoient auparavant, n'y ayant point de raison pour que l'un détourne lautre de la direction vers laquelle sa pésanteur le faisoit tendre; mais si l'on faisoit ensorte que les couplets se trouvassent tellement unis les uns aux autres qu'ils ne composassent qu'un seul corps incapable d'aucune slexibilité, il ne leur arriveroit rien de particulier, sinon d'être obligé de garder la situation où ils étoient les uns par raport aux autres, de quelque sens qu'on veuille mettre la chaine, & tant qu'elle sera attachée aux points

points $C \& \mathcal{D}$, il lui sera indifferent que tous les couplets soient unis ou non, qu'on augmente leur pésanteur, ou qu'on la laisse comme elle étoit en premier lieu: on pourroit même suspendre des poids égaux au bas de chacun, sans que cela causat aucun changement à la courbe $CF\mathcal{D}$.

Prevenu de cela, on sçait qu'on ne dérange rien dans l'équilibre des puissances en changeant seulement leur direction en sens contraire: ainsi dans la suposition que tous les couplets sont unis à ne pouvoir se déranger de la figure curviligne qu'ils composent tous ensemble, si l'on sait tourner la chaine CFD sur la ligne CD comme sur un axe pour prendre la situation oposée, mais toûjours verticale CFD, tous les couplets, gardant entr'eux la même situation qu'ils avoient auparavant, tendront au centre de la terre selon les mêmes lignes de direction; & soit qu'on augmente leur pésanteur ou non, pourvû que cette augmentation soit la même, ils se maintiendront toûjours en équilibre, & ils ne feront pas plus d'effort pour tomber que s'ils n'étoient point entretenus par quelque cause qui les empêche de se déranger.

Suposant presentement que la courbe CFD represente l'intradose d'une Voûte ABC, qui soit par-tout d'une égale épaisseur, & qu'à la place des couplets on imagine des Voussoirs fort petits qui ayent la même pésanteur & dont les lignes de directions tirées de leur centre de gravité seront les mêmes que celles des couplets, ces voussoirs demeureront en équilibre ainsique l'étoient ces couplets, desorte que s'ils sont bien unis les uns contre les autres par un ciment qui les réduise tous à ne faire qu'un seul corps, ils composeront ensemble la Voûte ABC, dont toutes les parties seront en équilibre.

Si l'on vouloit faire usage de cette courbe, je crois qu'on seroit obligé de raprocher ses deux entrêmités G & H, afin qu'elles soient disposées comme EA & FC, & non pas comme EG & FH, qui ne conviendroit pas dans l'execution, à cause que la naissance de la Voûte seroit un farret avec le pié-droit, ce qui choqueroit la vûë, il est bon de prositer de ce que la théorie peut enseigner; mais quand il s'agit de la pratique, on peut sans serupule ne le pas suivre exactement pour raporter les choses à l'usage. On trouvera dans le second tome de l'Analise du R. P. Reyneau l'équation de la chainette & la maniere de la tracer, c'est pourquoi je n'en parle point ici.

AP-

APLICATION.

Si l'on vouloit construire une Voûte naturelle dont la largeur & Fig. 7. la hauteur fussent données, il faut sur une surface verticale tracer une ligne CD égale à la largeur de la Voûte, abaisser du milieu de cette ligne une perpendiculaire EF, égale à la hauteur qu'on veut lui donner, ensuite attacher l'extrêmité d'une chaine au point C, & porter l'autre extrêmité vers D, de maniere qu'en augmentant ou diminuant la chaine son propre poids la fasse passer par le point F, lorsqu'elle sera arrêtée aux endroits C&D; après cela on pourra avec un crayon que l'on conduira tout du long de la chaine (sans pourtant la faire vaciller) tracer une courbe, & là-dessus on pourra établir la figure du faux ceintre de la Voûte, la coupe des voussoirs, & le reste.

le crois que ceux qui font dans l'usage de faire construire des Voûtes, sans y prendre garde de si près, ne feront pas grand cas des deux propositions précédentes, aussi ne les ai-je raportées que pour les curieux qui voyent toujours avec plaisir ce qui peut avoir raport à leur métier; ce n'est pas qu'on n'en puisse faire usage, puisque la premiere nous aprend que pour rendre des Voûtes folides, il est bon d'en fortifier les reins le plus qu'il sera possible, & particulierement vers les piés-droits, afin de donner, pour ainsi dire, un contrepoids à la poussée des voussoirs superieurs.

PROPOSITION SIXIE'ME.

PROBLEME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux Culées des Ponts de Maçonnerie.

41. La maniere de régler l'épaisseur des Culées des Ponts est un Probléme qui apartient à ce Livre-ci; car les Ponts sont composés d'Arches, & les Arches ne sont autre chose que des Voûtes: aussi sa solution dépent-elle des régles que nous venons d'enseigner, ou pour mieux dire elle n'en est qu'une répétition accompagnée de quelque circonstance particuliere aux Ponts de Maçonnerie.

On supose qu'il est question d'un Pont composé d'une seule Arche en plain ceintre comme dans la figure 6. dont l'épaisseur GD est déter-

déterminée de même que le diamêtre BI & la hauteur BS depuis la derniere retraite des fondemens jusqu'à la naissance de l'Arche, & qu'il s'agit de sçavoir l'epaisseur PS ou MQ, qu'il faut donner à la Culée MS pour qu'elle soit en équilibre avec la poussée qu'elle doit soutenir. Cela posé, on saura que les Culées d'un Pont peuvent être construites de deux manieres: la premiere est de faire un corps de Maçonnerie comme SZ dans la 9. figure, dont la hauteur ZP ou BS ne surpasse point la naissance de l'Arche: la seconde est d'élever la Culée jusques vers le milieu des reins de l'Arche, afin de les rendre capables de mieux soûtenir l'effort de la partie superieure, comme dans la figure 6. à laquelle nous nous attacherons uniquement comme la plus conforme à l'usage.

Ayant divisé le quart de cercle BD en deux également au point C, on tirera le rayon AF: on divisera aussi la ligne FC en deux également au point L par lequel on menera MK paralelle au diamêtre BI qui determinera la hauteur de la Culée, on prolongera la ligne SB jusqu'au point Q de la circonférence, & on tirera le rayon AQ,

& les autres lignes LO, LV, & OP, comme à l'ordinaire.

Pour réduire en équation la pousse de l'Arche & la résistance des Culées, nous nommerons LK ou KA, a; BV, c; MP, d; ST, g; PS, y; la superficie CFGD, nn; & la partie BQFC, bb; ainsi MN ou ML fera c + y; & NP fera d-c-y; & si l'on supose

Fig. 6.

& g.

d-c=f, NP fera f-y. L'on fait par l'Article 14, que multipliant la fuperficie CFGD (nn) par l'hipotenuse NP (f-y) du triangle rectangle NOP, lorsqu'il s'agit d'une. Voûte ou d'une Arche en plein ceintre, que le produit donne une expression égale à la puissance qui soutiendroit la poussée de la partie CFGD, ainsi cette poussée sera nnf-nny, qu'il faut mettre en équilibre avec la résissance du pié-droit PMOS, joint à la partie BQFS; c'est-à-dire avec dy & bb, multipliés par le bras de lévier $PT(\frac{y}{2})$ & PT(y+g) dont les extrêmités T & Trépondent aux lignes de directions tirées de leur centre de gravité; c'est-à-dire, avec $\frac{dvy}{2}$ & hby + hbg, qui donnent cette équation $fnn - nny = \frac{dyy}{2} + hhy + hhg$, d'où faisant passer dans le même membre les termes où se trouvent l'inconnu, & dans l'autre ceux où l'inconnu ne se trouve point, l'on aura après avoir divisé par d, $\frac{fnn + gbb}{d} = \frac{yy}{2} + \frac{nny + bby}{d}$, & fi l'on supose $\frac{nn + bb}{d} = p$, & qu'on

qu'on mette p à la place de sa valeur multipliant toute l'équation par 2, on pourra du second membre en faire un quarré parsait en ajoûtant pp de part & d'autre afin d'avoir $\frac{2fnn + 2gbb}{d} + pp = yy + 2py + pp$, dont extrayant la racine & dégageant l'inconnu, l'on aura enfin $\sqrt{2fnn} - 2gbb + pp - p = y$, qui donne ce que l'on cherche.

APLICATION.

Pour avoir la valeur de l'inconnu, nous suposerons le diamêtre BI de 72 pieds, l'épaisseur DG de 6, & la hauteur BS de 12, ainsi la ligne AL sera de 15, & l'on trouvera que BV(c) est de 8 pieds 5 pouces, & LV de 27 pieds 7 pouces, par conséquent MP(d) sera de 29 pieds 7 pouces: & comme nous avons suposé d-c=f, fera donc de 31 pieds 2 pouces; on trouvera aussi que la partie

CFGD (nn) est de 184 pieds quarrés.

Comme nous avons aussi besoin de la figure BQFC, remarquez que la ligne BQ est moyenne proportionnelle entre les parties EB& BH, du diamêtre EH; ainsi multipliant leur valeur, c'est-à-dire, 6 pieds par 78, on trouvera en extrayant la racine quarrée du produit 21 pieds 6 pouces 6 lignes, pour la perpendiculaire BQ, par le moyen de laquelle on aura la superficie du triangle ABQ, qui est de 389 pieds 3 pouces; or cherchant aussi la valeur du secteur EAQ qui est de 477 pieds 3 pouces, on en retranchera celle du triangle ABQ, la difference sera 88 pieds, pour le secment EBQ, qui étant aussi retranché de 184 pieds, valeur de EFCB, la disserence sera 96 pieds pour la partie BQFC, par conséquent la valeur de bh. D'un autre côté le centre de gravité de cette partie étant au point X, I'on verra que la perpendiculaire XT, vient tomber environ à 2 pieds 9 pouces du point S, enfin comme nous avons suposé $\frac{nn+bb}{d}$ = p, l'on trouvera que p vaut à peu-près 7 pieds 1 pouce, ainsi comme toutes les lettres du premier membre de l'équation $\frac{2gbh}{d} + pp - p = y$, viennent d'être déterminées en V 2fnn nombre, si l'on fait les mêmes opérations qui s'y trouvent indiquées, l'on trouvera que y, ou si l'on veut l'épaisseur PS de la Culée, doit être de 11 pieds pour soûtenir en équilibre la poussée de la partie de l'Arche qui lui répond.

Remarque premiere.

42. On pourra se dispenser dans la pratique d'avoir égard à la partie BQF, qui rend ce Problème assés composé, & n'avoir attention qu'au voussoir CFGD & à la Culée MS, alors l'équation sera beaucoup plus simple, puisque, dans l'état d'équilibre, on aura fun $-nny = \frac{dyy}{2}$, qui étant réduit donne après avoir dégagé l'inconnu $\frac{\sqrt{2fnn}}{d} + \frac{n^2}{dd} - \frac{nn}{d} = y$, dont le calcul numerique n'est pas long, puisque, pour avoir la valeur de toutes les lettres, on n'aura seulement qu'à chercher celle des lignes LV, VB, '& la superficie de la partie CFGD; il est vrai que l'épaisseur de la Culéesera un peu plus forte qu'elle ne devroit être pour un parfait équilibre, puisqu'ayant calculé cette derniere équation, j'ai trouvé qu'elle donnoit 13 pieds 2 pouces 8 lignes, au lieu de 11 pieds, pour la valeur de y; mais comme ce n'est pas l'équilibre que l'on cherche, puisqu'il faut toûjours mettre la puissance résistante au-dessus de l'agissante, il vaut beaucoup mieux, comme je l'ai déja dit, faire abstraction de la partie BQFC, pour trouver plus facilement l'epaisseur que l'on demande & être plus assuré de la solidité de l'ouvrage.

Remarque seconde.

43. En cherchant l'épaisseur qu'il falloit donner aux Culées, nous n'avons point eu égard au poids dont l'Arche pouvoit être chargée au-delà du sien propre, de la part des materiaux qui doivent composer la Chaussée & des Voitures qui passeront dessus, parce que je laisse à la discretion de ceux qui sont chargés de l'execution de ces sortes d'ouvrages, d'en augmenter l'épaisseur autant qu'ils le jugeront à propos: je crois que si on l'augmentoit d'un sixiéme de ce que donne le calcul, que c'est la plus grande augmentation qu'on puisse faire; c'est-à-dire, qu'au lieu de 13 pieds 2 pouces 8 lignes, il faudroit lui donner environ 15 pieds & demi.

Remarque troisiéme.

44. Nous avons suposé un Pont d'une seule Arche, parce que quand il y en auroit davantage, ce ne seroit jamais que la poussée de la premiere & de la derniere que l'on considéreroit pour leur oposer

oposer des Culées, puisque les autres qui sont comprises entre celles-ci se soutiennent mutuellement en équilibre sur les piles qui les portent, à moins que ces Arches ne soient beaucoup plus grandes que celles des extrêmités du Pont; car alors il pourroit arriver que la poussée des petites Arches seroit augmentée par celle des autres plus grande.

Remarque quatriéme.

45. Quand on fait des Arches d'une grandeur extraordinaire, & qu'on est obligé de donner une épaisseur considerable aux Culées, on peut, pour diminuer une trop grande quantité de Maçonnerie, donner beaucoup de talud aux extrêmités de la Culée, comme un tiers on un quart de la hauteur, ou y faire des contresorts comme on l'a enseigné dans les Articles 17. & 20.

Remarque cinquiéme.

46. Si au lieu d'une Arche en plain ceintre on en avoit une surbaissée, on trouvera l'épaisseur qu'il faut donner aux Culées en suivant ce qui a été enseigné dans les Articles 30. & 31. puisque si l'on en excepte quelque particularité qu'il y a ici, & qui ne se trouve pas dans les Voûtes, tout le reste est la même chose.

PROPOSITION SEPTIEME.

PROBLEME.

Trouver quelle est la portée des Voussoirs, depuis leur intrados, jusqu'à leur extrados, & quelle doit être la largeur des piles pour toute sorte de grandeur d'Arche.

47. Dans tous les Édifices où il est question de Voûte, il doit regner une certaine proportion dans les dimensions de leur parties, d'où dépend toute la solidité; par exemple, nous venons de voir au sujet des Ponts, qu'il falloit qu'il y eût un raport d'égalité entre la résistance des Culées & la poussée des Arches; mais comme ces Arches peuvent être de differente grandeur, il faut absolument que leur épaisseur soit proportionnée à leur ouverture, asin que celle qui auroit 12 ou 15 toises résiste aussi-bien au poids des materiaux & des voitures dont elle pourra être chargée, qu'une autre qui n'auroit que 12 ou 15 pieds:

pieds; mais la solution de ce Problème dépend plutôt de l'intelligens ce de ceux qui font travailler, que de la Géometrie: c'est pourquoi il semble que le meilleur parti est de s'en raporter à l'experience; c'est-à-dire d'examiner avec attention les anciens monumens de cette espece, afin qu'ayant reconnu la qualité des pierres qu'on y a employé, la longueur des voussoirs à plusieurs grandeurs d'Arches différentes, on soit en état de calculer une table qui puisse servir dans tous les cas qu'on peut rencontrer. C'est ce que Mr. Gautier a sait: nul n'étoit plus capable que lui de remplir un pareil dessein; il a vù & fait la description des plus beaux Ponts qui ont été batis en France, tant par les anciens que par les modernes: ainsi, il me suffira de raporter la Table qu'il a calculée pour la portée des voussoirs; on verra qu'il a eû égard aux pierres dures & à celles qui ne le seroient pas, afin qu'on ait recours à la colomne dont la pierre auroit quelque raport avec celle qu'on veut employer. Ceux, qui n'ont pas une grande connoissance des travaux, seront peut-être surpris de voir dans là colomne où l'on supose la pierre tendre des voussoirs de 8 & même de 9 pieds de longueur, par la difficulté qu'il y auroit d'avoir des pierres d'un si grand apareil; aussi ne prétend-on pas que ces voussoirs soient absolument composés d'une seule pierre, puisque quand on n'en a pas d'assés grandes on les allonge pour faire ce qu'on apelle des voussoirs sans sin. C'est ainsi qu'on en a usé pour construire le Pont Royal des Thuilleries à Paris.

La largeur, que l'on doit donner aux Piles des Ponts par raport à l'ouverture des Arches, est encore une difficulté sur laquelleles Architectes ne s'accordent point, & que la Geometrie paroît ne pouvoir entreprendre, puisqu'elle dépend absolument de la consistance de la pierre : car comme il s'agit de rendre les Piles assés fortes pour soutenir le poids des Arches, & tout ce qu'elles peuvent porter, il n'y a pas de doute que la pile qui n'auroit qu'une mediocre largeur, & qui seroit construite de bonne & grande Pierre de Taille, ne soutienne plutôt une Arche de 15 toiles d'ouverture, qu'une autre Pile qui auroit deux fois plus de largeur, mais qui n'auroit que le parement de Pierre dure, & le dedans rempli de mauvais moilon, n'en soûtiendroit une de huit toises. Cependant, il est de conséquence de se servir de bonne Pierre, pour n'être pas contraint de donner une trop grande largeur aux Piles, parce que si le lit de la Rivierre sur laquelle on veut faire un Pont estresserré, il est à craindre que le courant de l'eau, se trouvant gêné, ne renverse le Pont dans le tems des grandes inondations, comme cela arrive assés souvent. Un autre inconvenient encore des Piles trop larges; c'est que leurs avant-becs pre-

. . . ;

presentent de grandes saces qui donnent beaucoup de prises aux glaces quand la Riviere charie; & les chocs violens qui surviennent alors peuvent mettre le Pont en danger, comme cela est arrivé au Pont Marie à Paris. Mais pour suivre une regle qui détermine la largeur des Piles, je crois que celle qui convient mieux est de leur donner la cinquiéme partie de la largeur des Arches; c'est-à-dire, par exemple, que si l'on a un Pont composé de cinq Arches, & que celle du milieu ait 60 pieds d'ouverture, les Piles qui la soutiendront doivent en avoir 12 de largeur; que si les Arches collateralles ont chacune à droit & à gauche 50 pieds d'ouverture, les Piles qui leur répondront en auront 10. Il ne saut pourtant pas suivre si constamment cette proportion, qu'on ne s'en écarte quand il se rencontrera quelque circonstance qui pourroit obliger de donner aux Piles plus ou moins de largeur, selon que la bonne ou mauvaise qualité des materiaux l'exigeroit.

Je crois qu'il est à propos de dire que les Arches des Ponts doivent toûjours être en nombre impair, afin qu'il s'en trouve une grande au milieu qui laisse un passage libre au courant de l'eau, & que cette Arche étant plus élevée facilite le passage des Bateaux

chargés.

Voilà ce que je m'étois proposé de dire ici sur les Ponts, pour saire mention seulement de quelques régles generales qui avoient raport aux Voûtes; car, comme leur construction demande des connoissances bien au-delà de celles qu'il saut pour les Edisces ordinaires, nous reprendrons ce sujet dans l'Architecture Ydrolique afin de satisfaire ceux qui ont un interêt particulier de s'en instruire.

Voici la Table dont je viens de parler, où l'on observera que la premiere & la quatriéme colomne comprennent l'ouverture des Arches, qui vont toûjours en augmentant selon la suite des nombres

naturels.



TA

TABLE

POUR CONNOISTRE LA PORTE E DES VOUSSOIRS depuis leur intrados à leur extrados pour toute sorte de grandeur d'Arche.

Ou- vertu- te des Arches,	Voussoirs de Pierres dures.			Voussoirs de Pierres tendres.			Ouver- ture des Arches.	Voussoirs de Pierres dures.			Voussoirs de Pierres tendres.		
pieds.	pieds.	pou.	lig.	picds.	pou.	lig.	pieds.	pieds.	pou.	lig.	pieds.	pou.	lig
x	ı	0	6	x	6	0	28	2	2	0	2	11	6
2	I	1	0	I	7	2	29	2	2	6	2	II	9
3	I	I	6	X	8	4	30	2	3	0	3	0	C
4	I	2.	0	1	9	6	31	2	3	6	3	0	10
5	I	2	6	1	10	8	32	2	4	0	3	1	8
6	I	3	0	2	0	0	33	2	4	6	3	2	
7	I	3	6	2	0	8	34	2.	5	0	3	3	(
8	1	4	0	2	X	6	35	2	5	6	3	3	10
9	I	4	6	2	2	3	36	2	6	0	3	4	•
IO	1	5	0	2	3	0	37	2	6	6	3	4	- (
II	1	5	6	2	4	0	38	2	7	•	3	5	(
12	1	6	0	2	4	6	39	2	7	6	3		6
13	1	6	6	2.	5	0	40	2	8	0	3	8	-
14	1	7	0	2	6	0	41	2	8	IO	3	8	E
15	I	78	6	2	6	9	42	2	9	8	3	9	
16	1	8	0	2	7	0	43	2	10	6	3	OI	(
17	1	8	6	2.	8	0	44	2	11	4	3	II	
18	X	9	0	2	9	0	45	3	0	0	4	0	(
19	X	9	6	2	9	3	46	3	0	IO	4	0	I
20	I	10	0	2.	9	6	47	3	I	8	4	I	8
2 I	I	10	6	2	9	9	48	3	2	6	4	2	
22	1	II	0	2.	10	0	49	3	3	4	4	3	C
23	1	11	6	2	10	3	50	3	4	0	4	3	10
24	2	0	0	2.	10	6	51	3	4	10	4	4	- 8
25	2	0	6	2.	10	9	52	3	5	8	4	5	
26	2.	x	0	2	II	0	53	3	6	6	4	6	4
27	2	1	6	2	11	3	54	3	7	4	4	7	2

Ou- verru- te des Arches.		ifloirs es dur		Voussoirs de Pierres tendres.			Ouver- ture des Arches.	Voussoirs de Pierres dures.			Voussoirs de Pierres tendres.		
pieds.	pieds.	pou.	lig.	pieds.	pou.	lig.	picds.	pieds.	pou.	lig.	pieds.	pou.	lig
55	3	8	0	4	8	0	88	5	10	6	6	10	3
56	3	8	10	4.	8	10	89	5	II	4	6	11	2
57	3	9	8	4	9	7	90	6	0	0	7	0	•
58	3	10	6	4	10	3	91	6	0	10	7	o	I
59	3	II	4	4	II	2	92	6	I	8	7	· 1	8
60	4	O	0	5	0	0	93	6	2,	6	7	2	è
61	4	0	IO	5	0	10	94	6	3	4	7	3	0
62	4	1	8	5	1	8	95	6	4	0	7	3	10
63	4	2	6	5	2	6	96	6	4	IO	7	4	8
64	4	3	4	5	3	0	97	6	5	8	7	5	6
65	4	4	0	5	3	10	98	6	6	6	7	6	4
66	4	4	IO	5	4	8	99	6	7	4	7	7	2
67	4	5	8	5	5	6	100	6	78	O	7	7 8	(
68	4	6	6	5	6	4	101	6	8	IO	7	8	10
69	4	7	0	5	78	2	102	6	9	8	7	9	7
70	4	7	6	5	8	0	103	6	10	6	7	10	3
71	4	8	10	5	8	10	104	6	II	4	7	II	2
72	4	9	8	5	9	7	105	7	0	0	8	0	C
73	4	10	6	5	IO	3	106	7	0	10	8	0	IC
74	4	II	4	5	II	2	107	7	X	8	8	1	8
75	5	0	0	6	0	0	108	7	2	6	8	2	6
76	5	0	10	6	0	10	102	7	3	4	8	3	C
77	5	I	8	6	1	8	110	7	4	0	8	3	10
78	5	2.	6	6	2	6	III	7	4	TO	8	4	8
79 80	5	3	4	6	3	0	112	7	5	8	8	-	6
80	5	4	0	6	3	10	113	7	6	6	8	5	4
81	5	5	IO	6	4	8	114	7	7	4	8	7	2
82	5	5	8	6	5	6	115	7	7 8 8	0	8	7	•
83	5		6	6 6 6 6	6	4	116	7		10	8	8	10
84	5	7	4	6	7	2	117	7	9	8	8	9	7
85 86	5	8	0	6	7 8 8	0	118	7	10	6	8 8 8 8 8	10	3
86	5 5 5 5 5 5 5 5 5	8	IO	6		IO	119	7 8	II	4		11	2
87	5	9	8	6	9	7	120	8	0	0	9	0	C
							G 3					CH	Λ-

CHAPITRE QUATRIEME.

Qui comprend des Regles pour trouver l'épaisseur des piésdroits des Voûtes de toute sorte d'espece, par le seul calcul des nombres, pour l'intelligence de ceux qui ne savent pas l'Algebre.

48. JE me suis engagé, au commencement de ce second Livre, de donner des Régles pour trouver l'épaisseur des piés-droits des Voûtes, afin de se patser du calcul Algebrique & contribuer à la fatisfaction des personnes, qui, quoique très-habiles d'ailleurs dans l'Architecture Militaire ou Civile, ne s'y font point apliquées. Quand on écrit pour lepublic, & qu'il s'agit d'un Ouvrage comme celui-ci, il faut autant qu'il est possible faire ensorte d'être entendu de tout le monde, principalement de ceux qui se contentent de savoir la pratique des choses, & qui veulent bien s'en raporter à la bonne foy d'un Auteur; foumission qu'il faut avoir necessairement, quand on ne peut en juger par soi-même: car, comme il est une infinité de sujets qu'on ne peut comprendre sans des connoissances préliminaires, il ne dépend pas toujours de lui de se rendre intelligible à ceux qui ignorent le langage dont il est obligé de se servir; ce qui fait, qu'avec les expressions les plus claires, il n'en paroît pas moins obscur. Mais j'espere qu'il viendra un tems où les Geomêtres, les Phisiciens, les Ingenieurs, & les Architectes penseront à peu-près de même. Il y a 80 ans, qu'on savoit à peine ce que c'étoit que l'Algebre: aujourd'hui, il y a peu de personnes qui se mêlent de science, qui n'en sachent assés pour s'en servir utilement; & je ne doute point qu'à l'avenir on ne l'aprenne aussi com; munément que l'Arithmetique.

Pour remplir parfaitement le dessein que je me suis proposé dans ce Chapitre, je n'y suposerai rien de ce qui a été dit dans les précédens. Je serai comme si je commençois seulement à parler des Voûtes, ce qui m'obligera à des répétitions indispensables. Mais comme je ne parle pas à ceux qui pourront se passer de ce que je vais dire, ils aurosent mauvaise grace de s'en plaindre, d'autant plus qu'ils ne seront peut être passachés de faire usage des pratiques dont il va être question, pour se dispenser d'un calcul plus composé; car il est à propos que l'on sache que les opérations, que

l'on va faire, m'ont été fournies par les formules Algebriques, que l'on a vûes à la fin de chaque Proposition du 2 & 3 Chapitre, & que ie n'aurois pû imaginer fans leur secours: cependant, les calculs en sont plus courts que ceux que l'on a vûs dans les Aplications des mêmes Chapitres, parce que j'en ai suprimé quelque circonstance dont on pouvoit se passer; & en cela je me suis un peu relaché de cette grande précision que l'on exige en matierre de Géométrie, mais toujours en faveur de la pratique, c'est-à-dire, en faveur de la solidité de l'édifice que l'on voudroit construire, puisque les épaisseurs des piés-droits que nous allons trouver auront deux ou trois pouces de plus que n'auroient donné les régles les plus exactes.

PROPOSITION PREMIERE.

PROBLEME.

Trouver l'épaisseur des piés-droits d'une Voûte en plainceintre, pour être en équilibre avec la poussée qu'ils ont à soutenir.

49. Quand on veut connoître l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits d'une Voûte de telle figure qu'elle puisse être, soit en plain Ceintre, Elliptique, en tiers-point, &c. il faut d'abord être prévenu de quatre choses essentielles; la premiere, la largeur & la hauteur de la Voûte dans œuvre; la seconde, l'épaisseur de cette Voûte à l'endroit des reins; la troisiéme, sa figure exterieure; & la quatriéme, la hauteur des piés-droits: ensuite il suffit de savoir un peu de Géométrie pratique, & la racine quarrée, pour trouver le reste comme on le va voir dans les exemples suivans.

Premier Exemple.

50. On propose une Voûte en plain ceintre, dont l'extrados seroit circulaire comme dans la figure 7. qu'il faut considerer sans se mettre ric. 7. en peine de la signification des lignes dont nous ne ferons pas mention; on supose que la hauteur BS des piés-droits est de 15 pieds, le raion AB de 12, & l'épaisseur de la Voûte de 3 pieds, par conséquent le raion AE ou AF scra de 15. Cela posé, pour trouver l'épaisseur PS des piés-droits, il faut se proposer quatre opérations.

Pour la premiere, il faut chercher la superficie des deux cercles qui auroient pour raion AB & AE; (c'eil-à-dire 12 & 15 pieds)

pren-

prendre le quart de leur différence, (& l'on aura 64 pieds quarrés) qu'il faut diviser par la hauteur du pié-droit; (c'est-à-dire par 15) & le quotient donnera 4 pieds 3 pouces 4 lignes, que nous nomme-

rons premier terme.

Pour la seconde, il faut ajoûter au raion AC la moitié de l'épaisseur de la Voûte, pour avoir la ligne AL de (13 pieds & demi) qu'il faut quarrer & prendre la moitié du produit (c'est-à-dire 91 pieds 1 pouce 6 lignes) & en extraire la racine quarrée (qu'on trouvera de 9 pieds 10 pouces) qu'on ajoûtera à la hauteur du pié-droit, & l'on aura 24 pieds 10 pouces que nous nommerons deuxiéme terme.

Pour la troisième, il faut ajoûter ensemble le premier & le second termes, (c'est-à-dire 4 pieds 3 pouces 4 lignes, & 24 pieds 10 pouces, pour avoir 29 pieds 1 pouce 4 lignes,) qu'on multipliera par le premier (4 pieds 3 pouces 4 lignes) & le produit donnera 124 pieds 6 pouces 4 lignes, pour la valeur du troisième terme.

Enfin, pour la quatriéme opération, il faut extraire la racine quarrée du 3 terme, (j'entends de 124 pieds 6 pouces 4 lignes) qui est à peu-près 11 pieds 1 pouce 8 lignes) & en soustraire la valeur du premier, (c'est-à-dire 4 pieds 3 pouces 4 lignes,) la différence, qui est 6 pieds 10 pouces 4 lignes, sera l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits.

Second Exemple.

PLANCH. 4. Fig. 10.

51. Si l'on avoit une Voûte en plain ceintre, dont l'extrados, au lieu d'être circulaire, fut terminée par deux plans GH & GI, comme dans la figure 10. l'on trouvera l'épaisseur de ses piés-droits en faisant encore quatre opérations semblables aux précédentes, puisqu'il n'y aura que la premiere qui sera un peu disserente à cause que la Voûte n'est pas la même que cy-devant.

Suposant le raion AB de 12 pieds, la hauteur BS des piés-droits de 15, l'épaisseur FC de 3 dans le milieu des reins, & que'l'angle HGI soit droit, on aura le quarré AFGW, dont le côté AF sera de

de 15 pieds.

Cela posé, pour la premiere opération il faut chercher la superficie du quarré GFAW, & en retrancher le quart de cercle CA, &c. diviser la difference (qui sera 112 pieds) par la hauteur BS des piés-droits, (c'est-à-dire par 15 pieds) & le quotient donnera 7 pieds 5 pouces 7 lignes, pour la valeur du premier terme.

La seconde opération se sera en ajoûtant la moitié de l'épaisseur de la Voûte FC au raion AB pour avoir la ligne LA (de 13 pieds

Digitized by Google

pieds & demi) qu'il faudra quarrer, prendre la moitié du produit, dont on extraira la racine (qui sera de 9 pieds ro pouces) qu'on ajoutera à la hauteur du pié-droit, pour avoir 24 pieds 10 pouces, valeur du fecond terme.

Pour la troisiéme opération, il faut ajoûter le premier terme (7 pieds 5 pouces 7 lignes) au second (24 pieds 10 pouces) multiplier leur somme (qui est 32 pieds 3 pouces 7 lignes,) par le premier (7 pieds 5 pouces 7 lignes,) & le produit sera 241 pieds

1 pouce 3 lignes, pour le troissème terme.

Enfin, pour la quatriéme opération, on extraira la racine quarrée du troisième terme (241 pieds 1 pouce 3 lignes, & on trouvers qu'elle est de 15 pieds 6 pouces 2 lignes,) d'où il faut soustraire la valeur du premier terme, (7 pieds 5 pouces 7 lignes,) la difference sera 8 pieds 7 lignes pour l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits,

Remarque.

52. Je viens de suposer que l'angle HGI étoit droit; mais s'il étoit obtus ou aigu, il faudroit encore chercher la superficie du quadrilataire AFGW, & en retrancher toujours le quart de cercle CA, &c. car tel que puisse être ce quadrilataire, on aura sans doute l'épaisseur GB au sommet de la Voûte, par conséquent la ligne GA, & l'autre AF, aussi-bien que l'angle FAG, qui suffiront pour connoître le reste.

Troisième Exemple.

53. Si le dessus de la Voûte étoit terminé par une plate-forme, Planen. comme dans la figure 11. il suffira de connoître l'épaisseur GD de fic. 11. cette Voûte à l'endroit de la clef, le raïon AB, & la hauteur BS des piés-droits, pour avoir l'épaisseur PS, en faisant encore quatre

opérations.

Pour la premiere, il faut quarrer la ligne GA composée du raïon & de l'épaisseur de la Voûte, du produit en soustraire le quart de cercle CAT, & diviser la difference par la hauteur des piés-droits, afin d'avoir le premier terme; à l'égard des trois autres opérations comme elles sont toutes semblables à celles des deux exemples précedens, il est inutile de les répéter.

 \mathbf{H}

PRO-

PROPOSITION SECONDE.

PROBLEME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits des Voûtes Elliptiques ou surbaissées.

54. Pour avoir une parfaite intelligence de ce Probléme, je confeille à ceux qui ne se sont point apliqués au Chapitre précédent, de lire avec attention l'Article 30. où il est parlé de la maniere de

tracer une Ellipse, ce qui leur suffira pour me suivre.

Planch. 5. Fig. 8.

Ayant une Voûte Elliptique comme dans la figure 8. dont on connoît les demi axes BH & HD, on commencera par diviser le quart d'Ellipse BD en deux également au point L, duquel on abaissera sur DH & HB les perpendiculaires LK & LV, dont on cherchera la valeur avec le secours de l'échelle; & suposant que BH soit de 12 pieds, & HD de 8, on trouvera que LK ou VH est de 7 pieds 6 pouces, & LV ou KH de 6 pieds 3 pouces; & saisant la hauteur BS du pié-droit de 15 pieds, comme à l'ordinaire, il saut pour en avoir l'épaisseur se proposer cinq opérations.

Pour la premiere, il faut dire, comme le quarré de $\mathcal{D}H(\text{de }64)$ pieds) est au quarré de $\mathcal{B}H(\text{de }144)$ ainsi la ligne $\mathcal{K}H(\text{de }6)$ pieds 3 pouces) est à la ligne $\mathcal{K}A$, qu'on trouvera de 14 pieds 9 lignes,

qui est le premier terme dont nous avons besoin.

Pour la seconde opération, il faut chercher la superficie des deux Ellipses, dont la premiere auroit pour demi axe BH & HD, (de 12 pieds & de 8,) & la seconde pour demi axe HE & HG, (de 15 & de 4, parce qu'on supose que la Voûte a encore 3 pieds d'épaisseur,) on retranchera la petite Ellipse de la grande, & on prendra le quart de la difference (que l'on trouvera de 54 pieds) qu'il faut diviser par la hauteur du pié-droit, le quotient sera 3 pieds 2 pouces 4 lignes, pour le second terme.

Pour la troisième opération, il faut ajoûter la ligne LV (qu'on a trouvée de 6 pieds 3 pouces) à la hauteur du pié-droit, (pour avoir 21 pieds 3 pouces) qu'il faut multiplier par le premier terme (14 pieds 9 pouces) & diviser le produit par la valeur de LK) qui est de 7 pieds 6 pouces,) le quotient sera d'environ 41 pieds 10

pouces pour le troisiéme terme.

A l'égard de la quatriéme, il faut ajoûter le second terme au troi-

troisième (pour avoir 41 pieds 10 pouces,) qu'on multipliera par la valeur du second, (c'est-à-dire par 3 pieds. 2 pouces,) & le pro-

duit sera à peu-près 144, pour le quatriéme terme.

Enfin, la cinquiéme opération se fera en extrayant la racine quarrée du quatriéme terme, (ce qui sera de 12 pieds) de laquelle il faut soustraire le second, (3 pieds 2 pouces 4 lignes,) & la difference donnera 8 pieds 9 pouces 8 lignes, pour l'épaisseur des piésdroits.

Remarque.

55. Si l'extrados de la Voûte, au lieu d'être Elliptique, étoit ter- Fig. 8, miné par deux plans 5. 6. & 5. 4. comme on le pratique aux Magasins à Poudre & aux Souterains, il faudroit, au lieu de suivre ce qui est dit dans la seconde opération, chercher la superficie du quadrilataire AF 5. 3. (formé par l'angle F 5. 3. & les deux lignes AF & A 3. qui ont été tirées des points L & 2 milieux des quarts d'Ellipses DB & D 7. au point A que l'on a trouvé par la premiere opération,) en soustraire la figure mixtiligne ALD 2. & diviser le restant par la hauteur du pié-droit afin d'avoir un quotient qui donnera le second terme: quant aux autres opérations, elles sont les mêmes que celles dont nous venons de parler.

PROPOSITION TROISIE'ME.

PROBLE'ME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits des Voûtes en tiers-points.

56. Ayant une Voûte en tiers-point dont on veut connoître l'é- Planch. paisseur des piés-droits, il faut savoir d'abord à quelle distance les Fig. 1. centres G & H, qui ont servi à décrire les deux arcs de la Voûte, sont du point A milieu de BI, leur position étant arbitraire dépendant du plus ou moins d'élevation qu'on veut donner à la Voûte, il faut savoir comme on les a déterminés & toûjours dans la ligne BI; car s'ils étoient au-dessus ou au-dessous comme je l'ai vû dans quelque ouvrage assés mal conçû, la Voûte seroit très-dessectueuse, parce que son imposte feroit un jarret avec le pié-droit, & auroit beaucoup moins de force pour résister au choc des Bombes, si on la construisoit pour couvrir un Magasin à Poudre ou quelqu'autre Edifice

fice Militaire. Nous suposerons donc qu'ils sont dans le milieu des lignes BA & AI, qui étant chacune de 12 pieds HB ou HD sera de 18, & HA de 6. de l'autre côté faisant la Voûte de 3 pieds d'épaisseur, & donnant encore 15 pieds à la hauteur BS des piés-droits, on trouvera le reste en suivant les cinq opérations que voici.

Pour la premiere opération, il faut chercher par la trigonometrie l'angle AHD du triangle rectangle DAH, duquel on connoît les deux côtés DH& HA, (& on trouvera qu'il est de 70 degrès

30 minutes.

Pour la seconde, il faut chercher la superficie des deux cercles qui auroient pour raion HB & HE (de 18 & de 21 pieds,) en prendre la difference (qu'on trouvera de 368 pieds quarrés,) ensuite dire, comme 360 degrés est à la valeur de l'angle DHB (de 70 degrés 30 minutes, que l'on a trouvé dans l'opération précédente,) ainsi la difference des deux cercles (368) est à un quatriéme terme (qu'on trouvera de 71 pieds 6 pouces 8 lignes) qu'il faut diviser par la hauteur (15) des piés-droits, & le quotient sera 4 pieds 9 pouces 3 lignes, pour le premier terme.

Pour la troisième, on tirera la ligne HF par le milieu C de l'arc BD (qui donnera 35 degrés 15 minutes pour l'angle LHV, par la premiere opération) & du point L milieu de FC, on abaissera la perpendiculaire LV, on aura le triangle rectangle LVH, duquel on connoît les angles & le côté HL (de 19 pieds & demi,) ainsi par les calculs ordinaires on trouvera 11 pieds 3 pouces pour le côté LV, & 16 pieds pour l'autre VH; & pour ne pas confondre ces deux grandeurs dans les calculs suivans, nous nommerons 11 pieds 3 pouces, second terme, & 16 pieds, troisiéme terme.

Pour la quatriéme opération, il faut ajoûter le second terme (11 pieds 3 pouces) à la hauteur du pié-droit (& l'on aura 29 pieds 3 pouces,) qu'on multipliera par le second terme même; c'est-à-dire par 11 pieds 3 pouces,) diviser le produit (295 pieds 4 pouces,) par le troisième (j'entends par 16 pieds, ajoûter le quotient (18 pieds 5 pouces 6 lignes) au premier terme, (4 pieds 9 pouces 3 lignes) & multiplier la somme (qui est 23 pieds 2 pouces 2 lignes) par le premier terme (4 pieds 9 pouces 3 lignes,) le produit sera environ (110 pieds 9 pouces 9 lignes) pour le quatriéme terme.

Enfin, pour la cinquiéme opération, on extraira la racine quarrée du quatriéme terme; (c'est-à-dire de 110 pieds 9 pouces 9 lignes, qu'on trouvera d'environ 10 pieds 6 pouces 2 lignes) d'où il faut soustraire le premier terme, (4 pieds 9 pouces 3 lignes,) la disse-

LIVRE II. DE LA MECANIQUE DES Voutes. 61 rence sera 5 pieds 8 pouces 11 lignes, qui est l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits.

Remarque.

57. Si l'extrados de la Voûte, au lieu d'être curviligne comme nous le venons de suposer, étoit terminé par deux plans 5. 4. & 5.6, il faudroit dans la seconde opération chercher la valeur du quadrilataire QF 5. 3. (formé par l'angle F 5.3. & les deux lignes QF & Q 3, qui ont été tirées des centres G & H, pour diviser les arcs DB & DI en deux également) en retrancher la figure mixtiligne QCD 2, & diviser le restant par la hauteur du pié-droit, le quotient sera le premier terme. A l'égard des autres opérations, elles doivent être de même que les précédentes.

PROPOSITION QUATRIE'ME.

PROBLEME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux piés-droits qui soûtiendroient une Plate-Bande.

Plat-Fond; son usage le plus ordinaire est d'être employée dans les grands édifices, où il y a des peristiles, comme au vieux Louvre à Paris, ou bien on s'en sert aux Portes-Cocheres; & alors comme cette Voûte a beaucoup de poussée, on peut, pour la soulager du poids qu'elle auroit à porter, faire un arc de décharge comme je l'ai dit ailleurs. Mr. Abeille, Ingenieur du Canal de Picardie, a imaginé une construction de plate-bande fort ingenieuse; la coupe des Clavaux en est singuliere, & contribuë beaucoup à diminuer la poussée que les piés-droits auroient à soûtenir: j'en aurois volontiers sait la description, si elle étoit venuë à ma connoissance avant que les Planches de ce second Livre sussemble.

Quand on veut construire une plate-bande LDEF, on décrit sur la ligne LF qui en doit déterminer l'étendue, un triangle équilateral LAF, dont le point A sert de centre pour trouver la coupe des Clavaux, ainsi les lignes LD & EF, (qui ne sont autre chose que les côtés du triangle prolongé,) marquent les joints des deux derniers Clavaux qui s'apuyent sur les coussinets, desorte que c'est le Trapeze LDEF, qui cause la poussée que les piés-droits ont à soûtenir: or si l'on supose la ligne LF de 24 pieds, l'épaisseur CK de 3, & la hau-

teur

teur LS des piés-droits'de 15, il faut pour en trouver l'épaisseur se

proposer quatre opérations.

La premiere est de chercher la valeur de la perpendiculaire AK par le moyen du triangle LAK, dont le côté LA étant double de LK, l'un sera de 12, & l'autre de 24, qui donneront 20 pieds 9 pouces 4 lignes pour KA, que nous nommerons premier terme.

La deuxième, est de chercher la superficie du Trapeze LDCK, (que l'on trouvera d'environ 38 pieds 3 pouces,) qu'il faut diviser par la hauteur du pié-droit (qui est de 15) & l'on aura 2 pieds 6 pou-

ces 7 lignes, pour le second terme.

Pour la troisième il faut diviser la valeur de la ligne AK, (c'esta-dire 20 pieds 9 pouces 4 lignes,) par le quart de la largeur LF de la plate-bande (qui est 6) multiplier le quotient (3 pieds 5 pouces 6 lignes,) par la superficie du Trapeze LDCK (que l'on a trouvé dans la seconde opération de 38 pieds 3 pouces) & le produit sera

2 pieds 3 pouces 4 lignes, pour le troisiéme terme.

Enfin, pour la quatrieme opération, il faut quarrer le 2^e terme (2 pieds 6 pouces 7 lignes) & ajoûter le produit (6 pieds 5 pouces 9 lignes) au troisième, (2 pieds 3 pouces 4 lignes) de la somme (qui est 138 pieds 9 pouces 1 ligne) extraire la racine quarrée (qui sera de 11 pieds 9 pouces 4 lignes,) de laquelle retranchant la valeur du second terme, (j'entends 2 pieds 6 pouces 7 lignes) la dissèrence 9 pieds 2 pouces 9 lignes, sera l'épaisseur qu'il faut donner aux piésdroits pour soûtenir la poussée de la plate-bande dans l'état d'équilibre.

Remarque.

58. Quoique les Regles, que nous venons d'enseigner dans les quatre Problémes précédens, ayent donné un peu plus d'épaisseur qu'il ne faloit aux piés-droits pour être en équilibre avec la poussée qu'ils avoient à soûtenir, on prendra garde que cette petite augmentation ne suffit pas dans la pratique où il faut que la puissance résistante soit toûjours beaucoup au-dessus de celle qui agit, asin que l'ouvrage en soit plus solide; c'est pourquoi il est à propos d'en augmenter l'épaisseur d'un sixiéme de ce qu'on aura trouvé par le calcul; ou bien, si on l'aime mieux, on pourra sans y faire aucune augmentation fortisser les piés-droits par des contresorts, qui est le parti le plus convenable & le plus conforme à l'usage, du moins quand il s'agit des ouvrages qui ont raport à la Fortisication, étant les seuls que j'ai envisagé. Car j'aurois pû dans les Chapitres précédens, aussi bien que dans celui-ci, parler de la construction des Voûtes des Eglises

& de celles des autres Edifices qui demandent de la légereté & une certaine hardiesse: peut-être même que les idées que j'ai là-dessus pourroient meriter l'attention des Curieux, principalement des Architectes; mais, je n'ai pas voulu m'écarter de mon sujet, ni trop m'étendre sur ce qui auroit pû me distraire des autres parties qui doivent composer la suite de mon ouvrage.

Je ne dirai rien non plus de la maniere de déterminer la longueur des contreforts par raport à leur épaisseur & leur distance, parce que je n'aurois pû le faire que par des opérations très composées; mais comme on peut s'en passer, puisque les personnes qui sont dans l'usage de faire travailler ont ordinairement assés de connoissance pour prendre d'eux-mêmes de justes mesures, les quatre propositions précédentes leur suffiront.

PROPOSITION CINQUIE'ME.

PROBLEME.

Trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux Culées des Ponts de Maçonnerie pour soûtenir en équilibre la poussée des Arches.

59. Voulant faire un Pont composé d'une Arche en plain-ceintre PLANCE, BDI, il faut élever sur le ceintre A la perpendiculaire AG & diviser 6. le quart de cercle BD en deux également par le raion AF; ensuite mener la ligne MK paralelle à EA, enforte qu'elle passe par le point L milieu de l'épaisseur FC de l'Arche, & alors elle déterminera la hauteur la plus convenable qu'il faut donner à la Culée MPSQ. Or suposant le raion AB de 36 pieds, l'epaisseur FC ou GD de 6, & la hauteur BS de 12, on trouvera l'épaisseur PS de la Culée en faisant les quatre opérations suivantes.

Pour la premiere, il faut quarrer la ligne AL (de 39 pieds) prendre la moitié du produit & en extraire la racine (qu'on trouvera de 27 pieds 7 pouces) pour avoir la valeur de chaque côté LV ou VA du triangle rectangle LAV, & l'on aura en même tems la partie BV (de 8 pieds 5 pouces qu'il faut écrire à part, parce qu'on en aura besoin dans la troisième opération,) ensuite ajoûter ensem-. ble les lignes LV & BS, pour avoir la hauteur MP de la Culée de 39 pieds 7 pouces, qui sera le premier terme.

Pour la seconde, il faut chercher la valeur des deux cercles des raions AD & AG, (c'est-à-dire, de 36 & de 42 pieds,) en prendre la difference, & la huitième partie de cette difference (qu'on trou-

vera

vera de 184 pieds quarrés,) qu'il faut diviser par le premier terme (j'entends par 39 pieds 7 pouces) & le quotient donnera 4 pieds

7 pouces 9 lignes, pour le second terme.


Pour la troisième, il faut soustraire la partie BV (de 8 pieds 5 pouces qu'on a trouvé dans la premiere opération) du premier terme (39 pieds 7 pouces,) la difference (31 pieds 2 pouces) doubler & l'on aura 62 pieds 4 pouces, pour le troisième terme.


Enfin, pour la quatrième, il faut ajoûter le second terme (4 pieds 7 pouces 9 lignes,) au troisième (62 pieds 4 pouces, pour avoir 66 pieds 11 pouces 9 lignes) qu'on multipliera par le second terme, & extraire la racine quarrée du produit (311 pieds qu'on trouvera de 17 pieds 7 pouces 9 lignes,) de laquelle retranchant le second (4 pieds 7 pouces 9 lignes) la difference sera 13 pieds, pour l'épaisseur de la Culée, & si on l'augmente d'une sixième, suivant la Remarque précédente, il saudra lui douner 15 pieds 2 pouces pour mieux soûtenir le poids de la Chaussée du Pont & les Voitures qui passeront dessus.


Remarque.


Quoique les calculs précédens soient bien aisés, j'en aurois volontiers dispensé ceux qui n'en ont pas l'habitude, si j'avois pû donner des Tables pour trouver l'épaisseur des piés-droits des Voûtes dans toute sorte de cas; mais, c'est ce qui ne m'a pas parû possible, à cause que les Edifices où on les employe sont sujets à une infinité de circonstances differentes, soit de la part de leur figure, ou de leur solidité, selon les usages auxquels on les destine: & si l'on savoit ce qu'il m'en a coûté pour reduire la Théorie aux Pratiques que je viens d'enseigner, l'on conviendroit que tout bien consideré on n'a pas lieu d'être mécontent de moi, puisque j'ai fait tout ce qui étoit en mon pouvoir pour m'accommoder aux differens genies de mes Lecteurs, comme on s'en apercevra encore mieux dans la suite.













qui expliquent les qualitez des matériaux dont il faudra se servir, & la maniere de les employer, l'on verra la necessité d'être bien instruit des sujets qui sont l'objet des Chapitres suivans.

CHAPITRE PREMIER.

Où l'on fait voir les proprietez des différentes sortes de Pierres dont on se sert pour bâtir.

A Pierre tenant le premier rang parmi les matériaux que nous nous proposons de décrire, il convient de commencer par en expliquer la nature, on en distingue de deux qualitez disserentes. I'une dure & l'autre tendre, celle qui est dure est sans dissiculté la meilleure, il s'en rencontre pourtant quelquesois de tendre qui résiste mieux à la gelée que l'autre; mais comme cela n'est pas ordinaire, on ne doit pas y compter; car comme les parties de la Pierre dure ont leur pores plus condensez que celles de la tendre, elles doivent être capables d'une plus grande résistance, soit aux injures du tems, ou au courant des Eaux dans les Edisces aquatiques: mais, pour bien connoître la nature de la Pierre, il est à propos de rendre raison pourquoi celle qui est dure, aussi-bien que la tendre, est sujette à la gelée qui la fend & la fait tomber par éclat.

Dans l'assemblage des parties qui composent la Pierre, il y a des pores imperceptibles remplis d'eau & d'humidité, qui, venant à s'ensiler dans le tems des gelées, fait effort dans ces pores pour occuper un plus grand espace que celui où elle est resserrée, & la Pierre ne pouvant resister à cet effort, se fend & tombe en destruction; ainsi plus la Pierre est composée de parties argilleuses & grasses, & plus elle doit participer de l'humidité, & par consé-

quent être sujette à la gelée.

Ce n'est pas seulement la gelée qui détruit la Pierre, on croît que la Lune l'altere, ce qui peut arriver pour les Pierres d'une certaine espece, dont les rayons de la Lune peuvent dissoudre les parties les moins compactes: en ce cas, on pourroit croire que ces rayons sont humides, & que venant à s'introduire dans les pores de la Pierre, ils sont cause de la séparation de ces parties, qui tombant insensiblement en parcelles, la fait paroître moulinée: il en sera au reste tout ce que l'on voudra; mais, ce qui me réjoüit, c'est que si la Lune mange ou mouline les Pierres, la Terre qui doit être une bien

bien plus grande Lune, a bien sa revanche, & les Pierres de la haut

sans doute n'ont pas beau jeu.

Dans les endroits où l'on se propose de bâtir, on pourra juger de la qualité de la Pierre des Carrieres des environs, par l'examen de celle dont on aura construit quelques anciens édifices; mais si l'on vouloit en employer d'une nouvelle Carrière, dont on n'eût pas encore fait usage, il faudroit en prendre quelques quartiers, tirez de differens endroits de la Carriere, qu'on exposera sur une terre humide, pour lui laisser essuyer la gelée d'une partie de l'hyver, & s'ils résistent dans cette situation, on pourra s'assurer qu'elle est bonne; on peut encore avoir recours à diverses observations, pour connoître si elle est d'un bon usage, par exemple on se mésiera de celles qui sont de couleur d'un jaune foncé, parce que souvent cette couleur ne vient qu'à cause que la Pierre est grasse, ou n'a pas encore jetté son eau de Carriere; de celles où l'on apercevra des veines brunes ou rouges, & qui ont une grosseur considérable de bouzin ou dont les parties ne sont pas assez serrées pour résister aux empreintes qu'on voudroit faire dessus en les frapant avec une baguette, de celles qui sont si grasses qu'elles paroissent mouliner & qui s'écaillent trop facilement & se réduisent en seuille, dès qu'on les frape avec le marteau; de celles enfin qui sont trop fraischement tirées des Carrieres & qu'on ne peut gueres employer seurement quand même elles n'auroient pas les deffauts que nous venons de remarquer, qu'après les avoir exposées un hyver à la gelée. Mais si l'on est pressé il faudra au moins les mettre en œuvre à la fin du Printems, afin que les chaleurs de l'Eté fassent évaporer l'humidité qu'elles renferment pour être ensuite à l'épreuve des plus rudes faifons.

On jugera de la bonté de la Pierre, si elle est bien pleine, d'une couleur égale, sans veine, d'un grain sin & uni, si les éclats s'y

coupent net & rendent quelque son.

Quand on employe la Pierre, il faut faire enforte de la poser sur son lit, je veux dire de la même façon qu'elle étoit placée dans la Carrière, parce que selon cette situation elle est capable de resister autant qu'il lui est possible au poids des gros fardeaux dont elle sera chargée, au lieu que posée d'un autre sens elle s'éclate & n'a pas à beaucoup près autant de force; la plupart des bons Ouvriers connoissent d'un coup d'œil le lit de la Pierre; mais, à moins qu'on n'y prenne garde, ils ne s'asujettissent pas toûjours à la poser comme il saut.

Quand on construit quelque Edifice, où on est obligé de se ser-

vir de Pierres de differente qualité, il faut prendre garde d'employer la meilleure, la plus dure, & celle qui resiste le mieux à la gelée, aux endroits qui sont exposez à l'air, reservant celle qu'on soupçonnera n'être pas si bonne, pour les placer dans les sondemens

& aux endroits couverts.

Dans les Carrieres la Pierre s'y trouve ordinairement disposée par bancs, dont l'épaisseur change selon les lieux & la nature de la Pierre; par exemple, celle d'Arcueil proche Paris porte depuis douze jusqu'à quinze pouces de banc. Il y a d'autres Carrieres aux environs de la même Ville, dont les bancs ont jusqu'à deux pieds & demi, & trois pieds; mais sans nous arrester davantage là-dessus, il suffit de dire que quand on sait bâtir dans un Pays, où l'on n'a point une parsaite connoissance de toutes ces particularitez, il saudra s'en instruire sur les lieux, asin de pouvoir circonstancier, dans le Devis, de quelle Carriere les Pierres devront être tirées, asin qu'elles conviennent à l'Ouvrage que l'on a dessein d'executer.

Quand la Pierre, que l'on veut mettre en œuvre, est composée d'assez gros quartiers, pour être taillée de telle figure que l'on veut, on la nomme Pierre de taille: à l'égard de celle dont on ne sait qu'ôter le bousin, & qu'on équarit grossierement pour être employée au remplissage des gros murs, & dans les sondemens, on l'appelle mosson, que l'on tire des Carrieres, dont les bancs n'ont pas assez de hauteur pour pouvoir être taillées & employées au parement.

Il s'employe aux environs de Paris un moîlon qu'on nomme Pierre de Meutiere, qui est fort dure & fort poreuse, & qui sait une Maçonnerie excellente, parce que le mortier s'y attache mieux qu'à toute autre sorte de Pierres; & c'est par cette raison que la Brique, quand elle est bonne, vaut mieux pour l'union de la Maçonnerie, que la plûpart des Pierres dures, parce que le mortier s'insinue dans ses pores & s'y attache sortement.

On se sert encore pour les sondemens d'une autre espece de Pierre plus dure que le mosson, qu'on nomme libage: elle se tire du ciel des Carrieres; on l'employe brute, ne pouvant être taillée propre-

ment, à cause quelle est toûjours d'une forme irréguliere.

Le Grès, qui est un espece de Roche, se trouve presque toûjours à découvert, & c'est ce qui contribuë à sa dureté; car en general toutes les Pierres qu'on trouve sans creuser beaucoup en terre sont plus solides que celles que l'on tire du sond des Carrieres; & c'est à quoi les Anciens s'attachoient beaucoup, puisque, pour rendre leurs Edisices d'une plus longue durée, ils se servoient de Pierres provenant des entamures des Carrieres qu'on découvroit;

LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX.

on distingue de deux sortes de Grès, le dur & le tendre; le dur n'est bon que pour paver les rues & les grands chemins, le tendre se coupe & se débite comme les Pierres ordinaires, on l'employe au soubassement des gros murs, principalement pour ceux qui sont baignez des eaux, son dessaut est de ne pas faire une bonne liaison c'est pourquoi on sait des hachures dans les joints pour que le mortier s'y acroche mieux, ces joints se remplissent en dehors avec du ciment, parce qu'il s'attache mieux à la Pierre dure que le mortier ordinaire.

CHAPITRE DEUXIEME.

Où l'on considere les qualitez de la Brique & la maniere de la fabriquer.

A Brique étant une espece de Pierre artificielle, dont l'usage est très fréquent dans les Constructions des Edifices, particulierement pour les Fortifications, nous en allons faire le détail, qui, quoique grossier en apparence, ne laisse pas d'être utile à savoir, à ceux qui ont la conduite des travaux, pour qui les moindres choses ne doivent pas être indifferentes, quand elles peuvent contri-

buer à la perfection de leur métier.

Pour bien choisir une terre propre à faire de la Brique, il faut qu'elle soit grasse & sorte, de couleur blanchâtre, ou grisâtre, sans qu'il s'y rencontre de petits cailloux ni gravier; il y en a aussi de la rouge qui peut servir au même usage; mais elle n'est pas des meilleures, parce que les Briques sont sujettes à se feüilleter & à se réduire en poudre à la gelée; mais sans prendre garde scrupuleusement à la couleur, on jugera qu'une terre est bonne pour saire de la Brique, si, après une petite pluye, on s'aperçoit qu'en marchant dessus elles attache aux souliers, & s'y amasse en grosse quantité, sans qu'elle s'en détache aisément; ou si, en ayant pétri dans les mains, on ne peut la diviser qu'avec peine.

Après avoir choisi un espace de terre convenable, on la sait souiller avec la houë, & ayant reconnu qu'elle est également bonne par-tout, on attend le tems de la pluye, parce qu'en étant bien imbibée, on la corroye ensuite avec la houë & le rabot, après quoi on la laisse reposer pendant quelque tems, au bout duquel on recommence la même chose, ce que l'on sait quatre ou cinq A-3

Digitized by Google

fois à diverses reprises: on commence ordinairement la préparation des terres dans le mois de Mars; mais il vaudroit mieux la faire dans l'hyver, parce que les petites gelées sont excellentes pour les bien corroyer: le veritable tems pour faire la Brique est pendant les mois de May & de Juin, parce que dans cette saison elle a tout le tems de seicher, pour être ensuite plus propre à mettre au Four; car il saut autant qu'il se peut éviter la saison trop avancée, les Briques saites alors n'étant pas si bonnes à beaucoup

près que celles qui sont faites en Eté.

Ce n'est pas assez d'avoir insinué ce qui peut contribuer à faire de bonnes Briques, il saut encore discerner les bonnes & mauvaises qualitez de celles qui se trouvent en Magasin, puisque c'est de-là que dépend la durée de l'ouvrage qu'on veut éxécuter. Vitruve raporte que de son tems, dans la sameuse Ville d'Utique, le Magistrat, pour empêcher toute male-saçon, ne permettoit pas qu'on en employàt pour aucun Edisce, qu'il ne les eût visitées auparavant & donné son approbation: on s'aperçoit bien que cette sage police n'est plus d'usage parmi nous, puisqu'à la consusion de la plùpart des Entrepreneurs, l'on voit tous les jours des Bàtimens

menacer ruine, avant pour ainsi dire d'être achevez.

La Brique, qui est d'une couleur jaune, aprochant un peu d'un rouge pâle, est bonne, parce qu'ordinairement elle a été saite d'une terre grasse, comme est celle dont nous venons de parler. On connoîtra encore la bonne Brique au son, car celle dont il sera le plus net sera préserable aux autres dont le son est sourd. Il arrive assez souvent que des Briques saites d'une bonne terre, & préparées également, sont de differentes couleurs, & par conséquent de differentes qualitez, & cela se distingue sur-tout quand on en voit qui sont plus rouges les unes que les autres, qui n'en sont pas pour cela meilleures, mais au contraire, puisqu'elles sont d'une très-mauvaise qualité, parce qu'elles ont été placées dans le Four à des endroits où le seu n'a pas eù assez de sorce pour les cuire, ce qui fait qu'elles ne résistent pas à la gelée ni au poids dont elles sont chargées, se cassant & se réduisant en poudre facilement.

Enfin, la preuve la plus fûre pour connoître la bonté de la Brique, quand il s'agit de quelque Ouvrage d'importance, dont on peut differer l'execution d'une année, c'est de coucher celles que l'on veut employer, sur la terre pendant l'hyver, pour y essuyer la gelée, parce qu'alors celles qui y auront résisté sans se seuilleter, & aufquelles il ne sera arrivé aucune alteration considerable, pourront

être mises en œuvre en toute sureté.

La

La grandeur ordinaire des Briques est 8 ou 9 pouces de longueur sur 4 ou 5 & demi de largeur & 2 d'épaisseur; ces dimensions sont le plus en usage, parce qu'elles rendent les Briques sort

commodes pour être mises en œuvre.

Quand les Murs n'ont qu'une médiocre épaisseur, on les détermine par le nombre des Briques qu'il faut pour en marquer l'étenduë, tels sont ceux de deux Briques, d'une Brique & demi, & d'une Brique, dont on se sert pour les Murs mitoyens, ou pour ceux de clôture.

CHAPITRE TROISIEME.

Où l'on fait voir les qualitez de la Chaux & la maniere de l'éteindre.

A Chaux pouvant être regardée comme l'Ame de la Maçonnerie, il est de la derniere conséquence d'être bien instruit de tout ce qui lui apartient, afin que dans l'usage que l'on en sera, on parvienne à cette sin principale que l'on doit se proposer en construisant les Bâtimens, qui est de faire ensorte que les matériaux soient si bien unis qu'ils ne paroissent plus composer qu'une

feule Pierre.

La Chaux est une Pierre calcinée, qui se détrempe avec de l'eau & du sable, pour en composer le mortier: pour faire de la bonne Chaux, il faut se servir de pierres très-dures, pesantes, & blanches; & de toutes celles qu'on peut employer, il n'y en a point qui en fasse de meilleure que le marbre, quand on est à portée d'en avoir comme dans le Pays où il est commun: la Pierre tirée de frais ou nouvellement est meilleure à faire la Chaux, que la ramassée; & particulierement celle des Carrieres humides & à l'ombre, que celles qui font plus seiches: les Cailloux qui se rencontrent sur les Montagnes, ou dans les Rivieres & les Torrens, aussi-bien que certaines Pierres spongieuses & dures qui se trouvent quelques sois dans les Campagnes, font une très-bonne Chaux, & l'ouvrage en est fort blanc & poli; ce qui fait qu'on s'en sert ordinairement au crépisfage des Murs: il y a une Pierre jaunâtre, qui se tire aux environs de Boulogne en France, qui fait aussi une Chaux excellente, & qui est la plus estimée de toutes celles qu'on peut employer en Picardie & en Artois, où communement elle n'est pas trop bonne, parce qu'on la fait avec du moîlon tendre & blanc, qui ne differe gueres

de la craye, qui est la plus mauvaise qualité qu'une Pierre puisse avoir pour faire de la Chaux.

Le Charbon de terre vaut beaucoup mieux pour cuire la Chaux que le bois; car, non-seulement la cuisson en est plus prompte,

mais c'est qu'il rend la Chaux plus grasse & plus onctueuse.

Quand la Chaux est tirée du Fourneau, il faut pour la bien éteindre prendre garde que les Ouvriers y mettent la quantité d'eau nécessaire, car le trop peu la brûle, & la trop grande quantité la noye, le mieux est de la jetter à diverses reprises.

L'on connoît, selon Philbert de Lorme, que la Chaux est bonne, lorsqu'elle est bien cuite, blanche, & grasse, qu'elle n'est pas éventée & sonne comme un pot de terre quand on la frape, qu'étant mouillée sa sumée paroît épaisse, & lorsqu'en la détrempant elle se

lie au rabot.

Selon ce même Architecte, la maniere de la bien détremper pour faire d'excellent mortier, est d'en amasser dans une Fossetelle quantité qu'on en aura besoin, puis la couvrir également par-tout de bon sable environ un pied ou deux d'épaisseur, ensuite jetter de l'eau par dessus suffissamment pour faire que le sable en soit bien abreuvé, asin que la Chaux qui est dessous se puisse susseur d'eau fussifismment; si l'on s'aperçoit que le sable se fende en quelqu'endroit, & sasse passeur à la sumée, il saut aussi-tôt recouvrir les crevasses, & moyennant cette préparation, elle se convertira en une masse de graisse, laquelle étant entamée au bout de deux ou trois ans ressemblera à un fromage de crême; cette matiere sera si grasse & si glutineuse, qu'on n'en pourra tirer le rabot qu'avec peine, & fera un mortier d'un excellent usage pour les enduits des murailles & les Ouvrages de Stuc.

Vitruve remarque, qu'il est nécessaire que les Pierres de Chaux soient éteintes depuis long-tems, asin que s'il y a quelques morceaux qui ayent été moins cuits que les autres, ils puissent étant éteints à loisir se détremper aussi aisément que les autres; car dans la Chaux qui est employée en sortant du Fourneau, & devant qu'elle soit parsaitement éteinte, il reste quantité de petites Pierres moins cuites qui sont sur l'ouvrage comme des pustules; parce que venant à s'éteindre plus tard que le reste de la Chaux, elles rompent l'enduit & le gatent; il ajoûte aussi que pour savoir si la Chaux est bien éteinte & suffisamment détrempée, il faut y ensoncer un coûteau: s'il rencontre de petites pierres, c'est une marque qu'elle n'est pas encore bien éteinte; de même, si on le retire net, cela

fignifiera

signifiera qu'elle n'est pas bien abreuvée, au lieu que si la Chaux s'y attache, on jugera qu'elle est grasse, gluante, & bien détrempée.

Il y a cependant une excellente qualité de Chaux qui ne se sus point: telle est celle de Metz & des environs, où il est arrivé que des gens, qui n'en connoissoient pas la qualité, en avoient susé dans des trous bien couverts de sable, & l'année suivante elle s'est trouvée aussi dure que de la Pierre; il a salu la casser avec des coins de ser, & l'employer comme du moîlon. Pour éteindre cette Chaux, on la couvre de tout le sable qui doit entrer dans le mortier; & l'on jette avec la main de l'eau dessus, en arrosant, & cela à plusieurs reprises. Cette Chaux s'éteint sans qu'il sorte de sumée au-dehors: elle sait un si bon mortier, qu'à Metz presque toutes les Caves en sont saites sans autre mélange que de gros gravier de Riviere, il n'y entre ni Pierre ni Brique, & cela sait un massic si dur, que les picques les mieux acerées n'y peuvent mordre, lorsque ce mortier a sait corps.

Dans toutes les observations qu'on a faites sur la Chaux, on a connu que plus elle est vive, plus elle foisonne quand on l'éteint, porte davantage de sable, sait son mortier gras & bon; qu'étant gardée long-tems après avoir été éteinte, pourvû qu'elle soit dans des sosses bien couvertes de sable, meilleure elle est: c'est pourquoi les Romains ne vouloient pas qu'on en employât pour leurs Edisices, qu'elle ne sût éteinte depuis deux ou trois ans. On a remarqué encore que la Chaux en poussière ne valoit rien, parce que son sel ayant changé de nature & de vertu, elle n'avoit plus celle

de faire corps dans la maçonnerie.

CHAPITRE QUATRIE'ME.

Où l'on explique les qualitez du Sable, de la Pozzolane, & du Plâtre.

Près avoir montré, dans le Chapitre précédent, les qualitez de la Chaux, nous en allons faire de même pour le Sable, afin qu'étant prévenus de tout ce qui regarde ces deux matieres, on fache par leur mélange composer un bon mortier: il faut pouvoir être Maçon, avant de devenir Architecte; &, puisqu'il faut nécessairement passer par-là, je prie ceux qui verront les premiers Chapitres de ce Livre de ne point s'ennuyer de la sterilité des sujets

jets qu'on y traite: ils doivent s'estimer fort heureux, d'en être.

quittes pour la lecture.

L'on distingue principalement deux sortes de Sable, dont on peut se servir pour faire le mortier; l'un est le Sable de Cave, que l'on nomme ainsi pour faire entendre qu'on le trouve en souillant dans la terre; l'autre s'apelle Sable de Riviere, parce qu'effectivement on le prend dans les lits des Rivieres & des Fleuves. Le Sable de Cave se rencontre assez souvent sans aprofondir beaucoup dans la Terre, où il forme presque toûjours des bancs, dont l'étendue & l'épaisseur changent selon la différence des lieux, qui lui donnent aussi une couleur dissérente; mais comme la couleur ne décide rien sur sa bonne & mauvaise qualité, & qu'il est seulement question du grain, il faut, pour être d'un bon usage, qu'il ne soit point gras ni terreux; c'est-à-dire, qu'il ne soit point mêlé avec de la terre; mais au contraire net; ensorte qu'en le frottant entre les doigts il raisonne: celui qui est blanc est ordinairement le moins chargé de terre, & peut s'employer sûrement, ayant attention que le grain en soit d'une certaine grosseur, car quand il est par trop fin & presque imperceptible, il ne fait point de corps avec la Chaux, & le mortier qui en est composé se réduit par la suite en poussière.

Le Sable de Riviere est à préférer à celui de Cave, parce qu'il est moins gras & beaucoup meilleur pour les enduits; ainsi, quand on est à portée d'en avoir, il faut autant qu'il est possible ne pas le négliger. Il est vray qu'il arrive assez souvent qu'en souillant pour creuser les sondemens, on en rencontre de Cave, qu'on auroit tort de ne point employer, quand il est bon; parce que se trouvant tout porté sur l'atelier, on évite la dépense de l'aller chercher ailleurs, & le transport de la vuidange des terres qu'il saudroit saire sans cela; mais ce motif, quoique puissant pour ceux qui aiment l'œconomie, ne doit point prévaloir sur le tort que l'on auroit d'employer dans le mortier (comme on fait assez souvent) une terre jaune au lieu de Sable, parce que cette terre aura parû dure &

sabloneuse.

Le Sable de Riviere se tire de leurs lits avec des Dragues saites à cet usage: celui qui est sur le rivage n'est pas tout-à-sait si bon, étant sujet à être mêlé & couvert de vazes, qui est une espece de terre grasse qui s'y attache dans le tems des grandes eaux & des débordemens; cependant, quand il s'en rencontre qui ne participe pas de ce mêlange, on peut s'éviter la peine de le pécher, ou bien si la superficie du rivage est chargée de vazes, on en sera quitte pour enlever une espece de croute qui s'y rencontre ordinairement, &

pren-

prendre le bon sable qui est dessous, asin de l'avoir pur. Il se trouve encore un espece de Sable apellé gravier, qui étant purgé de tout ce qui peut le rendre désectueux est aussi d'un bon usage; mais, il est moins estimé que le Sable, parce qu'il n'est pas si menu, étant mêlé de petits cailloux qui ne s'incorporent pas bien avec la Chaux, & par conséquent ne peut faire qu'un mortier peu propre à la liaison des Pierres, à cause de l'épaisseur & inégalité des joints: on peut pourtant s'en servir dans la construction des sondemens & autres gros Ouvrages. Il se trouve sur le bord de la Mer, & dans les Terres, un Sable fort menu qu'on apelle sablon, dont on se sert quelques sois comme du Sable ordinaire, mais il n'est pas si bon; cependant, il s'en rencontre d'excellent dans les marais, quand on voit qu'en marchant dessus il en sort de l'eau, ce qui lui a fait donner le nom de sable bouillant.

Pour juger du sable dont on est incertain, il saut en jetter dans un vase plein d'eau claire, & le brouiller ensuite avec la main: si l'on voit que l'eau devienne noire & bourbeuse, c'est une marque qu'il est gras & terreux; si au contraire l'eau est presque aussi claire qu'auparavant, ou n'est devenue qu'un peu trouble, on sera con-

vaincu que le fable est pur & net.

Il se sait encore un mortier de deux especes de poudre. La premiere est la Pozzolane, dont la couleur est rougeatre: elle se trouve en Italie, & au Pays de Bayes. Cette poudre est très-bonne pour les Batimens; & rien au monde ne lie mieux les Pierres que le mortier qui en est sait, non seulement pour la maçonnerie des Edissices qui s'élevent dans les lieux secs, mais particulierement pour ceux qui se fabriquent au sond de la Mer & dans les Eaux, saisant corps peu après avoir été employé, parce qu'elle se durcit dans l'eau, comme nous l'expliquerons plus amplement ailleurs. Je crois que cette poudre n'est autre chose que la terre & le tuf qui sont brûlez par les seux soûterains qui sortent des montagnes, aux environs desquels on la tire; & voici ce me semble la raison de son admirable propriété.

Comme la Thuille, qui est une composition de terre, n'a point de vertu avant la cuisson pour agir avec la Chaux, & qu'après être cuite & réduite en poudre, elle sait un mortier excellent, de même la terre bitumineuse qui se trouve au Royaume de Naples, étant brûlée par les seux souterains, les petites parties qui en résultent, & qu'on peut regarder comme une cendre, composent la poudre de Pozzolane qui doit par conséquent participer des proprietez du ciment: d'ailleurs, la nature du terrain peut y avoir aussi beaucoup

B 2 de

de part, aussi-bien que l'effet que produit le seu. Il y a aparence que l'on nomme cette poudre Pozzolane, parce qu'elle se trouve dans le territoire de la Ville de Pozzol, si sameuse par ses grotes, & ses eaux minérales.

L'autre espece de poudre est faite d'une terre qui se trouve assez près du bas Rhin en Allemagne & aux environs de Cologne, on la cuit comme le Plàtre, ensuite on l'écrase avec des meules à Moulin pour la réduire en poudre, elle est si commune aux Pays-Bas, qu'elle en a retenu le nom, la nommant Terrasse de Hollande, elle est de couleur grise, & lorsqu'elle est pure & qu'elle n'est point falsisée, ce qui est assez rare, elle est excellente dans les Ouvrages qui sont baignez des eaux, & résiste également à l'injure des saisons différentes, l'humidité & la sécheresse ne pouvant l'alterer, elle retient les Pierres & les autres matériaux ensemble avec une force & une fermeté inébranlable, ce qui fait qu'on l'employe en France & aux Pays-Bas dans la construction des Ouvrages aquatiques, par la difficulté d'avoir de la Pozzolane à juste prix: la Cendrée de Tournay est aussi merveilleuse, comme nous le ferons voir au Chap, suivant.

On se sert encore, au lieu de sable, de certaine poudre artisicielle d'un très-bon usage pour les Bàtimens, on sait piler des fragemens de pots & autres vases de Grais & des morceaux de mache-ser, provenans du Carbon de Terre brûlé dans les Forges, lesquels étant réduits en poudre, on y mêle une pareille quantité de Ciment de Pierre de meule de Moulin & de Chaux, dont on compose un mortier excellent qui résiste parfaitement à l'eau si les Ouvrages où on l'employe en sont baignez, comme sont les Ecluses, Ponts, Citernes, Réservoirs, &c. On sait aussi un amas de Cailloux qui se trouvent dans les Campagnes, ou de galets qu'on prend sur le bord des sleuves, qu'on met au Fourneau, & après les avoir sait rougir, on les retire, puis on les sait piler & réduire en poudre, ce qui en sait une d'un aussi bon usage que la Terrasse de Hollande.

Il nous reste encore à parler du Plâtre, qui est une matiere qui demanderoit elle seule une grande Dissertation, si l'on vouloit entrer dans les causes physiques de ses proprietez; mais, je me trouve malgré moi dans la necessité de passer sous silence bien des Remarques curieuses qui grossiroient cet Ouvrage assez inutilement: j'ai tant de sujets dissérens à traiter, que j'aprehende en voulant m'arrêter sur certains objets abondans, qu'il ne m'échape d'ailleurs d'autres vûes plus utiles à la persection du dessein que je veux remplir.

Le Platre se fait d'une Pierre de couleur grisatre qui ne se trouve que dans certains Pays, particulierement aux environs de Paris,

Paris, on la fait cuire au feu comme la Chaux; mais elle en est bien differente, car la Chaux ne peut être employée sans le mélange de quelque autre matiere qui la soutienne & lui donne plus de corps qu'elle n'en a naturellement, au lieu que le Platre s'employe tout pur, il fussit de l'abreuver avec de l'eau, & aussi-tôt on le met en œuvre, car il a cela de particulier, que s'il n'est pas employé sur le champ après l'avoir abreuvé, il se séche & ne peut plus s'apliquer contre d'autres corps, ni recevoir les differentes impressions qu'on veut lui donner pour faire des ornemens d'Architecture, comme sa principale qualité est de faire corps dans le moment qu'on le met en œuvre, il n'y a point de matiere dont on puisse se servir plus utilement dans la construction des Bâtimens & sur laquelle on soit plus sujet à être trompé par ceux qui la débitent, tantôt le Platre sera mauvais pour être éventé, tantôt parce que la cuisson en aura été mal faite, ce qui arrive le plus fouvent; car comme celui, qui étoit aux extrêmitez du Four, n'a pas eû un dégré de chaleur suffisant pour être calciné jusqu'à un certain point, il n'y a gueres que celui du milieu, qui l'a été comme il faut, cependant quand la cuisson est faite, les Chau-fouriers le mélent tout ensemble, & quand il est en poudre, celui des extrêmitez du Four est confondu avec celui du milieu, ce dernier qui eût été excellent s'il avoit été employé à part, est alteré par le mélange qu'on en a fait, & ne vaut pas à beaucoup près ce qu'il étoit auparavant; c'est pourquoi dans les Ouvrages de conséquence qui se font avec le Platre, il faudroit ne se fervir que de celui qui a été dans le milieu du Four, & avoir pour cela des gens sur le lieu qui le choisissent, on en sera quitte s'il le faut à le payer davantage que celui qu'on vend dans les facs; je voudrois même plus, c'est que ne pouvant pas compter sur les Chau-fouriers on suivit la cuisson depuis le commencement jusqu'à la fin, pour avoir attention que les Pierres soyent bien rangées dans le Four; enforte que les unes ne foient pas absolument embrasées, comme sont celles qui sont près le foyer, tandis que les autres qui sont plus loin ne ressentent qu'à peine l'action du seu, qui faute de jour n'aura pû s'introduire à la ronde, d'ailleurs la bonne cuisson consiste aussi à ménager un dégré de chaleur qui peu à peu déseichant l'humidité de la pierre sasse évaporer le soussire qu'elle renserme & la purge des parties de terre dont elle peut être mèlée, prenant garde que la violence de la flame ne cause un déscichement absolu; car comme il y a aparence que la vertu du Platre est causée par un sel, qui fait que ses parties s'accrochent les unes aux autres, des que ce sel est trop déseiché, il n'y a plus de liaison, B 3

& c'est ce que j'ai vû plusieurs sois remarquer à des Plâtriers, qui étoient étonnez de voir qu'ils ne pouvoient pas mettre en œuvre du Plâtre nouveau, dont ils croyoient être surs, parce qu'ils étoient

convaincus qu'il n'y avoit aucun mélange.

Quand la cuisson a été bien faite, il est facile de le connoître, parce que pour lors le Platre a une certaine onctuosité & une graisse qui cole aux doitgs quand on le manie, au contraire si elle a été mal faite, le Platre a de la rudesse & nes'attache point comme l'autre, après cela toute bonne que puisse être cette cuisson, elle devient pour ainsi dire nulle, quand on veut employer du Platre qui a été gardé long-tems; car cette matiere ressemble aux liqueurs exquises qui n'ont de saveur qu'autant qu'on a eû soin de ne pas laisser évaporer les esprits qui en font toute la bonté; si le Platre n'est pas bien renfermé dans des tonneaux, placez dans des lieux secs, il s'évente; c'est-à-dire, que le sel qui en fait toute la vertu s'évapore, & il ne reste qu'une espece de cendre qui étant employée ne fait plus corps, ainsi l'état le plus convenable où l'on doit prendre le Plâtre, c'est de l'employer au sortir du Four quand on est à portée d'en user de la sorte: l'on remarquera encore que toutes les saisons ne sont pas propres pour le mettre en œuvre, si l'on s'en fert en Hyver, ou à la fin de l'Automne, les Ouvrages qui en sont saits sont de peu de durée, & sujets à tomber par éclats, parce qu'alors le froid faisit tout d'un coup le Platre, il glace l'humidité de l'eau avec laquelle il a été gàché, & l'esprit du Plâtre étant amorti il ne peut plus y avoir d'union, enfin quand on n'est point à portée de prendre toutes les mesures dont je viens de parler pour s'assurer de la bonté du Platre, on pourra au moins choisir le meilleur de celui qui se trouve en magasin, puisque pour le connoître il ne faut qu'en détremper un peu dans la main; celui qui se prendra le plus promptement sera à préférer à d'autre qui ne fera qu'une espece de Mortier sans consistance.

CHAPITRE CINQUIEME.

De la Composition du Mortier.

Ous avons dit en parlant de la Chaux dans le troisième Chapitre, qu'après l'avoir éteinte dans des bassins creusés en terre, il étoit à propos de la laisser reposer long-tems avant de la mêler avec

LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX. 15

avec le sable pour saire le mortier, parce qu'en esset rien ne la rend meilleure que cette sage précaution; mais comme il n'est guere possible d'en user ainsi, à cause de l'impatience où l'on est d'executer un ouvrage aussi-tôt qu'il est projeté, je vais décrire la saçon la plus ordinaire dont on prépare la Chaux asin de pouvoir saire du mor-

tier incontinent après.

L'on fait un petit bassin en terre, auprès duquel on en creuse un autre plus grand & plus profond, on met dans le petit une certaine quantité de Chaux sur laquelle on jette de l'eau pour la broyer avec le rabot, & après qu'elle est devenue liquide, on la fait couler dans le grand bassin où elle se prend ensuite comme un fromage blanc, c'est delà qu'on la tire pour la mêler avec le sable. Ce mêlange se fait ordinairement de deux tiers de sable sur un tiers de Chaux mesurée vive, ou de trois cinquiémes de sable, sur deux cinquiémes de Chaux, selon qu'elle foisonne plus ou moins; car quand elle est grasse & faite de bons Cailloux, on peut mettre jusqu'à trois quarts de sable sur un quart de Chaux: ce qui n'est pourtant pas ordinaire, parce qu'il est rare d'avoir de la Chaux assez grasse pour porter tant de fable: on ne doit tirer le fable qu'à mesure qu'on l'employe, sans en faire de provision long-tems auparavant, l'experience faisant voir que le Soleil l'altere, le déseiche, & lui ôte une certaine graisse qui en fait toute la bonté; d'un autre côté la pluye en diffoud les fels volatils, & par la fuite il fe change en une espece de terre qui étant mêlée avec la Chaux ne fait plus corps ni liaison dans la maçonnerie. Cependant, il est à remarquer que s'il est question de faire des enduits, il n'y a point de mal que le fable ne soit pas si gras, parce qu'autrement il se seiche fort promptement, fait gerser le mortier, & par conséquent empêche que l'enduit ne reste poli.

Le ciment se mêle aussi avec la Chaux en plus petite ou plus grande quantité selon qu'elle saisonne plus ou moins, les doses sont les mêmes dont nous venons de parler: cependant, l'on sait assez souvent du mortier composé de moitié sable & moitié ciment, dont l'usage est très-bon pour des Ouvrages qui ne sont point de la dernière conséquence, mais qui méritent pourtant quelqu'at-

tention.

Le mortier de Pozzolane se fait à peu-près comme celui de sable; il sert comme nous avons dit ailleurs pour la construction des Ouvrages que l'on fabrique dans l'eau.

Pour faire le mortier de Terrasse on choisit la meilleure Chaux non éteinte, & on en prend autant qu'on en veut employer pen-

dant



drée ne contribuent beaucoup à lui donner la propriété de se durcir dans l'eau comme on le verra plus bas; ainsi, sans m'arrêter à des

Dissertations Phisiques, je passe à la maniere de s'en servir.

La premiere attention, que l'on doit avoir avant de la préparer, est de bien balayer le terrain sur lequel on la doit jetter, on l'éteint ensuite dans une espece de bassin avec une quantité d'eau suffisante seulement pour la bien fondre & démêler, après quoi on la passe avec une clave faite de fil d'archal qu'on met au-dessus d'une batterie faite exprès, pavée de pierres plates & unies, & construite de même par les côtés: tout ce qui ne passe pas au travers de la claye est rebuté; on bat ce qui est dans cette batterie à plusieurs reprises pendant dix ou douze jours confecutifs avec une dame du poids de 30 livres ferrée par le dessous, jusqu'à ce qu'enfin elle compose une pate bien grasse & bien fine, on l'employe sur le champ, sinon elle peut se conserver plusieurs mois de suite sans rien perdre de sa qualité, pourvû que l'on aye foin de la couvrir; car le foleil, la poussiere, & la pluye la gatent; il faut avoir attention, quand on la rebat pour s'en servir, de n'y mêler que très-peu d'eau & même point du tout s'il se peut; car à force de braselle devient grasse & liquide fans qu'on foit obligé de l'humecter de nouveau : ainsi c'est ordinairement la paresse des ouvriers, & non pas la necessité, qui les engagent à y mettre beaucoup d'eau pour la rebattre, ce qui la dégraifseroit peu à peu & diminueroit sa bonté si on n'y prenoit garde.

Il y en a qui pour la préparer se servent de deux bassins, l'un plus elevé que l'autre, tous deux bien pavés & disposés; ensorte que ce qui est dans l'un puisse couler dans l'autre par une petite grille que l'on a soin de masquer quand on éteint & démêle la cendrée, dès qu'on juge qu'elle l'est suffisamment, on débouche la grille, tout ce qui ne peut pas passer au travers est rebuté, & ce qui coule dans l'autre bassin est destiné à être rebatu comme on vient de le dire.

Onse sert de cette cendrée pour la Maçonnerie des Ecluses, Ponts, Acqueducs, Battard'eaux, &c. & generalement dans les Maçonneries ordinaires pour afféoir les Grais & les rejointoyer; ce qui se doit faire depuis le mois d'Avril jusqu'à la fin de Juillet, parce qu'employé dans ce tems-là il n'éclate jamais, ce qui est une propriété remarquable de la Cendrée; car la plûpart des cimens sont sujets à gerser; la Chaux de Boulogne par exemple, qui est excellente quand elle est employée dans l'eau ne vaut rien à sec.

On la mêle quelquefois pour plus de précaution avec un fixiéme de Thuilleau passé au tamis, & je crois que si on la mêloit avec de la Terrasse de Hollande, on pourroit s'en servir avec un succès C

merveilleux dans la construction des citernes; car je ne doute pas que ces deux matieres ensemble ne composent le plus excellent

ciment qu'il soit possible d'imaginer.

Dans les Pays où la bonne Chaux est rare, l'on en met quelque fois en œuvre de deux especes sur les grands atteliers, l'une saite de bonnes pierres dures & l'autre de pierres communes; la premiere comme la meilleure s'employe pour faire ce qu'on apelle le bon mortier dont on se ser pour les ouvrages qui méritent attention, & l'autre pour saire celui qu'on nomme mortier blanc, qui, n'étant pas d'une trop bonne qualité, ne s'employe qu'aux sondations & dans le massif des gros murs; on sait encore un mortier que l'on apelle bâtard, parce qu'il est composé à la sois de bonne & mauvaise Chaux dont on se sert aussi pour les murs d'une épaisseur considerable; mais il saut prendre garde de ne point en employer dans les ouvrages qui

sont baignés des eaux.

On peut se servir indifferemment de toute sorte d'eau pour éteindre la chaux, excepté celle des Marais & les autres bourbeuses & qui croupissent; c'est pourquoi on ne doit point permettre aux Maçons d'employer celles qui courent dans les rues & qu'ils rassemblent par le moyen d'une petite digue, parce qu'étant chargées d'ordures, elles ne peuvent faire que du mauvais mortier. Autrefois on ne vouloit point se servir d'eau de la mer, parce qu'on croïoit qu'à cause qu'elle est salée le mortier ne séchoit qu'avec peine; mais l'on prétend aujourd'hui que c'est une erreur, & qu'elle est aussi bonne & même meilleure que celle de Riviere; mais c'est ce que je ne deciderai pas n'en ayant point fait d'experience: je sçai seulement qu'on s'en est servi dans des endroits où elle a fait du mortier excellent, & dont on s'est parsaitement bien trouvé; & que dans d'autres Provinces au contraire le mortier qui en étoit abreuvé avoit toutes les peines du monde à fécher. Ce qui me fait croire que quand la Chaux est forte & grasse, on peut se servir de l'eau de la mer; mais que si elle est d'une mauvaise qualité, cette eau la rend encore plus foible: car c'est un principe de chimie que de deux sels differens mis ensemble, il y en a toujours un qui convertit l'autre en sa substance, ainsi il y a aparence que quand les sels de la Chaux sont abondants, ils attirent ceux que contient l'eau de la mer, & les dispose à concourir à la coagulation du mortier; mais si les sels de la Chaux sont en petite quantité, le sel marin domine & fait un effet tout oposé.

Quand la Chaux est éteinte depuis quelque tems & qu'on la mêle avec le sable, il saut, pour en saire de bon mortier, mettre le moins

d'eau

19

d'eau qu'on pourra; car à force de la corroyer avec des rabots il devient liquide & féche plus promptement que si il avoit été abreuvé davantage; cependant, il faut faire attention que si le mortier doit être employé avec des pierres qui s'imbibent aisément, il faut le faire plus liquide que quand on s'en sert pour joindre des pierres sort dures.

Il y en a qui pour faire prendre le mortier plus promptement mêlent de l'urine avec l'eau dont on se sert pour le corroyer; mais ce que je sais par experience, c'est que si l'on fait dissoudre du sel Armoniac dans l'eau de Riviere, & qu'on se serve ensuite de cette eau pour corroyer de la Chaux qui auroit été saite avec de bons cailloux, elle compose avec le sable un mortier qui prend aussi promptement que le plâtre, ce qui peut être d'un excellent usage dans les pays où cette matiere est rare; j'ajoûterai que si au lieu de sable on se servoit de la pierre pulverisée, & qui sut de la même dont on a fait la Chaux, le mortier qui en seroit composé seroit incomparablement meilleur quand on voudroit s'en servir au lieu de plâtre.

L'on sait que la principale qualité du mortier est d'unir les pierres les unes aux autres, & de se durcir quelque tems après avoir été employé, pour ne saire plus qu'un même corps avec les autres materiaux. Comme c'est la Chaux qui contribue le plus à cet esse singulier, on demande pourquoi la pierre, ayant perdu dans le Four à Chaux sa dureté, la reprend par le moyen de l'eau & du sable? Comme ceci nous offre une Dissertation assés curieuse, je vais

faire ensorte d'en donner la raison.

L'opinion des Chimistes est, que la dureté des corps vient des sels qui s'y trouvent répandus qui servent à lier leurs parties, desorte que selon leur sistème la destruction qui arrive par la suite des tems aux corps les plus durs se fait par la perte de leur sel qui s'évapore insensiblement par la transpiration, & que si par quelque moyen on rend à un corps les sels qu'il a perdu, il reprend sa premiere dureté par la réunion qui se fait de ses parties. Comme il y a mille experiences qui favorisent cette hipotes, je ne serai nulle

difficulté de la recevoir avec le plus grand nombre des Phisiciens. Quand la pierre est brûlée par la violence du seu, il se fait une évacuation de la plus grande partie de ses sels volatils & sulfurés qui servoient de liens à ses parties, ce qui fait qu'elle devient poreuse & branchue: or comme voilà l'état où se trouve la Chaux en sortant du Four, voyons presentement ce qui peut lui rendre la dureté qu'elle avoit avant d'être calcinée.

Quand la Chaux est détrempée a propos, & qu'on la mêle avec C 2

le sable, il se fait une fermentation causée par les parties sulsurées qui sont restées dans la Chaux, & qui sont sortir du sable une quantité de sels qui se melant avec la Chaux en remplissent les pores; (car le sable est plein de sel volatil ainsi que les autres corps) & ce font ces mêmes sels qui se trouvent en plus grande abondance dans de cortains sables plûtôt qu'en d'autres qui font la différence de leur bonne ou mauvaise qualité: delà vient, que plus on broye la Chaux & le sable, & plus le mortier est bon & durcit davantage quand il est employé; parce que le froissement résteré fait sortir du sable une plus grande quantité de sel; c'est aussi pour cette raison que le mortier, mis en œuvre tout chaud, n'est pas si bon qu'au bout de quelques jours, parce qu'il faut un certain tems pour que les sels vofatils puissent passer du sable dans les pores de la Chaux afin qu'il se fasse une union intime de ces deux matieres; cependant il està remarquer (comme l'experience le fait voir) que quand on laisse le mor tier long-tems sans l'employer, il se desséche, & ne fait plus de liaison quoiqu'on y mette de l'eau, parce que les sels se sont évaporés, desorte qu'il ne reste plus qu'une matiere séche, maigre & fans onctuolité; ce qui n'arrive pas quand il est employé à propos, c ar alors il fait sortir des pierres une grande quantité de sel qui passe dans les pores de la Chaux, pendant qu'elle même s'insinué dans ceux de la pierre: car quoiqu'il semble en se servant du mortier qu'il n'ait plus de chaleur, la fermentation entretenuë par les parties sulfurées de la Chaux subsiste encore très long-tems après que la Maçonnerie est formée; ce qui se remarque bien sensiblement par la durcté que le mortier acquiert de jour en jour & qui ne cesse de croître avec le tems par les nouveaux sels volatils qui passent de la pierre dans le mortier, par la transpiration que la chaleur dont je viens de parler y entretient; & c'est ce que l'on remarque dans la démolition des anciens édifices par la peine que l'on rencontre à séparer les pierres que le mortier tient uni, jusques-là même qu'on en a moins à les rompre, qu'à les séparer, sur tout quand ce sont des pierres un peu spongieuses dans lesquelles le mortier a pénétré. Je crois même avec Philbert de Lorme, qu'on pourroit rendre cette union de la pierre & du mortier presqu'indisfoluble, si l'on faisoit la Chaux avec des pierres de même qualité que celles qu'on veut employer dans le Batiment, parce que les sels volatils qui en fortiroient se trouvant d'une figure propre à remplir les pores qui restent dans la Chaux par la perte qu'elle a fait des siens, le mortier & la pierre ne seroient plus qu'un même corps.

Selon ce rassonnement on voit que les petites parties de Charbon

de

de Terre, qui se trouvent mêlées avec de la Cendrée de Tournay. doivent faire un merveilleux effet, quand cette Cendrée est battuë avec un peu d'eau; car comme ce Charbon est rempli de parties sulfurées & desel volatil, il sesait un passage de ce sel dans les pores de la pierre calcinée, ce qui ensuite forme une pate grasse & onctueuse dans laquelle il s'entretient une sermentation qui fait sortir de la pierre qui est employée avec la Cendrée, des nouveaux sels qui lient & retiennent ensemble la Maconnerie.

On croit communément que la Chaux a la vertu de brûler certains corps, parce qu'elle en occasionne la destruction; mais, il ne faut pas penser que ce soit la chaleur qui produise effectivement cette destruction: cela vient de ce que la Chaux faisant transpirer les sels qui faisoient les liens de leurs parties, des que ces sels sont évaporés, ou que la Chaux s'en est revêtuë, les parties de ces corps, n'étant plus entretenues comme auparavant, se desunissent.

Comme il n'y a point de doute que ce ne foit la grande abondance des fels que contiennent certaines pierres qui les rend plus propres à faire de bonne Chaux, que les autres qui en sont beaucoup moins chargées, cette connoissance fournit un moyen de faire de la Chaux excellente dans les Pays même où elle a coûtume

d'être mauvaise comme je vais l'infinuer.

Il faut avoir deux grands bassins, l'un plus élevé que l'autre, & tous deux bien pavés & les bords revêtus de Maçonnerie, on remplit de Chaux le bassin superieur, & on l'éteint pour la faire couler dans l'autre, & quand tout y est passé il faut jetter dessus à peu-près autant d'eau qu'on en a employée pour l'éteindre, ensuite la bien broyer avec le rabot, & la laisser reposer pendant 24 heures: comme elle aura eû le tems de se rasséoir, on la trouvera couverte d'une quantité d'eau de couleur verdatre, parce qu'elle comprendra presque tous les sels dont la Chaux étoit remplie; il faut prendre toute cette eau & la verser dans un tonneau, & ôter du même bassin la Chaux qui s'y trouve qu'on peut regarder alors comme une matiere qui n'est propre à rien: on met de la nouvelle Chaux dans le bassin supericur, & au lieu de l'éteindre avec de l'eau ordinaire, on se sert de celle qu'on a mis dans le tonneau, & on fait couler comme en premier lieu cette Chaux dans l'autre bassin; ce qui fait que comme elle comprend deux fois plus de sel qu'elle n'en avoit naturellement, elle est incomparablement meilleure qu'elle n'eut été sans cette préparation. S'il s'agissoit de quelque ouvrage de conséquence fabrique dans l'eau, on pourra, afin de rendre la Chaux encore meilleure, faire à l'egard de cette seconde, ce que l'on a fait C_3

pour .

pour la premiere; c'est-à-dire que l'on jettera encore dans le second bassin autant d'eau qu'on en aura tirée d'abord, & que l'on broyera la Chaux tout de nouveau pour en faire sortir les sels, desorte que l'avant encore laissée rasséoir pendant 24 heures, on se servira de l'eau dont elle sera submergée pour éteindre la nouvelle Chaux vive qu'on mettra dans le premier bassin; quant à celle qui sera restée dans le second, on pourra l'employer aux gros ouvrages où l'on n'y prend pas garde de si pres, car elle ne sera pas absolument si destituée de sel qu'elle ne puisse encore servir. Je connois d'habiles gens qui ont pratiqué plusieurs sois ce que je viens de dire, & qui s'en font bien trouvés; ils m'ont assuré avoir fait par ce moyen de meilleure Chaux que celle de Boulogne avec la matiere du monde la plus ingrate: il est vrai qu'il en coûtera beaucoup plus; mais l'œconomie ne doit point prévaloir sur les moyens de faire les choses le mieux qu'il est possible, quand il s'agit de certains ouvrages qui demandent absolument d'être travaillés avec précaution: par exemple, dans les places où la Chaux est sort mauvaise, & où l'on remarque que les murs de paremens des ouvrages se dégradent au bout de quelques années, parce que le mortier n'a pas assez de corps pour résister à l'injure des saisons, l'on pourroit en fabriquer de deux sortes; l'un suivant les précautions que je viens de direservira à la construction de tout ce qui est exposé à l'air; & l'autre fait comme à l'ordinaire pourra être employé dans le reste de l'épaisseur des murs, & aux contresorts. Car enfin la nécessité doit rendre ingenieux. Est-il, dit qu'à cause qu'on est dans un endroit où les materiaux font mauvais, qu'on ne puisse faire de bonne Maconnerie? Je suis persuadé que quand on voudra s'en donner la peine on trouvera mille moyens de corriger la nature par le secours de l'art.

CHAPITRE SIXIE'ME.

Des détails qui ont rapport à la Construction de la Maçonnerie.

A Près avoir enseigné dans les Chapitres précédens le choix que l'on devoit faire des materiaux en general, je vais faire voir dans celui-ci les details dans lesquels il faut entrer pour juger du prix des Ouvrages asin d'en passer le marché aux Entrepreneurs, nous ne parlerons d'abord que de ce qui peut apartenir à la Maçonnerie,

nerie, nous réservant de faire mention des autres détails aux endroits qui leur conviendront le mieux, pour ne point embrasser trop d'objets à la fois, nous ne dirons rien non plus des prix, parce qu'ils dépendent des tems & des lieux selon que les materiaux sont rares ou communs, près ou éloignés: circonstances dont il sera aisé de s'instruire dans l'occasion, ainsi je m'attacherai plûtôt à insinuer l'esprit du détail, qu'à donner des exemples ennuyeux qui ne seroient pas d'une grande instruction.

Il faut, avant toute chose, prendre connoissance des disserens terrains que la place doit occuper & des matériaux qui sont à l'usage du Pays: s'informer des Carrieres de Chaux, de Moîlon, & de Pierre de Taille qui sont le plus à portée, de même que des lieux d'où l'on pourra tirer le sable, les terres propres à faire les Briques & les Thuiles, les bois de Charpente, & tout ce qu'on prévoira devoir entrer dans la construction: on visitera le tout soigneusement, pour faire de justes observations sur leur qualité & leur éloignement.

L'examen des differens terrains que la place doit occuper fera connoître à peu-près quelle sera leur nature, si le fond sera bon ou douteux, s'il faudra piloter ou non, s'il y aura des épuisemens d'eau à faire, & plusieurs autres circonstances qui augmentent souvent ou diminuent les prix des ouvrages; je sais que le jugement qu'on peut porter sur la nature du fond est sujet à erreur, & qu'il n'est pasaisé de répondre de la qualité d'un terrain qui n'est pas souillé & qu'on ne voit point; cependant, avec un peu d'experience, on en peut juger d'abord affez fainement par le coup d'œil & par la fituation du lieu: ainfi, pour les parties qui se trouveront à faire sur le Roc, ou qu'on présumera devoir y être fondées, on remarquera à peu-près quel déblais de terre ou de rocaille il faudra faire pour parvenir au fond solide, qu'elle est la nature du Roc, si les pierres des excavations pourront servir au corps de la Maçonnerie, ou si elles seront propres à être employées au parement, méthode cependant qui n'est pas des meilleures, comme on l'a experimenté dans plusieurs places, à moins qu'on ne leur donne le tems de se ressurer, & de faire connoître leur bonne ou mauvaise qualité: avant que de les employer pour les endroits vaseux ou marécageux, on connoîtra par differentes fondes les précautions qu'il faudra prendre pour les fondemens, pour le pilotage, & la mesure des bois.

• On remarquera aussi s'il y a moyen de faciliter le transport des materiaux par quelque rivierre ou par un nouveau canal, & s'il y aura de la difficulté à se fournir des eaux necessaires pour la composition des mortiers comme il arrive souvent dans les lieux élevés,

enfin on examinera toute chose avec attention, & on sera sur chacune les observations qui seront necessaires pour avoir d'avance une idée de tout ce qui pourra entrer dans la Construction de la

place.

Pour peu qu'on aura fait travailler dans un Pays on n'aura pas grande difficulté à favoir à combien pourra revenir la toise cube de Maçonnerie, j'entends celle qui sert aux revêtemens des Fortifications, parce qu'il n'y a qu'à s'informer des prix les plus ordinaires de la Chaux, du Sable, de la Brique, & des différentes sortes de pierres qu'il faudra employer, le tout rendu sur l'attelier, & ce qu'il en coûtera pour les préparer & les mettre en œuvre : ou bien quand un Ingenicur va dans une Place où il n'a pas encore servi, il lui sera aisé d'avoir ces sortes d'instructions par ceux qui y sont depuis long-tems; mais si l'on étoit privé de ces connoissances, & qu'il fallut travailler dans un endroit où l'on ne seroit prévenu de rien. alors il faudroit regarder les choses de plus près, afin d'en jugersoimême pour ne point s'en raporter aux Entrepreneurs & à ceux qui ont interêt que les Ingenieurs n'entrent que légerement dans quantité de petits détails, qui paroissent d'abord ne pas mériter la peine d'être recherchés, mais qui deviennent par la fuite d'une grande consequence, sur-tout quand il s'agit de bàtir une Place neuve, puisque sans une extrême œconomie on fait de grandes dépenses superflues; or, pour ne point tomber dans un pareil inconvenient, voici en peu de mots à quoi on pourra avoir égard.

Pour commencer par le transport des materiaux, on saura qu'il se régle ordinairement sur la quantité qu'une Voiture en peut porter & des voyages qu'elle peut saire en un jour. C'est pourquoi il saut être prévenu qu'une Voiture attelée de trois chevaux porte environ 1500 livres; ainsi dès qu'on saura à quelle distance elle est obligée d'aller chercher les materiaux, leurs poids, & ce qu'il en coûtera pour leur charge, on pourra, en sixant ce qu'elle doit gagner par jour, savoir à quoi reviendra le transport de la toise cube, ou le quintal de chaque espece de materiaux: cependant, il vaut beaucoup mieux ne point s'embarrasser de tous les petits détails dont cet article est susceptible, & laisser à la charge de l'Entrepreneur le transport des materiaux; l'experience ayant fait voir en plusieurs endroits, qu'il en coûtoit la moitié moins que de le faire par occonomie, les Entrepreneurs ayant à leur disposition quantité de choses qui coû-

teroient beaucoup plus si tout autre qu'eux s'en méloit.

Quand il y a quelque Riviere portant Bateaux dans l'endroit où l'on veut batir, les materiaux se transportent avec bien plus de sacilité

LIVE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX.

cilité & moins de dépenses: il arrive même quelquesois, quand le terrain le permet, qu'on fait saire un canal exprès pour le transport des materiaux, comme on l'a pratiqué à la construction du neuf Brisack; & alors la dépense du Canal est répanduë generalement sur le prix que coûtera la Maçonnerie en y comprenant les autres frais de la Navigation, aussi-bien que la charge & décharge des matériaux.

Si on étoit dans le cas de se servir d'une Riviere ou d'un Canal pour le transport, il faudroit savoir la charge que les Batteaux pour-ront porter selon leur grandeur & leur figure; & pour avoir quel-que connoissance exacte sur ce sujet, je conseille le Lecteur de voir ce que j'en ay dit dans la dixiéme partie de mon Cours de Mathématique.

Puisqu'on est obligé de régler la charge des Voitures selon la péfanteur des matieres qu'elles ont à transporter, j'ai crû qu'il étoit à propos de donner ici une Table qui marquât en pieds cubes se

poids des principales.

T A B L E DE LA PESANTEUR D'UN PIED CUBE de plusieurs Matieres.

* 7	
Fer 580 liv.	Ardoise 156 liv.
Cuivre jaune 548	Plàtre 86
Cuivre rouge 648	Pierre de Saint Leu 115
Plomb 828	Pierre de Liais 166
Sable de Terre 120	Pierre bleue de Tours. 125
Sable fort 124	Marbres 252
Sable de Riviere 132	Chaux vive 59
Argile. , . , . 135	Bois d'ozier 38
Terre grasse 115	Bois d'Aulne 37 T
Terre extraordinaire 95	Bois de Chêne vert 80
Mortier 120	Bois de Chêne sec. 60
Brique	Fau de Mer 73 *
Thuilles 127	Eau Douce

Toutes ces différentes matieres peuvent péser un peu plus ou moins qu'on ne l'a marqué ici, selon le Pays où on les trouve; mais on s'est consormé à la pésanteur qui leur est la plus ordinaire.

Je crois en avoir assez dit sur ce qui regarde le transport des matériaux; c'est pourquoi je passe à leur détail, en commençant

par celui de la Chaux & du Sable.

Détail de la Chaux & du Sable.

On supose que, par epreuve saite, une toise cube de Pierre produit dix milliers de Chaux; & comme on met ordinairement huit toises pour la charge d'un sour, qui doivent par conséquent produire 80 milliers, il sera aisé de juger ce qu'ils pouront coûter rendus sur l'attelier, en saisant l'estimation du tirage de la Pierre, de sa Voiture au Four, de son arrangement dans le même Four, & la voiturer à l'endroit où on veut la mettre en œuvre.

A l'égard de la quantité de Chaux qui peut entrer dans une toise cube de Maçonnerie tels qu'aux revêtemens des Fortifications, il est assés disficile de la déterminer, parce qu'elle dépend de sa bonne ou mauvaise qualité, aussi-bien que celle du Sable avec lequel elle est mêlée; mais, communement, il en entre douze quintaux.

On pourra de même juger du prix de la toise cube de Sable, en faisant l'estimation de ce qu'il en coûtera pour le tirage & le transport jusqu'au pied d'œuvre, surquoi il est à remarquer qu'une certaine mesure de Sable pese à peu près le double d'une pareille mésure de Chaux, ce qui doit par consequent doubler le prix de la Voiture.

Il entre dans une toise cube de Maçonnerie environ 30 pieds cube de Sable.

Détail de la Brique.

Pour favoir le prix du millier de Brique rendu sur l'attelier, il saudra faire l'estimation de ce qu'il en coûtera pour tirer la terre, la corroyer, la mouler, la porter sur les banquetes, l'arranger & couvrir de paillaissons, pour la faire sécher & la rouller au Four: j'oublie de dire qu'il faut aussi avoir égard au Sable que l'on étend sur les plates-formes; ce Sable doit être des meilleurs: il en saut au moins 100 Barreaux pour une Briqueterie de 450 mille, l'on verra ensuite ce qu'il en coûtera pour la cuire, la désourner, & la voiturer jusqu'au pied d'œuvre, l'on prétend que le bois est meilleur pour cuire la Brique que le Charbon de Terre, parce qu'ici il saut un seu clair qui puisse pénétrer de toute part; mais en récompense le Char-

LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX. 27

Charbon de Terre est excellent pour les Fours à Chaux, comme

je l'ai déja dit ailleurs.

Dans une toise cube de Maçonnerie de Brique il entre quatre mille six cent Briques de 8 pouces de longeur, 4 de largeur, & de 2 d'épaisseur, & 520 dans la toise quarrée qui auroit une Brique d'épaisseur, c'est-à-dire 8 pouces; ainsi l'on voit que le mortier occupe à peu-près un cinquieme de la toise cube.

Une Voiture attelée de trois Chevaux porte 400 Briques, qui pésent un peu plus de 1500 livres; car, quand une Brique est saite de bonne Terre & bien cuite, elle pése environ quatre livres, en

lui suposant les dimentions dont j'ai parlé plus haut.

Détail du Moilon.

Pour savoir le prix de la toise cube de Moîlon, il saut avoir égard à ce qu'il en coûtera pour le déblais nécessaire à sa découverte, pour le tirer de la Carriere, pour la charge & décharge, pour la

Voiture & la main d'œuvre.

Quand le Moîlon doit être façonné, pour être mis en œuvre, il faudra voir ce qu'il en coûtera par toise cube, pour le picquage & ajonturage, indépendamment des autres circonstances dont nous venons de faire mention, de même l'on pourra estimer la toise courante de Pierre de Taille en la suposant, par exemple, d'un pied de hauteur sur 15 de lit ou environ.

Quand la Maçonnerie est composée de Briques & de Moîlon comme celle des revêtemens des Fortifications, le Mortier occupe à peu-près un sixiéme de la toise cube; car le Moîlon laissant moins de vuide que la Brique, il faut moins de mortier que si la Maçon-

nerie étoit toute de Brique.

Ayant trouvé à l'aide des calculs précédens le prix de chaque chose en particulier, il n'y aura point de disficulté à savoir la dépense de la toise cube de Maçonnerie, dés qu'on saura combien il doit y entrer de chaque espece de Matériaux, ce qui sera aisé en saisant dans les differens Pays où l'on se trouve une analise é-

xacte des profils les plus aprouvés & les mieux dirigés.

L'on voit ensuite ce qu'il en pourra coûter pour chaque toise cube pour le Canal, si on est obligé d'en faire un: on a égard aussi aux faux frais ausquels les Entrepreneurs pourront être engagés pour les épuisemens des eaux s'il s'en rencontre, & à plusieurs autres particularités qui doivent entrer dans la même estimation, & moyennant tous ces détails, on pourra savoir avant l'execution des ount prages

vrages si les propositions des Entrepreneurs sont justes ou non, & à quoi l'on peut s'en tenir; même après que les projets sont executés ce qu'ils ont perdu ou gagné, & quel dédommagement le Roy peut leur accorder s'ils avoient fait un mauvais marché, ou s'il s'étoit presenté dans la suite du travail quelque difficulté qu'on n'auroit pû prévoir, comme cela arrive asses souvent.

Le tems qu'on employe pour la construction de la Maçonnerie est encore une connoissance necessaire, si l'on veut se mettre en état d'executer les ouvrages dans le tems prescrit, & repondre aux intentions de la Cour: pour cela, il faut savoir ce que chaque ouvrier

peut faire par jour.

Dans un mur épais de 10. à 12 pieds, un bon Maçon peut faire deux tiers de toise cube de Maçonnerie par jour, si le parement est brut; & environ une demi toise seulement, s'il est façonné: mais pour que cette régle ait lieu, il faut que l'ouvrier soit des meilleurs, & qu'il ne perde pas un moment de tems; ainsi l'on peut réduire le travail à cinq huitiémes dans le parement brut, & à trois huitiémes dans le parement façonné; chaque Maçon doit avoir deux Manœuvres pour le servir, quand les matériaux sont éloignés de 15 à 20 toises de l'ouvrage.

Dans un mur de deux pieds d'épaisseur, le même Maçon peut faire aisément une toise quarrée par jour, en s'assujetissant aux

échaffaudages.

Pour dire aussi quelque chose sur la maniere judicieuse avec laquelle un Ingenieur doit agir au sujet des particuliers, dont les terres sont comprises dans l'étendue des ouvrages d'une Place neuve:

voici ce qui m'a parû de plus raisonnable.

Pour les Particuliers dont les héritages doivent être occupés par les Fortifications, on ne peut avoir trop d'attention pour leur rendre la justice qui leur est dûë, & pour les dédommager en quelque façon du chagrin de perdre leurs biens; ainsi il ne faut point agir en toute rigueur avec eux, mais bien régler l'estimation, de maniere que le Roy n'y soit point lezé, & que le Particulier n'y perde rien: pour cet esse près avoir bien examiné & marqué tout ce qui doit être pris de ces heritages, il faut en faire un dessein distingué par des côtes qui désignent ce qui apartient à chacun, & qui soient raportées à la margeavec le nom du Particulier; après toute-sois qu'il aura été justissé par titre ou possession suffisante que cet héritage lui apartient. On procede ensuite à l'estimation de la valeur de ces biens, ce qui se fait pardevant l'Ingenieur, le Commissaire des Guerres, & les Magistrats de la Ville ou Communauté, qui choi-

LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX. 29

choisissent chacun de leur côté des Experts pour évaluer, sous leur serment, le prix de chaque chose, dont les Magistrats & les interessés donnent acte: après l'estimation faite, on specifie d'abord les Maisons, Jardins, Prés, Champs, & Vergers, chacun suivant sa juste valeur, & on en dresse un acte dans lequel sont raportés les noms des Propriétaires, la quantité des arpens, ou journaux, & le prix auquel chaque héritage est évalué: on dresse un autre acte de la quantité des terres qui ont été ou seront renduës inutiles & mises hors de'valeur par les Gazons & Briques que l'on en tirera, ou par le rasement ou comblement de telle & telle partie: on en sait encore un troisiéme qui contient la quantité des Terres qui étoient semencées de seigle, froment, orge, & avoine, &c. avec l'estimation de chacun de ses fruits suivant le prix de l'année courante; le tout certifié par les Maire & Jurés du lieu, par les Experts, l'Ingenieur, & le Commissaire des Guerres: enfin, tous ces Etats étant reglés, on les envoye à l'Intendant de la Province, qui, en conféquence des ordres de la Cour, les renvoye au Trésorier de la Place, & en ordonne le payement, que chaque Particulier figne en marge à côté de l'article qui le concerne & déclare avoir reçû en presence du Commissaire des Guerres.

CHAPITRE SEPTIE'ME.

Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux.

A conduite des grands Travaux embrasse tant de choses à la sois, qu'on peut dire qu'il n'apartient qu'aux Ingenieurs du premier ordre d'entrer dans tous les détails sans perdre de vûë les sujets essentiels du projet que l'on veut executer. C'étoit une des grandes qualités de Mr. le Marêchal de Vauban; & on ne peut voir sans étonnement, qu'occupé sans cesse (commeil l'étoit) à tout ce qui pouvoit contribuer à la sûreté de l'Etat & au bonheur des Peuples, il ait pû descendre à l'examen d'une infinité de petits sujets qui paroissoient ne pas mériter son attention: mais, les genies superieurs n'aprehendent jamais de se dégrader, leur conduite est toûjours justissée par le fruit que l'on tire de leurs réslections, en esset on ne peut rien de plus sage & de mieux entendu que les réglemens que ce grand homme nous a laissés sur quantité de choses, parti-



Ingenieurs, qui ne peuvent sans beaucoup de difficulté remettre les choses sur le bon pied; d'où l'on peut conclure, qu'il n'est rien de si pernicieux que ce prétendu bon marché: ainsi, on ne peut trop desabuser ceux qui mettent toute leur aplication à faire des marchés au plus bas prix qu'ils peuvent, sans examiner les suites, & la possi-

bilité de pouvoir les executer.

Il faut toûjours éviter les details inutiles & embarassans, sur-tout les ouvrages à journées, à cause de la confusion & des friponneries qui s'y commettent; car l'ouvrier qui est assuré de son gain ne se presse jamais, au lieu que celui qui ne gagne qu'autant qu'il travaille n'a besoin d'autre chassavant que son propre interest: il est également de consequence d'éviter tous les ouvrages à courvées qui demandent quelque façon & de la promptitude, attendu que la diligence & le savoir ne se rencontrent jamais parmi des gens qui travaillent par force, & qui ne tâchent qu'à couler le tems; mais quand on sera obligé de s'en servir au remuement des Terres, il leur faudra imposer la quantité qu'on leur voudra faire remuer, & la départir par communauté, moyennant quoi ils traiteront les uns avec les autres, ou ils s'accommoderont avec l'Entrepreneur pour en pouvoir venir à bout, & de quelque maniere que cela se faise, il en faudra prendre connoissance, & charitablement voir si ceux avec qui ils traiteront ne se trompent point sur le prix ou sur le mesurage & ne leur vendent trop cherement leur peines; mais tout bien consideré cette maniere de travailler ne devroit être mise en usage que pour des Charrois ou des Ouvrages fort grossiers & toujours le moins qu'on pourra.

Quand on fera le département des ouvrages aux gensemployés, il faudra bien prendre garde d'apliquer chacun à celui qui lui conviendra le mieux, & fur-tout tenir pour maxime d'avoir toûjours un homme fidele & intelligent dans la Maçonnerie, qui ne perde jamais de vûë la main des Maçons, car la plupart manquent extrêmement de foin dans l'arrangement des matériaux, foit par négligence, ignorance, ou friponnerie, ce qui n'arrive que trop quand ils ne font pas éclairés de quelqu'un qui les tienne en crainte: c'ett aussi pour cette raison qu'on ne doit jamais soussirir qu'ils travaillent aux heures induës, ni sans la presence de ceux à qui l'on aura commis le soin de les observer, n'y ayant rien de si pernicieux dans la

conduite des travaux, que ces fortes de negligences.

Tous ceux qui ont de l'experience dans l'art de bâtir n'oublient jamais de specifier cette condition dans les marchés qu'ils en font, non plus que celle de ne point saire les mortiers sans la presence

d'un

d'un Commis qui les fasse dozer & conditionner selon les devis, & qui prenne garde qu'on ne les employe qu'après être restroidis; ce qu'il ne saut point négliger, puisque de la main d'œuvre, & de la qualité du mortier, dépend absolument celle de la Maçonnerie.

Il faut necessairement un certain nombre d'Inspecteurs & de Chassavants sur les ouvrages, puisque rien n'est plus important que d'avoir des Argus fideles sur la main des Ouvriers, qui observent leurs actions & les fassent diligenter; mais il faut les connoître & les bien choisir, être aussi prompt à récompenser ceux qui font bien. qu'à renvoyer ceux qui manqueront d'aplication & defidelité: par exemple, j'en voudrois un pour les Maçons, un autre pour les Terrassiers, un autre pour les Voitures, un autre pour la décharge des Materiaux: s'il arrivoit que le nombre des Ouvriers de même espece sut fort grand, il faut mettre un homme pour veiller à la conduite de cent autres, n'étant guerre possible qu'il puisse en éclairer davantage, sur quoi l'on remarquera qu'il en faut beaucoup plus dans les ouvrages qui se font en détail, que sur ceux qui se font par entreprises, puisque pour ceux-ci il suffit d'en avoir à la Maconnerie & au remuement des Terres, au lieu qu'aux autres il en faut de necessité sur tous les differens ouvrages; car il ne faut pas penser que deux ou trois hommes puissent suffire pour conduire 1000 ou 1200 Ouvriers, qui étant divifés en je ne sçai combien d'ouvrages differens, il est comme impossible qu'il ne se commette une infinité d'abus & de négligences: si on n'y aporte une attention continuelle, il se fait beaucoup de dépenses superfluës, les Ouvrages sont mal façonnés, desorte que ce qui se fait mal-à-propos excede au centuple la dépense des apointemens que l'on croit epargner en employant trois ou quatre hommes de moins qu'il n'en auroit fallu: ce n'est pas ici une exageration, & je m'assure qu'il n'y a personne, qui aye fait un peu travailler, qui ne demeure d'accord que quatre hommes bien observés font plus d'ouvrage que six autres qu'on abandonneroit à leur propre conduite.

Une précaution, la plus necessaire de toutes celles que l'on peut prescrire pour la bonne conduite des Travaux, est de ne commencer jamais aucun Ouvrage que l'on n'aye fait auparavant les amas de materiaux & de tout ce qui est necessaire pour une prompte execution; ces materiaux doivent être placés près des lieux où il faut les employer, prénant garde cependant qu'ils n'embarassent ni les Voitures ni les Ouvriers; rien n'est si necessaire à la Fortisication que la diligence, ni rien ne lui est si oposé que la grande

précipitation

précipitation avec laquelle on les commence, le plus souvent sans avoir fait provision des materiaux dont on peut avoir besoin, ni sans être assuré de la quantité d'Ouvriers qu'on y voudra employer, d'autant que de cet empressement il arrive qu'avant qu'ils soient à moitié faits, on manque de je ne sçai combien de choses, qui causent toujours un retardement dangereux, & une augmentation de dépense considérable par les secours extraordinaires qu'on est obligé d'emprunter ailleurs, & qu'on paye quelquefois bien cher; sans compter les dommages que le Pays souffre de ce que l'on est contraint d'exiger des courvées & voitures, dans le tems même que les Paysans sont occupés à leur recolte: c'est ce qui nous sait encore répeter, qu'on ne doit jamais commencer un Ouvrage, sans avoir bien pris des mesures pour la fourniture des materiaux, & sans en avoir sait un amas si considérable, que la quantité d'Ouvriers qu'on aura résolu d'employer n'en puisse jamais manquer, ce qui doit être observé d'autant plus exactement, que rien n'est si dangereux pour une Place que la lenteur de ces Ouvrages, attendu que jusqu'à ce qu'ils ayent acquis leur perfection, elle est toujours en péril & considérablement affoiblie par la propre imperfection de ceux que l'on a bati, par l'embarras des materiaux répandus à l'entour, par l'ouverture de ses chemins couverts pour faire passer les Chariots, par le comblement des Fossés, accidens toûjours inséparables des Travaux imparfaits, d'où s'ensuit que jusqu'à ce qu'une piece, telle qu'elle soit, ait acquis son entiere perfection, elle est toujours contre la Place; c'est-à-dire, plûtôt en état de lui nuire que de servir à sa dessense: situation malbeureuse & qui devroit saire trembler ceux qui ont la conduite des Ouvrages qui sont mal en train, & qui languissent faute d'avoir pris des mesures assés justes pour les diligenter, principalement dans un tems de Guerre, où l'ennemi peut à tout moment former des entreprises; il n'y a rien de si commun dans l'histoire des Guerres passées que la perte des Places qui ont été surprises, ou que l'on a été contraint d'abandonner, avant que leurs Fortifications fussent en état de dessence.

Soit que l'on construise une Place neuve, ou qu'on en fortisse d'autres pour les mettre plus en état dessense qu'elles ne le sont, on doit toujours commencer par les chemins couverts, ensuite par les Ouvrages les plus avancés asin d'avoir au moins une barrière pour arrêter l'ennemi, cette précaution est sur-tout necessaire quand on est obligé de batir de nouveau quelque enceinte, ou de démolir des déhors pour leur donner une construction plus avantageuse que celle qu'ils avoient, l'ouverture d'une Place étant toujours dan-

gereu-

gereuse dans la Paix même la plus prosonde: l'art de sortisser est susceptible d'une infinité d'attentions qu'on ne peut négliger, sans

qu'elles ne tirent à de grandes consequences.

Une attention qu'on doit avoir & qui est essentielle, continue Mr. le Marêchal de Vauban, est de donner les employs suivant la necessité des Ouvrages & la capacité d'un chacun, asin de n'y employer que des gens utiles & necessaires, & de ne charger personne de ce qu'il ne sait pas, ni de plus qu'il ne sait saire: ce dessaut, où l'on ne prend pas garde, étant ordinairement l'origine & la source de tous

les desordres dans la conduite des Fortifications.

Il est très constant que ce qui nuit le plus à l'œconomie, & même à l'avancement des Ouvrages, est le renouvellement frequent que l'on fait de ceux qui en ont les principaux soins, specialement des Ingenieurs; vû que de ce changement il arrive que personne ne s'instruit jamais à fond, & l'on y est toûjours nouveau; que l'on ne connoît qu'imparsaitement la qualité des materiaux, leur prix, & la capacité des Ouvriers; que l'on ne sait, ni les moyens de saire les Voitures, ni de quelle maniere s'y prendre pour établir un bon ordre: cependant, ce sont des parties qu'il faut necessairement savoir, & qui ne s'aprennent qu'avec du tems; de plus j'ôse bien dire, & il n'est que trop certain, que quelque soin que les gens prennent à se rendre savans dans ce métier, le Souverain, aux dépens de qui on l'aprend, en paye toûjours chérement l'apprentissage. Car s'il est vrai (comme l'on n'en peut pas douter) que dans tous les commencemens des grands Ouvrages il est impossible aux plus intelligens même, quelque application qu'ils y apportent, d'empècher que la dépense n'en excede toûjours le juste prix d'un cinquiéme ou d'un sixiéme; que doit-il arriver aux Travaux de Places, où l'on change tous les ans d'Ingenieurs, & où jamais personne n'a le tems d'apprendre ce qu'il doit favoir. Certainement, il n'en peut proceder que des desseins mal executés & des redoublemens de dépenses effroyables, à quoi il n'y a d'autre remede que de bien choisir une fois pour tout les gens qu'on y voudra employer, se donner patience qu'ils s'y soient bien instruits, & les perpetuer après dans l'employ tant qu'on aura besoin d'eux & qu'ils s'y conduiront bien.

J'ai tiré ce Discours mot pour mot, d'un petit Ouvrage de Mr. de Vauban, qui a pour Titre, Le Directeur General des Fortifications.

CHA-

CHAPITRE HUITIEME.

Du Transport & Rémuëment des Terres.

A fouille des terres & leur transport font un objet si considérable dans les grands Travaux, qu'on peut dire qu'il n'y a point de partie qui demande plus d'attention & un détail plus recherché pour en bien regler le prix selon leur qualité & la distance où il faut les porter; car, pour peu que l'estimation n'en soit pas bien entenduc & les relais bien ordonnés, on tombe dans des excès de dépenses, la confusion & le défordre regnent par tout, les Travailleurs fe plaignent, les Entrepreneurs murmurent, & souvent le mal devient si grand, que l'Ingenieur tout habile qu'il puisse être est fort embarrassé du parti qu'il doit prendre. Mr. le Marêchal de Vauban, pour remedier aux inconveniens dont ce sujet peut être susceptible, s'est donné la peine d'écrire une ample Instruction; & pour faire mieux fentir la folidité des moyens qu'il propose, il raporte une copie d'un Reglement qui fut fait autrefois en Alface pour le prix que les Entrepreneurs devoient payer aux Soldats employés sur les Travaux; il fait voir les dessauts de ce Reglement, & donne les moyens les plus convenables de les corriger. Sans doute qu'il en a usé ainsi pour empêcher que ceux qui auront la conduite des Travaux ne tombent dans les mêmes déflauts. Un pareil Ecrit ne pouvant être placé plus à propos que dans un Ouvrage comme celui-ci, j'ai crû qu'on seroit bien aise d'en avoir un Extrait.

" Les Terres communes & ordinaires seront payées à raison de " douze sols la toise cube dans l'attelier; pour les charger & pour " les rouler, il sera augmenté de deux sols par toise, de dix toises sace pour , en dix toises courantes de chemin dans toute la distance de leur le prix que " transport, lorsque le terrain sera uni & plat; & quand il y aura preneurs " à monter soit par des rempes de terre où sur des Ponts, il leur doivent " sera payé trois sols d'augmentation de dix toises en dix toises cou-, rantes, par toise cube, au lieu de deux sols dont il est parlé cy- ployés au " devant: lorsque les Soldats travaillement dans les Fondations où & remue-" ils seront gênés, il leur sera augmenté deux sols par toises pour la ment des " charge jusqu'à douze pieds de profondeur, & la même augmen- la Fortifi-, tation leur sera accordée de six pieds en six pieds sur toute la pro-" fondeur de leur travail, de maniere qu'au-dessous de douze pieds

Copie du Reglement les Entrepayeraux folda's em-Terres de Places de Sa Majellé,



" cela se peut dans tous les terrains marécageux & de prairie où l'on peut charger au louchet de la premiere main, sans avoir besoin de la pioche, cet homme seul, dis-je, gagnera 24 s.; si au lieu d'un on est obligé d'y en mettre deux, ils n'en gagneront que 12; s'il men faut trois, ils n'en gagneront que 8; si quatre, que six: & ainsi proportion que le nombre des chargeurs augmentera, le prix de leurs journées diminuëra.

"De cette maniere il résulte, premierement, que quand il n'y a " eu qu'un ou deux hommes à charger, le Roy est lezé, parce que " les journées sont trop cheres; quand il y en a trois, le Soldat gagne " une journée raisonnable; mais quand il y en a plus, la perte tom-" be sur lui; & sion ne peut pas dire que les relais les tirent d'affai-" res; car nous serons voir que le même dessaut s'y rencontre.

"Secondement, que l'augmentation de 2 s. par toise dans les Fondations gênées jusqu'à 12 pieds de prosondeur, n'est pas toûjours juste par tous les endroits où cela se trouve, ni l'augmentation si bien apliquée qu'on n'y puisse trouver sujet de lézion, non plus que celle qui accorde le même prix depuis 12 pieds de profondeur jusqu'à 18, & autres 2 s. depuis 18 jusqu'à 24, & ainsi
de suite de 6 pieds en 6 pieds jusqu'à parfaite prosondeur en l'une
% en l'autre; on ne remedie pas avec assés de distinction au défaut de la charge qui peut être plus ou moins dissicile que ne porte
l'augmentation de ce prix.

"Troisiémement, que l'augmentation du prix pour ceux qui doivent travailler dans l'eau n'est pas moins désectueuse, attendu "que si elle est plus ou moins abondante & inégalle, il est impossible qu'un prix toujours égal leur puisse convenir, de maniere "qu'il n'y ait lézion de part & d'autre: je dis la même chose de ce "qui suit, sans que le plus ou moins de prosondeur sasserien à cet "égard, parce qu'il ne s'agit pas d'épuisement, mais seulement de

" la charge.

"Quatriémement, que le Reglement des relais n'est pas moins désectueux, en ce que plus il y en a, moins l'Ouvrier gagne: par
memple, si la charge est payée à 12 s. la toise & le relais à deux,
memple, si la charge est payée à 12 s. la toise & le relais à deux,
memple, si la charge est payée à 12 s. la toise & le relais à deux,
memple, si la charge est payée à 12 s. la toise & le relais à deux,
memple, si la charge est payée à 12 s. la toise & le relais à deux,
memple, si la charge est payée à 12 s. la toise & le relais à 14 s. auquel cas si un homme peut charger 2 toises &
mener 2 toises de terre, dont le prix reviendra à 28 s. les
deux, partant chaque homme gagnera 14 s. qui est une journée
trop forte; mais s'il faut mener les terres à 20 toises, il faudra
établir deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 3 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 3 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 3 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 4 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 5 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 5 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 6 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 6 serviendre deux relais, & par conséquent ajoûter un homme aux deux
me 6 serviendre deux relais deux rel



5, au prix de la toise cube, laissant aux Ouvriers après d'en attraper

» ce qu'ils pourront par la force de leurs bras.

" Il est très possible de remedier aux inconveniens & d'ôter tout , pretexte aux Soldats de crier, si, au lieu de regler la charge & les , relais au hasard, & sans connoissance précise du prix des terres par raport aux differences de leur molesse, dureté, & transport, le Roy a pour agréable d'ordonner ce qu'il lui plaira que le Soldat " gagne par jour: car si par exemple sa journée est reglée à 8 s. par jour, qui est un prix bas & modique pour des gens, qui, travaillant à la tâche, vont ordinairement de toute leur force, mais qui ne i, l'est pas tant pour des gens, qui, tirant la solde du Roy par d'autres , services, ne sont cependant employés qu'à celui-ci, du moins , un certain tems, il n'y a, dis-je, qu'a taxer le chargeage & les relais par raport aux journées des hommes; & il arrivera que siun homme charge 2 toises de la premiere main & sans pioche, la journée de cet homme montant à 8 f. partagée en deux, donnera 4 f. pour la charge de chaque toise cube de terre; mais s'il y faut deux hommes, leurs deux journées montant à 16 s. donneront 8 s. pour chacun, si trois hommes, 24 s. si partagés de rechefen , deux donneront 12 f. pour chaque toise cube & ainsi des autres. » augmentant toûjours de 4 f. à chaque fois que l'on sera obligé " d'augmenter d'un chargeur.

"A l'égard des relais, il n'y a pas de meilleur moyen de les régler, qu'en les établissant à 15 toises de distance les uns des autres en plain terrain, & à 10 en montant, & du surplus sixer le prix de chacun, à 4 s. par toise, qui produit toûjours cette journée d'hommes qui, doit servir de base au reglement du prix, mais non au gain des Soldats; car tel gagnera jusqu'à 10 & 11 s. que d'autres n'en gagneront pas plus de 6 ou 7, selon leur force & le mouvement qu'ils se donneront, ce qui ne peut que bien réüssir & avec beau, coup de justice; car, chacun gagnera suivant son travail, & au-

, cun d'eux n'aura lieu de se plaindre que de lui-même.

"A ce que dessus on doit ajoûter, premierement, de fixer la distance des relais à 15 toises en plain Pays, & à 10, où il faut monter par des Ponts ou par des rempes, comme il a déja été dit sans changer de prix; la raison est que d'experience saite & plussieurs fois résterée, une toise cube de terre peut-être menée en 250 broûettées, & deux en 500, qui est la tàche commune que nous assignons à un ouvrier de moyenne sorce, & pour les mener en place, il saudra qu'il sasse 15000 toises de chemin en plaine, dont la moitié charge, & 10000 en montant & d'étendué, c'est-

", c'est-à-dire six lieuës de 2500 toises chacune en plaine, & près ", de quatre en montant & d'étenduë, or il n'ya point d'ouvrier qui

" n'aime autant faire 15 toises en plaine que 10 en montant.

"Secondement, fixer le tems du travail à 10 heures par jour, & ce-"lui du repos à trois, qui font en tout 13 heures de sujetion, com-"mençant le travail à 5 heures du matin pour être à 5 & demie en "train, le quitter à 8 heures pour déjeuner une demie heure; le "reprendre à 8 & demie, pour le quitter de reches à 11 & aller dî-"ner; plus le reprendre à une heure, pour le quitter à 3 & demie; "ensin le reprendre à 4 pour le quitter tout-à-sait à 7.

"J'estime qu'on peut encore régler le travail comme cy-après. "Le commencer par exemple à 5 heures du matin & travailler "jusqu'à 8, le quitter depuis 8 jusqu'à 9, & le reprendre depuis "9 jusqu'à 12, le discontinuer jusqu'à 2, & le reprendre ensuite, " & le continuer jusqu'à 7 du soir, ce qui fait 10 heures de travail,

& trois heures de repos par jour.

"On pourra soûtenir le travail sur ce pied 8 mois de l'année, savoir Mars, Avril, May, Juin, Juillet, Aoust, Septembre, & Octobre; pour les 4 autres mois qui sont d'hyver, on en pourra retrancher les déjeunés & les goutés, & réduire le tems du travail à 7 heures, pendant lesquelles je suis persuadé que les ouvriers ne feront guére plus de demie journée d'Eté, à cause du froid & du mauvais tems; je tiens qu'il ne saut point imposer davantage au Soldat qui a sa tâche, parce qu'il est certain que 10 heures de travail d'un homme qui a pour chassavant son interest en valent du moins 15 d'autre qui a sa journée reglée; de les pousser plus loin, c'est les outrer & les exposer à devenir malades, & ne pou-

"Troisiémement, d'augmenter un homme aux chargeurs quand il y aura de l'eau dans le travail, & qu'on sera obligé à des épuisemens; si c'est en Eté, en considération des rigoles qu'il saut pour les écouler vers les moulins qui l'épuisent, & du nettoyement des rampes & de la terre qui se perd par les chemins, & si elles sont si abondantes qu'un homme seul n'y puisse pas sournir, augmenter d'un & demi ou de deux, ainsi du reste suivant les dissicultés qui se presenteront; si c'est en Hyver, & que le Soldat ait le pied moüils, on pourra en considération du froid qu'il aura à soussir lui augmenter encore d'un homme de plus, ce qui doit être arbitré par

" l'Ingenieur en chef avec beaucoup de circonspection.

" Quatriémement, d'augmenter d'un homme à la charge où les " terres seront dures, ou de deux, même de trois, selon que l'ou-" vrage yrage sera difficile, de cette façon on pourra même régler l'exy cavation du roc & rocailles assés juste, puisque le plus ou moins y d'hommes au chargeage & piochage en fera toute la difference, y & c'est surquoi les Soldats se réglent assés bien d'eux-mêmes.

" Cinquiémement, chomer tous les Dimanches, mais non les " Fêtes, comme étant très-certain qu'on ne gagne rien au travail " des Dimanches, par la raison que tout homme qui a travaillé six

" jours tout de suite a besoin de repos le septiéme.

"Sixiémement, regler un peu la distance moyenne des relais du centre de l'ouvrage au centre du transport, pour éviter les contestations qui pourroient arriver à cet égard; & parce que d'ordinaire les Soldats allongent & racourcissent leur relais comme il leur plaît, compter toûjours la distance totale du lieu où l'on charge, à celui où l'on décharge, & régler après les relais comme ci-devant, donnant le plus, & ôtant le moins, quand il désaudra ou surpassera le demi relais, pour éviter tout ce qui peut faire embarras.

"Septiémement, observer dans une même file de relais, quand il "s'en trouvera où il y aura à monter ou descendre, de régler ceux "des montées à 10 toises, comme il a été dit cy-devant, & ceux "de la plaine à 15, sans rien changer au prix des uns & des au-

, tres.

"Huitiémement, ne rien changer non plus où il s'agira de tra-"vailler dans le Roc, puisque le nombre de Chargeurs ou Rocteurs "qu'il y faudra de plus, & le moins de gens au relais, suffira pour "en regler le prix au juste, en y prenant garde de près. On pourra "d'ailleurs ajoûter quelque chose pour l'entoisage du moîlon qui

, fera propre à bâtir.

"Du furplus, l'obligation des Entrepreneurs envers les Ouvriers doit être de leur fournir les outils propres au travail, de faire tous les épuisemens d'eau à leur dépens, les Ponts où il en faudra fournir les planches, arranger ou faire battre les terres où il fera necessaire, couper des rampes dans les taluds qui leur seront reglés, à quoi les mêmes seront obligés: en consideration de cette obligation des Entrepreneurs, qui sont de plus sujets à d'autres vers le Roy, comme de faire l'ouvrage bon & solide dans un certain tems, & d'en répondre suivant les conventions de leur marché, on donnera 6 s. de plus qu'aux Soldats pour le prix de la toise, en consideration de tous les devoirs à quoi ils sont tenus; avec cette remarque, que plus il y a de relais, plus leur charges sont grandes, à cause de la quantité de brouettes & d'outils qu'ils F

moins qu'on n'ait soin de leur ménager du travail aisé, commode, we en petite quantité, le mieux est de ne les obliger que le moins qu'on pourra à de grands travaux de terre dans ces tems-là, car s'ils ont quelqu'avantage pendant l'Eté, il est certain que les grands ouvrages d'Hyver les consommeront: cependant c'est une chose à bien examiner, car les ouvrages d'Eté où il y a peu de relais & de consommation, il y a aussi bien moins de frais, & par confequent beaucoup plus d'avantages qui se peuvent moderer selon les lieux & la facilité des ouvrages.

" De cet ordre une fois établi resultera plusieurs connoissances

aux gens qui font travailler.

" Premierement, que le prix de la toise augmentant à chaque " relais de 4. s. il s'ensuivra que dès aussi-tôt qu'on aura donné prix " à ce chargeage, il n'y aura qu'à compter le nombre de relais & " les frais de l'Entrepreneur, pour savoir au juste le prix qu'on doit " donner à la toise.

"Secondement, qu'on aura toûjours une connoissance parsaite "du prix de la toise de terre, puisque ce prix haussera & baissera

, selon le nombre de chargeurs & de relais.

"Troisiémement, que quelque nombre d'ouvriers qu'il y ait, le "Roy ne payera jamais que 8 s. pour la journée d'un chacun, qui "n'étant pas cependant distribué sur le pied de journée, mais bien sur le pied de ce qu'ils pourront saire d'ouvrage, il s'ensuivra que "S. M. sera servie très-diligemment, à bon marché, sans peine, & gans violenter personne.

" Quatriémement, que si on fait attention à l'utilité de cette " proposition, on la trouvera très-avantageuse, d'autant que la jour-" née du Roy étant aujourd'hui reglée à 10 s. il n'y a pas d'hommes " de ceux qui travaillent à la tâche qui n'en mérite mieux 15, que " ceux qui sont à la journée de 10; cependant, on n'en demande ici

" que 8 pour faire aller les Soldats de toute leur force.

" Cinquiémement, que pour avoir plus près à mener, le Soldat " n'en gagne pas davantage, ni moins pour avoir plus loin, la toise " revenant toûjours au prix proportionné à la quantité de ses re-, lais & à la difficulté de la charge.

" Sixiémement, que quoiqu'on supose 6 s. par toise à l'Entrepre-, neur pour ses peines, sournitures de planches, ponts, brouëttes,

33 OU-

outils, épuisemens d'eaux, façon de montées, &c. cela ne se doit entendre que des endroits où il y a grande consommation d'outils, comme ceux où il y a plusieurs relais, & où l'on est obligé de travailler pendant l'Hyver dans le tems des grandes gelées, où pendant que les terres sont trempées & boüeuses, & en un mot où il y a beaucoup de peine & peu d'ouvrage, autrement on peut leur donner depuis 3, jusqu'à 4 & 5 s. selon que les frais des épuissement & les consommations en sont plus ou moins considérant les.

Il est à remarquer que le prix des journées à 8 s., qui étoit passable pour des Soldats dans le tems que ce Mémoire a été sait, ne sussifiant pas presentement que le renaussement des monnoyes & les mauvaises années ont tout rencheri; d'ailleurs cela dépend aussi du Pays où l'on sait travailler par raport aux aisances ou aux dissicultés que les Troupes trouvent à vivre à juste prix: c'està l'Ingenieur en chef, ou au Directeur, à avoir toutes ces considérations pour que le Roy n'y soit pas lezé, & que les Soldats aussi-bien que les Entrepreneurs se tirent judicieusement d'affaire; ainsi, sans s'arrêter constamment à cet article, on tirera toûjours beaucoup de connoissance de ce Mémoire, qui est regardé de tous les anciens Ingenieurs comme la meilleure Instruction qui ait été écrite sur ce sujet.

Dans de certains Pays, on distingue ordinairement pour le marché des Ouvrages trois sortes de terres pour en régler le prix, la terre douce ou épierrée pour les parapets, la roccaille, & le roc.

Toute terre, où l'on n'a besoin que du louchet pour l'enlever, est regardée comme terre ordinaire: la pierre morte, qui se trouve mêlée d'un peu de terre, & où il ne saut ni masse, ni pince, & où il sustit de la pioche & du pic, est reputée rocaille. Toute pierre vive, où il saut se servir de pic, de coin, de masse, d'aiguille, est apellée roc.

Dans le Pays-Bas, où l'on ne rencontre guére de roc ni de rocaille, on distingue dans les marchés deux sortes de terre; l'une est apellée terre hors d'eau, qui est celle qu'on peut travailler à sec; & l'autre terre dans l'eau, qui ne peut s'enlever sans beaucoup d'incommodité: toutes ces terres disserentes pourront s'estimer en suivant l'Instruction de Mr. de Vauban; c'est-à-dire, ens'attachant à la quantité d'hommes qu'il saut pour en transporter une toise cube, & aux journées qu'ils doivent gagner.

Dans une terre ordinaire, un attelier de quatre Soldats, composé d'un piocheur, d'un chargeur, & de deux autres qui brouëttent, peut transporter à 10 toises de l'attelier, deux toises & un tiers

cubes dans un jour d'Eté, & un peu plus de la moitié dans un jour

d'Hyver.

La rocaille étant comme je l'ay déja dit une pierre morte, mêlée de terre, la difficulté de sa fouille est beaucoup plus grande, que celle des terres ordinaires, c'est pourquoi le prix en est aussi plus considerable: c'est à la prudence de l'Ingenieur de l'augmenter, ensorte que les Soldats y trouvent leur compte; &, quoi qu'il soit difficile de déterminer à quoi peut aller cette augmentation, je dirai pourtant que la toise cube de Rocaille vaut à peu

près le double des terres ordinaires.

Quant au roc, il faut aussi avoir égard à sa qualité & à sa dureté: on le tire par mine, dont l'apareil est de quatre hommes, qui s'aprofondissent de cinq pieds dans un roc ordinaire; mais comme le marbre est d'une nature plus dure, ils ne peuvent guere s'y aprofondir que de quatre pieds, qui produisent tout au plus une demi toise cube, qui consume environ deux livres de poudre pour charger les petards: outre ces quatre hommes, on ajoûte encore deux manœuvres pour arracher les pierres ébranlées par la mine, & ôter ses decombres: ainsi sachant ce que les uns & les autres doivent gagner par jour, & ce qu'il en coûtera pour les outils & la poudre, on pourra savoir à combien reviendra la toise cube.

Pour aprofondir dans le roc, on se sert d'une aiguille, ou barre de ser, de bonne trempe bien acerée, pointue par un de ses
bouts, ayant six ou sept pieds de longueur, deux hommes la mettent en mouvement pour faire un trou, en maniere de petit
puits, capable de contenir une certaine quantité de poudre,
après avoir chargé cette petite mine, on bouche le trou avec
un tampon chassé à sorce, asin que la poudre sasse un plus
grand esse, on y met le seu par le moyen d'un morceau d'amadouë, qui, ne se communiquant à la poudre qu'au bout d'un certain tems, laisse aux ouvriers la liberté de se retirer; la mine ayant
écarté & ébranlé les pierres, on en sait le deblais, & on repete la

même manœuvre autant de fois qu'on le juge necessaire.

Avant de commencer la fouille des terres, il est de la derniere consequence d'en bien indiquer le transport, & savoir la quantité qu'il en saudra pour la construction du projet que l'on veut executer; ceux qui sont ces projets doivent en donner des memoires, afin que les profils étant bien expliqués, on ne s'aprosondisse qu'à proportion des remblais qu'on aura à faire: c'est ordinairement la nature du terrain qui détermine le parti que l'on doit prendre; car si l'on peut creuser à sec jusqu'à 18. ou 20. pieds, on ne sera pas obligé

obligé de faire les fossés fort larges, parce qu'en les aprofondiffants on aura toûjours des terres sussamment, & les ouvrages en seront de meilleure défense, à cause qu'ils seront moins decouverts: si au contraire le terrain est aquatique, & qu'on ne puisse s'enfoncer aussi avant qu'on le voudroit, sans être incommodé des eaux; alors on prend sur la largeur, ce que l'on ne peut tirer de la profondeur: mais, je le repete, toutes ces considerations doivent dépendre du projet, ainsi dans l'execution il ne s'agit que de bien diriger les atteliers. Cet article demande beaucoup de circonspection, & quoique la chose ne paroisse qu'une bagatelle, je crois qu'on conviendra qu'on n'a guere executé de grandstravaux, sans qu'il ne soit arrivé quelque mal entendu dans le maniment des terres ; ici, faute d'en avoir fait un amas assez considerable, avant d'élever les revêtemens, on est obligé, pour achever l'ouvrage, d'en raporter par de longs circuits qui augmentent les relais, par consequent la depense; là, pour n'y avoir pas fait assés d'attention, il s'en trouve une trop grande quantité, qu'il faut dans la suite transporter ailleurs, peut-être même auprès de l'endroit d'où on les avoit tirées, desorte qu'une toise cube. qui n'auroit dû être maniée que deux fois, l'une pour la transporter, l'autre pour la mettre en œuvre, a été promenée à differens endroits mutilement, ce qui en double ou triple la valeur; au reste je sai bien que cela n'arrive point à ceux qui ont une grande connoissance des travaux, parce qu'ils savent prevoir, dés le commencement de l'ouvrage, les fuites des moindres choses.

Pour faire voir de quelle manière on peut estimer assez juste Planch. la quantité de terre destinée à la construction d'un ouvrage, nous 7suposerons qu'on a tracé sur un terrain bien uni, & dans lequel on peut aprofondir à sec, un front de Poligone ABCDEF, dont le fossé est terminé par la Contrescarpe GHI, & que le rempart qu'on veut élever est exprimé par le profil ABDKMX: cela posé, comme la terre qu'on doit porter du côté de la place, & qu'on voit exprimé ici par KKK, &c. depend de l'élevation du rempart; nous ferons comme si le revêtement devoit avoir 30, pieds de hauteur, depuis le fonds du fossé jusqu'au cordon, & le fossé 18. pieds de profondeur; en ce cas, pour que toutes les parties du profil soient bien proportionnées, il faut que la hauteur BC, du rempart, du côté de la place, soit de 12. pieds & demi, la rampe AC, de 19. & demi, la largeur CE, de 30. la hauteur ED, de 14. la rampe EG, de la banquette de 3. sa largeur GL, de 4. & demi, & la hauteur FG, ou HL, de 15. & demi, enfin le parapet devant avoir 4. pieds & demi de hauteur, KN, fera de F 3

20. pieds, & LN, d'un & demi; & si l'on fait abstraction des contreforts, & qu'on supose pour abreger, que le revêtement ait s. pieds d'épaisseur au sommet, MI, sera de 18. pieds, & VI, de 13. Or si l'on cherche la superficie de toutes les parties dont nous venons de donner les dimensions, on trouvera qu'elles composent ensemble 907. pieds quarrés, d'où il faut retrancher la partie des contreforts, qui est au-dessus de la ligne horisontale AT, après en avoir fait la reduction, ainsi qu'on l'a enseigné dans l'article 46. du premier livre, & l'on trouvera qu'elle est équivalante à 26. pieds quarrés, qui étant retranchés de 907. la différence sera 881. pieds quarrés, quand on n'aura égard qu'au profil, mais qui deviendront des pieds cubes, en suposant que le profil a un pied dépaisseur. Si l'on veut savoir combien il faut de toises cubes de terre par toise courante, on reduira les 881 pieds, en toises quarrées, pour avoir environ 24. toises & demi, qui étant multipliées par une toise, donnera 24. pieds & demi de toises cubes, c'est-à-dire, que si la face d'un Bastion à 50, toises de longueur, il faudra à peu près 1225. toises cubes de terre pour former cette face.

Mais sans s'embarrasser de ce qu'il saut pour chaque partie du front, il suffira après avoir trouvé la superficie du profil ABDHKMI, & en avoir retranché les contresorts reduits, de diviser 881. pieds par la prosondeur qu'on veut donner au sossé, c'est-à-dire par 18. & l'on trouvera environ 49. pieds, pour la largeur RS, de la tranchée, qui, ayant 18. pieds de prosondeur sournira les terres necessaires à l'élevation du rempart; ainsi traçant une ligne LMNOPQ, paralelle aux parties du front ABCDEF, ensorte qu'elle soit éloignée de 49, pieds du derriere de la muraille, on aura l'espace que doit occuper la tranchée dont je parle, puisqu'une toise courante de la vuidange de cette tranchée sournira des terres pour une toise courante de rampart, ce qui est bien évident, puisque 6. pieds de longueur, 49. de largeur, & 18. de prosondeur, donnent 24. toises & demi cubes.

Selon l'estimation precedente, j'ai suposé qu'il étoit question des Bastions vuides, & dont le terre-plain seroit de niveau avec le rez-de-chausiée de la place. Si on avoit des raisons pour le saire autrement, soit pour y construire des souterrains, ou y élever des cavaliers, on pourra toûjours, en se reglant sur les profils, savoir de combien il saudra augmenter la largeur de la tranchée, pour avoir une quantité de terre suffisante, car j'entens qu'il saut toùjours en saire l'amas avant de construire le revêtement.

A mesure que l'on sait le deblais des terres, on les porte à 8. ou 10. tosses du côté de la place; si le terrain est de bonne consis-

tan-

47

tance, & qu'on ne craigne pas les éboullemens, on donne aux Banquettes OP, qui doivent se trouver derriere le revêtement, le plus de hauteur qu'il est possible, & une largeur suffisante seulement pour se soûtenir, asin que quand la muraille sera élevée, l'on n'ait que peu de remblais à saire, ce qui diminuë la poussée des terres: à l'égard des Banquettes ST, qui se sont du côté de la campagne, il saut leur donner beaucoup plus de largeur que de hauteur, asin que les travailleurs puissent les pratiquer commodement.

Quand on a creusé jusqu'à la prosondeur PS, que doit avoir le sossée, on fait une nouvelle tranchée PQRX, pour les sondemens de la muraille, les terres qui en proviennent se jettent du côté de la campagne, & se transportent, aussi-bien que toutes celles qui étoient restées dans le Fossé, aux endroits marqués pour la construction des ouvrages de dehors; on observe, à mesure qu'on en sait la vuidange, de laisser des témoins de distance en distance, ou des

profils pour servir à faire les toisés.

CHAPITRE NEUVIEME.

De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute forte d'endroits, & principalement dans le mauvais terrain.

J'aurois dû dire quelque chose sur les précautions que l'on prend pour se mettre en état de travailler dans les lieux aquatiques, expliquer la façon des batard'eaux que l'on construit pour se garantir des eaux étrangeres, ou pour faire des épuisemens avec le secours des machines que l'on a imaginées à cet usage; détailler les proprietés de ces machines, asin de donner la préserence à celles dont on peut se servir le plus utilement: c'est aussi ce que j'ai fait dans un Chapitre assés long que j'avois destiné à précéder immediatement celui-ci; mais ayant fait résléxion que sa véritable place devoit être dans l'Architecture Hidraulique, c'est-à-dire dans le second tome de cet ouvrage, je m'en suis tenu à ce dernier parti; c'est pourquoi j'y renvoye le Lecteur.

La premiere connoissance, dont il faut être prévenu, est la nature des terrains qui se rencontrent en aprosondissant, & quoique leur diversité soit très-grande, on peut cependant la réduire à trois especes principales. La premiere est celle de tus & de roc: ce der-

nier

nier est facile à connoître par la résistance que les Terrassiers trouvent à soûiller.

La seconde espece de terrain est celle de Sable, dont on distingue de deux fortes; l'un est le Sable ferme & dur, sur lequel on n'hésite point à établir des fondemens; & l'autre le Sable mouvant, dont le peu de consistance ne permet pas qu'on travaille dessus, sans prendre quelque précaution pour prévenir les accidens. On diftingue le Sable mouvant d'avec le ferme, par le moyen d'une sonde de ser, dont le bout est fait en tariere, afin de voir en la retirant la nature du fond qu'elle a percée. Lorsqu'elle résiste & qu'elle entre avec peine, c'est une marque que le Sable est dur; au lieu qu'on doit juger du contraire, si elle entre facilement : quand on est obligé de fouiller fort avant pour rencontrer le bon fonds, on allonge la sonde par le moyen de plusieurs branches de fer qui s'ajustent bout à bout avec des vis en écroues. Il se rencontre dans les lieux aquatiques un Sable d'où il fort de l'eau quand on marche dessus, ce qui l'a fait nommer Sable bouillant, qu'on ne doit point confondre avec le mouvant, puisqu'il s'en trouve souvent sur lequel on peut asséoir des fondemens très-solides, comme nous le ferons voir ailleurs.

La troisième est celle de terre, dont on distingue de quatre sortes, la terre ordinaire, la grasse, la glaise, & celle de tourbe. La terre ordinaire se trouve dans les lieux secs & élevés: la terre grasse est presque toûjours composée de vase sans consistance, & ne se trouve guére que dans les lieux bas, on ne peut y fonder qu'avec de grandes précautions: pour la glaise, elle se trouve indifferemment dans les lieux hauts & bas; quand elle est ferme & qu'elle forme un banc d'une épaisseur considérable, on peut y sonder hardiment, pourvù qu'on soit sûr qu'elle se trouve par-tout d'une égale consissance, sans quoi il faudroit prendre des mesures convenables à la necessité: pour la terre de tourbe, elle ne se trouve que dans les lieux aquatiques & marécageux; c'est une espece de terre grasse, noire, & bicumincuse, qui se consume au seu après l'avoir sait sécher, & dont l'usage est très-commun aux Pays-Bas: il y a des gens qui prétendent que cette terre provient des differens accroissemens que certains cantons ont reçus en s'élevant par la fuite des tems; ce qui favorise cette opinion est qu'ayant souillé dans un terrain tourbeux, on y a trouvé des arbres d'une grosseur considérable, & tous les autres vestiges d'un lieu qui a été autrefois découvert: au reste, il n'est point affes solide pour y afféoir des fondemens, à moins qu'on n'ait recours à ce que l'art & l'industrie peuvent fournir en pareil cas.

Indépendamment des soins qu'on-doit prendre pour avoir une parsaite



.

•

·

,

.

LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX.

parfaite connoissance du fond sur lequel on veut travailler, il est bon de questionner les Ouvriers du Pays, il s'en rencontre toûjours quelques-uns à qui le bon sens, & l'usage continuel où ils sont de travailler dans un même endroit, ont fait faire des remarques & des réfléxions, dont il est bon qu'on soit prévenû: souvent ces gens-là donnent plus de connoissance dans un quart-d'heure, qu'on ne pourroit en acquerir par de longues & pénibles recherches.

Nous proposant de faire voir la maniere de fonder sur toute sorte de terrain, les differens moyens, qu'on va insinuer, pourront s'apliquer à la Construction des Edifices en general: cependant, comme nous avons principalement en vûë les ouvrages de Fortifications, on s'attachera plûtôt à donner des exemples qui leur soient aplicables, qu'à toute autre espece de Travaux; c'est pourquoi les desseins de

la huitiéme planche représentent des profils de remparts.

Les fondemens, qui se font à sec, sont assis sur le roc, ou sur un bon fond; quand on fonde sur le roc, on établit les assises par resfauts s'il faut monter ou descendre, leur donnant le plus d'assiette le Roc, qu'il est possible, & un pouce ou un pouce & demi de pente du devant au derriere, afin que la Maçonnerie qu'on veut élever se soû- Plancu. tienne parsaitement. Si le roc est trop uni, & qu'on aprehende que Fig. 3. la Maconnerie ne fasse pas de bons arpemens, on le pique à coups de marteau têtu, & après avoir bien nétoïé les decombres, on l'asféoit en bain de bon mortier, & on l'encastre de quelques pouces. Si le roc sur lequel on veut fonder, est disposé de maniere que sa hauteur puisse faire partie du mur, on lui addosse la Maçonnerie, & on y fait des écorchemens pour que l'un & l'autre puissent se bien lier ensemble; par exemple, après avoir creusé les Fossez d'une Forteresse, on en revêtit son escarpe & sa contrescarpe, & au lieu qu'on auroit donné à la base du mur 10 ou 12 pieds, dans tout autre terrain, on se contente de ne lui en donner que quatre ou cinq suivant les ressauts qu'on a formés, parce qu'alors n'ayant pas de grands remblais à faire, les revêtemens n'ont que peu de poussée, & même quelquefois point du tout.

Ces sortes de revêtemens, quoiqu'aisés à construire en apparence, à cause qu'on n'a rien à apprehender de la part du fonds, rencontrent souvent bien des difficultés dans l'execution, quand il s'agit d'élever quelque Fortereise au sommet d'un rocher escarpé, où l'on ne peut faire quatre toises d'ouvrages sans monter ou descendre, & où il faut quelquesois 10 ou 12 protils differens pour executer une seule piece. Les Ingenieurs, qui font travailler dans le Roussillon & dans les autres endroits Montagneux, seroient seuls capables de

don-

donner de bonnes instructions pour se conduire dans de semblables terrains: je crois même qu'il n'y a guére que sur les lieux qu'on peut s'appercevoir des differentes pratiques dont on sera obligé de se fervir, la necessité, avec un peu de génie, fournissant mille moyens pour surmonter les obstacles à mesure qu'ils se presentent. J'ai toûjours regardé ce Chapitre comme le plus difficile de ceux que j'avois à traiter, puisque, pour le rendre complet, il m'auroit falu de bons Mémoires generalement de tous les Ingenieurs en chef qui font dans nos places; car il y a cela de facheux, qu'on ne peut passer de I'un à l'autre, sans rencontrer quelque changement dans la manière de travailler, ce qui vient de la difference du terrain ou de la qualité des matériaux: mais si j'avois voulu embrasser toutes les parties d'un sujet aussi vaste que celui-ci, & en faire de même pour les autres. l'aurois été obligé d'entrer dans un détail immense qui m'auroit engagé (non pas à faire un Livre) mais une Bibliotheque; il a donc falu m'en tenir aux pratiques les plus essentielles, dans l'esperance que l'on me feroit grace de tout ce qui meritoit moins d'attention.

Quand on est obligé d'établir des murs sur un roc sort inégal par sa figure, & quelquesois par sa consistance, la plus grande dissiculté est de r'accorder à une certaine hauteur les premieres assisses de Maçonnerie qui doivent servir de Fondemens, & de les bien sier avec le roc: de tous les moyens qui sont venus à ma connoissance & dont on peut se servir en pareil cas, en voici un entr'autres pour lequel je pencherai beaucoup, & dont on s'est bien trouvé dans la

construction de plusieurs grands ouvrages.

Fondement de pierrée.

Fig. 11.

Après avoir établi le terrain de la maniere qu'on le jugera le plus convenable, & avoir reglé l'épaisseur qu'il faudra donner aux fondemens, par raport à l'élevation de la muraille, il faut en border les allignemens avec des cloisons de Charpente, ensorte qu'elles composent ensemble un coffre dont le bord superieur soit disposé le plus horifontalement qu'il se pourra; car pour le bas il doit suivre la figure des ressauts & des differentes sinuosités qu'on aura été obligé de donner au roc: ayant fait un grand amas de pierrailles, il faut les corroyer avec du mortier; on pourra même si le roc est bon se servir des décombres qu'on en aura tirés après avoir réduit les plus forts quartiers à une grosseur médiocre qui ne doit pas passer celle du poing: il faut le lendemain, ou au plus tard deux jours après qu'on aura fait plusieurs tas de mortier de pierrées, avoir un grand nombre de Manœuvres dont les uns rempliront les coffres de ce mortier, tandis que les autres le battront à mesure que la Maçonnerie s'élevera avec des dames du poids de 30 livres ferrées par le bout :

LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX. 51

bout; (je crois qu'il n'est pas besoin de dire qu'elle doit être assisé immédiatement sur le roc dans lequel elle doit être encastrée de 7 ou 8 pouces) lorsqu'elle a pris consistance & qu'elle est suffisamment séche, on détache les cloisons pour s'en servir ailleurs; j'a-joûterai que quand on est obligé de faire quelque cascade pour monter ou descendre, on soûtient la Maçonnerie par les côtez avec d'autres cloisons disposées en gradins, ainsi on surmonte le roc par des sondemens ausquels on donne la figure que l'on veut; car l'on doit entendre que j'apelle ici sondement, la Maçonnerie qui sert d'empattement à celle que l'on veut élever par assise reglée, quoique cet empattement ne soit point enterré comme les sondemens ordinaires. Je n'en détermine point la hauteur, qui sera si l'on veut de 3 à 4 pieds plus ou moins selon la necessité.

Pour que toutes les parties des fondemens soient bien liées ensemble & parfaitement unies avec le roc, il saut remplir les cosses sans interruption sur l'étenduë qu'on a jugé à propos d'embrasser, observant de saire battre également par-tout, particulierement dans le commencement, asin que le mortier & les pierres s'insinuent dans les écorchemens qui se trouveront sigurés dans le roc, soit par le hazard, ou parce qu'on aura jugé à propos de les saire exprès,

pour rendre la liaison plus parfaite.

Quand le roc est fort escarpé, on peut, pour ne point faire de remblais derriere les fondemens, se contenter d'établir une seule cloison sur le devant pour soûtenir la Maçonnerie & remplir de pierrées l'intervalle qui se trouve depuis-là jusqu'à l'escarpement, ce

qui rendra l'ouvrage encore plus folide.

Quand on a établi & bien arrasé, à la hauteur convenable, les sondemens sur toute l'étenduë qu'on a embrassée, on continuë à repeter la même manœuvre sur le prolongement de l'ouvrage, observant de bien lier la vieille Maçonnerie avec la nouvelle; c'est-àdire les pierrées saites depuis quelque-tems avec celle qu'on voudra y ajoûter; pour cela, il saudra toûjours saire en rampe les extrêmités des sondemens qu'on saura devoir être prolongés, jetter de l'eau dessus, & bien battre la nouvelle Maçonnerie à mesure qu'elle sera apliquée sur la vieille.

De cette maniere l'on fera des fondemens, qui, venant à se durcir peu à peu, ne composeront par-tout qu'un seul corps si serme & si inébranlable, qu'il ne saut pas aprehender qu'il se sasse la fuite aucun assaissement ni rupture, soit qu'ils se trouvent inégalement chargés par le poids de la muraille qu'on aura élevée dessus, ou que certaine partie du terrain moins solide que l'autre céde ou se dé-

tache, comme cela arrive quelquefois. G 2

Ouand on est dans un Pays où la Chaux est bonne, je suis persuadé que de toutes les Maçonneries, il ny en a point de plus excellente que celle que je viens de décrire, & qui soit plus commode dans une infinité d'occasions, souvent l'on creuse des fondemens dans un terrain qui sera ferme en un endroit & douteux à quelque pas plus loin, ce qui est cause que les murs s'affaissent inégalement: si les fondemens sont faits de pierrées, il ne faut pas apprehender qu'étant d'une certaine épaisseur, il se fasse jamais quelque rupture, quand bien même il y auroit des parties qui porteroient à faux, ce que l'on ne peut pas attendre de la Maçonnerie ordinaire, sur-tout quand elle est faite de grosses pierres, à cause que le mortier s'y attache moins & sujet à tasser plus en un endroit qu'à l'autre: c'est ce qui a fait dire à Vitruve, que la Maçonnerie faite avec depetites pierres étoit plus indissoluble que les autres. Mr. Perrault, dans le Commentaire qu'il a fait de cet Auteur, fait voir en plusieurs endroits de ses Notes, que les Anciens faisoient souvent de la Maçonnerie de pierrées, non-seulement pour les Fondations épineuses, mais encore dans une infinité d'occasions, comme on en peut juger par les monumens qui restent, où l'on remarque que tous les Ouvrages faits dans ce goût-là se sont durcis au point de surpasser la solidité du marbre: car il faut convenir, qu'il n'y a point de pierre si dure qu'elle puisse être qu'on ne rompe, & dont on ne tire aisément des éclats; au lieu que d'un massif fait de mortier de pierrées, on n'en peut séparer les parties que successivement.

Quand on est dans un Pays où la pierre dure est fort rare, je crois qu'on pourroit en toute seureté faire les soûbassemens des gros murs avec une bonne pierrée, la difficulté est seulement d'avoir d'excellente Chaux: il est vrai que la grande quantité qu'ilen faut rend cette Maçonnerie fort chere; mais cela ne doit point en diminuer le mérite quand il s'agit d'un Ouvrage de consequence: on en voit perir tous les jours pour y avoir regardé de trop près en les construisant, & quand il faut les réparer, on s'aperçoit trop tard des inconveniens d'une œconomie mal-entenduë; cependant, tout bien consideré, la Maçonnerie de pierrée ne coûtera jamais celle de Pierre de Taille, l'on pourroit seulement trouver à redire que voulant l'employer pour des soûbassemens ou pour des sondemens découverts, le coup d'œil ne seroit point satisfait de voir un parement brut, & d'une assés vilaine figure; mais il est aisé d'empêcher cela, en faisant avant la construction deux especes de mortier, l'un mêlé de pierrailles comme celui dont nous venons de parler, & l'autre de gros graviers: si l'on étoit dans un Pays où il y eût deux forfortes de Chaux, il faudroit employer la meilleure pour la composition de ce dernier, & la moindre pour celle de l'autre, & les

employer comme il fuit.

Quand on travaillera sur le roc, on commencera à jetter au fond du coffre un lit de mortier fin, parce qu'il s'y attachera mieux que l'autre : ensuite des manœuvres qui doivent remplir le coffre, on en choisira un nombre pour porter du mortier fin, lui recommandant de le jetter contre le bord interieur du coffre, j'entends contre le bord qui soûtient le parement, & le reste sera rempli de mortier de pierrée: si cela est bien conduit, le mortier sin se liant avec l'autre formera contre la cloison un parement uni, qui, venant à se durcir, fera le même effet que la pierre; on pourra même, si l'on veut, au bout de quelque tems, pour une plus grande imitation, v fi-

gurer des joints.

Les Fondemens, qui se font encore à sec sur un terrain de bonne Fondeconsistance, & qui ne presente aucun obstacle considerable à sur- ment sur monter, se construisent sans beaucoup de mistere. On prépare le ordinaire terrain comme on l'a veu dans le Chapitre précédent, & après avoir de bone creusé la tranchée de la largeur & de la profondeur déterminées par fiance. les profils, on lui donne un talud allant du devant au derriere, proportionné à l'épaisseur que doivent avoir les fondemens, afin que le revêtement soûtienne mieux la poussée des terres. Par exemple fur 12 pieds d'épaisseur, on donnera 6 pouces de talud, ainsi des autres dont le talud sera toûjours à peu-près la 24 partie de l'épaisfeur: on établit la premiere assife de gros libages platsposés en bain de bon mortier (quoique bien des gens aiment mieux les poser à fec, leur entre-deux garni de mortier) sur cette premiere assise on en éleve une autre dont les allignemens sont composés de boutisses & depanneresses en liaison alternative, les boutisses ayant au moins 18 pouces de queuës & d'une grosseur raisonnable principalement sur le devant; car pour le derrière on se contente d'y poser les plus gros quartiers de pierre, le milieu se remplit de moîlons à bain de mortier; quand il est brut, les intervalles se garnissent par le petit moilon enfoncé dans les joints le plus avant qu'on peut, & bien arrasé, on continue de même pour les autres assisses, observant tant qu'il se peut de conduire l'ouvrage de niveau fur toute sa longueur: on sait observer aux Maçons des retraites du côté du Fossé, de maniere que le prolongement du talud de la muraille qu'on veut élever ne porte point à faux, & afin qu'ils puissent mieux se conformer au profil qui en aura été fait, il est à propos de leur en donner un dessein en grand, exactement cotté, pour qu'ils fachent la hauteur & la largeur des retrai-

traites, cette partie de l'ouvrage étant de conséquence.

Quoique le bon fond se trouve ordinairement plutôt sur les terrains élevés, que dans les autres bas & aquatiques, il s'en rencontre pourtant d'excellents dans ces derniers, comme sont ceux de gravier, de marne, de glaise, d'autres d'une certaine terre bleuâtre qui est le plus souvent de bonne consistance, j'y comprendrai même le Sable bouillant qui est sort bon quand on sait s'y conduire avec adresse: on établit des sondemens sur tout ces terrains avec assés de consiance, c'est pourquoi je ne m'y arrêterai pas.

L'on est quelquesois contraint de creuser si avant pour trouver le bon sond, qu'on ne peut élever les sondemens jusqu'au rez-de-Chaussée sans des dépenses extraordinaires; en ce cas, Philbert de Lorme, Scamozzy, & plusieurs autres Architectes après eux, proposent de faire des piliers de distance en distance pour y élever des décharges, asin qu'à peu de frais l'on puisse gagner le rez-de-

Chaussée.

Fondement par arcades ou décharges. Comme le terrain, sur lequel on voudroit fonder les piles, peut se trouver d'inégale résistance, il seroit à craindre que par la suite le terrain de dessous, quelques piles venant à s'affaisser, ne causait une grande rupture aux arcades, par conséquent aux murs qui seroient élevés dessus: pour prévenir cet inconvenient on a crû que le meilleur moyen étoit de saire, entre les piles, des arcades renversées, asin que si une des piles étoit moins assurée que les autres, elle se trouvât arcboutée par les arcades voisines, qui ne pouvant céder à cause qu'elles sont soûtenuës par les terres qui sont au-dessous, il n'est pas possible que la pile puisse changer de situation, quand bien même elle porteroit à faux.

Manière de détourner les sources. Il arrive souvent, qu'en voulant établir des Fondemens on rencontre des sources qui incommodent beaucoup le travail: il y a des gens qui prétendent les éteindre, en jettant dessus quantité de cendre mêlée de Chaux vive; d'autres veulent remplir de vis-argent les trous par où elles sortent, afin que par son poids il les contraigne à prendre leur cours d'un autre côté. Je crois que tous ces expediens ne sont bons que dans la speculation, & qu'ils ne réussissent guére quand on veut les mettre en œuvre; le meilleur parti est de travailler promptement, & pour ne point être inondé à un certain point, il saut diriger les eaux par petites rigoles que l'on amenera à un puits sait au-delà de la tranchée, d'où on les tirera par des machines à mesure qu'elles viendront, on leur laissera le cours libre depuis leur origine jusqu'à ce puits, bordant les petites rigoles de chaque côté avec des Briques pour former de petits canaux que l'on l'on couvrira de pierres plattes, ainsi tout le fond de la tranchée sera mis à sec: cependant, pour prévenir que les sources ne deviennent par la suite nuisibles aux fondemens, il faut pratiquer dans la Maconnerie des petits acqueducs, afin de leur laisser un cours libre

du côté qui conviendra le mieux.

Il arrive quelquefois qu'un terrain sur lequel on veut fonder ne Fondese trouve pas bon, & que voulant aprofondir pour en chercher un desgrillameilleur, on le rencontre encore plus mauvais; en ce cas, il vaut ges. mieux ne s'enfoncer que le moins qu'on pourra, & établir, sur toute la longueur des fondemens, un bon grillage assemblé avec des longrines & traversines de 9 à 10 pouces de grosseur, les vuides ou celulles qu'elle forme se, remplissent d'une bonne Maçonnerie de Brique ou de Moîlon: il y en a qui couvrent le tout d'un plancher de gros madriers bien arrêtés sur le grillage avec des chevilles de fer enfoncées à tête perduë; comme ce plancher paroît d'une dépense assés inutile, il suffit d'élever la maçonnerie immediatement sur le grillage, observant de faire le parement de bonne pierre de taille jusqu'au rez-de-Chaussée, & même plus haut si l'ouvrage en merite la peine. Comme ces fortes de fondations ne sauroient avoir de trop grands empattemens, il est bon de faire le grillage d'un pied & demi ou deux plus large que n'eussent été les fondemens, si on les avoit établis dans un bon terrain; & afin de prévenir tout accident, il convient d'attacher sur le bord du grillage du côté du fossé, un heurtoir de 8 ou 10 pouces au moins, qui, régnant fur toute la longueur des fondemens, empêchera que le pied du revêtement ne puisse glisser, sur-tout s'il étoit assis sur un plancher, ce qui n'est pas. sans exemple. A Bergue St. Vinoc, où le terrain est fort mauvais, il est arrivé que le revêtement de la face d'une demi lune s'est détaché, & a été glissé tout d'une piece jusques dans le milieu du Fossé: cela s'est fait avec des circonstances si singulieres, à ce que j'ai appris par les Ingenieurs qui étoient alors dans cette place, que cet accident femble tenir quelque chose du merveilleux.

Cette façon de fonder n'est pas toûjours bonne dans toute sorte Fondade terrain, aussi ne l'emploie-t-on guéres que dans de petites parties de fondation, qui, n'étant point si bonnes que celles qui leur sont contigues, ne laissent pas la liberté d'approfondir davantage sans de grands inconveniens: cependant, on peut la rendre excellente dans un terrain aquatique, si, après avoir posé le grillage, on enfonce dans les celulles, des pilots de remplage ou de compression sur toute l'étendue des fondemens; ces pilots doivent être plantés au nombre d'un ou deux seulement dans chaque celulle diagonalement

opo-

oposés, & pour mieux assurer les sondemens, on pourra, si on le juge nécessaire, battre tout au tour du bord qui répond au Fossé, des pilots de bordage ou de gardes posés près à près, & le long de ces pilots un sil de palplanche pour empêcher le courant des eaux, s'il s'en trouve, de dégravoyer la Maçonnerie; les vuides du grillage, autour de la tête despilots, doivent être remplis de gros quartiers de pierre, & après les avoir bien arrassés on asseoira la Maçonnerie élevée par assis reglée, asin qu'elle porte également par tout.

Autre maniere de fonder fur pilotis. Fig. 1.

Quoique cette maniere de fonder soit bonne, je crois pourtant qu'on ne feroit pas mal d'y changer quelque chose pour la rendre encore plus solide. C'est de commencer par ensoncer des rangées de pilots tout le long des fondemens, par exemple pour un revêtement de rempart, après avoir tracé l'épaisseur que doivent avoir les fondemens & les contreforts, on enfoncera au refus du mouton quatre rangées de pilots, une sur l'allignement exterieur, l'autre sur l'interieur, & deux dans le milieu; ensorte que les pilots foient separés les uns des autres d'environ deux pieds. On en plantera deux fous les angles des contre-forts, & deux autres entre la queue & la racine, comme on le remarque dans le premier profil, où les têtes de ces pilots sont ponctuées: après les avoir récépés à niveau, on appliquera desfus des racinaux ou longrines, & sur ces longrines un rang de traversines pour former un grillage, dont chaque croisée sera bien clouée & arrêtée fur la tête du pilot qui lui répond, & selon cette manière le grillagé sera incomparablement plus ferme que dans . la pratique précédente: après cela on enfoncera des pilots de remplage, & l'on pourra élever la Maçonnerie en toute seureté.

Attention fur la maniere de piloter. Quand on enfoncera des pilots, il faut avoir égard d'employer toûjours les plus longs & les plus forts sur les bords des sondemens, puisque si l'ouvrage a quelque danger à craindre par la suite, ce sera plutôt de ce côté-là qu'il manquera, que dans le milieu: pour travailler avec précaution, il y a bien de petites attentions à saire sur la maniere de piloter; &, pour ne rien obmettre, voici comme on pourra s'appercevoir de quelle longueur & de quelle grosseur on doit employer les pilots selon le terrain où l'on aura à travailler.

Il faut enfoncer un pilot jusqu'au resus du mouton, ensorte qu'on puisse connoître à quelle prosondeur le sond sait une assés grande résistance, pour s'oposer fortement à la pointe; ainsi sachant de combien il sera ensoncé, on verra à peu-près la longueur qu'il saudra donner; je dis à peu-près, devant les saire un peu plus longs que celui qui aura servi de sonde, puisqu'il se peut rencontrer des en-

droits,

droits, où le terrain résistant moins, ils pourront aller plus avant.

La longueur de pilots étant déterminée, il faut, pour y proportionner leur grosseur, qu'ils ayent de diamettre environ la 12 partie de leur longueur, c'est-à-dire, que ceux qui auront 12 pieds, doivent avoir environ 12 pouces de diamettre. Mais cette regle ne doit avoir lieu que pour les petits pilots depuis 6 pieds de longueur jusqu'à 12; car quand ils en ont 18 ou 20, il sussit de leur donner 13 ou 14 pouces de diamettre, autrement il saudroit employer des arbres trop recherchés, ce qui augmenteroit considérablement la

dépense.

On sait que pour enfoncer les pilots, on les sait en pointe de diamant; il faudra prendre garde de ne pas faire cette pointe trop longue ni trop courte: car si elle est trop courte elle ne s'enfoncera pas aisément, & si elle est trop longue elle se trouvera affoiblie, de maniere que pour peu qu'elle rencontre des parties qui lui résissent, elle s'émoussera; le mieux est de lui donner pour longueur une fois & demi ou deux fois au plus le diamettre du pilot. Quand le terrain dans lequel on les enfonce ne résiste pas beaucoup, on se contente de brûler cette pointe pour la durcir, on en fait de même à la tête pour empêcher que les coups de mouton ne l'éclatent; mais si l'on s'aperçoit qu'il se rencontre dans le terrain des pierres ou quelqu'autre chose qui résiste fortement & en émousse la pointe, on l'arme d'un sabot de fer, qu'on nomme aussi lardoir, qui est retenu par trois ou quatre branches clouées au pilot, l'on couronne aussi la tête du pilot d'une ceinture de fer que l'on nomme frette, pour la tenir ferrée contre les coups de mouton, & pour lors l'on dit que les pilots sont frettés: l'on proportionne comme j'en ai déja fait mention la distance des pilots à la quantité qu'on croit avoir besoin selon la qualité du terrain; mais au plus près qu'on puisse les mettre, il faut au moins qu'ils foient separés l'un de l'autre de l'intervalle d'un de leur diamettre, afin qu'ils aïent assés de terre pour les entretenir.

Quand on veut garnir les devant des Fondemens par des pilots de bordage, on y fait quelquesois des rainures qui se répondent diamétralement, dans lesquels on introduit des palplanches, on choisit les pilots les plus droits que l'on équarrit pour être employés plus facilement, la largeur des rainures se proportionne à l'épaisseur des palplanches; mais on leur donne environ un pouce de plus pour qu'elles puissent s'y introduire sans difficulté; ainsi quand les palplanches ont deux pouces d'épaisseur, les rainures doivent en avoir trois de largeur sur deux de prosondeur. On observera aussi que l'épaisseur des palplanches doit être reglée sur leur longueur, par exem-

ple

ple si elles ont 6 pieds, elles doivent avoir au moins 3 pouces, si elles en ont 12 qui est ordinairement la plus grande longueur de

ces sortes de bois, leur épaisseur sera de quatre pouces.

Pour assembler les pilots avec les palplanches, on commence par ensoncer deux pilots à plomb à une distance proportionnée à la largeur des palplanches qui est le plus souvent de 12 à 15 pouces, ensuite l'on ensonce une palplanche avec le mouton pour la faire entrer à sorce entre les deux rainures, de saçon qu'elle écarte tant soit peu le pilot; après cela on plante un autre pilot & une palplanche, l'on continuë de la même maniere à battre alternativement un pilot & une palplanche. Si le terrain résiste à la pointe des palplanches, on les arme d'un sabot de ser, & on les frette ainsi

que les pilots.

Quoique de tout tems on se soit servi de pilots pour affermir un mauvais terrain, il se rencontre neanmoins bien des occasions où il seroit dangereux de les employer; par exemple, s'il étoit question d'un endroit aquatique où il y eut un grand nombre de sources, il ne faut pas croire que les pilots soient fort utiles pour y établir des fondemens, mais au contraire, puisqu'on a remarqué qu'en les enfonçant on éventoit les sources, qui fournissoient de l'eau avec tant d'abondance, que le terrain devenoit incomparablement plus mauvais qu'il n'étoit auparavant: & ce qu'on trouvera asses extraordinaire, c'est qu'ayant enfoncé des pilots à refus de mouton avec autant de difficulté que si ç'avoit été dans un bon fonds, on étoit étonné de voir que ces mêmes pilots étoient sortis de terre le lendemain, ou quelques heures après, parce que l'eau des fources les avoient repoussés en faisant effort pour sortir, desorte qu'il falut renoncer à s'en servir davantage, & avoir recours à quelqu'autres moyens beaucoup plus difficiles à executer, que ceux dont on auroit pû se servir d'abord, si au lieu de faire naître des difficultés, on avoit cherché à les prévenir; ce qui fait voir la necessité de raisonner meurement sur la nature du travail que l'on a à faire, avant de mettre la main à l'œuvre.

L'inconvenient que nous venons de remarquer arrive le plus souvent dans les lieux où l'on rencontre du Sable boüillant qui est une espece de terrain, qu'il importe fort de bien connoître: car comme l'eau qui boüillonne en sortant de terre quand on passe dessus ne vient que de l'abondance des sources qui s'y trouvent, il saut bien prendre garde de ne pas l'éventer en voulant s'y aprofondir; puisque, plus on voudra s'obstiner à y creuser des sondemens, moins l'on sera en état de les executer: le meilleur parti est

de

de ne s'y enfoncer que le moins qu'on pourra, & ensuite fonder hardiment & sans autre sujetion que celle que nous allons décrire.

Avant tracé les allignemens & fait les amas de matériaux neces- Fondation faires, on ne découvrira le terrain qu'à mesure qu'on sera la maçonnerie: c'est-à-dire que si on peut faire par jour 6 toises courantes de fondemens, on n'en découvrira pas davantage; ensuite l'on asseoira avec le plus de diligence qu'il sera possible une premiere assife de gros libages plats, & sur celle-ci une autre bien arrangée à joints recouverts en bain de bon mortier composé de terrasse ou bien de cendrée de Tournay, sur cette seconde une toisiéme, ainsi de suite avec toute la promptitude possible, pour ne pas donner le tems aux fources d'innonder le travail, comme cela est assés ordinaire. Il arrive quelquefois que l'on voit flotter les premieres assisses, & que la Maconnerie semble ne pouvoir prendre consistance; mais il ne faut pas s'en allarmer, aller fontrain, & continuer toujours s'il est possible sans interruption, & quelque tems après la Maçonnerie s'affermira comme si elle étoit établie sur le roc: c'est pourquoi l'on peut élever le reste sans aprehender que l'ouvrage manque par le pied, ni que les fondemens s'enfoncent guéres plus, après avoir reçûs toute leur charge, qu'ils l'étoient au commencement; il faut seulement prendre garde sur toute chose de ne pas creuser autour. crainte d'y attirer l'eau de quelque source qui pourroit dégravoïer la Maconnerie, & causer de grands dommages: enfin, je dirai pour justifier cette maniere de fonder, qu'on ne s'y prend pas autrement à Douay, Lille, & Bethune, quand il est question de revêtir quelque ouvrage de Fortification dans un terrain comme celui-ci qui y est assés ordinaire.

A Arras & à Bethune il y a encore un terrain tourbeux qu'il est necessaire de connoître pour pouvoir y fonder hardiment : ayant cela de particulier, que dès qu'on veut creuser un peu avant, il en sort une quantité d'eau prodigieuse. Après avoir tenté toutes fortes de voyes, on a trouvé que le plus court & le plus fûr parti étoit d'y fonder hardiment avec de bons matériaux, ne s'enfonçant que le moins qu'il est possible sans employer ni grillage, ni pilots, & l'ouvrage se maintient ferme & solide sans courir aucun risque.

Quand on rencontre de semblables terrains que l'on ne connoît point parfaitement, il est bon de ne le sonder qu'à une certaine distance de l'endroit où on le veut travailler, parce que si l'on venoit à creuser trop avant, & qu'il en sortit une grande quantité d'eau, on n'en fera pas incommodé. C'esticioù je crois qu'on pourroit se servir mieux que par-tout ailleurs de la Maçonnerie de pierrées dont i'ai H 2

fur le fable

j'ai parlé ci-devant; car comme elle est d'une prompte execution; & que toutes les parties se lient bien, on pourra en y mêlant de la terrasse de Hollande & de la Cendrée de Tournay, saire un massif excellent, auquel donnant seulement deux pieds ou deux pieds & demi d'épaisseur, on formera une espece de banc sur lequel on pourra élever la Maçonnerie plus seurement que si l'on faisoit un grillage, & même que si l'on avoit rencontré un sable ou un gravier bien serme; mais quand on prend ce parti il saut donner beaucoup d'empattement à la Fondation, asin qu'embrassant une plus grande

étenduë elle soit établie plus solidement.

Il y a encore une autre maniere de fonder par coffres, qui est bien differente de celle dont j'ai parlé jusqu'ici; on s'en sert dans les lieux où les terres n'ont point de cervelles & où l'on a à se garentir des fources & des éboulemens, on commence par creuser à une profondeur convenable, un espace de quatre à cinq pieds de longueur & dont la largeur est reglée sur l'épaisseur que doivent avoir les Fondemens: on se sert de madriers d'environ deux pouces d'épaisseur que l'on aplique de long des bords de la tranchée pour en foûtenir les terres, les maintenant avec des étraisillons qui traverfent la fondation d'espace en espace, & dont les bouts sont apuyés & chassés à force contre les madriers oposés; après avoir coffré ainsi jusqu'à la profondeur où l'on peut atteindre sans être inondé, on remplit ce coffre d'une bonne Maçonnerie, quand les madriers se trouvent apuyés par la Maçonnerie, on ôte les étrefillons à mesure. Quand ce coffre est bien rempli, on en creuse à côté un autre semblable, dont la longueur aussi-bien que celle du premier dépend de la facilité que l'on a d'embrasser un espace plus ou moins grand sans être incommodé des sources: cependant, malgré les précautions que l'on peut prendre, il arrive souvent que l'eau pousse tout d'un coup fans qu'on puisse l'empêcher; mais il est facile de la surmonter, car comme le terrain n'est guére découvert, un peu de célérité vous met bien-tôt hors d'embaras, au lieu que si l'on s'y prenoit autrement, on se trouveroit innondé de toute part d'un nombre de sources qui se déclareroient en même tems, qu'on ne pourroit éteindre sans des difficultés presque insurmontables.

Ayant fait trois ou quatre coffres de suite, & la Maçonnerie des premiers étant bien affermie, on sait ensorte d'en retirer les madriers pour s'en servir ailleurs, & si on ne peut avoir ceux qui sont au sonds, sans courir risque de donner une issue à une source qu'on auroit surmontée, on prend le parti de les abandon-

ner.

Quand

. Quand on veut élever quelque édifice dans l'eau, où l'on ne peut faire d'épuisement, (comme dans la mer) on a recours à une maniere de fonder, qui paroîtra d'abord être peu folide, mais qui est pourtant de durée, quand on y aporte toutes les precautions necessaires; ces sortes de fondemens s'apellent à Pierre perdue, ou Enrochement; voici comme on les pratique.

On commence par remplir de pierres une grande quantité de Fondebatteaux, que l'on conduit près de l'endroit où on veut les emplo- ment de ver; on profite du tems que la Marée est basse pour établir les al- due, lignemens, & égalifer autant qu'il est possible le fond sur lequel on veut travailler, qui doit être non seulement de toute la capacité que doit occuper l'édifice qu'on a en vue, mais beaucoup au-delà, afin d'avoir une Berme considerable, qui regnant au tour de la muraille, en assure davantage le pied: tous les materiaux étant prêts d'être employés, & ayant choisi le tems le plus convenable, on jette un lit de pierre de Moilonage telle qu'elle sort de la carrière, ou des cailloux: sur ce lit-ci on y en fait un autre de Chaux, mêlée de Pozzolane ou de Terrasse; après cela on jette encore un autre lit de Moilon où de cailloux, qu'on couvre derechef de Chaux & de Pozzolane, on continuë alternativement un lit de pierre, & un autre de Chaux & de Pozzolane, & il se fait sur le champ un mastic qui rend cette Maçonnerie dure & folide, comme celle qui feroit faite avec plus de précaution, par la proprieté admirable de la Pozzolane & de la Terrasse; car quoi qu'on ne puisse pas travailler de suite, à cause des tourmentes de la mer, ou de la trop grande hauteur des eaux, on peut continuer par reprise sans que cela porte aucun préjudice à la bonté de l'ouvrage. En jettant les pierres on a soin de répendre les plus grosses vers le bord, où l'on observe de saire un talud qui foit au moins de deux fois sa hauteur. Après que l'enrochement sera élevé aussi haut qu'on l'aura jugé necessaire, pour atteindre son rez-de-Chaussée, & pour n'être point submergé, il est bon de le mettre à l'épreuve pendant plusieurs années, des tourmentes de la mer, & pendant ce tems-là, il faut le furcharger de tous les materiaux necessaires pour l'établissement de l'édifice qu'on veut élever, Fig. 6. & même au-delà s'il fe peut, pour lui donner tout le poids qu'il & 7. pourra jamais porter, afin qu'il s'affaisse dans tous les endroits où le fable peut être moins affuré. Quand au bout d'un certain tems l'on voit qu'il ne lui est arrivé aucun accident considerable, on établit dessus de bons grillages couverts d'un plancher de gros ma-

Quand on peut battre des pilots tout autour de l'espace que doit H_3

driers, sur lequel on affeoit l'édifice.

occuper l'enrochement, on pourra y faire un bon empattement. qui garantira le pied des degravoyemens qui pourroient arriver dans la suite, & par ce moyen l'ouvrage en sera bien plus assuré, & n'aura en quelque façon rien à craindre; l'on a aussi soin de faire au pied la muraille une risberme composée de facinage & de grillage, comme on le pratique aux jettées, pour empêcher que dans un gros tems il ne survienne des vagues qui pourroient saper le mur: malgré toutes les precautions qu'on peut prendre, il est toûjours bien dangereux de batir dans la mer; cependant, nous avons en France plusieurs édifices de la nature de ceux dont je viens de parler, qui subsistent depuis long-tems, sans qu'il leur soit arrivé

aucun accident.

le viens de suposer un enrochement fait dans la mer, pour montrer comme on peut surmonter les plus grands obstacles qui se rencontrent en fondant; mais il y a une infinité d'autres endroits où on peut s'en servir utilement & avec bien plus de succés, comme dans les rivieres, les lacs, les étangs, & tous les lieux où on ne peut parvenir à établir de fondemens à sec. Vitruve, dans le 12. Chapitre de son 5. Livre, parlant des jettées qui se sont aux ports de mer, détaille assez bien la Maçonnerie à pierre perduë, ce qui joint à d'autres recherches que j'ai faites sur ce sujet, j'en aurois pû parler plus à fond que je ne viens de faire; mais, comme ces fortes d'ouvrages apartiennent à l'Architecture Hidraulique, on trouvera dans le second volume de quoi se dedommager de ce qui manque ici, je n'en aurois même fait aucune mention presentement, si je n'avois crû qu'il étoit à propos de donner dans ce Chapitre une idée generale de toutes les differentes manieres de fonder.

Il y a encore un autre moyen de fonder dans les endroits que nous venons de suposer, qui est de se servir de Caissons dans lesquels on maçonne à Chaux & à Sable; ces Caissons ne sont autre chose qu'un assemblage de charpente bien calsaté: on commence par les conduire & les arranger tous d'allignement à l'endroit où l'on veut fonder, on les arrête par des cables qui passent dans des anneaux de fer qui sont attachez aux Caissons: après les avoir bien disposés, on y met des Maçons qui les remplissent de bonne Maconnerie; à mesure que l'ouvrage avance, le poids des pierres fait enfoncer les Caissons dans l'eau jusqu'à ce qu'ils avent atteint le fond, c'est pourquoi l'on proportionne la hauteur des Caissons à la profondeur de l'eau qu'il y a dans le lieu où l'on travaille, & l'on observe même de les saire deux ou trois pieds plus hauts, afin que les ouvriers n'en soient point incommodés; mais quand la profondeur de l'eau est considerable, & qu'on ne peut pas atteindre le fond fans donner aux Caissons une hauteur extraordinaire, on prend le parti d'en augmenter la hauteur avec des hausses, à mesure

qu'il approche du fond.

Ouelquefois l'on établit les Caissons sur un enrochement quand Fig. 4. le lit sur lequel on veut fonder n'est pas uni, soit à cause des trous, &s. ou des petits bancs de fable, ou bien quand les eaux sont par trop hautes.

Si l'on vouloit raporter toutes les différentes manières de fonder selon les occasions qui se peuvent presenter, je ne finirois jamais: c'est pourquoi je me tiendrai à l'idée que je viens d'en donner, me reservant pourtant d'entrer encore dans quelque détail sur ce sujet quand la chose en meritera la peine, comme par exemple, pour les fondemens des Ponts de Maçonnerie, des Ecluses, & autres ouvrages, qui demandent beaucoup d'attention, pour les établir solidement, & que j'ai traité à fond dans le second volume; cependant le peu que je viens d'infinuer pourra donner assés de connoissance à ceux qui ont dessein de s'appliquer à l'Architecture, pour que d'eux mêmes ayant un peu de pratique & d'intelligence, ils puissent faire le choix qui conviendra le mieux, entre les differens moyens que

je propose.


Je n'ai point parlé jusqu'ici de la profondeur qu'il falloit donner aux fondemens, parce qu'il est assés difficile de la determiner, dependant en quelque forte de la nature du terrain où l'on travaille; mais je ferai au moins remarquer, que la plûpart des Architectes font des depenses fort inutiles, leur donnant une grande profondeur, qui ne contribuë en rien à la solidité de l'édifice, car de deux choses l'une, le terrain sera bon, ou il sera mauvais; s'il est bon, on peut bâtir en toute asseurance; s'il ne l'est pas, on en sera quitte en faisant un bon plancher de madriers ou de grillage, sans creufer plus avant pour chercher un autre fond, qu'on ne trouveroit peut-être pas meilleur, & si le terrain est mouvant ou marecageux, il y a encore moins de raison d'aprosondir, puis qu'on sera toûjours contraint de piloter; or, dans tous ces cas, la profondeur des fondemens ne fera rien pour la folidité des murs qu'on veut élever, le tout est de les établir sur une base ferme & bien assurée, si on ne la rencontre point telle qu'on peut la fouhaiter, il faut avoir recours aux expediens que nous venons de dire; on n'en a pas usé autrement pour touts les grands édifices qui subsissent depuis tant de siécles: les fondemens de l'Eglise de Notre-Dame de Paris, qui est un Vaisseau des plus considerables, quoi que bâti dans un fort mauvrais

vais terrain, n'ont presque pas de prosondeur; tous ceux des Ponts de la même Ville n'en ont que fort peu non plus, & ne se soûtiennent pas moins, tandis qu'on voit donner à de simples maisons, des fondemens de sept à huit pieds de profondeur, sans saire attention que leur quatre faces, formant un paralellepipede, doivent se soùtenir par leur propre poids; que si on en voit quelque sois manquer par le pied, il ne faut pas penser que cela vienne de ce que leurs fondemens n'ont pas eu ailes de profondeur; mais parce qu'on ne les a bàtis que peu à peu, c'est-à-dire qu'il y aura eu des reprises d'ouvrages, où la vieille Maçonnerie ne se sera pas liée avec la nouvelle, de-là il arrive que si un mur est affermi parce qu'il aura été bâti le premier, l'autre ne l'est pas pour avoir été sait plus tard. & tous ces murs venant à être chargés ensemble, le fardeau étant inegallement porté, la partie la plus foible flechit, tandis que l'autre resisse. Ajoutons à cela qu'un côté peut avoir été travaillé avec de bons materiaux, & l'autre fait avec moins de précautions: ainsi ce qu'on attribuë au défaut des fondemens, provient presque toùjours de la mauvaise façon.

Mais si dans un bâtiment on commence par creuser les tranchées de tous les murs, & qu'après les avoir mises de niveau, on y établit une bonne Maçonnerie, toûjours conduite à même hauteur, & dont toutes les parties disserentes soient bien liées, & qu'ensuite on éleve des sus dans le même tems les pignons & les resands, on peut s'assurer que quand les sondemens n'auroient que deux ou trois pieds au plus de prosondeur, l'ouvrage ne court aucun danger, au lieu que s'il n'est conduit que par parties, & qu'on tombe dans les désauts que je viens de remarquer, quand ces sondemens auroient 15. à 20. pieds, le bâtiment ne seroit pas moins sujet à tous les inconviens

que la mauvaise façon peut causer.

S'il étoit question de quelque gros mur d'enceinte ou de quay, il saudra non seulement avoir toutes les attentions dont on vient de parler, mais être plus attentis à leur saire des empattemens larges & bien assis, qu'à les saire prosonds, & cette largeur qui excedera celle du mur, doit particulierement regner du côté opposé où le mur aura quelque essort considerable à soûtenir, soit de la part de la poussée des terres, ou de celle d'une voute; on en doit sentir la necessité, par ce qui a été dit dans le premier livre; on est pourtant quelquesois obligé de donner de la prosondeur aux sondemens quoique le terrain soit bon, ce qui se fait lors qu'on travaille sur le bord d'une riviere, afin de se mettre au-dessus de son lit, crainte que les eaux ne viennent par la suite à degravoyer le



•

65

terrain, & à miner les fondemens, ce qui est fort à craindre quand on est dans le voisinage d'une Ecluse, où il y a une grande chute d'eau.

Puisque nous en sommes sur l'épaisseur des sondemens, il est à propos d'en dire quelque chose, paroissant y avoir encore ici des

difficultez qui ont besoin d'être examinées.

Les fondemens d'un mur étant la base sur laquelle il est établi, il semble que la largeur de cette base doit être proportionnée, non seulement à l'épaisseur du mur, mais plus encore à sa hauteur, & qu'on doit suivre une certaine regle pour déterminer la largeur des retraites du rez-de-Chaussée; mais c'est ce que les Architectes n'ont point fait que je fache: il est bien vrai qu'ils ont parlé de l'épaisseur qu'il falloit donner aux fondemens, par raport à celle du mur qu'ils devoient porter; mais, ils n'ont pas eu égard à la hauteur de ces murs. Par exemple, Scamozzi veut que l'on donne pour retraite de chaque côté, la huitieme partie de l'épaisseur du mur. c'est-à-dire, que s'il a quatre pieds d'épaisseur, il faudra en donner cinq aux fondemens. Philbert de Lorme fait ses fondemens plus épais, donnant pour retraite de chaque côté, un quart de l'épaisseur du mur; ainsi, à un mur de quatre pieds d'épaisseur, il en donne six aux fondemens. Palladio les fait encore plus épais, voulant qu'ils ayent le double de l'épaisseur du mur: & ce qu'il y a de surprenant, comme je le viens de dire, c'est que ni les uns ni les autres ne font aucune mention de la hauteur des murs; cependant il n'y a pas de raison de donner autant d'épaisseur aux sondemens d'un mur de clôture d'une hauteur mediocre qui ne porte rien, qu'à ceux des pieds droits d'une voute fort élevée & massive, ou d'un autre mur qui doit porter plusieurs grands planchers, chargés de fardeaux considerables, comme aux Arsenaux & aux Magasins pour les vivres; car, il n'y a point d'édifice dont les murs n'ayent quelque poussée à soûtenir, & c'est ce qui fait qu'ils surplombent plûtôt en dehors qu'en dedans: d'ailleurs, quand un mur est fort élevé, & qu'il n'a qu'une épaisseur mediocre, si l'empattement n'est pas proportionné à l'élevation, pour peu que le mur vienne à s'incliner la longueur du bras de lévier a un si grand avantage sur la resistance que les fondemens peuvent rencontrer de la part du terrain, qu'il faut que ce terrain soit d'une solidité extrême, pour ne pas flechir: car il est bon de faire attention ici, qu'un mur & ses fondemens doivent être considéres comme ne faisant qu'un seul corps, quoique j'aye suposé le contraire dans le premier & le second Livre: par consequent, si le point d'apui, au lieu de repondre au rez-de-Chauf-

Chaussée, se trouve sur le bord de la premiere assise des sondemens, il faut necessairement, pour qu'un mur fort élevé soit aussi bien assis qu'un autre plus bas, qu'il y ait une proportion entre l'épaisseur de leur fondement; & cette proportion est sur-tout essentielle, quand le mur qui a le plus d'élevation n'a qu'une mediocre épaisseur, comme sont par exemple la plûpart des pignons. Or pour savoir à quoi nous en tenir, sans adopter aucune des regles des Architectes que je viens de citer, nous suposerons qu'un mur de 20. pieds de hauteur sera parfaitement assuré sur sa base, quand on donnera à ses fondemens quatre pouces d'épaisseur de plus de chaque côté que n'en à le mur, c'est-à-dire, que s'il avoit deux pieds d'épaisseur. ses fondemens auroient deux pieds huit pouces: presentement, voulant savoir quelle épaisseur il faut donner aux fondemens d'un mur qui auroit 50. pieds de hauteur, je fais abstraction pour un moment de l'épaisseur de ce mur, pour n'avoir égard qu'aux retraites qu'on doit donner de chaque côté pour faire cette proportion: si à un mur de 20, pieds de hauteur il faut donner 4 pouces de retraite de chaque côté, combien en faudra-t'il donner à un mur de 50. pieds; faisant la regle on trouvera que chaque retraite doit être de dix pouces, par consequent si le mur avoit trois pieds d'épaisfeur, il faudroit donner à ses fondemens quatre pieds 8, pouces, de même s'il étoit question d'un mur de 80. pieds, on suivra toûjours la même proportion, en prenant 20. pieds pour premier terme, & quatre pouces pour le second.

Quand on voudra élever des murs qui ont quelque poussée à foûtenir, il n'est pas necessaire de les asseoir sur le milieu des fondemens, il vaut beaucoup mieux, après en avoir trouvé l'épaisseur, donner plus de largeur à la retraite qui répond au point d'apui, qu'à l'autre: je voudrois même la faire double; c'est-à-dire, qu'ayant trouvé par la regle precedente, qu'il faut donner dix pouces de retraite de chaque côté aux fondemens d'un mur de 50, pieds de hauteur, & qui est chargé d'un grand comble, & de plusieurs planchers, qu'ayant ajoûté ensemble les deux retraites qui font 20, pouces, on en donnera 13 ou 14 à la retraite du dehors, & six ou 7 à celle du dedans, ainsi le bras de lévier qui répond à la puissance resistante, se trouvant allongé par raport au centre de gravité de la muraille, le tout sera beaucoup plus assuré, & il n'arrivera pas les

defauts que l'on remarque dans la plûpart des bâtimens.

CHA-

CHAPITRE DIXIEME.

Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Matériaux qui composent la Maconnerie.

A meilseure de toutes les Maçonneries est sans difficulté celle qui est faite de pierres de taille; mais, comme cette pierre est assés rare, il n'est pas ordinaire de faire des Bâtimens qui en soient tout composés: l'on se contente seulement de les employer pour les foûbassemens des gros murs, aux encoigneures des Edifices,& aux angles des revêtemens des ouvrages des Fortifications: pour la mettre en œuvre, l'on en prépare de deux especes; la premiere, que I'on nomme carreau ou panneresse, est celle dont la largeur excede la longueur; la seconde, que l'on nomme boutisse, est celle dont la longueur excede la largeur; les panneresses font parement de toute leur largeur, & les boutisses de leur tête seulement, leur queuë faisant partie de l'épaisseur du mur: c'est ainsi qu'on les distribuë dans chaque assise, observant de placer une boutisse, ensuite une panneresse, successivement une boutisse & une panneresse posées plain sur joint; c'est-à-dire que les joints perpendiculaires de la seconde assise répondent au milieu des pierres de la premiere, ainsi des autres qui sont au-dessus: pour cela l'on fait les assises bien reglées, enforte que les carreaux & les boutifies ayent la même hauteur, afin que les joints horisontaux qui regnent sur toute la longueur du mur, faisent des lignes paralelles & de niveau: à mesure que l'on pose une de ces assisses, on garnit le reste de l'épaisseur du mur de briques ou de moîlon maçonné avec de bon mortier, & quand il n'est que d'une médiocre épaisseur on tâche d'avoir des boutifles affés longues pour quelles puissent le traverser & faire parement des deux côtés, ce qui rend la Maçonnerie beaucoup plus solide par la liaison qui se fait du parement avec le reste du mur; & quand cela se pratique ainsi, les boutisses qui sont parement des deux côtés se nomment pierres de parpain ou parpaigne.

Quand on construit quelque Edifice militaire dont les murs doivent être d'une épaisseur considérable comme de 5 ou 6 pieds, on employe de la grant serie au parement jusqu'à une certaine hauteur, de la brique pour le parement interieur, & le reste de l'épaisseur se fait de moîlon; or, pour que le tout soit en bonne liaison, on em-

ploye la grafferie comme on vient de le dire; à l'égard de la brique, on commence par poser une premiere assis de deux briques & demi d'épaisseur, une seconde de deux briques, & une troisseme d'une & demi, chaque assis bien arrasée avec du moîlon, après quoi on recommence tout de nouveau une assis de deux briques & demi, une seconde de deux'briques, & une troisseme d'une brique & demi toûjours bien liées & arrasées avec le moîlon & la graisserie. Quand on est parvenu à la derniere assis de graisserie & qu'on veut saire de brique le reste de la hauteur du parement, on la pose par assis reglée comme on vient de le voir pour l'interieur, & asin de rendre la liaison plus parsaite, on peut de trois en trois assis faire une chaîne de deux briques d'épaisseur sur toute l'étenduë de l'ouvrage posées plain sur joint.

Les soûbassemens d'un mur étant faits, si on éleve le reste du parement avec du moîlon, on a soin de le bien ébousiner & de le tailler jusqu'au vif, l'on se sert encore de boutisses & de panneresses, en observant toûjours de ne les poser que plain sur joint, car ce seroit un dessaut grossier de voir deux ou plusieurs joints perpendiculaires sur un même allignement, parce que le mur n'en seroit pas si solide, & choqueroit le coup d'œil. Dans les ouvrages que l'on veut faire proprement, on a égard, non-seulement de donner la même hauteur à toutes les pierres qui doivent composer les assisses mais encore de les tailler de saçon que la largeur des panneresses soit double de celles de la tête des boutisses, asin d'observer une bonne liaison & un certain ordre de simétrie qui fait un fort bel

effet.

Les Anciens étoient extrémement attentifs à travailler les paremens des Edifices considerables: ils en rendoient les joints presque imperceptibles, ce qui a fait croire, comme il y a toute aparence, qu'il leur arrivoit quelquessois de bâtir sans mortier, aimant mieux tailler les pierres si justes, que leur situation & leur poids pussent suffire pour donner à l'ouvrage toute la fermeté possible. Ils avoient encore recours à une pratique assés ingenieuse pour rendre les paremens polis: ils tailloient bien proprement les saces des pierres qui devoient être unies les unes contre les autres, & laissoient un pouce de velu à celles qui devoient composer le parement, quand l'ouvrage étoit entierement achevé on recoupoit ces pierres en ravalant; ainsi, quand ils se servoient de mortier, il ne paroissoit presque point, & le tout ne sembloit être compose que d'une seule pierre.

Outre les pierres de parement dont on vient de parler, & que

l'on nomme de grand apareil, on en distingue encore de deux especes, la premiere est le libage qu'on employe pour les sondemens; la seconde est le moilonage ou le petit moilon, dont on se ser pour garnir le milieu des gros murs; c'est ici où les Entrepreneurs n'oublient pas leurs interêts quand on n'y prend point garde, ils ont grand soin de faire le parement bien conditionné pour suprendre le coup d'œil, tandis que le reste n'est composé que de bouë & de platras, il est vrai que cela n'arrive guére dans les ouvrages des Fortifications, parce que Messieurs les Ingenieurs y aportent tant d'exactitude & de soin, qu'il est assés difficile de leur en imposer, ceux qui sont accoûtumés de faire travailler sachant combien il est dangereux de s'en raporter à la bonne soi des ouvriers: mais comme j'écris principalement pour ceux qui commencent, & qui n'ont pas une grande connoissance des travaux, voici en peu de mots ce que l'on doit observer pour faire saire un bon ouvrage.

Il faut prendre garde de ne jamais laisser travailler les Maçons qu'aux heures marquées, & qu'ils ayent toûjours des cordeaux d'allignemens devant & derriere la muraille, ne permettant pas qu'ils fassent leurs plombées plus hautes que d'un pied ou un pied & demi, de ne point laisser de mortier qui ne soit tiercé & vieux de deux jours, sans souffrir qu'on maçonne à sec comme cela arrive assés souvent, ou que tombant dans une autre extrémité on ne remplisse les trous de poignées de mortier au lieu de Tuilleaux ou

d'éclats de pierre.

De faire laisser des amorcces qui ayent au moins un demi pied aux endroits où il y aura reprise d'ouvrage, & quand on viendra à y travailler, ne pas laisser recommencer sur les arrases séches sans

y jetter de l'eau.

De ne fouffrir jamais qu'on mette des calles de bois fous les carreaux, cordons, tablettes, & autres pierres de parement, ni qu'on employe ces pierres fans qu'elles ayent un lit suffisant pour être bien assisées, ne pas laisser mettre en œuvre des pierres trop fraichement tirées de la Carriere, & qui ne soient déchargées de leur bousin, parce que le mortier ne s'y attache pas; de saire ensorte qu'en les posant elles ne sassent point de bosses qui excedent le niveau de l'ouvrage; mais sur toute chose de ne pas soussir qu'on employe des pierres de Grès, parce que le mortier ne s'y attache pas, soit à cause que leur pores sont trop serrés, ou qu'elles ne sournissent point de sel comme les autres pour durcir & saire sécher le mortier, ainsi la meilleure maniere de garnir les murs est d'y employer de la brique ou du moîlon plat, bien arrangé & entrelassé de

de maniere que le milieu des uns réponde aux joints des autres; observant toûjours de conduire autant qu'il est possible l'ouvrage

de niveau sur toute la longueur & épaisseur.

Quand on manque à toutes ces précautions, il arrive que le parement, n'étant pas bien lié avec le reste de l'épaisseur, est proprement un mur apliqué contre un autre qui venant à se dégrader par la suite se détache en peu de tems, toute la chemise tombe, & il ne reste plus qu'un massif informe qu'on a bien de la peine à réparer solidement; pour remedier à cet inconvenient on pratique aux revêtemens des Fortifications une construction de Maçonnerie qui est la meilleure (à ce que je crois) qu'on puisse imaginer: elle se fait ordinairement de brique & de moîlonage; &, comme il y a de l'art à bien lier ensemble ces deux materiaux, voici comme on les met en œuvre.

Après avoir tracé les fondemens de la muraille & ceux des contreforts relativement aux dimensions des plans & profils, soit pour une face de Bastion, slanc ou courtine, & bâti ces fondemens avec les précautions dont il est parlé dans le Chapitre précédent; en un mot avoir élevé l'ouvrage jusqu'au niveau du fonds du Fossé, on commencera par faire faire trois mortiers disserens, le premier sera de ciment composé de bons thuilleaux bien battus, & d'un tiers de la meilleure Chaux, pour remplir & garnir les joints des paremens de graisserie; le second sera aussi composé d'un tiers de bonne Chaux, & le reste de sable sin pour la Maçonnerie du parement; si l'on a deux sortes de Chaux on prendra la moindre pour le troisséme mortier qui sera composé de petit gravier s'il y en a sur les lieux pour la grosse Maçonnerie.

On préparera aussi trois sortes de pierres: la premiere, pour les soubassemens & les angles, doit être taillée dans ses lits & joints, cizelée & piquée proprement à la petite pointe du marteau, ses saces dressées à la regle, & les joints démaigris pour recevoir le mortier; la seconde sera la brique dont on se servira pour le parement, & la troisséme le moîlon pour la garniture du milieu & des con-

treforts.

On posera la premiere assise du parement composée de boutisses & de carreaux, si les boutisses sont rares, on en mettra un tiers sur deux tiers de panneresses, les unes & les autres ayant leurs faces taillées suivant le talud du revêtement, & derriere cette premiere assisée on couvrira toute la Maçonnerie des sondemens, tant du revêtement que des contresorts, d'un lit de trois Briques d'épaisseur posées à plat bien garnies de mortiers; le commencement de cet ouvrage

ouvrage demande beaucoup de foin & de précaution, ce premier lit étant posé, on en sera un autre derriere les pierres du soûbassement qui aura trois briques & demi de largeur seulement: sur celui-ci on en sera un second qui sera moins étendu d'une demi brique, sur ce second un troisième qui ira encore en diminuant d'une demi brique, & on continuëra de même jusqu'au cinquiéme rang qui se terminera à une brique & demi, en élevant ces rangs des briques, on a grand soin de bien garnir tout le reste de l'épaisseur du mur & des contreforts de moilon à bain de mortier arrasé sur tout l'étendu de l'ouvrage que l'on conduit toûjours de niveau de même que les contreforts aux angles desquels on met les plus gros moilons, observant que la racine soit bien liée avec le revêtement pour que le tout ne fasse qu'un corps: quand la Maçonnerie a été élevée de niveau au dernier rang de briques dont nous venons de parler, pour lors on dit avoir fait une levée que l'on couvre de rechef d'un rang de trois briques d'épaisseur qui regne generalement sur tout l'ouvrage, & ce rang est nommé chaine, parce qu'effectivement il enchaîne pour ainsi dire toutes les parties de l'ouvrage les unes avec les autres, après cela l'on recommence tout de nouveau à faire une levée de briques de cinq rangs de hauteur allant en diminuant d'une demi brique au premier rang, & se terminant à une & demi au cinquiéme, le derrière garni de moilon comme l'on a fait pour la premiere levée, & ainsi de suite.

D'un autre côté l'on continuë à conduire le parement par assisses de boutisses & de panneresses, les boutisses bien enclavées dans l'épaisseur du mur, & les panneresses serrées & maçonnées entre les boutisses, faisant toujours suivre à leurs faces le talud de la muraille, tant que le foûbassement soit parvenu à la hauteur qu'on jugera à propos de lui donner, qui est ordinairement de 5 ou 6 pieds plus ou moins selon la hauteur de l'ouvrage. Le sommet de la derniere assisse du soubassement doit être taillé en champ frain de deux pouces: cette partie du parement se fabrique comme nous l'avons dit avec du mortier de ciment, de terrasse, ou de cendrée de Tournay, selon les Pays où l'on fait travailler, on en use de même pour tous les

autres murs qui sont sujets à être environnés d'eau.

Quand le soûbassement est achevé on continuë à élever le reste du parement qui se fait de briques ou de moîlon picqué, mais plus ordinairement de briques; c'est pourquoi j'ai suposé que le profil PLANCII. representé par la Figure 10. étoit fait dans ce goût-là: il exprime 8. assés bien la disposition des assisses qui composent le soubassement, les chaînes de briques qui se font après chaque levée & les cinq

rangs

rangs dont nous avons parlé, qui vont toûjours en diminuant d'une demi brique, ainsi comme ce dessein aide beaucoup à faire entendre la construction que je me suis proposé de décrire, cela me dispensera d'entrer dans bien de petites circonstances qui se présenteront d'elles-mêmes à l'esprit, pour peu qu'on y fasse attention.

Si le reste du parement au-dessus du soubassement se sait de briques, on commence par en asseoir un rang que l'on met à plat, & qui sont face de leur tête: sur celui-ci on en met un autre à plat qui sont face de leur longueur, & alternativement une assisse en boutisse, & une autre en panneresse à joint recouvert, observant de suivre le talud qui à été reglé par le prosil, & toujours de même jusqu'au cordon, au contraire du derrière de la muraille qui doit

être à plomb, aussi-bien que les contresorts.

En conduisant le parement, on arme les angles saillans de pierre de taille en petit bossage, d'un pouce & demi de relief posé par assife reglée, & les deux faces de chaque pierre qui sont parement. font taillées de façon qu'elles forment précisement un angle égal à celui que doit avoir l'ouvrage, ayant attention de donner aussi à ces mêmes façes, le talud que doit avoir le revêtement de la maniere qu'on le voit representé dans la figure 9. & quand on est parvenu à la hauteur qu'on veut donner au revêtement, on le termine d'un cordon de la même pierre d'un pied de hauteur, taillée en demi rond, & posée en saillie d'environ cinq ou six pouces, ce cordon est aussi composé de panneresses & de boutisses: les panneresses doivent avoir au moins 24. pouces de lit, non compris la faillie & les boutisses trois pieds de queuë, le derriere bien garni & conduit à même hauteur, ensuite on éleve quelquesois sur le fommet de la muraille, un petit mur à plomb devant & derrière, auquel on donne 4. pieds de haut & trois dépaisseur, pour servir de revêtement au parapet. Quand la pierre de taille est commune on le couronne par une tablette qui a un larmier dont la faillie est de 3. ou 4. pouces, ou bien on couvre toute la Maçonnerie par une assife de briques posées en liaison alternative, moitié de cant, & moitié de bout, avec lesquels on fait aussi un larmier qui deborde feulement d'un pouce, ou d'un pouce & demi, observant de donner au couronnement une pente de 4. pouces, allant du derriere au devant, le tout construit à petit joint, en bonne liaison bien reciré.

Quand on fait des demi revêtemens, on suit les mêmes choses qu'on vient de voir, c'est-à-dire, que l'on conduit la Maçonnerie depuis la derniere retraite des sondemens jusqu'à la hauteur de la

ligne

signe de niveau, ou du rez-de-Chaussée, le reste de la hauteur se revêtit de gasons ou de placages, & on se conforme au cinquiéme Article du Profil général de Mr. de Vauban.

A l'égard du revêtement des Contrescarpes, & de ceux des gorges des ouvrages, la maçonnerie s'en fait avec les mêmes précautions qu'aux remparts; ainsi, on en peut juger par la figure huitié-

me.

Comme l'on se trouve souvent dans la necessité de lier de la nouvelle maçonnerie avec de la vieille, je m'arrêterai un moment pour enseigner une pratique qu'on ne sera pas mal de suivre en pareil cas: les Maçons y faisant ordinairement si peu d'attention, qu'il arrive

toujours que leur ouvrage est defectueux en cet endroit-là.

Après avoir detaché une partie de la vielle maçonnerie pour se donner des amorces, il faut grater le mortier qui se trouve sur la pierre, tant qu'il n'en paroisse plus que dans le fond des joints, enfuite netoyer proprement toutes les ordures, de forte qu'il n'y refte pas de poussiere; pour cela il faut, après s'être servi du balai, avoir de grosses brosses, afin que les soyes s'introduisans dans les pores les plus imperceptibles en fassent sortir tout ce qui s'y trouve, car c'est ordinairement la poudre répandue sur la pierre, qui empêche le mortier de s'infinuer dans fes pores pour faire une bonne liaison: aprés cette preparation, il faudra jetter sur la vieille maçonnerie une grande quantité d'eau, à diverses reprises, afin qu'elle s'y imbibe, & qu'elle acquiere pour ainsi dire une vertu attractive; il faut avoir dans un bacquet de la bonne chaux detrempée, desorte qu'elle soit grasse & glutineuse; plusieurs manœuvres prendront des brosses, les tremperont dans la chaux pour l'imprimer sur la maçonnerie, en frapant à petits coups, afin qu'elle penetre dans les joints & les pores de la pierre jusqu'à ce qu'elle en soit bien imbibée, & qu'on en ait mis une quantité sufisante pour que cette colle de chaux furmonte de 3. à 4. lignes la surface de la maçonnerie, après quoi on apliquera dessus du bon mortier pour maçonner comme à l'ordinaire, observant que la pierre ou la brique soient bien entrelassées avec les amorces, & fasse une bonne liaison; alors la chaux, qui se trouve entre la vielle & la nouvelle maçonnerie, les unit si bien ensemble, en s'incorporant dans l'un & dans l'autre, qu'il se fait peu de tems après une liaison qui rend l'ouvrage plus indissoluble à l'endroit de la jonction que par-tout ailleurs, comme l'experience l'a fait voir toutes les fois qu'on en a usé ainsi.

Voilà ce que je m'étois proposé de dire sur la maçonnerie en general: je me suis un peu étendu sur celle des revêtemens de sortisi-

K cations,

cations, parce qu'elle apartient particulierement à mon sujet; mais si je voulois entrer dans un semblable détail pour tout ce qui pourroit demander une construction particuliere, selon les disserens cas qui peuvent se presenter, je n'aurois jamais sini: c'est pourquoi je me tiendrai à l'idée que je viens de donner, me proposant pourtant de ne pas negliger dans la suite les occasions où je pourrai insinuer les connoissances que je croirai encore necessaires, quand il sera question, par exemple, des Ponts, des Voutes, des Ecluses, & autres Ouvrages considerables, qui ont une maniere d'être sa-briqués, qui leur apartient essentiellement.

Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie.

Planch. 9. & 10.

Depuis que j'ai composé le premier livre, il m'est venu plusieurs fois en pensée que bien des gens ne feroient pas grand usage des regles que j'y ai enseignées, pour trouver l'épaisseur des revêtemens. à cause de la longueur des calculs, & des operations abstraites, qu'il falloit faire, & que le sur moyen de contenter tout le monde étoit de donner des tables dans lesquelles on pût trouver les dimensions de tous les profils qui peuvent s'executer, selon les differens taluds que l'on voudroit donner aux revêtemens, foit pour ceux qui foutiendroient des rempars, accompagnés de leurs parapets, ou pour les autres, qui, n'ayant point de parapets à foutenir, serviroient aux terrasses, aux quays, aux chaussées, aux contrescarpes, aux gorges des ouvrages &c. Mais ces Tables telles que je les conçus d'abord me parurent d'un si grand travail, que j'hesitai long-tems à les entreprendre; j'en exposai le dessein à quelques personnes de mes amis, qui me firent entendre que de tout ce que je pouvois rapporter dans mon livre, rien ne seroit plus utile & plus interessant: cela sufit pour me determiner & vaincre la repugnance que j'avois à m'apliquer pendant un tems considerable à un ouvrage aussi ingrat: car il faut convenir que le public n'est pas toujours judicieux, souvent il ne juge du prix des choses que par ce qui peut plaire à l'imagination, & tient fort peu de compte de la peine dont un Auteur veut bien seul se charger, quoi qu'il pourroit être en droit de la partager avec lui: il me permettra de lui faire ce petit reproche, il touvera affez dans mon ouvrage dequoi avoir sa ravanche.

Ayant déja raporté sur la fin de l'Article 37. du premier Livre des Tables pour l'épaisseur des revêtemens, on pensera peut-être que celles dont je parle sont à peu près de même; cependant elles

font

75

font bien differentes, car dans les premieres tous les profils font assujettis à un talud, qui est toûjours la cinquiéme partie de la hauteur, & on n'y suppose point de contresorts, au lieu que dans celle-ci l'on a une suite de revêtemens, depuis 10. pieds jusqu'à 100, qui ont non seulement pour talud le 5. de la hauteur, mais le 6. le 7. le 8. le 9. ou le 10. selon que l'on voudroit choisir un profil plûtôt que l'autre: d'ailleurs, tous les revêtemens sont accompagnés de contresorts, dont les dimensions sont raportées pour telle hauteur de rempart que l'on voudra, comme on en va juger par l'explication de la 9. & 10. planche.

La 9¢. planche comprend les dimensions de tous les revêtemens, qui soutiendroient des rempars accompagnés de leurs parapets; mais comme l'on peut donner à ces revêtemens un talud plus ou moins considerable, cette planche contient sept tables: les six premieres sont composées chacune de deux colomnes, dont l'une détermine l'épaisseur qu'il faut donner au sommet des revêtemens, & l'autre celle de la base des mêmes revêtemens, pour tous ceux qui auroient depuis 10. pieds de hauteur, jusqu'à 100. Par exemple, la premiere table comprend les épaisseurs des revêtemens qui auroient un 5. de talud: la seconde celle des revêtemens qui n'auroient pour talud que la 6, partie de leur hauteur: enfin la 3. 4. 5. & 6. table comprennent de suite les mêmes épaisseurs, pour les revêtemens qui auroient pour talud un 7. 8. 9. ou 10. de leur hauteur.

A l'égard de la 7c. table, elle comprend trois colomnes qui expriment les dimensions des contresorts, qui doivent accompagner tous les revêtemens dont il est fait mention dans les six premieres tables; car il est bon de remarquer que tous les revêtemens de même hauteur, foit qu'ils avent pour talud un 5. un 7. ou 10. doivent toujours avoir des contresorts, dont les dimensions soient les mêmes que celles qui sont marquées dans la 7. table à l'allignement qui répond à la hauteur dont il s'agit; d'ailleurs que ces contreforts sont toûjours espacés de 18, pieds, de milieu en milieu, sans que cela change jamais pour quelque revêtement que ce soit, grand ou petit: & en cela je me fuis conformé à la maxime de Mr. de Vauban dans son Profil genéral, dont j'ai retenu les contresorts, parce qu'ils m'ont paru dans une proportion fort raisonnable. Cependant je n'ignore pas que bien des Ingenieurs aiment mieux les espacer de 15. pieds, de milieu en milieu, que de 18: je ne voi pas bien la raison de cette perference, puisque quand le revêtement a une épaisseur suffisante, & qui met la resistance au-dessus de la poussée des terres, il n'y a point de raison de multiplier les contresorts K 2

sans necessité. Si je les ai éloignées de 18. pieds plûtôt que de 15. ç'a été pour empêcher qu'en augmentant les dimensions de leurs bases, à mesure que les revêtemens devenoient plus élevés, ils ne se trouvassent trop serrés: cela n'empêche pourtant pas dans l'usage que l'on sera dans ces tables, qu'on ne puisse, si l'on veur, raprocher les contresorts les mettant à 15. pieds, & suivre exactement toutes les autres dimensions. Si l'on prend ce parti qui me paroît assez inutile, le revêtement sera encore beaucoup au-dessus de l'é-

quilibre malgré les égards que j'ai eu.

Pour donner l'usage de ces tables, nous suposerons qu'on veut revêtir les faces d'une demi lune, que le revêtement doit avoir 25. pieds de hauteur depuis la derniere retraite, ou si l'on veut depuis le fond du fossé jusqu'au cordon, & qu'on ne veut pour talud qu'un 7. de hauteur, on demande quelles doivent être les dimensions des plans & profils, pour que le revêtement soit capable par sa resistance de soutenir un effort plus grand que celui de la poussée des terres du rempart & du parapet; je cherche dans la petite colomne qui marque la hauteur des revêtemens, le nombre 25. & en suivant le même allignement, je passe à la 3. table, qui montre qu'il faut donner 6. pieds 1. pouce 11. lignes d'épaisseur, au sommet du revêtement en question, & 9. pieds 8. pouces 9. lignes à la base, de-là en suivant toûjours le même allignement, je passe à la 7. table pour voir quelles doivent être les dimensions des contresorts, je trouve qu'il faut leur donner 7. pieds de longueur 4. pieds 6. pouces à la racine & 3. pieds à la queuë, observant de les espacer de 18. pieds de milieu en milieu; si au lieu d'un 7. de talud, on ne vouloit donner qu'un 9e. de la hauteur, en suivant toûjours l'allignement de 25. pieds, il faudroit prendre les dimensions du sommet & de la base dans la 5e. colomne, & l'on trouvera 7. pieds 1. pouce 7. lignes pour l'un, & 9. pieds 10. pouces 11. lignes pour l'autre, & les contreforts comme ci-devant.

A l'égard des tables contenues dans la 10°. planche, elles sont entierement semblables aux precedentes; la seule difference est que les unes repondent à des revêtemens, qui auroient un parapet à soutenir, au lieu que les autres servent pour les revêtemens, dont le sommet seroit de niveau avec la surface de l'ouvrage dont il s'agit; par exemple, si l'on vouloit savoir quelles doivent être les dimensions du revêtement d'une contrescarpe, qui auroit 15. pieds de hauteur, & auquel on voudroit donner un 8°. de talud, je cherche dans la colomne des hauteurs, le nombre 15. & en suivant le même allignement, je passe à la 4°, table où je trouve qu'il faut

don-

donner 2. pieds 9. pouces 10. lignes au sommet, & 4. pieds 8. pouces 4. lignes à la base, de là à la 7^e. où je remarque que les contresorts du même revêtement doivent avoir 5. pieds de longueur, 3. pieds 6. pouces en racine, & 2. pieds 4. pouces à la queue

toûjours espacés de 18. pieds de milieu en milieu.

On a suposé généralement dans toutes ces tables, que les contreforts étoient aussi élevés que le sommet des revêtemens, auxquels ils repondoient, ce qui se pratique toûjours, quand il s'agit de soutenir un rempart qui est accompagné d'un parapet, & lors que ce parapet est revêtu d'une petite muraille de 4. pieds de hauteur, qu'on éleve au dessus du cordon; mais, quand il s'agit de demi revêtement, ou de soutenir une contrescarpe ou la gorge d'un ouvrage, alors le sommet des contresorts se termine à un pied ou 1. pied & demi plus bas que celui du revêtement, asin qu'il n'y ait que cette partie de la maçonnerie qui paroisse dehors, ainsi on pourra toûjours avoir égard à ce que je viens de dire, sans aprehender que le revêtement en soit moins solide, quoique la hauteur des contresorts diminue de quelque chose.

Pour calculer ces Tables j'ai suivi exactement ce qui a été enseigné à la fin de l'article 51. du premier Livre au sujet du Profil general de Mr. de Vauban: c'est-à-dire, que j'ai regardé l'équation

 $y = 2bf - \frac{2dd}{3} - \frac{2pbg - 2pbd}{q} + nn - n$, comme une formule generale qui pouvoit s'apliquer à toute forte de revêtement dont les dimensions des contresorts étoient données aussi-bien que la hauteur des revêtemens & leur talud, & qu'il n'étoit plus question que de trouver l'épaisseur du sommet relativement à la poussée des terres qu'il falloit foûtenir; ainsi je me suis servi des Tables des puissances équivalantes à la poussée des terres qu'on a raporté dans l'Article 37. & c'est dans cette occasion où je me suis apperçû combien il étoit commode d'avoir des expressions qui sussent équivalantes à ces puissances, puisque si j'avois été obligé de les chercher à mesure que j'en ai eû befoin, la 9e & 10e. Planche m'auroit coûté plus de quatre mois de travail continuel, comme on en peut juger par l'exemple qui est raporté à la fin du 51° Article. J'ajoûterai, que j'ai toûjours suposé les puissances équivalentes à la poussée des terres plus fortes d'un 6. qu'elles ne l'étoient effectivement, afin que les revêtemens fussent au-dessus de l'équilibre; & que je crois qu'il n'est pas possible d'aporter plus d'exactitude que j'en ai eû pour rendre ces Tables aussi correctes qu'on le peut désirer: c'est pourquoi quand on trouvera l'occasion d'en faire usage, on peut s'en servir en toute K 3 fûreté

fûreté sans qu'il soit besoin de rien augmenter ni diminuer des dimensions qu'on y raporte, à moins que ce ne soit pour éviter l'embarras des petites parties: par exemple, on pourra supprimer les lignes quoique je les aye raportées scrupuleusement de même que le calcul les a donné: car 4 ou 5 lignes de plus ou de moins, ni même deux ou trois pouces quand il s'agit de grands revêtemens, sont un trop petit objet dans la pratique pour s'en mettre en peine;

cependant, il vaut mieux mettre plus que moins.

Comme la hauteur des revêtemens de toutes ces Tables augmentent toûjours de 5 pieds depuis 10 jusqu'à 100, il n'y a point de hauteur de rempart qu'on ne rencontre à peu près semblable à celles qui y sont raportées; car s'il s'agissoit d'un revêtement de 31 ou 32 pieds, qui sont deux nombres qui ne se trouvent pas dans la colomne des hauteurs, on pourra prendre les dimensions qui répondent aux revêtemens de 30 pieds, sans qu'on ait lieu d'aprehender qu'elles soient trop soibles, puisqu'elles mettront toujours le revêtement au-dessus de l'équilibre, à cause de l'augmentation que nous avons sait à la puissance agissante: de même s'il s'agissoit d'un revêtement de 33 ou 34 pieds, on pourroit prendre les dimensions qui apartiennent à celui de 35, quoiqu'un peu plus sortes qu'elles ne devroient être, en un mot on prendra toûjours les dimensions du revêtement dont la hauteur aprochera le plus de celui qu'on a dessein de construire.

Il est bon de remarquer que les dimensions des contresorts augmentant en progression d'Arithmetique, leurs bases doivent augmenter en superficie dans la raison des quarrés de leurs côtés homologues, & prenant pour côté homologue la longueur de chaque contresort, c'est-à-dire 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. leurs bases augmenteront dans le raport de 16. 25. 36. 49. 64. 81. 100. 121. 144. 169. 196. 225. 256. 289. 324. 361. 400. 441. 484. Or comme les derniers quarrés sont bien plus grands à proportion que les premiers, il s'ensuit que les bases des contresorts, par consequent les contresorts mêmes, augmentent beaucoup plus à proportion que ne font les revêtemens. Mais comme les contresorts ne peuvent augmenter plus qu'ils ne devroient naturellement, sans que les épaisseurs du sommet & de la base des revêtemens ne diminuent, il s'ensuit que les differences des épaisseurs marquées dans les Tables, au lieu d'augmenter, doivent plûtôt diminuer à mesure que les revêtemens sont plus élevés; c'est aussi ce que l'on voit dans toutes les colomnes, puisque les derniers nombres sont plus petits à proportion que les premiers, ce qui m'aTABLs Revêtemens des Remparts de fortif rélativement aux diférens taluds abservant que la distance de ces a Las des Ing! liv III.pl. 9.pag. 78.


des Revête:	Epaisse _{isseur} ausomna base pour ur un 10.° de talutalud	Longueur des Contreforte	Epaisseur des contre « forts en Racine	Epaisseur des contres forts à la queile.	des
pieds 10	9. 5. 44. 0.	pieds.	pic. pow.	pielpour 2. 0.	pieds 10
15	4.1.49.1.	5.	3. 6.	2.4.	15
20	4.8.66.5.	6.	4.0.	2.8.	20
25	5. 2.40.8	7.	4.6.	3.0.	25
30	5.5.50.6.	8.	5.0.	3.4	30
35	5.8.3.4.	9.	5.6.	3. 8,	35
40	5.10.4.8.	10.	6.0	4.0.	40
45	6.0.15.9.	11.	6.6.	4.4.	45
50	6.1.16.3.	12.	7.0.	4.8.	50
55	6.2.6.3.	13.	7.6.	5 . 0.	55
60	6.3.6.1.	14.	8.0.	5.4.	60
65	6.4.17.2.	15.	8.6.	5.8.	65
70	6.5.5.2.	16.	9.0.	6.0.	70
75	6.6.42.8.	17.	9.6.	6.4.	75
80	6.7.0.9.	18.	10.0.	6.8.	80
85	6. 8. чоли.	Ю.	10.6.	7.0.	85
90	6.9.7.9.	20.	11.0.	7.4.	90
95	6. u.B.7.	21.	11. 6.	7 .8.	95
100	7.0.6.6.	22;	12. 0.	8. 0.	100

(Mark)

Late in radiation of the state of the state of

ŧ

1 A Kemens qui ne soutiennent point de Paraperrages qui auroient depuis 10 pieds jusquer, avec les dimensions des contreforts, observa Las" des Ing" liv. III. pl. 10. pag. 78. Epar Epaisseur Longueur Epaisseur Epaisseur hautew au et surla base des Contre. des Contre. des Revele pour Dour unio! forts en forts à la Revôte. de talud. Contreforts. Racine. mens. queue pi.g. pi.po. lig. preds. preds. pi. po. pieds. pi po. 3.1.4 3.0. 2.0. w. 10. 4. 4.7.8. 5. 15. 3.6. 2.4. 15. 6.0.8. 6. 4.0. 2 . 8. 20. 20. 4 . 6. 25. 7.5.7. 3.0. 25. 7. 8. 8.10.7. 30. 5.0. 3.4. 30. 10.1.6. 35. 3.7. 5.6. 3 8. 35. 9. 11.5 3. 6.0. 40. 10. 4.0. 40. 6.6. 45. 12.7.11. 11. 4 . 4 . 13.9.6. 4 . 8. 50. 50. 7.0. 12. 7.6. 55. 55. 14.11.2. 13. 5.0. 16.0.4 60. 60 5.4. 8.0. 14. 65. 15. 8 . 6. 5 . 8. 65. 17.0.5. 5 70. 17.11.4. 16. 6.0. 70. 9.0. 9.6. 6.4. 75. 75. 18.11. 11. 17. 80. 80. 5. 6.8. 18. 10.0. 19.10-0. 85. 5.1 20.5.0 10.6. 85. 7.0. 10. 21.4.6. 5. 5. 20. 11 . 0. 7 . 4. 90. 90. 95. 22.0.2 11 . 6. 7.8. 21. 95. 22.8.9. 8.0. 22. 12.0. 100.



Voit d'abord intrigué: mais après en avoir aperçu la raison, j'ai regardé ce changement comme une preuve de la justesse du principe, plûtôt que de la part des sautes qui auroient pû se glisser dans les calculs; voilà l'avantage des Mathematiques, qui est de voir toûjours clair à ce que l'on fait.

CHAPITRE ONZIEME.

De la construction des Souterrains, & comme l'on aplique sur leurs Voûtes les Chapes de Ciment.

L'On entend par souterrain, tous les lieux voutés qui se pratiquent sous les rempars d'une place, comme les poternes qui servent à communiquer dans les ouvrages detachés, les Magasins que l'on peut placer dans les tours, les lieux que l'on fait à l'épreuve de la bombe, pour servir de resuge en tems de siège.

Les souterrains sont d'un grand secours dans les petites Forteresses, Citadelles, Forts, & Châteaux, où il n'ya pas d'endroit qui ne soit exposé à être detruit en très peu de tems; au lieu que dans les grandes places, on a toûjours quelque quartier éloigné des attaques; où l'on peut mettre les munitions de guerre, de bou-

che, & même les malades & blessés.

Mais avant de parler de la distribution des souterrains, il est à propos de dire quelque chose sur la maniere de les construire, car il ne sussit pas de les rendre à l'épreuve de la bombe, il saut les mettre aussi à l'abri des injures du tems, & le plus qu'il est possible de l'humidité: pour cela, l'on aplique sur leurs voutes des chapes

de ciment, dont voici la fabrique.

Le ciment à cet usage se fait ordinairement avec de la cendrée de Tournai, battue & preparée tous les quatre ou cinq jours une sois pendant six semaines, observant de n'y mettre de l'eau que la premiere sois; ou bien l'on prend un tiers de bonne chaux vive sur deux tiers de terrasse de Hollande, que l'on bat & prepare de même; & au lieu de terrasse de Hollande, on met, si l'on veut, les deux tiers de pozzolane ou de vieux tuilleaux bien cuits, reduits en sarine, repassés au tamis de Boulanger; mais soit qu'on se serve de l'un ou de l'autre de ces cimens, il saut les bien reduire en farine avec un moulin à bras, ensuite battre ensemble les deux matieres qui le composent, & les mêler un long espace de tems dans

des petits bacquets de planche faits exprès; ce mélange doit se faire à plusieurs reprises, sans y mettre de l'eau que la premiere fois.

Avant d'apliquer le ciment sur les voutes, il est necessaire que la maconnerie soit bien achevée, & qu'elle ait eu au moins cinq ou six mois de tems pour secher & prendre ses affaissemens, l'on en grate & fouille les joints avec un petit crochet de fer, après quoi on nétoye bien le dessus, que l'on arrose en y jettant de l'eau avec un arrosoir, puis l'on aplique le ciment tout fraichement demêlé, de l'épaisseur d'un pouce & demi, qu'on étend bien également, on le bat de long & de large, avec de petites battes de deux pouces de largeur seulement, pour mieux presser le ciment dans les joints. ensuite avec des fers polis, comme ceux dont on se sert pour repasser le linge, & retroussés par les bouts en adoucissant, l'on rend la premiere couche unie jusqu'à ce qu'elle commence à s'affermir. on brouille tous les jours pendant un tems sa superficie, avec un torchon de drap, gros comme la tête, emmenché au bout d'un bàton, & trempé dans un seau de ciment delayé, on passe aussi-tôt le lissoir dessus, après cela on couvre tout le couchi avec des paillassons. jusqu'au lendemain, afin que les chaleurs ne le fassent point gerser. l'on repete cette manœuvre, c'est-à-dire, l'on brouille, on lisse, & on recouvre, tant qu'on s'aperçoive qu'il n'y a plus de gersure dans la superficie; cela fait on brouille encore pendant cinq ou six jours de suite sans lisser, ni paillassonner.

En appliquant les chapes de ciment, on aura foin sur toute chose de les rendre bien unies, & de terminer le sommet des voutes en dos d'àne, avec des pentes dirigées comme celle des toits; en construisant la voute, l'on fera ensorte qu'elle soit également ceintrée, & bandée fur le ceintre, ne se servant que de mortier choisi, & que la pierre qu'on mettra en œuvre soit bien apareillée: si au lieu de pierre l'on employe de la brique, on choisira la mieux cuite, dont on fera quatre ou cinq voutes repetées l'une fur l'autre, & chacune d'elles bandée, & bien fichée de coins fous les clefs feparément, & lors qu'on apliquera les chapes de ciment, l'on prendra bien garde qu'elles couvrent toutes les parties de la maçonnerie, de façon qu'aucune pierre ne se montre au travers, on couvre ensuite la chape de ciment, d'un lit de gros sable ou gravier, de quatre à cinq pouces d'épais, qu'on étend également par tout; fur celui-ci on en met un autre de terre, d'un pied & demi bien battu, & on continuë de même de lit en lit, jusqu'au parfait terrassement: c'est ainsi qu'on en a use pour couvrir les voutes des tours bastionnées

91

bastionnées du neuf Brifack, comme on le verra dans le 6°. Livre. Autrefois, quand on faisoit des Voûtes de Briques, on les composoit comme je le viens de dire de plusieurs Voûtes l'une sur l'autre qui avoient chacune une brique d'épaisseur, sans faire ensemble aucune liaison; mais on a reconnu depuis que cette pratique ne valoit rien, qu'il convenoit beaucoup mieux de les faire en liaifon alternative depuis l'intrados jusqu'à l'extrados, sans aucune interruption, avant beaucoup plus de force pour résister au choc des Bombes. L'inconvenient des Voûtes repetées l'une sur l'autre, c'est que s'il se fait quelque écorchement à la premiere, aussi-tôt qu'il vient à se détacher deux ou trois briques, toutes les autres se séparent de suite; ce qui rend les réparations très difficiles, parce qu'on ne trouve point d'amorce pour lier la nouvelle Maçonnerie avec la vieille: l'on a même vû plusieurs fois la premiere Voute sousser & fe détacher entierement de la feconde, peu de tems après la conftruction de l'ouvrage.

A l'occasion des souterrains, je raporterai ici ce qui a été observé dans la construction de la fameuse Orangerie de Versailles, asin qu'en pareil cas, on puisse, si on le juge à propos, suivre ce que l'on a fait pour mettre cet édifice à l'abri des injures du tems.

Aussi-tôt que la voute sut sormée, on netoya proprement le dessus des reins, au bas desquels on commença un lit de pierre ou de moilon à sec de 18. pouces de hauteur, avec de la poussiere de chaux, entre leurs joints, ensuite on a mis au dessus un lit aussi de poussiere de chaux, de 4. pouces d'épaisseur, & sur celuici on en sit un troisséme de cailloux de vignes, & de galets bien lavés, de 12. pouces d'épaisseur, sur lequel on en mit dereches un quatrième de poussiere de chaux, toûjours de 4. pouces, & par dessus un cinquième de galets, & ainsi jusqu'au niveau du sommet de la voute, sur laquelle on a posé un dernier lit de galets, de 12. pouces, recouvert d'une couche de mortier, qui occupe tout l'espace de dessus, jusqu'au delà même des pieds droits; l'on s'est si bien trouvé de cette fabrique, que, quoique le dessus de cette Orangerie ne soit qu'une terrasse, il n'est arrivé aucun dommage à la voute.

On suit encore une pratique qui dissere un peu de la précédente: c'est qu'après avoir mis sur la voute un lit de pierre seche, dont les joints sont remplis de pousiere de chaux, & en avoir repandu par dessus environ quatre pouces d'épaisseur, on met un lit de terre glaise, de 12. pouces bien battue, qu'on couvre d'un autre lit de galets aussi de 12. pouces, entremêlés de poussiere de chaux, sur lequel

lequel on en met un dernier de mortier, de trois à quatre pouces

d'épaisseur, pour recevoir les terres.

Les voutes des souterrains, pour être à l'épreuve de la bombe, doivent avoir au moins trois pieds d'épaisseur, recouvertes par cinq ou six pieds de terre; quant à la figure qu'elles doivent avoir, celle à plein ceinure cst la meilleure pour les raisons raportées dans le second Livre.

Les souterrains se placent ordinairement sous le terre-plain des Bastions, parce que là on peut leur donner plus d'étendue que sous la courtine, qui n'a point tant de largeur; mais, en quelque endroit qu'on veuille les placer, il faut faire ensorte d'en tirer toutes les commodités possibles, asin qu'ils puissent servir à plusieurs usages, par exemple, on peut y faire des sours, des citernes, & des

cheminées, pour sen servir au besoin.


PLANCH.

Si l'on jette les yeux sur la figure 6^e. de la planche 11^e. l'on verra des souterrains, qui sont pratiqués sous un cavalier, qui occupent le terre-plain d'un Bastion, l'on remarquera que leur distribution est disposée de maniere, qu'on peut y faire des boulangeries, pour cuire le pain de la garnison, des cuisines, des celliers, enfin tous autres lieux propres à mettre à couvert des munitions.

La figure 5°. est un profil coupé sur la largeur des souterrains, qui fait voir la disposition des chapes de ciment sur les voutes, & comme les tuyaux des cheminées passent dans le parapet du cavalier, pour ne ponit incommoder le service du canon. Par la figure 4°. l'on verra le profil des mêmes souterrains, coupé sur la capitale du Bastion, où l'on remarquera qu'on a menagé des portes au souterrain du milieu, pour communiquer dans les deux autres voisins.

Quand les chapes de ciment sont apliquées sur des voutes, au dessus desquelles il y a des platesormes, il saut au lieu de terminer la chape à l'extremité des pentes, la retrousser contre la muraille, asin que les eaux de pluye ne puissent point s'introduire sur la voute; pour leur donner un écoulement, on sera une rigole, qui, regnant tout autour de la platesorme, conduira les eaux dans des gargouilles, qui les porteront dans le sossé.

Pour garantir les pieds droits des voutes des souterrains, des eaux qui filtrent dans les terres, il saut leur adosser un petit mur de pierres seches, de deux pieds d'épaisseur, c'est-à-dire, arragées à la main sans mortier, les joints remplis de gravier; ces murs doivent être élevés jusqu'à deux pieds au-dessous des pentes de la voute, asin de remplir cet intervalle de bonne maçonnerie, à chaux & à sable,



Dignormy Cangle

Die Vi

fable, bien recouverte par le prolognement de la chape de ciment, qui regnant sur toute l'épaisseur de ces petits murs, mettra les pieds droits à l'abri de la transpiration, & de l'humidité: pour bien faire il faut fonder ces pierrées deux pieds plus bas que l'aire des fouterrains, asin d'y pratiquer des conduits, dans le milieu de la

fondation, pour l'égout des eaux.

Il me reste à parler des Poternes, sur lesquelles il n'y a pas grand chose à dire, parce que leur construction est la même que celle des autres souterrains; on les place dans le milieu des courtines, quelquesois derrière les orillons, pour communiquer dans la tenaille, ou dans le sossé quand il est à sec; mais plus ordinairement dans le milieu des courtines, pour aller droit à la demi-lune. Si l'on considere les sigures premiere, seconde, & troisième, l'on verra qu'elles representent les plans & prosils d'une poterne, que je ne m'arreterai point à détailler, parce qu'il en sera fait mention dans le se. Livre: on remarquera seulement que dans le tems qu'on les construit, il est à propos de faire au dessous de leur rez-de-Chaussée, un petit acqueduc pour servir d'égout aux eaux des ruës, & les conduire dans le sossée.

J'ai pensé plusieurs fois, à l'occasion des poternes, qu'on pouvoit, à droit & à gauche du passage, pratiquer sous la courtine deux petits magasins, qui seroient d'une grande utilité en tems de siège, pour servir d'entrepots aux munitions qu'on voudroit avoir à portée des ouvrages detachés, & à plusieurs autres usages, dont ceux qui se sont trouvés dans des places assiegées, sentiront assés la consequence: si l'on jette les yeux sur la sigure 7°. l'on verra assez clairement quel est mon dessein, sans qu'il soit besoin d'une plus longue explication: je dirai seulement que la poterne qu'elle re-

presente est suposée en rempe, sans aucun degré.

J'aurois pû raporter encore plusieurs autres distributions de souterrains, car la plûpart de nos places nous en sournissent d'assés magnisques, pour ne pas manquer de bons modeles: mais comme l'application qu'on en sait depend des lieux, de la disposition des ouvrages, & de quantité de circonstances que la seule necessité sait bien diriger; j'ai crû devoir m'en tenir à l'idée que je viens de donner, qui sustina à de jeunes Ingenieurs, pour les mettre en état d'executer les projets de ces sortes d'ouvrages, pour peu qu'ils soient aidés par les devis, plans, profils, & instructions particulieres, que les chess ont coûtume de leur donner en pareil cas.

CHA.

CHAPITRE DOUZIEME.

De la maniere de construire les Ouvrages de Terrasses.

Mesure que l'on éleve le revêtement d'un ouvrage, l'on fait le remblais des terres pour former le rempart. On commence par égalifer le fond du terrain qui répond à la derniere retraite du côté de la place, en lui donnant une pente d'environ trois pouces par toise du devant au derriere, afin de soulager le revêtement; car nous suposons que cet espace est bien deblayé, & n'est pas occupé par les terres qu'on a tirées du fossé pour former les remparts, c'est ce qui nous a fait dire dans le 8°. Chapitre qu'il falloit les porter à 8 ou 10 toises au-delà de l'allignement interieur de la muraille. afin qu'onne soit pas obligé de les rejetter plus loin, mais placées de façon que les travailleurs, les ayant sous la main pour faire les remblais, l'on pose un lit de fascinage, dont le gros bout est du côté de la muraille, les brins espacés de 4 à 5 pouces les uns des autres: les fascines doivent avoir au moins 12 pieds de longueur, & 3 ou 4 pouces de circonference par le gros bout, on les recouvre d'un lit de terre d'environ 8 pouces de hauteur que l'on bat à la Dame tant qu'il soit réduit à six; on répete un second & un troisième lit de terre toûjours de 8 pouces bien batus & chacun réduit à six pouces. S'il serencontre des pierres qui empêchent qu'on ne puisse battre également par-tout, on les ôte pour les mettre de côté, ensuite on étend sur cetroisiéme tas un second lit de fascinage disposé comme le premier, que l'on couvre encore de trois autres tas de terre de 8 pouces, chacun batus séparement & réduits à 6 que l'on recouvre encore d'un lit de fascinage, ainsi de suite alternativement trois tas de terres, & un lit de fascinage jusqu'à la hauteur du terreplain du rempart auquel on donne une pente d'un pied & demi depuis la banquette jusqu'au talud interieur, en observant d'en saire la surface d'une terre bien épierrée & battuë si uniment que les eaux de pluye coulent sans difficulté; après quoi on éleve le parapet qui se construit de même que le rempart; mais avec un peu plus de précaution: car si les terres dont on veut se servir sont pierreuses, on les passe à la claye, ou bien on en choisit de douce, & de celle qui convient le mieux.

C'est ainsi qu'on a coûtume de travailler les ouvrages de terrasse

en

en les mêlant avec des lits de fascinage que je ne voudrois pourtant employer qu'à la derniere extrêmité quand on a des terres boüeuses ou sabloneuses qui n'ont point de cervelle, encore ne devroiton s'en servir que lorsqu'on fait des ouvrages qui ne sont revêtus que de gasons; car pour ceux qui sont soûtenus par une bonne muraille, je croi qu'avec un peu de précaution on pourroit s'en passer: leur dessaut est qu'étant nouvellement posées elles empêchent par leur ressort qu'on puisse battre les terres aussi solidement qu'on le feroit s'il n'yen avoit point, & que venant à se pourrir au bout d'un certain tems elles laissent beaucoup de vuide, ce qui fait que les terres s'assaissent tout de nouveau & se réduisent à une hauteur beaucoup au-dessous de celle qui avoit été reglée par les prosils.

Pour se passer de fascines dans la construction des Ouvrages revêtus, je voudrois que les remblais suivissent exactement le progrés de la Maçonnerie, s'il s'agit d'un ouvrage qui ait plusieurs côtés, après avoir élevé la Maçonnerie d'une face de Bastion, par exemple à une certaine hauteur qui sera si l'on veut de deux pieds, les Maçons la quitteront pour aller faire une pareille levée à l'autre face ou au flanc voisin, & les Terrassiers viendront s'emparer de celle qui est vacante pour faire les remblais à la hauteur où se trouve la Maçonnerie, observant de bien battre les terres lit par lit de 8 pouces en 8 pouces, toûjours réduites à 6, ensuite les Maçons reviendront à la partie qu'ils avoient abandonnée pour y faire une deuxiéme levée de deux pieds, tandis que les Terrassiers occuperont celle que viennent de quitter les Maçons, desorte que pour bien faire il faut que les Macons & les Terrassiers se succedent alternativement. De cette conduite, il arrivera deux choses également avantageuses; la premiere, c'est que les Maçons auront toûjours un emplacement commode pour y travailler à leur aise, par consequent feront un meilleur ouvrage; la seconde c'est qu'en jettant sur les terres nouvellement battuës, les materiaux qu'ils doivent employer à leur nouvelle levée, & les piétinemens continuels de tous ceux qui seront employés à la Maçonnerie, battront les terres incomparablement mieux qu'elles ne l'avoient été d'abord; ce qui leur fera prendre tout l'affaissement auquel elle ne seroient arrivées que longtems après l'ouvrage achevé.

Ce qui demande encore beaucoup d'attention dans la construction des ouvrages de terrasse, ce sont les revêtemens de placage ou de gason. Le placage se fait avec de la terre noire non pierreuse, qui ne doit être, ni trop grasse, ni trop maigre, mais participante des deux, asin qu'elle ne se sende ni ne se rensse point après qu'elle

L 3

aura été employée. On commence par creuser une petite tranchée au pied du parapet pour servir comme de fondement au reste de l'ouvrage, on la remplit de la terre servant au placage, & on a soin de la mouiller & de la lieravec celle qui compose le parapet : après l'avoir bien battuë, on étend dessus un lit de chiendent fraîchement tiré pour reprendre plus aisément, ensuite l'on applique le premier tas; c'est-à-dire un premier lit de terre noire auquel on donne 12 pouces d'épaisseur sur 6 de hauteur que l'on bat bien en long & en large, jusqu'à ce qu'il soit réduit à n'en avoir plus que 4, on recouvre ce lit d'un autre de chiendent mêlé avec de la petite fascine: fur ce tas ci, on en aplique un autre battu & bien lié avec les terres du parapet que l'on bat & garnit de lit de grand fascinage dont le gros bout est éloigné d'environ 4 pouces du placage, auquel on fait fuivre le talud que doit avoir le parapet après en avoir recoupé le parement, & comme sa hauteur au-dessus de la banquette est toûjours de quatre pieds & demi, son talud est de 18 pouces qui est le 6e de la hauteur. Quant au talud exterieur, on lui donne les deux tiers de la hauteur; c'est-à-dire que quand un ouvrage est revêtu de gason ou de placage, s'il a exterieurement 18 pieds de hauteur, on lui en donne 12 de talud.

Les revêtemens de gasonnage se sont à peu-près comme le précedent; car on commence par poser une premiere assise de gason au-dessous du niveau de la derniere banquette pour servir de base ou de merande aux autres qu'on doit élever dessus, tous les gasons dont on se sert doivent avoir 15 à 16 pouces de queue sur 6 de largeur & autant de hauteur taillés en coin de mire, cette hauteur de 6 pouces est réduite à 4 après que le gason est mis en œuvre. Sur cette premiere assise on en pose une seconde, & sur celle-ci une troisiéme bien disposée à joints recouverts & conduits de niveau sur toute la longueur de l'ouvrage, ces assisses sont entre-lassées avec des brins de faule & quelque-fois de chiendent de même qu'au placage, & de 3 assisses, en 3 assisses, on étend un lit de grand fascinage qu'on recouvre de terre bien battuë pour former le parapet, & à mesure que l'ouvrage avance, on recoupe le parement pour qu'il soit bien uni & fasse le même effet que s'il étoit de Maçonnerie; tous les angles faillans d'un parapet interieur ou exterieur se font en arrondissant, parce qu'autrement il seroit bien-tôt émoussé, c'est même dans ces endroits où la main du Gasonneur montre son adresse.

Le gason, pour être bon, doit être coupé dans un pré bien herbu & racineux un peu humide, les prés qui sont tourbeux ou sablo-

neux

neux ne valent rien pour cela; toutes les saisons ne sont pas propres non plus pour le gasonnage, le tems le plus convenable est le Printems & l'Automne.

Il faut environ 250 gasons & 12 sascines pour une toise quarrée de gasonnage, il semble que 216 gasons devroient suffire, mais on en compte 40 de plus pour remplacer ceux de rebut, un bon gason pese ordinairement 15 liv. & un Chariot en voiture 100.

Un bon Coupeur de gasons peut en couper jusqu'à 1500 dans un jour d'Eté & la moitié seulement dans un jour d'Hyver, le Gafonneur en peut poser & raser 10 toises quarrées dans un jour, & même d'avantage s'il est bien servi pour la terre & pour la fascine.

Je ne dis rien ici du tunage & du clayonage, parce que je me propose d'en parler dans l'Architecture Ydraulique; je passe aussi sous filence quantité de petits détails au sujet de la manière de travailler les terres, qui ne sont point assés de consequence pour me-

riter une attention particuliere.

A l'égard des Fosses qui environnent les ouvrages, leur excavation ne doit point être plus profonde que le niveau de la derniere retraite des fondemens; mais quand ils sont à sec, on observe pourtant de leur donner un peu de talud en venant du pied du rempart dans le milieu, & du pied de la contrescarpe dans le même milieu

afin de faciliter l'écoulement des eaux de pluye.

Quand la contrescarpe n'est point revêtuë, on donne aux bords du Fossé un talud égal à sa profondeur, & à mesure qu'on aprofondit, on fait d'abord des banquettes au lieu de talud pour faciliter les allées & venuës des travailleurs: &, après que la vuidange est faite, ces banquettes sont coupées pour former le talud dont je viens de parler. On donne aussi un semblable talud au pied des ouvrages de terrasse qui ont une berme.

Je ne parle point de la largeur ni de la hauteur que l'on donne au terre-plain des rempars, parce que cela doit être reglé par les profils, je dirai cependant que le talud interieur de tous les remparts ont une fois & demi leur hauteur; c'est-à-dire que si un

rempart à 12 pieds de haut, on lui en donnera 18 de talud.

Je ne dois point oublier de dire ici que quand on forme les faces Voyes la des Bastions, demi-Lunes, contre-Gardes, &c. on observe de leur 14e. Plandonner plus d'élevation aux angles saillans qu'aux extrêmités: je che qui veux dire que ces faces ont une petite pente en venant de l'angle l'élevation faillant aux extrêmités, qui est reglée suivant la longueur que doi- d'un front vent avoir ces faces, cela contribue à donner plus de grace à un ouvrage & à le couvrir contre les enfilades. Mais quand on a seule-

ment ce dernier motif en vûe, il y en a qui aiment mieux faire des fur-touts aux angles saillans. J'ajoûterai aussi, qu'on donne aux remparts & parapets des Ouvrages, un peu plus d'élevation que celle qui a été reglée par les profils, pour prévenir les réductions que

causent les affaissemens.

Quand on fait des demi revêtemens aux ouvrages, on y laisse quelque-fois une berme de 10 pieds de largeur pour une haye vive, qui se fait d'Epines blanches provenans de jeunes plantes pépinieres. Elle se plante sur deux lignes, dont la premiere est à 5 pieds du parapet, & la seconde à 2 pieds de la premiere, on la laboure de tems en tems, & au bout de trois ans on la récépe tout près de terre, trois autres années après la haye s'étant élévée à une certaine hauteur on entre-lasse tous ses brins les uns dans les autres, de maniere qu'ils sassent un tissu de 4 à 5 pieds, ce qui se doit répéter tous les ans, jusqu'à ce qu'elle soit parvenuë à la hauteur de 6 pieds, on la taille proprement devant & derriere asin qu'elle s'épaississe mieux, & on la laisse anticiper jusqu'à la moitié de l'épaisseur du revêtement au sommet asin qu'il ne reste d'autre espace que celui qui sera necessaire pour le passage du Jardinier qui la cultivera.

On plante ordinairement des Arbres sur le Rempart de la Place trois ou quatre ans après qu'on l'a élevé, asin que les terres ayent eû le tems de s'affaisser: on en met trois rangées; la premiere se sait au pied de la banquette, la seconde à trois ou quatre pieds du bord interieur du terre-plain, & la troisséme au pied du talud du rempart. On choissit des Ormes d'une belle tige, bien garnis de leurs racines, qui ne doivent être ni alterées ni offensées; quant à leur grosseur, il sussit qu'ils ayent 6 à 7 pouces de pourtour, parce qu'ils en reprennent mieux que s'ils étoient plus sorts: on les plante à 15 pieds de distance les uns des autres, saisant des trous de 3 pieds en quarré sur autant de prosondeur. Il est à propos de saire ces trous trois ou quatre mois avant de planter les Arbres, asin que le sonds puisse s'engraisser. On a encore beaucoup d'autres petites attentions, qui sont essentielles pour les saire prositer, mais qui sont assés connues des Jardiniers pour me dispenser d'en faire le détail.

Je n'ai pas encore parlé du chemin couvert, parce que sa construction n'a rien qui ne soit rensermé dans ce qu'on a vû au sujet de la maniere de construire les Ouvrages de terrasse; je dirai pourtant, qu'on lui donne ordinairement 6 toises de largeur sormé par un parapet de 4 pieds & demi de haut élevé sur deux ou trois banquetes selon qu'on est obligé de se couvrir contre la campagne: quelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient ce parapet d'un petit revêtement de Maquelquesois l'on soûtient de la campagne d'un petit revêtement de la campagne d'un petit revêtement de la campagne de la campagne d'un petit revêtement de la campagne de la campagne d'un petit revêtement de la campagne de la campagne de la campagne de la campagne d'un petit revêtement de la campagne de la campagne d'un petit revêtement de la campagne de la campagne d'un petit revêtement de la campagne de la campagne de la campagne d'un p

connerie

LIVE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX. 89

connerie qu'on ne construit qu'après que les terres se sont bien affermies, on l'établit sur une sondation de trois ou quatre tas de brique de hauteur, sur 2 briques & demi d'épaisseur, & on lui donne deux briques sur la base & une brique & demi au sommet sur trois pieds de hauteur, le reste du parapet qui est d'un pied &

demi, se revêtit de gason ou de placage.

Les angles faillans des Places d'Armes en rase campagne doivent être élevés d'un pied plus que l'éxtrêmité de leur face pour se couvrir contre les enfilades; dans le milieu de chaque face on pratique une sortie coupée à niveau du terre-plain, on lui donne 9 à 10 pieds de largeur sur 15 de longueur pris du sommet du parapet & pour désiler le passage, on le détourne en arrondissant vers l'angle rentrant, aux deux côtez de chaque sortie on plante un poteau aiguisé contre-siché sur un seüil pour porter deux manteaux de barriere que l'on fait de barreaux à claire voye dont le sommet sinit en pointe saçonnée comme celle des pallissades, élevé à la même hauteur & sur le même allignement.

Les Places d'Armes rentrantes & faillantes se ferment ordinairement par des traverses de terre ausquelles on donne 18 pieds d'épaisseur au sommet, leur parapet est élevé à la même hauteur que celui du chemin couvert, avec le même nombre de Banquettes. Quand la contrescarpe est revêtuë de Maçonnerie, les profils des traverses le sont aussi, ce qui les rend capables d'un plus grand seu à cause que l'on n'est pas obligé de leur donner aussi grand talud

de ce côté-là.

A un demi pied du parapet tant du chemin couvert que des traverses, on plante sur la Banquette un rang de palissades de bois de chêne, de brin ou de quartier, de 8 pieds & demi de longueur sur 28 à 20 pouces de tour mesuré au milieu, elles sont apointées de 12 à 13 pouces de longueur, la pointe droite sur le milieu un peu tronquée pour éviter la pourriture, on les espace également à 2 pouces de distance l'une de l'autre mesurée sur le linteau auquel elles sont attachées avec des chevilles de bois de chêne bien sec, chassées de force par le gros bout & fendues par le petit, pour être contre-chevillées, le linteau se fait aussi de bois de chêne d'une pièce de 4 pouces fur 5 d'écarriffage, laquelle est refendue diagonalement à un pouce près des angles oposés, ce qui donne deux cours de linteaux. Mr. le Marêchal de Vauban faisoit surmonter la pointe des palissades de 9 pouces au-dessus de la crête du parapet; mais l'usage à fait connoître que 6 pouces suffisoient & mettoient les pallissades moins en prise au Canon: on doit les incliner de 6

M

pouces du côté du parapet pour mieux résister à la poussée des terres, & que le Soldat soit plus commodement placé pour faire seu.

Il entre ordinairement 8 ou 9 pallissadés dans la toise courante dont chacune pése environ 70 liv. Un Chariot en voiture 100. & un Ouvrier avec son manœuvre peut en planter & cheviller trois toi-

ses courantes par jour.

Quand un rempart n'est revêtu que de gasons, on le fraise à la hauteur du terre-plain; c'est-à-dire qu'on l'herrisse de pallissades posées horisontalement ayant trois pieds de faillie sur trois pouces de pente, elles sont couchées & chevillées sur un chevet ou linteau. Il y a des personnes qui ajoûtent un second linteau sur l'extrémité qui est enterrée, afin qu'on trouve plus de difficulté à les arracher; mais cela paroit asses inutile. Ces pallissades sont espacées les unes des autres de 4 à 5 pouces, il en saut environ 6 à 7 par toise courante.

Comme les Ouvrages revêtus de gasons ont ordinairement une berme, on y plante aussi au bord du Fossé un autre rang de pallissade qui presente la pointe du côté de la Campagne, on leur sait saire un angle de 45 degrés avec l'horison, & leur saillie est à peu

près de 4 pieds 10 pouces.

Je crois ne pouvoir mieux finir ce troisiéme Livre, qu'en raportant quelques Réglemens de Mr. le Marêchal de Vauban au sujet des Travaux, qui conviendront parfaitement ici pour donner aux jeunes Ingenieurs une idée generale de la façon dont se doivent faire les toisés des Ouvrages, & ce qu'il faut suivre pour avoir de l'ordre & de l'arrangement quand on est chargé du détail.

Réglemens de Mr. le Marêchal de Vauban, pour la Conduite des Travaux.

"L'Ingenieur qui sera chargé en Chef des Travaux d'une Place " fera tous les ans un Registre où chaque Article de l'état des Ou-" vrages ordonnés pour la même année, aura sa seüille en particu-" lier, dans laquelle tous les payemens de la dépense seront rapor-" tés en gros & en détail depuis le commencement de son execu-" tion jusqu'à sa sin, conformément aux marchés qui en auront été " faits & aux comptes & toisés qui seront arrêtés de tems en tems " avec les Entrepreneurs; moyennant quoi illui sera aisé, en quel-" que tems que ce soit, de faire voir l'état des Ouvrages dont on " pourra tirer des connoissances necessaires pour le tems de leur durée durée, & les moyens de les pouvoir achever.

"Les Entrepreneurs n'en commenceront aucun en gros ni en détail, qu'on ne leur ait donné la figure & l'étendue au juste, marqué toutes les hauteurs & prosondeurs, & fait un toisé génémal, du contenu duquel on leur donnera copie, qu'ils signeront. Après qu'ils les auront achevés, ils seront mesurés pour la seconde sois; & si la quantité, qu'on aura trouvée à la sin, dissere du commencement, on prendra toûjours le moindre nombre pour le compte du Roy; ce qui se doit entendre pour le remuement des terres seulement; car pour la maçonnerie il pourroit y avoir des changemens dans la sondation, qui seroient si éloignés du toisé estimatif, qu'on ne pourroit pas s'y tenir sans tomber volontairement dans une erreur considerable.

" Tous les ouvrages de terre seront mesurés par l'excavation, des sossés d'où on les aura tirés, à moins qu'il ne sur expresse, ment specifié par le marché de la faire autrement.

" Tous les temoins de terre seront saits en profils, & non en pi-" ramide, à cause des abus & tromperies qui s'y commettent: & " ici se seront toûjours de concert avec l'Ingenieur, & l'Entrepre-

" L'Ingenieur ne fera payer personne à bon compte, sur les ou-" vrages, qu'il ne soit certain, par un bon mesurage, de la possibilité de le saire ou por

" lité de le faire ou non, sans rien hazarder pour le Roy.

"A l'égard des ouvrages de maçonnerie, on tiendra des attachemens ou des memoires exacts, signés reciproquement de l'Ingenieur & de l'Entrepreneur, & même des principaux conducteurs des ouvrages, où toutes les épaitseurs, longueurs, & hauteurs de chaque partie, seront nettement expliquées, specifiant bien l'endroit de chacune, afin d'éviter toute sorte d'embrouille, ment & de supercherie dans les toisés generaux.

" Pour la charpenterie, on tiendra des attachemens de même " de tous les bois qui seront attachés, & de ceux qui ne le seront " pas, specifiant bien le nom de chaque espece, & même figurant " à la marge, le mieux qu'il sera possible, la partie dont il est ques-

" tion, afin d'éviter toute obscurité.

" La même chose sera aussi observée pour la maçonnerie, tout " autant de sois qu'on croira en avoir besoin, pour plus grand éclair-" cissement.

" Tous les ouvrages de fer feront pesés à la livre de seize onces " en presence de l'Ingenieur, après qu'ils auront été forgés, avant " que d'être employés.

M 2

" Ceux

" Ceux de maçonnerie à la toise cube, si c'est de gros murs " ou à la toise quarrée, si c'est de simple mur comme des Cazer-" nes, magasins, corps de gardes, & autres.

" Le mesurage de terre se fera à la toise cube de France, celui des gasons à queue, gasons plats, & placages, à la toise quarrée,

" celui de la charpenterie au cent de folives.

" Sur la fin de chaque année, au tems que les ouvrages finis-" sent, l'Ingenieur arrêtera toutes les dépenses qui auront été faîtes, sur son registre, & raportera sur son projet de l'année cou-, rante, l'état où seront les ouvrages de la place, & ce que cha-" cun aura couté, en marge, vis-à-vis de son article; contant , après les revenans bon, ou les dettes qui s'y trouveront, pour fai-" re état des premiers, comme fonds déja reçus, & des seconds, , comme premier fonds à demander sur le projet de l'an prochain, s, ensuite dequoi il y travaillera, y raportant tous les ouvrages qui , auront été reglés, avec l'estimation de chacun en particulier, le plus juste qu'il sera possible, afin que l'on puisse choisir ceux que l'on jugera les plus necessaires: il faudra aussi raporter aprés cela-" le prix des materiaux en provision, qui tiendront lieu de fonds, & à la fin, le nom de tous les gens employés à la fortification, , & les apointemens d'un chacun; & pourvû que cet ordre foit , exactement observé, l'on ne tombera dans aucune erreur, & l'on " verra toûjours clair dans toutes les dépenses faites & à faire.

"Quand on fera des toisés, soit generaux, soit particuliers, il "faudra bien specifier le lieu & l'endroit, la qualité des ou-"vrages, le nom de la piece & de l'Entrepreneur, & même les "marquer sur le plan, par un renvoi chifré, asin que l'on n'aye "point de peine à le trouver, quand il s'agira de quelque verisi-

, cation.

"Secondement, d'en donner les longueurs, largeurs, & profon-, deurs, par toises, pieds, & pouces, dans l'ordre marqué ci-après , avec le produit.

"Troisiémement, d'en distinguer les portions, quand il s'en trouvera plusieurs dans la même piece, par premier, second, & troi-

" siéme. &c.

" Quatriémement, d'en faire toûjours la suputation par toises, " pieds, & pouces, parce que cette saçon s'explique plus claire— " rement, & est plus en usage, & moins sujette aux embroûille— " mens des fractions, que les autres.

" S'il étoit question, par exemple, de mesurer la vuidange du " fossé, vis-à-vis la face d'un Bastion, & que ce mesurage sut di-» visé LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX. 93, visé en plusieurs parties: voici comme l'on en dressera le toisé.

Toisé du Transport des Terres qui a été fait devant la face droite du Bastion N. pour l'aprosondissement de son Fossé & l'élevation de son Rempart, entrepris par... & ses Associés, à raison de 50 s. pour la toise cube, marché fait le ... du mois de ... de l'année ... achevé le ... du mois de ... de la même année.

PREMIERE PARTIE.

A commencer de la pointe du Bastion en tirant vers l'épaule.

Longueur.	toiles.	pieds.	pouces.	toiles	píeds.	Bonass
Largeur réduite,	12	4	8	1249	Q.	pouces.
Profondeur.	3	0	0	}		

SECONDE PARTIE.

	toifes,	pieds	pouces.	1		
Longueur. Largeur.	8	3	8	toiles.	pieds.	pouces,
Largeur. Profondeur.	3	0	0	1	,	

TROISIE'ME PARTIE.

Joignant l'épaule du même côté attenant à la précédente.

¥	toiles.	pieds.	pouces.	3		
Longueur,	12	0	0	toifes.	pteds.	pouces.
Largeur, Profondeur,	12	4	8	7 460	0	0
Profondeur.	3	0	0	1		
Pren . n				toiles.	pieds.	pouces,
TOTAL.			-	2034	5	0

Qui à raison de 50 s. la Toise cube, sont la somme de 5087 liv. 1 s. 8 d.

" Quand il s'agit de mesurer de la Maçonnerie, si e'est à la toise " cube, on tiendra le même ordre, expliquant toûjours les trois " dimensions; & si c'étoit à la toise quarrée, on n'en expliquera que " deux longeur & largeur, ce qui se fait particulierement pour le " gasonage, placage, &c.

M 3

» Dir

"Du surplus il saudra que les toisés soient purs & nets; c'est-à"dire, qu'on ne les doit augmenter pour y comprendre la dépense
"d'autres ouvrages qui n'auroient pas été résolus quelque petits
"qu'ils soient, il ne saut non plus faire aucune diversion des sonds
"qui auront été ordonnés pour la dépense des Ouvrages pour les
"employer à un autre, tels que pourroient être les désections, ré"parations des Bàtimens, comme Corps de Gardes, Arsenaux,

" Magasins, &c.

"Quand ils ont besoin de réparations, il les saut comprendre dans le projet & en répresenter la necessité au Ministre, attendu que tout toisé augmenté est sort suspect & de mauvais exemple, bien que la fin pour laquelle on l'auroit sait sût la plus juste du monde; car il est à suposer que les Ouvrages dont la dépense a été ordonnée par le Ministre, sont toûjours les plus pressés, & sur cela on ne la doit point employer à d'autres. Tenir pour maxime indubitable, que toutes celles des Fortifications, qui contribuent le plus à mettre une Place en sûreté, sont toûjours préserables aux

, autres, de quelque nature qu'ils puissent être.

"Que si pendant le cours d'une année il vient à tomber quelque "chose dans un ouvrage qu'on n'ait pas prévû, comme cela arrive "fort souvent, il saut en faire une estimation particuliere, & en "donner promptement avis au Ministre à qui on en fera connoître "la consequence, asin qu'il ordonne de nouveaux sonds pour cela. "A l'égard des estimations, suposé qu'il s'agisse de faire celle "d'une demi-Lune que l'on veut gasonner, fraiser, & pallissader sur "la Berme ou dans le Fossé; voici comme on procedera, après avoir "expliqué le lieu & la situation.

Estimation d'une demi-Lune située entre les Bastious N & O, &c.

	toises.	pieds.	pouces.	1
Circuit du Fossé.	10	4	0	toises, pieds, pouces.
Largeur réduite du Fossé.	120	0	0	2300 0 0
Profondeur.	2	3	0)

Estimé à raison de 45 s. la toise cube, sont la somme de 7200s.

Gasonnage à queuë pour l'exterieur de la demi-Lune.

ned.	toiles.	pieds.	pouces.	7	
Longueur.	811	0	0	toises:	
Hauteur.	3	0	0	354	
				•	Gason-

LIVRE III. DE LA CONSTRUCTION DES TRAVAUX. 95 Gasonnage interieur du Parapet & Banquette.

	toiles.	pieds.			
Longueur.	100	0	2	toiles,	pieds.
Hauteur réduite.	I	¥	5	116	4

Gasons plats sur le Parapet & sur les Banquettes.

_	_	piedsi		anifan	-1-1-	
Longueur.	100	0			bicas.	pouces.
Largeur réduite.	4	2	.5	433	2	0

Qui estimées à raison de 8 s.la toise quarrée font la somme de 173 l.6 s.8 d.
Pour 958 toises quarrées de fascinage de 10 pieds de long, à raison de
10 s. pour chaque toise quarrée.
479 l.
Circuit réduit de la fraise & de la pallissade, à raison de 6 l. par toise
courante à tout fournir.
1230 l.
Total du contenu de cette Estimation.
10112 l. 6 s.8 d.

" Qand il y aura quelqu'autres parties, il faudra aussi les spe-" cisier, comme les Ponts de communication, épuisement d'eau, " le revêtement des Profils, Corps de Gardes, & Réduits: cette " maniere doit être pratiquée dans les Estimations génerales, def-" quelles il faudra tirer des Abregés dont un article comprendra la " dépense d'une pièce entiere en cette maniere.

" Il ne sera pas necessaire d'en faire d'autre détail, puisqu'il aura " été fait dans l'Estimation generale à laquelle il saudra avoir recours " pour plus grand éclaircissement, & c'est de cet Extrait ou Abregé " qu'il saudra tous les ans tirer les projets de depenses. Voilà à peu " près quel en sera le formulaire.

Abregé de Dépense restante à faire pour mettre les Fortisications de la Ville en leur entiere perfection.

Pour la façon d'une demi-Lune de terre ordonnée entre les Bastions de France & de Bourgogne, toute dépense payée, la somme de. . . 12000 l. Pour

96	LA	SCIE	NCE	DES	INC	GEN	IEU	RS,
F	our cell	e du Rea	luit du C	orps de (Garde	de ladi	te dem	i-Lune 12
	ne de					_:.		2500 h
P	our ache	ever le ne.	ttoyement	des Foss	ez de la	Place		6000
T	our la j	eagon d'un	ne Ecluse	au bas	au Ch	emin ce	ouvert	la
8.0	ne de.							8400
\mathcal{F}	our six 1	milliers d	e Pallissa.	des.				3000
A	1pplaniff	emens des	Monticu	les, Car	vins, E	Comb	lemens	de
Fost					•		•	4500
L	Réparati	ons des Cl	nemins con	werts.				4200
I	a façon	& fourni	ture de si:	c Plate-j	formes j	ur les .	Batteri	es
à ba	rbettes a	lu Bastion	G.					1200
I_{I}	lest dit	à l'Entr	epreneur	sur les	Ouvra	iges de	: l'ann	ée
	ée la som							1500
F	rais inp	révus, jo	urnées, &	acciden.	s survei	nus dan	s le cou	rs
-	ravail.		,	, ,				2400
						12.5		110
Т	COTAL	du conten	u de cet 1	Abregé,	•	e e	•	42700 l.
	G1 0		c 3 c		. ,			

" C'est ainsi, qu'il faudra faire les Abregés, lesquels ne differeront " des Etats arrêtés des Dépenses annuelles que du titre seulement; " c'est dans cet Abregé que le Ministre choisira les articles pour " lesquels on veut saire sonds, ensuite dequoi on les sépare de l'Esti-" mation pour en saire un autre à part qui sera l'Etat de la Dépense.

Depuis que Mr. le Marêchal de Vauban a donné les Reglemens que l'on vient de voir, les Ingenieurs s'y font conformés à peu de choses près. Il y a pourtant des Directions où on ne suit pas tout à fait le même arrangement; & c'est pour ne point adopter ce qui se sait dans l'une plûtôt que dans l'autre, que j'ai raporté à la lettre les Instructions de Mr. de Vauban preserablement à celles que j'aurois pû prendre ailleurs: au reste, iln'y a personne qui ne se mette en trèspeu de tems au fait de toutes ces minuties, puisqu'il sussir de lire ou de copier les Etats & Memoires qui se sont dans les places pendant le cours d'une année; je les aurois même suprimés, si les moindres choses ne meritoient toûjours attention quand on ne les sait pas: il est vray, que des petits détails trop répetés ennuyent les habiles gens, qui n'y trouvent rien que d'insipide; mais, je les prie de considérer, qu'un Livre comme celui-ci n'est pas sait pour eux.

Fin du troisième Livre.



DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX

DE FORTIFICATION.

LIVRE QUATRIE'ME.

Qui traite de la Construction des Edifices militaires & civils.



ON vient d'enseigner dans le Livre précedent la Construction des gros Ouvrages de Fortification, avec tous les détails ausquels il falloit avoir égard: on trouvera dans celui-ci les Edifices qui se sont aux Places de Guerre, leur proprieté, la maniere de les bâtir solidement, & une suite de nouveaux détails

qui plairont peut-être à ceux qui ont interêt de se les rendre samiliers; & comme l'experience dans l'art de bàtir est la regle que l'on peut suivre avec plus d'assurance, principalement quand on n'a qu'à imiter les ouvrages qui ont déja été executés avec suc-Leure IV.

ces, j'ai crûrque le parti le plus sûr étoit de raporter exactement les plans, profils, & élevations, des édifices les plus aprouvés, qui ont été faits dans les places neuves: car comme ceux, qui en ont donné les projets, peuvent passer avec raison pour les maîtres de l'art, il est à presumer qu'ils ont fait ce qui se pouvoit de mieux, & qu'on ne peut s'écarter en suivant leurs modelles; laissant à la prudence de ceux qui les feront construire, de faire les change-

mens qu'ils jugeront à propos.

Comme la Maçonnerie a été expliquée assez amplement dans le troisiéme Livre, je ne m'y arrêterai guere dans celui-ci, parce que l'on trouvera dans le sixieme des devis, qui ne laisseront rien à desirer pour la construction des ouvrages qui demandent d'être travailles avec soin; & je serai ensorte que toutes les matieres soient si bien liées, que, sans faire des repetitions inutiles, l'on puisse trouver dans une partie ce qui semble manquer à l'autre: n'ayant pas fait mention jusqu'ici des qualités du bois qui s'employe dans la charpente, des précautions qu'il faut prendre pour le mettre en œuvre, & comme on peut en estimer la force ou la resistance, je commencerai d'abord par examiner toutes ces choses, ensuite j'en userai de même pour le fer; puisque ces deux matieres, après la maçonnerie, sont ce qu'il y a de plus essentiel dans la conftruction des édifices: enfin, je finirai ce quatriéme Livre par les Maximes genérales que l'on doit suivre dans l'Architecture civile, pour de-là passer au cinquiéme, où l'on trouvera tout ce qui peut apartenir à la decoration des mêmes édifices, afin d'être également instruit du solide & de l'agreable.

CHAPITRE PREMIER.

Des qualités du bois qui entre dans la charpente.

E meilleur bois, qu'on puisse employer dans les édifices, est celui de chêne; parce qu'étant fort dur, il resiste mieux que tout autre au fardeau, & se conserve plus long-tems en bon état, n'étant point si sujet à se pourrir par l'humidité: il se conserve même dans l'eau des tems infinis, où il acquiert une si grande dure-té, qu'il n'est presque pas possible de le travailler avec les outils; c'est ce que l'on a remarqué plusieurs sois aux pilots que l'on a trou-

a trouvez sous de vieilles demolitions des ouvrages bâtis par les Romains.

Autrefois l'on se servoit de chatenier, dans les édifices considerables, parce que l'on ignoroit la bonté du chêne; mais, l'on est revenu de cette erreur, depuis environ 150. ans, parce que le chatenier est sujet à se fendre, & à se pourrir, quand il est assis dans la maçonnerie, comme il arrive aux extremitez des poutres, qui sont dans les pignons, ce qui oblige par la suite à en mettre de nouvelles; au lieu que celles de chêne se conservent en bon état, des sept ou huit cens ans, quand on a pris, avant de les couper dans les sorêts, toutes les précautions, dont nous parlerons dans la suite.

L'orme est aussi un bon bois; mais on s'en sert rarement pour la charpente, parce que n'étant pas commun, on aime mieux le garder pour d'autres usages: on en fait des verrains, des moyeux, des jantes de rouës, soit de moulin ou de voiture, parce qu'il se travaille bien, étant liant & point sujet à s'éclater; ce qui fait qu'on l'employe preserablement à tout autre, dans l'artillerie, pour la construction des asuts.

Le sapin est aussi d'usage dans les édifices, quand on est à portée d'en avoir à juste prix, pour des solivaux & des planchers: on en distingue de deux sortes, le sapin ordinaire, & le sapin rouge; ce dernier est le meilleur, parce qu'il ne se casse pas si aisément que l'autre: on s'en sert assés souvent pour des palplanches, dans la construction des Ecluses, & pour les petits grillages qui sont au-dessus des sascinages des jettées, se conservant bien dans l'eau; cependant, il n'est pas trop bon pour les bâtimens, parce qu'il est sujet à s'échaufer, & à engendrer des vers qui le gâtent.

Je passe sous silence plusieurs autres especes de bois, dont on ne se sert point ordinairement pour la charpente, soit que les uns n'y conviennent point à cause de leurs mauvaises qualités, ou que les autres soient rares, & d'un prix qui les fait reserver pour des meubles ou d'autres emplois qui n'ont point de raport à mon sujet.

Les arbres, de quelque espece qu'ils soient, participent toûjours de la nature du terrain où ils sont crûs: ceux qui viennent dans un lieu aride, pierreux, ou sablonneux, sont ordinairement durs & d'un fort bon emploi; au contraire, s'ils sont venus dans un lieu bas & aquatique, ils ne sont pas d'une aussi bonne qualité, étant plus tendres, & moins propres à soutenir de grands sardeaux; mais en recompense ils se travaillent mieux pour les ouvrages de menuiserie, au lieu que les autres, par leur dureté, sont rebelles aux outils:

. 2

ceux, qui viennent du côté du midi, sont meilleurs que ceux du côté du couchant, le soleil contribuant beaucoup à les rendre plus durs, plus hauts, & plus gros; d'ailleurs, ils n'ont que très peu d'aubier, qui est une partie de l'arbre immediatement sous l'écorce, plus tendre que le reste, qu'on peut regarder comme la matiere dont l'arbre s'est augmenté depuis peu de tems, parce que tous les ans la seve commence au printems à former un nouvel aubier, qui va toûjours en croissant jusqu'à la chûte des seuilles, & se durcit ensuite pendant l'hiver, pour se joindre au corps de l'arbre, parce qu'alors le froid fait reserrer les pores, qui ne recevant plus le suc qui s'y introduisoit, l'arbre reste comme s'il étoit mort; mais quand la terre vient à s'échauser au printems, la nature sorme encore un nouvel aubier, & tous les ans il arrive la même chose, jusqu'à ce qu'il commence à dépérir par la vieillesse.

Il est encore à remarquer, que les arbres, qui croissent éloignés les uns des autres, & qui sont battus par les vents, comme sont ceux qui viennent sur la rive ou le bord des forêts, sont ordinairement plus durs & plus sorts que les autres, qui viennent dans des lieux serrés, où les vents ne penetrent point; les premiers ressemblans aux hommes qui se fortissent par l'exercice & le travail: quant à la qualité des arbres en general, les meilleurs sont ceux qui sont bien sains, qui ont un droit sil, qui ne sont point roullés, rabou-

gris, ni geliffes, & qui n'ont ni fentes ni gerfures.

L'on peut abattre le chêne depuis 60. jusqu'à 200. ans, parce que devant qu'il ait 60. ans il est trop jeune, & n'a point assés de force, & qu'après 200. ans, il deperit & ne se conserve pas si longtems étant employé: l'âge le plus convenable, pour le couper dans

toute sa force, est autour de 100. ans.

On dit communement, que le bois croît pendant 100. ans, s'entretient 100. ans, & ensuite est 100. ans à deperir: il est vrai, qu'au bout de 200. ans, un arbre deperit; mais c'est une erreur de croire qu'après 100. ans, il reste 100. autres années dans une espece d'inaction, puisque, tandis qu'on s'imagine qu'il ne fait que s'entretenir, il augmente en grosseur jusqu'à 160. & 180. ans, comme il est aisé de s'en apercevoir quand il est abattu; il est bien vrair qu'après 100. ans un arbre n'augmente plus guere en hauteur; mais cela ne l'empêche pas de grossir, puisqu'il prend encore de la nourriture: car tout bois, qui porte des seuilles, a de la séve, & tout ce qui a de la séve doit prositer; au lieu que si la croissance d'un arbre ne duroit que pendant un siécle, il ne marqueroit plus après ce tems aucune nouvelle augmentation, ce qui est contraire à l'experience.

Si l'on veut savoir quel âge a un bois taillis ou sutaye, on n'a qu'à le couper par le pied, & on apercevra un nombre de circonferences presque concentriques, qui vont come en progression depuis le centre de l'arbre jusqu'à l'écorce, qui marquent assez distinctement le nombre des croissances, & par consequent celui des années.

Le tems le plus propre pour abattre les arbres est depuis le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mass; parce qu'alors la séve n'est guere en action, & les pores sont plus reserrés. L'on observe aussi d'en saire la coupe dans le dernier quartier de la lune, parce qu'on prétend qu'il y a plus ou moins d'humidité dans les pores, selon que la lune croît ou decline: la maniere de les couper, quand on veut prendre toutes les mesures necessaires, est de les cerner par le pied, jusqu'à la moitié du cœur, & les laisser ainsi quelque-tems, asin que la séve, coulant par cette entaille au travers de l'aubier, ne se corrompe point dans le bois.

Comme tous les jours on achette des bois abattus, il faut, pour ne pas y être trompé, les sonder auparavant, afin que, s'ils pêchent en quelque chose, on puisse au moins en faire l'usage qui leur est le plus naturel: pour cela on répand, dans un des bouts de l'arbre, un peu d'huile d'olive bien chaude, pour connoître ce qu'il est; car s'il est venu dans un fonds marecageux, le sel de l'arbre étant acre, l'huile gresillera en la jettant; s'il est venu dans un terrain doux, & qu'il ait été coupé en tems de féve, l'huile ne s'imbibera pas entierement par-tout, il en restera vers les bords; au contraire, s'il est crû dans un lieu sec, & qu'il ait été coupé dans le tems que la séve est amortie, l'huile s'y imbibera toute entiere, & se fêchera fur le champ: prevenu de cela, il faudra prendre garde de ne point employer celui qui sera crû dans un lieu marecageux, aux endroits humides ou exposés à la pluye, parce qu'il s'y pourriroit en peu de tems: il est également dangereux de le mettre où il regne un grand foleil; car la chaleur, surprenant l'humidité dont il est rempli, l'ouvre & le fait fendre, comme on le remarque tous les jours, non seulement aux ouvrages de charpente qui sont exposés à l'air, mais même à ceux qui sont à couvert. Quand on en veut témoigner quelque mécontentement aux Entrepreneurs ou aux Charpentiers, ils répondent que c'est un esset de la force du bois; &, foit par ignorance ou par malice, ils se tirent d'affaire avec ce sot raisonnement. Cependant, comme l'on est souvent contraint d'employer des bois de bonne & mauvaise qualité, il faudra choisir le meilleur, c'est-à-dire, le moins humide-

de, pour le placer dans les lieux les plus considerables de l'édifice, & l'autre aux endroits de peu de consequence, saisant attention que les gros bois étant vitieux sont plus sujets à se sendre & à éclater que les plus menus: il est à propos de ne faire les poutres qu'avec ce qu'on aura de meilleur, asin que par la suite, si on est contraint de renouveller quelque piece de charpente, on ne soit pas obligé à une grande dépense, & à un travail considerable.

Il arrive souvent qu'une piece de bois, après avoir été équarrie, paroît bien saine, tandis que le cœur en est gâté: pour ne pas y être trompé, il saut saire donner des coups de marteau à l'un des bouts, & porter l'oreille à l'autre; si on entend un bruit sourd & cassé, c'est une marque que la piece est gâtée; au contraire, si le son

est clair, c'est une preuve qu'elle est bonne.

J'ai encore à faire remarquer, que quand on peut garder à couvert quelque tems les bois avant de les debiter, ils en font d'un bien meilleur usage, parce que s'ils sont crus dans un endroit humide, ils sont moins sujets à se dejetter & à se fendre; ainsi je voudrois qu'on les gardat au moins deux ans, pour qu'ils ayent le tems de s'affermir & de se consolider: s'il s'agit des ouvrages de menuiserie, il saudra les garder bien davantage; puisque, quand on ne les employeroit qu'au bout de cinq ou six ans, l'ouvrage n'en seroit que meilleur.

Une précaution encore très necessaire, dans l'usage journalier des bois, est de ne les employer qu'après en avoir détaché l'aubier; car pour peu qu'il en reste dans les slages, après même qu'ils ont été équarris, il est certain qu'il en occasionnera la pourriture,

ou qu'il s'y engendrera des vers.

D'habiles gens prétendent, que les vers qui s'engendrent dans le bois, ne viennent point de la substance du bois même; mais que ce sont des œuss, que les vers deposent dans la terre, que la séve introduit dans les pores, où, venant à éclore après un certain tems, ils produisent les vers que l'on y voit, quand il estsec: le rapport qu'il y a de cette hypothese, avec ce que l'on observe tous les jours, la rend asses plausible; car les bois, qui sont sujets à être vermoulus, commencent à se gâter par l'aubier, quand on y en a laissé en les équarrissant, & plus l'aubier est considerable, & plus les vers y croissent en abondance: & comme les bois, qui ont beaucoup d'aubier, viennent ordinairement dans des lieux humides, où les vers sont en plus grand nombre que dans le terrain sec, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient plus sujets à cet inconvenient que les autres.

D'au-

D'autres attribuent cette croissance des vers dans le bois à une cause differente: les mouches, disent-ils, sont des œufs, ces œufs produisent des vers, qui se nourrissent & croissent. Or les mouches piquent le fruit qui leur convient, & y deposent un œuf, qui forme le ver dont le fruit est mangé: ainsi, ne peut-il pas arriver qu'elles fassent la même chose dans les arbres, & dans le bois tendre, comme est celui qui croit dans les lieux humides, & dont l'aubier est aisé à penetrer?

Le bois, quoique bon, se gâte quelquesois, lors qu'étant roulé il a été mis en œuvre, ce qui se connoît par les rognes ou mousses qu'il jette en dehors, qui ressemblent assés à des champignons

ou à des mousserons.

Quand il est échauffé, il est encore sujet à un autre désaut, qui est de se couvrir par la suite de petites taches blanches, noires, & rousses, ce qui le fait paroître pourri; mais ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'un bois tel sain qu'il soit, apliqué contre un autre qui a les défauts dont nous venons de parler, participe lui-même de ces defauts au bout d'un certain tems: c'est pourquoi il faut prendre garde dans l'employ qu'on en fera, qu'il ne touche rien qui puisse l'endommager, faire même ensorte que les pieces considerables, comme les poutres, ne touchent jamais le mortier ni le platre, parce que ces matieres les échauffent; il seroit même à propos de laisser quelques petits trous dans les murs, à l'extremité des poutres, afin que l'air du dehors puisse les rafraichir.

CHAPITRE SECOND.

Où l'on fait voir la maniere de calculer, ou d'estimer la force des principales pieces de Charpente, qui s'employent dans les Bâtimens,

Epuis que j'ai commencé à m'apliquer à l'Architecture, la maçonnerie & la charpente m'ont toûjours paru dignes d'une étude particuliere: & après m'être satisfait sur la mécanique de la maçonnerie, j'ai consideré qu'on n'avoit aucune regle pour déterminer la resistance des pieces de charpente, qui sont sujettes à être chargées par des fardeaux considerables, & que par consequent on ignoroit le poids que pouvoient porter les planchers des Arsenaux, ceux des Magasins pour les vivres, &c. pour ne pas

aprehender de les rompre; puis qu'excepté Mr. Parent, qui a parlé de la resistance des bois, dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences, (mais d'une maniere un peu trop élegante pour être entendu de tout le monde,) je ne sache personne qui en ait écrit: car je compte pour rien les proportions que quelques Architectes ont données, pour les poutres & solives selon leur portée; ayant pour maxime de ne rien admettre, qui ne soit démontré, ou au moins expliqué par un raisonnement, qui fasse valoir ce qu'on propose. Il seroit bien à souhaiter qu'on eût toûjours eu cette delicatesse dans l'Architecture; elle seroit aujourd'hui à un point de persection, auquel selon toute aparence elle n'arrivera pas si-tôt, si on ne s'y prend pas autrement que l'on n'a fait jusqu'ici, je veux dire tant qu'elle sera abandonnée au caprice de quiconque veut s'en mêler.

Comme il étoit necessaire de joindre à la theorie, des experiences sur la force des bois qui sont le plus en usage dans les bâtimens, j'en ai fait un grand nombre dont je raporterai le détail, parce qu'ensuite elles nous serviront à établir des regles générales, qu'il sera aisé d'apliquer dans toute sorte de cas; mais, avant d'en venir-là, il est à propos d'insinuer quelques principes dont il

est necessaire qu'on soit prevenû.

Principes sur la resistance du bois en general.

PLANCH. 12. Fig. 1.

On supose qu'on a une planche EDFG, posée de cant sur un point d'apui K, qui répond au milieu A, de la longueur, que cette planche est extrêmement mince, afin de faire abstraction de son épaisseur, & qu'à chacune de ses extrêmités DE, & FG, il y a une puissance qui agit de haut en bas pour la rompre: cela posé, il est constant que, dès que les deux puissances apuyeront également, la planche commencera un peu à se courber, parce que les fibres du milieu s'alongeront, les uns plus les autres moins, & seront tendus dans la proportion de leur distance du point d'apui. Or si l'on conçoit la ligne BA, ou CA, divisée en un grand nombre de parties égales, & que chaque point de division réponde à un fibre; tous ces fibres seront en progression arithmetique, puisqu'ils composent ensemble les élemens d'un triangle: d'un autre côté, nous avons deux leviers recourbés CAG, & BAE, qui ont le même point d'apui K; & s'il y a une puissance apliquée à chaque extrêmité des bras AE, & AG, comme nous l'avons suposé, on pourra dire alors que les bras AB, & AC, répondent au fibre, ou premier lien EC, de même que les bras HA, & IA, répondent

Voyez le Cours de Mathématiq. art. 240.

dent au fibre HI, & ainsi de tous les autres qui auront des bras de leviers, plus ou moins grands, felon qu'ils feront éloignés du point d'apui; d'où il s'ensuit que les bras de leviers sont en progression arithmetique, de même que les fibres qui leur répondent, & que les progressions de part & d'autre vont se terminer à zero au point A; l'on peut donc dire à cause des triangles semblables, que le produit du bras de levier AB, par le fibre BC, sera celui du bras de levier AH, par le fibre HI, comme le quarré de AB, est au quarré de AH, & que par consequent l'effort de tous les fibres, relativement à leurs bras de leviers, diminuent en venant vers le point d'apui, dans la raison des quarrés, des termes d'une progression arithmetique; ainsi l'effort de tous les sibres étant répandu dans le triangle ABC, ne sera que le tiers de ce qu'il seroit, s'il étoit réuni aux extrêmités B, & C, des bras de leviers AB, & AC; puisque la somme de tous les quarrés de la progression ne vaut que le tiers du produit du plus grand quarré, par la grandeur qui Art. 366. exprime la quantité des mêmes quarrés; c'est pourquoi dans la suite on pourra fans difficulté suposer que la force de tous les fibres est réunie à l'extrêmité du bras de levier, qui répond à la puissance resistante, quand au lieu d'admettre cette puissance telle

qu'elle est effectivement, on n'en suposera que le tiers.

Presentement, pour juger de la force du bois, commençons par Fig. 2. examiner ce qui lui arrive quand il vient à se rompre; ainsi imaginons que l'on a posé une poutre ou solive AC, sur deux apuis, il est constant que si on la charge dans son milieu d'un poids considerable, la face superieure sortira de l'allignement horisontal, pour former un angle qui sera d'abord un peu curviligne, & qui deviendra toûjours plus sensible, à mesure que le poids exercera davantage sa pesanteur, jusqu'à ce que les deux moitiés BA, & BC, se sépareront dans le moment que la solive se rompra. Or remarqués qu'au commencement les fibres qui font le long de la ligne EF, dans la face superieure, paroîtront se serrer, pendant que ceux qui font oposés dans la face inferieure s'alongeront & commenceront à se separer: ainsi, quand la force qui les unissoit devient inserieure à la puissance qui agit, ils rompent tous presque dans le même instant, mais avant cela ils se sont trouvés d'autant plus tendus les uns que les autres, qu'ils étoient plus éloignés de la ligne EF, que l'on peut regarder comme le point d'apui, commun aux deux leviers recourbés HEA, & GEC, car tout ce que nous avons vû ci-devant se retrouve dans la deuxiéme figure; la difference est seulement, que la solive ayant une épaisseur déter-Livre IV. minée В

minée EF, tous les fibres, que le poids aura à vaincre, feront exprimés ensemble par la superficie du plan GEFI, où si l'on veut par la base de la poutre, & alors tous ces fibres pourront être regardés comme une quantité de plans extrêmement minces, posés les uns sur les autres, dont la largeur est toûjours égale à EF; & comme la resistance de chacun dépend encore de l'éloignement où il sera du point d'apui, par raport au bras de levier qui lui répond; il s'ensuit que pour reduire tous ces plans ou fibres à n'avoir qu'un bras de levier commun, il faudra que ce bras de levier ne soit que le tiers de la ligne EG, ou bien si l'on veut les réunir le long de la ligne GI, ou seulement au point G, extrêmité du bras de levier EG, il faudra ne prendre que le tiers du plan GBFI; on peut donc dire que la resistance de cette solive peut être exprimée par le produit de la ligne EG, & du tiers de la base GEFI.

Pour raporter cette theorie à quelque notion connuë, remarqués que plus une piece de bois a de longueur, plus la puissance a de facilité à la rompre; la raison est sans doute qu'ayant un plus grand bras de levier, cette puissance doit avoir necessairement plus d'avantage, si on n'a rien changé aux dimensions de la base, car si le plan CEFI demeure le même, la resistance ou la force de la solive sera toûjours exprimée par le même produit, au lieu que si on double la longueur de la solive, il ne saudra à la puissance que la moitié de la force dont elle avoit besoin auparavant pour la

rompre.

Si fans toucher à la longueur de la folive, ni à l'épaisseur horisontale GI, on doubloit la hauteur EG, sa resistance seroit quadruple de ce qu'elle étoit auparavant, puisque le bras de levier EG, se trouveroit doublé aussi bien que le nombre de fibres, c'està-dire, le plan GEFI; d'où il s'ensuit, que de deux solives ou deux poutres d'un même bois, d'égale longueur & épaisseur, la premiere aura quatre fois plus de force que la seconde, si la hauteur verticale de la premiere est double de celle de la seconde, & qu'en genéral la resissance des poutres d'une même longueur, sont dans la raison des produits du tiers de leur base par leur hauteur verticale: mais comme ces deux produits auront toûjours le même raport, soit qu'on les laisse tels qu'ils sont, ou qu'on les multiplie l'un & l'autre par trois, il est bien plus commode de dire, qu'ayant deux poutres de même longueur AB, & EF, leur resistance sera dans la raison du produit de leurs plans CD, & GH, par leur épaisseur verticale CB, & GF, ou ce qui vaut mieux encore, comme le produit du quarré de la hauteur verticale CB, de l'une multipliée par

Fig. 3.

son épaisseur BD, est au produit du quarré de la bauteur verticale GF, de l'autre par son epaisseur borisontale FH. Il faut s'attacher à bien entendre cette derniere maniere, de considerer le raport de la resistance des poutres ou solives, parce que c'est la seule dont nous serons mention par la suite, comme la plus simple & la plus claire.

Mais, si on avoit deux poutres comme IK, & NO, dont les lon- Fig. 5. gueurs fussent inégales, aussi bien que les dimensions de leurs bases, & qu'on voulut savoir la force de ces poutres posées sur les côtés LM, & P9, il faut multiplier le quarré de la hauteur KL, de la premiere, par la largeur LM, de sa base, & diviser le produit par la longueur IK; de même on multipliera le quarré de la hauteur verticale OP, de la seconde poutre, par l'épaisseur PQ, de sa base, & l'on divisera le produit par la longueur NO; si l'on compare ensuite ces deux quotiens, leur raport sera égal à celui de la force ou de la resistance des deux poutres, de sorte que si par exemple la hauteur KL, étoit de 12. pouces, la largeur LM, de 8. & la longueur IK, de 36. pieds, multipliant le quarré de 12. qui est 144. par 8. le produit sera 1152, qui étant divisé par 36, il vient 32, de même suposant OP, de 14. pouces, PQ, de 10. & la longueur NO, de 24. pieds, le quarré de OP, sera de 196. & son produit par PQ, 1960. qui étant divisé par 24. donne 81. deux tiers ; ainsi la force de la poutre IK, scra à celle de la poutre NO, comme 32. est à 81. deux tiers; la raison de cette regle se fait assés sentir, sans qu'il soit besoin que je l'explique, puisqu'il saute aux yeux, que plus une poutre est longue, moins elle a de force; & que par consequent si l'on prend la longueur pour diviser la quantité qui exprime sa résistance, c'est-àdire le produit du quarré de sa hauteur, par la longueur de sa base, le quotien sera d'autant plus petit que le diviseur sera grand.

Etant prévenu que l'épaisseur verticale d'une poutre exprime le bras de levier qui répond à la puissance resistante, l'on voit que plus cette hauteur sera grande, plus la poutre aura de sorce, & par consequent une même poutre posée de cant, je veux dire sur le plus petit côté de sa base, resistera d'avantage que posé sur le plat, dans la raison que la premiere situation lui donnera une plus grande hauteur que la seconde; par exemple, une poutre qui auroit 8. pieds sur 16. aura deux sois plus de sorce posée de cant, que si elle étoit posée de plat, ainsi deux poutres d'une longueur égale, & dont les bases seroient aussi égales, peuvent avoir des resistances differentes à l'infini, puisque si l'on supose la hauteur de la base de l'une infiniment grande, & sa largeur infiniment petite, tandis que les dimensions de la base de l'autre poutre demeure-roient

Digitized by Google

roient les mêmes; la resistance de la premiere posée de cant seroit infiniment plus grande que celle de la seconde, quoique leur solidité ou leur masse suit égale: mais comme ces sortes de supositions ne peuvent avoir lieu dans la pratique, parce qu'il saut pour la liaison d'un bâtiment, que les poutres ayent une certaine assiéte, & une hauteur rensermée dans un juste milieu, il sussit de savoir, qu'après avoir donné à une poutre une assiéte convenable, on ne sauroit lui donner trop d'épaisseur verticale pour la rendre capable de porter de grands sardeaux.

Dans ce que nous venons de dire, on a suposé que les poutres avoient des bases rectangulaires; mais si ces bases étoient circulaires, les mêmes choses n'en subsisteroient pas moins, les diamêtres des cercles representeront toujours les bras de leviers, qui répondent aux puissances resistantes, & leur superficie le plan des sibres

que les puissances agissantes auront à vaincre.

Les Entrepreneurs & les Marchands de Bois, étant payés au cent de solives, font ensorte d'en multiplier le nombre le plus qu'il leur est possible; c'est pourquoi ils débitent les poutres & les autres grofses piéces quarrément, parce que le quarré est le plus grand de tous les rectangles qu'on peut inscrire dans le cercle d'un arbre : cependant, selon ce qu'on vient de voir, une poutre qui auroit 10 sur 14 est préferable à une autre d'une même longueur qui auroit 12 fur 12, la premiere contenant moins de solives que la seconde, & en même tems plus forte, le raport de leur prix étant comme 140 à 144, tandis que celui de leur force est comme 245 à 216, qui sont deux avantages considérables: & l'Experience, qui prévient aisés souvent la Théorie, a fait apercevoir depuis long-tems, que les dimensions qu'il convenoit mieux de donner à la base d'une poutre, devoient être dans le raport de 5 à 7, ou ce qui revient à peu-près au même, faire ensorte que le quarré de la hauteur verticale soit double du quarré de l'épaisseur horisontale, puisque le quarré de 7 qui est 49 est à une unité près, double du quarré de 5 qui est 25. Aussi Mr. Parent a démontré que la base de la plus sorte poutre, qu'on pouvoit tirer du cercle d'un arbre, étoit effectivement celle dont le quarré du plus grand côté seroit double du quarré du plus petit; &, en suivant son principe, voici une maniere bien aisée de tracer dans le cercle d'un arbre la base qu'il saut donner à la plus sorte poutre qu'on peut tirer du même arbre.

F16.9.

Il faut diviser le diamêtre AB, de l'arbre en trois parties égales aux points C&D, abaisser la perpendiculaire DE, au-dessous du diamètre; & élever la perpendiculaire CF au-dessus, & tracer le rectangle

•

tangle AEBF, qui sera celui que l'on demande, puisqu'il est aisé de prouver que le quarré du côté FB est double du quarré de l'autre

côté FA, comme on le va voir.

.. .

Si l'on nomme a, chaque partie égale du diamêtre, CB sera 2a; & comme le rectangle de AC, par CB, est égal au quarré de CF. ce quarré vaudra donc 2010, par conséquent l'on aura AC + CF. $(aa + 2aa) = \overline{AF}(3aa)$ de même l'on aura encore $\overline{CB} + \overline{CF}$ (4aa + 2aa) = FB (6aa) qui montre que le quarré FB, est double du quarré de FA. Les poutres étant les piéces plus essentielles de la charpente, je m'y arrêterai préférablement aux autres, & comme il arrive presque toûjours que leurs extrêmités sont engagées dans l'épaisseur des murs, & non pas simplement posées sur des apuis, comme on l'a vû ci-devant, il est necessaire de s'attacher à ce qui est le plus d'usage, & par consequent à ce qui peut arriver aux poutres lorsqu'étant employées dans des bàtimens, on les charge de quelque poids considerable; mais afin de rendre ce que j'ai à dire plus intelligible, je commencerai à considérer une solive ou une poutre posée horisontalement de saçon qu'une de ses extrêmités soit engagée dans Fig. 11. un mur & que l'autre porte à faux, c'est-à-dire, reste en l'air sans être soutenue, ainsi voyés la muraille AB, dont l'épaisseur sera par exemple de deux pieds & demi, on supose que l'extrêmité d'une poutre est engagée dans cette muraille & bien serrée de tout côté. ensorte que la partie EK qui est en dehors se soûtiendroit d'elle même horisontalement si aucune sorce étrangeren'y touchoit, (parce que l'on fait abstraction de son propre poids.) Cependant si à l'extrêmité K on suspendoit un poids M assés considerable pour faire plier la poutre, d'abord elle commencera à se courber & sera effort à l'autre extrêmité pour fortir du mur; mais comme elle y est si bien arrêtée que le bout enfermé ne peut absolument bouger, toute la violence que l'on fera à cette poutre se terminera à l'endroit DCHF. de la surface, les fibres qui touchent la ligne HC, s'allongeront à mesure que l'on augmentera la pésanteur du poids M, & il y aura un instant où ceux qui sont hors du mur, se détacheront d'avec ceux qui sont dedans, & alors l'équilibre étant rompu, le poids M, emportera la poutre, & pendant que cet effort se fera, la ligne FD, qui represente le bord du trou de la muraille soûtiendra toute l'action du poids & sera par consequent le point d'apui lequel répond. à un lévier recourbé EDL qui sera si l'on veut formé par deux plans GEDF & FDLN. Or comme le plan DEGF, comprend tous les fibres

sibres qui doivent être rompus, si l'on supose comme ci-devant que leur résistance soit réunie le long de la ligne EG & même au point E, l'on pourra concevoir que la puissance résistante, c'est-à-dire la force du bois est apliquée à l'extrêmité du bras DE du lévier EDL, tandis que la puissance agissante est à l'autre extrêmité L, du bras DL, & que par consequent ceci retombe dans tout ce que nous avons dit au sujet d'une poutre qui ayant ses extrêmités posées sur deux apuis, tend à être rompue dans le milieu par l'action d'un

poids qui seroit posé dessus ou suspendu.

Fig. 7.

Si l'on imagine presentement une poutre engagée par ses extrêmités, dans deux murs AB & CD, qu'on supose paralelles, je dis que si l'on'charge le milieu de cette poutre d'un poids considerable, elle se cassera en trois endroits, dans le milieu & aux deux extrêmités, ce qui ne peut arriver autrement, sil'on fait attention que quand la poutre commence à faire un angle dans le milieu, elle ne peut quitter la ligne horisontale EF, sans que chaque extrêmité ne fasse effort pour se rompre; car tout ce que nous avons apercu dans la 2º & la 11º Figure, se trouve réuni ici, puisque pour la rupture qui doit se faire dans le milieu, nous avons les deux léviers recourbés IGM & HGP, & pour celle des extrêmités l'on a aussi les deux autres léviers PQH& MNI, par consequent le poids qui seroit dans le milieu exercera l'action de sa pésanteur en trois endroits à la fois; puisque d'abord les fibres qui unissoient les points H& I, étoient tendus aussi fort que ceux qui unissoient d'une part les points M & F, & de l'autre les points E & P; ainsi quand ceux du milieu commencent à se rompre, il s'en détache à chaque extrêmité un même nombre & dans le même tems. On peut donc conclure qu'une poutre dont les extrêmités sont bien engagées & serrées dans des murs, étant chargée d'un poids considerable dans son milieu, ce poids excerce un tiers de sa pésanteur à chaque endroit qui tend à se casser, & que par consequent on ne sauroit trop prendre de précautions dans la Construction des bâtimens pour bien engager & serrer les extrêmités des poutres, parce qu'elle en sont beaucoup plus fortes & qu'on prévient par-là les accidens qui arrivent souvent faute de bien connoître la consequence des suites dans lesquelles on ne manque pas de tomber quand on travaille fans raisonner.

L'on dira peut-être qu'on a peine à s'imaginer qu'une poutre qui est retenue par les deux bouts, comme elles le sont ordinairement, puisse se rompre à l'endroit des apuis, puisque cela est contraire à l'experience qui montre que cette rupture se fait toûjours dans le milieu. Il est vrai que cela arrive souvent; mais, c'est par une cause

qui.

qui n'a rien de commun avec ce que l'on vient d'infinuer, puisque si l'on y fait attention, l'on verra que quand les poutres se courbent dans le milieu, ou sont prêtes à se rompre, leurs extrêmités sont sorties de leur situation naturelle, c'est-à-dire qu'elles ont un peu chariées, ce qui provient d'ordinaire de ce que la maçonnerie qui est au-dessus s'est degradée, ne serre pas la poutre, & leur laisse assés de jeu pour n'être pas contre-pesée par le poids qui la maintenoit sixe, ou bien on employe des poutres trop courtes qui n'étant engagées dans le mur que de 5 ou 6 pouces, il n'y en a point une assés grande partie d'embrassée pour qu'elle pût être serrée comme il saut; & c'est en quelque maniere pour ce sujet qu'on les retient toûjours par des ancres, mais qui sont soibles ou mal acrochées & qui ne peuvent jamais faire le même esset que si la poutre reposoit sur toute l'épaisseur du mur, parce que ces ancres se plient & suivent la poutre dans la situation qu'elle est contrainte de prendre.

Les principes que je viens d'établir, quoique très-évidens, seront sans doute reçûs encore avec plus de consiance, si je montre que les Experiences, que j'ai faites sur la force du bois, sont parfaitement d'accord avec nôtre théorie; & ce qui m'a le plus satisfait dans ces Experiences, c'est de voir qu'elles se rencontroient asses bien avec celles de Mr. Parent; mais sur lesquelles je n'ai pas voulu compter que je ne visse par moi-même ce qui en étoit: or, pour qu'on puisse en tirer toute l'utilité qu'on a lieu d'en esperer, on en va voir le détail dans le Chapitre suivant, qui pourroit être justissé par 20 ou 25 Officiers d'Artillerie de l'Ecole de la Fere, qui se sont rendus à l'Arsenal de la même Place pour se convaincre de ce qu'ils m'avoient entendu dire sur la force du bois dans l'Ecole de Mathematique.

CHAPITRE TROISIE'ME.

Où l'on raporte plusieurs Experiences saites sur la force du bois, que l'on applique ensuite à l'usage qu'on en peut faire dans la Construction des Edisices.

Pour executer les mêmes Experiences de disserente maniere, j'ai fait faire un nombre de petites Solives bien équarries & toutes de bois dechêne passablement bon, plus sec que vert, à peuprés

près de même qualité & coupées de façon que le fil du bois se trouvât toûjours dans le même sens par raport à la situation où il

devoit être posé.

On s'est servi de deux chevalets pour tenir lieu d'apui, & l'on en a percé la tête afin d'y passer des valets de fer pour serrer les Solives par les deux bouts quand on le jugeroit à propos; & comme dans un Arfenal tel que celui de la Fere, il y a un grand nombre de poids de toute sorte de pesanteur & des machines pour les élever, j'ai été à portée de faire plusieurs de mes Experiences en assés grand volume pour pouvoir servir de base aux consequences que j'en tirerai à la fin de ce Chapitre. Comme il est disficile de rencontrer du bois dont les morceaux quoique tirès d'une même piece soient assés égaux en toutes choses pour qu'il ne se rencontre pas de difference qui rendroit la plûpart, des Experiences équivoques si on n'y prenoit garde, j'ai repeté!chaque Experience trois fois avec des pieces de mêmes dimensions, ensuite j'ai ajoûté ensemble les poids que chacune à portée, & le tiers de la somme m'a donné un nombre qui peut exprimer la force moyenne, & c'est ce nombre que l'on trouve à côté de l'accolade chaque Experience.

Il est bon que j'avertisse, que quand je dirai qu'une Solive a tant de longueur, on doit entendre que cette longueur est compriseentre les deux apuis, puisqu'il n'est pas necessaire de faire mention des trois ou quatre pouces qu'on a donné de plus à leur bouts pour reposer sur les apuis. J'ajoûterai aussi, qu'on n'a point eû égard à la pésanteur des Solives, & que dans l'aplication que nous serons de ces Experiences aux poutres, on sera aussi abstraction de leur poids

pour rendre les calculs moins composés.

Premiere Experience.

Une Solive de 18 pouces de longueur & d'un pouce en quarré, posée sur deux apuis, sans être serrée par ses extrêmités, a porté dans son milieu un moment avant de se casser... 400 { liv.

Une seconde semblablement posée. . . . 415 \ 406
Une troisième semblable en tout aux précedentes 405

Cette experience s'accorde assés bienavec la douzième raportée par Mr. Parent, dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences de l'année 1707. où il dit qu'une piece de bois de chêne de 24 pouces de longueur sur un pouce en quarré a porté 300 liv. dans son milieu un moment avant de se rompre; & comme la nôtre de 81 pouces avoit pour longueur les trois quarts de celle de

17

de Mr. Parent, elle devoit porter 100 liv. de plus, aussi ne s'est-elle rompue que par l'action d'un poids d'environ 400 liv.

Seconde Experience.

Une Solive de 18 pouces de longueur sur un pouce en quarré serrée par ses deux extrêmités a porté avant de se rompre. 600 liv.

Une feconde de même ferrée par ses extrêmités.

600
Une troisième telle que les précedentes & posée de

même. 624

Comme, dans cette seconde Experience, chaque Solive a été arrêtée par les deux bouts, la question étoit de savoir si effectivement elles romproient en trois endroits, j'ai été surpris de voir que la premiere qui a cassé avec le poids de 600 liv. n'étoit rompue que dans le milieu, les deux bouts ne s'étant qu'un peu courbés; mais, ayant aperçû que les valets qui serroient cette Solive avoient tant soit peu obéi, ne pouvant soûtenir un sigrand poids, j'ai sait retenir celle que l'on a mise en second lieu, par deux valets à chaque extrêmité, au lieu d'un; &, après avoir été chargée jusqu'à la pesanteur de 600 liv. elle s'est rompue net dans le milieu & aux extrêmités, les deux morceaux du milieu étant tombés à terre dans le même tems que le poids: la troisième Solive s'est aussi cassée de même, & plusieurs autres ensuite, qu'on a seulement rompu par curiosité.

Cette Experience prouve évidemment, qu'une poutre, arrêtée & bien serrée par les deux bouts, est capable de porter un poids beaucoup plus grand que celle qui n'est posée que sur deux apuis, la disserence étant comme 3. est à 2. c'est-à-dire, que la poutre serrée par les deux bouts est plus sorte d'un tiers que celle qui ne l'est pas.

Ces deux Experiences se raportent aussi à la seconde & à la troisième de Mr. Parent, qui dit qu'ayant une piece de bois de chêne longue de 11 pouces sur 5 à 6 lignes de base posée de cant sur deux apuis sans être serrée par les extrémités a porté 34 liv. & demi avant l'instant de sa rupture, & qu'une autre piece toute semblable à celle-ci, mais serrée par les deux bouts, a porté 51 liv. ce qui donne aussi le raport de 3 à 2, dont je viens de parler: la 7e. & la 8e. Experience de cet Auteur prouvent encore la même chose.

Troisième Experience.

Une Solive de 18 pouces de longueur & de deux pouces sur un pouce d'équarrissage, posée à plat sans être arrêtée par ses extrê-

trêmités a porté. 810] liv. Une semblable posée de même. 795 > 805 Une troisième posée encore de même.

Ayant vú dans la premiere Experience, qu'une Solive de 18 pouces de longueur sur un pouce en quarré poiée sur deux apuis sans être serrée a porté 400 liv. la raison veut qu'une autre Solive de même longueur & même hauteur posée aussi de même, mais qui auroit le double en largeur, porte un poids double; aussi avons-nous 805 liv. pour la force moyenne au lieu de 800, qui est une difference qui ne mérite pas d'attention.

Quatriéme Experience.

Une Solive de même dimension que dans la troisiéme Experience, mais posée de cant sans être arrêtée par les deux bouts, a Une seconde semblable & posée de même. 1580 > 1580

Une troisieme.

Cette Experience prouve que deux poutres de même longueur, & dont la largeur des bases est égale, ont leur force dans la raison des quarrés de leur hauteur, puisque la force moyenne d'une Solive qui a une hauteur double de celle de la premiere Experience, & dont tout le reste est égal, est de 1580, qui est un nombre à peu près quadruple de 400. Elle montre aussi que la force d'une poutre posée de plat est à celle qu'elle auroit posée de cant, comme le plus petit côté de la base est au plus grand.

Cinquiéme Experience.

Une Solive de trois pieds de longueur & d'un pouce en quarré, n'étant point serrée par ses deux extrêmités, a porté. 185 | liv. Une seconde semblable & posée de même. 195 > 187 Une troisiéme.

Cette Experience montre sensiblement que de deux poutres qui ont leurs bases égales & posées sur le même côté, la plus longue a moins de force que la plus courte dans la raison qu'elle a plus de longueur; car dans la premiere Experience une poutre de 18 pouces de longueur, & d'un pouce en quarré, a porté 400 liv. tandis que la force moyenne d'une autre Solive de 36 pouces de longueur & de même base n'a été qu'à 187 au lieu de 200 qu'elle auroit dû porter; cette disserence vient apparemment de ce que

LIVER IV. DES EDIFICES MILITAIRES.

le bois n'étoit pas tout-à-fait si bon que celui de la premiere Experience.

Sixième Experience.

Une Solive de trois pieds de longueur & d'un pouce en quarré, arrêtée par les deux bouts, a porté.

Une seconde posée de même.

280> 283
Une troisséme.
285

Les Solives de cette Experience se sont rompues en trois endroits comme dans la seconde, & leur force moyenne n'a été qu'à 283 au lieu de 300 pour être dans le même raport avec la seconde Experience; mais il n'est presque pas possible que les Experiences puissent donner juste ce que l'on devroit en attendre par raport à celles qui ont été saites les premieres: cependant l'on peut encore remarquer ici que la force moyenne des Solives de la 6º Experience est à celle des Solives de la 5º, à peu près comme 3 à 2, puisqu'il ne s'en saut que trois unités que ce raport soit exact, par consequent c'est un surcroît de preuve que les poutres qui ne sont posées seulement que sur deux apuis ont moins de force d'un tiers que celles qui sont servées par les bouts.

Septiéme Experience.

Une Solive de trois pieds de long sur deux pouces en quarré, non arrêtée par les deux bouts, a porté. 1550 liv.

Une seconde semblable & posée de même. 1620 1585
Une troisieme. 1250

La premiere & la seconde Solive de cette Experience ont porté à peu près le poids qui devoit exprimer leur sorce par raport à la premiere & la cinquiéme Experience; cependant la premiere Solive a porté 50 liv. de moins & la seconde 20 liv. de plus, puisque le poids devoit être de 1600 liv.: quant à la troisieme Solive, il s'en saut beaucoup qu'elle ait eû toute sa force, puisqu'elle n'a porté que 1250 liv.; il est vrai qu'elle a paru désectueuse avant même d'en avoir sait usage, & on n'a pas été surpris de ce qui est arrivé. Cependant, comme il ne restoit point de bois debité selon ces dimensions-là, j'ai suposé, pour trouver la sorce moyenne, que la troisséme Solive avoit porté la moitié de la somme des poids de la premiere & de la seconde.

Hiu-

1.

Huitième Experience.

Une Solive de trois pieds de long sur 20 à 28 lignes de base, posée de cant, a porté.

Une seconde semblable posée de même.

1665 liv.
1675 1660
1640

J'ai eu dessein par cette Experience de voir de combien à peuprès une Solive, qui auroit les dimensions de sa base dans le raport de 5 à 7, auroit plus de sorce qu'une autre dont la base seroit quarrée, comme dans la septiéme Experience, & j'ai été convaincu de ce que nous avons insinué cy-devant, puisque la sorce moyenne des Solives de la septiéme Experience n'est que de 1585 liv. tandis que celle des Solives de la derniere est de 1660 qui est une disserence de 75: cela ne donne pas au juste le raport de 245 à 216, dont nous avons sait mention dans le Chapitre précedent,

mais suffit pour la justification de la Théorie.

Je n'ai point fait d'Experiences sur les Solives arrêtées par un bout seulement, parce qu'il m'a paru qu'elles auroient éte inutiles; celles que je viens de raporter étant suffisantes pour établir les regles dont il va être question: je n'en ai pas sait non plus avec d'autres bois que celui de chêne; mais, comme Mr. Parent en a sait non seulement sur le chêne, mais aussi sur le sapin, il ne sera pas inutile que je dise, qu'il s'est aperçu que la force moyenne du sapin étoit à celle du chêne, comme 119. est à 100. ou environ comme 6. est à 5, d'où l'on peut conclure, que quand une certaine Solive de chêne portera 500. livres avant l'instant de se rompre, une autre de sapin toute semblable à celle-ci en portera 600. c'est-à-dire un cinquiéme en sus de plus que le chêne: par consequent, quand il s'agira du bois de sapin, il sera aisé de calculer sa force par la connoissance que les Experiences precedentes nous ont données de celles du chêne.

Etant prévenu par la seconde Experience, qu'une Solive de 18. pouces de longueur & d'un pouce en quarré, serrée par les deux bouts, peut porter 600. livres avant l'instant de sa rupture, il s'ensuit qu'une autre aussi d'un pouce en quarré, & qui auroit 3. pieds ou 36. pouces de longueur, & serrée par ses deux extrêmités, ne portera que 300, ce qui est consirmé par la sixiéme Experience: or puisque la force de deux Solives de même longueur est dans le raport du quarré de la hauteur de chacune, multiplié par la largeur de la base; si de ces deux solives la base de l'une a un pouce

en quarré, & la base de l'autre 6. pouces aussi en quarré, seur sorce sera dans le raport des cubes des côtés de leur bases: par consequent comme un est à 216. ainsi la Solive d'un pouce en quarré & de 3. pieds de longueur portant 300. livres, arrêtée par les deux bouts, celle qui auroit 3. pieds en longueur & 6. pouces en quarré portera donc 64800. mais comme cette derniere Solive est très commode, pour servir de modèle dans la maniere de connoître la force du bois, nous nous en servirons préférablement à toute autre, pour les operations suivantes; c'est-à-dire, que nous regarderons comme indubitable, qu'une Solive de 3. pieds de longueur & de 6, pouces en quarré porte dans son milieu 64800 avant l'instant de se rompre, lors qu'elle est parfaitement serrée

par les deux bouts.

Presentement, si l'on avoit une poutre de 30. pieds de longueur entre ses deux apuis, & de 12. pouces en quarré, dont les extrêmités seroient bien engagées & serrées dans deux murs, & qu'on voulut savoir qu'elle est la charge que peut porter cette poutre dans son milieu, avant l'instant de se rompre; il faut commencer par diviser 216. par 3. c'est-à-dire, le cube de la hauteur de la Solive, qui doit servir de modele par sa longueur, & le quotient sera 72, qui doit servir de premier terme à une regle de proportion, dont le second sera le poids que peut porter cette solive, c'est-à-dire, 64800, pour avoir le troisième terme, il faut quarrer la hauteur de la poutre dont il est question, multiplier ce quarré par la largeur de la base, diviser ensuite le produit qui est ici 1728. par la longueur de la poutre, qu'on supose être de 30. pieds, & en prendre le quotient; faisant la regle comme à l'ordinaire, le quatriéme terme donnera le poids que doit porter la poutre, qui se trouvera de 51840., on aura de même la force de toute autre poutre, dont les dimensions seroient telles qu'on voudra.

Si la poutre, dont on demande la force, n'étoit point serrée par ses deux bouts, mais seulement posée sur deux apuis; on pourra faire la même regle que ci-dessus, & prendre les deux tiers du poids que le calcul aura donné, puisque l'on sait qu'une poutre dans cette situation porte un tiers moins que la précédente.

Nous avons suposé jusqu'ici, que le poids étoit toûjours posé dans le milieu; ce pendant, comme il peut se rencontrer dans d'autres endroits, voici une maniere de connoître la charge que portera une poutre, à tel point qu'on voudra de sa longueur, pour qu'elle resiste autant qu'elle le feroit si elle étoit chargée dans le milieu.



le poids qu'elles peuvent porter avant l'instant de se rompre, puis qu'elles se romproient effectivement, & ne pourroient plus être d'usage; je croi que, pour agir en toute sureté, & ne les point forcer, on ne doit ses charger au plus dans le milieu, qui est l'endroit le plus foible, qu'environ de la moitié du poids fous lequel elles pourroient être rompues; ainsi, ayant trouvé par le calcul précedent, qu'une poutre qui auroit 24. pieds de long, sur 10. à 14. pouces d'équarissage & posée de cant, peut soûtenir dans le milieu de sa longueur, un poids de 73500. on ne doit charger cette poutre au plus que de 36750, on peut d'autant mieux compter sur cette regle, qu'il n'arrive jamais que le poids dont on charge les planchers que soutiennent les poutres, soit parfaitement réuni dans le milieu, comme s'il y étoit suspendu à l'aide de quelque cordage, puisque les corps pesans ont toujours un certain volume qui occupe une partie de la longueur de la poutre, & diminue par consequent du bras de levier, ce qui fait qu'elles resissent avec plus d'avantage, & se reisentent moins du fardeau qu'elles portent.

Nous suposons ici que les poutres portent tout le poids dont les planchers peuvent être chargés; car quand même le poids feroit fur les folives entre deux poutres, ces folives étant apuyées sur les poutres, c'est toûjours sur elles que se termine toute la charge; aussi quand les planchers viennent à manquer, ce n'est jamais que par-là & rarement par les solives, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de portée; mais s'il falloit avoir égard à leur force, on pourra connoître la résistance dont elles seront capables comme on a fait pour les poutres, avec cette attention cependant qu'on doit les regarder comme des pieces posées sur deux apuys sans yêtre serrées par les extremités, & que par consequent elles ont un tiers moins

de force à proportion que les poutres.

N'ayant parlé jusqu'ici que des poutres dont les dimensions étoient connues, il nous reste à examiner comme on peut trouver quelle doit être la grolleur d'un arbre dont on voudroit tirer une poutre qui fut la plus forte de toutes celles que peut fournir le même arbre, & qui soit en même tems capable de porter dans son milieu un poids donné. Il est constant qu'ayant deux arbres dont les diamétres AB & Fic. 9. GH, sont inégaux, que voulant en tirer les deux plus fortes poutres & 10. qu'ils peuvent donner, ces poutres auront des bases semblables, puisque les rectangles FE & KI, auront été tracés de la même maniere. Or si les poutres ont des longueurs égales, leurs forces seront comme les parallelipipedes, compris sous le quarré du côté FB, & le

côté FA, est au parallelipipede, compris sous le quarré du côté KH, & la ligne KG; mais GI, étant à GK, :: AE, AF, il s'enfuit que ces parallelipipedes seront semblables, & dans la raison des cubes de leurs côtés homologues FB, & KH, ou bien dans la raison des cubes des diamêtres ou diagonales AB, & GH, à cause des triangles semblables AFB, & GKH, par consequent l'on pourra prendre les cubes des diamêtres, au lieu des parallelipipedes pour exprimer la force des deux poutres, en suposant toûjours que leurs longueurs sont égales; mais si elles étoient differentes, on connoîtra encore le rapport de leur force, en divisant le cube de chaque diametre par la longueur de la poutre qui luy répond.

Si l'on supose presentement qu'on a tiré du cercle FE une poutre dont on connoît la longueur, la base FE & le poids que cette poutre peut porter avant l'instant de se rompre, & qu'on veuille savoir quel doit être le diamêtre de l'arbre d'où l'on veut tirer une autre poutre dont la base soit semblable à la precedente, ensorte que cette poutre soit capable de porter un poids donné, il saut chercher par l'Algebre une sormule qui nous enseigne la maniere dont il

faudra s'y prendre.

F10. 6.

Prenant la poutre NP pour celle qui doit servir de modele, nous nommerons la diagonale OQ, a; sa longueur NO, b; & le poids qu'elle peut porter m; de même nous nommerons x, la diagonale de la base que l'on cherche, d, la longueur de la poutre qui apartient à cette base, & n, le poids donné; & alors on aura m, n: $\frac{a^n}{b} \frac{x^n}{d}$; c'est-à-dire que le poids que peut porter la poutre NP, est au poids que doit porter la poutre dont on demande la base, comme le cube de la diagonale NQ, divisé par la longueur NO, est au cube du diamêtre du cercle que l'on demande divisé par la longueur de la poutre qui répond à ce diamêtre. Or si de cette pro-

portion on en forme une équation on aura $\frac{ma_1}{b} = \frac{m\kappa^3}{d}$ qui étant divisée par m, & multipliée par d, afin de dégager l'inconnuë il vient $\frac{dna_1}{bm} = x^3$ dont extrayant la racine cube, l'on a $\frac{\sqrt[3]{dna_3}}{bm} = x$, qui donne la valeur de l'inconnuë, que l'on trouvera en suivant ce qu'enseignent les lettres qui composent le premier membre, comme nous allons le détailler.

Suposant que la poutre NP, qui doit servir de modele, soit de 24 pieds de longueur, sa hauteur OP de 14 pouces, & la largeur PQ de 10, le quarré de 14 étant à peu-près double de celui de 10.

le

le rectangle RP, pourra être consideré comme semblable à celui que nous cherchons, & comme l'on a le rectangle OPQ, il sera aisé d'avoir la diagonale OQ, qu'on trouvera environ de 17 pouces 3 lignes, qui est la valeur de a; ainsi cubant ce nombre l'on aura 5132 = a, 24 = b; & comme nous avons vû ci-devant, qu'une poutre telle que celle-ci pouvoit porter dans son milieu 73500 liv. avant l'instant de se rompre lorsqu'elle étoit bien serrée par ses extrêmités, on aura donc 73500 = m, par consequent la valeur des trois quantités qui apartiennent à la poutre qui doit servir de modele; & si la poutre dont on cherche la base a 30 pieds de longueur, on aura 30 = d, & il ne restera plus qu'à savoir quel est le poids qu'on veut faire porter à cette poutre, & de quelle façon on vent qu'elle le porte; car ou l'action de ce poids sera en équilibre avec la résistance de la poutre & même un peu plus fort que cette résistance pour causer la rupture, ou bien la résistance de la poutre fera tellement au-dessus du poids, qu'on n'aura pas lieu d'aprehender qu'elle casse, qui est le cas qui convient à l'usage, puisqu'on ne sait pas des poutres pour les rompre, & comme j'ai dit ailleurs qu'il ne falloit les charger que de la moitié du poids qu'elles pouvoient porter avant l'instant de se rompre, il faut donc pour suivre ceprincipe faire comme si la poutre dont on cherche la base devoit porter un poids double de celui qu'elle portera en effet, parce qu'alors sa résistance sera double de l'effort qu'elle aura à soûtenir, c'est pourquoi voulant qu'elle puisse porter 100000 l. nous suposerons qu'elle peut en porter 200000, ainsi on aura 200000 = u, qui est la valeur de la derniere lettre qui nous restoit à connoître.

Pour suivre ce qu'enseigne la formule $\frac{\sqrt[3]{ana}}{bm} = x$, on commencera par multiplier la valeur de d & de n, l'une par l'autre, qui donneront 6000000 qu'il faut multiplier par la valeur de a^i , l'on aura 30792000000 = dna^i , qu'il faut diviser par la valeur de bm; c'est-à-dire par le produit de 24 & de 73500 qui est 1764000, & le quotient donnera 17455 = $\frac{dna^i}{bm}$, dont il faut extraire la racine cube qui sera à peu-près de 25 pouces 6 lignes pour la valeur de x; c'est-à-dire pour le diamétre de l'arbre d'où l'on veut tirer la poutre que l'on demande.

Si l'on vouloit savoir en nombre quelle est la valeur des deux côtés GI & IH, de la base de la poutre qu'on doit tirer du cercle KI, dont le diamétre GH, est de 25 pouces & demi, remarqués que le quarré du côté GI, étant double de celui du côté IH, le premier Livre IV.

fera les deux tiers du quarré du diamêtre GH, & le second le tiers même, ainsi quarrant 25 & demi si l'on prend à part le tiers & les deux tiers du produit, & qu'on extraye la racine quarrée de chacune de ces quantités, elles donneront à peu-près 14 pouces 8 lignes. & 20 pouces 8 lignes, pour la valeur des côtés GI & IH, c'est-à-

dire pour les dimensions de l'équarrissage.

Il est bon de dire que toutes les fois que nous avons parlé du cercle d'un arbre, nous avons toûjours entendu la partie interieure de l'arbre, qui n'a ni aubier ni écorce, mais qui est dure & de bonne confistance; & que quand il étoit question d'en tirer une poutre. on commençoit à tracer avec le compas un cercle dont le centre étoit celui de l'arbre même, & dont le rayon alloit se terminer un peu au-dessous de l'écorce; & que c'étoit le diamétre de ce cercle là qu'il falloit diviser en trois parties égales, pour tracer la base de la poutre que l'on demande: de même, après avoir trouvé le diamétre d'un arbre duquel on veut tirer une poutre, comme dans l'opération précédente, il faut toûjours suposer que l'arbre doit avoir au moins un diamétre de 3 pouces plus grand que celui qu'on aura trouvé, afin d'avoir égard au déchet.

Voici encore un cas que je ne passerai pas sous silence, espe-

rant qu'il fervira dans les occasions qui peuvent se presenter.

La longueur d'une poutre étant donnée, & le côté sur lequel elle doit être posée, on demande quelle doit être son épaisseur verticale. pour être capable de porter dans son milieu un poids donné.

Pour cela, nous suposerons que la poutre, qui doit servir de modele, a pour base un quarré, dont le côté sera nommé a, la longueur de la poutre b, & le poids qu'elle peut porter avant l'instant de se rompre, m; que la longueur de la poutre qui fait le sujet de la question est nommée d; le côté de la base que l'on connoît, c; celui que l'on cherche, x; & le poids que cette poutre doit porter, n: cela posé, si on multiplie le quarré de la hauteur verticale de chaque poutre par son épaisseur, & que l'on divise chaque produit par la longueur des poutres aufquelles elles appartiennent, on pourra avec les deux quotiens, & les poids que ces poutres peuvent porter avant l'instant de se rompre, former cette proportion, m, n::

 $\frac{a^3}{b}$, $\frac{c_{XX}}{d}$ qui donne $\frac{na_3}{b} = \frac{mc_{XX}}{d}$, & multipliant cette équation par d, & la divisant ensuite par me, l'on aura après avoir extrait la racine quarrée de chaque membre, $\frac{\sqrt{dna^3}}{bcm} = x$, qui est une formule, dont

voici l'application.

Pre-

Prenant pour modele la Solive de 3 pieds de longueur sur 6 pouces en quarré, qui porte un poids de 64500 liv. l'on aura $a^{i} = 216$, 6 = 3, m = 64500. Si presentement la poutre, dont il est question, a 24 pieds de longueur, que le côté sur lequel elle doit être posée soit de 12 pouces, & que le poids qu'elle doit porter pour n'être pas en danger de se rompre, soit de 70000, il faut doubler ce poids, pour les raisons que j'ai dit ci-devant, & alors il sera consideré comme étant de 140000. Ainsi nous aurons donc d = 24, c = 12, & = 140000; c'est pourquoi il n'est plus question que de suivre ce qu'enseigne la formule, c'est-à-dire multiplier les valeurs de d & de n l'une par l'autre, & le produit 3360000, par la valeur de a', c'està-dire par 216 pour avoir 725760000. = dna' qu'il faut diviser par le produit des trois nombres qui expriment la valeur de b, c, m, lequel donnera 2322000. =b,c,m; & le quotient sera 312, dont il faut extraire la racine quarrée qu'on trouvera de 17 pouces, 7 lignes, 11 points, pour la hauteur verticale de la poutre.

Si la hauteur verticale étoit donnée, & qu'on voulût trouver l'épaisseur horisontale, nommant cette épaisseur x; & l'autre c; & tout le reste avec les mêmes lettres, alors la formule se changeroit en

celle-ci $\frac{dns_0}{bmcc} = x$.

Enfin, si les deux dimensions de l'équarissage étoient données, & qu'on voulût sçavoir quelle doit être la longueur d'une poutre pour casser sous l'éfort du poids n; nommant c, la hauteur verticale, f l'épaisseur horisontale; nous servant toûjours du même modele, nous

aurons encore $m, n, := \frac{a^n}{b}$ $\frac{cef}{x}$ d'où l'on tire cette formule, après avoir dégagé l'inconnue $\frac{bccfm}{na_1} = x$.

Comme de toutes les situations qu'on peut donner à une piéce de bois par rapport à sa longueur, il n'y en a point où elle ait moins de force, que quand elle est posée horisontalement, il est à propos d'e-

xaminer ce qui arrive quand elle est posée obliquement.

Si l'on considere la poutre AB posée sur deux apuis, dont s'un est Fic. 8. beaucoup plus élevé que l'autre, il est constant que le poids D qui seroit suspendu dans le milieu de sa longueur, n'agissant point selon une direction perpendiculaire au bras de levier, fera d'autant moins d'effort pour rompre cette poutre, que l'angle CFG formé par l'obliquité de la poutre, & la ligne horitontale FG aprochera davantage de valoir un droit, jusques-là que si la poutre étoit perpendiculaireà l'horison, c'est-à-dire que l'angle CFG sût essectivement droit,







poids que celui de la couverture, au lieu que les folives, independamment des planchers qu'elles soutiennent, doivent être aussi capables de porter la pesanteur de tous les corps étrangers dont on voudroit les charger, felon l'usage des lieux où elles sont emplovées: mais à l'égard du bois posé obliquement, je ne vois point sur quel fondement il dit, qu'une piece, qui seroit inclinée sous un angle de 45. degrés, portera un poids moyen arithmetique, entre celui qu'elle porteroit si elle étoit horisontale, & entre l'autre ou'elle soutiendroit si elle étoit de bout; car l'on peut bien connoître ce que peut porter cette piece quand elle fera horisontale, en suivant les regles précedentes, mais il n'est pas possible de déterminer ce qu'elle portera étant de bout, le poids dans cette derniere situation ne pouvant être exprimé, par consequent il n'est pas possible de trouver des termes moyens: ce n'est pas que je veuille dire qu'une piece de bois, posée de bout, soit capable de porter un fardeau immense, je sais bien que quand elle aura une certaine hauteur, elle pourra plier, & même se rompre; mais quand cela arrive ce n'est pas l'effet d'une cause susceptible d'aucune regle, c'est que le poids ne porte pas à plomb, & pousse obliquement, ou que le bois lui même n'est pas bien perpendiculaire, ou ce qui paroît le plus vraisemblable encore, c'est que le fil peut en être oblique, & par consequent tende à se casser du côté le plus soible: mais comme il suffit de savoir ce qu'une piece de charpente peut porter étant horisontale, pour juger de ce qu'elle portera quand elle sera mise dans une situation oblique; l'on voit selon ce que j'ai dit ci-devant, que cette force n'augmente point dans la raison de l'ouverture des angles, mais selon que le sinus total se trouve plus grand que les sinus des complemens des angles, formés par la ligne horisontale & la piece.

Un peu après, cet Auteur continuë en ces termes: " Il y auroit ,, beaucoup de choses à dire sur la grosseur que les bois doivent " avoir, par raport à leur longueur & à leur usage, quand même " on les suposeroit generalement tous de même qualité, ce qui ar-" rive rarement; cette question ne peut pas être resoluë par les " regles de Geometrie, parce que la connoissance de la bonne & mauvaise qualité des bois apartient à la Phisique; ainsi il faut se " contenter de l'experience, avec laquelle on peut donner quel-, ques regles, pour les differentes grosseurs des poutres, par rap-" port à leur longueur, suposant neanmoins que la charge n'en soit " pas excessive, comme quand on fait porter plusieurs cloisons & planchers l'un sur l'autre à une même poutre, ce que j'ai vû en \mathbf{D}_{3}

" Plu-

" plusieurs endroits, & ce qu'il faut absolument éviter. Voici une " table pour avoir la grosseur des poutres suivant leur longueur, " donnée de 3 pieds en 3 pieds, depuis 12 jusqu'à 42 pieds, laquel-" le table a été saite par une regle sondée sur l'experience, dont " chacun pourra se servir comme il jugera à propos pour son utilité.

Longueur des poutres. le						eur largeur.				leur hauteur.				
Une poutre de 12	pie	ds	aur	a.	•	10	pou	ces	fu	r.		12	pouces.	
15						II	•	•				13		
18						12		•			•	15	~ 4,	
2.1				•		13	•		•		٠	16	+	
* 24		•		•		13	1	٠.	•		•	18	3	
27						15	•			•		19	, ,	
30		•				16			÷.	•		2 I		
33				•		17				*:		22	;	
36					•	18						23		
39				•		19	•					24	* 1 J	
42						20						25	1	

Il a raison de dire, qu'il arrive rarement qu'on rencontre des bois de même qualité; mais, c'est à tort qu'il croit que les regles de la Geometrie ne peuvent être d'aucune utilité, pour proportionner leur grosseur à leur longueur, quand on fera abstraction de la difference de leur force naturelle, puisque je ne crois pas qu'on puisse y arriver par d'autres voyes, car independamment des experiences qu'on a rapportées ci-devant, il suffira que l'usage nous ait apris que des poutres, des solives, des chevrons &c. d'une certaine longueur & d'une grosseur déterminée, avent toûjours bien réussi, pour qu'on puisse après cela trouver les bases qu'il convient de donner à ces mêmes pieces, si on étoit dans la necessité de les employer beaucoup plus longues, & alors la pratique seule ne suffit pas pour juger exactement de la grosseur des bois; c'est pourquoi je ne vois pas qu'on puisse se servir surement de la table qu'il donne, ne rendant aucune raison de la maniere dont elle a été calculée; j'ai même voulu voir si les poutres, qui y sont raportées, répondoient tant soit peu aux regles qui devoient leur convenir, mais je n'ai rien aperceu qui en aprochat. Si j'ai fait mention du Livre de Bullet, ce n'a été que pour faire sentir aux personnes qui veulent s'apliquer à l'Art de bâtir, combien il est important qu'ils ayent quelques principes de theorie, qui puissent les guider dans la pratique. Voilà

Voilà ce que je m'étois proposé de dire sur la maniere de connoître la force des bois, qui sont en usage dans les bâtimens: j'avois fort envie de ne pas m'en tenir-là, & de faire d'autres aplications des principes de la mécanique à la charpente, pour montrer quelle est la disposition la plus avantageuse qu'il convient de donner à l'assemblage des pieces de toute sorte d'ouvrages en général, pour être capables de resister le plus qu'il est possible, aux poussées qu'ils auroient à soûtenir, avec un certain nombre de solives déterminé, necessaire seulement pour l'execution de ce que l'on a en vuë, car on ne peut douter que dans les fermes qui soutiennent les combles, celles qui sont employées pour les jettées qui se sont dans la mer, les chevalets des ponts, les portes des écluses &c. il n'y ait des puissances qui agissent & qui resistent selon certaine direction, & par consequent des leviers de différente espece, & que tout cela ne fasse un mécanisme, dont la connoissance ne peut être que très utile, que j'aurois volontiers developé, si je m'étois trouvé plus de loisir que je n'en ai presentement; car ayant commencé à écrire quelques chapitres sur ce sujet, je me suis aperçu que pour les traiter comme il faut, je serois obligé d'embrasser un ouvrage qui deviendroit fort étendu, mais que je me propose pourtant de réprendre dans le fecond Volume.

CHAPITRE QUATRIEME.

Des bonnes & mauvaises Qualités du Fer.

E grand usage que l'on sait du ser dans les travaux du genie & de l'artillerie, en rend la connoissance si necessaire, que j'ai crû ne pouvoir me dispenser de raporter ici toutes les Observations qui pouvoient contribuer à en saire un bon choix: pour cela, j'ai eu recours à ce que l'experience a apris à ceux qui travaillent continuellement dans les Forges des Arsenaux du Roy; & comme je ne connois point d'Auteur qui traite mieux cette matiere que Monsieur Felibien, dans ses Memoires d'Architecture, j'ai prosité aussi des Instructions qu'il donne.

Pour juger de la qualité du fer, il faut favoir de quelle Forge il vient, si la mine d'où il est tiré est douce ou cassante; & pour connoître ces mines, voici ce que l'on a remarqué sur celles qui four-

nissent du fer en France.

Le



de petites veines noires, qui s'étendent au long, & qu'on n'y aperçoive point de gersures, ou de coupures qui aillent en travers, & que cette barre soit pliante sous le marteau, c'est une marque que le ser est bon; au lieu que s'il y avoit des gersures, & que la barre sût roide, c'est une preuve évidente que le ser est Rouverain, c'est-

à-dire cassant à chaud, & qu'il est difficile à forger.

On connoîtra encore si le ser est doux, à la couleur qu'il aura en dedans après l'avoir cassé, car s'il est noir, c'est signe qu'il est bon, & malleable à froid & à la lime; mais aussi il est sujet à être cendreux, c'est-à-dire qu'il ne devient pas plus clair après qu'il est poli, principalement s'il s'y rencontre des taches grises comme de la cendre, car c'est ce qui le rend difficile à polir, & à mettre en bon lustre, ce qui n'arive pas à toutes les barres, mais à la plûpart; aussi cette sorte de ser est moins sujette à se rouiller, parce qu'il tient un peu de la nature du Plomb.

Il y a d'autres barres dont le fer, à la casse, paroît gris, noir, & tirant sur le blanc; il est beaucoup plus dur & plus roide que le précédent lors qu'on le plie: il est très propre à être employé aux gros ouvrages dans les bâtimens; mais, pour la lime, il est mal ai-sé, à cause qu'il s'y rencontre des grains qu'on ne peut emporter

facilement.

Celui qui, étant cassé, a le grain mêlé de blanc, de gris, ou de noir, est souvent le meilleur, soit pour la forge ou la lime, &

pour se bien polir.

Il y a d'autres barres, qui ont le grain petit comme de l'acier, & dont le fer est pliant à froid, il est mal aisé à limer, & gresille lors qu'il commence à être chaud, de sorte qu'il est difficile à employer, à la forge & à la lime, attendu qu'il ne se soude pas facilement, & qu'à la lime il a des grains; il est bon pour ceux qui sont de gros ouvrages.

Il y en a encore d'autres, dont le grain est gros & clair à la casse, comme de l'étain de glace: ce fer est de mauvaise qualité, car il est cassant à froid & tendre au seu, ne pouvant soussir une grande chaleur sans se brûler, parce qu'il est fort poreux, aisé à se

rouiller & à se manger.

Le fer, qu'on apelle Rouverain, se connoit; comme je viens de dire, lors qu'il y a des gersures ou des coupures, qui vont au travers des barres; il est d'ordinaire pliant & malleable à froid: si en le forgeant il sent le sousre, & qu'en le frapant il en sorte de petites étincelles, c'est une marque qu'il est cassant à chaud; aussi lors qu'il vient en sa mauvaise coulcur, qui est d'ordinaire un peu plus Livre IV.

blanche que couleur de cerise, il casse quelquesois tout au travers de la piece; si on le frape, & qu'on le ploye, il deviendra tout pailleux.

Les ouvriers, & ceux qui ont accoûtumé de faire travailler, connoissent bien la qualité du fer en le forgeant, car s'il est doux sous le marteau, il sera cassant à froid, au lieu que s'il est ferme, c'est

figne qu'il sera ployant à froid.

Comme il se rencontre des occasions, où il est necessaire de savoir les differentes especes de ser que l'on tire des Forges, voici les dimensions de celui qui se debite le plus communement chez les Marchands: il ne s'en rencontre guere d'autres, à moins qu'il ne soit de commande.

Le fer plat a 9 à dix pieds de long, & quelquefois plus, sur 2 pouces & demi de large, & 4 lignes où environ d'épaisseur: il s'en trouve même de 12 & 13 pieds de long, sur 3 pouces & demi & 4 pouces de large.

Le fer, qu'on nomme quarré, est en barre de diverse longueur,

& a depuis un jusqu'à 2 pouces ou environ en quarré.

Le quarré batard a 9 pieds de long, & 16 à 18 lignes en quarré. Le fer Cornette a 8 ou 9 pieds de long, 3 pouces de large, & 4 à 5 lignes d'épaisseur.

Le fer Rond à 6 à 7 pieds de long, sur 6 lignes de diamétre. Le fer de Carillon est un petit ser qui n'a que 8 à 9 lignes de

groffeur.

Celui de Courçon est par gros morceaux de 2, 3 & 4 pieds de ong.

La Taule est en seuilles, & de plusieurs largeurs & hauteurs. Il y a outre cela le petit ser en botte, qui sert pour saire les ver-

gettes des vitres & autres ouvrages.

Je ne dis rien du fer coulé, ou qu'il faut forger exprès pour des machines, parce que les aplications qu'on en feroit ici feroient hors de propos.



CHA-

CHAPITRE CINQUIEME.

Des Portes que l'on fait aux Villes de Guerre.


VANT qu'on ne fortifiat les Piaces comme on le fait depuis un siécle, on avoit recours à mille inventions pour garentir les Portes des surprises: on pratiquoit à droit & à gauche du passage des especes de Corridors ou Places d'Armes garnis de Creneaux qui servoient à passer par les armes ceux qui après avoir enfoncé la premiere Porte avec le Petard ou le Canon se trouvoient arrêtés par la herse ou autre barriere; &, afin d'enfiler & voir de revers, on faisoit quelquesois le passage de biais, ce qui le rendoit si obscur à cause que l'entrée & la sortie n'étoient point directement oposées, qu'il ressembloit à un coupe-gorge. Aujourd'hui que la force des Places confiste dans les Ouvrages détachés, on fait les Portes beaucoup plus simples. On se contente de les couvrir par une demi-Lune lorsquelles sont construites dans le milieu des courtines & d'en deffendre l'entrée par les flancs des Bastions voisins; &, pour en juger d'un coup d'œil, il suffira de considerer les Planches 13 & 14, qui comprennent les Plans, Profils, & Ele-Planch. vations d'une Porte avec toutes les dimensions de ses parties, que 13 & 14. l'on a cottées exprès pour n'avoir pas recours à l'échelle: ainsi, sans entrer dans un grand détail, je dirai seulement, que les ouvertures des Portes entre les piés-droits doivent avoir 9 à 10 pieds sur 13 à 14 de hauteur; que le passage est accompagné de Pilastres de distance en distance, pour porter les arcs-doubleaux de la Voute; que ces Pilastres ont 2 pieds & demi de largeur sur 4 ou 5 pouces de saillie; qu'on pratique entre deux des niches ménagées dans l'épaisseur des piés-droits, qui servent à retirer les gens de pied, quand le passage est embarassé par quelque Voiture. A l'égard de l'épaisseur des piésdroits, je croi qu'il est inutile d'en parler, puisque si l'on est bien prévenu de ce qui a été enseigné sur la poussée des Terres & celle des Voûtes, l'on pourra fans difficulté trouver l'épaisseur qu'il faut leur donner, selon la grandeur & la figure de la Voûte; & ayant dit aussi, dans le troisième Livre, les précautions qu'il falloit prendre pour garentir les Voûtes des injures du tems, on ne doit point ignorer non plus ce qu'il faudra faire si une partie du passage n'étoit point couverte par un Bâtiment qui regnât d'un bout à l'autre, comme cela











régles que l'on trouvera dans le cinquiéme Livre: celle qui est sur la Planche 13. me plairoit assés; elle a quelque chose de grand, quoique simple & rustique, & n'est que d'une dépense médiocre. Celle de la Planche 15. n'est pas si belle, aussi la supose-t-on faite pour un endroit où on ne jugeroit pas à propos de donner dans le maonifique. On en peut voir encore quatre autres beaucoup plus élegantes sur les Planches 16 & 17., que je donne à dessein de mon-Planche trer que la belle décoration n'est pas incompatible avec les Forti- 16 & 17. fications; elles ont eû l'aprobation des plus habiles Architectes: on les trouvera peut-être trop riches, pour être employées à des Villes de Guerre; mais, je pourrois dire que la dépense n'a jamais effrayé nos Roys, puisqu'à Lille, & à Maubeuge, & à plusieurs autres Places, on y voit des Portes qui sont au moins aussi magnifiques que celles-ci.

Les Portes se ferment ordinairement par un Pont qu'on peut lever & baisser de plusieurs manieres: la plus ancienne, & qui est encore en usage en bien des endroits, est celle qui se fait avec une bascule qui est composée de plusieurs piéces de Charpente, & principalement de deux flêches, aux extrêmités desquelles il y a des chaînes qui font attachées au tablier du Pont pour lui donner le mouvement, comme on le peut voir dans la deuxième Figure de la Planche 18. On n'en fait plus ainsi aux Places neuves, parce que Plancii. les flêches font voir de loin quand le Pont est levé ou baissé, & que 18. le Canon de l'ennemi peut facilement les rompre, par conséquent faire baisser le Pont sans que ceux de la Place puissent l'empêcher: un autre défaut, c'est qu'on est obligé de couper les plus beaux ornemens du frontispice de la Porte pour loger les flêches, comme on le peut remarquer à la façade dont nous parlons.

L'ons'est servi dans quelqu'endroit d'une autre sorte de Pont-Levis, dont les flêches ne paroissent point en dehors de la Place: tel est celui qui est répresenté dans le premier Profil, qui montre que la flêche BD, tourne fur fes tourillons à l'endroit C, de maniere que la chaîne AB, étant d'un côté bien arrêtée au tablier A du Pont, & de l'autre à l'extrémité B de la flêche, on tire la chaîne $\mathcal{D}E$ pour baitser la bascule, tandis que l'extrêmité B décrit l'arc BG, l'extrêmité A du Pont décrit l'arc AF; ce Pont auroit son mérite, si, pour loger les flêches, il ne falloit un trop grand espace qui rétraissit beaucoup le passage du Rempart au-dessus de la Porte, ce qui peut gêner le charroy du Canon & les autres services du Rempart : d'ailleurs, on ne peut voûter le dessus de la Porte, à moins qu'on ne fasse une Voûte extrêmement élevée, qui ne conviendroit point, parce

que

que le bâtiment de dessus seroit trop en vûë aussi-bien que la façade. Cependant, c'est une necessité que le passage des Portes soit couvert à l'épreuve de la bombe, pour prévenir les accidens qui pourroient arriver en tems de Siége, puisqu'il n'en faudroit qu'une pour y

causer un grand desordre.

la bascule.

PLANCH.

13.

Le Profil, qui est sur la Planche 13, represente une sermeture de Portes meilleure que la précédente; à l'extrêmité I du tablier est une chaîne IG de chaque côté, qui étant attachée par l'un de ses bouts, l'autre va passer sur deux poulies G & F, & est arrêtée ensuite à l'endroit K de la Porte HK, qui est suspenduë en l'air quand le Pont est baissé, & se ferme quand le Pont est levé en tournant fur des tourrillons H: car tandis que le Pont en se levant décrit l'arc IG, la Porte décrit l'arc KL, ce qui se fait en tirant la chaîne KE vers L; &, pour juger encore mieux comme se ferme cette Porte, il n'y a qu'à jetter les yeux sur le Profil qui est coupé sur la largeur CD, on y verra les poulies Mm, & la disposition de leur crapaudines: j'ajouterai, qu'on pratique un Guichet dans la Porte. afin que lorsqu'elle est baissée on puisse aller fermer les verroux de

Comme il y a long-tems qu'on s'est aperçû que les Ponts-Levis à flêches étoient sujets à plusieurs inconveniens, on les a fait à bafcule comme on le voit dans le Profil qui est sur la Planche 15; ce Pont est composé de plusieurs poutrelles, comme IF, qui ont environ 28 pieds de longueur. Une partie de ces poutrelles, étant recouverte de madriers, composent par leur assemblage le tablier HF, & le reste comme HI, (qui est ce que l'on nomme bascule) fert de contre-poids pour donner le mouvement au Pont par le moyen des tourrillons qui sont à l'extrêmité d'une bare de fer, qui, étant entretenue avec les poutrelles, traverse toute la largeur de la Porte à l'endroit du fole: cette bascule est logée dans une cave que l'on nomme aussi Cage de la bascule, qui est couverte par un Pont dormant composé de poutrelles & de madriers. Quand on met le Pont-Levis en mouvement, la bascule décrit l'arc IK, tandis que le tablier décrit l'autre FG pour descendre dans la cave; on fait un escalier pratiqué dans l'un des piés-droits, comme il est figuré au Plan de la Porte qui répond au Profil dont nous parlons.

On ne fait plus presentement de ces sortes de Ponts, parce qu'à le bien prendre ils font encore plus défectueux que les autres à flêches; car la cage est d'une grande depense, & affoiblit beaucoup le mur de face: ils sont sujets à des réparations continuelles, & difficiles à manœuvrer. Un autre inconvenient, c'est que la cage qu'il

Digitized by Google

Taut

faut faire pour loger la bascule ne peut avoir lieu qu'aux Places dont les Fossés sont à sec, car s'ils étoient inondés, il faudroit que le rez-de-Chaussée de la Porte fut au moins de 15 pieds au-dessus du niveau des plus hautes eaux; autrement, elle pénétreroit dans la cave, en dégraderoit la maçonnerie, & causeroit une grande difficulté de hausser & baisser le Pont, sur-tout en hyver, où venant à se gêler, la bascule pourroit se trouver prise.

On presenta en 1708. à M. le Pelletier de Sous, pour lors Directeur General des Fortifications de France, un modele de Pont-

Levis fort ingenieux, qui a été executé à Givet en 1716.

Si l'on jette les yeux sur le troisième Dessein de la Planche 18, Plancis. l'on verra que le tablier B, se léve par le moyen de deux flêches 18. qui ont 12 ou 13 pieds de longueur, sur 10 à 11 pouces de grosfeur au milieu, revenant à 8 & 9 par les bouts; elles sont traversées par le milieu d'un axe de fer d'environ deux pouces quarrés, & de 16 à 18 pouces de longueur : les deux bouts qui excedent la flêche sont arrondis fur 3 à 4 pouces de longueur & tournent sur deux crapaudines, dont l'une est posée au milieu du tableau de la Porte au point G, & l'autre faite en S, passe au-devant de la slêche comme le marque le Profil au même point G, laquelle est attachée par un Goujon de fer à chacune de ses extrêmités & scellée en plomb dans la partie du tableau la plus avancée; ces Goujons sont faits en vis par leur extrêmité pour recevoir un écroue semblable à ceux que l'on met aux essieux des Carrosses, afin de pouvoir démonter les flèches lorsqu'il faut les renouveller.

Les deux fleches sont liées au tablier du pont B, & à la bascule H, par deux barreaux de fer arrondis, ou à pans, qui ont leur mouvement à chaque extrémité dans des œuillets, ou par des doubles charnieres, de sorte que tirant la chaîne I, à mesure que la bascule descend & tourne sur les tourillons K, le pont monte jusqu'à ce que tout ait pris une situation verticale. Quoique ce mouvement soit plus composé que celui des bascules ordinaires, il n'a pas laissé de fort bien réussir à Givet & à Toul, où on l'a mis en œuvre: mais ce pont, que l'on nomme Ziczague, n'est pas d'une invention nouvelle, comme on l'a voulu infinuer à Mr. Pelletier; il s'en trouve de semblables en plusieurs Villes d'Allemagne, qui y on été construits depuis long-tems, entr'autres à Hambourg &

à Lubee.

Nouvelle maniere de Pont-Levis.

Après avoir examiné les differentes sortes de Ponts qu'on a Planch. ima-

imaginé pour fermer les Portes des Villes, j'ai cherché si je ne trouverois pas quelque moyen plus simple que ceux que je viens de rapporter: car, à mon sens, ce n'est point assés de saire la description des choses qui sont en usage; ceux qui se mêlent d'écrire sont dans une espece d'obligation de travailler à les persectionner: autrement, les arts ne sont point de progrés; les livres se multiplient, sans que ceux qui les lisent en deviennent plus éclairés. Pour entendre parsaitement le Pont que j'ai imaginé, il est à propos que j'expose le raisonnement que je me suis sait à moi-même: le voici.

Voyez la Figure qui est au bas de la Planche 20.

L'on supose que AB est un levier sans pesanteur, dans le milieu duquel on a suspendu un poids \mathcal{D} , qu'on regardera comme réuni au point C; qu'une des extrêmités B peut tourner au tour d'un point fixe; qu'à l'autre extrémité A, l'on a attaché une corde, qui va passer sur deux poulies E & F, pour soutenir un poids G, qui est en équilibre avec celui du levier; entin, que la verticale BE, est

égale à la longueur BA.

Pour que le poids G soit en équilibre avec celui qui répond au point C, il faut, selon les principes de la mécanique, que la péfanteur de l'un foit à celle de l'autre dans la raison réciproque des perpendiculaires, tirées du point d'apui B, sur les lignes de direction AE & CD, ainsi le poids G doit être au poids C, comme BC est à BI, c'est-à-dire, comme le côté d'un quarré est à sa diagonalle, par confequent l'on pourra, quand'on le jugera à propos, à la place des poids G & C, prendre les lignes BC & BI, puis qu'elles sont dans le même raport. Or si l'on donnoit au levier AB une situation oblique KB, il est constant que l'équilibre seroit rompu, puisque le poids D, n'agissant plus selon une direction perpendiculaire au levier KB, ne fera pas tant d'effort qu'auparavant, pour contrebalancer l'action du poids G, c'est pourquoi ce dernier descendra le long de la verticale FH avec précipitation, tant que le point K foit parvenu en E, ce qui ne peut arriver autrement, à moins que le poids G en descendant ne rencontre des obstacles qui diminuent l'action de sa pesanteur absolue: si ces obstacles étoient causés par des plans inclinés, dont les differentes inclinations fussent proportionnées aux sinus des angles, comme MLB qui deviennent toûjours plus petits, à mesure que le levier approche de la verticale, il est certain que ces plans inclinés causeront l'équilibre du poids D avec le poids G, dans quelque situation que soit le levier; mais, pour que cela arrive, il faut que les plans changent à tout moment, & que chacun en particulier comprene un espace infiniment petit, d'où il s'ensuit qu'ils formeront







...





ront tous ensemble une courbe YSVX, ainsi la question se reduit à savoir, comme il faut construire cette courbe, pour que les deux poids soient toûjours en équilibre, dans toutes les situations où se

peut trouver le levier, en venant de A en E.

Remarquez que quand l'extremité A du levier BA, décrira le quart de cercle ANE en venant joindre le point E, l'extrémité C de la ligne BC, décrira le quart de cercle C9; or quand le point A sera parvenu en K & en N, le poids C sera parvenu en L & en O. & monté d'une hauteur exprimée par les perpendiculaires LM & OP, qui sont les sinus des angles formés par le levier & le rayon AB; on peut donc dire que tous les sinus du quart de cercle C9, en commençant depuis le plus petit, exprimeront de suite le chemin que le poids C fera dans le tems que l'extrémité A du levier parcourra les points du quart de cercle ANE; mais il fuffit pour que les deux poids L & G foient en équilibre, dans la situation où est le levier KB, que l'élevation ML, du premier. foit à la descente verticale TR du second, en raison reciproque de la pesanteur absoluë de ces deux poids *: & comme la même Voyez le chose doit arriver dans toutes les autres situations du levier & du Cours de poids G, puisque leur mouvement dépend toûjours l'un de l'au- matiq.art. tre, quand le poids C fera en O, & le poids G en V, l'on aura 799. & encore que le poids G est au poids O, comme l'élevation OP est $3^{\circ\circ}$. à la descente verticale TT; & si à la place des poids C&G, on prend les lignes BI & BC, qui sont en même raison, on pourra connoître le raport de tous les sinus, comme LM & OP, avec les verticales TR & TT: d'un autre côté il sera aisé de déterminer les perpendiculaires RS&TV, pour avoir les points S&V de la courbe; puisque la distance du centre de la poulie F à chaque point S & V, sera toûjours égale à la différence de la longueur, de la corde comprise depuis A jusqu'en G, aux parties KEF & NEF, qui diminuent toûjours à mesure que le levier aproche de la verticale; ainsi nous avons tout ce qu'il faut pour construire la courbe qui sera geometrique, puisque nous n'employons dans sa construction que des grandeurs, dont la relation est connuë: & comme ce sont les sinus qui designent le raport de ces grandeurs, il m'a paru que pour donner un nom à la courbe, qui fût tiré de sa génération même, il étoit naturel de l'appeller la Sinusoide.

Construction de la Sinusoide.

. Il faut d'abord diviser le quart de cercle CQ, en un grand nom-Livre IV.

bre de parties égales, par chaque point de division comme L & O, abaisser les perpendiculaires LM, OP, &c. sur le demi diamêtre CB, tirer les rayons BK, BN, &c. aussi bien que les lignes KE, NE, &c. ensuite chercher aux lignes BC, BI, & au sinus LM, (que nous regarderons comme le plus petit de tous), une quatriéme proportionnelle que l'on portera sur la verticale FH, en commençant du point T, qui répond immediatement au-dessous du poids G, & suposant que TR soit égale à la quatriéme proportionnelle qu'on vient de trouver, on élevera au point R la perpendiculaire RS indefinie; on cherchera de même aux lignes BC, BI, & au sinus OP, (que nous suposons suivre immediatement le plus petit LM,) une quatriéme proportionnelle qu'on portera depuis T jusqu'en T, & on élevera encore la perpendiculaire TV.

Le triangle CBI étant rectangle & izocelle, il sera bien aisé de trouver toutes les quatriémes proportionnelles dont nous avons besoin; car si l'on prend chaque sinus comme LM ou OP, pour le côté d'un quarré, la diagonalle de ce quarré sera quatriéme proportionnelle aux lignes BC, BI, & au sinus qu'on aura pris pour côté du quarré, ce qui est bien évident à cause des triangles semblables.

Après qu'on aura toutes les perpendiculaires, comme R, S, T, V, &c. on tirera une ligne de, égale à la longueur de la corde AEFG, l'on prendra dans cette ligne (en commençant de l'extrémité d_1) la partie d_1 , égale à la distance du centre de la poulie F au poids G, c'est-à-dire, égale à cette partie de la corde qui est paralelle à la verticale FH, quand le levier AB est horisontal; on prendra la difference de la ligne KE, qui répond au rayon de la premiere division à la ligne AE, & on portera cette difference depuis fjusqu'en b, alors on prendra la longueur d b avec un compas, pour décrire un arc qui aura pour centre celui de la poulie F, & cet arc venant couper la perpendiculaire RS, donnera le point S qui est un de ceux de la courbe, par le moyen duquel on aura l'ordonnée S a & son abcisse T a; de même prenant la difference des lignes NE & AE, pour la porter de f en j, si l'on ouvre le compas de l'intervale di, & que du centre F de la poulie, on décrive un arc qui vienne couper la perpendiculaire TV, on aura un autre point V de la courbe, qui donnera l'ordonnée V b & l'abcisse BIY; enfin le point N étant parvenu en E, toute la ligne AE pourra être prise pour sa différence avec zero, & le portant depuis F jusqu'en K, ouvrant le compas de l'intervale dK, on décrira du centre ordinaire, un arc qui venant rencontrer la derniere perpendiculaire -b X, donnera le point X qui sera celui de la courbe, où va se terminer

miner le poids G, quand le levier AB est vertical.

Je croi qu'il n'est pas besoin de dire, que, pour tracer la courbe avec beaucoup de justesse, il faut prendre les sinus bien près les uns des autres, asin d'avoir un grand nombre de points comme S, V, &c. Il est à propos de remarquer, que la plus grande ordonnée ZX, ou TH, de la courbe, est égale à la perpendiculaire BI, c'est-à-dire au côté du quarré, dont la diagonalle seroit de même longueur que le levier AB, car comme la ligne TH sera la plus grande de toutes les quatriémes proportionnelles, qu'on aura été obligé de chercher pour tracer la courbe, on ne l'aura trouvée que lors que le levier AB sera vertical, & alors comme il formera un angle droit avec l'horisontal, le sinus de cet angle sera égal au rayon BQ, par consequent l'on aura BC, BI:: BQ, TH; mais comme dans cette proportion les deux antecedens BC & BQ sont égaux, étant rayon d'un même cercle, les deux consequent BI & TH le seront donc aussi.

Par cette Remarque on pourra toûjours (connoissant la longueur du lévier AB,) savoir à quel point de la verticale FH ira se terminer la base HX de la Sinusoide, quand on aura déterminé la position du point T, où cette courbe doit prendre son origine.

L'on remarquera encore que tout ce qu'on vient de dire peut s'apliquer aux Ponts-Levis; car le lévier AB peut être pris pour le profil du tablier qui tourne autour de ses tourillons B, & dont la pésanteur est réunie au centre de gravité C, ainsi il ne s'agit plus que d'executer tout ce qui doit en faciliter le mouvement, & c'est ce que lon va voir dans l'Aplication suivante.

Aplication de la Sinusoide aux Pont-Levis qui servent à fermer l'Entrée des Villes.

Ayant déterminé la largeur IK de la porte, qui est comme nous l'avons dit de 9 pieds ou 9 pieds & demi, il saut à droit & à gauche reculer les piés-droits de la Voûte d'environ 4 pieds au-delà des tableaux IG & KG, asin de pratiquer deux niches pour y loger les coulisses BF, le long desquelles doivent rouller les poids qui serviront à donner le mouvement au Pont que nous nommerons par la suite poids de bascule. L'élevation d'une des coulisses est representée au prosil de la porte où l'on voit que la courbe STE, n'est autre chose que la Sinusoide executée en Maçonnerie. Ce prosil montre aussi que le poids de bascule D, est attaché à une chaîne qui passe sur deux poulies B & A, pour aller joindre le chevet C, du Pont.

Car l'on doit concevoir que derriere les tableaux de la Porte, on a ménagé des fentes dans la maçonnerie pour y placer les poulies, afin que la chaîne, qui doit donner le mouvement au Pont, puisse aller & venir librement; c'est pourquoi l'on supose que cette chaîne est ronde. On remarquera aussi que le chevet doit être plus long que le Pont n'est large, afin que les chaînes qui sont à ses extrêmi-

tés se trouvent vis-à-vis des poulies.

Si les poids de bascule sont en équilibre avec le Pont, il est certain que par la propriété de la Sinusoide à quelque point qu'on voudra du quart de cercle CR, le Pont restera toûjours immobile en allant de C en R, sans que les poids l'entraînent, puisqu'ils demeureront eux-mêmes en reposaux endroits des coulisses où ils se trouveront, par conséquent il suffira que l'on aide tant soit peu les poids à vaincre le frotement pour que le Pont se sève, sans être obligé d'employer une force considérable pour lui faire décrire le quart de cercle CR, ce qui se fera d'un mouvement unisorme sans ébranlement ni secousse, de même quand on voudra le baisser, on n'aura qu'à pousser le tablier pour le faire descendre, ensuite passer dessus pour l'aller arrêter sur le dernier chevalet du Pont dormant avec les verroux.

Comme mon dessein n'est pas que l'on touche aux poids de bascule, par la difficulté qu'on auroit d'y atteindre, il n'y a pas de moyen plus simple pour obliger ces poids de descendre, que d'accrocher deux chaînes au Pont environ à 3 pieds en deça du chevet, dont chacune ira passer sur une poulie située au milieu des tableaux de la porte & élevée de 9 pieds au-dessus du rez-de-Chaussée; de sorte que quand on voudra fermer la porte, il suffira qu'il y ait un homme qui tire chaque chaîne pour lever le Pont, dont le mouvement est si naturel, qu'il seroit inutile d'en parler davantage: ainsi je passe à plusieurs détails qu'il est necessaire d'expliquer, asin de savoir comme on pourra connoître la pesanteur des poids de la bascule, leur grosseur, la grandeur des coulisses, & les autres circonstances essentielles à l'intelligence de ce Pont.

La premiere chose qu'il saut savoir, c'est qu'un pied cube de bois de chêne pése 60 liv. & qu'un pied cube de ser en pése 580; ainsi examinant quelles sont les dimensions des piéces qui doivent composer la charpente du Pont, il sera aisé de connoître combien il y entre de pieds cubes de bois, par conséquent combien cette charpente doit péser. Si l'on sait le chevet plus long qu'à l'ordinaire, asin que les chaînes qui doivent être attachées à ses extrêmités se trouvent directement vis-à-vis les poulies, il saudra lui donner 14 pieds

de

de longueur sur 10 à 10 pouces, pour que cette piéce, qui a un grand effort à soutenir quand on met le Pont en mouvement, ne soit point

en danger de se rompre par la suite.

La pièce des tourillons se fait toûjours de ropieds de longueur sur 10 à 10 pouces de grosseur: il a six soliveaux de 12 pieds de long sur 5 à 6 pouces de grosseur servant à porter le plancher du Pont, qui est composé de madriers de deux pouces d'épaisseur, & qui couvre un espace de 12 pieds de longueur sur 10 de largeur; & tout cela ensemble compose la charpente du tablier, qui monte à 51 pieds 8 pouces 4 lignes cubes, qui étant multiplié par 60, donne 3102 l. pour la pésanteur de la charpente : surquoi il est à remarquer, que le chevet avant plus de pésanteur que la piéce des tourillons, les extrêmités du Pont ne sont point égales, ainsi on ne peut pas regarder 3102 liv. comme un poids qui puisse être réuni au centre de gravité du Pont, c'est-à-dire dans le milieu de sa longueur. Il faut donc voir à quoi peut aller cette difference qui sera facile à connoître; car le chevet contient 9 pieds 8 pouces 8 lignes cubes, & la piéce des tourillons ne contient que 6 pieds 11 pouces 8 lignes, par conféquent la difference est de 2 pieds 9 pouces dont la pésanteur monte à 165 liv. or ces 165, étant à l'extrêmité du lévier, font deux fois plus d'effet par raport au point d'apui, que s'ils étoient dans le milieu du même lévier, c'est pourquoi il faut augmenter 3102 liv. de 165 liv. & alors la pésanteur de la charpente réunie au centre de gravité sera de 3267 liv.

Pour conserver le plancher des Ponts Levis, on le recouvre de barres de ser de 7 pieds de longueur posées tant plain que vuide, elles ont un peu plus de deux pouces de largeur, & il y en entre ordinairement 32, & comme chacune est attachée avec 4 crampons, au lieu de 7 pieds de longueur, nous leur en suposerons 7 & demi, asin d'y comprendre les crampons, ainsi ces 32 barres seront ensemble 240 pieds de long, à quoi il faut encore en ajoûter 6 autres de chacune 6 pieds de long qui se mettent au-dessous du tablier pour lier le chevet & la pièce des tourillons avec les poutrelles, ce qui fait en tout 276 pieds; & le poids d'un pied de ces sortes de barres étant de 3 liv. elles péseront donc ensemble 828 liv. qui étant ajoûtées avec le poids de la charpente, l'on aura 4095 liv. pour la

péfanteur totale du Pont réuni au centre de gravité.

Présentement, il sera aisé de connoître la pésanteur des poids de bascule; car l'on sait que la pésanteur du Pont est à celle des poids de bascule dans l'état d'équilibre, comme la diagonale d'un quarré est au côté du même quarré, ou, ce qui revient au même, comme le si-

nus de l'angle droit est à celui de 45 degrés, ainsi on dira si 100000 donnent 70710, que donneront 4095 liv. pésanteur du Pont pour celle des poids, que l'on trouvera de 2895 liv. dont la moitié qui est 1447, scrala pésanteur que doit avoir chaque poids; mais comme pour avoir égard au frotement, il vaut mieux les faire plus pésans que trop légers, à cause qu'on ne peut pas les augmenter, au lieu qu'il n'y apoint d'inconvenient de surcharger le Pont s'ilse trouvoit au-dessous de l'équilibre, il est à propos, en faveur de toutes ces considérations, d'augmenter chaque poids de 100 liv. c'est-à-dire de les faire de 1547 liv. au lieu de 1447. Je n'ai pas dit que les poids de bascule devoient être cilindriques; car l'on s'imagine bien qu'on ne peut leur donner une figure qui convienne mieux pour rouler facilement le long des coulisses: il s'agit donc de savoir qu'elle sera la valeur de l'axe de ces cilindres, ou celle du diamêtre de leur base, qui ett la même chose; car je supose ces deux lignes égales, afin que les poids ayent moins de volume.

Sachant qu'un pied cube de fer pése 580 liv. commençons par chercher quel est la pésanteur du cilindre qui seroit inscrit dans un pied cube: pour cela, il faut remarquer que ces deux solides, ayant la même hauteur, seront en même raison que leur base, par conséquent comme le quarré du diamêtre d'un cercle est à la superficie du même cercle, ou si l'on veut comme 14 est à 11; il saut donc dire, comme 14 est à 11, ainsi 580 pésanteur d'un pied cube de ser, est à celle du cilindre inscrit, qu'on trouvera d'environ 456 liv.

Les cilindres semblables étant dans la raison des cubes de leur axe, on pourra dire si un cilindre de 456. liv. dont le diamêtre de la base & l'axe sont chacun d'un pied, donne 1728 pouces pour le cube de son axe; combien donnera 1547 liv. pésanteur d'un autre cilindre semblable au précédent pour le cube de son axe, on trouvera 5862 pouces, dont extrayant la racine cube, elle sera de 18 pouces qui est la valeur de l'axe que l'on demande; il n'y a donc pas de dissiculté à avoir les poids de bascule dans la juste proportion qui leur convient, puisqu'on n'a qu'à demander aux l'orges où l'on coule le ser, deux poids pésants chacun 1547 liv. dès qu'on leur donnera pour base un cercle de 18 pouces de diamêtre, & pour axe une ligne égale à ce diamêtre.

J'ajouterai que ces poids doivent être percés dans le milieu par un trou d'un pouce en quarré, afin qu'on puisse y passer un esseu qui ferve à entretenir la chape qui doit en faciliter le mouvement le long des coulisses. Cette chape est figurée sur la planche où elle accompagne le poids qui est designé par la Lettre V: si je dis qu'il faut faire

cet essieu quarré plûtôt que rond, c'est qu'il me semble que pour diminuer le frotement, il vaut mieux que les extrêmités de l'essieu étant arrondies tournent avec le poids dans la chape, que si le

poids tournoit autour de l'essieu.

Les coulisses feront construites de pierres de taille les plus dures que l'on pourra trouver, leur longueur doit être de 4 pieds & demi ou s pieds & leur largeur de 18 pouces sur autant d'épaisseur, les coulisses y seront creusées d'environ 6 ou 7 pouces de profondeur terminées par 2 bordures de 8 pouces d'épaisseur, pour entretenir

le poids & les obliger à faire toûjours le même chemin.

Dans le fond de chaque coulisse on y mettra deux barres de ser plattes qui feront la même courbure que la Sinusoide; c'est sur ces barres que rouleront les poids afin de diminuer le frotement qui sera bien moins considérable, que si la surface des cilindres touchoit par tout en roulant: d'ailleurs, ces barres serviront encore à empêcher que le frotement n'use la pierre; &, pour que les poids ne la touchent en aucun endroit, il est également nécessaire d'apliquer des bandes de fer contre les bords des couliffes, le long desquelles les deux cercles ou bases de chaque cilindre puissent glisser sans jamais s'accrocher, & il suffira qu'entre l'un & l'autre il y ait 2 ou 3 lignes de jeu afin que le poids roule toûjours dans le même espace sans qu'il puisse s'écarter d'aucun côté. Suposant donc que les barres qui seront apliquées contre les bordures avent chacune 3 lignes d'épaisseur cela fera 6 lignes pour les deux, lesquelles étant ajoutées avec l'axe du poids de bascule, c'est-à-dire avec 18 pouces, ou si l'on veut avec 18 pouces 4 lignes, en y comprenant 4 lignes qu'il faudra donner pour le jeu des poids, on aura 18 pouces 10 lignes, qui est exactement la largeur que les coulisses doivent avoir: ainsi, de quelque pésanteur que soient les poids, dès qu'on en connoîtra l'axé, on saura au juste (en prenant garde à toutes ces petites circonstances) la largeur dans œuvre qu'il faudra donner aux coulisses.

Donnant 18 pouces 10 lignes de largeur aux coulisses, & 8 pouces d'épaisseur à chaque bordure, cela fait environ 3 pieds en tout, qui étant pris sur la longueur de 4 pieds & demi ou 5 pieds que doivent avoir les pierres qui serviront à la construction des coulisses, il restera un bout d'un pied & demi ou deux pieds, qui doit être engagé avec la maçonnerie des piés-droits contre lesquels les coulisses seront adossées, cette précaution étant nécessaire pour rendre l'ouvrage plus solide. Il conviendroit même d'avoir des pierres de deux sortes de longueur, les unes de 5 pieds, les autres de 5 & demi, afin de les engager alternativement de 2 pieds & de 2 pieds

& de-







être situé sur la berme, comme je l'ai exprimé dans la quatriéme & cinquiéme Figure de la même Planche, que je ne m'amuserai point à expliquer, parce qu'elle ne contient rien qui ne soit facile à concevoir.

CHAPITRE SIXIE'ME.

Des Ponts dormans qui servent à faciliter l'Entrée des Villes de Guerre.

Es Ponts dormans, que l'on fait pour passer les Fossés des Fortifications, sont toujours de charpente, & élevés sur plusieurs chevalets qui sont posés sur des Piles de Maçonnerie A, dont la hauteur se régle sur la profondeur du Fossé: quelquesois dans les lieux marécageux, où on ne peut fonder des piles de Maçonnerie sans beaucoup de difficulté & de grandes dépenses, on se contente de planter des files de pieux d'une longueur suffisante, pour qu'une partie étant enfoncée à refus de mouton, l'autre qui reste en dehors soit assés élevée pour recevoir les chapeaux qui doivent être à peu près au niveau du rez-de-Chaussée.

Quand on n'a point de bois d'une assés belle longueur, on en- Planch. fonce autant de files de pilots qu'on le juge necessaire, par raport au nombre des travées que doit avoir le Pont: ces pilots font arrasés au niveau du fonds du Fossé par des tenons qui s'emmanchent dans le fole des chevalets. C'est ainsi que j'ai vû construire à St. Venant en 1709, celui qui est sur le grand Fossé de la Porte d'Aire.

Le Pont, dont il est question presentement, est composé de plufieurs travées & chevalets dont on ne détermine point ici la quantité, parce que cela dépend de la longueur du Fossé où il doit être executé; chaque Solle B, qui ne porte point de bascule, a 22 pieds de longueur sur 10 à 12 de grosseur; celui C, qui porte le chassis de la bascule a 25 pieds de longueur sur 12 à 12 pouces de grosfeur; fur chacune de ces soles, qui ne portent point de bascule, sont assemblés à tenons & mortoises 5 Poteaux D, avec deux Liens boutans H, terminés d'un Chapeau E.

Les poteaux ont 11 à 12 pouces de grosseur sur différentes lon-

gueurs, suivant les endroits où ils sont employés.

Le chevalet, qui porte la bascule du Pont-Levis, est construit de même, avec cette difference qu'il y a deux poteaux de plus, & que les Livre IV. cha-





entre-toises X & T, dont la derniere T, s'apelle entre-toise des tourillons, & qui doit être comme la culasse assemblée dans les slêches par un double tenon: l'on fortisse cet assemblage ordinairement par des Croix de St. André Z, & d'autres liens, tant pour la solidité de l'ouvrage, que pour donner du poids à la bascule & saire un équilibre à peu-près égal au Pont-Levis; je dis à peu-près, parce qu'il faut que la bascule soit au moins de 200 liv. plus légere que le tablier.

Les flêches ont 14 à 16 pouces de grosseur à la culasse revenant à 10 à 12 aux extrêmités, dont la partie qui excede l'entre-toise des tourillons T, est presque toûjours taillée à 8 pans: la culasse a aussi 14 à 16 pouces de grosseur, & les deux autres entre-toises X & T, un peu moins, c'est-à-dire, qu'elles affleurent toûjours la grosseur des slêches; à l'égard des Croix de St. André & des autres liens, ils sont d'un ou même de 2 pouces plus petits, suivant que l'on a besoin de poids pour l'équilibre.

Le tablier des Ponts-Levis est ordinairement composé d'une pièce qui porte les tourillons de 10 pieds de longueur sur 10 à 10 pouces de grosseur, d'une autre b, apellée chevet, & de 6 soliveaux j, de 12 pieds de longueur sur 5 à 6 pouces de grosseur, recouverts de madriers de 2 pouces, & redoublés de barres de ser autant plain que

vuide.

Il y a des Ingenieurs, qui donnent quelques pouces moins en quarré au chevet qu'à la piéce des tourillons, & ne donnent pas tant de grosseur non plus au bout des soliveaux qui répondent au chevet; asin que le centre de gravité du tablier, n'étant point dans le milieu de salongueur, mais plus près de la piéce des tourillons que du chevet, la bascule soit moins chargée & rende le mouvement du Pont plus doux: c'est en esset ce qui arrive quand on en use ainsi.

L'on fait, à la tête des *Ponts dormans*, une barriere sur le penultième chevalet, dont les poteaux sont comme ceux du chassis de la bascule des Ponts-Levis assemblés sur le chapeau du chevalet & affermis par deux *liens pendans a*, & deux autres liens b, plus quatre autres liens enguette sur l'interieur des poteaux semblables à ceux des bascules 0, & qui ne sont pas sigurés sur le dessein.

La barrière est assemblée à claire voye à 2 vantaux, chacun composé d'un tournant c, d'un battant d, & de 5 à 6 épées ou barreauxe, avec une barre & deux traverses, le tout de même hauteur: les tournans & battans c, & d, ont 7 pieds de hauteur sur 5 à 7 pouces de grosseur; les barres & traverses ont les mêmes grosseurs; & les

G 2

bar-





larges, & dont le courant est rapide, les palées doivent être faites de 2 ou 3 rangs de files de pieux bien coefés, liernés, & mossés, avec des contre-fiches à deux rangs, pour les entretenir comme dans

la planche 22.

La plûpart de ces palées sont pour l'ordinaire contregardées du côté d'amont par un avant-bec de pilotage en sorme de brise-glace, qu'on Planch. revêtit de planches par dehors, depuis les plus basses eaux de la riviere, jusqu'aux plus hautes des inondations, asin que lors que le courant charie des glaces & des arbres, les uns & les autres ayent moins de prise sur le corps des palées, & qu'ils ne sassent que

glisser.

Comme il peut arriver qu'en voulant planter des pieux pour former une palée, l'on rencontre du roc dans le lit de la riviere, positivement dans l'endroit où l'on en veut enfoncer; si l'on n'a pû faire des batardaux & les épuisemens, ensorte qu'il reste s ou 6 pieds d'eau, on sera sans doute embarassé dans un pareil cas. puisqu'il n'est pas possible que des hommes tout couverts d'eau, puissent faire un trou de 3 ou 4 pieds dans le roc: pour surmonter une pareille difficulté, il faut faire deux tonneaux ouverts par les deux bouts, dont l'un ait 9 pieds de diamétre & l'autre 5, & que ces deux tonneaux soient deux pieds plus hauts que la profondeur de l'eau, l'on placera le plus grand dans la riviere à l'endroit où l'on veut percer, de maniere que le roc se trouve dans le milieu du tonneau, ensuite l'on enfoncera les douves de quelques pouces dans le lit de la riviere, & l'on chargera le dessus du tonneau de façon que le courant ne l'ébranle point, après l'on mettra le petit tonneau dans le milieu du grand, & l'on remplira de terre glaise l'espace qui est entre deux, que l'on battra avec la demoiselle. pour qu'elle fasse un bon massif; enfin l'on vuidera l'eau qui sera dans le petit tonneau, & l'on y introduira un ouvrier qui fera le trou qu'on s'étoit proposé.

Mais, pour revenir à notre pont de charpente de la Planche 21, je crois qu'il est inuile de m'étendre sur l'assemblage des pieces dont il est composé: je raporterai seulement les dimensions de chacune; les plans, profils, & élevations, donneront l'intelligence

du reste.

Les moises sont de differentes longueurs, & de 8 à 9 pouces de grosseur.

Les chapeaux sont de 6 toises de longueur chacun, & de 18 à

20 pouces de grosseur.

Les semelles au-dessus des chapeaux, ont chacune 16 pieds de longueur & 15 pouces de grosseur. G 3 Les

Les liens sous les semelles ont chacun 6 pieds de long, sur 10

à 12 pouces de grosseur.

Les Poutrelles des travées du pont, qui ne font pas dans le grand courant, ont six toises 4 pieds de longueur, sur 14 à 15 pouces de grosseur; & celles du grand courant ont 7 toises 4 pieds & demi sur 15 à 16 pouces de grosseur.

Le plancher du pont a 5 toises 5 pieds de largeur, sur 3 pouces

d'épaisseur.

Le redoublement du plancher entre les deux banquettes, a 3

toises de largeur, sur 2 pouces d'épaisseur.

Les feuilles des banquettes sont de toute la longueur du pont, & de 20 poucés de grosseur.

Les solivaux des banquettes ont 6 pieds de long, sur 8 pouces

de grosseur.

Le plancher des banquettes a 6 pieds de largeur, sur 2 pouces d'épaisseur.

Les poteaux des garde-foux ont 6. pieds de long, sur 8 & 10

pouces de grosleur.

Les liens pendans ont 10 pieds de longueur, sur 10 pouces par

le bout, & 20 sur le bout du chapeau.

Les décharges ou jettées ont chacune 20 pieds de longueur, sur 8 à 9 pouces de groffeur.

Les garde-foux ont 7 à 8 pouces de grosseur.

Quant aux brise-glaces, les pilots sont de disserentes longueurs, sur 13 à 19 pouces de grosseur.


Les moises sont aussi de différentes longueurs, & ont 8 à 10 pou-

ces de grosseur.

Il se sait des ponts tournans qui sont très commodes, pour saciliter le passage au-dessus des écluses, ou aux autres endroits d'une riviere ou canal, où il doit passer des batteaux: je ne m'étois pas proposé de parler ici de ces sortes de ponts, parce qu'étant relatifs aux écluses, ils apartiennent plûtôt à l'Architecture Hydraulique, qu'à la matiere que je traite presentement; mais comme, sans y faire attention, on en a raporté deux desseins sur la Planche 21, je me trouve dans la necessité d'en donner l'Explication, quoi qu'aisés hors de propos par raport au plan que je me suis sait, de ne parler de chaque chose que dans l'endroit qui lui convient naturellement.

PLANCH.

Le plan CI du premier Pont sait voir, qu'il est coupé en deux également, asin que chaque moitié se puise separer, & se rejoind dre, en tournant comme sur un pivot une de ces moitiés est repre-



•		
	O TITLE	
	 •	

presentée à jour, pour montrer l'assemblage de la charpente, & l'autre est recouverte de madriers; l'on observera que la jonction des deux moitiés se fait en portion de cercle à l'endroit AA, afin qu'étant arrêtée par des verroux, l'union en soit plus ferme: à l'égard de l'élevation elle n'a rien de particulier, sinon que les gardes-foux sont de ser, pour que le pont en paroisse plus leger. .

L'autre dessein represente encore un pont tournant, dont la jonction se sait obliquement à l'endroit D: le plan est à peu près de même que le précédent, il n'y a de différence que dans l'élevation. où les gardes-foux, au lieu d'être de fer sont de bois, d'un assemblage particulier qu'il suffit d'examiner pour voir que l'on a eu en vûë de rendre ce pont beaucoup plus folide que l'autre; & comme une pareille construction chargeroit beaucoup la crapaudine, on a crû que pour la foulager il falloit faire des roulettes à l'entour, afin de faire tourner le pont aisément, & qu'il demeure toûjours en équilibre, sans pancher plus d'un côté que de l'autre: à l'égard des dimensions du pont de la 22. Planche, je n'en parlerai pas, parce qu'il fera aisé de les déterminer, sur ce que je viens de dire au fuiet de l'autre.

Comme tout ce qui peut faciliter la communication des ouvrages apartient à ce chapitre, je crois devoir ajoûter, que quand les fossés d'une place sont inondés, on fait des petits ponts à fleur d'eau, qui vont des poternes du corps de la place à la demi-Lune, ou à quelqu'autre ouvrage: on en fait aussi de semblables le long des gorges, pour aller de la demi-Lune dans le chemin couvert, ou dans les contregardes, ainsi qu'on le peut voir dans la 25 Plan- PLANCH. che: l'on pratique pourtant quelquesois des poternes dans les sa- 25. ces, & en ce cas le pont, qui communique aux autres ouvrages voisins, répond à la poterne, & n'est plus à la gorge de la demi-Lune; c'est ainsi par exemple qu'au Neuf Brisack l'on communique des contregardes dans les tenailles, en passant par les poter-

nes qui font aux flancs.

Quand les fossés sont à sec, on fait des Caponieres qui asseurent & couvrent parfaitement les communications: ces caponieres ne sont autre chose qu'un parapet sait en glacis à droit & à gauche du passage que l'on pratique dans le fond des fossez, comme on le peut voir sur la Planche que je viens de citer.

CHA-

CHAPITRE SEPTIEME.

Des Corps de Gardes en general, des Guerites & Latrines.

Ndépendamment des Corps de Gardes dont nous avons parlé pour veiller à la sûreté des Portes, il s'en fait encore d'autres dedans & dehors les Places: par exemple, quand les Portes sont trop éloignées les unes des autres pour que les Corps de Gardes qui v sont puissent poster des Sentinelles à tous les endroits du Rempart où l'on juge à propos d'en poser, l'on en construit d'autres pour être à portée de faire les rondes & de veiller à ce qui se passe: si la Ville est traversée par quelque Riviere, & qu'il y ait par consequent des Portes d'eau, l'on ne manque pas d'y en saire un. En un mot à tous les endroits où l'on a quelque raison d'y en établir, tel est celui de la place d'Armes & des autres répandus dans les grandes Villes pour maintenir le bon ordre & poser des Sentinelles aux Portes de ceux qui ont droit d'en avoir. Or comme ces Corps de Gardes ne comprennent rien de particulier dans leur construction, je ne m'arrêteray point à en raporter d'autres que celui qui est sur la planche 15. qui pourra servir de modéle en y faisant les changemens que l'on croira necessaires; j'ajoûterai seulement, qu'en construisant ceux des remparts, on fera bien d'y menager de petits entrepots pour renfermer des munitions, afin de les avoir à portée d'être distribuées aux détachemens qui sortent de la place, pour des escortes ou pour quelque expedition, & n'être point dans la peine d'ouvrir les magasins, souvent pour peu de chose: ces entrepots sont fort commodes en tems de siège, pour le service du rempart & celui des dehors; il est vrai que dans la plûpart des grandes Villes, où l'enceinte est accompagnée de tours ou reduits, on y rencontre des endroits propres pour des entrepots, mais je supose une place neuve où l'on seroit privé de ces sortes de commodités.

Je crois que l'on peut aussi comprendre, sous le nom de corps de garde, les redoutes de maçonnerie qui se sont dans les dehors des places, aux endroits où il est de consequence d'avoir des postes pour garder une Ecluse, un Batardeau, un Pont, &c. puisque ces redoutes ne sont à le bien prendre que des corps de gardes rétranchés; quand elles sont près de la place, on en releve la garde tous

PLANCH.



., 0, -

les jours par de nouvelles troupes; mais quand elles en font fort éloignées, on y établit une petite garnison, & alors il faut qu'elles soient composées de plusieurs étages, pour y distribuer les logemens necessaires aux Officiers & aux Soldats: & ne pouvant être que fort serrés dans un aussi petit endroit, il faut saire ensorte, en les construisant de ménager si bien la grandeur despiéces, qu'on y puisse avoir les commodités essentielles; par exemple, si on peut faire un étage fouterrain, il faudra y pratiquer un magasin à poudre, un autre pour les vivres, une cave, & une citerne qui recevra les eaux de pluye, qui tomberont sur la plate forme, ou sur le toit, par le moyen des goutieres: ensuite au-dessus de l'étage souterrain, on en pourra faire deux ou troisautres pour loger les troupes, de la maniere qu'on les voit representés sur la Planche 23, qui comprend les PLANCH. plans de deux redoutes differentes; les premier second & quatriéme · 23. desseins sont des étages dont la troisiéme figure represente le profil, les cinquiéme sixiéme & septiéme sont suposés apartenir à une autre redoute qui feroit à machicoulis, c'est-à-dire, qui feroit faite de facon, que le dernier étage faisant saillie en dehors sur les deux autres inferieurs, puisse voir le pied du revêtement de la redoute, pour en deffendre l'accès: je n'en ai point raporté le profil, parce qu'il ne restoit pas de place sur la Planche pour l'y tracer, mais on jugera sans peine dequoi il est question; ces redoutes sont presque toûjours entourées d'un rempart, qui a son fossé comme on l'a suposé ici, pour éviter les desseins qu'il auroit fallu encore raporter, si on avoit voulu détailler quelque chose de plus que le corps de la redoute.

Les Guerites, qui se font sur le rempart, sont ordinairement pla- PLANCE. cées aux angles des Bastions, demi-Lune, & autres ouvrages deta- 24. chés, elles doivent être de plain pied au rempart, & quand elles font de maçonnerie, elles peuvent être rondes, pentagonalles, ou exagonalles, leur diamétre doit être en dedans, d'environ quatre pieds, & leur hauteur de six à la naissance de la calotte; il faut qu'elles soient percées de quatre ou cinq petites fenetres ouvertes, de maniere que la sentinelle puisse aisément découvrir le fond du fossé, le chemin couvert, & les autres dehors: les trois premieres figures de Guerites pourront fervir de modelles, selon qu'on les voudra plus ou moins orner; les trois autres desseins sont des Guerites de charpente, pour faire aux angles des ouvrages qui ne sont point revêtus, l'on y voit l'assemblage des pieces qui les composent, selon l'ouverture des angles droits, obtus, ou aigus: quant aux autres Guerites que l'on place indifferemment, on les fait toûjours Livre IV. \mathbf{H} de

LA SCIENCE DES INGENIEURS. **₹8**

de figure quarrée, comme aux 7°. & 8°. desseins, qui s'expliquent

assés d'eux mêmes.

Voyez les

Latrines qui sont sur

33.

la Planche

L'on fait quelquesois des Latrines de charpente sur le rempart. au milieu des courtines, quand il n'y a point de poternes au-dessous. parce ques'il s'y en trouvoit, il faudroit prendre garde de ne point en salir la sortie, ainsi suposant que le corps de la place soit revêtu, il faut commencer par poser au niveau du terre-plain du rempart, des poutrelles à deux pieds & demi l'une de l'autre, qui avent environ 20 pieds de long, sur 10 à 12 pouces; ces poutrelles doivent saillir de 4 pieds au delà du talud du revêtement, ainsi leur longueur étant de 20 pieds, & le revêtement en ayant 6 de talud, la moitié portera sur le rempart, & l'autre moitié sera en saillie. afin de faire les Latrines de maniere, que les ordures ne tombent point sur la muraille: pour les maintenir on y attachera avec des liens de fer, des poteaux pendans, qui seront retenus entre la muraille & les terres du rempart; & pour rendre le plancher plus folide, on peut, au-dessous du cordon, encastrer dans la muraille d'autres poteaux pendants sous chaque poutrelle, afin de soûtenir le poids des Latrines, ou bien on pourra, en construisant le revêtement, placer au-dessous des endroits où on doit poser les poutrelles des Corbeaux ou Consoles de pierre de taille, pour apuyer les liens, ce qui rendra l'ouvrage plus solide: quant à l'assemblage du reste de la charpente, il n'est pas besoin de l'expliquer puisque les plans & profils qui font sur la 33 Planche, en facilitent asses l'intelligence: d'ailleurs, ce sujet n'est pas si interessant pour mériter


Quand il se rencontre, dans le voisinage des Cazernes, une riviere ou un ruisseau, il vaut beaucoup mieux en profiter pour y faire des Latrines, que de les placer sur le rempart, puisque, tout bien consideré, elles presentent un coup d'œil fort desagreable; mais quand on n'a point cette commodité, je voudrois qu'on les fit sous le terre-plain du rempart, ou fous les escaliers par lesquels on y monte: en ce cas, il faut que l'égout, où se rassemblent les eaux des

une plus longue explication; je l'aurois même suprimée, si, dans un

rues, reçoive les ordures pour les conduire dans le fossé.

ouvrage comme celui-ci, il ne falloit parler de tout.

CHA-





CHAPITRE HUITIEME.

De la Distribution des Ruës dans les Villes de Guerre.

Uand l'espace, que l'on veut fortisser, n'est point occupé par quelque ancienne habitation, on ne doit rien negliger pour faire regner dans l'interieur de la place le plus de regularité qu'il est possible, soit pour la distribution des rues, celle des maisons de Bourgeois, l'emplacement des Corps de Garde, Cazernes, magasins à poudre, arsenaux, cantines, boulangeries, & logemens d'état Major, afin que tous ces édifices répondent au reste de la place, de façon que chacun puisse être à portée de remplir son objet principal; & pour mieux juger de cette disposition, je donne- Planen. rai pour modelle le plan des ruës du Neuf-Brifack, comme le plus 25.

parfait que le connoisse.

Quand on peut disposer d'un grand terrain, il est à propos, pour la commodité du public, de faire plusieurs places; mais si on en étoit empêché par une raison contraire, il faudroit au moins en faire une au centre, & lui donner une figure quarrée; sa grandeur doit être proportionnée à celle de l'enceinte, par consequent la quantité de troupes qui veilleront à sa conservation; car cette place devant servir à assembler la garnison, pour le service journalier, il faut qu'elle ait une capacité raisonnable. J'estime donc qu'à une Fortification de six Bastions, sur la base de 180 toises, on pourra donner à la place d'armes 40 à 45 toises en quarré, à celle de 7 Bastions, 55 à 60, pour une à 8, 70 à 75, pour celle qui en auroit 9 ou 10, 80 à 85, enfin à celle qui en auroit 11 ou 12, 90 à 95! au reste, il vaut mieux s'en raporter à la discrétion des Ingenieurs, qui executent de pareils desseins, qu'à aucune regle particuliere.

On fait ordinairement une petite place d'armes devant chaque porte de la Ville, afin que les corps de garde qui y sont ayent devant eux une espece d'esplanade, pour se garentir des surprises du dedans: d'ailleurs, ces petites places font un bel effet, & sont fort commodes pour degager le passage, quand les voitures qui veulent sortir de la Ville sont obligées d'attendre que celles qui sont sur

les ponts soient entrées.

Quant aux ruës, il faut que les principales partent de la place d'armes, pour aller sur un même allignement aux portes de la Ville, Hz

aux

60 LA SCIENCE DES INGENIEURS,

aux remparts, & principalement à la Citadelle, ou au reduit s'il y en a, afin qu'elles puissent être enfilées; on observera qu'elles soient perpendiculaires les unes aux autres autant qu'il est possible, pour que les encoignures des maisons soient à angle droit: on leur donne ordinairement six toises de large, asin que trois chariots puissent passer de front, & que s'il s'en rencontroit un d'arrêté de chaque côté de la ruë, un troisséme pût passer entre-deux, de sorte qu'il reste assez d'espace pour les gens de pied & de cheval; pour les petites ruës, on se contente de leur donner 3 à 4 toisses de largeur.

La distance d'une ruë, à celle qui lui est paralelle, doit être telle, qu'entre l'une & l'autre, il y reste un espace pour deux maisons de Bourgeois, dont l'une regarde dans une ruë, & l'autre dans celle oposée; chacune de ces maisons doit avoir environ 5 à 6 toises de face, sur 7 à 8 d'ensoncement, avec une cour de pareille grandeur, pour que l'intervale d'une ruë à l'autre soit d'environ 32 ou 33 toises; dans cette largeur on peut aisément trouver l'étenduë qu'il saut pour les grandes maisons, qui auroient écuries & jardins.

Dans les Villes où il y a des ruës anciennes, on les laisse telles qu'elles sont, on se contente seulement de redresser ou d'élargir les plus essentielles, comme celles des entrées & sorties: on en fait de même à l'égard de la place d'armes, quand il ne s'en trou-


ve point d'asses grande pour faire le service ordinaire.


Independamment du corps de garde de la place d'armes, & de ceux des portes, on en fait encore sur le rempart, pour avoir des posses qui soient à portée de veiller à la sureté du corps de la place: ils se sont quelquesois au centre ou aux gorges des Bastions, quand il n'y a point de cavaliers ou de magasins à poudre, ou bien on les place dans le milieu des courtines, principalement quand il y a quelque porte d'eau, occasionnée par les rivieres.

Les Magasins à poudre devant être éloignés, le plus qu'il est possible, des maisons des habitans, on ne peut guere mieux les pla-

cer, que dans le milieu des Bastions.

Comme l'Arsenal est un des Edifices militaires qui doit occuper le plus d'espace, il est assés difficile d'en déterminer l'emplacement, parce que cela depend de mille circonstances qu'on ne peut appercevoir que sur les lieux; mais on aura au moins attention de le détacher de tout autre Batiment, tant pour la sûreté des munitions, que pour ne point participer aux incendies qui pourroient arriver dans son voisinage. Quand il passe une riviere dans la Ville, il est essentiel, pour le bien du service, que l'Arsenal n'en soit point éloigné, asin





afin d'être plus à portée de former les convois qui pourront se faire par la navigation. Nous reprendrons cet article dans le Chapitre

neuviéme.

Les Cazernes se placent ordinairement proche le Rempart, le long des Courtines, & c'est en esset la situation qui leur convient le mieux, parce qu'on y peut ménager un espace pour faire saire l'exercice, le Soldat est plus détaché de la Bourgeoisse, on peut faire plus secretement les détachemens qui doivent marcher pour quelque entreprise, au lieu que par-tout ailleurs les mêmes avantages ne se rencontreroient peut-être pas sans difficulté.

Comme la Cantine & la Boulangerie regardent la subsistance de la Garnison, on doit les placer dans le voisinage des Cazernes & même dans l'endroit où il se rencontre près de-là un Corps de Garde

qui soit en état d'en imposer en cas de desordre.

Pour l'Hôpital, il est presque inutile de direqu'il est à propos de le placer dans un endroit écarté; mais, sur toute chose, proche une

rivierre ou ruisseau, s'il en passe dans la Ville.

A l'égard des logemens de l'état Major, il est naturel qu'ils répondent à la Place d'Armes, ceux des Capitaines des Portes se sont ordinairement au-dessus des Portes mêmes, ces logemens peuvent aussi servir pour les Aydes-Majors de la Place.

Pour dire aussi un mot de l'emplacement de l'Eglise, il convient que quand il n'y a qu'une Paroisse, comme cela est assés ordinaire dans les Villes neuves, qu'elle soit située sur la Place, asin qu'étant au centre de la Ville, les Habitans en soient également à portée.

A l'égard de la décoration, on ne doit rien négliger de ce qui peut flater le coup d'œil, afin qu'il regne par-tout un air de simetrie qui répande autant de grace dans l'interieur, que la force & la solidité

des Fortifictions donnera de Majeste à l'extrerieur.

Voilà en gros ce que je m'étois proposé d'insinuer dans ce Chapitre: tout ce qui en fait l'objet est de si petite conséquence, que je ne crois pas devoir l'étendre davantage, puisqu'il ne faut que le sens-commun pour voir la necessité de semblables distributions; mais, ce qui demande plus de capacité & d'intelligence, c'est l'execution, tant des Edifices dont je viens de parler, que de ceux dont on va voir les détails dans les Chapitres suivans.

CHAPITRE NEUVIEME.

Des Magasins à Poudre & Arsenaux pour les Munitions de Guerre.

N ne faisoit pas autresois de Magasins comme on l'a pratiqué dans ces derniers tems, on resserroit la Poudre dans des Tours attachées au corps de la Place, ce qui étoit sujet à de grands accidens, carquand le seu venoit à y prendre, soit par hasard, ou par le dessein concerté de quelque trahison, il se formoit une brêche dont l'ennemi pouvoit se prévaloir, comme cela est arrivé à Aire du tems que cette Place apartenoit à l'Espagne: les François qui en faisoient le Siége, d'intelligence avec un habitant, trouverent moyen de mettre le seu aux Poudres qui étoient dans le soûterrain d'un Bastion, elles sirent un si grand esset, qu'une partie du Rempart su renversée dans le Fossé, & un Cavalier qui occupoit le terre-plain partagé en deux monticules que l'on voit encore; les Assiégeans s'étant presentés sur la contrescarpe pour monter à l'Assaut, la Garnison sut obligée de se rendre plûtôt qu'elle ne l'eût fait.

Quand on vit de quelle conféquence il étoit de séparer les Magasins de l'enceinte, on en bâtit de disserente figure; mais on sur longtems avant de rencontrer les justes proportions qu'il falloit leur donner: les plus ordinaires se faisoient comme celui qui est representé par le premier & le deuxième dessein de la Planche 26. où l'on voit qu'on les couvroit par plusieurs Voûtes d'arrête apuyées dans le milieu sur deux ou trois pilliers; mais comme pour réunir ces Voûtes sous les mêmes pentes du toit, il falloit saire un massif considérable de Maçonnerie qui les chargeoit extraordinairement, on convint qu'il valloit beaucoup mieux les couvrir d'une seule Voûte que l'on sit d'abord en tiers-point, comme on le peut voir dans le cinquiéme & sixiéme dessein de la même Planche: l'on pratiquoit à la naissance de la Voûte un plancher pour saire une espece de Grenier, asin d'y resserrer les Poudres qui ne pouvoient pas être contenues au rez-de-Chaussée.

Mr. de Vauban ayant remarqué dans plusieurs Siéges, que les Voûtes en tiers-point étoient trop soibles, & que le Grenier ne saisoit que charger les piés-droits fort mal-à-propos, puisque la prudence

PLANCH. 26. Fig. 1. & 2.

dence ne vouloit pas qu'on avanturât tant de Poudre dans un même Magasin, étant plus convenable de la partager dans différens endroits, rejetta absolument toutes les constructions qui avoient été en usage jusqu'alors, & en proposa une nouvelle beaucoup plus parfaite, qui est celle qu'on voit répresentée par le premier & lesecond dessein de la 27 Planche, qui a toûjours été executée avec Planch. fuccès, quoiqu'on pourroit la rendre encoreplus parfaite en y chan- 27. geant quelque chose, comme je le ferai voir dans la suite.

Je n'ai jamais consideré serieusement ce dessein, sans avoir été ravi d'admiration, en remarquant que ce grand Homme avoit rencontré à peu de chose près, par la justesse de son esprit & sa grande experience, des proportions presque aussi exactes que celles qu'auroit pû donner une parfaite connoissance de la Mécanique des Voûtes. Voilà l'avantage des Génies superieurs; s'ils ne frapent pas directement au but, du moins ils ne s'en écartent guére. Tous les Magasins qui ont été construits dans ce goût-là se sont soûtenus jusqu'à present, sans qu'il leur soit arrivé aucun accident, même dans les Places assiégées qui ont le plus souffert des Bombes; il en est tombé à Landaw plus de 80 sur un semblable Magasin, sans que la Voûte en ait été aucunement endommagée, la même chose est arrivée à Ath & à plusieurs autres endroits. Mr. Demus Directeur des Fortifications, auquel on peut bien s'en raporter, m'a dit qu'au dernier Siége de Tournay, où il étoit, les ennemis jetterent plus de 45000 Bombes dans la Citadelle, dont le plus grand nombre tomba fur deux Magasins qui n'en furent point ébranlés, parce que les Voûtes étoient en plain ceintre, de même que celui de Landaw, au lieu que deux Soûterrains voûtés en tiers-point furent enfoncés à la troisième ou quatriéme Bombe, quoique couverts de 5 à 6 pieds de terre, depuis plus de 40. ans.

Si l'on joint à de pareilles experiences tout ce que la raison peut inspirer, on n'hésitera point de donner la préserence à la Voûte en plain ceintre, sur celle en tiers-point, & de se conformer au dessein de Mr. de Vauban: ceux qui ont été d'un fentiment oposé ne s'en sont pas mieux trouvés; mais il est necessaire qu'il arrive des accidens qui fassent sentir la conséquence de ne point s'écarter des bonnes maximes pour ne suivre que le hasard ou le caprice: le droit de réformer ne s'acquiert point impunément, & il n'y a qu'une longue pratique accompagnée d'une certaine théorie, qui puisse

en donner la possession.

Les Magasins suivant le modele de Mr. le Marêchal de Vauban se font ordinairement de 10 toises de longueur dans œuvre sur 25 Pour pieds de largeur.

PLANCE. 26. Fig. 1.

64 LASCIENCE DES INGENIEURS,

Pour les fondemens des longs côtés on leur donne 9 ou 10 pieds d'épaisseur, & la profondeur se détermine selon la nature du sond sur lequel l'on veut bàtir: car je ne saurois croire que cette profondeur ait été reglée à 15 pieds, comme je l'ai vû sur un dessein signé de Mr. de Vauban, puisqu'il semble que 6 pieds sont plus que suffissans; mais il se peut que ce dessein ait été projetté pour être

executé dans un endroit qui exigeoit qu'on en usat ainsi.

Sur ces fondemens on éleve les piés-droits de 9 pieds d'épaisseur lorsque la Maçonnerie n'est pas des meilleures, & de 8 pieds seu-lement lorqu'elle se trouve composée de bons matériaux: & ne faisant point de Grenier, il sussit de leur donner 8 pieds de hauteur au-dessus de la retraite; de sorte que quand le plancher du Magasin est élévé au-dessus du rez-de-Chaussée, autant qu'il est necessaire pour le mettre à l'abry de l'humidité, il reste à peu-près 6 pieds depuis l'aire du plancher jusqu'à la naissance de la Voûte.

La Voûte se fait de 3 pieds d'épaisseur au milieu des reins & composée de quatre Voûtes de briques repetées l'une sur l'autre, l'extrados de la derniere terminée en pente, dont la direction se détermine en donnant 8 pieds d'épaisseur au-dessus de la clef, ce qui

rend l'angle du faîte un peu plus ouvert qu'un droit.

Les deux pignons se sont chacun de 4 pieds d'épaisseur élevé jusqu'aux pentes du toit & même un peu au-dessus, comme cela se pratique à tous les Edifices. A l'égard des sondemens de ces pignons on leur donne 5 pieds d'épaisseur, & autant de prosondeur que ceux des longs côtés.


Les piés-droits ou longs côtés se soûtiennent par quatre contreforts de 6 pieds d'épaisseur & de 4 de longueur, espacés de 12

pieds les uns des autres.

Dans le milieu de l'intervalle d'un contresort à l'autre, on pratique des évents pour donner de l'air aux Magasins, les dez de ces évents ont ordinairement un pied & demi en tout sens, & l'espace vuide pratiqué autour se fait de 3 pouces de largeur contourné de maniere qu'ils aboutissent au parement exterieur & interieur en forme de creneaux. Ces dez servent à empêcher que des gens malintentionnés ne puissent jetter quelque seu d'artissice pour faire sauter le Magasin; & pour prévenir un semblable malheur, il est à propos de fermer encore les sentes des évents par plusieurs plaques de fer percées, parce qu'autrement on pourroit attacher à la queue d'un animal la machine qu'on voudroit y introduire, ce qui ne seroit pas difficile, puisqu'on a trouvé plusieurs sois, dans des Magasins, des coquilles d'œufs, & des volailles, que les Fouïnes y avoient portées.

Après





Après que l'aire du Magasin est bien arrasée, on y fait un couchis de lambourdes de bois de chêne de 8 à 9 pouces de gosseur, espacés à un pied & demi les unes des autres, dont l'intervalle se remplit de charbon ou de recoupes de pierres, puis on recouvre le tout de deux planchers de madriers de 2 pouces d'épaisseur chacun posés l'un sur l'autre.

Pour éclairer le Magasin, on fait une senêtre dans chaque pignon que l'on serme avec deux venteaux de madriers de deux ou trois pouces d'épaisseur, dont l'un est en dehors & l'autre en dedans. Celui de dehors est couvert de taule, & se ferme aussi-bien que l'autre avec deux bons verroux: ces senêtres se sont fort élevées, crainte des accidens; on les ouvre avec le secours d'une échelle, pour

donner de l'air au Magasin pendant les beaux jours.

On ferme aussi les Magasins par deux portes de bons madriers qui s'ouvrent en dehors & en dedans: celle de dehors est recouverte de taule, & n'a qu'une serrure: celle de dedans en a deux qui ont chacune leur cles disserente; le Gouverneur ou le Commandant de la Place en a une, le Lieutenant d'Artillerie l'autre; & le Garde-Magasin celle de la premiere porte: il est à propos, autant qu'on le peut, que l'entrée regarde le midi, ou au moins le levant, asin que le Magasin soit orienté avantageusement, pour être éclairé du soleil quand on veut lui donner de l'air.

Pour empêcher qu'on n'aproche des Magasins, on fait à 12 pieds de distance un mur de cloture, d'un pied & demi d'épaisseur & de

9 ou 10 de hauteur.

Un Magasin, tel que celui-ci, peut contenir 94800 liv. de poudre, engerbés de 3 barils seulement, car lors qu'il y en a 4 ou 5, les premiers se trouvant trop chargés, les cercles & les douves se desunissent, & la poudre tamise, ce qui peut être sujet à de grands accidens.

Les Dimensions precedentes paroissent si bien reglées, que je ne crois pas qu'on puisse en suivre de meilleures: car l'on est sûr, que la Voûte est absolument à l'épreuve de la bombe, & que l'épaisseur des longs côtés est parsaitement bien déterminée, en la faisant de 8 pieds; car ayant cherché de combien elle devoit être, pour soutenir en équilibre la poussée de la Voûte, j'ai trouvé 7 pieds & environ 8 pouces: voilà une occasion où la pratique semble avoir prevenu la theorie, & l'on voit bien que Mr. de Vauban n'a pas eu recours à la regle des Architectes, dont j'ai fait mention au commencement du second Livre; & ce qui me ravit d'admiration encore une sois, c'est que dans presque tous les cas Livre IV.

LA SCIENCE DES INGENIEURS.

essentiels, où j'ai fait un paralelle de ses maximes, avec les loix de la mécanique, l'ai remarqué que l'un & l'autre étoient presque toûjours d'accord. Un succès si heureux doit être attribué, (comme ie l'ai oui dire à Mr. le Comte de Vauban son neveu) aux connoissances qu'il tiroit de l'examen des anciens Edifices, & au plaisir qu'il prenoit de se communiquer souvent avec les plus habiles Geometres, & même avec les ouvriers, dès qu'il leur apercevoit quelque merite: il proposoit des problèmes aux uns, & des difficultés aux autres, fouvent après les avoir refolus lui-même; fa grande capacité lui faisoit developer les ressorts de la theorie la plus abstraite, il suffisoit qu'on s'énonçat clairement, & qu'on le conduisit sur les voyes, pour arriver souvent le premier au dernier terme de la folution.

Les choses qui paroissent les plus parfaites, n'étant point exemptes de quelques petites corrections, je voudrois pour plus de solidité changer la disposition des contresorts du Magasin de Mr. de Vauban: par exemple, au lieu de les faire de 6 pieds d'épaisseur & de 4 de longueur, leur donner 6 pieds de queue & 4 d'épaisseur, parce qu'alors le bras de levier devenant plus long, la puissance resistante foutiendroit beaucoup mieux la poussée de la Voûte; & comme on ne fauroit avoir un trop grand nombre de points d'apui, il feroit à propos, au lieu de quatre contreforts, d'en faire cinq de chaque côté, & en ce cas il suffiroit de donner 6 pieds ou 6 & demi d'épaisseur aux pieds droits, puisque ces contresorts étant ainsi distribués, ils causeroient une resistance d'environ un tiers au-dessus

de celle qu'il faudroit, pour soutenir l'effort de la Voûte.

Les piés-droits & les contreforts n'ayant que peu d'élevation, & bien liés avec leurs fondemens, on peut regarder les points d'apuis placés sous l'extremité des fondemens de la queuë des contresorts, & non pas au rez-de-Chaussée comme nous l'avons suposé dans le deuxième Livre: c'est pourquoi, afin d'allonger encore plus le bras de levier, je voudrois qu'on donnat beaucoup d'empatement aux fondemens, les faisant deborder de 2 pieds ou 2 & demi, au-delà du nud du mur, ramené au rez-de-Chaussée par plusieurs retraites, comme on le voit par le cinquiéme dessein de la 27 Planche, où l'on remarquera que, pour assurer les points d'apuis, on les a établis sur deux rangs de madriers; on ne feroit pas mal d'en mettre aussi sous les sondemens des longs côtés, afin de prevenir l'inegalité des affaissemens: cette construction seroit excellente, surtout dans un mauvais terrain, parce qu'il suffiroit de s'yaprofondir de 5 à 6 pieds; & je puis bien asseurer que la dépense ne seroit pas fi

PLANCH. Fig. 5.

si considerable à beaucoup près, que si l'on donnoit 8 à 9 pieds

d'épailleur aux longs côtés comme à l'ordinaire.

La principale cause, qui rend les planchers des Magasins sort humides, & qui fait qu'ils se pourrissent au bout d'un certain tems. c'est que l'on a coûtume de poser les lambourdes sur la terre. & de remplir leur intervalle de recoupes de pierre, ou de charbon: ainsi, l'air ne pouvant circuler par le dessous du plancher, les madriers se pourrissent: or, pour prévenir cet inconvenient, je voudrois que l'on fit la derniere retraite interieure des fondemens d'environ un pied plus élevé que le rez-de-Chaussée du pourtour exterieur du Magasin, & qu'on lui donnat 5 ou 6 pouces de largeur, & traverser ensuite toute la longueur du Magasin, par trois dez de Maconnerie, également espacés les uns des autres, leur donnant un pied de hauteur sur autant d'épaisseur, fondés sur 3 ou 4 rangs de briques posées à plat.

Après que cette Maçonnerie sera bien arrasée à la hauteur de la retraite interieure, & qu'elle aura eu le tems de fecher, il faut la traverser par des lambourdes, qui iront se terminer sur les retraites des longs côtés, observant de les placer à 2 pieds de distance, de milieu en milieu; & pour que la Maçonnerie ne les endommage pas, il est bon mettre entre deux des coussinets ou bouts de madriers, d'un pouce & demi ou deux pouces d'épaisseur.

Toutes les lambourdes étant bien arrafées, on posera le premier & le fecond plancher comme à l'ordinaire, bien chevillé; & comme l'entrevoux des poutrelles, aussi bien que l'intervalle des dez, fur lesquelles elles seront posées, ne sera rempli par aucune matiere, il faudra, afin que l'air puisse y circuler, & rafraichisse le desfous du plancher, pratiquer dans le plancher même, le long de chaque pignon, des trous ou évents d'un pied en quarré, ensorte qu'il s'en trouve deux, aux extremités de chaque espace vuide qui y regne.

Pour avoir une parfaite intelligence de ce que je viens de dire, il suffira de considerer avec un peu d'attention le plan & le profil representé par la 5°. & la 6°. Figure de la Planche 27, où l'on Planch. verra que le plancher du Magasin est partagé en deux parties: l'u- 27. ne fait voir la disposition des dez de Maconnerie, & des lambour- & 6. des, & l'autre en quel sens ces lambourdes sont recouvertes par

les madriers; ainsi, je ne m'y arrêterai pas davantage.

En composant ce Chapitre, j'ai cherché à resoudre une difficulté qui s'est presentée plusieurs fois à mon esprit; savoir comme il falloit déterminer l'épaisseur des Voûtes des Magasins, celle des

Sou-

LA SCIENCE DES INGENIEURS.

Souterrains, & de tous autres édifices militaires, selon leur différente grandeur, pour qu'elle resiste également au choc des Bombes: il est vrai que nous sommes prévenus, qu'une Voûte en plain ceintre, de 25 pieds de largeur & de 3 pieds d'épaisseur dans le milieu des reins. est parfaitement à l'épreuve; mais, nous ignorons quelle dimension il faut donner à celle qui auroit plus ou moins de largeur, car il n'y a point de doute, qu'il ne faille regler l'épaisseur à proportion, & c'est ce que l'on pourra faire en suivant la regle que voiei.

Voulant construire un Magasin de 36 pieds de largeur, couvert par une Voûte en plain ceintre; on demande quelle épaisseur il faut lui donner dans le milieu des reins, pour qu'elle foit à l'épreuve : il faut dire, si le diamétre de 25 pieds donne 9 pour le quarré de l'épaisseur de la Voite qui est à l'épreuve, qui donnera 36 pieds diamétre d'une autre Voûte, pour le quarré de son épaisseur, afin qu'elle soit aussi à l'épreuve; on trouvera environ 13 pieds, dont la racine quarrée. qui est 3 pieds 7 pouces 2 lignes, sera au juste l'épaisseur que l'on

demande, & ainsi des autres.

Si l'on fait attention, que le principe que nous avons infinué, au sujet de la resistance des bois, dans le deuxième Chapitre de ce quatriéme Livre, peut s'apliquer à celle des Voûtes, on apercevra sans peine la demonstration de cette regle; c'est pourquoi je ne m'y arrêterai pas, pour ne point faire une trop longue digression: je dirai seulement, qu'on pourra trouver de la même maniere la longueur des voussoirs pour les arches des Ponts, de telle grandeur que l'on voudra, comme j'en ferai mention dans le fecond volume.

Quand on construit des Magasins sur des lieux élevés, & qu'on peut pratiquer au-dessous de leur rez-de-Chaussée des Souterrains pour renfermer des munitions de guerre ou de bouche, on leur Planch. donne la disposition que l'on voit representée par le 3° & le 4° dessein de la 26°. Planche, où l'on observera que le Souterrain est couvert par plusieurs Voûtes d'arrête, pour éviter l'élevation qu'il auroit fallu lui donner, si on avoit voulu le faire autrement; on remarquera aussi que les contresorts se trouvent placés vis-à-vis les pilliers, qui foutiennent les Voûtes dans le milieu des fouterrains, parce qu'ainsi ils buttent toute l'action de la poussée, qui dans ces sortes de Voûtes aboutit au point où se rencontrent les arrêtes ou diagonalles: comme ces Voûtes sont garanties du principal effort de la bombe, par celle qui couvre le Magasin qui est au-dessus, il suffit de leur donner deux pieds d'épaisseur, à l'endroit de la clef pour être parfaitement à l'épreuve.

L'on descend dans le souterrain par un escalier que l'on voit

marqué

26. Fig. 3. & 4.



	,		
		•	
•			
	•		
•			
			N
		_	T.
•			(\$100/)

marqué sur le plan, & c'est dans le pignon qui répond à la rampe que l'on pratique un évent ou petite fenêtre, pour lui donner de l'air: l'on pourroit même faire des soupiraux entre les contresorts. pour le rendre moins humide; mais il faudroit qu'ils fussent tournez de façon à ne causer aucun préjudice.

Comme l'étage du rez-de-Chaussée n'est autre chose qu'un Magasin ordinaire, qui ne conprend rien de particulier, je ne m'y arrêterai pas, non plus qu'aux dimensions qu'il convient de donner aux piés-droits, en ayant assez dit sur ce sujet dans le second Livre.

Dans plusieurs de nos Places, on voit des Edifices executés comme le précedent; il s'en trouve même de plus considerables, comme on en peut juger par le profil representé par la 3°. Figure de la 27e. Planche, qui apartient à un Arsenal composé de quatre étages: Planche. le premier est un souterrain couvert par deux Voûtes en plain cein- 27. tre, qui s'apuyent mutuellement sur le mur de refend, qui partage le souterrain en deux, dans toute sa longueur: on y a percé des portes de distance en distance, pour passer d'un souterrain à l'autre. ce que je n'ai pû exprimer sur le plan, n'en ayant raporté qu'un bout representé par la 4e. Figure, à cause qu'il auroit fallu trop d'espace pour le faire voir tout entier; mais un pareil plan est si simple, qu'on s'imaginera aisément de quoi il est question : d'ailleurs, la longueur est en quelque façon indéterminée, puisqu'elle dépend de la place où l'on voudroit construire un édifice comme celui-là, de la dépense qu'on y veut faire, ou du besoin de l'avoir plus ou moins étendu; j'ajoûterai seulement, qu'il convient de descendre dans ces sortes de souterrains par une rampe large & commode, ainsi qu'on le fait aux écuries qui sont pratiquées dans les caves, plûtôt que par un escalier, afin de pouvoir manœuvrer plus aisément, quand il s'agit d'y introduire des munitions de guerre ou de bouche.

Ce fouterrain étant suposé creusé dans le roc, on a pris occasion de montrer comme en pareil cas on peut se dispenser de faire les murs aussi épais en bas qu'en haut, en les apuyant contre le roc qui doit faire partie de l'épaisseur qu'il auroit fallu donner dans tout autre terrain, puisqu'il suffit de le couper par ressaut, & de suivre ce qui a été enseigné dans le 3°. Livre, en faisant mention des sondemens établis dans ce goût-là.

Le second étage, qui est celui du rez-de-Chaussée, est à peu près semblable au précédent, étant aussi voûté en plain ceintre à l'épreuve de la Bombe; ce qui peut être d'un grand avantage dans les petites forteresses escarpées, & qui sont plus sujetets à être inquietées des Bombes que du Canon.

1173

Le







tres choses, dont le poids n'est pas considerable.

Le grenier au-dessus pourra servir de décharge à ce qu'il y aura de trop dans l'étage au-dessous; on y placera les munitions legeres, comme les harnois des chevaux d'Artillerie, les hottes &

paniers.

L'avant-Cour comprendra les logemens des Officiers d'Artillerie, aussi-bien que ceux des ouvriers: ces logemens doivent être de deux étages distribués suivant les commodités, qu'on y pourra pratiquer, prenant garde qu'il n'y ait point de fenêtres qui donnent fur les rues voisines de l'Arsenal; pour les couverts, il faut les distribuer de façon qu'on puisse y pratiquer des Forges, des Boutiques d'Armuriers, des Attelliers pour les Charpentiers & les Charrons. enfin pour tous les Charrois, parce qu'on supose que dans l'étage du rez-de-Chaussée du grand Corps de l'Arsenal, on y mettra tous les bois.

Mais, pour avoir une idée des différentes choses qui conviennent Planch. à un Arsenal, il n'y a qu'à considerer celui du Mont-Royal, que j'ai 31. raporté sur la 31 planche, comme un des plus magnifiques de tous ceux qu'on a bâti dans les Places du Roy; c'est pourquoi j'ai mieux aimé le donner pour exemple, que d'en faire un felon mon idée,

c'est-à-dire qui eut raport à ce que je viens d'insinuer.

Il se fait encore des Arsenaux composés d'une grande Cour, à l'entour de laquelle il y a des Arcades pour mettre à couvert tous les bois propres à l'Artillerie, les Affuts & les autres Charrois necessaires au Canon, & au-dessus de ces Arcades sont les Salles d'Armes, & les autres où l'on renferme les munitions; & tel est, par exemple,

l'Arfenal de la Ferre.

Il me reste, pour finir ce Chapitre, de faire mention des Fonderies pour le Canon, dont je ne donnerai qu'une idée seulement, parce que je me propose d'en parler avec plus de détail dans un Ouvrage qui regardera particulierement l'Artillerie; ainsi, il suffira de jetter les yeux sur la 28 planche, pour y avoir marqué tous les Planen. lieux necessaires à une Fonderie. Celle que je raporte a été projettée 82. pour la Fere, mais elle n'a pas eu lieu, à cause des obstacles qu'on a rencontré de la part du terrain: car, ce qu'il y a de plus considerable dans un pareil Editice, ce sont les Fourneaux & les Fosses dans lesquelles on coule la Fonte pour la Fabrique du Canon; & comme il faut que les Fosses soient d'une certaine profondeur, on a trouvé que la Fere étoit un lieu trop aquatique: cela n'empêche pas que ce projet ne soit parfaitement bien entendu, & ne puisse être quelque jour executé ailleurs.

CHA-

Digitized by Google

CHAPITRE DIXIEME.

Des Cazernes, de l'Hôpital, de la Prison, & Maisons de Bourgeois.

DOUR maintenir l'ordre & la discipline dans la Garnison des Places, on y sait des Cazernes pour loger les Troupes; & on s'en est si bien trouvé, qu'il y a peu d'endroits où l'on n'en ait construit: en esset, l'experience fait voir que les Garnisons qui sont cazernées sont beaucoup plus tranquiles, à cause de la commodité que les bas Officiers ont de saire l'apel tous les soirs, ce qui ne peut se pratiquer exactement quand le Soldat est dispersé chez les Bourgeois où il a la liberté de sortir à toute heure de la nuit. Un autre inconvenient, c'est'qu'un Gouverneur, ou un Commandant de Place, ne peut en tems de Guerre saire sortir un Corps de Troupes, ou le moindre Parti, sans que toute Ville n'en soit informée. S'il arrive quelque allarme, on n'assemble la Garnison qu'avec beaucoup de peine & de tems, au lieu que dans les Cazernes on fait faire sur le champ toutes les dispositions que le Service du Roy peut demander.

Les Cazernes se construisent de plusieurs façons, selon la situation de l'endroit qui leur est destiné. Quand on a un espace assez étendu pour faire une grande Cour entourrée de Batimens, elles sont sont commodes, parce qu'elles se ferment d'elles-mêmes, & que les chambres étant plus ramassées, on peut en moins de tems faire executer les ordres que le Gouverneur ou le Commandant de la Troupe

juge à propos de donner.

Cette disposition de Cazernes convient sur-tout à la Cavalerie, parce qu'elle a besoin d'une Cour pour le service journalier des Chevaux; alors on sait les Chambres au-dessus des Ecuries & un Corridor pour communiquer de l'une à l'autre, qui regne tout au tour du quartier; ou bien, sans faire de Corridor, l'on pratique des Escaliers de distance en distance: mais, ils occupent beaucoup de place mal-à-propos; aulieu qu'ayant un Corridor, deux outrois Escaliers suffisent: il est vrai qu'il rend les Chambres du premier étage un peu obscures, comme on le remarque aux quartiers de Cavalerie qui sont dans la plûpart des Villes de Flandres; mais, on peut remedier à cet inconvenient, en saisant le Bâtiment moins écrasé que ceux dont je parle.





Ouand les Cazernes se bâtissent le long du rempart vers les courtines (comme Mr. de Vauban l'a pratiqué en beaucoup d'endroits) elles font composées d'un grand corps de Bàtiment pour loger les Soldats, aux extrêmités duquel il y a des Pavillons pour les Officiers: ces logemens sont presque toûjours à deux ou trois Etages,

fans y comprendre le rez-de-Chaussée.

Dans chaque corps de Cazerne double, l'on fait quatre Chambres à chaque étage, dont deux repondront à l'Escalier qui est de leur côté, & les deux autres aux leurs: chaque Chambre doit avoir 22 pieds de long dans œuvre sur 18 de profondeur pour placer 4 lits; celles du rez-de-Chaussée doivent être élevées de 12 pieds. celles du premier étage de 10, & celles en galetas de 8, leurs portes larges de 3 pieds sur 6 de hauteur, & les murs de face deux pieds d'épaisseur au moins, avec un cordon à l'endroit du premier Plancher & une tablette ornée de moulure pour servir de couronnement au-dessus du second plancher de la maniere qu'on le voit marqué sur la Planche 29. qu'il ne faut qu'apercevoir pour enten- Planch. dre les desseins qu'elle répresente.

Quand on veut faire les Planchers des Cazernes voûtés fur poutrelles, on taille ces poutrelles à cinq pans de 12 pouces de face chacune, & espacées de 18 à 20 pouces les unes des autres: elles doivent être posées sur des Sablieres de 4 à 8 pouces d'épaisseur encastrées dans les gros murs où elles doivent entrer d'environ 12 à 15 pouces; on les revêtit d'un petit madrier de chêne ou de sapin de 2 à 3 pouces d'épaisseur, posées en mortier de terre grasse pour

empêcher que la Chaux ne confomme le bois.

L'entrevoux de ces poutrelles se voûte de Briques mises de cant en bonne liaison & en mortier de Chaux & Sable: on pose en mortier de terre grasse le premier rang de briques qui touche le flanc de ces poutrelles; on arrase bien le dessus de la Voûte, & on recire seulement les joints sans y saire aucun enduit, après quoi sur l'étendu de chaque Chambre on fait un pavé de Briques posées

de plat à mortier fin.

On ne voûte plus guére sur poutrelles, parce que cela charge trop le bâtiment, on aime mieux faire les Planchers comme à l'ordinaire, en ce cas onsesert de poutres proprement équarries à vive arreste de même que les solives qui doivent être de bois de brin de 5 à 7 pouces de gros posés sur leur fort & espacés à un pied de distance les uns des autres de milieu en milieu. Si on ne fait point un plancher double, on recouvre les soliveaux de planches seiches d'un pouce & demi d'épaisseur, assemblées à languettes & Livre IV. rai-

74 LA SCIENCE DES INGENIEURS,

rainure, blanchies des deux côtés, & clouées chacune de trois cloux à l'endroit de toutes les solives, dont l'un sera mis au milieu de la planche, & les deux autres à 2 pouces près des joints; observant que ces planches soient posées de maniere que leur extremité ne se rencontre point de suite sur une même solive, & que le tout soit bien mis de niveau, non-seulement avec le seuil des portes, mais en tout autre sens & proprement executé.

On pourra aussi saire des rainures dans le slanc de chaque solive pour y couler ensuite des bosses ou petits racineaux que l'on envelope de terre petrie & préparée avec de la paille, qu'on serrera à mesure les uns contre les autres, ce qui formera un plat-sond plus sourd & plus sur contre les accidens du seu; on le crépira & blanchira ensuite pardessous, & le dessus sera recouvert de planches, de

carreaux, ou de briques.

Les Cheminées doivent avoir 5 pieds de largeur sur 4 de hauteur, & leurs tuyaux 3 pieds sur 8 pouces: quant à leur hauteur, il saut qu'elle surmonte le saîte du comble de 3 ou 4 pieds, pour éviter la sumée. Quoiqu'il soit d'usage de ne point saire de cheminées sans jambage, cependant comme l'experience sait voir la facilité avec laquelle elles se détruisent tous les jours, il vaut mieux soûtenir leur manteau par de doubles consoles de pierres de taille sans piésdroits.

Les portes seront suspenduës avec des gonds qui auront été placés en bâtissant, & la queuë de ces gonds sera gravée dans le dessus des pierres de taille où elle devra être mise. Les gonds à repos & les pivots de ceux des portes auront 15 lignes de diamêtre, ceux des senêtres 7 à 8, & seront tous parsaitement ronds & à plomb sur leur queuë, les œils de pantures seront également ronds & préci-

sement de la grandeur convenable.

La cage de l'Escalier doit être de 7 à 8 pieds de largeur partagée en deux par un mur de chifre qui soûtienne les rampes, les degrés se sont d'un pied de giron sur 5 à 6 pouces de hauteur; & l'on sait deux pailliers, l'un au retour du milieu de la rampe & l'autre à chaque étage pour communiquer d'une Chambre à l'autre.

Suposant qu'en chaque Chambre il y ait quatre sits, on pourra y loger douze soldats, savoir huit dans la Chambre & quatre de garde; ainsi dans les quatre Chambres de plain-pied on y logera 48 hommes, & dans un corps qui compose les douze Chambres qui accompagnent les Escaliers, on pourra y en loger 144.

Le rez-de-Chaussée des Cazernes, dont nous parlons, est principalement destiné pour servir d'Ecurie, lorsque ces Cazernes se-

roient

roient occupées par la Cavalerie, c'est pourquoi on n'y a point percé de fenêtres, n'étant éclairées que par le jour qu'elles peuvent tirer du dessus des portes, ainsi qu'on le voit dans l'élevation, ce qui fait que ces chambres ne seroient pas fort commodes pour l'Infanterie; mais je n'ai rien voulu y changer, parce qu'on en va voir

d'autres qui n'ont pas le même défaut.

Pour distribuer le logement des Officiers qui sont dans les Pa- Planck. villons, il faut faire deux escaliers qui passent par le milieu, avec 29. un corridor de 6 pieds de large, qui traverse de l'autre sens, enforte que chaque étage d'un Pavillon se trouve divisé en quatre apartemens, qui doivent être composés d'une chambre pour deux Officiers, de 18 pieds de long sur 16 de large, & d'une cuisine ou garde-robe pour les valets, de 16 pieds de long sur 14 de large; & l'on fera ensorte de placer des Latrines au bout de chaque cor-

ridor, contre le mur des Cazernes.

Chaque apartement pourra être occupé par un Officier en tems de paix, & par deux ou davantage en tems de guerre, quand la Garnison est renforcée, desorte que douze Officiers peuvent loger dans un Pavillon en tems de paix, & 24 en tems de guerre; mais pour fixer la quantité des logemens necessaires pour la Garnison, dans le tems où elle sera la plus forte, on pourra suivre à peu près la maxime de Mr. de Vauban, qui est de suposer 500 hommes de pied par Bastion, ou autres ouvrages de la Place équivalens, & 200 chevaux, ce qui fait dix compagnies d'Infanterie, & quatre de Cavalerie, chaque compagnie d'Infanterie ayant trois Officiers, & celles de Cavalerie deux, on jugera par-là du nombre des Pavillons qu'il faudra pour leur logement, aussi-bien que de celui des quartiers de Cazernes pour les Soldats.

Les Cazernes, qu'on voit representées sur la Planche 30, ont été Planch. saites à Bethune en 1728. & sont des plus belles que je connoisse: 30. comme elles sont destinées pour la Cavalerie, on voit que le plan du rez-de-Chaussée comprend des écuries d'une fort belle grandeur, & bien éclairées chacune par deux croisées; ces écuries sont voûtées par des Voûtes surbaissées, au-dessus desquelles il y trois étages doubles pour les Cavaliers: attenant du même corps de Cazernes, est un Pavillon pour les Officiers, dont la distribution est suffisamment détaillée par les plans profils & élevations, pour en avoir une parfaite intelligence, sans qu'il soit besoin que je m'y arrête davantage: d'ailleurs, comme j'en raporte le devis dans le sixiéme Livre, tel qu'il m'a été donné par Mr. Dartezé, qui en a eu la conduite, étant alors Ingenieur en chef de cette Place, on pourra si l'on veut y avoir recours.

PLANCII. 31.

Un édifice encore fort necessaire dans une Ville de Guerre est un Hôpital pour les malades de la Garnison, particulierement pour les blessés en tems de siège: sa grandeur doit être reglée sur la quantité de malades que l'on aura dans la plus forte Garnison, & comme nous suposons une Ville neuve, on pourra en estimer le nombre sur ceux des Villes voisines, ce qui se fera encore sur l'experience, qui montre que de 25 hommes ou environ, il y en a un de malade: cependant, il faut faire attention que dans les lieux aquatiques, les maladies sont plus generales que dans les endroits où l'air est pur, & sur-tout quand on fait des remuemens de terres considerables.

Prévenu de ceci, on faura à peu près le nombre de lits dont on pourra avoir besoin, & par consequent la grandeur des bâtimens qu'il faudra faire, qui consistent dans les sales des malades, infirmeries, cuisines, pharmacie, celliers, blancheries, hangards pour mettre le bois, enfin tous les logemens necessaires pour les Officiers de l'Hôpital: les falles des malades doivent être au rez-de-Chaussée & au premier étage; on fera leur largeur de 42 pieds pour mettre deux rangs de lits de 6 pieds de chaque côté, & deux autres dans le milieu, avec deux allées de 9 pieds de large chacune: quant à la longueur des falles, on doit la regler par le nombre de lits, en comptant 4 pieds de largeur pour chacun, & autant pour la diftance de l'un à l'autre: au bout de la salle du rez-de-Chassuée, on fait une Chapelle, qui doit être découverte de la salle d'enhaut, par

une tribune.

Quand il passe une riviere dans la Ville, il faut, autant qu'il est possible, faire ensorte de construire l'Hôpital dans son voisinage, ou au moins faire passer un ruisseau près de la cour ou du jardin, afin d'avoir l'eau en abondance; mais, sans m'arrêter à tout ce qui peut convenir à un Hôpital, on n'a qu'à voir celui que je raporte PLANCH. fur la Planche 31°. Si on setrouvoit dans le cas d'en faire construire un, on ne feroit pas mal d'en communiquer le projet au Chirurgien Major de la Place, afin que, de concert avec lui, on ne neglige rien d'essentiel.

31.

Pour remplir le titre de ce Chapitre, il nous reste à parler de la Prison: on sait bien qu'il est assez rare d'en construire de neuves, à moins que ce ne soit dans des places nouvellement bâties, parce que dans les anciennes, il s'en trouve ordinairement dans les Reduits, Châteaux, ou Tours; mais, si l'on étoit dans le cas d'en saire une, il saudroit qu'elle sût composée d'une cour entourée de bâtimens, ensorte que le logement du Geolier soit sur le devant,

8



& n'ait aucune communication avec les prisonniers: à droit de la cour on pourra faire les cachots au rez-de-Chaussée, & au-dessus les prisons qui seroient destinées à de simples châtimens, pour le Soldat & le commun du peuple, ensorte qu'elles ne tirent leur jour que du côté de la cour, ne devant point avoir de fenêtres sur la ruë: à gauche on pourra faire deux ou trois petites chambres. pour loger les personnes qui meriteroient quelque consideration; & le fond sera occupé par d'autres prisons plus détachées du reste du bâtiment, pour resserrer les prisonniers qu'on voudroit empêcher d'avoir communication avec les gens du dehors, qui vont & viennent: au-dessus de ce batiment, on pourra faire la Chapelle. afin que tous les prisonniers soient plus à portée d'entendre la Messe. J'ajoûterai, que quand il est question d'un édifice comme celui-ci, il faut faire les murs fort épais, & toutes ces fenêtres bien grillées. de même que les tuyaux des cheminées.

Pour dire aussi un mot des maisons de Bourgeois, qui sont representées sur la Planche 29e. il est bon qu'on sache que le plan Plancie. des cinq maisons qu'on y voit exprime la moitié d'un des cantons 29. & 25. de la Planche 25, dont il a été fait mention dans le Chapitre huitiéme; ainsi par cette moitié on jugera aisément du reste: à l'égard de la décoration des façades, comme elles accompagnent le plan dont je viens de parler, il ne faut qu'un coup d'œil pour en juger, sans qu'il soit besoin d'un plus grand éclaircissement; je raporterai seulement ici le Reglement qui a été fait au sujet des maisons qui ont été bâties au Neuf-Brisack; il prescrit ce qu'il faut observer pour empêcher les contestations entre les voisins, & à quoi chaque particulier doit s'assujettir en bâtissant dans une Place de Guerre.

DE PAR LE ROY.

Reglement concernant les Maisons qui se bâtissent au Neuf-Brisack, sur les Places que Sa Majesté a bien voulu accorder aux Particuliers.

PREMIEREMENT.

Ous ceux qui bâtissent doivent se conformer pour les faces de leurs bâtimens à celles qui sont déja construites sur la grande Place, tant pour la décoration de ces faces & hauteur des corniches.

niches, que pour la grandeur des Boutiques, Portes, & Croisées qui doivent toutes être semblables, ainsi que la hauteur des combles.

II.

CHAQUE Particulier sera obligé de saire un pignon de Maçonnerie ayant 2 pieds d'épaisseur dans ses sondemens jusqu'au rez-deChaussée, 18 pouces du rez-de-Chaussée jusqu'au plancher du Grenier, & 16 pouces de-là au saîte du comble, & ceux qui en ont bâtis
de Charpente seront tenus de les démonter, pour les saire solidement; & comme il peut arriver quelque difficulté à l'occasion de la
construction de ces pignons, les Particuliers ne bâtissant pas tout à
la sois, celui qui commencera le premier sera indemnisé par son
voisin de la moitié de la depense à mesure que le pignon s'élevera,
sans qu'il soit obligé d'attendre que son voisin bâtisse sur le devant.

III.

Les observeront de mettre les auvens de même hauteur, observant la même chose aux enseignes qui seront de pareille grandeur le plus que faire se pourra.

IV.

Dans la construction des Caves, il est ordonné d'en voûter au moins une dans chaque maison.

V.

Les combles dans un même quarré seront de même hauteur afin de se raccorder parsaitement avec le dessein.

VI

ILS éloigneront le plus qu'ils pourront les lieux communs, ou latrines, des puits; non-seulement des leurs, mais aussi de ceux que leurs voisins feront construire chez eux.

VII.

Er comme les transpirations de ces latrines pourroient à la fin gater & corrompre les eaux des Puits, il est très-expressement enjoint à tous les Particuliers de faire citerner la fosse de leurs latrines avec de bonne Maçonnerie, & un enduit de ciment, observant

Livre IV. des Edifices Militaires. 79 vant de laisser un trou à la Voûte pour les vuider quand il sera tems.

VIII.

IL est encore enjoint à tous ceux qui ont obtenu des Places de les bâtir incessamment, afin qu'elles soient achevées dans le terme qu'on leur a donné, sous peine de perdre les dites Places, que l'on donnera à d'autres, & même les legers Bâtimens qui sont dessus, lorsque le tems de leur soûmission sera expiré.

IX.

IL est très-expressement ordonné à tous Maçons & Charpentiers de se conformer à ce Reglement, sous peine de prison, & d'en répondre en leur propre & privé nom.

Et afin que personne n'en ignore, sera le present Reglement la G publié à son de Tambour G affiché par-tout où besoin sera.

CHAPITRE ONZIEME.

De la Cantine, de la Glaciere, de la Boulangerie, & des Moulins.

le Roy veut bien accorder à la Garnison une Cantine; c'està-dire un lieu où elle ait le privilege d'avoir de l'Eau-de-Vie, du Vin, de la Bierre, à un certain prix beaucoup au-dessous de celui des Cabarets. Quand cette Cantine se trouve dans une grande Ville, c'est à celui qui en est l'Entrepreneur de se pourvoir d'une Maison qui lui convienne: mais, dans une Citadelle ou autre Forteresse qui n'est habitée que par des Gens de Guerre, la Cantine est presque le seul endroit d'où la Garnison peut tirer des rassraichissemens; & alors ce sont les Ingenieurs qui sont chargés de la construction & des réparations de cet Edisice, ce qui m'engage d'en saire mention.

Une Cantine doit être composée de plusieurs Caves & au rez-de-Chaussée d'une Cuisine, d'un Garde-manger, de trois ou quatre Chambres pour donner à boire aux Soldats, d'une Salle pour l'Auberge des Officiers, d'une Ecurie pour 12 ou 15 Chevaux, & d'un

con-

couvert pour mettre le bois: au-dessus du corps de logis, on distribuera aussi un nombre de Chambres qui répondront si l'on veut à celle du rez-de-Chaussée; elles serviront pour loger les Etrangers. La Cantine qui est raportée sur la Planche 32. est à peu-près dans

ce gout-là.

Pour procurer aux Officiers d'une Garnison le plaisir de boire frais en Eté, on fait assés souvent une Glacière dont la construction & l'entretien regardent aussi les Fortifications; mais c'est l'Etat Major. de la Place qui prend le soin de la faire remplir. Pour la bien placer. il faut choisir un lieu élevé, comme par exemple un Bastion plain, on fait une fosse en forme d'entonnoir, on lui donne environ 20 pieds de diamêtre & 10 ou 12 de profondeur plus ou moins: si l'on rencontroit pour faire cette fosse une terre glaife, qui n'eût point été remuée, on pourroit se dispenser de la revêtir de Maconnerie: mais quand cela ne se trouve point, on y fait un revêtement de Briques de deux pieds d'épaisseur ou davantage selon qu'on aura lieu de craindre la poussée des terres qui n'a guére lieu dans cette occasion, parce que donnant pour profondeur à peu-près le rayon du grand cercle, les terres se trouvent avoir leur pente naturelle, & par conséquent se soutiendront sous l'angle de 45 dégrés. Au sond de la Glacière l'on fait un petit Puits de 3 pieds de diamètre sur 5 ou 6 de profondeur qui doit être aussi revêtu; il sert à recevoir l'eau de la glace, qui ne manqueroit pas de fondre celle du fond, si elle n'avoit un écoulement: ainsi l'on sent bien que c'est par le Puits qu'il faut commencer la Maçonnerie; & quand on sera parvenu au bord, il faudra faire un rouet composé de bon bois de chêne, pour servir d'empatement aux premieres assisses du revêtement de l'entonnoir: quand on l'a rempli de glace, on ferme le Puits par un plancher à claire voye; la Maçonnerie étant achevée, & lui ayant donné tout le tems de secher, on fait pour couvrir la Glaciere une charpente en figure de cône, dont la base repose sur le bord de la Maçonnerie, & cette charpente est garni de chaume depuis la pointe du cône jusqu'à terre, d'une épaisseur suffisante pour empêcher le Soleil de pénétrer à travers; c'est pourquoi, afin de tenir cet endroit plus à l'ombre, on plante à l'entour des arbres assés près les uns des autres pour qu'ils forment par la suite un berceau: pour entrer dans la Glacière, on fait une petite allée de 10 à 12 pieds de longueur & 4 de largeur, voûtée & tournée du côté du Nord, on la ferme par deux portes, dont il y en a une à chaque extrê-

PLANCH. mité.

Comme en tems de Guerrel'on donne le pain aux Troupes, l'on fait



fait une Boulangerie qui en fournit, non-seulement à la garnison, mais encore à une Armée qui seroit dans le voisinage de la Place: c'est pourquoi il faut qu'elle soit composée au moins de 16 Fours accompagnés de leur Chaudiere, pour que les Munitionnaires puisfent livrer dans un besoin au moins 8000 rations par jour. Ces Fours auront chacun 9 pieds de diamêtre, & 2 pieds fous Voûte dans le plus élevé, la gueule aura 2 pieds de largeur sur un & demi de hauteur, élevés de 3 pieds au-dessus du rez-de-Chaussée, ainsi qu'on le peut voir par le plan & le profil du Four que j'ai raporté en grand sur la 34e. Planche, parce que ceux de la Boulangerie étoient PLANCH. dessinés trop en petit pour être apperçûs distinctement.

La construction des Fours n'a rien de particulier que les moindres Maçons ne fachent; je dirai seulement, que les Voûtes doivent être faites avec des briques d'une bonne terre bien préparée & bien cuite. posées de bout comme des voussoirs avec du mortier sin : à l'égard du carrelage dont l'étendue du Four doit être couverte, il faut pour poser les carreaux se servir de mortier de terre glaise, & non de celui fait de Chaux & de Sable, parce que la chaleur le feroit enfler,

& détacheroit les carreaux en peu de tems.

L'Edifice doit être composé de deux Cours, la premiere pour la commodité des mitrons, la seconde pour les Charrois & les Ecuries: dans le bâtiment il doit y avoir 2 Magasins pour rensermer le pain, 2 Bureaux pour le distribuer; au-dessus l'on fera des logemens pour les Commis des Vivres, & les Farines pourront être mises dans les Greniers au-dessus des hangards: mais, pour donner une idée plus sensible de tout ceci, on peut voir la Boulangerie répresentée sur

la Planche 32.

Quand il n'y a point de Moulins à vent ni à eau dans une Place, ou que l'ennemi, s'il y en a, peut les rendre inutiles, il faut faire un Bâtiment pour en mettre à bras & à cheval en quantité suffisante pour entretenir la Garnison de Farine: ce Bâtiment doit être seulement composé de deux gandes Places au rez-de-Chaussée pour renfermer les Moulins, d'un hangard assez grand pour mettre à couvert le bois que l'on donne aux Troupes, & d'une Ecurie capable de contenir 14 ou 15 Chevaux, avec de bons Greniers pour renfermer les Farines comme on le peut voir sur la même Planche.

Je ne dis rien presentement de la Mécanique de ces sortes de Moulins, devant en faire mention dans le second Volume, en par-

lant des Machines.

Leure IV.

L

CHA-

PLANCH.

CHAPITRE DOUZIEME.

De la Construction des Puits & Citernes.

ON connoît assés la necessité d'avoir dans une Villeun nom-bre de Puits publics, sans qu'il soit besoin que j'en fasse voir la conséquence, sur-tout quand il n'y a point de Riviere qui serpente dans les principaux quartiers. Comme les Puits ordinaires n'ont rien de particulier, il me suffira de dire qu'on les approfondit jusqu'à ce qu'ils ayent 5 à 6 pieds d'eau vive, après quoi l'on place dans le fond un rouet de bois de chêne de 4 pieds de diamêtre dans œuvre & de 4 à 12 pouces de grosseur, sur lequel on pose 5 ou 6 assisses de pierre de taille maçonnées avec mortier de ciment & bien cramponées par des crampons de fer coulés en plomb. Le reste de la hauteur du Puits jusqu'à 3 pouces au-dessous du rez-de-Chaussée s'éleve en maçonnerie de briques ou de moîlon, ensuite on surmonte le rez-de-Chaussée de 3 assisses de pierre detaille, saisant ensemble 2 pieds & demi, maçonnées en mortier de ciment & cramponées comme celles du fond, après quoi on équipe le Puits de

tout ce qui est necessaire pour en tirer l'eau.

.1. . .

Il se fait un autre sorte de Puits, qu'on appelle Puits forés, qui ont cela de particulier, que l'eau monte d'elle-même jusqu'à une certaine hauteur, de forte qu'il ne se faut donner aucun mouvement pour l'avoir, que la peine de la puiser dans le bassin qui la reçoit. Il seroit à souhaiter que l'on en pût faire de semblables en toutes sortes d'endroits; ce qui ne paroît pas possible, puisqu'il faut des circonstances du côté du terrain qu'on ne rencontre pas toiljours: car, comme ces Puits sont occasionnés par les eaux qui partant de quelques montagnes voisines se sont fait un chemin souterrain pour aller jusqu'à une certaine distance où elles sont ensuite retenuës par des bancs de terre glaise ou de pierre qui les empêchent de se perdre, il faut que ces bancs puissent être percés avec les tarrieres ordinaires, & que l'eau qui est dessous soit capable de monter d'elle-même dans un tuyau vertical jusqu'au rez-de-Chausse, ce qui est la principale circonstance: or, suposant que tout relaise rencontre, voici comme ces sortes de Puits se font.

On creuse d'abord un bassin de grandeur arbitraire, dont le sond doit être plus bas que le niveau auquel l'eau peut monter d'elle-



même, afin de la recevoir; on prend ensuite un pilot d'une longueur & d'une grosseur convenable, on perce dans toute sa longueur avec les tarrieres ordinaires un trou de 3 pouces de diàmettre, & on le garnit de fer par les deux bouts, dont celui qui doit entrer en terre doit être le plus aigu qu'on pourra; on enfonce ce pilot avec le mouton autant qu'il est possible, & lors qu'il n'y a plus moyen de le faire entrer plus avant, on employe la tarriere qui doit achever de percer le puits: or ces tarrieres ont 3 pouces de diamêtre, & environ un pied de gouje, le reste du corps étant d'un pouce de gros plus ou moins, & de 12 pieds de longueur; on enfonce cette tarriere dans le canal du pilot. on perce à l'ordinaire tous les bans qui se rencontrent, ayant soin de la vuider de tems en tems de la terre dont elle se remplit; lorsque la longueur de cette premiere tarriere ne suffit pas pour arriver jusqu'à l'eau, on y ente une seconde branche, une troisséme. &c. tant que la profondeur le demande, & l'on continuë de forer & vuider le trou successivement, jusqu'à ce qu'enfin on ait trouvé de l'eau en abondance, ce que l'on reconnoît lors qu'elle monte le long du pilot jusque par dessus, alors on se sert d'un ruyau de plomb pour la conduire dans le bassin.

Quand on a une fois trouvé l'eau vive, & qu'on voit qu'elle vient en abondance, il faut bien se garder de percer plus avant, crainte d'ouvrir les bans de pierre ou de terre glaise qui seroient au-dessous de l'eau, parce qu'il pourroit arriver que trouvant une issue plus aisée à parcourir que le chemin du canal, elle ne cesse

fur le champ, ou au bout de quelque tems, de monter.

On fait de ces sortes de Puits en Flandres, en Allemagne, & en Italie: j'en ai vû un au Monastere de Saint André, à une demie lieuë d'Aire en Artois; l'eau en est si abondante, qu'elle donne plus de cent tonneaux par heure, elle s'éleve à 10 ou 12 pieds au-des-sus du rez-de-Chaussée, & retombe dans un grand bassin, par plu-

sieurs fontaines qui font un fort bel effet.

Feu Mr. de Cassini raporte dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences, qu'en plusieurs endroits du territoire de Mutine & de Boulogne, on en voit de semblables, mais qui se sont disseremment: on creuse jusqu'à l'eau, après quoi l'on construit un double revêtement, dont on remplit l'entredeux d'un courroi, fait d'une glaise bien petrie, après quoi on continue à creuser plus avant, & de revêtir comme en premier lieu, jusqu'à ce qu'on trouve des sources qui viennent avec abondance; alors on perce le fond avec une longue tarriere, & le trou étant achevé,

L 2 l'eau

l'eau monte & remplit non seulement le puits, mais encore se répand sur toute la campagne, qu'elle arrose continuellement: il ajoùte, qu'il a fait saire au Fort Urbin une Fontaine, dont l'eau s'élevoit naturellement à 15 pieds de hauteur au-dessus du rez-de-Chaussée, d'où elle retomboit dans un bassin de marbre, destiné pour l'usage du public, & que l'ayant soutenue par des tuyaux, elle s'élevoit jusqu'au sommet des maisons.

Dans la basse Autriche, qui est environnée des montagnes de Stirie, les habitans se donnent de l'eau à peu près de la même maniere; ils creusent d'aboid jusqu'à ce qu'ils trouvent la glaise, alors ils prennent une grande pierre épaisse de six pouces, percée dans le milieu, & percent le lit de glaise au travers de ce trou, tant que

l'eau monte avec impetuosité, & remplisse le puits.

Il y a des situations où, sans avoir des montagnes dans le voisinage, on peut encore faire des puits dans le même goût, car s'il y a des rivieres ou lacs qui soient plus élevés que le rez-de-Chaussée de l'endroit où l'on est, il est évident que si ces eaux communiquent jusques-là, elles pourront remplir le puits & même déborder, comme cela arrive en plusieurs endroits, lorsque les rivieres viennent

à grossir.

L'on peut ajoûter, que dans les endroits, où l'eau ne pourra pas monter assez près du rez-de-Chaussée pour être reçûe dans un bassin, ces Puits ne laisséroient pas d'être utiles, si, faisant tomber l'eau dans quelque reservoir aussi haut qu'elle pourra monter, on peut lui donner de-là un écoulement dans quelqu'autre lieu voisin plus bas que le reservoir, ce qui pourra se faire par un acqueduc souterrain, ou même par un syphon qui passe à fleur de terre, & alors on sera tomber l'eau qui sortiroit du canal ou du syphon, dans un bassin, comme on le pratique ordinairement dans tous les lieux où il y a des sontaines voisines; ou bien, sans faire tout cela, on élevera l'eau au-dessus du rez-de-Chaussée, par le moyen d'une pompe, pourvû que cette hauteur ne passe point 29 ou 30 pieds, ne pouvant la faire monter plus haut par les raisons que j'ai données dans le Discours sur les Essets de l'Air, qui està la fin de mon Cours de Mathematique.

Dans les lieux qui font fort élevés, on ne rencontre guere toutes les conditions qu'il faut pour faire des puits forés, pas même des puits ordinaires, à moins qu'ils ne foient d'une profondeur excessive comme celui de Charlemont, & encore quelquesois ne parvient-on pas à rencontrer la bonne eau; ce qui rendroit ces lieux inhabitables, si on n'avoit imaginé les citernes, c'est-à-dire,

12

la maniere de purisier & de conserver dans une espece de cave, l'eau qui tombe du Ciel. Or, comme la construction de ces citernes demande beaucoup d'aplication pour les faire bonnes, nous allons détailler tout ce qui peut apartenir à ce sujet; &, pour ne rien dire qui n'ait été déja executé avec succés, je prendrai pour exemple la citerne qui a été faite en 1722 à Charlemont par Mr. de Breval; elle est au moins aussi belle que celle de Dunkerque, dont on fait tant de cas. Cette citerne a, comme on le peut voir par le plan, 15 toises de longueur, sur 6 toises 4 pieds de largeur, y compris les deux 'murs de resends qu'on a fait pour porter les Voûtes, parce que pour ces sortes d'ouvrages, qui doivent être à l'épreuve de la Bombe, crainte des accidens qui peuvent arriver en tems de siège, il vaut mieux saire trois Voûtes chacune d'une grandeur médiocre, que de n'en faire qu'une seule qui seroit trop élevée & trop soible.

Le plan fait voir aussi, qu'on a pratiqué une porte dans le milieu de chaque mur de refend, pour la communication de l'eau, & que l'on a fait un citerneau de 9 pieds en quarré, pour que l'eau puisse filtrer avant d'entrer dans la citerne; c'est pourquoi le fond de ce

citerneau est 8 pieds plus haut que celui de la citerne.

Pour tirer l'eau, on a construit au rez-de-Chaussée de la Place quatre niches quarrées de 7 pieds & demi dans œuvre, dont deux servent à loger les pompes, & les deux autres pour recevoir l'eau; &, asin qu'on en puisse tirer jusqu'à la dernier goûte, les tuyaux des pompes vont répondre dans un puisart, qui est une espece de rigole qui regne sur toute la largeur, dans l'une de ces niches on a pratiqué une porte pour descendre avec une échelle dans la citerne, lorsque l'on veut y faire quelque reparation: ces niches ont été voûtées à l'épreuve de la Bombe, & sont decorées extrerieurement par une façade de pierre de taille à joints resendus, & couronnées d'une corniche, elles sont fermées par des portes de madriers, aussi bien que l'entrée de la citerne. Je crois que cette explication suffit, aidé des plans & prosils, pour en donner une connoissance parfaite; ainsi, je ne parlerai que de ce qu'on a observé en la construisant.

Après avoir deblayé les terres jusqu'à une profondeur convenable, on a fait un massif de maçonnerie d'environ 3 pieds d'épaisseur, dirigé en pente de 6 pouces vers le puisart des pompes, & ce massif occupant tout le fond de la citerne a servi en même tems de fondement aux piés-droits des Voûtes & aux murs de resends. Après l'avoir bien arrasé, on l'a couvert d'un rang de briques posées

L₃ d





que les toits des bàtimens les plus à portée peuvent fournir, il faut, afin de savoir combien on pourra en recueillir, faire des experiences fur les lieux, pour voir ce qu'il tombe de pouces d'eau chaque année, c'est-à-dire, de combien de hauteur d'eau les pluyes couvriroient la surface de la terre, si elles s'y conservoient sans s'écouler, s'imbiber, ni s'évaporer; &, suposant qu'il en tombe 20 pouces, il faut mesurer l'étendue qu'occupent les bâtimens, dont on veut ramasser l'eau des toits, sans s'embarrasser de leur figure, ni de la grandeur de leur surface, puisque l'eau qu'ils recevront sera toûjours équivalente à celle qui seroit tombée sur le terrain qu'occupe le bâtiment, si l'espace avoit été decouvert comme en plaine campagne: or, si cet espace se trouvoit par exemple de 1200 toises quarrées. il faudroit multiplier cette quantité par 20 pouces, & le produit donnera 332 toises 4 pieds cubes, pour la quantité d'eau que la citerne recevra dans le courant d'une année, surquoi il faut prendre garde de la faire toûjours plus grande, afin que dans le tems des plus grandes eaux, elle ne monte jamais jusqu'à la naissance de la Voute.

Pour savoir la maniere dont on pourra faire ces experiences, je raporterai ce qui se pratique à l'Observatoire Royal de Paris, que j'accompagnerai de quelque exemple dont on pourra se servir dans l'occasion.

Pour connoître la quantité d'eau de pluye qui tombe à l'Observatoire, on place, dans une Tour découverte, un vaisseau de fer blanc de 4 pieds de superficie, avec des rebors de 6 pouces de hauteur, ce vaisseau est fait en pente vers l'un de ses angles où il y a un bout de tuyau pour conduire l'eau dans une cruche, on a grand soin de mesurer exactement toute l'eau qui est amassée dans cette cruche, avec un vase de figure cubique qui a son côté de 3 pouces, ensorte que 32 lignes de hauteur d'eau dans ce petit vase, valent une demi ligne sur la superficie du grand vaisseau; car il est bon de remarquer qu'on ne remplit point entierement la mesure, & qu'on se contente d'y mettre de l'eau jusqu'à une signe qui est tracée en dedans à 4 lignes au-dessous du bord. Pour avoir les 32 lignes d'eau dont on vient de faire mention, on écrit sur un Registre toutes les mesures qu'on a ramassées pendant le courant de chaque mois, pour en faire une somme au bout de l'année, dont on prend la moitié pour avoir en ligne la quantité d'eau qui est tombée.

Mr. de Vauban ayant envoyé à l'Academie Royale des Sciences un Memoire de la quantité d'eau de pluye qui est tombée dans la Cita-

Citadelle de Lille pendant 10 années depuis 1685. jusqu'à 1694. Mr. de la Hire a comparé les six dernieres années de l'Observation de Lille, avec les mêmes années qu'il a observées très-exactement à Paris, & en voici le Paralelle.

Anne'es.					A LILLE.					A PARIS.				
	1689.							figues.	•	18			lignes:	
	1690.		•		24		•	8 1	•	23	٠	•	3 -	
	1691.			•	15	•		2	•	14	٠	•	5 4	
	1692.	•	•		25	•		4 -	•	22		•	$7\frac{i}{3}$	
	1693.		•	•	30	4	•	3 1	٠	22	•	•	8	
	1694.	. •	•	•	19	•		3	•	19		•	9	
6	Années.				133	•		6-1		121		٠	9	

Par la Comparaison de ces 6 Années, on voit en general qu'il pleut un peu plus à Lille qu'à Paris, & que la moyenne Année à Lille donne 22 pouces 3 lignes, & à Paris 20 pouces 3 lignes. Cependant on n'en compte ordinairement que 19.

CHAPITRE TREIZIEME.

Où l'on donne les Régles générales que l'on doit observer dans la Construction des Bâtimens.

Pre's avoir expliqué, dans les Chapitres précédens, les propriétés & la distribution des principaux Edifices Militaires, il me reste à faire le détail de beaucoup de choses qui appartiennent à leur construction & à celle des Bâtimens pour les Particuliers dont je ne traiterai qu'en general, parce qu'ils ne sont partie de mon Ouvrage, qu'autant qu'un Ingenieur, sans vouloir être Architecte du premier ordre, ne peut ignorer les proportions qu'il faut donner aux parties d'un Bâtiment pour être commode & gratieux. Ce sont ces choses, dis-je, qu'il faut savoir, parce qu'elles se rencontrent souvent dans les Edifices Militaires, qui, quoique très-simples par eux-mêmes, ont pourtant besoin d'être dirigés selon certaines régles desquelles on ne peut s'écarter sans tomber dans quelque désaut. Quant aux détails que j'ai dessein d'insinuer, ils sont de la dernière consequence

conséquence, puisque ce n'est que par eux qu'on peut dresser les

Devis qui doivent précéder la construction des Bâtimens.

Ces détails sont une intelligence parsaite de la Charpente, de la Menuiserie, de la Serrurerie, des Couvertures de Thuille & d'Ardoise, de la Vitrerie, de la Peinture, du Carelage, du Pavé, en un mot tout ce qui peut tomber sous la direction d'un Ingenieur; & pour peu qu'on en fasse ensuite l'aplication aux ouvrages dont il est parlé dans ceux qui les précédent, je crois qu'en peu de tems un jeune Ingenieur se rendra capable de se bien acquitter des disserens Travaux dont les Chefs jugeront à propos de le charger; car je supose qu'il s'est mis au fait du premier, du second, & du troisiéme Livre, où il a dû apprendre ce qui appartient aux gros Ouvrages, & qu'il n'est plus question que de s'instruire des autres plus légers.

Quand on construit un Edifice, il faut donner aux murs des épaisseurs convenables à la hauteur & à la charge qu'ils doivent porter, faisant attention que cette épaisseur dépend aussi de la qualité des pierres dont ils seront composés: ces murs doivent avoir une retraite d'un demi pied au-dessus des sondemens, 3 pouces d'un côté & 3 pouces de l'autre, & chaque étage sera aussi recoupé d'environ 3 pouces en dehors & 3 pouces en dedans, parce qu'ainsi la charge du mur portera à plomb sans qu'on soit obligé de lui donner de talud; l'on fait une plinthe en dehors à chaque étage, pour

ne pas rendre ce recoupement sensible.

Pour rendre l'ouvrage plus solide, les encoignures doivent être de pierre de taille autant qu'il est possible, prenant garde d'en éloigner le plus qu'on pourra les fenêtres & les portes, crainte de les trop affoiblir; quant aux murs de refends, on leur donnera la moitié de l'épaisseur de ceux de faces.

L'on observera de ne jamais asseoir les poûtres sur des vuides, comme sur des fenêtres ou portes, & qu'elles ne passent pas dans les cheminées; le vuide doit être assis sur le vuide, comme le plain

fur le plain.

Pour la commodité d'un bâtiment, il faut que les apartemens soient voisins les uns des autres, bien arrangés; que les principaux, comme les salles & les chambres, soient accompagnées d'une garde-robe & d'un cabinet, le tout de plain pied: ces apartemens doivent être proportionnés au service auquel ils sont destinés, & quand on est libre de suivre des justes proportions, on se reglera fur celles-ci.

Les salles auront depuis 22 jusqu'à 24 pieds de largeur, & depuis 34 jusqu'à 36 de longueur: aux grands batimens, la longueur des Livre IV. falles

salles doit être double de leur largeur, les chambres seront quarrées comme étant la figure qui leur convient le mieux, & on pourra leur donner depuis 22 jusqu'à 24 pieds; quant à la grandeur des cabinets & des garde-robes, elle dépend des personnes à qui ces sortes d'endroits conviennent plus ou moins.

Les apartemens au rez-de-Chaussée pourront avoir depuis 13 jusqu'à 14 pieds de hauteur, celle du premier étage sera depuis 12 jusqu'à 13, & celle du second, depuis 11 jusqu'à 12, ainsi en diminuant d'un pied ou d'un pied & demi, pour les étages plus

élevés.

Les proportions qui conviennent le mieux aux grandes & petites portes, est de leur donner pour hauteur, le double de leur largeur; les portes, par où doivent passer les voitures, auront depuis 8 jusqu'à 9 pieds de large; celles des apartemens ordinaires en auront 3, ou au moins 2 & demi, & celles des grands apartemens & des vestibules pourront avoir depuis 4 jusqu'à 5 pieds.

Dans la face d'un bâtiment, il faut toûjours observer que la porte soit dans le milieu, autant que cela se peut saire: les portes des apartemens doivent être de suite, & oposées à une senêtre lorsque le bâtiment retourne d'équerre; &, dans les étages qui sont les uns sur les autres, l'on aura soin que les portes se répondent à

plomb, afin que le vuide repose sur le vuide.

Les grandes fenêtres doivent être proportionnées au lieu qu'elles éclairent; car, si elles sont trop éloignées & trop petites, elles rendent le lieu obscur; si elles sont trop grandes & trop proche les unes des autres, elles affoiblissent le mur dans lequel elles sont percées: la meilleure regle est de les espacer tant plein que vuide, c'est-à-dire, que la largeur du tremeau soit égale à celle de la croi-sée, observant que vers les encoigneures (pour ne point affoiblir le mur), il y ait de distance, de l'angle du bâtiment au tableau de la croisée, un tiers ou un quart plus que la largeur de la croisée même.

Les proportions des grandes fenêtres, ou autrement des croisées, dependent de leurs situations, si elles sont au rez-de-Chaussée, au premier, au second, ou troisième étage, & de la hauteur de l'étage qui est différent, selon la grandeur des édifices.

Toutes les fenêtres des bâtimens particuliers, & des autres destinez aux usages ordinaires, doivent avoir depuis 4 jusqu'à 5 pieds

de largeur.

Pour regler généralement leur hauteur, il suffira de dire qu'après avoir pris dans la hauteur de l'étage 3 pieds au plus, qu'il faut dondonner au mur d'apui, l'on pourra donner le reste de la hauteur fous solives aux croisées: par exemple, si l'étage a 13 pieds de hauteur sous solives, en ayant pris 3 pour l'apui, il en restera 10 pour la hauteur des croisées; ainsi à proportion des autres étages qui sont moins élevés.

On fera en sorte que toutes les fenêtres répondent à plomb les unes fur les autres: s'il y avoit des endroits au fecond étage ou au troisiéme, où l'on n'auroit pû en faire à cause de la distribution du dedans, qui répondissent à celle des étages au-dessous, il faudroit en feindre, afin que la façade du bâtiment soit reguliere.

Pour les lucarnes des étages en galatas, elles doivent avoir un cinquieme moins de largeur, que les croisées de dessous, & leur

hauteur doit être environ une fois & demie leur largeur.

La grandeur des cheminées doit être proportionnée à celle des places où elles sont situées: les grandes pour les salles & sallons auront 6 à 7 pieds d'ouverture entre leurs jambages, & 4 à 5, depuis le dessous de leur plattebande, & environ 2 pieds de profondeur d'atre; les moyennes pour les chambres seront environ de 4 pieds de largeur, sur 3 de hauteur & de 18 à 20 pouces de profondeur; les petites pour les cabinets peuvent avoir depuis 2

pieds jusqu'à 4 de largeur, & le reste à proportion.

Dans les grands bâtimens, où les murs ont une épaisseur considerable, on peut y faire passer les tuyaux des cheminées; mais, quand cette épaisseur est mediocre, il ne convient pas d'y rien anticiper, parce qu'on affoibliroit trop les murs de refends ou les pignons. Autrefois, les cheminées étoient adossées les unes devant les autres; mais, comme elles chargeoient les planchers, & sailloient trop dans les chambres, on a corrigé ce défaut en les ren- PLANCHS geant le long du mur, & en devoyant les tuyaux; mais, comme 35. ce devoyement est desagréable à voir, on pratique des armoires dans les vuides, ce qui rend la chambre reguliere.

Les tuyaux peuvent avoir 3 ou 4 pieds de longueur, sur 10 12 à 15 pouces de largeur, & leur épaisseur doit être de languette de pierre ou de briques de 4 pouces: quant à la situation des cheminées, je crois qu'il n'est pas besoin de dire, qu'il ne faut jamais les adosser contre les murs de face, entre les fenêtres, pour des raisons qui se font assés sentir; ainsi leur veritable place est dans le milieu des murs de refends, desorte qu'elles se presentent en entrant, sans pourtant se trouver vis-à-vis la porte, qui doit, comme on l'a déja

dit, être de côté, pour être d'enfilade avec les autres.

Il faut que les fouches des cheminées ne causent aucune difformité

mité au dehors d'un bâtiment, & celles qui sont sur le courant du comble & isolées doivent être lesplus égales en grosseur, avec le plus de simetrie qu'il est possible, toutes de pareille hauteur, observant qu'elles surmontent le saîte de 3 pieds: leur sermeture doit être d'environ 4 à 6 pouces de jour, pour l'échapé de la sumée, sur la longueur proportionnée à celle du tuyau, avec un petit adoucissement au-dessus.

Les escaliers faisant une des principales parties des bâtimens. il y auroit beaucoup de choses à dire sur le choix de leur place, leur grandeur, & leur figure, fur-tout dans un tems, où il semble qu'on ne peut rien ajoûter à ce que l'on a fait de merveilleux dans ce goût-là. Est-il rien de plus beau que de voir des escaliers qui se soutiennent d'eux-mêmes en l'air, par l'admirable invention que l'on a trouvée de les évuider dans le milieu? J'avouë, que j'aurois eû un extrême plaisir à traiter ce sujet, pour examiner, avec autant de précision qu'on le peut, le Mécanisme qui doit regner dans la couppe des pierres, pour y trouver les limons & les apuis en courbe rempante, afin que tout puisse s'assembler & se soutenir, sans y employer d'autre matiere que la pierre même; mais, comme cela m'auroit mené trop loin, je me contenterai de raporter quelques regles generales, qu'on doit observer dans la construction des escaliers ordinaires, d'autant que ceux, qui se pratiquent pour la commodité des édifices militaires, n'ont rien de commun avec la migniticence de ceux qui peuvent avoir lieu dans les grands édifices.

Pour ne rien interrompre dans la suite des apartemens du dedans du corps de logis, on faifoit autrefois des escaliers, au milieu de la face en dehors, dans des tours separées; mais, comme ces tours defiguroient la simetrie exterieure, on a jugé plus à propos, par la fuite, de les placer en dedans, au milieu du corps de logis, pour donner la communication à deux apartemens separés à droit & à gauche: là, ils étoient bien en vûë & bien éclairés, ne gâtoient rien à la décoration; & lors qu'il s'agissoit d'un bâtiment simple & de peu de profondeur, il suffisoit d'avancer de part & d'autre un avant-corps de la largeur de l'escalier, sur chacune des faces, pour trouver assés de longueur aux rampes, que l'on faisoit ordinairement doubles, afin que pratiquant un passage sous le premier palier, à l'endroit de la seconde rampe, l'on pût communiquer de la cour au jardin: cette avance, que l'on faisoit dans le milieu du corps de logis pour placer l'escalier, donnoit tant de grace au bâtiment, & rendoit l'escalier si commode, que je ne crois pas que l'on puisse mieux faire, que de suivre cet usage; quoique dans dans ces derniers tems on se soit plûtôt attaché à les placer dans les coins, à l'imitation de ce qui se pratique en Italie, où l'on affecte de faire passer ceux qui vont à l'escalier par plusieurs membres engagés l'un dans l'autre: cependant, comme un escalier placé dans le milieu occupe la plus belle place du bâtiment, dont on peut se servir plus avantageusement pour un sallon, il vaut mieux, quand on le peut, le mettre de côté.

Quant à la figure que l'on peut donner aux escaliers, ceux, qui sont dans des cages quarrées, ou quarrés longs, conviennent mieux aux bâtimens considerables, que les autres qui seroient disposés en rond, en ovale, ou à pans, à moins qu'on n'y soit contraint par

quelque raison indispensable.

La grandeur des escaliers doit être proportionnée à celle des édifices à l'usage desquels ils sont destinés, & par consequent doit dépendre de cette partie d'Architecture, qui fait distribuer l'espace que les apartemens doivent occuper, ensorte que chaque membre soit proportionné à tout le reste: la seule chose, qui peut être commune aux grands & aux petits escaliers, est la hauteur des marches par raport à leur grandeur, celle des balustres & des apuis, parce que ce sont des choses qui servent à des usages, qui se sont de même par tout.

La moindre largeur, qu'on puisse donner à la rampe d'un escalier principal, est de 4 pieds, pour que deux personnes puissent monter & descendre de front sans s'incommoder: la hauteur des apuis & des balustres doit être au plus de 3 pieds, & au moins de deux pieds & demi; quant à la hauteur des marches par raport à leur largeur, voici une Regle que Mr. Blondel donne dans son Cours

d'Architecture, que j'ai cru à propos de raporter ici.

La longueur du pas aisé d'un homme qui marche de niveau est de 2 pieds, c'est-à-dire de 24 pouces, & la hauteur de celui qui monte à une échelle dressée à plomb n'est que d'un pied ou de 12 pouces, d'où il paroit que la longueur naturelle du même pas à plomb est la moitié de la hauteur naturelle du pas étendu de niveau; ainsi, pour les joindre l'une avec l'autre, comme il se fait dans toutes les rempes, il saut que chaque partie en hauteur soit par compensation prise pour deux parties de niveau, & que l'une & l'autre, pour composer un pas naturel, sassent ensemble la longueur de 2 pieds ou de 24 pouces: pour cet esset, si dans une rempe vous ne donnés qu'un pouce de hauteur à la marche, il saudra lui donner 22 pouces de largeur, parce que 22 pouces de niveau avec le pouce de hauteur, qui vaut deux pouces de niveau, sont ensemble la longueur

gueur du pas naturel de 24 pouces; si la marche à 2 pouces de hauteur qui valent autant que 4 pouces de niveau, elle n'aura que 20 pouces de large, qui sont ensemble 24 pouces; à 3 pouces de hauteur, qui en valent 6 de niveau, il n'en saudra que 18 de large; à 4 pouces de hauteur, qui valent 8 pouces de niveau, il saut 16 pouces de large; à 5 pouces de hauteur, 14 pouces de giron; à 6 pouces de haut, 12 pouces de large; à 7 de haut, 10 de large; à 8 de haut, 8 de large; à 9 de haut, 6 de large; & ainsi du reste; ce qui se trouve saire un parsaitement bon effet, comme l'experience le montre.


Pour rendre un Escalier commode, il saut prendre garde de ne point faire les marches trop élevées: pour cela, il ne saut jamais leur donner plus de 6 pouces de hauteur, & moins encore si on le peut, & régler la largeur du giron selon la régle précédente; quand onne peut pas leur donner autant de largeur qu'on le desire, il saut les saire saillir d'un pouce, & tailler cette partie en quart de rond.

Il y a des Architectes, qui veulent qu'on fasse les marches un peu inclinées sur le devant, pour les rendre plus faciles & plus commodes, quand on est tellement contraint par l'espace qu'on ne peut leur donner une largeur convenable; mais, quand cela arrive, il vaut beaucoup mieux faire cette pente du sens oposé, c'est-à-dire qu'en montant la pointe du pié soit un peu plus basse que le talon, cette pente aidant tellement à monter, qu'il semble que l'on marche de niveau: on a voulu aussi faire le giron des marches un peu creux dans le milieu, pour rendre la montée plus douce; mais, cette pratique est très-dangereuse, l'experience faisant voir que ces sortes d'Escaliers sont difficiles à descendre, le pied n'y étant jamais assuré.

La principale chose, que l'on doit observer en construisant un Escalier, est de faire ensorte qu'il soit bien éclairé; & comme on ne peut tirer du jour que des ouvertures qui sont assujetties au reste du bâtiment, il saut bien prendre garde au choix du lieu & à la disposition des rempes, pour qu'il n'y ait aucun endroit qui ne soit bien éclairé, soit par des senetres qui répondent au milieu de chaque rempe, sur les paliers, ou par les slancs; mais, il saut éviter que les senêtres soient coupées par les rempes, comme cela se fait asses communément, rien n'étant plus disgracieux à la vûe. Mais ce qu'on vient de dire doit sussire pour ce sujet, passons à ce qui regarde les combles.

Les Architectes sont assés partagés sur la hauteur qu'il saut donner aux combles: les uns veulent qu'ils fassent un triangle équilateral, les autres un triangle rectangle & isocelle, d'autres entin prennent un milieu entre ces deux-ci & leur donnent pour hauteur les trois





trois quarts de la largeur du bâtiment; cette proportion est fort bonne, ne rendant point les toits trop plats ni trop élevés, je l'aimerois mieux qu'aucune autre. Il faut avouer qu'autrefois on les faisoit d'une hauteur excessive, comme on le voit encore aujourd'hui à une quantité de bâtimens dont les combles sont plus élevés que les murs de face, défaut qui choque le bon-sens, & qui n'est point pardonnable; car, à quoi bon employer une l'orest de bois pous charger inutilement des murs qui semblent plier sous le poids dont ils sont accablés: il est vrai qu'on avoit alors dessein de donner plus d'écoulement à la neige & aux eaux pluviales; mais, quand les toits ont une pente d'environ 50 dégrés, l'experience montre que les étages les plus élevés, comme les Greniers, n'en sont pas moins fecs.

Les combles à la Mansarde, que l'on nomme aussi combles brisés, ont fort bonne grace, & c'est ce que l'on a imaginé de mieux pour la couverture des maisons qui n'ont guére d'élevation & qui sont isolées, comme la plûpart de celles que l'on fait à la campagne : un avantage encore de ces fortes de combles est de rendre l'étage en galetas fort habitable, presque quarré, & les jouës des Lucarnes fort petites.

Bullet, pour faire le comble à la Mansarde, décrit un demi, cercle dont le diametre est suposé égal à la largeur du bâtiment: il divise ensuite ce demi-cercle en quatre parties égales, pour tracer la moitié d'un octogone, dont deux des côtés répresentent le vrai com-

ble, & les deux autres ce qu'on apelle faux comble.

Mr. Daviller, dans fon Cours d'Architecture, n'approuve point cette construction, parce qu'en effet elle rend le toit trop plat; il en propose une autre en termes assés obscurs, qui me paroit aussi sujette à plusieurs inconveniens: ainsi, n'ayant rien vû dans les autres de satissaisant sur ce sujet, j'ai pris le parti de chercher moi-même si je ne trouverois pas une méthode de tracer le comble à la Mansarde, quifût plus reguliere que celles qui sont venues à ma connoisfance: la voici.

Il faut décrire un demi-cercle ADB, dont le diamêtre sera égal PLANCH. à la largeur du bâtiment hors d'œuvre, tracer dans ce demi-cercle 35. la moitié d'un décagone regulier ACFGEB, ce qui se fait en divisant le raïon en moyenne & extrême raison pour avoir la mediane qui sera le côté du décagone, ensuite tirer les deux lignes CA & EB, qui exprimeront les côtés du faux comble; & si l'on divise l'arc CDE, en deux également au point \mathcal{D} , & qu'on tire les cordes $\mathcal{D}C\&\mathcal{D}E$, elles acheveront la figure ACDEB, de la Mansarde, qui aura fort bon-

bonne grace, n'étant ni trop élevée ni trop écrasée.

Après avoir donné les régles generales qu'on doit suivre dans la construction des bàtimens, il sera aisé d'en faire l'aplication à ceux que l'on construit pour l'Etat Major, dans les Citadelles, Forts, &c. C'est pourquoi je passerai legerement sur cet article, & dirai seulement un mot de la distribution qui peut convenir pour ces sortes

de logemens.

Il faut que le logement d'un Gouverneur soit composé de trois parties principales, savoir du corps de logis avec sa cour, de la basse-cour, & du jardin: son apartement doit être au premier étage, & consistera à une anti-chambre, une chambre, un cabinet, & une garde-robbe; & suposant que l'escalier soit dans le milieu du corps de logis, l'on doit regler de l'autre côté un second apartement semblable à celui-ci pour des gens de consideration que le Gouverneur seroit obligé de recevoir, le second étage sera distribué pour les principaux domestiques, & le troisième pour les laquais & les sournitures de la maison: dans le rez-de-Chaussée on y ménagera une salle à manger, une cuisine, un garde-manger, une office, une chambre & un cabinet pour les Officiers de la Garnison quand le Gouverneur veut déliberer avec eux de quelque chose qui regarde le service.


Dans la basse-cour, on doit y mettre les hangards pour le bois de la maison; les écuries & les greniers au-dessus de ces bâtimens serviront pour les Fourages: à l'égard de la disposition du jardin, je n'en parlerai point, puisqu'elle dépend du lieu, je raporterai seu-lement le Plan de la maison que je viens de décrire, que l'on trouvera sur la Planche 40. aussi-bien que ceux des logemens du Lieu-

tenant de Roi & du Major.

PLANCH.

Dans les Villes fortifiées qui sont habitées depuis long-tems, il y a ordinairement assé d'Eglises pour faire le service divin; mais s'il s'agissoit d'une Place neuve, il faudroit au moins une Paroisse dont la grandeur sut proportionné: au nombre des habitans, par exemples dans les Villes à six Bastions Royaux, l'Eglise doit avoir 35 toises de longueur dans œuvre sur 6 toises de largeur, avec deux Chapelles de 20 pieds de large sur 24 de longueur: à droite & à gauche de l'Eglise, il faudra faire des logemens pour le Curé & pour le Chapelain, dont la distribution aussi-bien que celle de l'Eglise doit être à peu-près comme on le voit marqué sur la même Planche.

CHA.



CHAPITRE QUATORZIEME.

Qui comprend plusieurs détails nécessaires à l'execution des Bâtimens.

PRE's avoir donné dans le Chapitre précédent les régles generales qu'on doit observer dans la construction des batimens, il me reste à parler dans celui-ci de tout ce qui apartient à leur execution, car ne considerer les choses qu'en gros, c'est n'en donner qu'une connoissance surperficielle; il faut entrer dans les détails, & il n'y en a pas qui ne soient d'une utilité indispensable, comme on le va voir.

Détail de la Charpente, des Combles, des Planchers, de la Menuiserie, des Portes, & Fenêtres.

Les combles se font todjours par travées, & l'on apelle travée, PLANCE. la distance d'une ferme à l'autre, qui est ordinairement de 10 ou 35. 12 pieds: chaque ferme est posée sur une poùtre, dont la grosseur dépend de sa longueur, par consequent de la largeur du Bàtiment; & comme les dimensions de toutes les autres pieces doivent être aussi proportionnées à cette largeur, afin qu'elles ne soient ni trop fortes ni trop foibles par raport à la portée qu'elles auront, nous suposerons qu'il est question d'un bâtiment de 30 pieds de largeur qui est un milieu entre 24 & 36 pieds, qu'on peut regarder comme la moindre & la plus grande largeur des bâtimens ordinaires.

Les pièces qui composent une ferme sont les jambes de force, qui ont 8 à 9 pouces de gros; l'entrait, qui fert à soûtenir les arbalestriers & à assembler les jambes de force, en a 8 à 9 posé de cant; les aisselieres qui servent à lier les jambes de force avec l'entrait, en ont 7 à 8; le poinçon 8 en quarré; les contre-fiches qui servent à soû-

tenir les arbalestriers 6 à 7, & les arbalestriers 8 à 9.

Les autres pièces d'un comble sont le faite, le soû-faite, les pannes, & les chevrons. L'un & l'autre faîte a 6 à 8 pouces en quarré, &. les chevrons ordinairement 4 aussi en quarré, posés de quatre à lalatte, c'est-à-dire environ à un pied de distance. Quand on met des plattes-formes sur l'entablement pour recevoir le pied des chevrons, elles doivent avoir 4 à 8 pouces; & lorsque l'entablement a beaucoup de faillie, l'on employe des coyeaux pour l'égoût du com-Livre IV. ble.

ble, afin de conduire les caux de pluye à quelques pieds au-delà du mur de face: ces coyeaux ne sont autre chose que des bouts de chevrons, dont l'une des extrêmités est coupée en bezeau pour être apliquée sur les chevrons mêmes, les pannes reposent sur des tasfaux, & ces tassaux sur l'échantignolle, l'un & l'autre arrêté sur les arbalestriers avec des chevilles de bois.

Pour les planchers, je croi qu'il n'est pas necessaire d'insinuer combien il est de conséquence que les poutres & les solives soient de bon bois coupées depuis plusieurs années, puisqu'on n'ignore point le danger qu'il y auroit à les employer de mauvaise qualité. A l'égard des dimensions des poutres, j'en ai assés dit dans le second & le troisséme Chapitre de ce Livre, pour qu'on soit en état de juger de la grosseur qu'il conviendra leur donner.

Les principales piéces de Charpente d'un escalier sont les patins fur lesquels elles sont posées, les limons par lesquels on les assemble, les poteaux qui servent à porter les limons, les planchers des paliers,

les apuis, les balustres, & les marches.

Les patins ont 8 à 9 pouces de gros, les poteaux 4 à 6, la groffeur des limons doit se régler par raport à leur longueur qui dépend de la grandeur de l'escalier; mais communément on leur donne 6 à 8 pouces, posés de cant: les balustres ont 3 ou 4 pouces de grofseur, & les apuis qui sont posés dessus 4 à 6, les marches ont 5 à 7 pouces posées sur le cant, pour les grands escaliers, & pour les petits, on ne leur en donne que 4 à 6, à l'égard des pieces qui portent les paliers, il faut qu'elles soient de bon bois, parce qu'elles soûtiennent les rempes dont elles facilitent la communication, c'est pourquoi on ne peut guéres leur donner moins de 6 à 8 pouces de grosseur & même 8 à 10 quand elles ont une certaine longueur.

Les principaux ouvrages de Menuiserie, qui ont lieu dans les bâtimens militaires, sont les portes & les croisées. On donne ordinairement aux petites portes d'un apartement un pouce d'épaisseur, collé & emboëté par en haut & par en bas. Les portes ordinaires ont environ 15 lignes d'épaisseur, & quand on veut les faire d'assemblage on leur en donne jusqu'à 18, parce qu'alors on fait une moulure en forme de cadre des deux côtés, les panneaux ont un pouce d'épaisseur, les chambranles ont 5 à 6 pouces de largeur, sur 2 pouces d'épaisseur ornés de moulures, & l'on fait des embrase-

mens assemblés à panneaux.

Pour les portes cocheres, on donne à leur battant 8 à 9 pouces de largeur sur 4 d'épaisseur, les bastis qui sont en dedansont 3 pouces, les cadres 4, & les panneaux un pouce & demi.

Les

Les croisées sont ordinairement à panneaux ou à carreaux; on ne se set plus guére aujourd'hui de celles à panneaux, les autres étant beaucoup plus belles & d'un meilleur usage: aux croisées ordinaires de 4 pieds de largeur on donne un pouce & demi sur 2 & demi aux chassis dormans, quand on y sait entrer les chassis à verre, on leur donne 8 pouces; aux maneaux 3 pouces en quarré, un pouce & demi sur 2 pouces & demi, aux hatans des chassis à verre, & aux pestits bois ou croisillons, on leur donne environ un pouce en quarré. Aux grandes croisées, les chassis dormans doivent avoir 3 pouces sur 4, les maneaux de même, les battans des chassis à verre 2 pouces d'épaisseur sur 3 ou 4 pouces de large, & les croisillons un pouce & demi.

Pour empêcher que la pluye qui tombe vers les apuis n'entre dans les apartemens, il faut faire la traverse d'enbas du chassis à verre assés épaisse pour y faire des renverseaux, & pour cela on fait cette pièce pardessus en quart de rond, & le dessous en mouchette pen-

dante pour jetter l'eau à une certaine distance.

La traverse du maneau se place plus haut que la moitié de la hauteur de la croisée d'environ un sixième de cette même hauteur, asin que la vûë ne soit point barrée par cette traverse, & que la croisée en ait plus de grace; à l'égard de la hauteur des carreaux, il faut leur donner environ un sixième de plus que leur largeur.

Détail des Couvertures de Thuille & d'Ardoise.

L'on distingue ordinairement trois sortes de thuille: la premiere est celle du grand moule, qui a 13 pouces de long & 8 de large, on lui donne 4 pouces de purreau où d'échantillon: la seconde est le moule bàtard dont nous ne dirons rien, parce qu'il n'est plus d'usage: la troisième, celle du petit moule qui a environ 10 pouces de long, sur 6 de large; on lui donne 3 pouces de pureaux il faut environ 150 thuilles du grand moule, pour faire une toise quarrée de couverture, & près du double, c'est-à-dire, 300 thuilles du petit.

La latte, dont on se sert pour les couvertures de thuille, s'apelle latte quarrée, elle doit être de bon bois de chène de droit sil, sans nœuds ni aubier, elle se vend en botte, & la botte contient 50 lattes de 4 pieds de long chacune; quand les chevrons sont à un pied de distance les uns des autres, chaque latte est clouée sur quatre chevrons, avec cinq ou six clouds, & comme il reste trois espaces de chevrons entre les deux extrémités d'une latte, on met une contre-

N 2 latte

latte clouée de deux en deux contre-lattes, & la distance d'une latte du dessus à celle du dessous, qui est ce qu'on apelle pureau, est ordinairement d'un tiers de la hauteur de la thuille, prise au-dessous du crochet.

Quand on employe des thuilles du grand moule, il faut environ 30 lattes par toiles quarrées de couverture, 36 quand on se sert de celles du petit moule, ce qui demande l'un portant l'autre 190

clouds.

Pour que la thuille soit bonne, elle doit être faite d'une argille bien grasse, qui ne soit ni trop rouge ni trop blanche, & si bien cuite, que lors qu'on la suspend avec un fil pour la fraper, elle rende un son clair & net, ce qui n'arrive pas quand elle est mal cuite, alors elle s'écaille & tombe par morceaux, on observera aussi que la plus vielle cuite est la meilleure.

Nous avons en France de deux sortes d'ardoise, dont l'une se tire de Meziere & de Charleville, & l'autre vient d'Angers: cette derniere est beaucoup plus estimée que celle de Meziere & de Charleville; mais, en général, la meilleure est celle qui est la plus noire,

la plus luifante est la plus ferme.

Il y a à Angers de trois sortes de grandeur d'ardoise: la premiere s'apelle la grande quarrée forte, il en saut environ 200 pour faire une toise quarrée: la seconde s'apelle grande quarrée fine, il en saut 180 par toise: la troisième s'apelle petite sine, il en saut

340 par toise.

On donne pour pureaux à l'ardoise aussi-bien qu'à la thuille, le tiers de sa hauteur, & les lattes sur lesquelles elles sont attachées, s'apellent lattes volisses, & ces lattes qui sont beaucoup plus larges que celles qui servent aux couvertures de thuille, se touchent presque l'une l'autre, elles se vendent aussi par bottes, & chaque botte contient 25 lattes, une botte fait environ une toise & demi de couverture, la contre-latte est de bois de sciage.

Pour employer un millier d'ardoise, suposant qu'elle ait un pied de long & 5 à 6 pouces de large, qui est la plus en usage, il saut 150 lattes, & 10 ou 12 toises de contre-lattes, il saut environ 12 clouds pour attacher chaque latte sur les chevrons, & au moins

trois clouds pour chaque ardoife.

L'on se sert ordinairement de thuille, pour saire les égoûts des couvertures d'ardoise; &, asin de les rendre de la même couleur, on les peint à l'huile.

Le plomb, dont on couvre les enfaîtemens des combles d'ardoise & des arrestieres, doit avoir une ligne d'épaisseur, & environ 20 pouces

pouces de large, on le maintient avec des chrochets posés le long de l'enfaîtement, dont il y en a un sur chaque chevron: l'enfaîtement des lucarnes se couvre aussi de plomb de même épaisseur, mais pas tout à fait si large, puisqu'il sussit qu'il ait 15 pouces; celui, que l'on employe pour couvrir les œils de bœus & les noueds, est aussi de même espece.

Le plomb pour les cheneaux, que l'on met sur les ensaîtemens, doit avoir une ligne & demi d'épaisseur, & 18 pouces de largeur, & celui des bavettes au-dessus des mêmes cheneaux est aussi de même qualité: il faut donner aux cheneaux environ un pouce de pente par toise, pour l'écoulement de l'eau, que l'on soûtient par

des crochets posés aussi sur chaque chevron.

Le plomb du tuyau de descente doit avoir deux lignes d'épaisseur, & le tuyau 3 pouces de diamétre, & leurs entonnoirs ou hottes pesent ordinairement 50 ou 55 livres, & l'on soûtient cet entonnoir & son tuyau, par des crochets posés de distance en distance.

Quand on ne veut point faire la dépense d'un tuyau pour conduire les eaux jusqu'en bas, on fait une goûtiere qui porte l'eau environ cinq pieds hors de l'égoût, afin que le pied du mur ne s'en ressente point; cette goûtiere doit être soûtenue par une bande de fer.

Comme le plomb se vend à la livre, l'on saura qu'un pied quarré sur une ligne d'épaisseur pese environ 5 livres & demi; sur ce principe, il sera aisé de connoître le poids des tables de plomb, quand on en saura l'épaisseur.

Detail de la Vitrerie.

Le plus beau Verre qui s'employe en France se fait dans la Forêt de Leonce, près de Cherbourg en Normandie: il se vend à la somme ou au pannier, qui comprend 24 plats de verre, qui ont 30 ou 32 pouces de diamêtre, & le pannier se vend presentement sur les lieux 25 livres, après en avoir valu 50 & 55 il y a quelques années; mais, le Roy en a reglé le prix par un Arrêt rendu en 1724. & l'a taxé comme je viens de dire à 25 liv.

Quand les plats sont entiers sans aucun accident, & qu'ils ont 30 à 32 pouces de diamêtre, on peut en tirer environ 5 pieds quarrés; ainsi, un pannier, où il n'y a point de plat rompu, peut

fournir 120 pieds.

Ce sont ordinairement les Marchands Verriers, qui se chargent de faire voiturer les panniers de verre aux differens endroits où les N 3

Vitriers en demandent: & il y a une convention généralement reçûè entr'eux, qui est que les Marchands Verriers n'indemniseront les Vitriers des plats de verre qui pourront se casser en chemin, que lors qu'il y en aura plus de sept d'endommagés; c'est-à-dire, que s'il n'y en avoit que cinq ou six, le Vitrier doit recevoir le pannier comme si tous les plats étoient entiers; mais si au contraire il s'en trouvoit plus de sept de rompus, alors les Vitriers ont une indemnité de 20 sols par plat, desorte que s'il y en a neus ou dix de rompus, c'est neus ou dix livres que le Marchand doit diminuer.

Il y a encore une autre sorte de verre pour la vitrerie que l'on tire de Lorraine; qui n'est pas à beaucoup près si beau que celui de Normandie, parce qu'il est plein de pustules & très rude, mais il est plus épais que le précedent; c'est pourquoi on ne laisse pas de s'en servir dans les endroits qui ont beaucoup à soufrir du vent, & qui ne sont pas de consequence; ce verre se vend au ballot, & dans chaque ballot il y a 20 liens, chaque lien contient six tables ou plats de verre, dont on ne peut guere tirer de chacun plus de 2 pieds & demi de verre en quarré, ainsi le ballot ne sournit qu'envi-

ron 360 pieds quarrés.

Moyennant toutes ces petites connoissances, il sera aisé de juger du prix que doit valoir le pied quarré de verre, en quelque endroit du Royaume que l'on soit; puis qu'étant prevenu de ce qu'il se vend fur les lieux, de ce qu'il en peut couter pour la voiture, & de ce que chaque plat peut donner, il n'en faut pas davantage pour savoir si le marché que l'on veut faire est raisonnable où non: il est bon de prendre garde que tous les Vitriers du Royaume, excepté ceux de Paris, ont en usage parmi eux un pied qui n'a que 10 pouces de roi, & que par consequent on doit avoir égard à cette disserence dans les marchés que l'on fait, afin de n'avoir point de diticulté pour le toisé; mais, il faut remarquer que la valeur du pied quarré de verre doit dépendre aussi de la grandeur des carreaux; que quand ils sont d'une belle grandeur, comme par exemple de 10 pouces sur 8, on n'en peut tirer qu'un petit nombre du même plat, & que par conséquent il faut entrer dans le dechet, qui sera alors plus considerable que si les carreaux n'étoient pas si grands, car je supose toûjours qu'il n'est point question des panneaux, & qu'il s'agit des croisées comme on les fait aujourd'hui; enfin j'ajoûterai, que quand on toise une ou plusieurs croisées, on ne s'amuse point à compter les carreaux, mais que l'on mesure la largeur & la hauteur des fenêtres, sans y comprendre les chassis, & qu'on toise tant plein que vuide, sans diminuer la disserence que causent les Pour croifillons ou petits bois.

Pour empêcher que l'air ne passe entre les carreaux & les croisillons, l'on a coutûme d'entourer de plomb les carreaux, ou de les coler avec du papier, dont on se sert plus volontiers, parceque les carreaux en sont plus clos: cependant, comme le papier se détache à la pluye, ce qui oblige de les renouveller de tems en tems, on se sert depuis peu d'un massic excellent pour cela, & qui y étant une sois apliqué se conserveroit des siècles entiers sans être renouvellé, ayant la proprieté de se durcir à l'air, & comme l'usage de ce massic n'est connu que de peu de Vitriers, en voici

la composition qui est fort simple.

On prend du blanc d'Espagne, que l'on réduit en poudre, avec laquelle on fait une pâte qui se petrit avec de l'huile de noix ou de lin, & quand cette pâte est molle à peu près comme de la terre glaise, on l'aplique avec un couteau dans la seuillure, où l'on fait un cadre d'environ 2 ou 3 lignes de largeur, & comme ce massic sait un talud, il contribue à conserver le chassis contre la pourriture, parce que l'eau qui tombe sur les seuillures d'embas, coule & ne sejourne point: il est surprenant de voir que quand ce massic est sec, il devient si dur, & tient les carreaux si sermes, qu'il est impossible de pouvoir les détacher sans les casser par morceaux, ce qui cause une difficulté quand on veut renouveller ceux qui se trouvent rompus; mais, on peut empêcher que ce massic ne dévienne si dur, en se servant de l'huile de navette préserablement à toute autre; l'experience faisant voir qu'il se détache plus aisément quand on est contraint de le faire.

Détail du Pavé de Grais, de celui de Brique & de Carreaux.

On se sert ordinairement de deux sortes de pavés de grais, dont l'un s'apelle gros pavé, & l'autre pavé d'échantillon; le premier, qui peut avoir 7 à 8 pouces en quarré, sert pour paver les ruës & les grands chemins, il s'employe à sec avec du sable, on le bat & on le dresse à la demoiselle, il y a si peu de saçon à le mettre en

usage, que ce n'est presque point la peine d'en parler.

Le pavé d'échantillonse distingue aussi en gros & en petit, le gros n'est autre chose que des grais de 7 à 8 pouces sendus en deux, on l'employe avec du mortier composé de chaux & de ciment, pour paver les cours & autres lieux qui demandent quelque attention; le pavé de petit échantillon est le plus souvent composé de cailloux de couleur bleuâtre, comme il s'en trouve dans certaine Province, il sert dans les Fortisications pour paver les Platte-For-

mes

mes des tours, le dessus des Voûtes des Portes de Ville, à l'endroit du rempart où ces Voûtes ne sont point couvertes par un bâtiment, alors on le met en œuvre avec beaucoup de précaution, se servant de mortier de ciment, afin que les cailloux soient bien unis les uns contre les autres, & qu'après en avoir dirigé les pentes qui doivent être au moins d'un pouce par toise, les eaux de pluye coulant dessus sans qu'elles puissent s'y arrrêter, ni s'introduire dans leurs intervalles.

Il est assez dissicile d'estimer au juste la quantité de cailloux qu'il faut par toise quarrée, parce que cela dépend de leur grosseur, qui est sujette à une grande varieté; cependant, l'experience montre qu'avec une toise cube, on peut faire dix toises quarrées de pavé, & qu'il faut environ 100 gros pavés de 7 a 8 pouces en quarrél'un portant l'autre, pour saire une toise quarrée, & deux tombereaux

de fable.

Les planchers des Cazernes se pavent le plus souvent avec de la brique, parce que les carreaux n'y resteroient pas long-tems entiers: il est vrai que cela charge beaucoup les poutres & les so-lives; c'est pourquoi il faut y avoir égard, pour ne pas faire les planchers trop soibles.

Quand on se sert de briques de 10 pouces de longueur, sur 5 de large & 2 & demi d'épaisseur, il en saut 90 posées de plat pour saire une toise quarrée, & environ deux tiers d'un sac de chaux,


& le fable à proportion.

Si l'on veut poser les briques de cant, pour rendre le pavé d'un meilleur usage, il en faut le double que quand elles sont posées de plat, c'est-à-dire 180 pour une toise quarrée, un sac de chaux, &

le fable à proportion.

Pour paver les chambres des pavillons, on se sert ordinairement de carreaux, qui peuvent être de disserente grandeur & figure, les plus communs sont quarrés, & ont six pouces de côté, d'autres en ont 8 à 9; de ceux-ci il en saut 64 pour faire une toise quarrée, deux tiers d'un sac de chaux, & le sable à proportion; il y en a d'autres à six pans, & qui étant employés sont un meilleur esset que les quarrés: les échantillons les plus ordinaires de ces derniers sont de 8, de 6, & de 4 pouces de diamétre; quand on les employe dans les bàtimens qui ont plusieurs étages, il est bon de se servir des plus grands au rez-de-Chaussée, & des autres plus petits aux étages superieurs, parce qu'ayant moins d'épaisseur, ils ne chargent pas tant les planchers.

Fin du quatriéme Livre.



DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX

DE FORTIFICATION.

LIVRE CINQUIEME.

Où l'on enseigne tout ce qui peut appartenir à la Décoration des Edistices.



'A R T de décorer les Edifices renferme tant de choses interressantes & utiles, que j'ai crû ne pouvoir me dispenser d'en donner un petit Traité, qui contint succinctement les Maximes les plus aprouvées des meilleurs Architectes: je sai bien que la

plûpart des Ingenieurs s'y attachent peu, les autres parties de leur métier étant assés étendues pour les occuper entierement; cependant, si l'on fait reslexion que ce n'est que par la connoissance des Ordres d'Architecture qu'on peut acquerir le bon goût & cette grace qui sied si bien dans les Ouvrages mêmes les plus Livre V.

rustiques, l'on conviendra qu'il se rencontre mille occasions d'en faire usage, soit pour orner les Portes des Villes, les Guerites de Maçonnerie, & les Edifices Militaires en general, puisqu'il faut necessairement certains principes pour profiler selon les regles les parties d'un entablement, & même celles de la moindre corniche: d'ailleurs, quelle satisfaction n'est-ce pas pour ceux qui se piquent d'avoir quelque connoissance au-dessus des autres, de pouvoir juger du mérite des superbes monumens qui marquent de toute part la magnificence de nos Roys; & que pourroit-on penser si on les voyoit au milieu du Château de Versailles y admirer comme le Peuple les beautés qu'on y trouve, sans en avoir un sentiment plus éclairé? Il est des choses que l'on ne peut ignorer sans se faire tort, on n'excuse point aisément un galant homme qui n'a nulle connoissance de la Fable, ni de l'Histoire, à plus forte raison seroit-on en droit de trouver à redire si un Ingenieur ne savoit pas faire la difference d'un Ordre Toscan d'avec un Corinthien, ce n'est pas que je pense qu'il v en ait beaucoup dans ce cas, je suis fort éloigné d'un préjugé si injuste, les entretiens que j'ai eus avec plusieurs sur cette matiere m'ont fait voir qu'il s'en trouvoit d'aussi capal les de construire un Palais, qu'une demi-Lune ou une contre-Garde, je veux seulement desabuser ceux qui veulent s'attacher aux Fortifications de l'opinion que Vitruve, Palladio, Vignole, & Scamozzy, sont des Auteurs qui ne les interessent pas, s'imaginant qu'il leur suffit de savoir tracer sur le Papier un front de Poligonne pour être d'habiles gens, & que tout ce qui ne tend pas directement à la maniere de fortisser les Places regarde le ministere des Architectes plûtôt que le leur, il y en a même qui croiroient déroger s'ils s'y apliquoient, comme s'il y avoit plus de gloire de faire bâtir un corps de Cazernes qu'un Portique.

Malgré tout ce que je pourrois dire pour justifier les raisons que j'ai eûes de parler de la Décoration, ce n'a pas été sans peine que je me suis déterminé à écrire sur un sujet si délicat, les Bibliotheques étant remplies d'une grande quantité de Livres qui semblent avoir épuisé la matiere; car, il saut avoüer que cette Science, après avoir éte long-tems ensevelie sous les ruines des Edifices antiques, est parvenue ajourd'hui à un dégré de persection qui la met audessur de son ancienne splendeur, & qu'il saut être bien habile ou bien téméraire, pour ajoûter quelque chose aux préceptes que tant de grands hommes nous ont laislés, aussi n'est-ce pas mon dessein, n'ayant cû en vûë que de rendre mon Ouvrage complet, en évitant aux Lecteurs la peine d'étudier un grand nombre de Traités, où il n'est

n'est pas aisé de faire un bon choix des meilleures régles. Ainsi, à le bien prendre, ce n'est pas moi qui vais parler, mais plûtôt, Vitruve, Palladio, Vignole, Scamozzy, Chambray, Perrault, Blondel, Daviler, & tous les autres Architectes, dont les Ouvrages ont de la réputation: souvent même je me sers de leurs propres termes; n'ayant pas vouluimiter ceux qui changent les expressions d'un Auteur, pour s'en approprier les pensées. Cependant, comme la plupart des Architectes ont leur méthode particuliere de déterminer les proportions des Ordres, j'ai suivi celui qui m'a parû le moins confus & le plus goûté du Public; je veux dire Vignole, qui peut passer avec raison pour le plus célebre d'entre les modernes : sa méthode est aisée, ses régles sont générales, & ce qui en augmente le prix, c'est qu'il les a tirées de ces grands Originaux qu'on ne peut se dispenser de prendre pour modéle, sans tomber dans des desfauts groffiers; comme cela n'est que trop arrivé à la confusion de l'Architecture gothique, qui, sans avoir cû d'autre sondement que l'ignorance & un caprice ridicule, a rempli le monde d'une quantité prodigieuse d'Edifices qui n'étoient ornés que par des colifichets, dont le mauvais goût fait tort à la mémoire de nos Peres, qui ont pû admirer des choses si bizarres, tandis qu'ils rencontroient par-tout des vestiges de ces beaux monumens qui font tant d'honneur aux Grecs & aux Romains; & peut-être serions-nous encore dans le même aveuglement, si le Roi François I. en rapellant en France les Sciences & les belles Lettres n'avoit occasionné le rétablissement de l'ancienne Architecture: mais ce ne fut point d'abord sans peine que les yeux accoûtumés aux Ouvrages gothiquespûrent se faire à de nouveaux objets, & comme dit Mr. Blondel, (c'est alors que l'on vit qu'il est bien plus facile de corriger les deffauts de l'ignorance sans présomption, que d'aporter du remede à ceux qui viennent d'une fausse capacité,) les nouveaux Architectes mépriserent tout ce que l'usage avoit introduit de défectueux & d'impertinent, & ne songerent plus qu'à s'instruire dans l'examen des anciens Edifices qui restoient en Italie & particulierement à Rome; ils en mesurerent exactement les parties, & enchantez de l'harmonie qui regnoit entre elles, ils mirent toute leur aplication à recouvrer les regles que les Romains avoient aprifes des Grecs, & heureusement ils trouverent dans Vitruve dequoi leur abreger beaucoup de chemin. Cet Auteur, qui est le seul qui nous reste des anciens, après avoir été sort negligé, sut enfin lu par les gens du métier: & comme si la Nature avoit voulu dédommager l'Architecture de l'injustice qu'on lui avoit faite pendant tant de siécles, les A 2

les Roys successeurs de François I. la reçurent avec tant d'acueil. & donnerent tant de marques de leurs bienfaits à ceux qui la cultivoient, qu'on vit en peu de tems des morceaux dignes des plus grands Maîtres; & les choses en sont venues à ce point, que si les Romains du tems d'Auguste pouvoient renaître, ils viendroient en France, pour y admirer ce qu'on ne trouvoit autrefois que chez

Quoique j'aye suivi Vignole par préférence à cause de l'extrême facilité de ses mesures, je n'ai pas laissé, sans vouloir m'écarter de ses sentimens, de tirer des autres ce qui pouvoit corriger ou perfectionner certaines parties que cet Auteur avoit negligé ou rendu équivoques par le peu d'étenduë qu'il donne à l'explication de ses principes; je n'ai pas voulu non plus comme lui me borner aux cinq Ordres, j'ai crû qu'il étoit à propos de les accompagner de toutes les regles particulieres qui pouvoient y avoir raport, pour rendre ce sujet aussi instructif qu'on peut le souhaiter dans un ouvrage comme celui-ci, dont le principal objet n'est point de faire des Architectes, mais des Ingenieurs capables de tout ce qui regarde leur métier.

Quoique le mot d'Ordre en general puisses apliquer à une infinité de choses differentes, pour signifier qu'elles sont dans l'arangement qui leur convient, les Anciens l'ont affecté particulierement à l'Architecture, pour exprimer l'harmonie de plusieurs parties, qui par leurs dispositions font un tout qui plait, & surprend agréablement le coup d'œil: & comme les moulures & les ornemens dont on se sent peuvent s'employer de diverses manieres, & en plus ou moins grande quantité, les Ordres ont été réduits à cinq, savoir le

Toscan, le Dorique, l'Ionique, le Corinthien, & le Composite.

Les Grecs, qui ont inventé les Ordres, n'en ont jamais eu que trois, le Dorique, l'Ionique, & le Corinthien: les deux autres, c'est-à-dire le Toscan & le Composé, ont été imaginés par les Romains, qui n'en ont pas fait eux-mêmes grand cas; puisqu'au raport de plusieurs Auteurs célebres, il reste peu de vestiges de l'Ordre Toscan, parce qu'ils l'ont trouvé trop grossier, & n'ont point employé separément le Composé, ayant toujours donné la preserence au Corinthien: en effet, il est bien mieux proportionné; car, comme le remarque Scamozzy, le chapiteau de l'Ordre Composite est trop massif, & ne s'accorde point avec la délicatesse des autres parties. Mr. de Chambray, dans son Paralelle de l'Architecture antique avec la moderne, separe absolument les trois Ordres Grecs des deux Romains, & fait voir avec beaucoup de discernement, combien

5

bien ces Ordres sont inserieurs à la beauté des autres; car le Toscan ne peut être employé seul que dans les Ouvrages massis & grossiers, quoiqu'on puisse s'en servir sans répugnance aux Portes des Villes, ou à quelque endroit qui demande du rustique. Le Composé étant pris des autres Ordres, & n'ayant rien de particulier, n'en devroit point faire un à part : l'on prétend même, que la licence que les Romains ont prise en imaginant cet Ordre, a été en partie cause de la consusion qui s'est introduite dans l'Architecture gothique; car l'amour de la nouveauté a fait qu'on ne s'en est pas tenu là, les ouvriers les plus ignorans s'étant crû en droit de faire tous les changemens dont ils on pû s'aviser.

Pour dire un mot de l'origine des Ordres, l'on prétend que le Dorique fut inventé par un nommé Dorus, qui l'employa le premier dans Argos à la construction du superbe Temple qui sut érigé à la Déesse Junon, & qu'ensuite on en bâtit un autre dans Delos à Apollon, à l'occasion duquel on imagina les Trigliphes pour répresenter

la Lire dont ce Dieu étoit l'Inventeur.

L'Histoire ne nous aprend pas positivement quel est l'Auteur de l'Ordre Ionique: l'on sait seulement, qu'un nommé son Athenien sut choisi par ceux de sa Nation, pour être chef de treize colonies qui furent envoyées dans l'Asie mineure, où ils s'établirent dans la Carie nommée ensuite Ionie, pour faire honneur à Ion qui en avoit sait la conquête, & qui y sit bâtir treize grandes Villes, dont la plus considérable étoit Ephése, où l'on éleva un Temple à Diane, dont l'Ordre étoit different du Dorique; & comme ce Temple eutensuite beaucoup de réputation, y ayant toute aparence que c'est celui qui a été brûlé par Erostrate, on nomma le dessein, selon sequel il avoit été construit, l'Ordre Ionique, pour marquer la Province où il avoit pris naissance.

Vitruve, en parlant de l'Ordre Corinthien, dit qu'il fut inventé par Callimachus Sculpteur Athenien, qui demeuroit alors proche la Ville de Corinthe une des plus considérables de la Grece; & comme il y a aparence que c'est-là où cet Ordre sut mis en usage pour la premiere sois, c'est sans doute ce qui lui en a fait retenir le nom: d'autres prétendent que le chapiteau Corinthien tire son origine du Temple de Salomon; au reste, il en sera tout ce qu'on voudra: mais il saut convenir que l'Ordre Corinthien est le ches-d'œuvre de l'Architecture, & que tout ce qu'on a pû faire de mieux jusqu'ici a été seulement d'atteindre à la beauté que lui ont donnée ses premiers

Inventeurs.

Les Romains, après s'être rendus Maîtres de l'Univers, enrichi-A 3 rent

rent Rome, non seulement de tous les Trésors que leur procurerent leurs conquêtes, mais introduisirent encore tout ce qu'ils trouverent d'admirable chés les étrangers, particulierement leur maniere de bàtir, que des ouvriers leurs Esclaves leur enseignoient; & bien-tôt surpassant en magnificence toutes les autres nations, leurs édifices devinrent dans la suite les plus excellens modéles qu'on pût imiter: & pour encherir sur ce qu'ils tenoient des Grecs, ils voulurent se saire un Ordre plus riche que tous les autres; & comme de ce tems-là la matiere étoit déja épuisée, ils prirent des autres Ordres ce qui leur parut de plus beau, & en firent celui qu'on a nommé depuis Composé. La seule Province de Toscane, ne voulant rien devoir aux Grecs ses plus cruels ennemis, inventa l'Ordre qui a depuis conservé son nom; &, pour se passer absolument des autres, il falut le destituer d'ornemens, se contentant de décorer les Temples & les autres Edifices, qui devoient avoir quelque relief, de Colomnes sans pieds-d'essaux, & d'un simple Chapiteau surmonté par l'entablement, dont la corniche & les autres parties sont des plus unies.

Je viens de placer les Ordres dans le Rang qui leur convient le mieux, quoique cela ne tire ici à aucune consequence; mais, quand il sera question de les décrire & de les expliquer en détail, je me conformerai à l'arangement de Vignole, puisque c'est l'Auteur que je me suis proposé de suivre, c'est-à-dire, je commencerai par l'Ordre Toscan comme le plus simple, & qu'ensuite je raporterai le Dorique, l'Ionique, le Corinthien, & le Composite pour le dernier.

Explication des Termes propres aux Ordres d'Architecture.

Quoique je donne à la fin du second Volume un Dictionnaire fort ample, pour expliquer tous les Termes d'Architecture, aussien que les autres qui auront lieu dans les disserens Traitez que l'on verra par la suite; j'ai cru qu'il étoit à propos de définir presentement ceux qui sont employés aux Ordres, afin qu'aidé de ce qu'on trouvera écrit sur les trois premieres Planches, l'on puisse se former une idée juste des proprietés de chaque moulure, & que se trouvant expliqués de suite, sans être interrompus par d'autres termes, comme cela arrive dans un Dictionnaire, on ait plus de facilité à les retenir.

Doucine, Cimaise, ou Gueule droite, est une moulure dont le contour a une sinuosité, ce qui fait que cette moulure change de nom suivant la situation où elle se trouve: quand la partie d'enhaut est concave

cave, elle se nomme Gueule droite ou Doucine; & quand elle est convexe, on la nomme Gueule renversée ou Talon.

Listeau, Filet, ou Ourelet, est une petite bande qu'on met entre les moulures pour les separer, & empêcher qu'elles ne se confondent.

Ove, quart de rond, ou échine, est une moulure dont le contour est un quart de cercle, & qui fait une partie essentielle des ornemens.

Couronne, Larmier, ou Goutiere, est un membre de la corniche, qui sert à faire écouler l'eau loin du mur, & on apelle Mouchette

le petit rebord qui pend en bas.

Modillons, sont des pieces qui s'avancent sous le plasond des corniches pour en soûtenir la saillie, & sont un des plus beaux ornemens de cette partie de l'entablement; les Anciens s'en sont servis pour représenter des bouts de chevrons.

Astragale, est un petit membre rond, dont le contour a ordinairement la figure d'un demi-cercle: on l'apelle communement Chapelet, quand il est taillé en forme de petites boules, qui ressem-

blent à des grains de chapelet enfilés.

Denticule, est un membre quarré, recoupé par plusieurs entailles, qui semblent vouloir réprésenter des dents: elles s'employent ordinairement dans la corniche Ionique & Corinthienne; Vitruve apelle Metoche l'espace vuide qui est entre chaque Denticule.

Trigliphe, est un ornement composé de trois litels ou jambes, qui sont separés par deux canelures: cet ornement ne s'employe que

dans la Frise de l'Ordre Dorique.

Metope, est l'espace entre deux Trigliphes; cet espace est ordinairement quarré, ayant autant de hauteur qu'il y a de distance d'un Trigliphe à l'autre.

Soffite, ou Plafond, est le dessous de ce qui est suspendu: ainsi

I'on dit le Soffite d'un Architrave ou d'un Larmier.

La Frise, est une des principales parties de l'entablement, dont elle occupe le milieu, étant toûjours entre la corniche & l'architrave: cette partie a été nommée Frise, à cause que les ornemens qu'on

y fait ressemblent à de la broderie.

Architrave, est la premiere partie de l'entablement, posée sur les colomnes ou pilastres, ou simplement sur un mur de face, quand on veut le terminer par un entablement: l'Architrave à le bien prendre represente les poutres, dont les extrémités étant bien apuyées portent dans leur longueur les parties d'une saçade, ou tout autre corps élevé verticalement; ainsi l'Architrave n'est autre chose que ce qu'on apelle communement Sabliere ou Poitrail.

Abaque, est une partie qui sert dans l'Ordre Corinthien à repre-

fenter

de cet Ordre: les ouvriers l'apellent Tailloirs.

Volute est un ornement qui fait la partie essentielle du chapiteau Ionique: cette Volute est contournée comme une ligne spiralle, & a été imaginée par les Anciens pour representer les boucles des cheveux qui pendoient aux côtez du visage des semmes.

Cathete de la Volute n'est autre chose qu'une ligne perpendiculaire, qui passe par l'œil de la volute, & sert à la décrire & à en déterminer la hauteur; l'on met aussi de petites volutes aux chapi-

teaux Corinthiens, mais celles-ci s'apellent Helices.

Galbe, on dit qu'un membre ou morceau d'Architecture se termine en forme de galbe, lorsqu'il s'élargit doucement par en haut, comme sont les seuilles d'une sleur.

Fust ou Tige d'une colomne, doit se prendre pour le corps de la

colomne, depuis sa base jusqu'à son chapiteau.

Canelures sont des especes de côtes ou listaux exprimées sur une colomne, par le moyen des creux que l'on y pratique; ces canelures se sont à vive arrête dans l'Ordre Dorique; mais elles ne sont guére aprouvées, à cause qu'elles sont trop soibles, par consequent trop sujettes à être rompues.

Escape, Conge, ou Retraite, est un trait concave qui joint le nud de la colomne avec sa base ou son chapiteau: ce trait s'apelle aussi Fruit quand il s'agit de l'escape d'en bas, pour signifier que la colomne sort de sa base, commence à monter & à s'échaper en haut.

Base d'une Colomne est la partie sur laquelle elle est posée.

Tore est une espece de gros anneau dans la base d'une colomne, qui semble representer les cercles de ser, dont on fortisse les extrémités des troncs d'arbres, qui servent à soûtenir quelque corps fort presant.

Scotie, c'est la partie creuse qui est entre deux tores, que les ouvriers apellent Nacelle à cause de sa cavité; l'on nomme Cavet la

moitié de la Scotie.

La Plinthe est un membre quarré & plat, que quelques uns nomment Orle ou Ourelet: elle se trouve toûjours dans les bases des colomnes.

Plinthe dans le chapiteau Toscan est la partie que l'on nomme

Tailloirs dans ceux des autres Ordres.

Piédestal est un corps quarré de figure parallelipipede, qui sert à élever une colomne ou une statuë au-dessus du rez-de-Chaussée: le Piédestal a sa base & sa corniche; & le corps parallelipipede, qui est entre ces deux parties, est nommé Tronc ou Dé du Piédestal.

CHA-

CHAPITRE PREMIER.

Où l'on explique les proprietés des Moulures & de leurs Ornemens.

TL y a deux sortes de moulures, sçavoir les quarrées & les ron- PLANCH. des; les quarrées sont faites avec des lignes droites, les rondes 37. avec des portions de cercle ou autres lignes courbes: de ces moulures il y en a de grandes & de petites; les grandes sont les Doucines, Oves, Gorges, Talons, Tores, & Scoties; les petites sont les Filets. Astragales, & Conges: ces petites moulures servent à séparer & à couronner les grandes, pour leur donner aussi plus de relief & de distinction. Les unes & les autres se tracent differemment, selon la distance d'où elles doivent être vûës, puisque c'est de cette distance que dependent les saillies ou retraites qu'on leur donne.

Les plus belles moulures sont celles dont le contour est parfait. comme le Quart-de-rond & le Cavet, qui se tracent par le moyen d'un quart-de-cercle, ainsi qu'on le peut voir dans les figures 6, 7, & 8. Le Talon & la Doucine marquez par les figures 9, 10, 11, & 12, ont aussi fort bonne grace; pour les tracer, il faut être prevenu qu'à ces quatre moulures, on leur donne autant de saillie que de hauteur, c'est-à-dire que AB est égal à BC, & qu'ensuite on tire la ligne AC, qu'on divise en deux également au point F; sur chaque partie égalle CF & FA comme base, on fait un triangle équilateral, l'un en dehors, l'autre en dedans, afin d'avoir les points $\mathcal{D} \& E$, qui fervent de centre pour décrire deux portions de cercles, qui composent ensemble la sinuosité de cette moulure, qui est la même dans les figures 9 & 10, l'une étant droite & l'autre renversée: les Cimaises ou Talons, que l'on voit exprimés par les figures 11 & 12, se tracent aussi par le moyen du triangle équilateral, avec cette difference cependant, que la portion du cercle GH qui répond à la partie saillante G, est convexe, & que l'autre qui répond à la partie rentrante I est concave, au lieu que dans les deux autres figures, c'est tout le contraire.

Le contour des altragales se fait ordinairement avec les trois quarts, ou les deux tiers, de la circonference d'un cercle, au lieu que le gros & le petit tore font formez par une demi circonferen-

Livre V. ce

ce juste, ainsi qu'on le voit marqué aux figures 3 & 4; à l'égard de la Scotie & du Tore corrompu marquez par les figures 5 & 13, je ne sache point qu'on ait aucune regle geometrique, pour tracer la concavité de l'une & la convexité de l'antre; c'est à ceux qui sont des modeles de profils de contourner ces moulures, de saçon qu'el-

les de sassent point un effet desagreable.

Pour faire de beaux profils, il faut prendre garde de ne les point trop charger de moulutes, & n'en point repeter de semblables imediatement l'une après l'autre; pour cela, il faut les mêler alternativement de quarrées & de rondes, de maniere que les grandes soient separées des autres, par des petites, qui les sassent valoir par leur comparaison; de ces grandes moulures, il faut qu'il y en ait qui dominent comme le Larmier dans la Corniche, qui est la moulure la plus essentielle, évitant sur-tout l'égalité des moulures dans les profils, c'est pourquoi on les fait de differente hauteur, & pour donner là-dessus quelques regles genérales, on aura attention, qu'une moulure qui en couronne une autre ne doit avoir pour hauteur que la moitié de celle qui est au-dessous, ni moins d'un tiers; de même le Filet sur l'Astragale, & l'Astragale sous l'Ove, ne doit être moindre du quart, ni plus haut que le tiers de l'Ove; mais on jugera mieux de toutes ces proportions, par celles qui accompagnent les profils que nous expliquerons par la fuite.

Quant aux ornemens, il faut savoir les placer avec choix & avec goût; car comme il y a des parties qui sont ornées naturellement, à cause du beau mélange de leurs moulures, il seroit à craindre que si l'on vouloit y ajoûter quelque-chose, on sit naître la consusion plûtôt que la bonne grace; il saut prendre garde aussi que les ornemens conviennent au genre de l'édisice, & saire ensorte qu'ils soient naturels, sans en saire d'imaginaires, de grotesques, & de bizarres: la nature sournit assés d'objets, sans qu'il soit necessaire de saire travailler d'imagination; les sleurs, les animaux, & les fruits sont en assés grande abondance pour varier les sujets: le tout est de les placer aux endroits qui leur conviennent le mieux; & c'est en ceci, comme dans le reste, que l'Architecture ancienne est toûjours admi-

rable.

Pour éviter la confusion, il faut que les ornemens soient interrompus, c'est-à-dire, qu'entre deux moulures ornées, il y en ait une lissée ou toute unie; & lors qu'il se rencontre deux moulures d'un même profil, les orner differemment, pour donner de la varieté, faisant ensorte que chaque partie qui sert à la décoration soit ornée avec proportion, évitant qu'il y en ait d'entierement nue,

tan-

tandis que les autres seroient enrichies avec profusion. Les ornemens doivent aussi convenir aux Ordres: les plus riches ne doivent être employés qu'aux Corinthien & Composé, & les moins recherchés à l'Ionique; à l'égard du Toscan & du Dorique, il saut que les moulures en soient unies, afin que tout réponde à la simplicité qui convient à ces deux Ordres. Pour le relief des ornemens il dépend de la grandeur des moulures, & de l'éloignement d'où elles seront vuës, prenant garde que ceux des profils du dedans de l'édifice ayent moins de relief que ceux du dehors; il faut aussi remarquer que les ornemens doivent être comme apliqués sur les moulures saillantes, sans qu'elles en diminuent la grosseur, lorsque ces moulures sont petites comme les Astragales ou Baguettes, au lieu qu'aux Quarts-de-ronds & aux gros Tores, qui sont de grosses moulures, les ornemens doivent être fouillez en dedans, autrement l'ouvrage seroit massif & pesant s'ils étoient par dessus; on fait tout le contraire pour les moulures creuses, comme pour les Cavettes & les Scoties, dont les ornemens doivent être comme apliquez sur le nud de leur contour & non pas creusés dedans, parce qu'ainsi on les voit distinctement.

Les ornemens en general peuvent se diviser en deux especes: ceux de la premiere, que l'on nomme significatifs, servent de simbole pour saire connoître l'Edisice: par exemple, si c'est un Monument élevé à la gloire d'un Heros, il est naturel d'y sigurer quelques traits de son Histoire & d'y raporter des marques de son Triomphe; ce qui ne peut guéres se pratiquer que sur la Frise, à cause que ces sortes de choses ont besoin d'un certain espace pour être exprimées dissinctement.

Les ornemens de la feconde espece sont ceux qui sont indisserens & qui s'apliquent fur les moulures sans aucune consequence; tels sont les Oves que l'on fait de plusieurs manieres, les Rays de cœur, les Fleurs, les Feuilles, & les Fruits, de diverses especes, & une infinité d'autres choses qui dépendent du goût & du choix: cependant, si ces ornemens ne font menagez avec beaucoup de circonspection, les profils en deviennent plûtôt confus & grossiers que riches & agréables; le tout est de faire ensorte que le coup d'œil soit satisfait, & qu'on aperçoive sans étude le dessein que l'on a eû en vûë, & pour tout dire en un mot, il faut que les moins connoisseurs trouvent de quoi admirer, & soient ravis d'un certain étonnement qu'a coûtume de produire ce qui est effectivement beau. Pour donner quelques exemples des ornemens qui ont été mis en usage avec plus de succès aux differentes moulures dont nous venons de parler, on a raporté B 2 fur

PLANCH. sur la 38 & la 39^e Planches plusieurs desseins ausquels on pourra 38 & 39. avoir recours dans l'occasion.

CHAPITRE SECOND.

De la connoissance des cinq Ordres en general.

POUR donner une idée des Ordres aux personnes qui ne les connoissent point, & leur faciliter la maniere de les distinguer, il semble qu'avant toute chose il faut faire voir en quoi ces Ordres different, & à quel signe on peut les reconnnître.

Si l'on considere la 37, 38, & 39e Planche, l'on y verra les cinq Ordres raportés de suite, & l'on y remarquera que le Toscan se distingue des autres par sa simplicité, n'étant accompagné d'aucun or-

nement.

PLANCH. 37. 38. & 39.

> Que le Dorique se connoit par les Trigliphes qui servent à enrichir la Frise, étant l'Ordre seul où cet ornement se rencontre.

L'Ionique se fait connoître entre les autres par les Volutes qui

accompagnent le Chapiteau des Colomnes.

Le Corinthien se connoit aussi par son Chapiteau, qui est orné de certaines Feuilles qui imitent celles que l'on nomme d'Acanthe: d'ailleurs comme cet ordre est toûjours enrichi de plusieurs ornemens qu'on n'aperçoit point dans les trois précédens, il est aisé de ne pas s'y méprendre.

Enfin, on connoîtra le Composé, en remarquant que son chapiteau participe des deux Ordres précédens, ayant les Volutes de

l'Ionique & les Feuilles du Corinthien.


Il ya beaucoup de bâtimens, qui, sans avoir de Colomnes ni même de Pilastres, ne laissent pas de prendre le nom de quelqu'un des Ordres, parce qu'il suffit qu'ils ayent des parties qui en marquent le caractere; & ces parties sont les Entablemens, les Courronnemens de Façades, les grandes Portes &c. Par exemple, quand on voit des Trigliphes dans l'Entablement d'une Façade, on peut dire que cette Façade est décorée selon l'Ordre Dorique, ainsi des autres. Pour donner une idée moins superficielle des Ordres, j'ajouterai que chacun est ordinairement composé de trois parties, qui sont le Piédéssal, la Colomne, & l'Entablement, & que chacune de ces parties en comprend trois autres: par exemple, celles du pié-d'estal sont la Baze, le Dé ou le Tronc, & la Corniche; celles de la colomne, sa Baze, le Fust

OU









ou la Tige, & le Chapiteau; & celles de l'Entablement, l'Architrave, la

Frise, & la Corniche.

Comme la hauteur du Piédestal & de l'Entablement doit dépendre de celle de la Colomne, Vignole, pour établir une regle generale qui puisse s'apliquer indiferemment à tel Ordre que l'on voudra, donne pour hauteur au Pié-d'estal le tiers de celle de la Colomne, & à l'Entablement le quart; ainsi ayant divisée la hauteur de la Colomne en 12 parties, il en prend quatre pour le Pié-d'estal, & trois pour l'Entablement, & de cette régle il tire un moyen fort aisé pour déterminer l'Ordonnance d'une Façade: car, toutes les fois qu'une hauteur est donnée, on n'a qu'à la diviser en 19 parties égales, & alors les quatre parties d'enbas servent pour le pié-d'estal, les trois de dessus pour l'Entablement, & les douze d'entre deux pour la hauteur de la Colomne.

Cependant, comme il arrive quelquesois, que dans la décoration des Façades, on ne sait point de Piédestal aux Colomnes; dans ce cas, Vignole divise la hauteur donnée en 5 parties égales, dont 4 servent pour la hauteur de la Colomne, & la cinquiéme partie détermine celle de l'Entablement, qui par ce moyen sera encore le

quart de la hauteur de la Colomne.

Comme, dans tous les Ordres, la proportion des petites parties doit dépendre de celle des plus grandes, tous les Architectes, tant anciens que modernes, ont pris pour mesure commune le demidiamêtre de la Colomne qu'ils ontapellé Module; desorte que quand on dit qu'une certaine partie d'Architecture a, par exemple, pour hauteur 5 modules, on doit entendre que cette hauteur est égale à 5 demi diamêtres de la Colomne qui est employée dans l'Ordre dont ils'agit: cependant, comme pour rendre les Colomnes plus agréables à la vûë, on leur a donné moins de grosseur vers les extrêmités que dans le milieu; ce qui fait que n'étant point cilindriques, elles peuvent avoir plusieurs diamêtres, il est bon de savoir pour ne pas s'y méprendre, que le demi-diamêtre qui sert de module, est celui du cercle qui répond à la Base de la Colomne.

Les cinq Ordres augmentant de suite en beauté & en ornement, on les a fait aussi monter par degré en legereté & en délicatesse: par exemple, les colomnes Doriques ont moins de grosseur par raport à leur hauteur, que les Toscanes; & les Ioniques moins de grosseur à proportion de leur hauteur, que les Doriques; ainsi des autres. C'est pourquoi Vignole donne aux colomnes Toscanes 7 de leurs diamêtres, ou 14 modules; aux Doriques, 8 de leurs diamêtres, ou 16 modules; aux Ioniques, 9 de leurs diamêtres, ou 18 modules;

B 3

aux

aux Corinthienes & aux Composites, 10 de leurs diamêtres ou 20 modules, donnant la même élevation à ces deux Ordres, quoiqu'il yait des Auteurs qui en donnent davantage au Composite. Prevenu de ce que je viens de dire, quand on a trouvé de quelle hauteur doit être la Colomne par raport à la Façade où elle doit être placée, en suivant la régle de Vignole, il est bien aisé d'en avoir le diamêtre, & par consequent le module, puisqu'il n'y a qu'à diviser la hauteur de la Colomne en autant de parties égales, qu'elle doit avoir de diamêtre: & alors une de ces parties sera le diamêtre qu'on cherche, dont la moitié pourra servir de module; car l'on sent bien que chaque Ordrea son module particulier, qui est plus ou moins grand, selon que l'Ordre dont il s'agit est massif ou leger, & qu'il n'en est point de cette mefure comme dupied ou du pouce ordinaire, qui restent toûjours de même. Or, pour rendre ceci plus intelligible, suposons qu'il soit question de decorer une Façade selon l'Ordre Dorique, il faut en mesurer la hauteur depuis le rez-de-Chaussée, jusqu'à l'endroit où doit se terminer le sommet de la Corniche de l'Entablement & diviser cette hauteur en 19 parties, dont il en faut prendre 12 pour la colomne pour tel Ordre que ce soit; & ces 12 parties n'étant plus considerées que comme une scule grandeur, il faut la diviser en 8 parties égales, l'une desquelles sera le diamêtre de la Colomne, par confequent la moitié de ce diamêtre sera le module pour régler les proportions de l'Ordre Dorique, relativement à la Façade que l'on veut décorer: or comme on aura connû en pieds & en pouces la hauteur de cette Façade, on pourra aussi si l'on veut raporter la grandeur du module aux mesures ordinaires, & sçavoir par consequent combien il contient de pouces, quoiqu'à le bien prendre cela soit assés inutile, puisque, comme je viens de le dire, cette mesure est particuliere aux Ordres, & n'a rien de commun avec la toise.

Toutes les mesures en usage dans la societé, ayant été divisées en plusieurs parties, pour les raisons que personne n'ignore, les Architectes ont aussi divisé leurs modules en un nombre de parties égales, les unes plus, les autres moins, selon qu'ils en ont crû tirer plus de commodité, quand ils ont été obligés de déterminer la grandeur des moulures & des autres petites parties, asin qu'elles eussent entre elles certaines proportions qui leur convinssent par raport à l'harmonie qui devoit regner dans le tout: & Vignole a cela d'avantageux au-dessus des autres, c'est que les parties de son module ne sont point susceptibles de fractions embarassantes; l'on saura donc, que pour l'Ordre Toscan & le Dorique, il divise le module en 12 parties égales: mais, comme dans les trois autres Ordres,

c'est-

c'est-à-dire l'Ionique, le Corinthien, & le Composite, il se rencontre des moulures encore plus petites que dans les precedens, il a divisé le module de ces trois Ordres en 18 parties égales, asin d'éviter les fractions qui se seroient rencontrées, s'il ne l'avoit été qu'en 12 parties.

Comme ce que je viens d'expliquer dans ce Chapitre suffit pour être prévenu de ce qu'il faut savoir asin d'entendre clairement ce que l'on verra dans la suite, je passe à la composition des Ordres,

en commençant par le Toscan.

CHAPITRE TROISIE'ME.

De l'Ordre Toscan.

A N S l'Ordre Toscan le fust de la colomne a pour hauteur 6 deses diamêtres, c'est-à-dire 12 modules, & sa base & son chapiteau chacun un, ce qui fait en tout 14 modules comme nous l'avons dit dans le Chapitre précédent; dont le tiers, qui est de 4 modules 8 parties, est pour la hauteur du Piédestal, & le quart, qui fait 3 modules 6 parties, pour celle de l'entablement; ainsi toute la hauteur de la Façade, ou si l'on veut de l'Ordonnance, se trouve de 22 modules 2 parties, car il saut se rappeller que le module dans cet Ordre doit être divisé en 12 parties égales, & que ce sont ces parties qui vont servir à déterminer la proportion des moulures.

Comme nous allons donner les dimensions dont chaque Ordre est composé, & que les mêmes dimensions se trouvent exactement cottées sur les desseins, l'on pourra à l'aide du discours connoître plus distinctement qu'on ne l'a fait dans ce qui précede, la situation des moulures, leurs sigures, & leurs noms; puisque chaque chissre, dont on va faire mention dans l'explication, pourra servir en même tems à désigner celle dont on parle: par exemple, quand on dira que la Plinthe de la base du Piédestal Toscan est de 5 parties, il suffira de jetter les yeux sur cette base, pour voir que la moulure qui répond au chissre 5 est nommée Plinthe; ainsi des autres qui se survont immediatement, ce qui contribuera sort à se rendre les termes familiers.

Piédestal Toscan.

L'on donne un demi-module ou 6 parties à la hauteur de la base Plancia. du Piédestal dont il y en a 5 pour la Plinthe, & une pour le re-glet, l'10. 1.

glet: la faillie de la Plinthe est de 4 parties, & celle du reglet de 2. Quant à la largeur du Dé ou du Tronc, elle est de 2 modules 9

parties, & sa hauteur de 3 modules 8 parties.

La hauteur de la corniche est égale à celle de sa base, c'est-àdire qu'elle est de 6 parties, desquelles on en donne 4 au Talon, & deux à la Bandelette ou Reglet: toute la saillie est de 4 parties, dont il y en a 3 & demi pour le Talon, r & demi pour le Reglet qui est au-dessus.

Colomne Toscane.

Cette Colomne à 2 modules par le bas & un module 7 parties par le haut, parce qu'elle va en diminuant depuis en bas jusqu'en haut & que cette diminution est de 2 parties & demi de chaque côté.

La base de la Colomne a 12 parties, dont il y en a 6 pour la Plinthe, 5 pour le Tore, & une pour l'Anneau: la saillie de la Plinthe & du Tore est de 4 parties & demi de chaque côté, celle de l'Anneau n'est que d'une partie & demi; à l'égard de l'Anneau & de l'Astragale qui sont au sommet du sust de la Colomne, la hauteur du premier est d'une demi partie, celle du second, d'une partie, la saillie de ce dernier est d'une partie & demi de chaque côté.

Plancii. 41. Fig. I. La hauteur du Chapiteau étant de 12 parties comme celle de la Base, le Gorgerin en a 4, l'Anneau une, l'Ove 3, l'Abaque 3, & le Reglet une; la largeur du Gorgerin est d'un module 7 parties, & par consequent n'a point de saillie au-dessus du sommet de la Colomne, toute la largeur de l'Abaque est de 2 modules 5 parties, ainsiss saillie est de 5 parties de chaque côté en y comprenant celle de son Reglet qui est au-dessus, la saillie de l'Anneau est d'une partie de chaque côté.

Entablement Toscan.

La hauteur de l'Entablement étant comme on l'a dit de 3 modules & demi, ou de 42 parties, l'Architrave doit en avoir 12 en y comprenant la hauteur du Reglet qui en a 2, la Frise 14: la Corniche qui comprend le Talon, le Larmier, & l'Ove, avec les Filets qui les accompagnent en a 16 parties, dont le Talon en a 4, le Filet audessus une demie, le Larmier 6, le Filet audessus une demie, l'Astragale qui est au-dessous de l'Ove une, & l'Ove 4; la Frise & l'Architrave n'ont point de saillies, l'un & l'autre devant répondre au vif du haut de la Colomne: toute la saillie de la Corniche est de 18 parties, chaque membre particulier a autant de saillie que de hauteur, excepté le Larmier dont la saillie est de 9 parties, (en y comprenant

le Filet qui est au-dessous, quoique sa hauteur ne soit que de 6: & pour juger de l'esset que sont toutes ces saillies, il sussir de considerer le dessein, où les proportions de toutes les parties sont exactement marquées. L'on creuse ordinairement dans le Larmier un Canal que les Ouvriers apellent Monchette pendante, ce Canal se pratique, afin de rendre l'ouvrage plus leger, & pour empêcher que l'eau n'aille couler sur la Frise.

Quand on employe l'Ordre Toscan aux Portes des Villes ou à celles de quelques Edifices militaires, on peut, pour leur donner plus de majesté, revêtir les Colomnes de Bossages ou de Ceintures & de Bandes, pourvû qu'elles soient rustiques & sans sculpture: ce rustique se fait pointillé également, ou en tortillis comme les pierres mangées & moulinées par la Lune, ce qui peut être apellé Rustique vermicule; cependant, comme ces Bossages augmentent le module de la Colomne, & la rend plus courte qu'elle ne seroit si elle étoit toute unie, il est à propos de lui donner pour hauteur un peu plus des 7 diamêtres.

Si l'on vouloit se servir de l'Ordre Toscan sans Piédestal, il saudroit diviser la hauteur donnée en 5 parties égales, dont il y en aura 4 pour la hauteur de la Colomne y compris sa Base & son Chapiteau, & pour la hauteur de l'entablement, une. Or si l'on divise ensuite la hauteur de la Colomne, c'est-à-dire les quatre cinquiémes de la hauteur qu'on veut donner à l'Ordonnance en 14 parties égales, une de ces parties servira de module: ainsi le Fust de la Colomne aura comme cy-devant 12 modules, la Base & le Chapiteau chacun un; & comme le quart de 14 est 3 & demi, il s'ensuit que l'Entablement aura encore 3 modules & demi de hauteur, & toute l'Or-

donnance 17 & demi.

Mr. de Chambray, en parlant de l'Ordre Toscan, dit que sa Colomne sans aucun Architrave est la seule piece qui mérite d'être mise en œuvre, & qui peut rendre cet Ordre recommandable: il sait ensuite la description de la Colomne Trajane, dont il remarque l'excellence, & qu'il croit avoir servi de regle à la Colomne Antonine, & à une autre qui sut élevée dans Constantinople à l'honneur de l'Empereur Theodose. Pour cette derniere, elle est des plus belles, non-seulement parce qu'elle est bien proportionnée, mais par l'ouvrage en bas relies dont elle est entourée depuis le bas jusqu'en haut, où son voit la description du triomphe de cet Empereur après avoir vaincu les Scites. J'en ai une Estampe, qui a bien 25 pieds de longueur sur 2 de hauteur, gravée sur le dessein d'un R. P. Jesuite qui l'a sait à Constantinople d'après l'original. Cependant, selon Felibien, Livre V.

Digitized by Google

il y a aparence que la Colomne Trajane n'est pas la premiere que l'on a dressée à l'honneur de grands hommes; puisqu'il n'y a pas longtems que l'on voyoit à Rome une petite Colomne Toscane, sur laquelle étoit la figure d'un Corbeau avec ce mot au-dessous (Corvin), qui marque selon toute aparence que cette Colomne sut élevée à Valerius Maximus, après l'action qu'il sit à la vûë de l'Armée des Gaulois & de celle des Romains, où il accepta le dessi d'un géant qui sortit de l'Armée ennemie, qu'il combatit & vainquit avec le secours d'un Corbeau qui vint se placer sur sa tête, ce qui lui sit prendre ensuite le surnom de Corvinius: & comme, suivant l'Histoire Romaine nouvellement mise au jour par les R. R. P. P. Catrou & Rouillé, de la Compagnie de Jesus, cette action mémorable est arrivée l'an 404, de la Fondation de Rome, l'on voit combien cette Colomne est plus ancienne que la Trajane.

Voyez l'Historie citée To. 4.P. 232.

CHAPITRE QUATRIEME.

De l'Ordre Dorique.

A hauteur de toute la Colomne de cet Ordre, y compris la Base & le Chapiteau, selon Vignole, est de 16 modules, dont il y en a un tiers, c'est-à-dire 5 modules 4 parties, pour le Piédestal, un quart pour la hauteur de l'entablement qui sera par conséquent de 4 modules, & le module est encore divisé en 12 parties comme pour l'Ordre Toscan.

Piédestal Dorique.

PLANCH. 40. Fig. 2. La hauteur du Piédestal étant de 5 modules 4 parties, on en donne 10 à la Base & 6 à la Corniche; ainsi le Dé ou Tronc se trouve de 4 modules de hauteur.

Des 10 parties de la Base on en donne 4 au Socle, deux & demi à la Plinthe, 2 au Talon renversé, une à l'Astragale, & une & demi au Filet.

La faillie du Socle est de 4 parties & demi, celle de la Plinthe de 4, celle du Talon renversé de 3 & demi, celle de l'Astragale de 2, & celle du Filet d'une, & la largeur du Dé se trouve de 2 modules 10 parties.

Des 6 parties qui composent la hauteur de la Corniche, on en donne 1 & demi au Talon, 2 & demi à la Goûtiere, une demi au Filer, une à l'Ove, & une demi au Reglet

Filet, une à l'Ove, & une demi au Reglet.

La

La faillie de la Corniche est égale à sa hauteur; c'est-à-dire qu'elle est de 6 parties, dont il yen a 1 demi pour celle du Talon, 4 pour celle de la Goûtiere, & 6 pour celle du Reglet & de l'Ove qui est au-dessous.

Colomne Dorique.

De 16 modules que l'on donne à la hauteur de la Colomne, il v en a une pour la Base & une autre pour le Chapiteau: ainsi il reste 14 modules pour le Fust, & la diminution de cette Colomne par le haut est de 4 parties, deux d'un côté, & deux de l'autre; par consequent, le vif de cette Colomne est d'un module 8 parties.

La Base étant de 12 parties, on en donne 6 à la Plinthe, 4 au Tore, une à l'Astragale, & une au Reglet ou Anneau : sur quoi il faut remarquer, qu'il n'y a que dans l'Ordre Toscan & le Dorique, où le Filet fait partie de la Base; car; dans les trois Ordres suivans il apartient au Fust de la Colomne.

La largeur de la Plinthe aussi-bien que celle du Tore est de 2 modules 10 parties, parce que ces deux membres n'ont point de faillie au-dessus du Dé du Piédestal; mais, celle de l'Astragale est de 2 parties 3 quarts au-dessus de la Colomne, & celle du Filet 2.

Ayant compris dans la hauteur du Tronc de la Colomne, l'Astra-Planch. gale & le Filet qui se trouvent au sommet, on doit dans cet Ordre 41. aussi-bien qu'au Toscan séparer ces deux moulures du Chapiteau; ainsi il suffira de dire quele Filet est d'une & demi partie, & l'Astragale d'une, & que la saillie de l'Astragale est de 2 parties, & celle du Filet'd'une & demi.

La Colomne commence à diminuer au tiers de sa hauteur, ou même dès le pied, auquel cas on lui donne 2 modules & 2 parties pour le diamêtre qui répond au tiers de la hauteur, afin de la faire rensier d'une partie de chaque côté: nous parlerons dans la suite de la maniere que se trace la diminution & le renssement.

De 12 parties que le Chapiteau a de hauteur, on en donne 4 au Gorgerin & une demi à chacun des trois Reglets ou Anneaux qui sont immédiatement après, 2 & demi à l'Ove qui est au-dessus, 2 & demi à la Goûtiere de l'Abaque, une au Talon, & une demi au Reglet.

La saillie du Reglet de l'Abaque a 5 parties & demi de chaque coté, ainsi toute sa largeur sera de 2 modules 7 parties; la saillie des 3 Reglets est d'une partie, celle de l'Ove est égale à sa propre hauteur, celle de la Goûtiere est de 4 parties, & la largeur du Gorgerin est égale à celle du haut de la Colomne.

Le

Le Reglet, le Talon, & la Goûtiere de l'Abaque doivent être quarrés dans tous les Ordres, & les autres membres arrondis comme

le Fust de la Colomne.

Quand on veut embellir cet Ordre & lui donner plus de délicatesse, il faut canneler les Colomnes de 20 canelures à vive arrête; c'est-à-dire par des canelures qui ne soient point separées avec des Reglets de la maniere que nous l'expliquerons plus particulierement dans la suite: on peut aussi tailler des Roses ou Fleurs, ou même des Feuilles dans le Gorgerin; &, pour donner plus de grace, au lieu de saire 3 Filets au haut du Gorgerin, n'en saire qu'un, & changer les deux autres en un Astragale retaillé d'olives & de patenotres, & refendre l'Ove de 20 œus qui doivent répondre à plomb sur les arrêtes des canelures: les olives de l'Astragale doivent aussi être au nombre de 20. & répondre justement sous les œuss de l'Ove.

Entablement Dorique.

La hauteur de l'Entablement étant de 4 modules ou de 48 parties, l'on en donne 12 à l'Architrave, 18 à la Frise, & 18 à la Corniche; & comme cet Entablement est orné deplusieurs petites parties qui demandent d'être bien détaillées pour être executées avec

précision, nous allons faire ensorte de ne rien négliger.

Les Goutes au-dessous des Trigliphes sont toûjours au nombre de 6, disposées de saçon que leur intervale en occupe la largeur: ces Goutes sont saites en sorme de Clochettes, leur saillie est égale à leur hauteur, l'une & l'autre étant d'une partie & demi, sont couronnées par un Filet qui a pour hauteur une demi partie, au-dessus duquel est un Reglet de 2 parties, & dont la saillie est d'une

partie.

Les Trigliphes sont élevés dans la Frise de toute sa hauteur, & ont par consequent 18 parties, leur largeur est de 12 parties, ils sont resendus de 2 Canaux, qui ont chacun 2 parties separées par 3 Arêtes, qui ontaussi 2 parties de largeur & une de saillie, accompagné par chaque côté d'un demi canal, le creux des canaux est en angle droit, leur hauteur est de 16 parties. J'ajouterai, que la distance d'un Trigliphe à l'autre est ordinairement égal à la hauteur de la Frise, c'est-à-dire de 18 parties: cet espace, que l'on nomme Metope, est orné quelquesois par des noms en chisres, ou par quelque autre dessein sait à fantaisse, mais qui doivent être simples.

De 18 parties que comprend la Corniche, il y en a 2 pour le Reglet qui sert de Chapiteau aux Trigliphes, 2 pour le Talon, un demi demi pour le Filet qui est au-dessus, 3 pour la Bandelette qui est resendue par des Denticules, au-dessus desquelles est une petite Ove d'une demi partie: la largeur des Denticules est de 2 parties, leur intervale d'une partie & demi, la Goûtiere de 4, le Talon de 2 & demi, le Filet d'une demie, le Cavet de 3, & le Reglet d'une partie.

Toute la saillie de la Corniche est de 2 modules ou de 24 parties; surquoi la Bandelette des Denticules en a 6, le Larmier 14, saisant attention que les Denticules sont quarrées par le bas, ayant autant de saillie que de largeur; à l'égard des saillies des autres moulures, elles sont égales à leur hauteur, comme on le voit marqué dans le

dessein.

L'on taille ordinairement le Plafond de la Goûtiere, pour y pratiquer un Canal & des Goûtes, afin de l'orner & de le rendre plus

leger.

Vitruve ne met point de difference entre le Chapiteau Dorique & le Toscan ence qui regarde les mesures, il se contente seulement d'y ajoûter quelques ornemens pour le rendre moins nud; mais Vignole, & tous les autres Architectes qui sont venus après, n'ont point suivi cette conformité, & ont tous donné au Chapiteau Dorique à peu-près les mêmes proportions que nous avons raportées ici.

Vignole a tiré du Théatre de Marcellus le dessein de l'Ordre Dorique que nous venons de donner pour exemple, surquoi Mr. Daviler remarque, que Vitruve n'a point été l'Architecte de ce Monument, comme plusieurs l'ont prétendu, parce que cet Auteur étoit contemporain d'Auguste, dont il étoit l'Ingenieur : d'ailleurs, il est à présumer, que s'il y avoit eu part, il en auroit sait mention dans fon Livre; mais, ceci est de peu d'importance: on remarquera seulement, que Vignole ne s'est pas attaché absolument à suivre les proportions du Théatre de Marcellus, parce que s'étant aperca que les membres de chaque partie n'étoient pas assés bien proportionnez entre eux, il a fait les changemens qu'il a jugé les plus necesfaires; par exemple, ayant trouvé que la Corniche n'étoit pas affés élevée, il a ajoûté quelques moulures au-dessous du Larmier, & par-là la hauteur de la Corniche se trouve égale à celle de la Frise, ce qui lui donne plus de grace & de dégagement : dailleurs, la platebande, qui sert ici de Chapiteau aux Trigliphes, fait partie de la Corniche, & non pas de la Frise, ce qui est tout le contraire dans les desseins que nous avons de ce Théatre.

Vignole raporte encore un autre Entablement de l'Ordre Dorique, qu'il a tiré à Rome de plusieurs Fragmens antiques, & que

C 3 l'on

l'on peut voir sur la Planche 48. qu'il est peu different de celui dont nous venons de parler: tout ce qu'on y trouve de plus remarquable, c'est qu'on n'y voit point de Denticule.

CHAPITRE CINQUIEME.

De l'Ordre Ionique.

YANT fait remarquer dans le second Chapitre, que les Trigliphes étoient des membres qui apartenoient particulierement à l'Ordre Dorique, & qui servoient à le faire reconnoître entre les autres, de même que les Volutes du Chapiteau Ionique étoient affectées à cet Ordre, ce qui sert à le distinguer aussi des autres; j'ajoûterai ici que les Voulutes ont été regardées par les Anciens comme exprimant les coëffures des anciennes Dames de la Grece, & que les canelures des Colomnes avoient été faites à l'imitation des plis de leurs robes: il y a des Auteurs, qui ne sont point de ce sentiment, & qui veulent que les Voulutes ayent été faites pour représenter les pentes roulées des coussinets que l'on feignoit avoir mis sur la tête des Cariatides, pour leur donner moins de peine à porter le poids des Architraves; mais, ce qu'il y a de certain, c'est que l'Ordre Ionique a toujours été regardé des Grecs, & des Romains, comme étant le symbole du beau sexe.

Piédestal Ionique.

La hauteur du Piédestal qui est de 6 modules se partage, ensorte que la Base ait un demi-module & la Corniche autant, ainsi il reste 5 modules pour la hauteur du Dé.

La Base est composée d'une Plinthe de 4 parties, d'un Filet de PLANCH. deux tiers, d'une Doucine de 3 parties, & d'une Astragale d'une par-40. l'16.3. tie & un tiers.

La faillie de la Plinthe est de 8 parties, celle du Filet de 7, &

celle du centre de l'Astragale de 6.

La largeur du Dé doit être de 2 modules 14 parties, ses mou-Iures sont les Reglets du dessous & du dessus avec leurs Chamfrains qui ont chacun une partie, la faillie du Reglet d'enbas est d'une partie, & celle d'enhaut de deux.

Les

Les moulures de la Corniche sont l'Astragale, qui a une partie. l'Ove en a 3, la Goutiere aussi 3, le Talon 1 & un tiers, & le Reglet 2 tiers seulement, la faillie de toute la Corniche est de 10 parties, celle de la Goûtiere de 8, & celle du haut de l'Ove 5.

Colomne Ionique.

. La Base de la Colomne a pour hauteur un module, elle est composée de la Plinthe qui a 6 parties, de l'Orle ou Anneau qui n'a qu'un quart, de la Scotie qui a 2 parties, d'un autre Anneau d'un quart, ensuite sont 2 Astragales immédiatement l'un sur l'autre qui ont chacun une partie, au-dessus est encore un Orlet d'un quart de partie, & une Scotie de 2 parties, un Filet d'un quart, le tout terminé par un Tore de 5 parties.

Toute la faillie de la Base est de 7 parties de chaque côté afin que la largeur ou le front de la Plinthe soit le même que le front du Piédestal que nous avons dit cy-devant être de 2 modules 14 parties, la faillie de l'Orle qui est sur la Plinthe est de 6 parties & demi, celle des 2 Astragales & du Tore de 5, & celle du Reglet

qui est sous le Tore de 2 & demi.

La hauteur du Fust de la Colomne est de 16 modules 6 parties, Planch. le Reglet ou Orle de desfous avec son Conge ou Cavet 1 partie & demi, le Tronc de la Colomne 16 modules & une partie & demi, l'Orle de dessus avec son Conge 1 partie, & l'Astragale 2

parties.

La faillie des Orles avec les Chamfarins, est de 2 parties, & celle de l'Astagale de 3 : la largeur de la Colomne par le bas est de 2 modules qui se conduit également jusqu'au tiers de la hauteur, d'où elle est insensiblement diminuée jusques sous l'Orle de dessus, où fa largeur est reduite à un module & 12 parties, afin que la diminution foit de 3 parties de chaque côté.

Si l'on veut canneler les Colomnes Ioniques, il faut premiere- Fig. & ment faire le plan du Fust à l'endroit de la base, c'est-à-dire qu'on tracera un cercle dont le diamêtre sera de 2 modules, ensuite on en divisera la circonference en 24 parties égales, tel que AB qu'il faut partager chacune en 5 autres parties, aux points 1,2,3,&4, & l'une de ces parties comme C, marque l'épaisseur des côtés ou listels des Cannelures, & les autres 4, comme A 4 ou BD, déterminent le creux ou le fond qui se fouille dans le vif de la Colomne en forme d'un demi cercle, qui auroit pour diamêtre l'intervale $A \neq ou BD$; ses moulures sont conduites depuis le pied de la

Colomne jusqu'au dessous de l'Orle superieure, ensorte que les lignes montantes suivent toûjours entre elles le contour de la diminution de la Colomne, pour s'aprocher avec la même proportion; ainsi la Colomne se trouve cannelée agreablement, & suivant les regles de la bonne Architecture, avec 24 creux & autant de cannelures qui seront chacune égale au quart de la largeur du creux, quoi qu'elles puissent être quelquesois plus grandes, ensorte neanmoins qu'elles ne passent jamais au-dessus du tiers, & jamais audessous du cinquiéme du même creux, qui sont les termes que les Anciens se sont prescrits dans leurs cannelures.

Chapiteau Ionique.

F16.3.

La hauteur du Chapiteau se fait de 12 parties, non compris la pente des Volutes, ses moulures sont l'Ove qui a 5 parties, la Platte-Bande des Coussinets des Volutes 3, la Bandelette ou Bordure 1, la Cimaise ou Talon de l'Abaque 2, & la Regle de l'Abaque 1.

Toute la saillie de l'Ove est de 7 parties, celle de l'Abaque en a 5, celle des bordures des Volutes 4 & demi, & celle du fond ou creux de la Platte-Bande du Coussinet des Voulutes sur l'Ove

La perpendiculaire, ou Catele CD de l'œil des Volutes, passe par le milieu AB de toute la saillie de l'Abaque: sa longueur FD sous l'Abaque est de 16 parties, & le centre E de l'œil se prend sur la 9^e. ensorte qu'il y a 9 parties de F en E, & 7 de E en D. On verra par la suite comme on trouve dans l'œil de la Volute les centres qui servent à la former, aussi-bien que ceux qui donnent les Arcs

de la bordure ou Volute interieure.

Toute la face ou largeur de l'Abaque est de 2 modules 4 parties, celle des Volutes par devant, & par derriere, est de 2 modules 11 parties, comme on le peut voir dans la figure 8 de la Planche 40, qui représente tout le Chapiteau vu par le dessous: la largeur de la face des côtés du Chapiteau est d'un module 17 parties, la largeur de la Ccinture qui est entre les Balustres, ou qui attache le Coussinet des Volutes sur les côtés, est de 6 parties, avec un Filet de part & d'autre de 1 partie, elle prend son origine sous le Talon de l'Abaque, d'où elle descend insensiblement sur la partie de l'Ove, qu'elle embrasse de-là avec un contour agreable, jusques sur l'Orle superieur du Fust de la Colomne, d'où ensin elle remonte en s'arrondissant en dedans sur l'Astragale, pour se venir perdre au-dessous de l'Ove, les extrémités des Balustres sont ensermées d'un Ruban

ban ou Orle, qui a pour largeur 2 parties, enfin on taille des œufs dans l'Ove qui répondent au vif des Cannelures. Tout ceci s'entendra parfaitement si l'on considere les desseins qui sont relatifs à ce discours.

Scamozzy fait le Chapiteau Ionique different de celui de Vignole, comme on en peut juger par la figure 7°, de la 41°. Planche & Planch. la 9e. de la 40e. Ce Chapiteau a fort bonne grace & paroit aprouvé 41. des meilleurs Architectes; &, afin d'être mieux instruit des particu- PLANCH. larités qui lui apartiennent essentiellement, voici l'Explication qu'en 40. donne Scamozzy lui-même dans le Chapitre 23 du 6° Livre de son Idée generale d'Architecture, où, après avoir décrit le Chapiteau Ionique ordinaire, il continue en ces termes.

" Il faut à present, dit-il, expliquer un autre Chapiteau Ionique de nôtre Invention, imité de l'Antique & de Vitruve en partie, qui , est different des autres qui ont étéfaits jusqu'à present, en ce que

" l'Abaque est dégagé pardessous, que les Voulutes sont angulaires, que les 4 faces en sont égales, & qu'il a beaucoup de raport à la " partie superieure du Chapiteau Corinthien: il est si regulier en " ses parties, & réussit avec tant de grace, qu'il a été mis en œu-

, vre à la plûpart des Bâtimens que nous avons faits.

" Son Plan quarré a un module & un tiers à chaque face, il y " faut tracer des lignes diamêtrales & d'autres diagonales qui se croi-, fent & qui se divisent en 8 parties égales: du centre on décrit la circonference du diamêtre superieur & celle du Listeau & de

" l'Astragale.

" Ensuite sur chaque diagonale il faut tracer à l'équerre une ligne , distante du centre d'un module moins un huitième, ainsi la diagonale reste en tout longue d'un module 3 quarts: cette ligne à cha-" cune des extrêmités des diagonales, fait les cornes de l'Abaque qui " ont 2 parties trois quarts de largeur, les 8 angles touchent les 4 côtés du quarré, & sur un des côtés d'un des points qui le touche " il faut prendre la Base d'un triangle équilateral & de son sommet, tracer la ligne courbe de la face de l'Abaque, la profondeur de cette courbe sera de 2 douziémes & demi de module, ,, de forte que d'une courbure à l'autre, il y aura un module & un " douzième comme nous avons dit cy-devant, ce qui peut encore servir pour faire l'Abaque quarré.

" Au milieu de chaque face de l'Abaque, il faut mettre une , Fleur large d'un cinquiéme module ou de 3 parties, de 2 cinquié-" mes des 18, depuis l'extrémité de l'Attragale jusqu'à celle de la " corne de l'Abaque, il y aura 7 parties de largeur, le dessous des Livre V.

Nolutes est de 2 parties & 3 quarts vers le devant, & elles s'élargissent en dedans, & s'éloignent de l'Ove & entrent dessous l'Abaque; sous les Fleurs regne l'Ove qui saille à chaque sace de demi
partie plus que la courbure de l'Abaque, ce qui est pour le Plan.
La hauteur de ce Chapiteau avec ses Volutes est de 9 parties
huitièmes des 18 du bas de la Colomne, nous nous servons
de ces mesures pour faire la division & donner les hauteurs des
parties. L'Abaque a de front un module & un tiers, sa hauteur
est d'une partie & de 5 huitièmes, qui comprennent le Filet & le
Talon qui a une partie de saillie égale à sa hauteur, sous l'Abaque le Listeau & la Volute a une partie, & le membre creux de
la Volute qui pose sur l'Ove une partie & demi.

"L'Ove a 2 parties de ce membre creusé qui est à la Volute & "finit sur l'Astragale qui détermine le haut du Fust de la Colomne, "il y a un module & un neuvième de diamêtre, l'Astragale a une "partie de hauteur & répond à l'œil de la Volute, le Listeau au"dessous a 2 cinquièmes de cette partie, & ses membres doivent "être toûjours dégagés des Volutes qui pendent plus bas que le

n Litteau de 2 parties 2 cinquiémes.

" Les Volutes depuis le déssous de l'Abaque ont 8 parties de haut, 7 de large, & leur épaisseur sous la corne de l'Abaque est de 2 parties 3 quarts, elles commencent à côté de la Fleur sur l'Ove & set d'une partie doit être de niveau avec l'Astragale; dans le milieu de l'œil on fait un quarré plus petit de moitié que le diamêtre & parallele aux lignes croisées: les diagonales de ce quarré se divisent en 6 parties égales qui sont en tout 12 centres pour les tours de la Volute, il faut prendre garde que les centres angulaires sont éloignés entr'eux d'une demi partie, ceux des lignes du quarré d'un tiers de partie, & ainsi la Volute diminue dans les trois tours de ses 12 quartiers.

"Il y a 4 parties & demi depuis le centre de l'œil jusques sous "l'Abaque, & 4 depuis le centre jusqu'au dehors de la Volute qui "est à plomb sous la face de la corne de l'Abaque, il y en a 3 & de-"mi de ce même centre jusqu'au bas de la Volute; ainsi elle di-"minuë de 2 parties dans le premier tour, c'est-à-dire une demi "partie pour chaque quartier; & dans le tour elle diminuë de 2 "tiers de parties, c'est-à-dire d'un sixiéme pour chaque quartier, "de sorte que c'est 4 parties pour les trois tours qui sont dans l'es-"pace contenu depuis le dessous de l'Abaque jusques sur l'œil.

La

Entablement Ionique.

La hauteur de l'Architrave se fait d'un module 4 parties & demi, on donne 4 parties & demi à la premiere Platte-Bande, 6 à la seconde, 7 & demi à la troisième, 3 au Talon, & une & demi à la Regle.

La premiere Bande repond au vif de la Colomne, la faillie de PLANCE. chacune des 2 autres est d'une partie, la Regle & le Talon en ont 41.

cinq.

La Frise a pour hauteur un module & demi, elle se fait à plomb & répond au vif du haut de la Colomne, de même que la premiere Platte-Bande, l'on peut y entailler des ornemens composés de Fi-

gures, de Fleurs, ou de Feuilles.

La hauteur de la Corniche est d'un module 13 parties & demi, ses moulures sont composées d'abord d'un Talon qui a 4 parties, de la Regle qui en a 1, de la Bandelette des Denticules qui en a 6, d'un Filet qui a une demi partie, d'un Astragale d'une partie, de l'Ove qui en a 4, du Larmier qui en a 6, d'un Talon au-dessus qui en a 2, d'un Filet qui en a une demi, de la Doucine qui a 5 parties, & de la Regle qui en a r & demi.

Toute la saillie de la Corniche est de 31 parties, celle de la Regle est de 5, surquoi il faut en ajoûter 4 pour la saillie des Denticules, 4 & demi pour celle de l'Ove, 10 pour celle de la Goûtiere,

2 & demi pour le Filet, & 5 pour la faillie de la Regle.

La hauteur des Denticules se fait de 6 parties, leur largeur de 4 sur autant de saillie, & espacées de 2 parties: sur le haut du vuide de ces intervales, on laisse en dedans une Regle qui a pour hauteur

une partie & demi.

Quand on fouille des Feuillages sur le Talon des Cimaises, des œufs dans l'Ove, & des grains d'Olive ou de Patenotres dans les Astragales, on le doit faire de maniere que le Olives répondent à plomb sous les œufs, & les œufs sous les Denticules, aussi-bien que les Tiges des Feuillages de la Cimaise.

Maniere de tracer la Volute Ionique.

Plusieurs sçavans Architectes ont cherché des métodes pour tracer la Volute Ionique, afin de lui donner cette forme agréable qu'on remarque dans les Chapiteaux antiques; car l'on a ignoré jusqu'ici de quelle maniere les Anciens s'y sont pris, ne nous étant resté que les Ecrits de Vitruve qui ne satisfont point assés, ce qui a été cause qu'on

qu'on a regardé long-tems la Description de la Volute comme un Problème fort interressant. Vignole en donne deux solutions differentes dont la pratique est aisée, mais peu exactes, ainsi que plu-

fieurs autres, dont je ne ferai pas mention.

Le plus fûr moyen d'instruire un Lecteur à peu de frais, étant de lui mettre d'abord sous les yeux ce qu'il y a de meilleur, je me contenteray de raporter seulement la Volute de Goldman, qui est la plus estimée de toutes celles qu'on a imaginées jusqu'ici, parce qu'elle se décrit Géometriquement aussi-bien que le Listel ou Volute interieure.

42. Fig. 5.

Supofant qu'on a déterminé la grandeur du module qui doit ser-PLANCH. vir à régler l'Ordonnance Ionique, on le divisera comme je l'ai déja dit en 18 parties égales, on tirera une ligne AB, à laquelle on donnera 16 de ces parties, ou si l'on veut un module moins 2 parties, ensuite on déterminera dans cette ligne le point E ensorte qu'il soit éloigné de 9 parties de l'extrémité A, & de 7 de l'extrémité B. Ce point sera le centre de l'œil de la Volute, & pour avoir cet œil, on décrira un Cercle qui aura pour centre le point E, & pour rayon une partie, alors le diamêtre CD sera de 2 parties, la ligne CA de 8, & la ligne $\mathcal{D}B$ de 6, ainsi que le prescrit Vignole.

> Cela posé, il faut diviser les demis diamêtres EC & ED, en 2 également aux points 1 & 4, & fur la ligne 1. 4, qui sera égale au rayon, faire le quarré 1. 2. 3. 4, dont le côté 2 & 3 touchera la circonference du Cercle, on tirera les lignes E 2 & E 3, & l'on divisera la Base 1. 4. en 6 parties égales, asin d'avoir les points 5. 9. 12. 8. Après quoi sur la ligne 5. 8. on fera le quarré 5. 6. 7. 8, & sur la ligne 9. 12, le quarré 9. 10. 11. 12, alors on aura 3 quarrés par conséquent 12 angles droits qui donneront 12 centres dont nous nous servirons après avoir prolongé les côtés des quarrés indefi-

niment dans le fens qu'on le voit ici.

Pour tracer le contour de la Volute, il faut du centre 1 & de l'intervale 1 A, décrire le quart de Cercle AF, du centre 2. & de l'intervale 2. F, le quart de Cercle FL, du centre 3 & de l'intervale 3. L, le quatt de Cercle LO, du centre 4, & de l'intervale 4. O, le quart de Cercle OQ, du centre 5. & de l'intervale 5. Q, le quart de Cercle QG, du centre 6. & de l'intervale 6. G, le quart de Cercle GI, du centre 7. & de l'intervale 7. I, le quart de Cercle IN, du centre 8 & de l'intervale 8. N, le quart de Cercle NR, du centre 9. de l'intervale 9. R, le quart de Cercle RH, du centre 10. & de l'intervale 10. H, le quart de Cercle HK, du centre 11. & de l'intervale 11. K, le quart de Cercle KM; enfin du

centre

centre 12. & de l'intervale 12. M, l'Arc MS qui aille rencontrer la circonference de l'œil de la Volute.

Pour décrire le contour interieur, il faut prendre la ligne AP, égale à une partie de module, ensuite chercher aux lignes CA, CP, Ei, une 4º proportionnelle qui sera aisée à trouver; car comme la ligne CP, est les sept huitièmes de la ligne CA, celle que l'on cherche doit être aussi les sept huitiémes de la ligne Ej, afin que les antecedans ayent même raport à leurs conséquents. Cela posé, si l'on considere le quarré 1. 2. 3. 4. de la 4e Figure que j'ai détaché de la Volute pour l'exprimer plus en grand, l'on y verra la ligne E_i , qui est suposée égale aux sept huitiemes de la ligne E1. Or si de l'autre côté du point E, on prend la partie Em, égale à Ej, on aura la ligne im, qu'il faut diviser en 6 parties égales, comme l'on a fait pour la ligne r. 4, & faire sur les Bases im, eh, & ab, les quarrés iklm. efgh, acdb, dont les 12 angles droits donneront encore 12 nouveaux centres, qui ferviront à tracer la Volute interieure que l'on voit ponctuée sur la figure. Car si l'on supose pour un instant que les quarrés, dont je viens de faire mention, soient placés sur le diamêtre de l'œil de la Volute, on commencera par décrire un quart de Cercle qui aura pour centre le point j, & pour rayon l'intervale ip, & alors ce quart de Cercle ira se terminer sur le prolongement du côté jk, comme on l'a fait en premier lieu, ensuite du point k, qui servira de second centre, on décrira un autre quart de Cercle qui aura pour rayon l'intervale du point k, à l'endroit où le premier quart de Cercle aura été se terminer sur le prolongement de jk, & l'on continuera defuite à décrire tous les autres contours de la même maniere que l'on a fait pour la premiere Volute, puisque la construction est la même : la seule différence est que les quarrés, qui donnent les centres de l'une, font plus grands que ceux qui donnent les centres de l'autre; & il suffira, pour avoir une parfaite intelligence de tout ceci, de prendre un compas & lui faire faire tous les mouvemens dont je viens de parler.

CHAPITRE SIXIE'ME.

De l'Ordre Corinthien.

OUS mettons ici l'Ordre Corinthien devant le Composite, comme s'il étoit inferieur à ce dernier; mais, c'est pour nous conformer à Vignole: autrement il seroit plus naturel de mettre D 3

le Composite immédiatement après l'Ionique, comme ont fait Scamozzy & Mr. de Chambray, qui ont regardé avec raison le Corin-

thien comme le plus parfait & le plus délicat.

Vignole donne 20 modules de hauteur à la Colomne de l'Ordre composé, en y comprenant sa Base & son Chapiteau; il'divise encore le module en 18 parties comme dans l'Ordre précédent, & suit à peuprès les mêmes proportions pour l'Entablement & le Piédestal; c'esta-dire, qu'il donnne à l'entablement 5 modules de hauteur, qui est précisement le quart de la Colomne; mais au lieu de prendre le tiers de cette même hauteur pour le Piédestal qui devroit être ici de 6 modules & 12 parties, il le fait un tant soit peu plus élevé, lui donnant 7 modules, par conséquent 6 parties de plus qu'il ne devroit avoir: sans doute qu'il en a usé ainsi, pour saire paroître cet Ordre encore plus délicat, & rendre la proportion du Piédestal plus agréable, en faisant que la hauteur du Dé soit double de sa largeur, comme on le va voir.

PLANCII. 40. 116.4.

Piédestal Corinthien.

La hauteur du Piédestal se faisant de 7 modules, on donne 22 parties pour la Base, & 14 pour la Corniche, ainsi il reste 5 modules 10 parties pour la hauteur du Dé, & comme la largeur du même Dé doit être de 2 modules 14 parties pour se trouver égale à celle de la Plinthe de la Base de la Colomne, l'on voit comme je le viens de dire que la hauteur du Dé se trouve double de sa largeur.

Des 12 parties qui déterminent la hauteur de la Base du Piédestal, on en donne 4 à la Plinthe, 3 au Tore, une à la Regle, 3 à la Doucine ou Gueule, & une à l'Astragale; & toute la faillie est de 8 parties. A l'égard des moulures du Dé, elles ne sont composées que de 2 Regles qui ont chacune une partie: de ces deux Regles, il y en a une en bas & l'autre en haut; celle d'en bas avec son Conge sait que la largeur du Dé se trouve réduite comme nous l'avons déja dit à 2 modules 14 parties.

Des 14 parties que doit avoir la Corniche du Piédessal, on en donne une à l'Astragale, 5 au Gorgerin, une au Filet, une à un autre Astragale, une à l'Ove, 3 à la Goûtiere, une & un tiers au Talon & 2 tiers de parties au Filet qui est au-dessus, à l'égard de toute la

faillie, elle est de 8 parties comme celle de la base.

Colomne Corinthienne.

La hauteur de la Base de cette Colomne est d'un module, ses moulures sont la Plinthe qui a 6 parties, le Tore inferieur 4, le Filet let un quart, la Scotie de dessous une partie & demie, le Filet un quart, l'Astragale inferieur une demi, l'Astragale superieur aussi une demi, le Filet un quart, la Scotie de dessus une demi, le Filet un quart, enfin le Tore superieur est de 3 parties; à l'égard de la saillie de la Base, elle est de 7 parties, par ce moyen la largeur de la Plinthe se trouve de 2 modules & 14 parties, par consequent égale à celle du Dé du Piédestal comme nous l'avons dit ci-devant.

La hauteur du Fust de la Colomne est de 16 modules 12 parties, Planch. fes moulures sont l'Orle d'enbas avec son Chamfrain qui est d'une 41. partie & demi, & l'Orle d'enhaut aussi avec son Chamfrain qui n'est que d'une partie, & terminé par un Astragale qui en a 2.

La largeur de la Colomne par le bas est de 2 modules reduite à un module 12 parties par le haut, ainsi la diminution est de 3 parties de chaque côté, & afin que l'Astragale qui termine la Colomne réponde au vif de la même Colomne par le bas, on lui donne 3 parties pour faillie.

La hauteur du Chapiteau Corinthien se fait de 2 modules 6 parties: on donne 2 modules aux Vase, Pannier, ou Tambour, & 6 parties à l'Abaque, les Feüilles dont le Tambour est couvert ont aussi leurs proportions, les plus courtes ont 9 parties de hauteur, depuis leur naissance jusqu'au sommet de leur remplis ou courbure, & leurs plis en ont 3, les autres Feüilles qui font au-dessus de celle-ci, les surmontent de 9 parties, c'est-à-dire qu'elles en ont 18 de hauteur depuis l'Astragale, leur reply est aussi de 3 parties, enfin les Feüilles moyennes qui fortent des tiges qu'on voit pofées dans les intervales des grandes Feuilles ont 4 parties; l'Orle ou bord du Vase a pour hauteur 2 parties. Les Volutes qui sont sous les angles ou corne de l'Abaque ont pour hauteur 8 parties, depuis le dessous de leur enroulement jusqu'au dessus de l'Orle du Tambour. L'Abaque a comme nous l'avons dit pour hauteur 6 parties dont on en donne 3 à la Plinthe, une à la Regle, & 2 à l'Ove, la largeur de la Campane ou Tambour est la même que celle de la Colomne, & doit être par conséquent d'un module 12 parties, & par le haut de 2 modules 6 parties, toute la longueur de la diagonale de l'Abaque est de 4 modules, la faillie de la Plinthe est de 4 parties, la Regle en a 2 & demi de plus; la largeur des cornes de l'Abaque est de 4 parties, & pour avoir la saillie des Volutes & des Feuilles, il faut que les unes & les autres aillent se terminer sur la ligne tirée du bout de la corne de l'Abaque à l'extrémité de l'Astragale qui est au sommet de la Colomne: à l'égard de la courbure qui forme l'enfoncement de l'Abaque, elle se fait par une portion de Cercle qui a pour centro l'angle

l'angle du triangle équilateral, dont la Base est égale à la distance

du milieu d'une corne de l'Abaque à l'autre.

Les Feüilles de ce Chapiteau sont toûjours au nombre de 16, dont il y en a 8 à chaque rang, chaque Feüille se partage en 7 ou 9 Bouquets, dont on en donne 2, ou pour mieux dire un entier & demi de chaque côté pour former le revers, quelquesois ce revers se fait de 3 Bouquets presque entiers, resendus suivant la nature de la Feüille.

Ces Feüilles se font d'Achante, d'Olive, ou de Persil; mais quand l'Ordre Corinthien est fort élevé, il vaudroit mieux se servir des Feüilles d'Olives que des autres, parce qu'étant assés plates & recevant mieux la lumiere que celles dont le travail est plus déclicat, elles paroissent plus distinctement étant vûës d'une grande distance, que les autres qui ne sont guére propres qu'à être vûës de près.

Quand on fait ces Feüilles, il faut avoir un soin tout particulier de les dessiner de bon goût; prendre garde qu'en les resendant par Bouquets, les Bouquets ne s'écartent trop, mais que toutes ensemble forment une seule Feüille qui ne devienne pas trop étroite vers le haut; que chaque Bouquet tende à trouver son origine vers le bas de la côte du milieu, autrement les Feüilles n'ont ni graces ni beautés.

Entablement Corinthien.

La hauteur de cet Entablement est de 5 modules dont on en donne un & 12 parties à l'Architrave, autant à la Frise, & 2 modules à la Corniche; les moulures de l'Architrave sont la Bande de dessous qui a cinq parties, l'Astragale une, la Bande du milieu 6, le Talon 2, la Bande de dessus 7, l'Astragale une, la Gueule droite 4, & la Regle une; toute la saillie de l'Architrave est de 5 parties, dont on en ôte 3 pour celle de la Gueule droite, 3 & demi pour celle de la Bande de dessous, & 4 & demi pour celle de la Bande du milieu.

La hauteur de la Frise est aussi d'un module 9 parties, la Bande ou aire de la Frise a un module 7 parties & demi, le Fruit avec son Conge a une demi partie, & l'Astragale en a une entiere, la saillie

de cet Astragale est de 2 parties.

Les moulures de la Corniche sont la Gueule droite qui a 3 parties, le Filet sous les Denticules une demi partie, la Bande des Denticules 6, le filet au-dessus une demi, l'Astragale une partie, l'Ove 4, la Regle sous les modillons une demi partie, la Bande où sont les modillons 6 parties, le Talon un & demi, la Goûtiere 5, le Talon Talon qui est ensuite un & demi, le Filet un demi, la Doucine qui est au-dessus 5 parties, & ensin la Regle qui termine le touten a une; la saillie de toute la Corniche est de 2 modules 2 parties, on donne 5 parties pour celle de la Regle, & de celle-ci il en saut ôter une & demi pour avoir celle des modillons, le Filet sous les modillons en a 17 & demi, desquels on en retranche 4 & demi pour celle des Denticules, la longueur ou portée des Modillons est de 16 parties, leur largeur est de 8, & leur entre-deux de 16, la largeur de chaque Denticule est de 4, & leur intervale de 2 parties.

Les ornemens particuliers des Talons se sont avec des Feüilles de Chêne, ou avec des Arceaux entrelassés de Feüilles & de Fleurs, ceux des Astragales se sont avec des Olives mêlées de Grains de Patenotes ou Grains de Lauriers, à l'égard des œuss qui se taillent sur l'Ove, ils doivent répondre à plomb sur le milieu des Denticules; on taille aussi des musses ou têtes de Lyon dans la Doucine

qui doivent répondre au milieu de chaque Modillon.

J'ajoûterai qu'il est à propos que les Feüilles des Modillons soient de la nature de celles qui sont l'ornement du Chapiteau plûtôt que de toute autre espece.

CHAPITRE SEPTIE'ME.

De l'Ordre Composite.

Ly a aparence que les anciens Architectes n'ont eû aucunes Regles déterminées pour l'Ordre Composite. Vitruve, après avoir expliqué les mesures du Corinthien, dit à la fin du premier Chapitre de son quatriéme Livre, qu'il y a d'autres sortes de Chapiteaux de differens noms, que l'on met sur les mêmes Colomnes, mais dont il ne peut marquer les proportions, ni leur donner le nom d'un Ordre, parce qu'étant pris du Dorique, lonique, & Corinthien, on en a changé les moulures pour en faire d'autres nouvelles. Ce sont à peu-près ses termes; d'où l'on peut conclure, que dans le tems que cet Auteur a écrit, l'Ordre Composite n'étoit pas separé des autres, mais dépendoit du goût & du caprice de ceux qui ne voulant pas imiter exactement les trois Ordres Grecs se donnoient la liberté d'y faire tous les changemens que pouvoit fournir leur imagination; ainsi, les Architectes modernes ont crû ne pouvoir mieux faire pour établir quelque chose de certain pour l'Ordre Composite, que Livre V.

de mesurer exactement quelques-uns des plus beaux Ouvrages de l'Antiquité qui nous sont restés dans ce goût-la, & s'en servir comme de modeles & de regles assurées pour en déterminer les proportions, s'attachant d'ailleurs à lui donner les membres & les moulures les

plus delicates & les ornemens les plus recherchés.

Vignole ne met point de difference entre les mesures generales de cet Ordre & celles du Corinthien, donnant encore 20 modules de hauteur à la Colomne Composite, y compris sa Base & son Chapiteau, 7 au Piédestal qui est un peu plus du tiers de la Colomne pour les raisons que l'on a vû ci-devant, & 5 à l'Entablement qui est toûjours du quart de la Colomne: ainsi, ce n'est que dans les mesures particulieres des moulures, & dans la figure du Chapiteau, que cet Ordre differe du Corinthien.

Piédestal Composite.

Planen. 40. Fig. 5.

La Base du Piédestal est de 12 parties, sur quoi l'on en donne 4 à la Plinthe, 3 au Tore, une à la Regle, 3 au Talon renversé, & une au Cordon; toute la saillie est de 8 parties.

La hauteur du Tronc du Piédestal est de 5 modules 10 parties, & sa largeur de 2 modules 14 parties, ses moulures sont la Regle inferieure & superieure avec leurs Chanstains, qui ont chacun une

partie.

La hauteur de la Corniche du Piédestal est de 14 parties, sur quoi l'on en donne une à l'Astragale, 5 au Gorgerin ou à la Frise, une au demi-creux, deux tiers au Filet, une & un tiers à la Doucine, 3 parties à la Goûtiere, une & demi au Talon, & deux tiers à la Regle; quant à la saillie elle est égale à celle de la Base, c'est-à-dire, qu'elle est de 8 parties, le sossite de la Goûtiere est creusé par-dessous d'un Canal qui laisse en dehors une Bande d'une partie.

Il y a des Architectes qui mettent des Tables en saillie ou en creux dans le Dé de ce Piédestal, sans considerer le caractere de l'Ordre. Ces Tables à la verité sont un sort bel esset : mais, il saut prendre garde qu'elles ne doivent avoir de saillie qu'aux Ordres Toscan & Dorique; car aux 3 autres Ordres elles doivent être prises en dedans. Il est vrai, que les Anciens n'ont pas pratiqué ces especes d'ornemens aux Piédestaux, ayant toûjours laissé nud les faces du Dé, parce qu'aparament ils aprehendoient que cela sût contraire à la solidité.

Colons-

Colomne Composite.

La Base de la Colomne est encore d'un module ou de 18 parties, sur quoi l'on en donne 6 à la Plinthe, 4 au Tore inferieur, un quart au Filet, 2 parties à la Scotie inferieure, un quart au Filet, 3 parties au Tore superieur, un demi à l'Astragale, un quart au Filet, un & demi à la Scotie superieure, un quart au Filet, & 3 parties au Tore superieur; la saillie est de 7 parties de chaque côté, & ainsi la Plinthe en front est de 2 modules 14 parties, il en faut ôter 3 parties 3 quarts pour la faillie du Tore superieur, pour celle de l'Astragale 4 & demi, & 5 pour celle du Filet.

Le Fust de la Colomne a pour hauteur 16 modules 12 parties, ses moulures sont l'Orle inferieur avec son Chanfrain qui a une partie & demi, le Tronc a 16 modules 7 parties & demi, l'Orle superieur avec son Chanfrain une partie, & l'Astragale 2, la grosfeur du pied de la Colomne est de 2 modules, & réduite par le haut à un module 12 parties, ainsi la diminution est de 3 parties de chaque côté: la saillie de l'Orle inferieur est de 2 parties, celle du superieur d'un & demi, & celle de l'Astragale de 3, afin qu'il

réponde au vif de la Colomne.

La hauteur du Chapiteau est de 2 modules 6 parties comme au Plance. Corinthien, le Tambour a 2 modules, & l'Abaque 6 parties, les 41. membres du Tambour sont les Feuilles basses qui ont 9 parties, leur repli 3, les Feuilles hautes 9, leur repli 3, l'espace des Rosetes 4, l'Orle un'demi, l'Astragale un & demi, l'Ove 4 parties, l'Orle de la Campane 2; les membres de l'Abaque sont la Plinthe ou Goutiere qui a 4 parties, le Filet une demi, l'Ove une & demi, la hauteur des Volutes 16 parties, depuis le haut des Feuilles jufqu'au Filet de l'Abaque; les faillies dépendent du Plan & du Profil fur la diagonale comme au Corinthien, sur lequel il faut tirer une ligne du coin de l'Ove de l'Abaque jusqu'à l'Astragale du Fust de la Colomne qui déterminera celle des Feuilles, & si l'on tire une ligne parallele aux moulures de l'Abaque par le point où la ligne de la hauteur de la Volute est divisée, ensorte qu'elle laisse 9 parties au-deslus & 7 au-dessous, & qu'on prenne sur cette ligne en dedans 8 parties, à commencer du point où elle coupe celle qui détermine les saillies, l'on aura le centre de l'œil de la Voulute qui se décrira comme l'Ionique, avec cette difference seulement que les Ioniques sont droites ou plattes fur les deux faces anterieures ou posterieures du Chapiteau, au liou que celles-ci suivent le contour du renton-

foncement des 4 faces du Chapiteau. A l'égard de la structure du plan & du contour du renfoncement de l'Abaque, c'est la même chose qu'au Corinthien, la saillie de l'Ove sur le vis du haut de la Colomne a 6 parties, celle de l'Astragale 3, & celle de l'Orle 1 & demi: le front des cornes de l'Abaque est de 6 parties, sa largeur diagonale est de 4 modules, dont on ôte 4 parties de chaque côté pour la goutiere de l'Abaque, & 2 & demi pour le Filet, la largeur de la fleur du milieu est de 8 parties.

Entablement Composite.


L'Architrave a 1 module 9 parties, sur quoi l'on en donne 8 à la premiere Bande, 2 au Talon, 10 à la seconde Bande, 1 à l'Astragle, 3 à l'Ove, 2 au Demi-Creux, & une à la Regle: la saillie a 7 parties, dont l'on ôte 2 pour le pied du Demi-Creux, & 5 pour la seconde Bande.

La Frise a aussi 1 module 9 parties, sur quoi l'on en donne 1 & demi au Filet avec son Chanfrain, & 1 au Cordon ou Astragale.

La Corniche a 2 modules ou 36 parties, dont l'on donne 5 à l'Ove, 1 à la Regle fous les Denticules, 8 à la Bande des Denticules, 4 au Talon, 1 à la Regle, 1 & demi à l'Ove, 5 à la Goutiere, 1 à l'Astragale, 2 au Talon, 1 à la Regle, 5 à la Doucine, & 1 & demi à la Regle; la faillie est égale à la hauteur, c'est-à-dire a 2 modules, dont il faut ôter 5 parties pour celle de la Regle, & 8 pour la Goutiere, & de celle-ci 10 pour celle de la Regle, la saissie de la Bande des Denticules est de 14 parties, celle de la Regle sous les Denticules 8, & celle du pied de l'Ove 2. Sous le sossite de la Goutierre on entaille un Canal, dont le contour doit suivre agreablement celui de l'Ove de dessous, & laisse une Bande en dehors de la largeur de deux parties, le front des Denticules est de 6 parties, & leur intervale de 3; dans le fond des intervales on laisse une Regle sous le Talon, creusée à la moitié & soutenue de deux petits ronds.

L'on fait aussi des canelures aux Colomnes Corinthiennes & Composites, de la façon que nous avons dit qu'on le pratiquoit à l'Ionique, c'est-à-dire qu'elles doivent être au nombre de 24 & tracées de même: on taille quelques dans ces canelures, pour rendre leurs côtes moins stragiles & moins sujettes à être brisées, certains ornemens qu'on nomme Rudentures, qui ont la sigure de cordes ou de batons; par exemple, quand on fait des Colomnes ou des Pilastres canelées sans piédes aux & posées à crû sur le rez-de-Chaussée, ou du

moins



moins si peu élevées qu'on les peut toucher de la main, il saut rudenter les canelures jusqu'au tiers de leur hauteur, c'est-à-dire qu'il saut les remplir en partie jusqu'à cette hauteur de ces Rudentures, asin d'en fortisser les côtes qui autrement seroient bien-tôt ruinées.

Ces Rudentures, qui furent d'abord imaginées pour l'utilité, ont donné ensuite occasion d'en faire des ornemens pour enrichir les canelures: ainsi au lieu de ces Rudentures fortes & simples, on en fait quelquesois de très legeres, on les travaille en figures de rubans tortillés, de seuillages, de chapelets, de sleurons & autres ornemens délicats & fort riches; mais, ces sortes de Rudentures ne doivent être pratiquées que dans des Colomnes ou des Pilastres de

Marbre, & qui sont hors la portée des mains du public.

Il faut que le nombre des canelures soit moindre, lorsqu'on y taille de ces ornemens pour les degager davantage, ensorte qu'au lieu de 24 qui sont ordinairement au Corinthien, il n'y en ait que 20, & même que chaque côté n'ait environ que le quart de la largeur de la canelure. On dispose ces ornemens de differentes manieres, où les faisant sortir du Roseau de la longueur du tiers du Fust comme aux Colomnes Ioniques des Thuileries, ce qui est la meilleure maniere, en les espaçant sans Roseaux, comme lorsqu'il n'y a dans chaque Canelure qu'une branche au bas, une autre au tiers ou à la moitié, & une troisséme au haut, ou ensin par petits bouquets mêlez alternativement dans les canelures.

Remarques sur les cinq Ordres en général, suivies de l'Explication de quelques Fragmens des plus beaux Edifices antiques de Rome.

Si l'on en veut croire Mr. de Chambrai, l'Orde Toscan ne doit être employé qu'aux Maisons de Campagne, c'est-à-dire aux lieux rustiques & champêtres: il est vrai que de la maniere dont Vitruve, Palladio, & quelques autres l'ont traité, il n'arien de recommandable; mais il saut convenir, que, suivant la Composition de Vignole, il a dans sa simplicité des beautez qui le rendent très estimable.

L'Ordre Dorique peut passer pour le premier que les Grecs ont inventé, sa composition est grande & noble, les Trigliphes qui sont l'ornement de la Frise ont quelque chose de gracieux & de sier; dans les plus anciens Monumens qu'on a fait de cet Ordre, les Colomnes y étoient sans base, & on est assés embarrassé d'en donner une raison satisfaisante. Vitruve veut qu'étant composées à l'imitation d'un homme nud, sort & nerveux, tel que seroit un Hercule,

£ 9

elles ne doivent point avoir de base, voulant qu'une base soit à la Colomne ce qu'une chaussure est à l'homme; mais, j'avoue que je ne puis considerer une Colomne sans base, en la comparant à un homme, qu'en même-tems je n'aye l'idée d'un homme sans pieds, plûtôt que sans chaussure: ainsi, j'aime mieux croire que les premiers Architectes ne s'étoient pas encore avisez de donner des bases à leurs

Colomnes, lorsqu'ils imaginerent cet Ordre.

Vitruve prétend, que les Colomnes de l'Ordre Ionique ont été composées sur le modéle d'une jeune sille coëssée en cheveux, & d'une taille gracieuse: les Romains les employoient particulierement aux Temples, & aux endroits où l'on rendoit la Justice. A l'égard de la base que Vignole leur donne, elle paroît de mauvais goût, le gros Tore qui la termine faisant un vilain esset sur les Astragales & les Cavets qui sont au-dessous: les Anciens y mettoient ordinairement une base attique, semblable à celle qui est representée par la 7^e sigure de la Planche 40. Comme on peut s'en servir indisseremment dans les trois derniers Ordres, & qu'elle est plus belleque toutes celles de Vignole, je vais en donner les proportions, asin que dans l'occasion on puisse en faire usage.

La hauteur de cette base est d'un module comme à l'ordinaire, ses moulures sont la Plinthe qui a 6 parties, le Tore inserieur 4 & demi, l'Orle inserieur un demi, la Scotie 3 parties, l'Orle superieur un demi, & le Tore superieur 3 & demi, toute la saillie est de 7 parties, dont on en donne 2 tiers pour celle du Tore superieur, 4 & demi pour celle de l'Orle qui est au-dessous, & 6 pour le Creux

de la Scotie.

La figure 6° represente encore une autre base de sort bon goût, qui est un peu plus ornée que l'autre, mais cependant sans consussion, elle est composée de la Plinthe qui a 6 parties, du Tore inferieur qui en a 3 & demi, d'un Astragale qui en a 1, d'un Filet qui n'a qu'une demie, d'une Scotie qui en a 2 & demi, au-dessous de laquelle est un Filet de demie partie, un Astragale de 1 partie, le tout terminé par un Tore qui en a 3, les saillies sont les mêmes que les précedentes.

L'Ordre Corinthien est le plus noble, le plus riche, & le plus délicat de tous ceux qui ont été imaginés par les Anciens & les Modernes, (car les Modernes ont aussi voulu inventer un Ordre, mais avec peu de succès.) Les proportions que lui donne Vignole me paroissent sort belles: on lui reproche seulement d'avoir mis dans la Corniche de l'Entablement des Denticules avec des Modissons; parceque, dit-on, cela est contraire à la Regle prescrite par Vitruve, qui

les

PLANCH. 40. Fig. 7. les condamne, & qui ne veut de Denticules qu'aux Ordres Dorique & Ionique. Cependant, il semble que les meilleurs Architectes de notre tems ne se sont pas arrêtés au sentiment de Vitruve, puisqu'ils en ont mis dans tous les autres Ordres, excepté au Toscan; & je ne vois pas qu'on puisse leur en faire un crime, puisqu'elles produisent un fort bel effet: mais il y a des gens qui ont un respect supersticieux pour tout ce qui vient des Anciens, & dont la prévention est si grande, que les meilleures raisons ne sont pas capables de les desabuser.

Vitruve raporte un trait assés singulier au sujet de l'Invention de cet Ordre: il dit qu'une jeune Fille de Corinthe étant morte, sa nourrice mit sur son tombeau un Panier dans lequel étoient quelques petits Vases qu'elle avoit aimés pendant sa vie; &, pour empêcher que la pluye ne les gâtât, elle mit une Thuile sur le Panier, qui par hasard ayant été posé sur une racine d'Acanthe, il arriva qu'au Printems les Feuilles venant à pousser au tour du Pannier se recourberent sous les coins de la Thuile où elles formerent une manière de Volute, & que le Sculpteur Callimachus s'étant apperçti de l'efset singulier & gracieux que produisoient ces Feuilles ainsi disposées profita de l'idée que lui sournit la Nature pour en composer le Chapiteau qu'on a depuis nommé Corinthien.

Je n'ai rien à dire de particulier sur l'Ordre Composite, en ayant assés sait mention dans les Chapitres précédens: j'ajoûterai seulement qu'on n'approuve point que Vignole ait donné la même proportion à la Colomne de cet Ordre, qu'à celle du Corinthien, puisque naturellement il devoit avoir égard à la difference de leurs Chapiteaux; on lui reproche aussi d'avoir sait les Entablemens de ces deux derniers Ordres trop lourds, & d'y avoir employé des Denticules plus grossieres que dans le Dorique, puisqu'il semble

qu'il auroit dû faire tout le contraire.

Si les Ordres d'Architecture avoient eû des beautés positives & bien connues, comme l'a voulu insinuer Mr. Perrault dans la Préface de son Livre de l'Ordonnance des cinq especes de Colomnes selon la Méthode des Anciens, les Architectes auroient été obligés de convenir entr'eux de leurs regles; mais, ces beautés n'étant qu'arbitraires, puisqu'elles ne sont fondées sur aucune démonstration constante, ceux qui en ont traité nous ont donné des principes bien opposés suivant leur goût & leur genie. Cependant, quoiqu'un même Ordre puisse avoir des beautés & des proportions dissérentes, on convient qu'il est constant qu'entre ces diverses beautés & proportions il y en a qui plaisent davantage, & qui sont plus universellement aprouvées;

& c'est


& c'est ce que l'on peut dire des Ordres de Palladio & de Vignole. Et pour qu'on en puisse faire le Paralelle, il est bon qu'on soit prévenu que les cinq Ordres qui sont sur les Planches 37.38. & 39. sont ceux de Palladio, que je ne m'arreterai point à détailler, pour ne pas grossir ce Livre mal-à-propos: il sustina seulement, qu'en considerant avec attention les desseins de cet Auteur, on se mette en état de juger en voyant un Edisce s'il est décoré selon lui ou Vignole; car, il est bien aisé de ne pas prendre le change, la composition de ce dernier étant beaucoup plus grande & plus majestueuse.


Pour faire voir que c'est avec justice que j'ai donné, dans le commencement de ce cinquiéme Livre, tant d'Eloge à l'Architecture ancienne, je vais expliquer quelques Fragmens des plus beaux Edifices de Rome, que j'ai tiré du Paralelle de l'Architecture antique avec la moderne de Mr. de Chambray, qui peut passer sans contredit pour un des grands hommes de son tems, & le plus habile Architecte que nous ayons eû en France: l'honneur qu'il fait à la Nation mérite bien que je m'arrête un moment pour rapporter quelques traits de son Histoire; les habiles gens m'en sauront gré, & je m'acquiterai en partie de la reconnoissance que je dois à sa mémoire pour

les lumieres que j'ai tirées de la lecture de ses Ouvrages.

Rollant Freart de Chambray, Cousin germain de Mr. Desnoyers, Secretaire d'Etat de la Guerre & Surintendant des Bâtimens fous Louis XIII. fut envoyé à Rome par Ordre de Sa Majesté en 1640, pour négocier des Affaires importantes avec Sa Sainteté. Ce fut dans ce Voyage, qu'aidé de Mr. de Chantelou son frere, & de Mr. Poussinle Raphaël de son siécle, il recueillit ce que l'Italie pouvoit offrir de plus rare & de plus curieux. De retour en France, on le députa une seconde fois pour faire benir deux Couronnes de Diamans que leurs Majestés offroient à N. Dame de Lorette en action de grace de la naissance du Dauphin, c'est-à-dire de Louis le Grand; & comme le Roy avoit été fort satisfait des savantes Recherches de son premier Voyage, illuiordonna d'enfaire de nouvelles, & de ne rien négliger pour tout ce qui pouvoit contribuer à la perfection de l'Architecture, & à la beauté du Louvre que l'on bâtissoit alors. C'est à ces deux Voyages, que nous devons en partie son excellent Livre du Paralelle.

Louis XIV, voulant faire continuer le Bâtiment du Louvre, engagea par son Ambassadeur à Rome le Cavalier Bernin, Architecte fameux, de venir en France: il n'y fut pas plûtôt arrivé, que Mr. de Chambray eût ordre de travailler de concert avec lui; mais, l'Italien ne sut pas longtems sans connoître combien les connoissances de Mr.





Mr. de Chambray étoient superieures aux siennes: & ce qui est également à la louange de tous deux, c'est que le Cavalier Bernin dit au Roi, que Sa Majesté auroit pû se dispenser de le faire venir de si loin, puisqu'il avoit trouvé dans Mr. de Chambray un Maître qu'il se feroit honneur de suivre, & qu'il n'étoit pas assés temeraire pour rien changer à son projet. Exemple rare, où la concurrence s'est dépouillée de ses propres interets pour rendre hommage au vrai mérite: mais, cela ne doit pas surprendre: les grands Hommes ont toûjours des traits qui marquent leur caractère, au lieu que l'ignorance croit se signaler, & trouver de la ressource, dans les sentimens de jalousie qu'elle fait éclater.

Comme il ne reste aucun ancien Monument de l'Ordre Toscan qui se soit trouvé digne de quelque attention, Mr. de Chambray n'en donne point d'exemple; mais, en récompense, on a lieu d'être satisfait de ceux qu'il raporte des autres Ordres: & comme, tout admirables qu'ils sont, on ne peut les regarder sans faire quelque choix, puisqu'il se trouve de chaque Ordre en particulier des Profils mieux proportionnés les uns que les autres, je me suis attaché à décrire les plus aprouvés dans le rang qui leur convenoit relati-

vement à celui que Vignole donne aux siens.

Si l'on contidere la Planche 43. l'on verra qu'elle represente un Planche Chapiteau & un Entablement Dorique tirés des Termes de Diocle- 43tien. Ce morceau est regardé comme un des plus excellens de tous les ouvrages antiques de cet Ordre, sa composition est noble & réguliere, les ornemens font apliqués avec goût sur chaque mem-

bre, en enrichissant les uns sans blesser les autres.

Comme la Colomne ne subsiste plus en entier, on ne peut juger positivement des proportions generales qu'on y a suivi : cependant. l'on remarque que l'entablement est de 4 modules; ce qui fait préfumer que la Colomne en avoit 16, parceque les Anciens ont presque toûjours donné à la hauteur de l'Entablement le quart de la Colomne: quant à sa Base, Mr. de Chambray ne la raporte point, parce qu'aparamment il n'en paroit plus, la barbarie de certains siécles ayant tellement défiguré la plupart des anciens Monumens, que ce n'est qu'avec bien de la peine qu'on en a tiré quelque morceau entier.

La 44^e. Planche représente un Profil Ionique qui peut passer pour PLANCH. l'ouvrage le plus parfait qui nous soit resté des Anciens. Mr. de Cham- 44. bray le regarde comme le Chef-d'œuvre de la plus haute Perfection. Palladio, qui l'a aussi raporté dans le treizième Chapitre de son quatriéme Livre, ne peut lui donner trop d'éloge; & quand on Livre V. man-

manqueroit de goût pour en connoître toute la beauté, il suffiroit du lugement de ces deux grands Maîtres pour en sentir le prix.

L'Ordre entier, depuis le rez-de-Chaussée jusqu'à la Corniche, a pour hauteur 11 diamètres ou 22 modules, la Colomne avec sa Base & son Chapiteau en a 18, & l'Entablement c'est-à-dire l'Architrave, la Frise, & la Corniche en a 4, qui est un peu moins du quart de la Colomne. Si l'on veut juger de la proportion des autres parties, on n'aura qu'à considerer les chiffres qui sont cottés à l'endroit de chaque membre: surquoi il est à propos que j'avertisse que Mr. de Chambray divise le module en 30 parties égales qu'il nomme minutes.

PLANCH-

La Planche 45 comprend un Profil Corinthien si riche & si superbe, qu'il ne paroit pas qu'on puisse rien faire de plus magnisique
que ce qu'on voit dans cet exemple, qu'on ne peut imiter à propos, dit Mr. de Chambray, qu'avec beaucoup de prudence & de circonspection; car l'abondance des ornemens est sujette à embroüiller s'ils ne sont employés avec œconomie, autrement ils sont naître
une consusion qui blesse l'œil des connoisseurs; & c'est en effet ce
que j'ai remarqué à Paris à quelque Portail d'Eglise que l'on a gâté
en le chargeant d'ornemens superflus: je croi qu'on sentira bien,
que je ne veux point parler de celui de St. Gervais, qui peut passer
pour le morceau d'Architecture le plus accompli que nous ayons
en France.

Pour expliquer les proportions generales du profil dont il est question presentement, l'on saura que la Colomne avec sa Base & son Chapiteau a 20 modules, que l'Entablement a deux neuvièmes de la hauteur de la Colomne, sur quoi l'Architrave & la Frise ont chacun un module & un tiers, c'est-à-dire 40 minutes, & la Corniche deux modules moins 8 minutes, c'est-à-dire 52 minutes.

Quant à la Base de la Colomne, elle me paroit de sort bon goût, étant composée de plusieurs moulures qui sont ensemble un tout

qui réussit fort bien.

PLANCH.

La Planche 46. comprend encore un autre Profil Corinthien, qu'on a composé sur l'idée que plusieurs Historiens célébres donnent de quelque partie du Temple de Salomon; & comme il me siéroit mal d'entrer dans aucune Dissertation critique sur un Sujet si équivoque, je prens le parti de raporter à la lettre ce qu'en dit Mr. de Chambray, & je laisse au Lecteur éclairé d'en porter le jugement qu'il jugera à propos.

"Voici, dit-il, un Ordre particulier, mais d'une excellente Com-"position: &, quoique je n'ose pas assurer que ce Prosil soit préci-

fément

se fément le même que celui du Temple de Salomon (qui est le Modele que je me suis proposé) neanmoins, autant qu'on peut aprocher de cette divine Idée par la Description qui en paroit dans la Bible, & en quelques Historiens célébres que Vilalpandus raporte " en son grand Ouvrage, où les ornemens & toutes les principales " proportions de chaque membre sont exactement specifiés; je crois " qu'il lui est assés conforme. La Composition en est toute Corin-, thienne, quoique les Feüillages du Chapiteau & ses Caulicoles " foient de Palmes, & que la Frise de l'Entablement ait emprunté " l'Ornement Dorique qui sont des Trigliphes, la Solidité desquels " n'a pas beaucoup de conformité avec la Délicateffe Corinthienne. Mais, quelque Nom qu'on veuille donner à cet Ordre, neanmoins " Josephe dit que c'étoit le Corinthien. Il est assuré, qu'il n'y en a " jamais eû de plus parfait: &, bien que le Corinthien soit un Or-,, dre tendre & virginal , lequel ne demande pas cette Fermeté & Vi-, rilité Dorique qui nous est symbolisée par les Trigliphes, si est-ce , qu'on peut en certaines occasions l'y introduire avec tant d'a-" dresse & de raison, qu'elle sera non-seulement excusable, mais " très-judicieuse. "

L'Ordre Composite étant celui qui souffre le plus de difficulté dans l'execution, à cause de l'incertitude des proportions que lui ont 47. donné les Anciens, je croi qu'on sera bien aise d'en voir un exemple fur la Planche 47. qui represente un Profil tiré de l'Arc de Titus à Rome. Comme cet Arc de Triomphe fut élevé à la gloire de Titus au retour de la Conquête de Jerusalem, Mr. de Chambray croit que l'Architecte qui le construisit y avoit suivi cet Empereur, où, selon toute aparence, il étudia les Beautés du Temple, ayant introduit dans les Ornemens de la Frise ses principales Dépouilles, comme le Chandelier à fept branches qui étoit dans le Sanctuaire, la Table d'Or qui servoit à mettre le Pain de Proposition, & plusieurs autres choses touchant les Sacrifices, qui se voyent encore aujourd'hui. Il ajoûte, que cet Arc est le premier & le plus achevé qui ait été élevé à la Gloire des Héros.



CHAPITRE HUITIE'ME.

Des Colomnes & de leur Diminution, des Persiques, & des Cariatides.

SI l'on juge de l'origine des Colomnes par ce qu'en disent quelques Historiens, il y a apparence qu'elles sont trés anciennes, & que l'usage en étoit frequent long-tems avant l'Invention des Ordres. On les sit servir d'abord de Monumens pour éterniser la memoire des grands hommes, ou pour marquer à la posterité la reconnoissance des biensaits qu'on en avoit reçûs: après leur mort, on dressoit une Colomne, au sommet de laquelle étoit l'Urne qui rensermoit leurs cendres; & il y a apparence que c'est cette Urne qui a donné lieu au Chapiteau dont on s'est servi depuis pour les cou-

ronner agreablement.

Vitruve dit que les premieres Colomnes, qui parurent en Grece, furent celles du Temple de Junon dans Argos; & que les Doriens, ne sachant quelle proportion leur donner, considererent que le pied de l'homme étoit ordinairement la sixième partie de sa hauteur, & sur cet exemple ils sirent les Colomnes sextuples de leur grosseur: ensuite, ils en augmenterent la hauteur au Temple de Diane à Ephese, parce qu'ils voulurent leur donner des mesures proportionnées à la stature des semmes de leur Païs. Quoiqu'il en soit, les Architectes ont toûjours paru sort partagez sur la hauteur qu'il falloit leur donner pour chaque Ordre: c'est pourquoi, nous nous en tiendrons aux proportions de Vignole, sans nous arrêter à raporter tout ce qu'on pourroit dire sur ce sujet.

Les premiers Architectes ayant fait les Colomnes à l'imitation des arbres, qui font ordinairement plus gros par le pied que vers le haut, ils les ont aussi diminuées dans le même goût: mais, comme l'on s'est aperçu que cette diminution produisoit un esset desagreable, on s'est contenté de ne la commencer qu'au tiers de la tige; c'est-à-dire, qu'ayant divisé la hauteur de la tige en trois parties égales, la premiere reste a plomb & partsaitement cilindrique, & les deux autres vont en diminuant imperceptiblement jusqu'à l'Astragale: cette diminution se fait plus ou moins sensible, selon la grosseur ou la delicatesse des Colomnes, & c'est ce que l'on

a dù remarquer dans les Chapitres precedens.

 $\mathbf{O}_{\mathbf{D}}$


A COLUMN TO THE COLUMN TO THE

≠ 6 · 50


1


e and a second of the second o


<











On a aussi donné du renssement aux Colomnes à l'imitation du corps humain, qui est plus large vers le milieu que vers les extrémitez: mais, les Architectes sont encore partagez sur ce sujet, parce qu'on n'en a point d'exemple antique; il y en a même, qui traitent ce renslement d'abus insuportable: cependant, l'usage de rensler les Colomnes à leurs tiers est si pratiqué par les modernes, qu'on n'en voit presque point qui ne le soient : c'est pourquoi on a cherché plusieurs moyens pour le faire agreablement; car, moins il est sensible, & plus il est beau. Or, pour savoir de quelle maniere on doit les diminuer ou les renfler, voici les deux Pratiques que donne Vignole, que je raporterai preferablement à plusieurs autres qui sont à la verité moins mécaniques, mais plus disficiles à executer.

Maniere de diminuer les Colomnes.

Après avoir déterminé la hauteur & la grosseur des Colomnes, PLANCII. avec la quantité dont on veut qu'elle diminue depuis le tiers jus- 48. qu'au haut, il faut d'écrire un demi-cercle sur le diamêtre CD, enfuite mener la parallele GEà l'Axe AB, enforte qu'elle vienne rencontrer le demi-cercle au point E, afin d'avoir l'arc CE: l'on divifera ensuite la ligne AM en un certain nombre de parties égales. comme en 10 ou 12; mais, je me contenterai de ne la diviser ici qu'en six, afin de rendre la figure moins confuse: il faut diviser de même l'Arc CE en autant de parties égales que la ligne AM, & par chaque point de division mener des paralleles à l'Axe: on menera aussi par les points I d'autres paralleles au diamêtre CD, qui, venant rencontrer les précédentes, donneront les points Kqui marqueront de combien la Colomne doit diminuer. Or, pour tracer cette diminution, il faut prendre une grande Regle flexible, & la faire passer par tous les points que la courbe doit rencontrer.

Maniere de renfler les Colomnes.

Avant déterminé les mesures de la Colomne & tiré le diamêtre $\mathcal{D}E$, qui doit passer par le tiers de l'Axe AB comme ci-devant, il faut avec le Compas prendre le demi-diamêtre CE, (que je supose égal à celui de la Colomne) & le porter à l'extrémité G du diamêtre GH, enforte que venant rencontrer l'Axe AB au point I, la ligne GI soit égale au demi-diamêtre CE: ensuite il faut prolonger cette ligne aussi-bien que le diamêtre DE, de maniere que l'un & l'autre, venant se rencontrer, donnent le point F, duquel il faut tirer un nombre de lignes qui viendront couper l'Axe de la Colomne,

en autant de points differens LL&c. au-dessus & au-dessous du point C; sur chacune de ces lignes au de-là de l'Axe, il saut faire LK égal à GI, c'est-à-dire au demi-diamêtre CE, & alors on aura tous les points K, par lesquels doit passer la courbe qui fera le rensse-

ment & la diminution de la Colomne.

Ce que l'on vient d'enseigner, au sujet de la diminution & du renflement des Colomnes, sert pour tracer l'épure, c'est-à-dire le patron, à l'aide duquel on pourra creuser dans une planche la courbure dont il s'agit, asin qu'appliquant ensuite cette concavité sur le vis de la Colomne, on puisse, en la faisant tourner à l'entour de l'Axe, diminuer le Fust, & lui donner une figure qui s'accorde par-

faitement avec ce que l'on aura tracé en premier lieu.

La difficulté d'avoir des pierres d'une assés belle grandeur, pour faire des Colonnes toutes d'une pièce, n'embarrassoit guére les Anciens; lorsqu'ils étoient contraints de les faire de plusieurs morceaux, ils les posoient avec tant de précaution les uns sur les autres, que les joints ne paroissoient point: pour cela, ils laissoient le parement brut, comme je l'ai dit ailleurs, mais ils étoient très attentiss à tailler les pierres justes sur leurs lits, asin qu'elles se rencontrassent parfaitement; se gardant bien de se servir de Cales pour les dressétoient toutes posées, ils les polissoient & donnoient à leur face la figure qu'elles devoient former, poussant les moulures les plus délicates sur le Tas, parce qu'autrement elles n'auroient pû se ren-

contrer justes, si elles avoient été taillées chacune à part.

Il y a aparence que les Anciens n'ont jamais employé d'autres Colomnes que la Circulaire, puisque toutes celles qui nous restent ont cette figure; & je croi qu'il n'y a que le mauvais goût de quelques Architectes modernes, qui en ait pû imaginer d'Ovales, de Triangulaires, & à Pans. Un défaut insuportable des Colomnes Ovales, c'est que, si elles sont face par le côté du plus grand diamêtre, & qu'on veuille se fervir de ce diamêtre comme de modules, elles deviennent d'une hauteur extravagante lorsqu'on les regarde du côté le plus étroit, parceque le petit diamêtre n'a plus de proportion avec la hauteur de la Colomne le contraire arrive, si l'on veut prendre le petit diamêtre: pour module, car quand on vient à les regarder du côté du grand, elles sont trop basses & trop écrasécs. Je ne dis rien des Colomnes Triangulaires, étant si défectueuses, qu'elles ne meritent pas qu'on s'y arrête: à l'égard de celles qui font à Pans, je les trouve plus suportables; mais, après tout, quelle necessité de vouloir donner aux Colomnes des figures extraordinaires?

Eft

Est-il possible, que les hommes ayent tant de peine à se conformer aux Regles de la Nature, & qu'ils ne seront jamais convaincus que

ce n'est qu'en l'imitant qu'on peut réussir!

Les Colomnes Torses paroissent aussi peu aprouvées des habiles gens; car, les Colomnes étant faites pour soutenir un fardeau, la raison veut qu'on leur donne toute la force qu'elles peuvent avoir: ainsi, c'est un désaut de les afsoiblir par des retours qui les éloignent de la perpendiculaire. Cependant, leur beauté a fait qu'on n'a point eu égard à cette consideration, puisqu'on les employe aujourd'hui comme un des plus beaux ornemens qu'il y ait dans l'Architecture, non pas à la verité à des endroits qui demandent de la solidité, mais dans des lieux de distinction, comme aux Autels, aux Tombeaux, aux Salons, &c. Au reste, comme les occasions de s'en servir semblent n'avoir pas grand raport avec un Traité comme celui-ci, je ne m'arrêterai point à montrer comme on s'y prend pour les tracer, parce que d'ailleurs il n'y a point de Livre d'Architecture où elle ne se trouve.

Il y a aussi des Colomnes simboliques, & qui representent des Figures humaines: leur origine vient des Grecs, qui, voulant conferver la memoire de leurs victoires, donnoient souvent, aux Colomnes de leurs édifices publics, la Figure & la Ressemblance de leurs ennemis. Les femmes des Cariens ayant été reduites en servitude, & les Perses vaincus par les Lacedemoniens à la Bataille de Platée, furent les premiers sujets de ces Colomnes; de-là sont dérivez les noms des Cariatides & des Persiques, qu'on a donnez depuis aux Colomnes qui ont été faites sous des Figures humaines: cependant, on ne donne plus aux Cariatides des representations d'esclavage & de servitude comme autrefois; ces caracteres étant trop injurieux au beau fexe, on leur en donne de tout opposées, ne les employant plus que fous les simboles de Prudence, de Sagesse, de Justice, de Temperance,&c. Quand elles sont izolées, elles ne doivent porter tout au plus que quelque Balcon, Tribune, ou Couronnement leger; mais, lorsqu'elles joignent un mur, il est à propos de les mettre sous une Console qui paroisse porter tout le poids de l'Entablement.

Les Colomnes Persiques sont le plus souvent representées sous des Figures d'hommes nerveux & barbus; elles conviennent beaucoup mieux que celles des semmes, pour representer l'esclavage: on en sait aussi des simboles de Vertu, de Force, de Valeur, & même des Divinitez de la Fable, comme quand on leur donne des Figures d'Hercule, de Mars, de Mercure, ou de Faune & de

Satire.

Il y a encore d'autres Colomnes Simboliques de Figures humaines, dont la moitié du corps paroit fortir d'une gaine: ces Colomnes font nommées Thermes, & ne doivent jamais entrer en parallele avec d'autres Colomnes, non plus que les Cariatides; cependant, elles ont cet avantage qu'on leur donne telle élegance que l'on veut, en allongeant leurs gaines pour les faire monter à une hauteur convenable à l'Entablement qui est au-dessus.

Comme les Figures contribuent extrémement à enrichir la Décoration, & qu'il faut beaucoup d'Art pour qu'elles accompagnent les Ordres agreablement, voici quelques Observations de Mr. de la Hire, tirées du Traité d'Architecture qu'il a dicté autresois dans son

Ecole du Louvre.

Je supose ici que l'Ordre est Ionique & qu'il tient le milieu entre les autres, afin de faire une comparaison plus juste, & qui convienne mieux entre les Figures & les Colomnes; je supose aussi que

la Colomne a 18 modules ou 9 diamêtres de hauteur.

Je prens d'abord une Colomne d'une moyenne grosseur, dont la hauteur est de 18 pieds & le diamêtre de 2 pieds, & je trouve par experience qu'une Figure qui a 6 pieds de hauteur peut sort bien l'accompagner: cette Figure sera donc le tiers de la hauteur de la Colomne.

Si la Colomne a 27 pieds de hauteur ou 3 pieds de diamêtre, l'on peut donner à la Figure 7 pieds & demi: si elle a 36 pieds de hauteur & 4 pieds de diamêtre, la Figure peut avoir environ 9 pieds: si elle a 45 pieds de hauteur & 5 de diamêtre, la Figure peut en avoir 10 & demi; ensin, si la Colomne a 54 pieds de hauteur & 6 pieds de diamêtre, on peut donner à la Figure 12 pieds de hauteur.

Dans ces proportions la Figure est augmentée depuis 6 pieds, à raison d'un pied par toise d'augmentation à la hauteur de la Colomne; mais, si la Colomne n'a que 12 pieds de hauteur & un pied & demi de diamêtre, une Figure de 5 pieds peut fort bien y convenir. Si elle n'avoit que 9 pieds de hauteur, on y pourra mettre une Figure de 4 pieds & demi: ce qui montre aussi que la même regle pourra servir pour les Colomnes plus petites que 18 pieds, en diminuant la hauteur des Figures au-dessous de la moyenne qui est de 6 pieds, à raison d'un pied par toise de diminution de hauteur à la Colomne, & semblablement dans une même raison pour les hauteurs qui sont entre deux.

Pour ce qui est de la proportion que doivent avoir entr'elles des Figures posées en différente hauteur, il n'est pas possible d'en donner de mesures certaines à cause qu'on juge la Figure plus ou moins éloignée de l'œil suivant les accompagnemens. On doit aussi remarquer que les Figures, qu'on met sur les Colomnes, doivent être un peu plus grandes que celles qui sont posées contre les Bàtimens, ou dans une Niche; & moins grosses & moins garnies de Draperie que celles qui sont izolées, & qui n'ont point d'autres sond que le Ciel.

CHAPITRE NEUVIE ME.

De la Proportion des Pilastres & des Frontons.

E S Pilastres sont des Colomnes quarrées de plusieurs especes, dont les differences se prennent de la maniere qu'elles sont appliquées au mur: il y en a d'entierement izolées, d'autres attachées aux encoignures des Edifices & qui n'ont que deux saces, d'autres qui étant ensoncées en partie dans le mur ne presentent que la face de devant, & ce sont les plus en usage aujourd'hui.

Les Pilastres quarrés & izolés s'employent aux extrêmités des Portiques, pour donner plus de fermeté aux encoignures: les autres, qui sont engagés dans le mur, servent à décorer les Edifices avec beaucoup de grace; mais, pour qu'ils puissent réüssir, il y a plusieurs choses à observer à l'égard de leurs saillies, de leur diminution, de la maniere que l'Entablement doit poser dessus, & de la façon qu'ils doivent être canelés.

La'saillie des Pilastres, qui n'ont qu'une face hors du mur, doit être de toute la moitié, ou ne sortir au plus que de la sixiéme partie lorsqu'il n'y a aucune raison qui oblige de lui en donner davantage: par exemple, quand les Pilastres doivent recevoir des impostes qui viennent prosiler contre leurs côtés, il saut alors leur donner pour saillie le quart du diamêtre, c'est-à-dire le quart de la face qui tient lieu ici de diamêtre; & cette proportion a cela de commode, qu'elle n'oblige point à tronquer irrégulierement les Chapiteaux Corinthien & Composite, car il se rencontre que la seüille d'en bas est coupée justement par la moitié, & qu'à l'Ordre Corinthien la Tigette est coupée de même: par cette raison, lorsqu'on employe des demi Pilastres aux angles rentrans, il faut leur donner un peu plus de la moitié de leur diamêtre.

On ne diminuë point ordinairement les Pilastres lorsqu'ils n'ont Livre V. G qu'u-

qu'une face hors du mur; mais quand il s'en trouve sur un même allignement avec des Colomnes, & qu'on veut saire passer l'Entablement sur les uns & sur les autres, il saut alors donner aux Pilastres la même diminution qu'aux Colomnes: cela s'entend de la face de devant, car pour les côtés doivent rester aussi larges en haut qu'en bas; mais, quand le Pilastre a deux faces hors du mur, comme cela arrive aux encoignures, & qu'il y en a une qui regarde une Colomne, cette face doit être diminuée de même que la Colomne.

Les canelures, qui se sont quelquesois aux Pilastres, doivent toùjours être en nombre impair, asin qu'il s'en trouve une dans le milieu; mais, s'il s'agit des demi Pilastres qui se rencontrent aux angles rentrans, on ajoûte une canelure asin que le nombre en soit pair, & alors on en donne la moitié d'un côté & la moitié de l'autre; c'est-à-dire que si dans un Pilastre entier on en mettoit 7, il

en faudroit 4 à chaque demi Pilastre.

Les proportions des Bases des Chapiteaux & de l'Entablement pour les Pilastres sont les mêmes que celles des Colomnes de l'Ordre selon lequel on veut faire la Décoration: ainsi, je ne sache point qu'il y ait aucunes regles particulieres à donner qui soient differentes de celles que nous avons enseignées pour la composi-

tion des ordonnances en general.

Ouand les Pilastres sont engagés dans le mur, il faut prendre garde qu'ils faillent assés en dehors pour recevoir les Corniches des Portes, des Fenêtres, & des autres ouvertures qui feront entre-deux, les saillies des Corniches faisant un bon effet, lorsqu'étant continuées elles viennent mourir justement dans les flancs des Pilastres. C'est pourquoi Scamozzy veut que les Pilastres ne sortent au plus hors du mur que d'un quart de leur largeur: car, par ce moyen, dit-il, ils pourront recevoir dans leurs côtés toutes les faillies des ornemens des Portes & Fenêtres, qui ne doivent jamais exceder les Pilastres; quoiqu'il y ait des exemples antiques & modernes, où l'on remarque que ces saillies s'avancent, non-seulement au-delà des Pisastres, mais même des Colomnes qu'elles embrassent en paisant. ce qui fait un très-mauvais effet. Mais, s'il arrivoit qu'on fût obligé de donner aux Corniches des Portes ou des Fenêtres des saillies plus grandes que ne sont les flancs des Pilastres, il vaudroit en ce cas beaucoup mieux couper ces Corniches au droit des Tableaux des Portes ou Fenêtres, & les continuer en Platte-Bande seulement couronnées de quelques Cymaises ou autres moulures, qui toutes ensemble eussent autant de saillie que le flanc du Pilastre, que de les faire avancer avec toute leur portée.

Lorf-

Lorsque les Pilastres engagés dans le mur n'ont pas trop de saîllie, l'on peut saire regner les Architraves sans interruption, & les laisser déborder en dehors du mur qui est entre les Pilastres, d'autant qu'ils ont de saillie: mais, quand ils en ont par trop, il saut retirer les Architraves en dedans; & en ce cas, ou l'on rompt les Entablemens en les saisant ressaillir sur les Pilastres, ou bien l'on se contente de donner ces ressauts à l'Architrave seul, ou quelquesois même à l'Architrave & la Frise, laissant passer le reste de l'Entablement depuis un Pilastre jusqu'à l'autre sans interruption.

L'on peut faire le même raisonnement sur les Pilastres qui se mettent aux encoignures des murs: car, s'ils sont face des deux côtés, il faut que les Architraves & les autres parties des Entablemens courent dans les retours sur les murs des stancs, de la même maniere qu'ils auront été mis sur celui de la saçade; c'est-à-dire, sans ressauts ou avec ressauts, si ce n'est qu'ayant donné aux Pilastres beaucoup de saillie sur les saces de devant, qui ayent obligé à saire des ressauts dans l'Entablement, on ne la retranche sur les slancs, & par ce moyen on peut saire courir l'Architrave & le reste de l'Entablement sans interruption.

Si le Pilastre angulaire se termine sur, l'allignement du mur de côté, sans y saire sace, & sans avoir aucune saillie au dehors de cette part, il saut en ce cas que l'Entablement qui est sur le devant vienne mourir dans le retour du coin du flanc du Pilastre, sans le saire passer sur le mur de côté; ou si l'on veut que le flanc soit couvert de l'En-

tablement, il faut que le coin du retour de l'Architrave soit au dehors du vif du Pilastre.

Quelquesois, quand le dernier Pilastre de la saçade ne se trouve point sur le coin du retour, & laisse une Alete dans l'encoignure, & qu'il y ait un autre Pilastre à pareille distance dans le mur du flanc, il saut faire tourner l'Entablement de l'un à l'autre avec des ressauts sur le coin. S'il s'en rencontre dans la façade, ou bien s'il n'y en a point, on le sera passer droit sur les côtés sans ressauts; & s'il n'y avoit point de Pilastres sur le côté, il saudroit continuer l'Entablement de devant avec des ressauts ou sans ressauts suivant l'ordonnance de la façade jusques sur le coin du mur, d'où il doit retourner tout droit sur les slancs, en laissant seulement à l'Architrave autant de saillie qu'il lui en saut pour le dégager du mur.

Toutes ces pratiques sont bonnes, & il y en a de beaux exemples dans les Ouvrages les plus apronvés; mais, dans tout ceci, il saut remarquer que l'on supose que les Pilastres sont seuls, & n'accompa-

gnent point de Colomnes.

Les

Les Frontons augmentent aussi beaucoup la beauté des saçades lorsqu'ils sont mis à propos; mais, pour qu'ils ayent plus de grace, il saut que le corps qui en est couronné sasse quelque saillie, asin de se distinguer & maîtriser les autres parties continuées de l'Edifice.

Planch. 48.

Selon Scamozzy, pour avoir la plus belle proportion des Frontons, il faut diviser la Corniche AB qui lui sert de Base en neuf parties égales, & en donner deux à la perpendiculaire EC, pour déterminer la hauteur qu'il doit avoir depuis l'Entablement jusqu'au sommet; cette proportion étant plus agréable à la vûë, que de lui donner pour hauteur la cinquieme partie de la Base comme sont quelques Architectes, & plus commode pour faciliter l'écoulement des eaux. On peut aussi tracer un cercle dont la Base AB servira de diamêtre que l'on divisera en deux également, par la perpendiculaire DF & du point D comme centre, & de l'intervale DA, on décrira l'arc ACB qui venant couper la perpendiculaire au point C. on n'aura qu'à tracer l'angle ACB, qui donnera celui qui doit former le Fronton. L'on remarquera que cet angle est égal à celui de la circonference d'un Octogonne, puisque le point D, étant le centre de l'arc que l'on a décrit, les deux rayons DA& DB, forment un angle droit.

Il se fait aussi des Frontons en portion de cercle qui ont la même hauteur que les Triangulaires, puisque l'Arc AGHB, qui en détermine la figure, doit avoir pour centre le point D, dont nous nous sommes servi pour le précédent: on peut donc dire, que les Frontons ronds sont composés d'un secment de cercle qui com-

prend le quart de la circonference.

Quand on a un rang de Fenêtres sur un même alignement, & qu'on veut les couronner par des Frontons, il saut pour les varier les faire alternativement ronds & triangulaires; ensorte qu'ils répondent avec simétrie à droit & à gauche du milieu de la façade, ainsi qu'on l'a pratiqué à la Gallerie du Louvre & aux Thuileries. Cependant, quoique ce Bâtiment soit des plus magnisiques, & qu'on pourroit le citer pour exemple en bien des choses, je ne saurois m'empêcher de dire qu'il est ridicule de voir qu'on ait affecté d'y mettre une si grande quantité de Frontons: les choses qui réussissent le mieux ont besoin d'être menagées; autrement, quand elles sont trop repetées, elles apportent plus de consusion que d'agrément.

Soit qu'on fasse les Frontons triangulaires ou circulaires, la Corniche qui couronne le timpan doit toûjours être semblable à celle de l'Entablement: il faut seulement remarquer, que la partie de la Corniche qui sert de Base au Fronton doit être sans Cymaise, par-

ce que la Cymaise du reste de la Corniche, venant à rencontrer le Fronton, passe par-dessus, comme on le peut voir dans les Figures X & T de la Planche 48. dont il y en a une qui marque plus en grand que l'autre de quelle maniere la Corniche du Fronton

doit se rencontrer avec celle de l'Entablement.

Quand il y a des modillons à la Corniche de l'Entablement, on en met aussi à celle du Fronton; & ces derniers doivent se rencontrer à plomb avec ceux de l'Entablement. Vitruve dit que les Anciens n'aprouvoient pas les Modillons dans la Corniche d'un Fronton, parce que selon eux ces Modillons n'ayant été imaginés que pour representer des extrêmités de chevrons, c'étoit mal-à-propos qu'on en vouloit exprimer dans les pentes d'un Fronton où il ne s'en pouvoit rencontrer: mais les Modillons étant plûtôt des ornemens pour soulager la grande saillie du Larmier, que pour representer des chevrons ou autres pieces de Charpente, on ne doit point avoir égard à ces prétenduës raisons; d'autant plus que ces ornemens sont un très-bon effet, sur-tout quand on les employe dans de grands Frontons.

Il est à remarquer, que le nud du Fronton, c'est-à-dire son Timpan doit toûjours répondre à plomb sur la Frise de l'Entablement qui est au-dessous; cependant, il est assés ordinaire d'y saire des ornemens de sculpture qui representent le caractere de l'Edisice: on y met quelquesois les Armes du Roy ou des Trophées, quand il s'agit de quelque Bâtiment Militaire, comme on l'a pû voir sur plusieurs

Planches du quatriéme Livre.

Un Fronton pointu peut couronner jusquà trois Arcades ou trois grandes Croisées qui seroient dans le milieu de la façade d'un Bâtiment; mais le rond ne peut couronner qu'une Arcade agréablement: & quand on en voudra mettre deux l'un sur l'autre, il est bon que l'un soit ceintré & l'autre pointu, & que ce dernier termine la façade en sorme de Pignon. Il y a des Architectes, qui ont mis sort mal-à-propos deux Frontons l'un dans l'autre, comme on en voitau vieux Louvre; mais, en verité, de pareilles licences méritent d'être sifflées, & choqueront toûjours les personnes de bon goût.

Vitruve voudroit que toutes les parties qui sont au-dessus des Colomnes & des Pilastres, c'est-à-dire qui sont élevés au-dessus de la vûe, comme les faces de l'Architrave, la Frise, le Timpan du Fronton, les Acroteres, aussi-bien que leurs Figures ou Statuës, sussent inclinés en devant de la 12º partie de leur hauteur; mais, n'ayant pas d'autre raison pour cela, que d'exposer ces parties plus à la vûe de ceux qui les regardent de bas en haut, je ne croi pas qu'on doive

G 3 fuivre

suivre sons sentiment, qui n'est appuyé que d'une opinion particuliere qui préjudicieroit considerablement à la régle generale, qui veut que toutes les parties d'un Bâtiment & d'une belle Architecture soient bien à plomb, parce qu'autrement elles seroient un très-méchant esse étant regardées de côté d'où elles, paroîtroient comme prêtes à tomber en devant. Cependant, les Sculpteurs observent cette maxime de Vitruve sort judicieusement à l'égard de leurs Statues, lorsqu'elles doivent être élevées assés haut, & qu'elles ne peuvent être vûes que par-devant & de bas en haut.

Je ne dis rien des Frontons coupés pour faire place à des Tableaux ou à des Cartouches, de ceux qui sont brisés sur le haut & repliés en dedans, des autres roulés en Volute, ni de ceux qui sont renversés la pointe en bas, n'y ayant rien de plus disgracieux & de plus contraire à leur usage, qui est de couvrir entierement ce qui

se trouve au-dessous.


Il me reste à parler des Acroteres, qui sont des petits Piédestaux que l'on met sur le coin & au sommet des Frontons, asin d'y poser des Figures, comme on le peut voir sur la 51° Planche. Scamozzy, après avoir examiné la regle de Vitruve sur cesujet, & y avoir trouvé plusieurs dessauts, en prescrit une que Mr. Blondel approuve sort, qui est de faire la hauteur du Dé des Acroteres des coins, égale à la saillie de la Corniche de l'Entablement, observant que celui du milieu, c'est-à-dire qui est posé au sommet du Fronton, soit un peu plus élevé que les précedens.


La largeur du Dé des Acroteres, suivant le même Architecte, doit être égale à celle du haut des Colomnes ausquelles ils doivent répondre: mais, ceci ne peut avoir lieu que quand l'on ne met qu'une Statue à chaque coin; car, si l'on avoit dessein d'y placer un Groupe de Figures, il faudroit alors continuer la largeur des Acro-

teres, & la faire mourir sur les côtés du Fronton.

On ne fait point ordinairement de Base à ces sortes de Piédessaux, parce qu'elle ne seroit point vûe, à cause de la saillie de la Corniche de l'Entablement; ainsi, après avoir sait la hauteur du Dé égale à la saillie de la Corniche de l'Entablement, comme nous le venons de dire, il saut le couronner par une petite Corniche qui soit proportionnée à la hauteur du même Dé, observant de ne lui donner que peu de moulures, asin qu'on puisse les distinguer de loin.

PLANCH.





CHAPITRE DIXIEME.

Des Perissiles ou Colonnates, des Arcades, & des Niches.

L'ON n'a rien imaginé jusqu'ici de plus grand & de plus superbe pour orner les Bâtimens considerables, que les Peristiles ou Portiques. Les Anciens s'en servoient aux Temples, aux Basiliques, aux Places, & aux Marchez publics: nous avons en France des morceaux dans ce genre qui feront à jamais l'admiration des connoisseurs, entr'autres le Peristile du Louvre à Paris, qui est assurement l'ouvrage le plus achevé & le plus parsait qu'il y ait. C'est encore ici, comme en tant d'autres choses, que les Architectes anciens & modernes sont sort partagés, pour déterminer les Entre-Colomnes dans tous les Ordres; car, il est assés difficile de savoir à qui donner la présérence: ce sujet est pourtant essentiel pour la beauté & la solidité des Edisices, puisqu'à le bien prendre c'en estlà le point critique.

Quand les Colomnes sont izolées & qu'elles composent des Colonnates, Vignole, pour en regler l'intervale dans l'Ordre Toscan, donne 4 modules deux tiers du Fust de l'une au Fust de l'autre, dans l'Ordre Dorique 5 & demi, dans l'Ionique 4 & demi, & dans le Corinthien & le Composite 4 modules deux tiers comme au Toscan; ce qui est assés extraordinaire, d'avoir laissé des intervales égaux aux Ordres les plus éloignés l'un de l'autre, comme sont le Toscan & le Corinthien, aussi-bien que d'avoir sait les Entre-Colomnes Doriques plus grands que les Toscans, contre le Sentiment de Vitruve, qui veut que les Entre-Colomnes des Ordres massis soient

plus grands que ceux des plus legers.

La Regle de Scamozzy est differente; il donne 6 modules aux Entre-Colomnes Toscanes, 5 & demi aux Doriques, 5 aux Ioniques, 4 & demi aux Composites, & 4 aux Corinthiens: ainsi, il prend trois nombres proportionnels Arithmetiques entre 6 & 4, qu'il regarde comme les termes extrêmes de ces Entre-Colomnes. Et pour ne point tomber dans la faute qu'il reproche aux autres Architectes, qui sont tous leurs Entre-Colomnes égaux, il donne plus de largeur à celui du milieu des saçades, qu'aux autres qui sont à droit & à gauche: par exemple, selon lui, il saut que l'Entre-Colomne du milieu pour l'Ordre Dorique soit plus grand que les autres d'un

d'un Trigliphe & d'un Metope; & à l'Ionique, au Composite, &

au Corinthien, plus grands d'un Mutule.

Les Regles précédentes ne sont point si genérales, qu'on ne puisse quelques ois s'en écarter, parce que l'Entablement des Ordres oblige à certaines sujetions, ausquelles il saut avoir égard absolument pour regler les Entre-Colomnes: il n'y a que l'Ordre Toscan qui peut s'executer sans aucune difficulté, parce qu'on n'est pas gêné par les Trigliphes, les Denticules, ni les Modillons; car il suffit pour cet Ordre, que l'Entablement soit solidement établi, & n'aye

pas trop de portée.

Il n'en est pas de même pour le Dorique, étant le plus difficile de tous à mettre en œuvre, parce que la distance de ces Colomnes est déterminée par les espaces des Trigliphes & des Metopes; car entre deux Colomnes il ne peut y avoir que depuis un Trigliphe jusqu'à 5, prenant garde qu'on ne compte que ceux qui portent sur le vuide, & non pas ceux qui sont à plomb sur les Colomnes. Plusieurs n'ont pas voulu se contraindre à la précision que cet Ordre demande, & ne se sont point embarrassés de s'assujetir à faire les Metopes quarrés; mais, comme c'est justement de-là que dépend la beauté de cet Ordre, ceux qui n'ont pas suivi la maxime des Anciens n'ont pas été aprouvés: d'autres, pour n'être contraints en rien, ont executé l'Ordre Dorique sans Trigliphes ni Metopes, n'ayant mis nulle distribution dans la Frise, mais alors c'est le priver de ce qu'il a de plus beau pour en faire un autre auquel on ne sait quel nom donner.

A l'égard des trois autres Ordres, la sujetion n'en est pas si grande pour regler les Entre-Colomnes, nes agissant que d'avoir égard à la distribution des Modillons & des Denticules, mais principalement des Modillons, parce qu'on doit observer pour regle constante, qu'il doit toûjours y en avoir un qui réponde au milieu de chaque Colomne; & c'est au jugement de l'Architecte, de proportionner si bien la grandeur, la saillie, & l'espace des autres, que le tout puisse cadrer de maniere, qu'il ne paroisse pas qu'on ait été gêné en rien.

Outre les cinq especes d'Entre-Colomnes dont nous venons de parler, les Modernes en ont inventé une sixiéme, que l'on nomme Colomnes Couplées; parce qu'elles sont deux à deux sort près l'une de l'autre; par exemple, s'il y a plusieurs Colomnes de suite disposées selon les regles précédentes, on accouple la 2° avec la premiere, la 4° avec la 3°, la 6° avec la 5°: c'est ainsi qu'on a fait le Peristile du Louvre dont j'ai parlé; &, quoi qu'il y ait peu d'exem-

ples

ples antiques où cela ait été pratiqué, on a trouvé que les Colonnates dans ce goût-la réussissionent si bien, qu'il n'y a presque point

de Bâtiment considerable où il n'y en ait.

Les Colomnes couplées n'ont ordinairement qu'un Piédestal commun, parce que devant être autant près l'une de l'autre qu'il est possible, si l'on vouloit que leurs Piédestaux sussent se Corniches & les Bases de ces Piédestaux se trouveroient consondus ensemble, ce qui feroit un méchant esset. Cependant, si les deux Colomnes pouvoient être assés éloignées l'une de l'autre pour ne pas mêler les Corniches & les Bases des Piédestaux, elles pourroient avoir chacune le leur, ce qui est quelques necessaire comme quand deux Colomnes sont élevées sur deux autres, parce qu'alors il est à propos de rendre les Piédestaux legers.

Quand il y a plusieurs Colomnes de sile à une égale distance, ou même quand elles sont couplées, on leur donne encore un espece de Piédestal commun qui regne sur toute la longueur du Peristile & n'est qu'à hauteur d'apui: & l'intervale qu'il y a d'une Colomne à l'autre se remplit par une balustrade qui lie ensemble toutes les

parties qui servent de soubassement.

La régle la plus génerale que l'on suit aux Arcades des Portiques est de leur donner pour hauteur deux sois leur largeur, & c'est ce que Vignole sait aux Arcades de l'Ordre Toscan, Dorique, & Ionique; mais pour le Corinthien & le Composite, il leur donne pour hauteur un module de plus que le double de leur largeur; cependant comme les Colomnes qui accompagnent ces Arcades apportent quelque changement à leur largeur, parce qu'elle se fait plus grande quand il y a des Piédestaux aux Colomnes que quand il n'y en a point, voici encore ce que Vignole prescrit pour ces deux cas.

Dans l'Ordre Toscan, quand il n'y a point de Piédestaux aux Colomnes, il faut donner 6 modules & demi de largeur aux Arcades & 3 à leurs Jambages; mais, quand les Colomnes ont des Piédestaux, la largeur des Arcades se fait de 3 modules 3 quarts, & celle

des Jambages de quatre.

Dans le Dorique sans Piédestaux, il saut donner 7 modules de largeur aux Arcades & 3 à leurs Jambages; & quand il y a des Piédestaux, la largeur des Arcades se tait de 10 modules & celles des

Jambages de cinq.

Dans l'Ionique sans Piédestaux, la largeur des Arcades doit être de 8 modules & demi, & celle des Jambages de 3; & quand il y a des Piédestaux, il saut 11 modules de largeur aux Arcades & 3 aux Jambages.

Livre V. H Enfin

Enfin aux Ordres Corinthien & Cemposite sans Piédestaux, il faut donner 9 modules à la largeur des Arcades & 3 à celle des Jambages; & quand il y a des Piédestaux, la largeur des Arcades se

fait de 12 modules, & celle des Jambages de trois.

Quand les Colomnes sont engagées dans les Jambages, Vignole veut dans tous les Ordres que la partie engagée ne soit que les 3 quarts du demi-diamètre. Scamozzy ne suit pas tout-à-sait cette régle, voulant que la Colomne sorte au juste des 3 quarts de son diamêtre.

Comme il arrive souvent qu'on fait des Arcades sans Colomne ni Pilastre, il est bon d'observer qu'il saut autant qu'il est possible donner à leurs Jambages les mêmes proportions que s'il y en avoit, & de ne jamais saire les Jambages plus larges que la moitié de l'Arcade, ni plus étroit que le tiers, & que les Bayes soient toûjours

plus grandes aux ordres massifs qu'aux plus délicats.


Pour empêcher que la ligne courbe de l'Arcade, en venant joindre la ligne à plomb de l'Alette, ne paroisse faire un jarret ou coude, on termine les piédroits par une imposte, qui n'est autre chose qu'une petite Corniche dont la saillie ne doit point exceder les Pilastres quand il y en a aux Jambages, ni la rondeur ou le plus gros des Colomnes; & c'est ce que Vignole a parsaitement bien observé dans les desseins des impostes qu'il a donnez pour tous les Ordres, n'ayant pas suivi la plûpart des Bâtimens antiques, où elles ont une si grande saillie, qu'elles semblent être plûtôt des Corniches d'Entablement, que des Coussinets pour recevoir la retombée des Arcades avec leurs Bandeaux ou Archivoltes.

Sclon Scamozzy, les impostes des grandes Arcades, dont les Colomnes ne portent que sur des Socles sans Piédestaux, doivent avoir
de hauteur une treizième partie & demi de celle des Jambages: il
ajoûte que les Bandeaux de l'Arc, ou Archivolte, ne doivent jamais avoir pour l'Ordre Toscan plus de largeur que la neuvième
partie de celle de l'Arcade, & la dixième pour le Corinthien, ainsi
entre ces deux proportions pour les autres Ordres. A l'égard du
Bossage de la clef qui excede le Bandeau de l'Arc, suivant le même Architecte, il le saut faire au moins de 2 tiers de modules, ou
au plus d'un module, observant de lui donner moins de hauteur
aux Ordres simples, & de l'augmenter à proportion aux Ordres délicats. Ces Bossages peuvent recevoir des ornemens conformes à
l'usage du Bàtiment, comme des Consoles, des Têtes d'Animaux,
des Masques, des Casques, &c.

Pour donner quelque exemple de tout ce que nous venons d'en-

sci-







seigner, on peut considerer un Portique Dorique representé sur la 50° Planche, par lequel on pourra juger de ceux des autres Ordres: on verra de même sur la Plance 51 un autre Portique suivant l'Ordre Ionique, tiré des Edifices antiques de Rome, raporté par Mr. de Chambray, qui en parle comme du plus noble & du plus magnifique morceau qu'on puisse voir; il conviendra d'autant mieux ici, qu'on y verra l'assemblage de toutes les parties d'une ordonnance.

A l'égard des moulures & des autres ornemens qu'on peut donner aux impostes & aux Archivoltes des Arcades suivant les Or- Planch. dres, on en peut voir des modeles sur la Plance 42: par exemple, les Figures 2 & 3. pourront servir pour les Arcades faites selon l'Ordre Toscan, la 7e pour le Dorique, la 8e pour l'Ionique, la premiere pour le Corinthien & la 6e pour le Composite, les ayant dessinées d'après Vignole; pour ce qui est des nombres qui en déterminent les proportions, ils expriment des parties de module, selon que le module est divisé en 12 ou en 18 parties égales par

raport à l'Ordre dont il s'agit. Pour dire aussi quelque chose des Niches, que l'on creuse dans les murs pour y placer agréablement quelques Statues, l'on faura que leur plus belle proportion est de leur donner pour hauteur 2 fois & demi leur largeur: ainsi, voulant faire une niche de 3 pieds de large, on donnera 6 pieds depuis le bas jusqu'à la naissance du demi-cercle du cul-de-four qui termine le haut de la niche; & comme la hauteur de ce demi-cercle se trouvera d'un pied & demi, celle de toute la niche sera de 7 pieds & demi, c'est-à-dire de 2 fois & demi sa largeur: pour ce qui est de l'enfoncement de la Niche, il se fait presque toujours d'un demi-cercle, dont le diamêtre est égal à celui de la largeur de la Niche même.

Souvent les Niches ont une imposte & une Archivolte: la largeur de l'Archivolte se fait de la 6°, ou 7°, partie de l'ouverture de la Niche, & celle de l'imposte de la 5°, ou 6°, partie de la même ouverture; l'une & l'autre doivent être composées de moulures qui ayent raport à l'Architecture du lieu: mais, si la Niche étoit placée au-dessous d'une imposte, entre deux Colomnes ou Pilastres, alors elle ne doit point en avoir; parce que deux impostes l'une au-dessus de l'autre font un méchant effet : il ne faut pas non plus mettre de Niches entre les Pilastres, s'ils ne sont éloignés l'un de l'autre de près d'un tiers de leur hauteur; autrement elles feroient trop petites & trop étroites: à l'égard de l'élevation des Niches, le bas doit répondre au niveau des Corniches des Piédettaux des Pilastres ou

Colomnes qui les accompagnent. H 2 Com-

50 & 51.

Comme il doit regner une proportion entre la hauteur des Niches & celle des Figures qu'on veut y placer, on observera de pofer la Figure sur un Socle, dont l'élevation soit égale à la moitié de la hauteur de la tête de la Figure, & que le menton de cette Figure réponde à peu-près au niveau de l'imposte de la Niche: ainsi la Figure ayant 6 pieds, si on en ôte 9 pouces pour la hauteur de la tête qui en est ordinairement la 8^e. partie, il restera 5 pieds 3 pouces pour la hauteur du Socle, on aura 5 pieds 8 pouces pour celle de la Niche jusqu'à l'imposte, & 2 pieds 10 pouces pour sa largeur, c'est pourquoi la hauteur sous la clef sera de 7 pieds un pouce. Si la Figure avoit 9 pieds, on trouvera par la même régle que la hauteur de la Niche sous la clef sera de 10 pieds 6 pouces. On peut donc de-là tirer une regle pour la proportion de la hauteur des Niches avec celle des Figures, qui est d'ajoûter à la hauteur de la Figure, autant de fois 2 pouces qu'elle a de pieds, ainsi pour une Figure de 5 pieds, la Niche doit être haute de 5 pieds 10 pouces.

CHAPITRE ONZIE'ME.

De l'Assemblage des Ordres, ou de plusieurs Ordres mis les uns sur les autres.

UAND on veut décorer un Edifice de consequence par plusieurs Ordres d'Architecture differens, posés les uns sur les autres, on doit observer pour régle génerale que le fort porte foible, c'est-à-dire que l'Ordre superieur soit toûjours plus délicat que l'inferieur: ainsi, il faut que le Toscan soit sous le Dorique, le Dorique sous l'Ionique, l'Ionique sous le Corinthien, & le Corinthien sous le Composite; en sorte que les Axes des Colomnes se rencontrent toûjours en même aplomb.

Lorsque les Colomnes sont entierement isolées, & qu'elles portent tout le poids de l'Entablement, la régle de Vitruve est que celles du second Ordre soient toûjours un quart moindre en grosseur que celles du premier, & celles du troisième un quart moindre que celles du second; parce que, dit-il, il est juste que ce qui porte soit plus sort que ce qui doit être porté, & d'ailleurs pour imiter les Arbres dont la grosseur diminue toûjours à mesure que la tige s'éloigne de la racine.

Ce

Ce qui nous est resté des Monumens antiques ne s'éloigne guére de cette régle, dit Mr. Blondel; car les Colomnes du second Ordre du Portique de la Scene qui est au Théatre de Pole en Dalmatie sont les trois quarts de celles de dessous; celles du troisième Ordre du Settizone de Severe étoient aussi les trois quarts de celles du second : mais celles du second Ordre étoient plus hautes à l'égard de celles du premier; car celles-ci ne surpassoient les Colomnes du milieu que d'une 6^e. partie, c'est-à-dire que la hauteur des Colomnes de dessous étoit à celles des Colomnes du milieu comme 6 de second et dessous étoit à celles des Colomnes du milieu comme 6 de second et dessous étoit à celles des Colomnes du milieu comme 6 de second et dessous étoit à celles des Colomnes du milieu comme 6 de second et dessous étoit à celles des Colomnes du milieu comme 6 de second et de

Scamozzy blâme cette régle de Vitruve, disant qu'elle n'est sondée sur aucune raison: il veut que les Colomnes de dessus prennent la mesure de leur grosseur sur celles de dessous, c'est-à-dire que la grosseur du pied de la Colomne superieure doit être la même que celle du haut de la Colomne inserieure, comme si les Colomnes des differens Ordres provenoient d'un grand Arbre coupé par piéces, dont les morceaux étant posés les uns sur les autres suivroient leur

diminution naturelle.

Serlio donne aussi pour régle générale aux ordonnances que l'on doit mettre l'une sur l'autre, que la superieure soit toûjours les trois quarts de celle sur laquelle elle pose immédiatement, excepté aux Edifices qui ont un rustique nud pour premiere ordonnance, parce qu'il est à propos que celle qui est au-dessus lui soit égale; car autrement les ordonnances plus hautes paroîtroient trop petites, & le rustique seroit trop élevé à proportion du reste: les Ordonnances de cet Auteur sont toutes avec Piédestal, ou toutes sans Piédestal, asin que les superieures étant divisées en même proportion que les inferieures, les Colomnes & les Entablemens de dessus se trouvent toûjours les trois quarts de l'étage de dessous.

Sans m'arrêter à raporter les differentes régles que les Architectes ont données pour la composition des ordonnances des Colomnes qui doivent être mises les unes sur les autres, nous nous en tiendrons à celle de Scamozzy qui me paroît bien entendue: c'est pourquoi je dirai une sois pour tout, que lorsqu'on voudra mettre deux Ordres l'un sur l'autre, il saut, après avoir déterminé la diminution de la Colomne de l'Orde inferieur, se servir du demi-diamêtre du haut du Fust pour le module qui doit régler l'ordonnance superieure; par exemple, voulant mettre le Corinthien sur l'Ionique, ayant vû dans le troisième Chapitre que la Colomne Ionique selon Vignole devoit diminuer par le haut de 3 parties de chaque côté, ensorte que le diamêtre du sommet du Fust soit réduit à un module 12 parties,

 H_3

il faut saire une ligne égale à la moitié de cette quantité, c'est-àdire qui vaille 15 parties, & s'en servir pour le module qui doit régler l'Ordre Corinthien, après toutessois qu'on l'aura divisé en 18 parties égales, asin de se conformer aux mesures dont Vignole se sert pour cet Ordre: de même, voulant mettre un troisième Ordre sur les deux précédens, c'est-à-dire le Composite sur le Corinthien, l'on verra que la Colomne Corinthienne devant diminuer de saçon que le demi-diamêtre qui est de 16 parties par le bas soit réduit à 15 par le haut, on se servira encore de ce demi-diamêtre réduit pour

le module qui doit régler la troisiéme ordonnance.

La régle précédente ne doit pourtant pasêtre regardée commessi générale, qu'on ne puisse s'en écarter quelquesois : car il arrive assez fouvent qu'on est obligé d'assujettir la hauteur des Colomnes à celle des étages, aussi-bien qu'à la différence de leurs Ordres; car tantôt il faut avoir égard à la proportion que la hauteur d'un façade doit avoir avec sa largeur, tantôt à la hauteur de l'Edifice même : car à ceux qui font fort'élevés, le grand éloignement de la vûë peut alterer considerablement les mesures ordinaires & les rendre differentes de celles dont on se serviroit dans les distances moins éloignées: & c'est sans doute pour cette raison, dit Mr. Blondel, que l'Architecte du Colifée a donné plus de hauteur au Pilastre du dernier Ordre, qu'aux Colomnes Corinthienes du troisiéme, & à celles-ci plus de hauteur qu'aux Colomnes Ioniques du fecond; car, après avoir disposé les deux premiers Ordres, de maniere que les Colomnes Doriques du dessous fussent plus hautes que les Ioniques dans le raport de 38 à 35. qu'il a pris comme celui qui répondoit assez juste à leur élevation, c'est-à-dire à la distance d'où elles devoient être vues, il a fait celles du troisiéme Ordre plus hautes que celles du second, dans la raison de 37 à 35, & celles du dernier Ordre encore plus hautes que celles du troisiéme, dans la raison de 38 à 37, parce qu'il a crû que ces hauteurs, dans un si grand éloignement, seroient raifonnablement diminuées pour produire un bon effet aux yeux des Spectateurs.

La difficulté de bien déterminer les grosseurs des Colomnes que l'on met les unes sur les autres vient de la rigidité de cette régle d'Architecture qui ne souffre pas qu'il y ait aucune charge dans le Batiment, qui porte à saux; & comme elle veut que la Plinthe de la Base d'une Colomne réponde au vis du Dé du Piédestal sur lequel elle est assis, que l'Architrave réponde au vis du haut de la Colomne, & la Frise à celui de l'Architrave, aussi-bien que le nud du Timpan du Frontispice, il faudroit sur ce principe que la

Plinthe

Plinthe de la Base du second étage, au cas qu'elle se trouvât posée immédiatement sur la Corniche du premier, répondit au vis du haut de la Colomne de dessous, & que les membres que l'on voudroit mettre entre-deux, soit Socle, soit Piédestal, sussent situés de même. Mais, si l'on donne à toutes ces parties la faillie qui leur convient suivant la nature de leur Ordre, il arrive, ou que le vis de la Colomne de dessous se trouve le plus souvent reculé en arrière & en retraite hors de l'aplomb de celui de la Colomne de dessous, ou que son diamêtre est tellement diminué, que la Colomne devient hors de mesure, ce qui presente bien des difficultés qu'il n'est pas aisé de surmonter.

L'Architecte du Colisée, dit Mr. Blondel, ne s'est pas soucié que les Colomnes superieures sussent aplomb sur celles de dessous; au contraire, il les a reculées de beaucoup en arrière, les posant sur les retraites du corps du mur, & par ce moyen il a eu toute

la facilité possible pour que rien ne porte à faux.

"Nous avons un exemple de cette pratique, dit-il encore, au "Portail de l'Eglise S. Louis des PP. Jesuites de la Rue S. Antoine "à Paris, où les Colomnes des Ordres superieurs se retirent par de- "gré en dedans; ce qui ne paroît point de front, mais seulement "lorsqu'on les regarde de prosil: & cela, suivant le sentiment de

" quelques Modernes, fait un méchant effet à la vûe.

" Ces mêmes Architectes, pour éviter ces embarras, sont d'avis que l'on ne mette jamais de Piédestaux dans les Ordonnances superieures, mais seulement des Socles sous les Bases des Colomnes, ce qui est contraire à la doctrine de Vitruve, qui met des Piédestaux dans toutes les ordonnances de la Scene de son Théàtre & par tout ailleurs, & à la pratique de Anciens dont il y a peu d'exemples de Colomnes posées l'une sur l'autre sans Piédestal: les Architectes modernes s'en servent presque toûjours pour marquer la hauteur des appuis des Arcs ou des Fenêtres qui sont

" dans les Entre-Colomnes des Ordres superieurs. "

N'ayant rien trouvé d'assés précis dans les Auteurs pour savoir quel parti prendre dans le choix de tout ce qui a été dit & executé au sujet de la Composition des Ordres, je suis obligé de convenir que cette partie de la Décoration est très-dissicile, & demande bien des connoissances qui ne peuvent guére être dévelopées dans un Traité aussi abrégé que celui-ci: c'est pourquoi, tout ce que je puis saire de mieux est d'insinuer quelques Observations generales; laissaire de mieux, qui voudront s'appliquer particulierement à l'Archîtecture, de s'instruire plus à sond par la lecture des bons Auteurs, &

l'exa-

l'examen des Edifices les plus aprouvés, qui est à la verité un travail plus grand qu'on ne pense, si j'en juge par ce que m'a coûté le

peu d'acquis que j'ai dans ce genre d'étude.

Il ne paroît pas qu'on doive mettre plus de trois Ordres de Colomnes l'un sur l'autre; car, outre qu'un quatriéme se trouveroit avoir ses Colomnes trop écartées pour leur hauteur, il seroit à craindre que quatre étages de Colomnes ne sussent asses folides: cependant, on pourroit saire le premier étage selon un Ordre rustique pour servir comme de soûbassement au premier des trois autres.

Quand on met plusieurs Ordres de Pilastres les uns sur les autres, on rencontre moins de difficulté pour régler la composition des ordonnances, que Iorsqu'il s'agit des Colomnes, puisqu'alors il suffit d'avoir égard à la difference des étages, sans que les saillies

contraignent à aucune sujetion génante.

Les Pilastres étant de même largeur en haut qu'en bas, il semble d'abord que la régularité voudroit que ceux qui sont les uns sur les autres sussent aussi de même largeur. Mais, deux raisons obligent à faire le contraire: la premiere est que les Ordres devant augmenter en délicatesse, les Pilastres doivent aussi augmenter en hauteur par raport à leur largeur. Or, si le module demeuroit le même pour les superieurs comme pour les inferieurs, il s'ensuivroit que les Ordres & les étages augmenteroient en hauteur à mesure qu'ils s'éleveroient les uns sur les autres: ce qui ne conviendroit point, surtout aux Façades qui n'ont point une grande élevation, & dont l'œil qui les regarde n'est pas sort éloigné des parties qui composent l'ordonnance.

La seconde est que s'il y avoit des Colomnes avec des Pilastres, comme cela arrive souvent, le diamêtre des Pilastres superieurs se trouveroit plus sort que celui du haut de la Colomne inserieure, ce qui causeroit encore un autre désaut contraire à la bonne Architecture.

Suposant donc qu'on veuille mettre plusieurs Ordres de Pilastres les uns sur les autres, je croi que la meilleure maniere est de commencer d'abord par régler la hauteur de chaque Ordonnance selon les maximes de Vitruve; c'est-à-dire que l'étage superieur soit toùjours les trois quarts de celui qui est immédiatement dessous : ensuite on suivra ce qui est enseigné dans le second Chapitre page 14. comme s'il étoit question de Colomnes, & alors le diamêtre des Colomnes déterminera la largeur & la hauteur des Pilastres, par conséquent la moitié de cette largeur, ou le demi-diamêtre deviendra le module, qu'on n'aura plus qu'à diviser en autant de parties égales

que

que le prescrit Vignole pour l'Ordre dont il sera question: ainsi il sera aisé de régler toutes les parties de chaque Ordonnance.

Lorsque les Pilastres servent d'arriere-corps à des Colomnes isolées, il faut prendre garde que ces Pilastres soient assés éloignés des Colomnes, pour empêcher que les Chapiteaux ne se conson-

dent comme au Portail de la Sorbonne.

Quand on veut décorer un Edifice, & qu'on a des raisons pour lui donner un air de solidité, il faut faire le premier étage d'un goût rustique, sur lequel on pourra élever un Ordre de Colomnes ou de Pilastres, (car j'entens ici par premier étage celui du rez-de-Chaussée,) surquoi il est à remarquer qu'on peut faire le second étage plus élevé que le premier, parce qu'alors le premier n'est regardé que comme le soûbassement du second: mais, s'il s'agissoit d'un corps de logis qu'on voulût faire plus élevé que les aîles qui doivent l'accompagner, alors il ne saut pas que l'Ordre du rez-de-Chaussée soit plus élevé que celui des ailes; mais il doit par-tout regner également, & ce sera par le moyen d'un second Ordre qu'on donnera au corps de logis du commandement sur les aîles.

Quand il y a des Appartemens qui tirent du jour sous des Portiques par des Croisées qui ont un appuy, alors les Pilastres doivent avoir des Piédestaux de la hauteur même des appuis, ou pour mieux dire les Piédestaux doivent être continués & servir d'appuis aux Croisées; mais si ces Croisées n'avoient point d'appuis, & qu'elles descendissent jusqu'au niveau du Parquet des Appartemens, alors il vaudroit beaucoup mieux ne point donner de Piédestaux aux Pilastres.

On doit aussi remarquer, que des Colomnes de disserentes grandeurs ne doivent jamais se rencontrer à côté l'une de l'autre, ne pouvant faire que des dispositions très-désagréables: de même quand on veut ajoûter quelques piéces à un Bâtiment déja fait, il saut bien se garder de le faire d'un autre Ordre; au contraire, il faut que la piéce ajoûtée paroisse avoir été ordonnée par le même Architecte qui a conduit le reste du Bâtiment, & pour tout dire ensin, il saut que les parties se rapportent au tout autant qu'il est possible. C'est ce qui ne se rencontre pas bien exactement au Palais des Thuilleries du côté du Jardin: la Façade, toute magnisque qu'elle paroisse, est remplie de désauts insuportables, parce qu'elle n'est composée que de piéces ajoûtées, dont le tout ne réüssit pas des mieux; au lieu que ce qui avoit été sait anciennement étoit un morceau achevé dans son espece, avant qu'on l'eût accompagné de ce qui devoit contribuer au dessein general du Louvre.

Pour dire aussi quelque chose de l'Ordre Attique, qui est un pe-Livre V.

tit Ordre toûjours élevé au-dessus d'un plus grand, parce qu'il sert de dernier étage pour terminer le haut d'une Façade, il est bon qu'on sache qu'on ne lui donne ordinairement pour hauteur que le tiers de l'Ordonnance du dessous lorsqu'il n'y en a qu'une seule; mais s'il s'en trouve plusieurs, il peut avoir jusqu'à la moitié, & même les deux tiers, de celle sur laquelle il est immediatement assis.

L'ornement le plus ordinaire des Attiques se sait avec des Pilastres racourcis, que l'on nomme ainsi, parce que ces Pilastres n'ayant pas moins de grosseur qu'en ont par le haut les Colomnes ou Pilastres qui sont à l'Ordonnance de dessous, leur hauteur ne peut être asses grande pour se trouver conforme aux régles, puisque le plus souvent ils n'ont tout au plus que 5 ou 6 sois leur grosseur compris la Base & le Chapiteau. Leur Base se fait comme à l'ordinaire; mais, les Chapiteaux sont presque toûjours quarrés, je veux dire aussi hauts que le Pilastre est large. L'on prend un 7°. de cette hauteur pour l'Abaque, & le reste est occupé par un Vase renversé d'un seul rang de Feüillage pareil à ceux du Chapiteau Corinthien. A l'égard de l'Entablement, il doit être proportionné à la hauteur de ces sortes de Pilastres; mais, le plus souvent il n'est composé que d'une Corniche sans Frise ni Architrave.

Il y en a qui mettent un Attique entre-deux étages à l'exemple de Vitruve, qui, dans la Description de sa Basilique, semble placer une maniere d'Attique entre deux Ordonnances de Colomnes. Mais à vraidire un Attique, qui se trouve ailleurs qu'au haut d'une

Façade, me paroît faire un méchant effet.

L'assemblage des Ordres a fait naître une Question qui a fait beaucoup de bruit il y a 40 à 50 ans; sçavoir dans quel goût on pourroit faire une Ordonnance qui pût être élevée au-dessus de l'Ordre Composite; c'est-à-dire, inventer un 6°. Ordre, qui eût au-dessus du 5°. les mêmes avantages en délicatesse & en grace, que le Compofite peut avoir fur les quatre autres. Cet Ordre, qu'on devoit nommer l'Ordre François, fut proposé de la part du Roy à tous les savans Architectes de l'Europe, avec un Prix considerable pour ceux qui produiroient quelque nouveau dessein qui mériteroit de porter un Nom si glorieux. Aussi-tôt les habiles Gens de toute nation & de tout pays firent tous leurs efforts pour donner des productions de leurs genies; mais, par une fatalité qui ne paroit presque pas croyable, il est arrivé que d'un million de differens desseins qui ont été proposés il ne s'en est pas trouvé un seul qui ait merité le moindre applaudissement. Mr. Blondel dit que la plûpart n'étoient remplisque d'extravagances, de chimeres gothiques, & de fades allusions. J'ai vû aussi aussi plusieurs morceaux, qui n'avoient rien de recommandable, quoique sort vantés par des gens d'un certain rang, qui avoient apparemment interest de les faire valoir. Je conviendrai pourtant, qu'il y a quelques Prosils de l'invention de Sebastien le Clerc, qui ne doivent point être consondus avec ceux dont je parle: le goût exquis de cet Auteur s'est assés fait admirer des gens les plus dlicats, pour avoir un sentiment avantageux de ce qui vient de luy.

Ouoique les peines, que l'on a prises pour inventer un nouvel Ordre, n'ayent pas fait beaucoup d'honneur au dernier siécle, on auroit pourtant tort d'en demeurer-là: il se rencontre quelquesois des genies heureux, qui produisent sans effort ce que leurs prédecesfeurs ont cherché en vain ; car ce que la nature refuse dans un tems. elle le donne quelquefois avec usure dans un autre. Nous admirons aujourd'hui les anciens Architectes: il en viendra peut-être par la fuite pour lesquels on aura les mêmes fentimens; mais, en attendant, l'on peut, sur un Ordre Composé, placer un Ordre Composé, à l'exemple des Anciens, qui n'ont pas fait difficulté de mettre un Corinthien fur un autre: il ne seroit pas non plus mal-à-propos d'y mettre des Caritatides ou des Persiques, parce que ne faisant point d'Ordre particulier, il semble qu'ils peuvent convenir l'un & l'autre à tous les Ordres. Il ne faut pas avoir la délicatesse de ceux qui ne veulent rien souffrir dans l'Architecture dont on n'ait des exemples antiques: car, au sujet de l'Ordre Composé, nous avons autant de droit de changer les pensées des Romains, que ceux-ci en ont eu d'alterer celles des Grecs; mais, on ne le doit faire qu'avec beaucoup de sagesse, sans sortir de certaines régles generales dans lesquelles on remarque que ces mêmes Romains ont toûjours renfermé leur invention; car, la plûpart des choses qu'ils ont changé ou ajoûté ne sont point essentielles à la beauté de l'Architecture, s'étant toûjours conformés aux régles légitimes.

Quelques Architectes de nos jours ont été bien plus hardis, ayant entierement abandonné les anciennes régles, pour ne suivre que celles d'une folle imagination; &, s'ils avoient eû beaucoup d'imitateurs, l'Architecture Gothique, malgré son ridicule, auroit peutêtre regné une seconde sois. L'Eglise des Théatins à Paris nous en offre un exemple qu'on ne devoit pas attendre d'un siècle aussi éclairé que le nôtre: car, il semble que celui qui l'a bàti ait voulu épuiser tout ce que l'esprit humain peut inspirer de plus extravagant; non-seulement dans l'Ordonnance, dont le goût est mille sois plus bizarre que ce que l'on n'a jamais vû dans le Gothique, mais même dans la distribution du terrain, qui pêche contre le sens-commun.

I 2 Qu'on

Qu'on me permette encore cette Réflexion. Rien n'est plus dangereux dans la societé, que ceux qui ne veulent pas se conformer aux maximes generalement reçûes: car, comme le mépris qu'ils en sont procede toûjours de ce qu'ils n'ont pas assés de capacité pour en connoître les avantages, ils cherchent à en établir suivant leur caprice; &, quoiqu'ils donnent dans le faux, l'esprit de nouveauté fait que bien des gens se rengent de leur parti. Ensuite, il ne saut plus que du tems, pour que les choses les plus monstrueuses soient regardées comme des Loys sacrées: la raison veut en vain y trouver à redire; on lui impose silence, & ce n'est qu'en tremblant qu'on ôse se déclarer pour elle.

CHAPITRE DOUZIE'ME.

De la Distribution & de la Décoration des Edifices en général.

J'ENTEND par la distribution l'usage qu'on doit saire d'un terrein dans lequel en peut élever un Bàtiment: cette partie de l'Architecture peut être regardée comme la principale & la plus essentielle, toutes les autres lui étant subordonnées; en esset, quand on mettroit Colomnes sur Colomnes, que les Prosils seroient plus réguliers & plus délicats que ceux des plus beaux Edifices antiques, & qu'on employeroit les plus habiles Sculpteurs à la Décoration, quel succès pourroit-on en attendre, si le terrain est mal distribué, que les principales parties n'ayent pas la grandeur, la noblesse, & les dégagemens qui leur conviennent, ou si l'on manquoit dans quelque point essentiel qui répugnât à la qualité du Bâtiment dont il s'agit?

Il est vrai que cette partie à bien plus d'étenduë aujourd'huy qu'elle n'avoit autresois. Les François ont poussé la distribution à un point qui les met en cela fort au-dessus des autres Nations: nous avons en France, & en Italie, des Palais faits dans les siécles précedens, dont l'exterieur est décoré d'une assés belle Architecture, tandis que la distribution des dedans n'a rien qui y réponde; on n'y trouve aucune commodité, il semble qu'on ait affecté d'en éloigner le grand jour & d'y faire regner un crepuscule perpetuel, les Cheminées occupent le plus grand espace des Apartemens, les Portes sont petites & donnent une soible idée des lieux où elles conduisent: mais, quoique depuis un siécle on ait inventé un nou-

vel art de la distribution, il ne saut pas croire que tout ce qu'on bâtit aujourd'hui soit exempt de dessauts; par exemple, on sait dans des Palais de conséquence des Vestibules, des Escaliers, des Salons, des Anti-Chambres, des Chambres de Parade, des Cabinets, & plusieurs autres Piéces de cette nature, d'une grandeur au-dessus de l'ordinaire, & proportionnée à celle de l'Edisice : cela est en place, & il est permis de sortir des proportions communes dans ces occasions; mais il est ridicule, comme cela est arrivé à plusieurs Architectes, de saire de semblables piéces dans une place d'une médiocre étenduë, au lieu d'avoir menagé le terrein pour un meilleur usage.

Il ne suffit pas d'employer assés bien l'espace que l'on veut occuper, & de trouver à peu-près toutes les commodités nécessaires. il faut encore en faisant la distribution avoir égard à la décoration des dehors, soit par des avants-Corps ou Pavillons proportionnés à la masse de l'Edifice, soit en plaçant les Portes & Croisées, de maniere qu'elles fassent une parfaite simetrie, ou en distribuant les Tremeaux ensorte qu'ils soient susceptibles des ornemens qu'on youdra y mettre; en un mot, s'il n'y a un accord de toute part, il ne faut pas croire qu'on ait l'approbation des personnes de bon goût. On peut dire au contraire, qu'en mariant les dehors avec les compositions des dedans, on fait naître un plaisir secret dans l'ame des Spectateurs, qui, sans pouvoir rendre raison de la satisfaction qu'ils ressentent, ne savent à quoi l'attribuer quoiqu'ils ne voyent dans ce qu'ils admirent que des Croifées, des Pilastres, des Masques, des Confoles, & d'autres parcils ornemens qu'ils ont remarqué cent fois ailleurs sans sentir la même émotion.

Je ne saurois m'empêcher de dire, qu'il est très-difficile pour ne pas dire impossible, d'atteindre à un rapport parsait des parties interieures d'un Bâtiment avec celles des dehors, lorsqu'un Architecte n'est pas maître absolu de son sujet, & qu'on dérange ses idées le plus souvent pour des bagatelles; car s'il mollit, & qu'il ait affaire à des personnes entêtées & prévenuës d'une prétenduë capacité, il ne peut qu'être blâmé dans la suite, puisqu'on le rendra responsable des sautes qu'on lui aura sait faire: les demi-savans sont dangereux dans toute sorte de genre; mais, ils sont insuportables en sait de Bâtimens, & le sâcheux est que tout le monde veut être Architecte.

Comme ce n'est point ici le lieu d'enseigner à faire une distribution, & qu'on ne le pourroit même qu'en donnant les Plans des plus beaux Hôtels de Paris avec les Remarques necessaires, je me contenterai de dire, qu'on ne sauroit parvenir à faire un Plan achevé, si en composant celui du rez-de-Chaussée on n'a égard aux superieurs,

1 3

à commencer depuis les soûterrains jusqu'au comble: sans ces précautions, on s'expose à des inconveniens très-facheux, & qui deviennent quelquesois irréparables; car ce qui rend une distribution parfaite, c'est l'arrangement naturel de toutes les piéces de l'Edifice, dans lesquelles il faut conserver la noblesse, la grandeur, & la pro-

portion qui leur est convenable.

Si nous avons surpassé les Anciens dans la distribution, parcequ'ils pouvoient avoir moins de délicatesse, ou que nous jugeons mal de leur magnificence, on peut dire avec justice que nous ne sommes que leurs copistes pour la décoration, & que la plus belle Architecture de nos jours n'a de prix qu'autant qu'elle est conforme à la leur: mais il est plus difficile qu'on ne pense de la bien imiter, puisque quelque habile que l'on soit on ne peut jamais s'assurer du succès, ne travaillant pour ainsi dire que par conjecture, n'ayant point de principes démontrés sur lesquels on puisse se déterminer. Si l'on peut se fonder sur quelques régles certaines, ce ne peut être que sur celle de la Perspective qui pourra faire connoître les vraies proportions qu'on doit suivre. On doit donc s'apliquer avec tout le soin possible à l'étude d'une science si necessaire, & dont l'union est si étroite avec l'Architecture, qu'il est presque impossible d'atteindre à la perfection de celle-ci sans avoir une connoissance très distincte de l'autre; car il se trouve dans la décoration des grands Edifices tant de parties différentes, dont les unes sont plus enfoncées que les autres, qu'il faut convenir qu'on ne sauroit guére juger de leurs effets par une simple Elevation Géometralle.

PLANCH. 48.

Les faillies les plus utiles & les plus belles pour décorer les Bàtimens font les Corniches, parce qu'elles les couronnent avec grace & conservent le parement contre les injures de l'air: la hauteur & la faillie des Entablemens dépendent de l'élevation des Edifices & de la distance d'où ils doivent être vûs: les moindres Corniches sont en Chanfrain, & n'ont qu'une moulure couronnée comme un gros Talon, un quart de rond, ou une Doucine avec quelques Filets ou Astragales, elles ne s'employent qu'aux Bâtimens rustiques qu'on ne veut point décorer; mais quand on veut les faire plus riches, on peut employer à propos celles de l'Entablement d'un des cinq Ordres, selon qu'on juge qu'elles pourront convenir à l'Edifice: ce qui nese fait guére que lorsqu'on employe tout l'Entablement du même Ordre, puisqu'à le bien prendre il vaut mieux composer la Corniche exprès, afin d'avoir égard aux circonstances les plus essentielles, soit par raport aux differens effets que peuvent causer les moulures, ou à la nature de la pierre, qui ne se rencontre pas toûjours pro-

pre

pre pour exprimer des parties délicates: la couleur même peut faire beaucoup; car si c'est une pierre colorée ou mélée, il faut des moulures qui ayent beaucoup de relief, & qu'on puisse distinguer aisément, sans quoi elles causent plus de confusion que d'ornemens: au lieu que si la pierre est blanche, il y a moins de sujetion, à cause que la lumiere qui s'y réfléchit fait que rien ne se perd dans l'ombre.

Pour qu'une Corniche soit bien profilée, il faut que les moulures avent entr'elles un certain raport, pour cela on évite que deux ou trois moulures semblables se rencontrent de suite, ainsi que plusieurs d'une même hauteur; car il doit se trouver un contraste dans leur distribution par l'oposé qui regne entr'elles en les faifant alternativement circulaires & angulaires, ou par la difference de leur grandeur: mais, en général, la faillie d'une Corniche doit être à

peu-près égale à fa hauteur.

Quand le Batiment est fort exhaussé, & que son usage le distingue des autres, un Entablement entier lui convient beaucoup mieux qu'une Corniche seule, & la masse en est couronnée avec beaucoup de grace; la proportion doit s'en déterminer en le faisant comme s'il y avoit un Ordre entier; cependant, quand on le juge à propos. on peut en diminuer l'Architrave & la Frise, ce qui doit se faire avec beaucoup d'Art: si l'Entablement est tout entier, on doit enrichir la Frise de Consoles, & la Corniche de Modillons; on peut voir quelques exemples de tout ceci, en considérant les Corniches & Entablemens qui sont raportés sur la Planche 48c. desquels on Plancis. pourra tirer des idées pour s'en fervir dans l'occasion.

Il est bon d'ajoûter, qu'on ne doit jamais interrompre le cours d'une Corniche, en la coupant à l'endroit des Lucarnes des Etages en galetas, parce que cela choque le coup d'œil & est contre toutes les régles; je dirai aussi, que quand on veut déterminer la proportion des moulures, on peut, au lieu de se servir des parties du module, commencer par tracer la plus grande moulure, enforte qu'elle ait avec toute la hauteur le raport qui conviendra le mieux, ensuite diviser la hauteur de cette moulure en autant de parties égales qu'on jugera à propos, & s'en servir pour régler les autres parties.

Quant aux ornemens des Fenêtres, les unes sont composées d'un Chambranle simple sans aucune moulure, les autres ont un Chambranle avec des moulures & une Corniche au-dessus: enfin les plus belles sont celles qui ont un Chambranle avec des Consoles & un Fronton sans montant aux côtés des Chambranles.

Les grandes Croifées doivent avoir une Corniche assés faillante pour donner du couvert à ceux qui s'y présentent, & alors on sait porter

porter cette saillie par deux Consoles aussi-bien que l'appui ou ac-

coudoir qui termine la Croisée par en bas.

Les Consoles de la Corniche doivent être aussi larges en bas qu'en haut, afin qu'elles suivent régulierement le Chambranle & le montant; la largeur du Chambranle peut être d'une 6e, partie de la Croifée ou Fenêtre. Au-delà du Chambranle, il y à une platte-Bande qui lui sert d'arriere-corps, elle peut avoir autant de largeur que le Chambranle, ou un peu moins, elle sert particulierement à placer les Consoles de la Corniche, si la Corniche n'est pas portée par des Confoles. Cet arriere-corps doit être moins large de moitié & fans aucune moulure que celles qui composent sa Corniche. Les Consoles qui portent l'appui doivent être placées au-dessous du Chambranle & avoir même largeur, leurs enroulemens auront bonne grace s'ils se portent de dehors par les côtés. La hauteur de ces Consoles peut être de la moitié de l'ouverture de la Fenêtre tout au plus, ou du tiers au moins; on les fait ordinairement plus étroites en bas qu'en haut, cependant j'aimerois mieux qu'elles fussent également larges. Souvent la hauteur du Perron termine le bas de ces Confoles.

La principale Porte d'un Edifice étant la partie la plus remarquable de la Façade, il faut necessairement qu'elle soit décorée à proportion de la conféquence du Batiment, sa grandeur doit même être assujettie à cette circonstance, par exemple si la Façade retient quelque partie d'un Ordre d'Architecture, il faut pour le Toscan & Dorique que la Porte ait de hauteur un peu moins du double de sa largeur, pour l'Ionique on pourra lui donner positivement le double de la largeur, & pour le Corinthien & le Composite un peu plus; quant à leur Figure, les plus belles font rondes ou quarrées; c'est-à-dire qu'elles sont terminées par un demi-Cercle, ou par une platte-Bande, il y en a d'autres qui approchent de ces figures, comme celles dont le ceintre est en ance de panier ou surbaissé, ou qui ayant la Figure d'une platte-Bande sont un peu ceintrées. Quand on les fait comme cette derniere, le trait le plus parfait est celui qui se décrit sur la Base d'un Triangle équilateral dont le sommet est le centre; je ne dis rien de celles qu'on fait à pan; c'est-à-dire terminées par plusieurs faces, parce qu'elles ont mauvaise grace, & ne sont point aprouvées.

Si l'on veut avoir un Balcon au-dessus de la Porte, on peut le faire porter par des Colomnes quand le lieu le permet; en ce cas on fait saillir les ornemens d'Architecture: ou bien, si l'on ne fait pas de Colomnes, le Balcon est porté par des Consoles; mais lorsqu'on est obligé obligé de ménager la Place, on fait des Pilastres ou avant-Corps qui ont peu de saillie, quelquesois même on prend la Porte dans un rensoncement, & alors les ornemens se distribuent selon la ne-

cessité & les circonstances.

A l'égard des Entablemens qui couronnent les Portes, Scamozzy veut qu'ils ayent pour l'Ordre Toscan la 4^e. partie de la hauteur du vuide, & la 5e. partie pour l'Ordre Composé, & qu'on prenne des moyennes proportionnelles entre ces deux Ordres pour l'Ionique, le Dorique, & le Composite; ensuite la hauteur de l'Entablement doit être divisé en 15 parties, dont on en donne 5 à l'Architrave, 4à la Frise, & 6 à la Corniche, & les moulures se sont à proportion: la largeur des piés-droits ou montans des Chambranles & ses moulures doivent être pareilles à celles du Linteau, dont le Prosil est ordinairement semblable à celui de l'Architrave.

Il faut autant qu'il est possible laisser les venteaux des grandes Portes de toute leur hauteur, à moins qu'on n'en soit empêché par un entre-sole. Si la Porte est ronde, & qu'on y mette un dormant, il doit occuper la partie ceintrée, ensorte que l'imposte continué serve de Linteau; à l'égard de leur compartiment il y saut peu de panneaux, & que ceux d'enbas soient arrasés comme du Parquet, que la richesse des cadres & des moulures soient consormes à la Décoration de l'Architecture; si l'on y pratique des ornemens de Sculpture, il faut qu'ils ayent peu de relief, saisant ensorte qu'ils

se trouvent dans l'épaisseur du bois sans être adaptés.

Pour dire aussi quelque chose de l'interieur des Edifices, il faut convenir qu'on n'a jamais eu tant de Goût qu'on en remarque au-jourd'hui dans les Appartemens de conséquence; la maniere d'orner les Cheminées demanderoit elle seule un grand détail, si l'on vouloit raporter des exemples pour montrer l'Art de mêler à propos le Marbre, la Sculpture, & le Bronze doré pour accompagner les Glaces qui en sont le principal ornement; mais, je renvoye le Lecteur au Livre de Daviler, qui a traité ce sujet à sond, & me contenterai de parler des autres ornemens qui semblent apartenir essentiellement à l'Architecture.

Les Anciens, au rapport de Vitruve, ornoient leurs Plasonds de bois précieux & d'ouvrages de Marqueterie, fort riches par la diversité des bois de couleur, de l'Yvoire, & de nacre de Perle, dont ils composoient des compartimens qui étoient enrichis par des lames de Bronze. Il est constant que les Plasonds conviennent sort aux Salons & aux grandes piéces où la hauteur des Planchers donnent asses d'éloignement pour les voir d'une distance raisonnable, parce Livre V.

que dans les petites piéces il faut le moins de relief qu'il se peut. Pour faire la division des compartimens, les cadres doivent répondre au vuide des murs, comme Fenêtres & Portes, ce que les Poûtres réglent assés facilement. Dans les grandes piéces il faut de grandes parties, particulierement une qui marque le milieu & qui soit differente des autres par sa figure; par exemple, elle doit être ronde ou octogone pour les piéces quarrées, & ovale pour les longues: les enfoncemens peuvent être ornés de Roses tombantes, qui ne doivent point exceder l'arrasement des Poûtres principales; les Comiches ou Entablemens doivent être tellement proportionnés, que leurs Profils ayent la même hauteur que s'il y avoit un Ordre audessous, parce qu'alors on est sur que la Corniche ne sera ni trop puissante ni trop foible lorsqu'elle sera élévée à la hauteur de l'Ordre qu'elle doit couronner: à l'égard de la Frise, elle peut recevoir de beaux ornemens, mais il faut qu'ils foient répandus avec choix & avec goût, & qu'ils conviennent au lieu où ils font employés; mais pour régler d'une maniere generale la proportion que doivent avoir les Entablemens qui portent les Plafonds, s'il n'y a qu'un Architrave ou Imposte, il faut selon Scamozzy qu'elle ait la 16^e, partie de la hauteur depuis le Plancher jusques sous le Plasond; & si le lieu permet d'y mettre une Corniche, soit avec modillons ou sans modillons, il faut qu'elle ait alors la 13°, partie & demi de cette hauteur. Daviler veut qu'on donne aux Corniches la 12°, partie de la hauteur de Chambres, ou, ce qui revient au même, un pouce par pied, & cela pour les pièces qui auroient depuis 8 pieds jusqu'à 15 d'exhaussement, & pour celles qui en ont d'avantage & où l'on a coûtume de faire des Entablemens, il prétend qu'un roc de la hauteur conviendroit mieux.

Pour les ornemens des Portes des Appartemens, il faut en divifer la hauteur en 15 parties, dont on en donnera 5 à l'Architrave ou Linteau, 4 à la Frise, & 6 à la Corniche, le Chambranle ne doit jamais avoir plus de 2 faces avec ses moulures; on peut aussi mettre des Consoles avec de la Sculpture pour porter les Corniches & ces Consoles portent sur de petits montans au côté des Chambranles.

Je ne m'étend pas beaucoup sur la Décoration interieure des Edifices, parce qu'il est bien difficile d'y appliquer des régles ausquelles le caprice veuille se soûmettre: car, sur ce sujet, les Architectes ont tous les jours des idées nouvelles; & s'il s'en trouve qui ont fait des choses dignes d'admiration, il saut avouer qu'il y en a aussi un grand nombre d'autres qui en ont imaginées qui ne sont

point suportables: &, pour saire voir que je n'en parle qu'après les plus habiles gens, voici ce que dit Mr. Courtonne, Architecte du

Roy, à la fin de son Traité de Perspective.

" Pour dire à present quelque chose des parties interieures des , Palais & des Hôtels les plus considérables, on a fait de si grands , changemens à leurs décorations depuis une trentaine d'années. ,, qu'on ne s'y reconnoît plus aujourd'hui, & l'on auroit le dernier mépris pour un Architecte qui n'ajoûteroit pasquelque nouveauté singuliere à toutes celles qu'on a introduites depuis ce même tems. " contre l'usage, & peut-être même contre la raison & le bon-sens. Je sçai bien qu'on s'y est tellement accoûtumé, qu'il seroit dan-" gereux d'aller contre le torrent, & de se roidir contre des modes , que trente années de prescription semblent avoir assés autorisées: , aussi mon intention n'est pas de les censurer; mais, on me per-" mettra de dire en paisant, que l'inconstance de notre Nation avoit assés de matiere à s'exercer sur les choses de peu de durée, comme font toutes celles qui ont du mouvement: les Meubles, les Car-, rosses, les Habillemens, sont de cette nature, au nombre des-, quelles on ne doit pas mettre les Edifices, & tout ce qui en fait » partie, dont la durée doit aller jusqu'à nos derniers neveux.

"Il est vrai que des ornemens de Sculpture bien traités relevent infiniment les beautés de l'Architecture, & sur-tout dans les parties interieures des Bàtimens dont il s'agit en cet endroit; mais comme ils ne sont à proprement parler qu'accessoires, & qu'on doit toûjours regarder la proportion de tous les membres d'Architecture comme le principal objet, il ne saut s'en servir qu'avec beau"coup de ménagement, si l'on veut que l'œil soit satisfait & qu'il en goûte pleinement toutes les beautés: mais, lorsqu'on jette des ornemens sur toutes les parties sans choix & sans nécessité, il n'y a plus que de la consusion, l'œil ne sait plus où se reposer, l'Ar"chitecture est cachée sous ces voiles, & rien ne nous frape, parce

, que rien ne nous émeut assés pour le sentir.

"Comme ces Réflexions nous meneroient trop loin, s'il falloit ci"ter des exemples qui déplairoient fans doute aux personnes inte"ressées, je me contenterai de dire que ce n'est pas encoreassés de
"retrancher la consusion des ornemens de Sculpture, si l'onn'en sait
"pas faire le choix qui dépend ordinairement de la qualité des em"ploys & même des inclinations particulieres des Seigneurs qui
"font bâtir. On pourra donc choisir parmi tous les disterens Tro"phées ou Attributs de Guerre, de Marine, de Chasse, de Mu"fique, de Science, & tant d'autres que je pourrois nommer, ceux
K 2

qui conviendront le mieux au sujet que l'on aura à traiter : & c'est , à quoi l'on doit s'étudier le plus, quand on veut avoir l'approba-

" tion des connoisseurs.

" Mais comme ces dedans sont aujourd'hui d'une très grande mimportance par la grande dépense que la mode a rendu comme , necessaire, il faut que l'Architecte épuise tous les secrets de son art à la distribution & l'arrangement de toutes leurs parties, qui consistent dans une belle proportion, dans un choix délicat des plus beaux Profils, & dans une grande varieté.

" J'entens par la proportion la hauteur qu'il faut donner aux Corniches fous les Plafonds, la distribution des Pilastres, Paneaux, Cadres, & autres parties des Lambris de Menuiserie don

l'arrangement dépend de la grandeur des piéces, de leur hauteur. & des sujetions causées par les Portes, Croisées, ou Cheminées.

"Les Profils, qui se font dans ces piéces, sont bien differens de ceux que l'on fait au dehors: ils doivent être fort délicats, avoir peu de faillie, aussi-bien que les ornemens de Sculpture qui s'y font; & l'Architecte doit en faire lui-même les Profils, & ne s'en

rapporter jamais aux Ouvriers.

" A l'égard de la varieté, elle doit regner dans toutes les piéces " d'un Appartement, c'est-à-dire que les desseins en doivent être differens ausli-bien que les Profils & les ornemens; avec cette " remarque, que les premieres piéces se font pour l'ordinaire moins

riches que celles qui suivent.

"Enfin, si l'on veut donner toute la perfection à son ouvrage, il ne ,, faut pas se contenter de donner aux Ouvriers un dessein bien lavé & cotté pour chaque pièce, on doit le faire crayonner en grand fur le lieu même où doit être pofé le Lambris, & y faire dessiner le plus exactement que l'on pourra tous les ornemens qu'on voudray mettre, afin de pouvoir corriger, augementer, ou diminuer les parties qui paroîtront trop fortes ou trop foibles; car on juge bien autrement de ces fortes d'ouvrages quand on les voit dans leur " grandeur naturelle, qu'on ne fait sur un dessein réduit en petit, ce que l'experience apprendra beaucoup mieux que le discours.

"On peut voir déja par le peu de remarques que nous avons faites », jusqu'ici, que les connoissances nécessaires à un bon Architecte ont plus détendue qu'on ne s'imagine, & qu'il ne suffit pas d'avoir », exercé la fonction de dessinateur pendant quelques années pour en mériter le titre, comme cela n'est que trop ordinaire; car bien 3, loin d'avoir acquis la plus grande partie des Sciences qui sont abon folument necessaires, on prend cette qualité sans avoir même la

pra-

" pratique, ni cette experience consommée dans les Bàtimens, & qui ne s'apprend point dans le Cabinet, mais par des Travaux , pénibles & non interrompus. Il ne faut plus donc s'étonner, sil'Ar-, chitecture a perdu beaucoup de son premier éclat depuis un cer-, tain nombre d'années; & l'on doit même apprehender que ce mal n'augmente, si l'on n'exige point d'autres dispositions de ceux qui

" se prévalent de cette qualité.

Comme ce Discours de Mr Courtonne renserme plusieurs choses instructives, je n'y ai rien voulu changer: j'ai suprimé seulement un article où il m'a parû qu'il marquoit un peu trop d'aigreur contre quelques personnes de sa prosession, qu'il ne nomme pas à la verité, mais dont l'aplication est à craindre; au reste, je reviens à l'expli-

cation de quelques sujets qui doivent finir ce Chapitre.

L'on fait toûjours un Peron aux grands Bâtimens, comme à l'entrée d'une Eglise, d'un Palais, ou de tout autre Edisice considérable: un Peron, comme l'on sait, est élevé par plusieurs marches ou dégrés, dont le Pallier pour bien faire doit s'étendre sur toute la largeur du Portail, les marches selon Vitruve doivent être en nombre impair de 5 à 6 pouces de hauteur au plus, sur 10 à 12 pouces de giron; c'est-à-dire qu'il faut leur donner pour largeur environ le double de leur hauteur, asin de rendre la montée plus douce & plus facile.

Quand un Peron est élevé de 13 à 15 marches, il est à propos d'en interrompre la suite par un ou deux repos, asin de n'avoir pas tant de dégrés à monter de suite, & que la vûe ne se trouve blessée en descendant une si grande hauteur sans appui; mais il saut sur-tout prendre garde que le Peron soit toûjours pratiqué dans la hauteur du socle ou soûbassement de l'Edisice, observant que quoique le soûbassement tienne lieu ici de Piédestal continué, il ne doit avoir

ni Base ni Corniche.

Pour faire aussi mention des Balustres & Balustrades qui se pratiquent si utilement dans les Edifices, soit pour la commodité ou seulement pour la décoration (comme quand on en fait au-dessus de la Corniche des Entablemens pour égaier une Façade & la terminer avec grace) l'on saura que les Balustrades ne sont autre chose qu'une suite de Balustres composée d'une ou'de plusieurs travées terminées par des Piédestaux de même hauteur, le tout portant une tablette en maniere d'appui. Ces travées doivent sinir par des demi-Pilastres joints aux Piédestaux: les Balustres se sont de plusieurs sigures; mais les ronds, & les quarrés, sont présérables à tous les autres.

Au lieu de Balustres, on fait quelquesfois des entre-lacs, qui n'ont K 3 pas

pas moins d'agrément: on les rend plus ou moins délicats, suivant les lieux où ils doivent être placés; par exemple, ceux qui sont élevés au-dessus d'un Bâtiment, qu'on ne pourra voir que de loin, doivent être plus massifs que ceux qui sont faits pour être vûs de près,

Les Trophées composent encore dans l'Architecture un ornement fort noble, leur figure est un tronc d'Arbre chargé & environné d'Armes de toute sorte d'espece, leur origne vient des Grecs qui dressoient sur le Champ de Bataille un tronc chargé des dépouilles des Ennemispour marquer leur Victoire. Ces monumens étoient confacrés à Mars, & l'on n'y pouvoit toucher sans facrilege, si on en juge par ce que raporte Vitruve dans le huitième Chapitre de son second Livre, où il dit que la Reine Artemise, ayant pris la Ville de Rhodes, dressa un Trophée dans le milieu de la Place avec deux Statues de Bronze, dont l'une étoit élevée à sa gloire, & l'autre marquoit la Ville de Rhodes sous des signes de servitude; & que les Rhodiens dans la suite n'ôsant y toucher le rensermerent d'une enceinte, parce que, ajoûte-il, il n'étoit pas permis d'ôter les Trophées consacrés aux Dieux.

Les Trophées peuvent se faire dans toute sorte de goût, selon le genre de l'Édifice où on veut les apliquer: par exemple, on en sait de Livres, de Spheres, de Globes, & d'Instrumens de Mathematique, pour représenter les Arts & les Sciences, d'autres avec des Instrumens de Musique, d'autres qui conviennent à l'Agriculture, d'autres ensin pour la Marine, les Manusactures, & les Magasins

publics ou Arfenaux.

A l'égard des Trophées d'Armes, qui sont les plus ordinaires & les plus considérables, il semble que lorsqu'il s'agit de quelque Edifice Militaire, il convient beaucoup mieux de se servir des Armes qui sont en usage aujourd'hui, que d'employer celles dont se servoient les Anciens: nos Canons, nos Mousquets, nos Mortiers, nos Bombes, nos Drapeaux, nos Picques, nos Tambours, nos Timbales, nos Trompettes, &c. ne sont point moins nobles ni moins beaux à la vûe, quand ils sont disposés ensemble avec Art, que les Boucliers, les Carquois, les Fléches, les Balistes, les Catapultes, les Belliers, & les autres Armes des Anciens. Au reste, tout ce qui s'appelle ornement doit dépendre du Jugement de l'Architecte; c'est en cela qu'on connoîtra son goût & sa capacité, nonfeulement dans l'invention des Sujets, mais dans la juste aplication qu'il en saura faire.

Lorsque l'on veut décorer une Place publique qui doit contribuer à la beauté d'une Ville, on ne sauroit donner trop d'aparence aux Bâtimens qui l'environnent. Or, pour que la magnificence & l'utilité se trouvent de concert, il est à propos de pratiquer 2 étages dans la hauteur de l'Ordonnance; &, si on éleve le tout sur un Ordre rustique, l'Ordonnance en aura une augmentation de beauté: c'est ce que l'on a fait avec beaucoup de succès aux Places de Vendôme & de Victoire, à Paris.

On pourra élever une Balustrade au-dessus de l'Entablement, pour terminer agréablement la Façade, & cacher en partie le comble qui ne fait jamais un bon esset quand il est question d'une belle Architecture: mais à propos des Balustrades, j'ai oublié de dire ci-devant que le Socle sur lequel on posoit les Balustres devoit avoir une hauteur égale à la saillie entiere de l'Entablement, & même quelque chose de plus; & qu'il falloit donner aux Balustres 2 pieds de hauteur comme on l'a pratiqué aux plus beaux Bâtimens de Paris: j'ajoûterai encore, qu'il saut observer de ne point saire leurs travées si longues qu'on soit obligé d'employer plusieurs piéces pour la Tablette, ce qui est contraire à la bonne grace & à la solidité; car rien n'est si fec que de voir 15 ou 20 Balustres de suite sans Pilastres & sans aucune liaison, ainsi je croi que 9 ou 10 au plus par travées doivent suffire.

L'on met quelquesois dans le milieu des Places Publiques des Piramides, qui sont des Monumens servant à transmettre à la posterité la Memoire des grands Princes: on les orne ordinairement d'un Trophée d'Armes, de Figures, de Bas-Reliefs, qui representent leurs actions mémorables, leurs victoires, leur vertu, leur puissance, & les Ennemis qu'ils ont vaincus.

Une Piramide doit être d'une hauteur qui l'éleve au-dessus de tous les Bàtimens des environs; ensorte même qu'elle soit vûë de la Campagne, & qu'elle sasse un riche ornement pour la Ville ou elle sera érigée. Il saut prendre garde aussi qu'une Piramide doit être seule, autrement elle perdroit sa véritable signification, qui est de représenter la gloire du Prince qui regne ou qui a regné.

Je ne finirois jamais, si je voulois parler de tout ce qui peut appartenir à la Décoration des Edifices: ce sujet est si abondant, que plus on l'examine, & plus l'on trouve matiere à de nouvelles reflexions. L'inclination, dont je me sens animé pour l'instruction des Lecteurs, sait que je voudrois ne leur rien laisser à désirer, & leur donner au moins une connoissance generale de tout ce qui peut s'offrir aux yeux; cependant, je suis souvent contraint de retenir ma plume, crainte qu'on ne la trouve point asses interessante, & qu'on ne se plaigne que je m'arrête à des choses qui paroissent trop éloignées


de

de mon sujet: il ne saut pourtant pas croire que c'est la passion d'écrire qui me guide; je me suis prescrit des bornes, & elles paroîtront peut être trop étroites, quand on entrera bien dans mes sentimens, car voici comme j'ai raisonné en composant ce 5°. Livre.

L'ouvrage que je veux donner au Public a pour objet l'Instruction des jeunes Ingenieurs, & de tous ceux qui ont la conduite des Travaux pour le Roy ou pour les Particuliers: les uns & les autres parlent sans cesse Bâtimens; & je sai par experience qu'on n'en peut raisonner juste, sans en avoir fait une longue & pénible étude: peu de gens ont assés de loisir & assés de courage pour lire 25 ou 30 gros Volumes, qu'on ne peut avoir qu'en faisant des dépenses considérables dont on n'est pas toujours à portée, & que ce servit leur abreger beaucoup de chemin de leur donner en peu de mos tout ce qui pourroit contribuer à les mettre en état, non-seulement de travailler par eux-mêmes, mais de porter un jugement solide de tous les Edifices qui méritent quelqu'attention, soit que leur profession les y engage, ou seulement pour satisfaire leur curiosité, principalement sur un sujet qui étant purement de goût, tout le monde se croit en droit de blamer ou d'aplaudir. Je me suis donc chargé de toute la peine que pouvoit donner le soin de débrouiller & de mettre en Ordre les Pensées & les Principes de tant d'Auteurs differens, dans l'esperance qu'on seroit satisfait du motif qui me guide.

Fin du cinquiéme Livre.





DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX

DE FORTIFICATION.

LIVRE SIXIE'ME.

Qui comprend la Maniere de faire les Devis pour la construction des Fortifications, & celle des Bâtimens civils.



Omme l'on ne peut bien faire les Devis, sans avoir une connoissance parfaite des ouvrages que l'on veut exécuter, il m'a paru qu'il convenoit de ne traiter cette matiere qu'après avoir enseigné tout ce que l'on a vû dans les quatre premiers Livres: car pour bien dresser un Devis, il faut non-seulement sçavoir saire

un bon choix des matériaux, afin de spécifier les conditions de ceux que l'on voudra employer, & la maniere de les mettre en œuvre; mais il faut encore régler les dimensions des ouvrages, afin qu'on puisse voir toutes les particularités du projet jusques dans Livre VI.

les moindres parties. C'est dans un Devis qu'un Ingénieur habile peut donner des marques de sa capacité, & c'est en esset l'endroit par lequel on peut en juger sûrement; car s'il a du goût & de bons principes d'Architecture militaire & civile, il le fera voir par les dimensions qui seront prescrites dans son Devis; s'il a l'esprit net & juste, on y appercevra un Ordre & un Arrangement qui rendront interessans les sujets les plus ingrats; enfin s'il est capable de saire exécuter les travaux les plus difficiles, on en sera convaincu par les détails bien circonstanciés de tout ce qui doit entrer dans leur construction: sa pénétration ira même jusqu'à prévoir les accidens qui pourroient survenir, & rien ne lui échapera. On peut donc dire qu'un Devis doit être regardé commele chef-d'œuvre de l'Ingénieur, & que c'est de-là que dépend absolument l'exécution bonne ou mauvaise du dessein que l'on a en vûë. Combien de sois n'est-il pas arrivé que de grands ouvrages ont échoué faute d'avoir été précédés d'un bon Devis? Et que ne pourroit-on pas alléguer pour en prouver la consequence?

Dans l'usage ordinaire ce sont Messieurs les Directeurs de Fortisications qui sont les Devis, & le plus souvent les Ingénieurs en ches; mais comme il n'y a point d'Ingénieurs qui ne puissent se trouver dans le cas de projetter par eux-mêmes, on peut regarder ce sixiéme Livre comme celui qu'il importe le plus de bien sçavoir, puisque, comme je l'ai déja dit, les autres qui précedent

n'en sont que l'Introduction.

Le Devis est un Mémoire instructif de toutes ses parties d'un ouvrage qu'on veut construire; il explique l'Ordre & la Conduite du travail, les qualités & façons des matériaux, & géneralement tout ce qui a rapport à la construction & à la perfection de l'ouvrage.

Ses qualités principales sont que toutes les matieres soient mises dans un bel Ordre, énoncées clairement & bien détaillées, sans consusion, n'omettant rien d'essentiel, & de ne laisser aucun équivoque qui puisse donner lieu dans la suite à des contestations avec les Entrepreneurs; il doit être relatif au plan & profil du projet: quand il est revêtu de toutes ces conditions, il sert de guide à l'Entrepreneur, aux ouvriers, & à l'Ingénieur même, parce qu'alors il assujettit les uns & les autres à travailler de concert & conformément à l'intention du Directeur, ou de celui qui a fait le projet.

Il n'y a point de sorte d'ouvrage qui ne demande son Devis particulier; mais comme il faudroit un détail infini pour en circonstancier chaque espece, je me contenterai d'en donner une idée generale qui suffira pour en faire l'application à toute sorte de tra-

vaux

vaux, & à ceux même dont je ne ferai point mention; pour cela nous supposerons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, qu'il s'agit de bâtir une Place neuve dont tous les desseins sont cottés & réglés définitivement, & qu'il n'est plus question que d'en faire le Devis pour ensuite proceder à l'adjudication: en remplissant ce dessein je remettrai sous les yeux du Lecteur toutes les différentes especes d'ouvrages dont j'ai fait mention jusqu'ici; mais, avant cela il est à propos que je m'arrête un moment pour faire voir la disposition

générale d'un Devis tel que celui dont nous parlons.

Il faut commencer d'abord par faire mention de la situation de la Place & de son tracé, des principales pieces de sortifications qui deivent composer son enceinte, comme du corps de la Place, des ouvrages détachés & des chemins couverts, on doit dire un mot en passant des mesures qu'il faudra prendre pour établir le Rezde-chaussée général, & pour former la distribution des ruës, de-là on passe aux dimensions de chaque espece d'ouvrage, commençant par le corps de la Place, & continuant par les autres ouvrages détachés, & cela à mesure qu'il s'éloigne du centre; on fait mention des épaisseurs que doivent avoir les murs au sommet & sur la base, de leurs taluds, retraites & empatemens, de la hauteur & épaisseur des contresorts, de la largeur & prosondeur des sosses, portes, souterrains & latrines, le tout en géneral seulement; & c'est ce qui doit faire la premiere partie du Devis.

On entre ensuite dans le détail de la qualité des matériaux, comme des mortiers, ciment, sable, chaux, pierre de taille, moëlon, pierres de parement, carreaux & boutisses, joints, hauteur des assisses, libages, fichages des pierres, fer, bois, pilotis, placage & gazonage, ce qui forme la seconde partie; & on continuë en reprenant chaque ouvrage l'un après l'autre suivant l'Ordre de sa construction particuliere, détaillant toutes les précautions, assujettissemens, formes & règles du travail dans toutes leurs circonstances, observant toûjours de commencer par le corps de la Place, comme il vient d'être dit, & d'en épuiser la matiere avant que de passer aux autres ouvrages, qu'on doit ensuite traiter tour-à-tour

avec la même méthode.

Enfin le Devis se termine par la construction des Ponts, Puits, Magasins, Arsenaux, Hôpitaux, Pavillons, & Corps de Cazernes, quoique cependant il soit d'usage de faire un Devis particulier pour ces derniers; en tout cas, on doit garder le même ordre pour ces sortes de bàtimens, que pour la Place même, c'est-à-dire, désigner A 2 d'abord

d'abord leurs dimensions principales, parler ensuite de la qualité des matériaux, & suivre après en détail l'Ordre de leur construction, commençant par les gros ouvrages, & sinissant par les legers, après quoi l'on met les conditions qui regardent les Entrepre-

neurs.

Voilà ce qu'on pont dire en général sur l'Ordre & l'Arrangement des parties d'un Devis. Quant aux autres qualités qu'il demande pour être bien fait, elles se réduisent, comme je l'ai déja dit, à la netteté & à la précision, c'est-à-dire, à distinguer chaque chose clairement, à ne rien oublier d'essentiel, de même qu'à ne rien mettre d'inutile; à ne point faire des répétitions qu'autant qu'elles sont absolument nécessaires pour un plus parfait éclaircissement, à ne laisser aucun équivoque ou doute qui puisse donner matiere aux Entrepreneurs de contester, & à spécifier toûjours autant qu'il est possible, la qualité & la force de chaque nature d'ouvrage. afin que l'Entrepreneur soit obligé de s'y assujettir, & que non seulement on soit en droit de lui faire éxécuter son marché dans toutes fes circonstances, mais encore qu'il ne puisse trouver aucun faux-fuvant pour se disculper des frais que le plus ou moins de propreté dans l'ouvrage, ou le plus ou moins de force dans chaque chose, pourroit occasionner.

Il ne faut pas non plus dans un Devis mustiplier les titres mal à propos, ce défaut le rend ordinairement obscur, & lui ôte cet air de netteté qu'il doit avoir. Il vaut beaucoup mieux rensermer sous un seul titre toutes les matieres qui peuvent y avoir rapport, & les apostiller à la marge chacune en particulier, asin qu'on les puisse trouver du premier coup d'œil, quand l'occasion le demande.

J'ai tâché de me conformer dans le modele suivant aux régles que je viens de prescrire, & la lecture sera plus instructive qu'un plus ample discours. On y trouvera la plûpart des dimensions & des conditions qui ont été observées au Neuf-Brisac, que j'ai choi-si exprès préserablement à toute autre Place, à cause de l'estime que l'on fait de la beauté de ses ouvrages. C'est essectivement le sujet le plus parsait qui puisse être traité; cependant, je ne m'assujettirai point au Devis primitif qui en a été sait, quoique je le prendrois sans balancer pour unique modele, si cet abregé me permettoit d'entrer dans tout son détail.

J'ai ajoûté à la fin de ce Devis deux planches qui serviront à développer la Fortification du Neuf-Brisac; les Tours bastionnées, qui sont représentées sur la seconde, ne sont point tout-à-fait conformes à celles qui ont été exécutées, parce que je les ai tirées d'un

nouveau

LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS.

nouveau projet que M. le Marêchal de Vauban a fait quelqu'années avant sa mort, pour rectifier celui du Neuf-Brisac; mais comme la difference est très peu de chose, j'ai crû qu'au lieu d'y trouver à redire, on me sçauroit bon gré d'avoir rapporté celles-ci préferablement aux autres qui sont connues de tout le monde; d'ailleurs il est bon que l'on sçache que ces deux planches, que j'ai fait graver il y a plusieurs années, ne devoient point se trouver dans ce Volume-ci, leur veritable place étant dans celui où je parle de l'art de fortifier les Places, & de la maniere de faire les projets de Fortification, que je mettrai au jour dans la suite; c'est pourquoi elles contiennent des lettres & des chiffres desquels je ne fais point mention presentement, parce qu'ils ont rapport à un discours qui n'est pas du sujet que je traite ici; mais sans s'en mettre en peine. il suffira en lisant ce Devis de jetter de tems en tems les yeux sur les desseins, afin d'avoir une parfaite intelligence de l'objet de chaque article, & on ne trouvera pas moins ces deux planches avec leur Dissertation dans le Volume dont je viens de parler.

MODELE D'UN DEVIS POUR UNE PLACE neuve, telle que le Neuf-Brisac.

Devis des Ouvrages de Maçonnerie, Terre & Gazonnages, Charpente, Couverture, Menuiserie & autres que le Roy a ordonné être faits pour la Construction d'une nouvelle Place. On marque ici son nom & sa situation.

SITUATION DE LA PLACE.

A Place sera située dans la plaine de.... ou sur la riviere de.... Figure & & sera tracée suivant les mesures de son plan en octogone régulier, formant huit poligones égaux; sur chaque angle desquels sera construite une Tour bastionnée suivant les dimensions qui se-

ront spécifiées ci-après.

Les dehors de la Place consisteront en huit bastions détachés, ou Debors de contregardes tracés sur la capitale de ces Tours, huit tenailles de- la Plane vant les courtines, huit réduits, huit demi-lunes devant ces réduits, & un ouvrage à corne devant tel... front ; le tout enveloppé d'un chemin couvert.

Après

 Λ 3

Rex-dechansco. Après que la Place aura été tracée, on fera courir le niveau tout au tour, & sur ses différentes élevations on prendra un milieu pour établir le Rez-de-chaussée, ce qui se fera en abaissant les parties les plus élevées, & en relevant celles qui se trouveront trop basses. Ce même niveau réglera ceux de dedans & du dehors de la Place.

Diffribution des rues & pentes pour l'écoulement des eanx. On fera en même tems la distribution des ruës qui doivent séparer les Places à bâtir, & on'en marquera la destination par de grands piquets ausquels seront attachés des écriteaux de ser-blanc qui serviront d'indices; & pour avoir les pentes nécessaires à l'écoulement des eaux, on relevera le centre de la Place de quatre pieds, & on chissrera des piquets sixes qui régleront l'alignement des ruës, & indiqueront les rehaussemens ou rabaissemens qu'il y aura à faire à chaque partie.

II.

DIMENSIONS DES PARTIES PRINCIPALES de la Place.

CORPS DE LA PLACE.

POLIGONE ET COURTINE.

Poligone.

Haque Poligone extérieur aura 180 toises de longueur d'un

angle à l'autre.

Courtines.

Les Courtines auront 124 toises 4 pieds ; chacune entre les Tours, & seront coupées en deux endroits par des flancs de 4 toises 4 pieds, formées par le prolongement de ceux des contregardes.

Revêtemens des Coursines. Leur revêtement aura dix pieds deux pouces d'épaisseur au dessus des sondemens, y compris le chanfrain des trois assisses de pierre de taille, & sera élevé de trente pieds depuis le dessus des sondemens jusqu'à la hauteur du dessus du cordon, où l'épaisseur sera réduite à cinq.

Ratraites

of fondemonte.

Au niveau du fond du fossé sera faite une retraite de trois pour ces de saillie au dehors du nud dudit revêtement, & un peu audesfous une autre pareille retraite, de sorte que les sondemens auront dix pieds huit pouces d'épaisseur par le bas, sur trois pieds de profondeur. On observera les même retraites, empatemens tant des Tours bastionnées que des contregardes, tenassles, demi-lunes, réduits & autres pieces, ainsi il n'en sera plus parsé dans la suite.

Les

LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS.

Les Contresorts seront construits aussi bas que le revêtement, contre & élevés à même hauteur, on les espacera à quinze pieds de dis- sors. tance les uns des autres de milieu en milieu, & ils auront huit pieds de long, cinq de large à la racine, & trois à la queue.

Pour suppléer aux affaissemens des terres, les Remparts seront nemparts. élevés de trois pieds plus de la hauteur des revêtemens, & la surface de leur terre-plain sera dressée sur trente pieds de largeur en pente d'un pied & demi à prendre depuis la banquette jusqu'au talud intérieur des mêmes remparts, qui aura les deux tiers de sa hauteur; ces Remparts seront ornés de deux rangs d'arbres qui formeront une allée sur le terre-plain, & d'un troisième qui sera planté au pied du talud du rempart.

La Banquette aura quatre pieds & demi de large sur un pied'& Eanquette.

demi de haut, taluant de trois pieds.

Les Parapets auront dix-huit pieds d'épaisseur au sommet, & seront élevés pardevant de quatre pieds au-dessus du cordon, & de quatre pieds & demi au-dessus de la Banquette, formant une pente de deux pieds & demi du derriere au devant. Le talud du gazonnage intérieur sera du quart de sa hauteur. and the state of t

Tours Bastionne's.

Chaque Tour sera composée de deux faces, deux flancs, & une Tours bafgorge de Maçonnerie; chaque face aura deux toises cinq pieds huit pouces de long, mesurés au cordon; chaque flanc six toises; chaque demi-gorge sept, & la capitale neuf toises deux pieds six

pouces.

Son revêtement sera élevé de vingt-huit pieds depuis le dessus Revêtedes fondemens où il y aura treize pieds un pouce d'épaisseur, jusqu'au cordon où l'épaisseur se réduira à huit pieds, & sera surmonté d'un Parapet de maçonnerie de briques aussi de huit pieds d'épaisseur & de six de hauteur, dans lequel seront observées, aussi bien qu'à l'étage inferieur, toutes les embrasures, évents, & Guérites marqués dans les Plans & Profils.

On élevera le long des faces deux Banquettes de maçonnerie,

faisant ensemble trois pieds de largeur sur trois de hauteur.

Le mur des gorges n'aura que six pieds d'épaisseur au-dessus des Gorges. fondemens, & sera érigé à plomb jusqu'à la hauteur du sommet du Parapet des Tours.

Au centre de chacune de ces Tours sera fait un noyau de ma- Noyau & connerie fondé aussi-bas que le revêtement, pour recevoir & sou-

tenir

tenir les voûtes qui regneront le long des flancs & gorges; ces voûtes auront dix-huit pieds de longueur de vuide, & feront conftruites à plein-ceintre. Au milieu du noyau sera pratiqué un Magazin à poudre voûté aussi à plein-ceintre de quinze pieds de largeur dans œuvre & de vingt pieds de longueur.

PoterBes.

Il sera fait aux deux côtés de chaque Tour une poterne voûtée pour communiquer aux contregardes, dont les allées déboucheront dans le fossé à côté des slancs, & auront six pieds de largeur chacune jusqu'à la jonction du gros mur de la courtine, où le passage de la porte sera masqué de maçonnerie pour n'être ouvent que dans le besoin, & réduit à quatre pieds & demi. Le mur qui soutiendra les terres du côté du Rempart, aura cinq pieds d'épaisseur au-dessus des sondemens, où sera faite une retraite de trois pouces de chaque côté, & cinq pieds & demi de hauteur jusqu'à la naissance des voûtes.

Passage & l'ensrée des Tours, Le passage de l'entrée inferieure des Tours sera aussi voûté sur douze pieds de largeur à l'endroit du rempart, & sormé par deux murs qui auront chacun cinq pieds & demi d'épaisseur au-dessus de leurs sondemens, avec trois pouces de retraite de chaque côté, & quatre pieds de hauteur au-dessus du rez-de-chaussée de l'interieur des Tours. Ces murs seront soutenus du côté des terres par des contresorts de six pieds de longeur, quatre & demi de largeur à la racine, & trois à la queuë.

Parte de l'entrée des Tours & escalier.

A l'entrée de ces passages, & sur l'alignement du retour du rempart, sera faite une porte de pierre de taille avec les sermetures de huit pieds de longeur, & neus & demi de hauteur sous cles, dont les pieds droits seront prolongez en dehors jusqu'au pied du talud du rempart, sormant deux aîles en rampe suivant le même talud, qui auront trois pieds d'épaisseur chacune aux extremitez avec des ébrassemens de part & d'autre; & à chaque côté de cette entrée sera fait un escalier de pierre de taille, dont les marches auront quatre pieds & demi de longueur sur six pouces de hauteur, contregardé par un petit mur d'appui de deux pieds d'épaisseur.

GRANDES PORTES ET CORPS DE GARDE DES ENTRE'ES PRINCIPALES.

Portes d'ArchitesSur le milieu des quatre courtines qui répondront aux entrées principales de la Place, sera fait quatre grandes Portes d'Architecture. La hauteur du frontispice de chaque porte sera de huit toises.

toises depuis le dessus des fondemens jusqu'au dessus de la corniche de l'entablement, & sa largeur de huit toises trois pieds au dessus du soubassement, sur onze pieds d'épaisseur par le bas, & sept par le haut, non compris la saillie des pilastres. Le fronton aura douze pieds d'élevation dans son milieu. Chaque porte aura neuf pieds neuf pouces de largeur entre les pieds droits, treize pieds de hauteur entre le seuil & la clef, & sera décorée conformément au desfein.

Le passage des entrées aura douze pieds de largeur dans œuvre passage. entre les dosserets, non compris la refuite des côtés. Il sera voûté au dessus de l'imposte, & formé par des murs de cinq pieds de hauteur jusqu'audit imposte, & cinq pieds & demi d'épaisseur au dessus de leur fondement, saisant retraite de trois pouces de part & d'autre. Ces murs seront soutenus de chaque côté par deux contreforts qui auront chacun six pieds de longueur, cinq de largeur à la racine, & trois à la queue. Ce passage sera garni de toutes ses fermetures, ponts-levis, orgues, & bascules conformement au dessein, & sera précedé d'un peristile ou vestibule de trente huit pieds Vestibule, de largeur dans un sens, & vingt-un & demi dans l'autre, qui sera voûté à même hauteur que le passage de la porte, & soûtenu par des dosserets & piliers de pierre de taille de trois pieds sur trois & demi d'épaisseur, cimetrisant avec la Décoration des pieds droits du passage.

La partie de ce peristile, qui regarde le dedans de la Place, sera revêtue de pierre de taille dedans & dehors sur toute sa hauteur. & aura cinq pieds d'épaisseur au dessus des fondemens; elle fera retraite de deux pouces à deux pieds au dessus de ces fondemens, puis élevée de feize pieds depuis le dessus de cette retraite jusqu'au dessus du plinthe, formant trois arcades dont celle du milieu aura dix pieds d'ouverture, & les deux joignantes huit pieds seulement;

toutes trois de quatorze pieds de hauteur.

A droite & à gauche du même perissile seront faits deux Corps corps de de garde & une Prison, dont les murs de face & de retour auront garde. quatre pieds & demi d'épaisseur au-dessus de toutes les retraites; ces pieces feront éclairées par quatre croisées de quatre pieds de largeur & huit de hauteur chacune, disposée & décorée avec fimetrie, deux de chaque côté du vestibule, & auront ensemble dix toises un pied de longueur de face du côté de la Place.

Le logement au-dessus sera conforme en tout à la distribution regement figurée dans le dessein; & sa façade, qui sera percée de neuf croi- audesseire chambre sées, & réduites à deux pieds d'épaisseur, sera élevée de dix-sept aux ergues.

Livre V. pieds

SCIENCE DES INGENIEURS.

pieds depuis le dessus du plinthe jusqu'au dessus de l'entablement: le tout décoré suivant les élevations du même dessein & surmonté d'un fronton, de quatre lucarnes, & d'un comble de seize pieds de hauteur. La chambre aux orgues, la cage de bascule, & les escaliers à droite & à gauche des portes pour monter sur le rempart, feront aussi construits suivant leur plans & profils particuliers. Ces escaliers seront de pierre de taille, ils auront quatre pieds & demi de largeur dans œuvre, & un mur d'apui rempant de deux pieds & demi d'épaisseur.

POTERNES DE SORTIE.

Poternes de fortie.

Dans le milieu de chaque courtine où il n'y aura point de grande porte, sera faite une poterne pour communiquer aux tenailles; l'on y descendra par un escalier de pierre de taille hors œuvre, voûté fur six pieds de largeur; & surmonté à l'aplomb du talud superieur du rempart, d'un mur de brique d'un pied & demi d'é-

paisseur, & de quatre de hauteur au dessus du terre-plain.

Paffage.

Son passage-sera enfoncé de cinq pieds au dessus du sol de la Place, & aura douze pieds de largeur. Ses portes, ainsi que celles des poternes des Tours bastionnées, auront quatre pieds & demi de largeur, & seront garnies de leurs fermetures d'une force convenable, observant de les masquer toutes ensuite du côté du fossé d'une bonne maçonnerie de quatre pieds à quatre pieds & demi d'épaisseur, & de pratiquer un petit évent dans ce masque.

Les pieds droits de ce passage auront six pieds de hauteur & cinq d'épaisseur au-dessus de leurs fondemens, faisant retraite de trois pouces de chaque côté, & seront soûtenus par des contresorts de trois pieds de large à la racine, deux à la queuë, & quatre & de-

Aquedue.

Et pour faciliter l'écoulement des eaux de la Place, sera construit au dessous de ces Poternes un petit Aqueduc voûté de deux pieds de largeur dans œuvre, fur trois de hauteur, dont les pieds droits auront chacun deux pieds & demi d'épaisseur. On en fen de pareils à chaque côté des quatre grandes portes.

SOUTERRAINS.

Souther. \$41719.

Il sera fait des souterrains sous les brisures de chaque courtine, qui feront l'office de flanc bas, à l'exception de deux seulement, qui seront conduits en pente douce, & perceront du dedans de la Pla-

Place jusqu'au fond du sossé, pour y abreuver les chevaux en tems de Siège. Ces souterrains seront pavés proprement, & fermés par des portes sûres à chaque extrémité, puis murées solidement pour n'être ouvertes que dans les besoins pressans; ils auront dix-huit pieds de largeur dans œuvre, leurs pieds droits sept pieds & demi jusqu'à la naissance des voûtes, & quatre pieds & demi d'épaisseur, leurs contresorts six pieds de longueur, quatre de largeur à la racine, & trois à la queuë.

Pour descendre dans les premiers de ces souterrains, on prati- Escaliar. quera intérieurement à leur entrée un escalier de pierre de taille de sept pieds de largeur, fondé sur un bon massif avec des murs d'apui d'un pied & demi d'épaisseur. Les pieds droits de cette entrée seront prolongés par dehors jusqu'au pied du talud du rempart, & ébrafés de six pieds de chaque côté. Ils auront cinq pieds d'épaisseur au dessus des sondemens, & seront réduits à trois à leur sommet. On observera de pratiquer dans un des pieds droits de ces souterrains, & contiguement à l'entrée, un petit magazin à poudre de huit sur douze pieds de largeur dans œuvre, & d'élever sur cette entrée un petit mur d'un pied & demi d'épaisseur qui surmonte de trois à quatre pieds le terre-plein du rempart. On observera de même toutes les cheminées, évens, & embrasures qui sont marqués dans le plan.

Bastions Detache's, ou Contregardes.

Les faces des contregardes auront foixante toifes de longueur chacune, & les flancs vingt-deux. Ces faces & ces flancs feront flancs des élevés à demi-revêtement depuis le dessus de leurs fondemens, & auront dix-huit 'pieds de hauteur à l'angle du flanc & de la gorge, dix-huit & demi à celui de l'épaule, & vingt à l'angle flanqué, taluant d'un fur fix; ce revêtement aura sept pieds huit pouces d'épaisseur au dessus des fondemens, & à trois pieds près du sommet dudit revêtement; la maconnerie sera arrangée & réduite par fon talud à cinq pieds d'épaisseur. Les trois autres pieds d'élevation scront continués suivant le talud du parement exterieur sur trois pieds d'épaisseur par le bas, revenant à deux pieds & demi au som-

Sur-tout on aura soin d'élever sur chaque angle sanqué un petit mur en forme de surtout de quarante-deux pieds de longueur, & de quatre & demi de hauteur, dont le couronnement se racordera à celui des faces par une rechûte en talud de douze pieds.

. .. .

contregar-

à Brifac.

Gorges.

Le revêtement des gorges aura deux pieds & demi d'épaisseur au fommet, & seize'de hauteur à prendre depuis le dessus des fondemens, il taluera aussi d'un sur six, & suivra le profil des parapets, banquettes, & remparts.

Contrafiris.

Les contreforts des flancs & des faces auront les mêmes dimensions que ceux des courtines, & seront espacés du même intervalle. On les élevera à trois pieds près du sommet des revêtemens. Ceux des gorges n'auront que quatre pieds de longueur, trois d'épaisseur à la racine, & deux à la queuë, & seront d'un pied plus bas que le fommet des gorges.

Berme & parapet.

Au niveau de la brique-de-cant qui terminera le revêtement de flancs & des faces, fera faite une berme de dix pieds de largeur, fur laquelle on plantera une have vive, après quoi on continuera l'élevation des remparts & des parapets de ces pieces, en parement de gazon ou avec placage seulement, en taluant des deux tiers de la hauteur. L'interieur de ces parapets aussi bien que les banquettes seront en tout semblables à ce qui a été dit pour ceux du corps de la Place, & leur extérieur furmontera de quatre pieds le

niveau du terre-plein du rempart.

Remtarts.

Ces remparts auront trente pieds de largeur depuis le bord de leur talud interieur jusqu'au pied de la banquette, à l'endroit de laquelle ils feront élevés de dix pieds au desfus de la berme des ouvrages avec pente d'un pied & demi du côté de la Place, observant de les élever d'un pied plus à l'angle de l'épaule, qu'à celui du flanc & de la gorge, & de trois pieds à l'angle flanqué plus qu'à celui de l'épaule. Dans cette hauteur de dix pieds sont compris les trois pieds qu'on donnera pour suppléer aux affaissemens des terres, & ces mêmes dix pieds joints aux quatre pieds du parapet donneront en tout quatorze pieds de hauteur par devant de gazonnage ou placage. L'on observera aussi les rempes nécessaires pour la montée du canon, & elles auront onze toises de longueur sur neuf pieds de largeur.

Commountsation.

Il sera fait un souterrain sous le rempart de chaque flanc, pour communiquer aux tenailles; son paisage sera conduit en pente depuis l'interieur des contregardes jusqu'au niveau de la rempe, qui sera prise dans ces mêmes tenailles huit pieds au dessus des sondemens, il aura fix pieds de largeur, & fes pieds droits auront trois pieds d'épaiffeur, & cinq de hauteur jusqu'à la naissance des voûtes. L'entrée de ces souterrains sera formée par un mur élevé à l'aplomb du talud superieur du rempart par un profil de dixhult pieds de longueur. Ces deux murs seront érigés perpendiculairement, & auront chacun trois pieds d'épaisseur. TE-

TENAILLES.

Chaque tenaille sera composée de deux faces qui auront vingt- Tenailles. huit toises de longueur chacune, & sera revêtue devant & derriere. Elle sera coupée dans son angle rentrant par un passage pris sous son parapet, & voûté de six pieds de largeur qui servira de

communication aux demi-lunes par le milieu du fossé.

Le revêtement des faces aura cinq pieds huit pouces d'épaisseur Revêuau dessus des fondemens, & sera élevé de neuf pieds taluant d'un ment. fur six par devant, à laquelle hauteur il sera réduit à quatre pieds Executé à d'épais, puis sera continué suivant le même talud jusqu'à trois pieds Brisac. plus haut sur trois d'épaisseur seulement, réduit à deux & demi au sommet, observant que ce sommet ne soit pas plus élevé que la surface du chemin couvert.

A cette hauteur sera faite une berme semblable à celle des con- Bermes & tregardes, mais d'un pied six pouces de largeur seulement, & sans paraper. haye vive; sur laquelle on élevera le parapet de la tenaille en gazonnage ou placage, & ce parapet aura huit pieds de hauteur par Executà dehors, & sept & demi par dedans, avec une banquette de deux Brijac. pieds de haut, du pied de laquelle le terre-plein de la tenaille ira gagner le sommet de la gorge.

Les gorges n'auront que quatre pieds dix pouces d'épaisseur par Gorges; le bas, & deux pieds & demi par le haut, elles seront élevées de

quatorze pieds au dessus des fondemens.

Les contreforts des faces auront cinq pieds de long, quatre de comme largeur à la racine, & trois à la queue, & ne seront élevés que de neuf pieds, ceux des gorges auront quatre pieds de longueur, trois de largeur à la racine, deux à la queuë, & seront de deux pieds plus bas que le fommet des gørges, ils seront tous espacés à quinze pieds de distance les uns des autres de milieu en milieu.

Pour communiquer au pont qui forme le passage de la contre- Rempes, garde à la tenaille, il faudra pratiquer à l'extremité de ce pont une rempe de six à sept pieds de largeur dont les côtés seront revêtus, & former deux autres rempes joignant l'angle des gorges de douze à quinze pieds de largeur, sur trois toises cinq pieds de lou-

gueur, pour descendre dans le fossé.

DEMI-LUNES.

Les faces des demi-lunes auront quarante huit toises de longueur Demilunes. chacune, & les flancs fept. Leur B 3

Revêtement des demi-lunes, gorges & consrejorss. Leur revêtement sera desept pieds quatre pouces d'épaisseur audessus des sondemens, de cinq à la hauteur de treize pieds, & de deux pieds six pouces au sommet, faisant en tout seize pieds d'élevation avec talud d'un sur six. Les gorges auront quinze pieds de hauteur, & tous les contresorts de ces pieces seront entierement consormes à ce qui a été dit pour ceux des contregardes.

Bermes.

Il sera fait, au niveau du sommet du revêtement de ces faces & flancs, une berme de dix pieds de largeur garnie d'une haye vive, sur laquelle seront élevés les remparts & parapets avec parement exterieur de gazonnage taluant d'un tiers, ou avec placage seulement taluant des deux tiers, sur quinze pieds de hauteur à l'endroit des angles slanqués, & quatorze pieds aux angles d'épaule, y compris les trois pieds donnés pour l'affaissement des terres.

Paratets & banquettes...

Les parapets & banquettes auront d'ailleurs les mêmes dimen-

fions qu'aux contregardes.

Rempart.

Le terre-plein du rempart aura vingt pieds de largeur depuis le pied de la banquette jusqu'au bord du talud interieur, & sera dressé en pente d'un pied & demi du devant au derriere. On y observera toutes les rempes & escaliers qui sont sigurés dans le plan.

Portes d'architecture. A chacune des quatre demi-lunes qui couvriront les courtines des entrées principales de la Place, sera faite une porte d'Architecture de neuf pieds neuf pouces de largeur, & treize de hauteur sous clef, avec les ornemens conformes aux desseins qui en ont été réglés.

Passage des

Sera fait ensuite le revêtement du passage des entrées de ces demi-lunes, sur toute la largeur de leur rempart & parapet, & les murs de ces revêtemens seront élevés à plomb des deux côtés jusqu'à la hauteur des parties qu'ils profileront sur quatre pieds & demi d'épaisseur au dessus des sondemens, avec retraite de trois pouces de chaque côté. Les contresorts auront cinq pieds de long, quatre de large à la racine, trois à la queuë, & seront espacés comme ceux dont il a été parlé ci-dessus. Les passages seront accompagnés de leurs ponts-levis, bascules, & descentes, suivant les mesures de leurs plans & profils particuliers.

REDUITS DANS LES DEMI-LUNES.

Reduies. Executé à Brijac, Les faces des reduits auront dix-huit toises de longueur, les slancs trois toises, & les retours des demi gorges six, le tout bien revêtu. Le revêtement des faces & slancs aura vingt-trois pieds de hauteur depuis le dessus des sondemens jusqu'au dessus du cordon, où l'é-

pail-

paisseur sera réduite à cinq pieds, taluant par dehors d'un sur six, de sorte qu'il aura neuf pieds d'épaisseur au-dessus desdits sondemens, y compris les deux pouces de la saillie du soubassement.

Les contresorts derriere cerevêtement seront élevés à même hau- contresorts. teur que le dessus du cordon, & auront sept pieds de longueur chacun, quatre pieds de largeur à la racine, & trois à la queuë.

Au dessus du cordon sera élevé le revêtement du parapet en maconnerie de brique sur quatre pieds de hauteur & trois d'épaisseur, & le revêtement sera remblayé de douze pieds de terre qui formeront un parapet de quinze pieds d'épaisseur au sommet, avec plongée de deux pieds & demi du dedans au dehors.

Les banquettes de ces pieces seront semblables à celles des de- Banquetmi-lunes; les remparts auront quinze pieds de largeur avec pente d'un pied & demi du côté de la Place, & dix pieds de talud inte- sous. rieur; les gorges feront revêtues comme celles des demi-lunes, &

auront les mêmes dimensions.

Ouatre de ces réduits seront percés d'un passage de six pieds de largeur, revêtu & voûté pour servir de communication aux demi-lunes. Le revêtement de ce passage sera élevé à plomb, & aura quatre pieds & demi d'épaisseur au-dessus de ses fondemens, sur autant de hauteur, où la maçonnerie sera mise de niveau pour commencer la naissance des voûtes qui seront construites à plein ceintre. Les entrées & forties du passage auront quatre pieds & demi de largeur entre les pieds droits qui auront chacun double feüillure, ainsi que tous ceux des autres poternes, pour y poser des portes de quatre pouces d'épaisseur. On observera dans ces réduits, comme aux demi-lunes, les rempes & escaliers nécessaires pour établir les communications, & on y pratiquera de plus une descente au fossé de trois pieds de largeur dans œuvre, sur vingt de longueur, joignant le mur de la gorge qui sera percé d'un passage de trois pieds de largeur pour communiquer au fossé; le mur, qui soutiendra les marches du côté des terres, aura aussi trois pieds d'épaisfeur, & le dessus de cette descente sera recouvert par une trape garnie de ferrures & ferrures nécessaires, pour empêcher qu'on n'y entre qu'en cas de besoin. On formera aussi quatre grands passages pour les voitures, semblables à ceux des demi-lunes, aux quatre réduits qui se trouveront sur les entrées principales, & sur chacun desdits passages sera érigée une porte d'architecture conforme à son dessein particulier, de même qu'un petit corps de garde.

O u-

OUVRAGE A CORNE.

Ouvrage à corne.

Les branches de l'ouvrage à corne auront cent vingt toises de longueur chacune, son poligone cent cinquante, ses faces qua-

rante; ses flancs quinze, & sa courtine soixante-neus.

Tous les revêtemens de cet ouvrage, aussi-bien que les remparts. banquettes, & parapet', feront conformes en toutes choses à ceux des demi-lunes, avec cette seule difference que la tête des branches sera plus élevée de quatre pieds que leurs extrémités, dont la hauteur ne surpassera pas celle du chemin couvert, observant encor de ne terrasser les revêtemens que jusqu'à dix-huit toises près dudit chemin couvert, & de diminuer la largeur du rempart depuis le canal de l'Hôpital qui y sera renfermé, jusqu'à cette distance, de maniere que le tout se réduise dans le cours des dix-huit toises ci-dessus marquées aux banquettes pures & simples.

Barbettes.

On observera au surplus de faire des batteries à barbette sur les pointes des bastions & demi-lunes de l'ouvrage à corne, qui seront retournées de sept à huit toises de part & d'autre des angles flan-

qués.

Revetement du paffage du canal.

Vis-à-vis le rempart sera fait le revêtement en parement de pierre de taille du canal qui traverse les deux longs côtés, & cela sur fept pieds & demi d'épaisseur, non compris six pouces pour les retraites des fondemens. On fera aussi des arcades de pierre de taille aux entrées & forties dudit canal, & on y pratiquera les coulisses nécessaires pour leurs fermetures: Le reste de ce passage, qui sera compris entre les arcades & le talud des banquettes, sera voûté de briques sur trois pieds d'épaisseur, & recouvert d'une chape * Comme de ciment. *

il est dit dans le 3e. Livre.

FOSSEZ.

Largenr des Foffez.

Les fossez du pourtour de la Place auront les largeurs suivantes, mesurées à l'aplomb du cordon, ou du trait principal des ouvrages & du fommet de la contrescarpe. Scavoir aux angles flanqués des Tours bastionnées, sept toises; vis-à-vis le milieu des courtines, seize toises trois pieds; entre les contregardes & les tenailles, cinq toises; vis-à-vis le milieu des faces des contregardes, quinze à seize selon le besoin qu'on aura de terre; vis-à-vis les faces des réduits, six toises; vis-à-vis celles des demi-lunes, dix; vis-à-vis les branches & demi-bastions de l'ouvrage à corne, dix; vis-à-vis la demi-lune de cet ouvrage à corne, sept.

Tous

T. TV. VI. DE LA MANIERE DE PAIRE LES DEVIS.

Tous ces fossez en general seront approfondis de quatorze à Profondeur quinze pieds au-dessus du rez-de-chaussée de la Place, & revêtus ment des d'un mur de pareille hauteur taluant de son sixième par dehors, sossez.

& réduits à trois pieds d'épaisseur au sommet.

Il sera fait en même tems des contresorts derriere le mur à quin- contresorts ze pieds de distance les uns des autres de milieu en milieu, dont la longueur sera de quatre pieds, la largeur de quatre & demi à la racine, & de trois à la queuë, & la hauteur un pied plus bas que le fommet de revêtement.

En faisant la distribution de ces contresorts, on aura soin d'en placer deux à l'endroit de toutes les traverses du chemin couvert. afin que les profils des traverses qui seront aussi revêtus, en soient mieux foutenus & plus folidement établis. Ces contreforts doivent avoir un pied de largeur & six pouces d'épaisseur en tous sens

plus que les précedens.

Quant à l'excavation des grands fossez de la Place, il faut avoir attention de donner près de vingt pieds de profondeur vis-àvis les angles flanqués des contregardes, & de remonter insensiblement vers le milieu des tenailles & courtines. On observera encore d'approfondir le petit fossé qui sera entre le derrière des tenailles & les petits flancs des courtines, de trois ou quatre pieds plus que celui de la Place, afin qu'il puisse y avoir de l'eau en tout tems. Pareille attention sera faite le long des flancs des contregardes, & le revêtement de ces parties qui sera fondé plus bas que. les autres à proportion.

CHEMIN COUVERT.

Tous les chemins couverts seront tracés parallelement aux fossez de la Place sur cinq toises de largeur, à compter depuis le pied de la banquette jusqu'au bord de ces mêmes fossez, & seront dresfés en pente d'un pied & demi du côté des ouvrages : on y observera tous les petits retours, redens, & traverses qui sont figurés sur le plan.

couvert.

Les Places d'armes auront dix toises & demie de gorge, & trei- Places d'armes ze de face...

Les traverses dix-huit pieds d'épaisseur mesurés au sommet, & Traversus les banquettes cinq pieds de largeur, un pied & demi de hauteur,

& trois pieds de talud.

Le parapet sera élevé de quatrepieds & demi au dessus de la ban- Parapet, quette, & revêtu de deux pieds & demi d'épaisseur avec talud d'un Livre VI.

lon, & le fin à faire celui de la maçonnerie de brique, des paremens, & des pierres de taille; on aura soin qu'il soit sec, criant à

la main, bien lavé, & non gras ni terreux.

Mortier.

Le mortier sera composé d'un tiers de chaux mesurée vive, & de deux tiers de sable, mêlé, broyé, & incorporé avec la chaux tant & si long-tems, que les especes soient totalement consondues l'une dans l'autre, jusqu'à n'y plus reconnoître de difference. On n'y employera que l'eau simplement nécessaire à leur mêlange, & cela une seule sois, & non plus.

Si on n'employe la chaux qu'après avoir été éteinte, comme il est d'usage en plusieurs endroits, il faudra en augmenter la dose à

proportion de sa qualité, ce qui va quelquesois à la moitié.

Bienent.

Le ciment sera sait de vieux tuileaux bien cuits & réduits en farine par la meule, puis passés au tamis du Boulanger, ou au bluteau. Il sera composé des deux tiers de cette farine, & d'un tiers de chaux mesurée vive; le tout bien battu & corroyé ensemble, & démêlé pendant un long espace de tems & à plusieurs reprises, dans un petit bassin de planches, quarré, fait exprès; observant de n'y mettre de l'eau qu'une seule fois, & de l'employer, autant que faire se pourra, tout chaud & frais battu, de même que de ne le doser que par rapport à la force de la chaux, & à la qualité du ciment.

PIERRE DE TAILLE, MOELON, ET BRIQUE.

Pierres de saille. Toute la pierre de taille, tant des angles saillans des ouvrages, que des soubassemens, cordons, & autres parties où il en sera besoin, sera tirée des carrieres de ... ou autres lieux qui en pourront sournir de pareille qualité, c'est-à-dire, qui soit pleine, dure, non sujette à la lune ni à la gelée; observant de n'employer
que celle qui sera bien ébousinée, sans sil, ni moye, qui la traverse ou qui paroisse, à six pouces près des paremens.

Pierret de paremens. Les carreaux, qui formeront ces paremens, seront taillés avec cizelure relevée aux arêtes, piqués proprement à la petite pointe dans leurs faces, aussi-bien que dresses à la règle, & démaigris pour le mortier, de même que leurs lits & joints; ils seront posés à petits joints, & bonne liaison, par assise reglée de neuf à dix pouces de hauteur au moins, sur douze à quinze pouces de lit. On aura soin dans l'emploi de ces carreaux, qu'ils soient toûjours mêlés d'un tiers de boutisses de vingt à vingt-cinq pouces de queue, qu'ils ayent au moins six pouces de joint quarré, & le tout bien lié avec le reste de la maçonnerie.

Les pierres des soubassemens, qui seront posées au dessus des son- Pierres de demens, seront aussi taillées proprement dans leurs faces, lits & soubasse. joints, & auront douze, quinze, à dix-huit pouces de lit, & huit à dix de joint à l'équerre. Seront de plus mêlées d'un tiers de boutisses qui auront au moins deux pieds de queue, le tout posé en bonne liaison, à petits joints & en bain de mortier.

. Tous les angles faillans, tant du corps de la Place que des con- Pierres des . tregardes, tenailles, demi-lunes, ouvrages à cornes, & reduits, seront armés de pierres de taille de graisserie, taillées en petit bossage d'un pouce & demi de relief, & posées par assisses reglées d'un pied de hauteur, ayant les joints d'équerre sur dix-huit pouces de long. deux pieds de lit, & trois de queue, le tout mêlé d'un tiers de boutisses, retourné & posé alternativement, de maniere qu'il se trouve de chaque côté des harpies d'un pied élevées à l'aplomb par les bouts les unes sur les autres, & que les assises les plus courtes reviennent sous le cordon à quatre pieds de longueur de part & d'autre des angles.

Les cordons seront aussi de pierres de taille de graisserie d'un cordons pied de hauteur, taillées en demi rond, & posées en faillie de la moitié de leur diametre, ayant les joints d'équerre sur seize à dixhuit pouces de long, & deux pieds de lit, non compris la faillie. le tout mêlé d'un tiers de boutisses qui auront trois pieds de queuë.

Tous les autres moëlons, dont on se servira pour remplir & garnir Meiloni le corps de la maçonnerie brute, seront tirés ou de l'excavation du fossé, ou des carrieres de observant de choisir les plus gros libages pour en former les fondemens, & de réserver les moindres pour le revêtement au dessus, comme aussi d'arraser de niveau toute la maçonnerie à chaque levée que l'on fera de dix-huit pouces, & de la traverser, s'il est jugé nécessaire pour plus grande solidité, par des chaînes de brique sur toute l'épaisseur des murs, ce qui formera un renouvellement d'assiette.

Les cailloux de la riviere de.... ou de la plaine de.... & ceux cailloux. qui se trouveront dans les excavations, pourront aussi être employés dans la garniture du corps de la maçonnerie, en les posant par assises reglées, mais en cas de besoin seulement, & au défaut de moëlon, encore faudra-t'il que la quantité de ces cailloux n'excede pas le tiers du folide de la maçonnerie, & que chaque levée de dix-huit pouces de hauteur soit aussi recouverte d'une chaîne de brique.

Toutes ces pierres en general seront proprement assises & bien Fichage callées aux paremens, posées, coulées, fichées, & jointoyées les du purres,

unes en mortier de ciment, les autres en mortier de chaux & sable, suivant que les qualités de l'ouvrage l'exigeront. Les libages & moëlons de remplissage seront posés dans le massif des revêtemens à bain de mortier, avec de bonnes liaisons de quatre à cinq pouces au moins les unes contre les autres, & d'autant des unes sur les autres.

Briques.

A l'égard des revêtemens qui se feront en parement de brique. on n'y employera que les neuves & les mieux cuites, & de la meilleure qualité, dont les plus belles seront choisies pour former le parement, & posées par assisses liaisonnées sur cinq rangs de hauteur, élevées par diminution d'une demie brique à chaque rang, c'est-à-dire, depuis trois briques & demie au premier rang, jusqu'à une & demie au cinquiéme; observant de bien froter ces briques, & de les dresser l'une contre l'autre avant que de les employer; & qu'il y ait toûjours moitié de boutisses en paremens. Si l'on employe des cailloux dans le corps de la maçonnerie faute de moëlon, on fera, comme il vient d'être dit, à chaque leyée de dix-huit pouces, une chaîne ou recouvrement de deux briques de hauteur, qui garnira toute la surface du revêtement & des contreforts, & traversera toute leur épaisseur. Le premier rang qu'on posera ensuite en parement au dessus de ladite chaîne, recommencera par trois briques & demie d'épaisseur, finissant toûjours par une demie.

PLACAGE, ET GAZONNAGE.

Placage.

Le placage sera sait de terre noire de jardin ou de labeur, non pierreuse: il aura six pouces d'épaisseur, & non taluant de huit

pouces par pied.

Gazon.

Le gazon sera coupé de biais en prez bien herbus & racineux, ou vieilles pâtures un peu humides, & non tourbeuses, ni sabloneuses. On posera de trois lits en trois lits une couche de fascines, & chacun de ces lits sera bien garni de terre sur toute sa hauteur, & bien battu à la dame, pour être lié parsaitement avec les terres du rempart.

Bors.

Boise

La charpente des ponts dormans, ponts-levis, & barrière, de même que celle des madriers des fondemens de toutes les principales parties des Bàtimens, fera de bois de chêne bien sain, coupé en bonne saison, & bien équarri à vive arête sans aubier, non piqué,

ni

LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS. ni échauffé, roulé, vermineux, ni trop nouveau, non plus que sur le retour, mais de bon âge, de droit fil, & de bon emploi.

IV.

CONSTRUCTION DES OUVRAGES.

COURTINES.

Près que les alignemens auront été donnés & rectifiés par l'In- Deblais det genieur, qui aura la principale conduite des ouvrages, ils fordements seront montrés aux Entreprenneurs qui feront faire aussi-tôt les déblais des revétemens de toute l'enceinte de la Place, sur quinze à seize pieds de profondeur au dessous du niveau des chemins couverts, & comprendront en même tems la moitié de la largeur des fossez, reservant l'autre pour être remblayée derriere les revêtemens, à mesure qu'ils s'éleveront. Ensuite de quoi seront approfondis les fondemens de trois pieds au dessous du fossé, & plus bas, s'il est nécessaire, pour trouver le fond solide, dont les terres, ainsi que celles qui proviendront des autres déblais, seront portées à la masse des remparts, où elles seront dressées par lit d'un pied de hauteur sur toute l'étendue des alignemens, & dans l'ordre qu'il

fera expliqué ci-près

Pour prévenir les affaissemens que la transpiration des eaux de.... Madriers. pourroit causer, on assurera le fond des sondemens par un rang de ment. madriers de bois de chêne de quatre à douze pouces de grosseur, qui sera posé sur le devant, & sera saillie d'un pouce au dehors du nud du mur. Que si quelque partie des fondemens se trouve tendre ou douteuse, on continuera de mettre un rang de madriers sur le milieu & sur le derriere du revêtement. Enfin si le fond se trouve trop foible, on le fortifiera par un grillage de charpente composé de longrines & racineaux de bois de chêne, ou sapin rouge, de neuf à dix pouces de gros, assemblés à leur extrémité par entaille à queuë d'hironde, & tenus en raison par un rang de pilots-de-garde battus sur le devant au resus du mouton; ce qui Fendement. étant ainsi préparé, & les fondemens dressés à plomb par dehors & par dedans, & mis bien de niveau par devant avec six pouces de pente par derriere, on les remplira de bonne & solide maçonnerie construite des plus gros libages & moëlons qui se pourront trouver, lesquels seront bien garnis & posés en bain de mortier composé comme il est dit ci-devant, de sorte qu'il ne reste aucun vuide

vuide dans le corps de la maçonnerie, & que pressant les pierres de la main & du marteau, le mortier sousse de toute part; ce qui doit être observé dans tout le composé de la maçonnerie, de mê-

me que les retraites fur le devant.

Souballe-MIANS.

Sur la seconde de ces retraites, & à trois pouces près de son bord exterieur, seront posées en parement, suivant le talud du revêtement, trois assisses de pierre de taille de saçon & qualité susdites, qui formeront un soubassement de trois pieds de hauteur, dont le sommet sera taillé en chanfrain de deux pouces, & bien garni par derriere au dessus du quel sera fait parement net de moëlon piqué, garni de groffe maçonnerie qui sera élevée jusqu'a dessus du cordon avec talud d'un sur six par devant, & à plomb par derriere; on observera de maçonner le parement de ce soubassement en mortier de ciment, & de jointoyer de même tout ce qui fera exposé aux flots de l'eau.

Contreforts

On établira en même tems les contreforts suivant l'Ordre de leur distribution. & on les fondera aussi bas que le revêtement, pour les élever ensuite à la hauteur du dessus du même cordon à plomb de deux côtés & avec ébrasement égal de part & d'autre d'après leur milieu, au furplus construits & maçonnés comme le corps des revêtemens, à l'exception des paremens qui seront assis de hazard

& foumis feulement aux simples alignemens des cordeaux.

Cordon & resiliement des farapers.

Le fommet de ces revêtemens sera terminé par un cordon de pierre de taille des façons & qualitez ci-devant énoncées, & sera surmonté d'un mur de brique de quatre pieds de haut & trois d'épaisseur, maçonné en bain de mortier ordinaire, qui fervira de revêtement aux parapets; ce mur sera aussi terminé sur toute son épaisseur par une assise de briques posées en liaison alternative de quatre briques de cant, & d'autant de bout, avec pente de quatre pouces du derriere au devant, observant d'y faire un larmier débordant d'un pouce sur le tossé, & construit à petits joints en bonne liaison & avec mortier de ciment bien reciré à la truelle.

Angles de pierres de saille.

Les angles d'épaule des petits flancs des courtines feront armés de pierres de taille conditionnées comme ci-dessus, & sur le milieu de chaque courtine sera sait une guériteaussi de pierre de taille suivant les plans & profils qui en ont été arrêtés, & ce qui en sera encore dit dans la suite.

A mesure que les revêtemens s'éleveront, on continuëra le déblais des terres du fossé, dont les plus douces seront choisses & mises à part sur le chemin couvert pour en former les parapets tant dudit chemin couvert, que des ouvrages de la Place, & le surplus

fera

sera porté à la masse des remparts derriere & joignant les revêtemens & contreforts, où elles seront rangées & battues avec dames du poids de vingt-cinq à trente livres, par lits de six pouces de hauteur sur douze pieds de largeur, & dressées à chacun de ces lits en pente de six pouces sur le derriere, tant pour soulager ces revêtemens du poids des terres, que pour empêcher la pénetration des eaux au pied des fondemens.

Le côté des terres, qui joindra la maçonnerie, relevera d'autant: Terrafi-& sur chaque deux lits, faisant ensemble un pied de hauteur, bien ment des battus & bien dressés, comme il vient d'être dit, sera posé un rang de fascines, & espacés brins à brins à deux doigts de distance l'un de l'autre, le gros bout appuyé contre le derriere du revêtement. ce qui sera ainsi réiteré à chaque pied de hauteur jusqu'à l'entiere élevation des remparts; faisant attention que ces remparts doivent être élevés de trois pieds plus que les revêtemens pour les raisons qui ont été spécifiées, & que leur terre-plein doit être dressé en pente d'un pied & demi depuis la banquette jusqu'au talud interieur, ainsi que celle du terre-plein, sera recouverte de la moins mauvaise terre qu'il se pourra trouver, & de la plus épierrée.

Les parapets & banquettes feront construits dans le même ordre Terrasse. que les remparts, c'est-à-dire, que l'on observera ce qui a été dit mens des au sujet du battement des terres & de l'arrangement des fascines; avec cette difference, qu'on n'y employera que des terres douces, choisies & bien épierrées: que s'il ne s'en trouvoit pas suffisamment de cette qualité, il en faudroit passer avec des clayes assez fines,

pour qu'il n'y reste aucun gravier, ni cailloutage.

On gazonnera le parement interieur de ce parapet avec les pré Gazonnacautions dont il a été parlé, & le gros bout de la fascine appuyera rapess. fur la queuë du gazon.

Tours Bastionne'es.

Les Tours bastionnées seront fondées avec les mêmes précautions Fondement que les courtines, & à la même profondeur, supposé que le fond des Tents, s'y trouve vif & folide, auquel cas on ne changera rien à la difposition qui a été marquée pour les sondemens du corps de la Place, excepté que les madriers seront redoublés au droit des angles, & retournés de douze pieds de chaque côté. Que si le fond se trouve tendre ou douteux, après l'avoir approfondi autant qu'on aura pû, on donnera fix & douze pouces d'épaisseur aux madriers, & on en posera sur le milieu & sur le derriere des fondemens, com-Laure VI.

me

me sur le devant, sinon il faudra griller; & s'il y a encore plus de précaution à prendre, on couvrira la superficie de la grille d'un

plancher de madriers de six pouces d'épaisseur.

Revelomens.

Au surplus, tout se fera comme il vient d'être dit pour la construction des courtines, & on observera tant les deux retraites dans les fondemens, que les trois assisses de pierre de taille qui forment le soubassement & la retraite qui est au dessus. On fera austi une retraite de trois pouces du côté des terres, & cela au niveau du dedans des Tours, qui sera élevée de six pieds au dessus du fonddu fossé, à laquelle hauteur toute l'épaisseur du revêtement sera riduite à douze pieds un pouce; & ce revêtement continué extérieurement en même parement & même garniture, que celui des courtines, taluant toûjours d'un sur six, & à plomb par derrière. Le parement interieur qui formera le pied droit des voûtes, sera fait de brique sur un pied & demi d'épaisseur, & sera posé sur deux assisses de pierre de taille qui regneront autour des saces, flancs, &

gorges parallelement au plan du noyau.

Parapet.

Le cordon qui terminera ce revêtement sera de qualité & façon fusdites; & le parapet qui le furmontera sera entierement fait de maçonnerie de brique, dans laquelle seront pratiquées quatre embrasures, deux à chaque slanc aussi à parement de briques choisses, frottées l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles soient bien droites, & posées ensuite de cant & debout en bonne liaison sur trois pieds d'épaisseur, tant par le fond que par les côtés; & ces embrasures seront réglées suivant les mesures de leurs plans & profils, avec leurs rempes & plongées; ce qui s'observera de même pour les embrasures du bas étage. Enfin, ledit parapet sera terminé par une assisse de briques posées alternativement de cant & debout, faisant faillie d'un pouce sur le fossé, & maçonnées en bain de ciment composé comme il est dit.

Event.

Seront aussi construits à parement de brique les évens & cheminées nécessaires pour l'évaporation de la fumée, suivant qu'ils sont marqués sur le plan, c'est-à-dire, entre les embrasures du bas étage, & chacun de ces évons aura trois pieds de longueur sur neuf pouces de largeur par le bas, revenant à six pouces par le haut, où il débouchera dans l'épaisseur des parapets.

Banquetter.

On a dit en son lieu quelles doivent être les dimensions des banquettes de ces pieces, on observera seulement qu'elles soient toutes de maçonnerie.

Angles & Emerites.

Les angles du parement exterieur seront tous armés de pierres de taille de façon & qualité susdites, & sur l'angle slanqué de chaque Tour

Tour sera faite une guerite aussi de pierre de taille, conformement

à ce qui sera dit ci-après.

Le noyau sera fondé aussi bas que les autres parties de la Tour, Noyau, & avec les mêmes précautions. Il sera élevé à parement brute jusqu'au niveau du rez-de-chaussée interieur de ladite Tour, & après que ses alignemens auront été dressés, & ses pans réduits à leur iuste mesure, on fera parement net par deux assises de pierre de taille qui regneront tout autour parallelement à l'interieur des flancs. faces. & gorges, de même qu'autour des côtés du Magazin à poudre, puis on élevera le surplus de la hauteur en grosse maconnerie avec parement de brique d'un pied & demi d'épaisseur. & à plomb de quatre pieds & demi au dessus des fondemens, à laquelle hauteur la maconnerie sera proprement arrasée & disposée pour commencer la naissance des voûtes.

Les angles du noyau seront aussi de pierres de taille posées par Gergei. assisses retournées de deux en trois; on observerala même construction aux gorges des Tours qu'à leur novau, c'est-à-dire, même parement, même garniture, même profondeur des fondemens, & même retraite. Au milieu de ces gorges & au niveau du rez-dechaussée de ces Tours, sera fait une porte de huit pieds de largeur fur huit & demi de hauteur, dont les pieds droits & voussoirs seront de pierre de taille, ainsi que les seuils & arrieres-voussoirs. On aura attention d'y faire double feuilleure, & de pratiquer à chacun de ces côtés des creneaux plongeans & bien voyans dans lesdites Tours. Ce passage sera fermé par une porte de bois de chêne de quatre pouces d'épaisseur, garnie de ferrures & verrouils de force suffisante, & de deux bonnes ferrures; sera fait une pareille ouverture dans le milieu de cette gorge au niveau du rempart. avec une fermeture aussi de bois de chêne, garnie des ferrures nécessaires, le tout de force convenable.

L'intervale qui se trouvera entre les noyaux des Tours & leurs voitel. faces, flancs, & gorges, fera voûté à plein-ceintre fur dix-huit pieds de largeur, & trois & demi d'épaisseur, le tout de brique, sur quoi sera élevé en chape avec moëlon & mortier de chaux & sable, la maconnerie du couronnement des voûtes, dont la pente sera prolongée de part & d'autre pour donner de l'écoulement aux eaux; cette pente aboutira à un petit ruisseau qui sera formé le long des parapets à un pied & demi, puis les eaux s'écouleront dans le fossé par le moyen de quelques gargouilles, qui les porteront à trois pieds au-delà du talud des revêtemens; on voûtera de même le Magasin à poudre sur toute sa largeur, & on y pratiquera les portes & évens nécessaires. D 2

Chapes de Ciment. Les voûtes étant terminées, on les couvrira sur toute leur lon-

gueur & largeur d'une chape de ciment.

Terrassemens des poûtes. L'ouvrage étant bien conditionné & exactement visité, on terrassera sur les voûtes, commençant par un lit de gros sable ou de gravier, si on en a, ou de menuës recoupes de pierres de cinq à six pouces d'épaisseur, étendu & posé également sur toute la superficie de la chape, & continuant par un lit de terre douce d'un pied d'épais, qu'on battra bien à la dame, & qu'on rechargera de même terre lit par lit jusqu'à l'entier terrassement qui sera élevé au moins de trois pieds au dessus de l'arête ou sommet des chapes.

Poternes de forcie.

Les pieds droits, ou côtés des poternes de sortie joignant les slance des Tours, seront sondés avec les mêmes précautions & solidité qu'il a été dit ci-devant, & seront élevés à plomb au des sus leurs sondemens en grosse maçonnerie, avec parement de brique d'un

pied & demi d'épaisseur du côté de la galerie seulement.

Pibrrees.

On adossera l'exterieur de ces pieds droits; de pierres ou petits murs fecs de deux pieds d'épaisseur, qui seront faits avec blocailles arrangées proprement à la main sans mortier, & arrasées à chaque levée de goifes ou gros gravier pour en remplir les joints. Ces murs seront élevés jusqu'à deux pieds près de la superficie du terre-plein des remparts, & ces deux pieds seront continuées en maçonnerie de chaux & fable jusqu'à la rencontre de la chape de ciment, qu'il faudra prolonger sur toute leur épaisseur, afin que la transpiration & humidité ne se fassent point sentir dans les gros murs. Il faudra fonder ces pierrées un pied ou deux plus bas que l'aire des souterrains, & on aura foin d'y pratiquer des conduits proprement moufsés pour faciliter l'égout des eaux. On fera aussi de pareilles pierrées aux passages de l'entrée des Tours, & à ceux des portes, poternes, flancs bas, fouterrains, & generalement à tous les autres murs qui foutiendront des terres, quand même ils seroient couverts, afin que les eaux s'y rassemblent, & qu'elles ne penetrent point dans les fouterrains.

Voûtei des Poternes.

La voûte, qui portera sur les pieds droits de ces poternes, sera construite en plein-ceintre de deux pieds d'épaisseur seulement, & le surplus sera de grosse maçonnerie, & élevée en demi cape contre la gorge de la Tour, recouvrant le mur sec, & recouvert ensuite d'une chape de ciment.

Il sera érigé dans le souterrain deux portes de pierre de taille de quatre pieds & demi de largeur chacune, sur sept de hauteur sous cles, observant de saire dans les pieds droits les seuilleures

nécessaires pour y appliquer les fermetures.

Les

Paffage de l'entrés

Les murs du passage de l'entrée des Tours, aussi-bien que leur ébrasement exterieur, seront construits dans le même ordre que les poternes, & leur voûte faite en plein-ceintre de trois pieds d'épaisseur de brique, surmontés d'une petite chape de maçonnerie & d'une autre de ciment. Les pieds droits de la porte auront chacun dix-huit pouces de tableau, & trois pieds de coinçon, ce qui fera quatre pieds six pouces d'épaisseur de mur au dessus des sondemens; cette porte sera voûtée à plein-ceintre, & aura son arriere-voussoir par derriere, & un seuil de pierre de taille d'un pied d'épaisseur, & de la longueur des tableaux. À l'égard des embrasemens, ils seront terminés par une assise de briques posées de cant & debout en bain de ciment, qui formera une tablette ou larmier débordant d'un pouce sur le devant.

Toutes les portes de menuiserie, tant des Tours que de leurs passages & poternes, seront de bon bois de chêne bien sec, de deux pouces d'épaisseur pour les petites portes, & de quatre pouces pour les grandes d'assemblage, redoublées avec gonds & fortes pentures à queuë d'hironde, bien attachées aux portes avec un clou rivé au collet, plusieurs autres clous limés à tête ronde le long des branches, & trois aux extrémités des queues d'hironde traverfant toute l'épaisseur du bois, à pointe rabattue & contre-cognée. le tout de force suffisante, ainsi que les serrures & autres ferrures.

On fondera les escaliers qui seront joignans l'entrée des Tours, Escaliers, fur un massif de maçonnerie de vingt & un pieds de long, & six & demi de largeur. Toutes les marches seront de pierre de taille, ainsi que les encognures du mur d'apui, qui sera recouvert d'une tablette aussi de pierres de taille de six pouces d'épaisseur, & deux pieds deux pouces de largeur, bien jointes & bien cramponées avec crampons de fer coulés en plomb, & proprement enchassés de leur épaisseur dans ladite tablette.

Le rez-de-chaussée des Tours, aussi-bien que celui de tous leurs passages, poternes, & sorties, sera pavé de briques choisies, dressées Tours, co l'une contre l'autre, & posées de cant en bain de mortier de chaux & fable fin, & bien de niveau: quant aux Tours qui serviront de Magazin à poudre, on y fera un plancher de poutrelles de huit à neuf pouces de gros, recouvert de madriers de chêne de deux pouces d'épaisseur, bien chevillés sur les poutrelles, & proprement joints & assemblés, sur lesquels seront ensuite chevillés les chantiers destinés à porter les barils.

Portes de menniserie.

Paul des

GRAN- D_3

GRANDES PORTES, PASSAGES, ET CORPS DE Garde des Entrées principales.

Fondemens des soubassemons. Les façades exterieures des quatre grandes portes d'architecture, de même que les murs de leurs passages, seront fondés en même tems que les revêtemens du corps de la Place, & avec les mêmes précautions. Chaque façade aura neuf toises & demie de longueur en fondemens, sur quatorze & demie de largeur, & aprés avoir été élevée à plomb devant & derriere en grosse maçonnerie, avec des retraites pareilles à celles des courtines, elle sera arrasée bien de niveau d'après le fond du fossé; sur lequel arrasement sera érigé en pierre de taille lisse & mortier de ciment, le soubassement de la façade avec le corps & arriere-corps sigurés sur le plan, & avec talud jusqu'au rez-de-chaussée de la Place, où il sera terminé par un cordon de pierre de taille de dix pouces de hauteur, & de cinq de faillie.

Cage de La bascule. On observera, en construisant ce soubaffeinent, de ne lui donner qu'un pied & demi d'épaisseur par le haut à l'endroit du basculage, asin que rien ne gêne le mouvement de la bascule, dont la cage aura douze pieds & demi de largeur sur treize de prosondeur, & sera revêtue du côté des terres en grosse maçonnerie d'un mur de trois pieds & demi d'épaisseur au dessus de ses sondemens, & réduits à deux pieds & demi par le haut. On observera encore, pour descendre dans ladite cage, de pratiquer dans un de ses côtés un petit escalier voûté, de deux pieds & demi de largeur; & de donner un peu de pente au sond de la cage avec une gargoüille pour écouler les eaux qui pourroient y séjourner.

Façades des porses. Au dessus du cordon du soubassement, seront erigées les façades des portes suivant les dimensions qui ont été marquées ci-dessus: elles seront decorées de quatre pilastres d'architecture dans les proportions de l'Ordre Toscan, avec tous les resends, socies, bases, impostes, chapiteaux, architraves, frises, corniches, frontons, & autres accompagnemens dudit Ordre; seront de plus sculptées les Armes du Roi dans l'arcade au dessus de la porte, & la Devise de Sa Majesté dans le fronton, le tout taillé-lisse, posé en mortier de ciment, bien appareillé, & proprement mis en œuvre; observant de plus que tous les joints soient d'équerre sur dix-huit pouces de long, que les carreaux soient mêlés d'un tiers de boutisses de deux pieds de queue, & que les arrieres-corps, écoinçons, & generalement toute la decoration, soient absolument conformes aux plans

& aux profils. Les arriere-voussures feront aussi toutes de pierre de taille, de même que le derrière des gros murs des portes, &

les retours du haut & du bas des façades.

Les fondemens des murs qui formeront le passage de ces portes Passage des seront élevés jusqu'au niveau de ce passage; puis, après avoir fait trois pouces de retraites de chaque côté, en posera du côté du passage deux assisses de pierres de taille lisse d'un pied de hauteur chacune. & mêlés d'un tiers de boutisses d'un pied & demi de longueur ou environ: sur ces assisses on fera une autre retraite de deux pouces, pour élever ensuite à plomb les murs en parement de brique d'un pied & demi d'épaisseur, & le surplus du côté des terres en moëlon, caillou, & brique jusqu'à cinq pied de hauteur, où la maconnerie sera arrasée bien de niveau pour recevoir un imposte de pierre de taille de huit pouces de haut, sur lequel commencera la naissance des voûtes. Les contresorts de ces murs seront sondés à même profondeur, & construits de grosse maçonnerie; les dosse- Dossetti rets, ou arcs doubleaux, seront aussi de pierre de taille, & auront deux pieds de largeur fur deux de faillie; ceux, dans lesquels se trouvera le passage des orgues, auront quatre pieds dix pouces de largeur, y compris les feüillures qui auront dix pouces d'ouverture, & autant d'enfoncement, & ceux du milieu du passage n'auront que quatre pieds. Us seront tous espacés à neuf pieds & demi de distance les uns contre les autres, & les assises, dont ils seront composés, feront parpin entre deux une, observant que celles qui ne le feront point soient de deux pieces seulement, & non plus; ce qui se continuera jusqu'à la fermeture des arcades.

On fera une pierrée à chaque côté de ces murs, puis on commencera la naissance des voûtes au dessus de l'imposte. Ces voûtes seront construites de brique sur deux pieds d'épaisseur, à petits joints sur le devant, & grossissant insensiblement sur le derriere, suivant la coupe de leur ceintre, puis seront recouvertes d'une chape de ciment d'un pouce d'épaisseur; mais cela, aux endroits seulement où elles ne seront point couvertes par les bâtimens.

Les vestibules & corps de garde de ces passages seront fondés vestibules & élevés avec la même attention, & seront parsaitement confor- e corps de

mes aux mesures & décorations de leurs plans & profils,

A droite & à gauche de ce passage sera posé des bornes de pierre de Bornes e, taille pour empêcher que les moyeux des rouës des voitures n'offenfent les dossertes & pieds droits des voutes, & chacune de ces bornes aura cinq pieds & demi de hauteur, dont deux pieds & demi seront. enterrés & scellés dans un petit massif de maconnerie, dix-huit pouces

entrées.

pouces de diamettre au niveau du pavé, & onze à douze à la tête; seront toutes aussi arondies & piquées proprement à leur place.

Pavé.

Le rez-de-chaussée, tant du passage que des corps de gardes & vestibules, sera pavé avec cailloux posés dans une forme de sable

conditionnée comme il sera dit ci-après.

Pscaliers & latrines, Les escaliers pour monter sur le rempart, seront construits de la même maniere que ceux des Tours bastionnées, avec cette disserence qu'on pratiquera sous chacun de ceux-ci une latrine, dans laquelle tomberont par un égoût les eaux de la Ville, pour ensure dégorger dans le sossée. Les murs d'enceinte de ces latrines, de me que celui du retour de leur entrée, n'aura qu'un pied & demi d'épaisseur. Les sermetures, orgues, bascules, seront construites suivant leurs desseins particuliers.

LOGEMENT AU DESSUS.

Mur de face & de refend. Les murs de face & de refend, tant du logement au dessus des vestibules & corps de garde, que de la chambre des orgues, seront construits de brique, crépis proprement par dehors, enduits & blanchis par dedans, & garnis de pierre de taille dans leurs angles. Les pieds droits des jambages, portes, croisées de leurs seüils, appuis, & fermetures seront aussi de pierres de taille proprement apareillées.

Chemintes.

Les cheminées seront construites de brique sur six pouces d'épaisseur, elles seront ensoncées de trois pouces dans l'épaisseur des murs de resend & pignon, élevées de trois pieds au dessus du comble, & crépies & enduites des deux côtés avec plinte de brique au niveau du faîtage, & un autre à trois pieds plus haut à l'endroit de la fermeture. Les tuyaux de ces cheminées auront trois pieds de longueur dans œuvre, & dix pouces de largeur.

Croisses de menniserie.

Les croisées seront faites de bois de chêne bien sec, leurs chassis dormans auront deux pouces d'épaisseur, leurs chassis à verre un pouce & demi, & les volets un pouce, le tout bien assemblé à raînure & abouëment. Seront de plus garnies de toutes leurs ferrures, sçavoir seize gonds, seize siches à charniere, seize targettes ovales, & seize crampons, le tout proprement limé, & mis en œuvre, les vîtres seront de verre blanc, & mises en plomb de force suffisante, puis arrêtées avec trois vergettes bien soudées à chaque panneau.

Portes de menuiserie. Les portes communes seront saites des hauteurs & largeurs des bayes avec bois de chêne bien sec, d'un pouce & demi d'épaisseur, assemblées assemblées à raînure, collées & emboëtées par les deux bouts de six pouces de hauteur; seront aussi garnies des gonds en pierre d'un pied de long sur un pouce & demi en quarré, bien scellés & coulés en plomb, avec penture à queuë d'hironde de deux pouces de largeur, sur deux pieds & demi de longueur, attachée ausdites portes avec un clou rivé au collet, le tout bruni & bien limé, de même que la serrure qui sera à tour & demi avec deux verrouils garnis de

leurs gâches & de la boule pour les tirer.

La partie du plancher dudit bâtiment, qui se trouvera au dessus charbents du vestibule, portera sur de petites lambourdes qui seront posées oplancher, au dessus de la voûte, & l'autre partie se trouvant sur les corps de garde qui ne sont point voûtés, portera sur des solives soutenues par des poutres qui auront treize à quinze pouces de gros. & les solives sept à cinq; les unes & les autres seront des longueurs & qualités requises, & d'un bon bois de chêne bien équarri à vive arête & sans aubier. Les arbalêtriers du comble, ses jambes de force, entraits, poinçons, blochets, & plattes formes feront de même bois, le surplus de l'assemblage sera de bois de sapin, & des longueurs & grosseurs dont il sera donné un détail ci-après. Les planchers seront aussi de sapin, bien dressés & bien blanchis, à l'exception de ceux qu'on pavera de brique.

La couverture de ces bâtimens sera faite double, & de tuiles bien couvertucuites du moule ordinaire du pays, posées sur un latis de sapin bien ". attaché aux chevrons, & de quatre pouces de pureau. Les égoûts y seront redoublés, & les faîtieres & arêtieres recouvertes de tui-

les creuses, posées en mortier de chaux & sable.

Poternes de Sortie, Souterrains, et Aqueducs.

On fondera les pieds droits des poternes de sortie & des souter- Poternes & rains ou flancs bas, sur un bon & vif fond avec grosse maçonnerie Jouterrains. de même que les escaliers pour y descendre, puis toute retraite faite, on les élevera en parement de brique d'un pied & demi d'épaisseur du côté de leur passage, & le surplus en maçonnerie brute, de même que les contreforts, observant d'y pratiquer tous les évens & cheminées qui sont marqués sur le plan. Les voûtes seront aussi construites avec briques choisies sur trois pieds d'épaisseur, puis seront recouvertes d'une chape de ciment.

Les portes des entrées seront depierre de taille toute simple & Paries, sans aucune façon, que celle des feuillures, où seront appliquées des portes de bois de chêne à deux ventaux de quatre pouces d'é-

Livre VI. pail-

paisseur, garnies de quatre gonds, quatre pentures, deux verrouils, & deux serrures de force suffisante.

Aquednes.

Les massifs, qui porteront les aqueducs, seront sondés sur bon & vif fond de sept pieds de largeur, & les pieds droits seront revêtus par dedans de deux assises de pierres de taille, d'un pied de hauteur chacune, pofées & garnies en ciment, & bien cramponnées avec crampons de fer coulés en plomb. Le fond de ces aqueducs sera pavé de pierres de taille à joints recouverts, aussi posées en ciment suivant sa pente, puis sera surmonté d'une voûte de brique de deux pieds d'épaisseur terminée pardessus en talud, & dont ses joints se ront bien recirés avant que d'être recouverts de terre; on aura soin de griller l'entrée de ces aqueducs du côté de la Place, & leur sortie du côté du sossé, laquelle sortie sera réduite à dix pouces de largeur sur un pied de hauteur, avec une gargouille de pierre de taille, qui portera les eaux au de-là du talud du revêtement.

CONTREGARDES, DEMI-LUNES, TENAILLES. ET OUVRAGE A CORNE.

Revellemens,

Les revêtemens des contregardes, demi-lunes, tenailles, & ouvrage à corne, seront fondés aussi bas que ceux du corps de la Place, & avec mêmes materiaux & mêmes précautions, puis seront élevés comme les courtines, en parement de moëlon piqué, posé sur deux assisses de pierres de taille seulement avec retraite de deux pouces par devant, & talud d'un sixième de leur hauteur. Le derriere de ce parement sera élevé à plomb & construit de grosse maconnerie composée comme il est dit ci-devant. Puis à la hauteur qui a été spécifiée en son lieu, la maçonnerie sera arrasée & terminée par une assise de briques posées de cant & debout, en bonne liaison & bain de mortier fin. On armera les angles de grosses pierres de taille des mesures & qualités susdites, & on observera de pratiquer dans les gorges les rempes & escaliers désignés dans le plan, de même que l'exacte distribution des contresorts qui seront aussi de grosse maconnerie.

Terraffement.

Les terres des fossez de ces pieces seront portées à la masse de leurs remparts & parapets, & employées à les terrasser; ce qui se sera par lits battus d'un pied de hauteur, & fascinés dans le même

ordre qu'il a été dit pour le corps de la Place.

Berme.

A la hauteur du sommet du revêtement des faces & flancs des ouvrages, & depuis le bord exterieur dudit sommet, sera faite une berme de dix pieds de largeur aux contregardes, d'un pied & demi aux

aux tenailles. & de dix aux demi-lunes & à l'ouvrage à corne; le long de laquelle sera continuée l'élevation des remparts & parapets en gazonnage, ou placage seulement, observant de mettre à part toutes les meilleures terres qui ont été portées dans ces pieces pour être ensuite passées à la claye, & employées tant à la construction des parapets, qu'à recouvrir d'un pied & demi de hauteur toutes les superficies des terre-plein & talud des remparts, qui feront, ainsi que les banquettes, bien battus, bien dressés, & arrasés fuivant leur niveau & alignement.

On plantera fur ces bermes, à l'exception toutefois de celles des Haye viva tenailles, une have vive d'épine blanche, conditionnée comme il

a été dit ailleurs.

Les poternes de communication des contregardes aux tenailles poternes feront construites dans le même Ordre que celles des courtines, n'y ayant de difference que dans leurs dimensions, qui ont déja été

expliquées dans leur article.

Il sera fait au passage des quatre demi-lunes, qui sont aux entrées Portes principales de la Place, des portes d'architecture des dimensions & rure. qualités énoncées ci-dessus; & ces portes seront ornées de deux pilastres érigés suivant les proportions des l'Ordre Toscan avec leurs focles, bases, chapiteaux, architraves, frises, & corniches, puis seront terminées par un fronton dans lequel feront sculptées les Armes du Roi, & sur lequel seront posées trois boules à seu, montées fur leurs pieds d'estaux, garnies de leurs flames, & scellées avec goujon de fer d'un pied de long, coulé en plomb. L'une de ces boules sera mise sur le milieu du timpan, & les deux autres sur les pilastres. Le foubassement sera de pierre de taille depuis le dessus de ses fondemens jusqu'au dessous du pont-levis, ainsi que tout le composé desdites portes. L'on y observera tous les corps & arrieres-corps marqués au dessein, de même que les basculages & autres assortimens.

Les fondemens des profils du passage, ainsi que leurs contresorts, Profils du seront assis sur bon & vif fond, & construits de grosse maçonnerie; & après avoir fait les retraites ordinaires au niveau de ce passage, on commencera l'élevation des murs par deux assises de pierres de taille d'un pied de hauteur chacune, que l'on continuëra ensuite à plomb de deux côtés, & en parement de brique d'un pied & demi d'épaisseur du côté du passage; le surplus en grosse maçonnerie jusqu'à la hauteur du rempart, au dessus duquel la maçonnerie des parties excedentes sera faite de brique sur toute son épaisseur. Sur quoi on observera d'arraser bien de niveau, dès le bas, ladite ma-

passage.

con-

connerie à chaque pied & demi de hauteur, & d'y mettre des traverses de brique pour faire plus de liaison; après quoi on la terminera à la hauteur du rempart par une assise aussi de briques posées de cant & debout en bain de ciment.

REDUITS DANS LES DEMI-LUNES.

Reduits.

La construction des reduits sera conforme en toutes choses àce qui a été dit pour celle du corps de la Place; on y observera mêmes angles, mêmes soubassemens, mêmes paremens, cordon, garniture, & terrassemens, avec les portes, passages, rempes, escaliers, & generalement tout ce qui est exprimé dans leurs plans & profils.

REVETEMENT DE'S FOSSEZ.

Revélement des Fossez.

La maçonnerie des revêtemens des fossez sera semblable à celle des gros revêtemens, & terminée au sommet par une assisée de briques choisies, posées de cant & debout en bain de ciment avec un pouce de saillie sur le fossé, & un pouce & demi de pente par dessus vers le même côté. Les angles saillans seront arondis, & les rentrans garnis de pierre de taille sur deux ou trois pieds de part & d'autre; observant de pratiquer des montées & des descentes de trois pieds & demi de largeur en rempe d'escaliers, dont les marches seront aussi de pierres de taille, & d'une seule piece, & auront huit pouces de hauteur sur dix de giron, posées & jointoyées en mortier de ciment. On aura attention d'augmenter de deux pieds d'épaisseur de ces revêtemens à l'endroit des escaliers.

CHEMIN COUVERT, ET GLACIS.

Chemin guvert, Le parapet des chemins couverts sera revêtu, comme il a été dit, jusqu'à un pied & demi près de son sommet; ce revêtement sera sondé deux pieds plus bas que le dessus de la banquette, & établi sur deux rangs de madriers de quatre à douze pouces de gros, au dessus desquels il sera élevé à plomb jusqu'au niveau de la banquette, puis suivant le talud du gazon jusqu'à la hauteur de trois pieds & à plomb par derriere, le tout en grosse maçonnerie.

Glacis:

Le surplus de la hauteur sera gazonné jusqu'au sommet, & sasciné à l'ordinaire, observant d'y employer trois pieds de hauteur de terre douce qu'il saudra étendre jusqu'à cinq toises de la palissade, & bien épierrée, de même que toute la surface du gla-

cis

cis qu'on aura soin de bien unir, & de dresser parfaitement suivant

sa pente.

On élevera l'interieur du parapet des traverses à même hauteur Traverses, que celui du chemin couvert, & avec pente d'un pied ou un pied & demi du côté de la Place; on le revêtira de maçonnerie comme celui du chemin couvert, ou de gazonnage seulement, & l'exterieur de placage, observant aussi de mettre trois pieds de terre douce sur toute la surface superieure de la traverse, & de la battre par lits de six pouces, & fasciner de pied en pied. Leurs profils, tant du côté du fossé, que de celui de leur passage de communication, seront revêtus sur toute leur hauteur, & leur sommet terminé par une assise de briques posées de cant & debout en mortier de ciment. Les passages de ces traverses auront chacun quatre pieds & demi de largeur prise dans l'épaisseur du glacis, & une toise de retour pour se couvrir des enfilades. Les banquettes seront semblables à celles des chemins couverts.

On revêtira aussi à même hauteur que celle des revêtemens des Profils des chemins couverts, tous les profils des sorties & passages des barrie- passages des res. A l'égard de ceux qui se trouveront vis-à-vis les entrées des quatre grandes portes de la Place, on les revêtira d'un mur de brique de deux pieds neuf pouces d'épaisseur du côté du chemin couvert, & de deux pieds trois pouces à son autre extremité du côté du glacis, avec talud & retraite en saillie de trois pouces pour les fondemens. Ce mur sera élevé à la hauteur du glacis dont il suivra la pente & son sommet terminé par une assise de briques posées de

cant & debout en bain de ciment.

Les palissades du chemin couvert des traverses seront saites de Palissades. bois de chêne, & auront huit pieds de hauteur sur dix-huit à vingt pouces de tour, on les espacera de deux doigts marqués sur leur lit-

teau, l'une de l'autre, après les avoir bien appointées.

Pour fermer les passages & sorties du chemin couvert, sera fait des Grandes barrieres de la longueur des passages, à deux ventaux tournans sur pivots, arrêtés par le haut avec des collets & assemblés par des traverses & contre-fiches. Ces barrieres seront entretenues par des poteaux de dix à onze pouces de gros, & neuf pieds & demi de longueur, ayant la pointe à même hauteur que celle des palissades, tenus en raison chacun par un patin de sept pieds de long, & sept à huit pouces de gros, & assemblés par deux seuils de la longeur des bayes, & de neuf à dix pouces de grotseur, dont l'un sera enterré de deux à trois pieds, & l'autre posé au niveau du passage; le tout de bois de chêne conditionné comme il est dit en son lieu, & garni de ses serrures & serrures de force convenable. П

Petitei barrieres.

Il sera aussi posé de petites barrieres à un seul ventail de quatre pieds & demi de largeur à l'entrée des passages de chaque traverse. & feront des mêmes hauteurs, bois, assemblages, & ferrures, que les précedens, à l'exception des poteaux qui n'auront que neuf à dix pouces de grosseur.

PONTS DE LA PLACE.

Ponts-dor . mans des antrées principales.

Les ponts dormans des entrées principales de la Place, tant sur le grand fossé, que sur celui des demi-lunes & reduits, porteron fur des fermes espacées à douze pieds de distance l'une de l'autre de milieu en milieu, & chacune de ces fermes sur une pile de maconnerie de pierre de tailles d'un pied de hauteur & d'un & demi de largeur, qui faillira hors du nud des seiuls, & sera érigé au dessus d'un massif de grosse maçonnerie sondé sur des madriers de chêne.

Ces fermes feront composées de cinq poteaux, chacun de douze à quatorze pouces de grosseur, dont un sera posé dans le milieu & à plomb, & deux autres de chaque côté en talud avec des contrefiches & liens de neuf à dix pouces, le tout assemblé à tenons &

mortoifes avec renfort dans le feüil & dans le chapeau.

On posera sur chaque travée cinq poutrelles de treize pieds de longueur chacune, & de douze à treize pouces de grosseur, qu'on aura foin d'espacer également sur quinze pieds de largeur qui sera celle de ces ponts, puis on les couvrira en travers d'un couchis de madriers de chêne de feize pieds de longueur & de quatre pouces d'épaisseur seulement, sur le milieu desquels sera fait en redoublement d'autres madriers de même bois de dix pieds de longueur, & de trois pouces d'épaisseur, pour garantir le premier plancher de l'effort & frottement des voitures.

Les poteaux des appuis seront ensuite dressés sur les chapeaux, & auront chacun six pieds de long, & sept à huit pouces de gros; ils seront garnis de leurs liens pendans, appuis, sous-appuis, potelets, & croix de faint André. Les liens pendans auront chacun six pieds de longueur sur six à douze de grosseur; les appuis & sous-appuis chacun douze pieds de long, & six à six de gros; les poetlets chacun trois pieds de long sur cinq à six de gros, & les croix de saint André six pieds de long sur cinq à six de gros. Si l'on pavoit ces ponts, le garde pavé aura neuf à neuf pouces d'épaisseur sur toute

la longueur des ponts.

Ponts-le-VII.

Les ponts-levis seront saits de longueur & ouverture des portes de la Place, & seront assortis de leurs sléches, bascules, chassis, entre-

entre-toises, chaînes, serrures, & ferrures nécessaires, le tout bien arrêté & attaché avec boulons, vis, & écrou proprement enchassés & mis en œuvre conformement aux desseins qui en seront donnés. Observant en general de donner vingt-sept pieds de longueur aux fleches sur douze & quatorze pouces de grosseur par le gros bout, & neuf à dix par le petit; reglant au surplus leurs assemblages selon les calibres nécessaires pour lever le marche-pied de ces ponts, dont il n'y doit avoir que le chassis de bois de chêne, & le reste de bois de sapin pour être plus leger & plus facile à lever & à mouvoir.

Les ponts de communication des contregardes aux tenailles se- Ponts de ront plus legers que les précedens, & consisteront seulement en communitrois fermes espacées à dix pieds neuf pouces de distance les unes controjardes autres de milieu en milieu, dont chacune sera composée d'un seüil, d'un chapeau, de deux montans, & des liens nécessaires. Les feüils auront dix pieds onze pouces de long sur sept à huit pouces de gros; les poteaux fept pieds cinq'pouces de longueur entre feuil & chapeau, fur sept à sept de grosseur; les chapeaux six pieds trois pouces de long fur fept à fept; les liens trois pieds fur fix à fix; les poutrelles vingt-quatre pieds & demi sur six à sept, & les madriers du plancher quatre pouces d'épaisseur. Les dites fermes seront aussi posées sur un massif de maçonnerie, & le pont-levis sera de la grandeur de l'ouverture de la porte du souterrain avec des grosseurs proportionnées.

des aux 10nailles.

GUERITES.

Les guerites de pierre de taille se feront à chaque angle slanqué Guerites des Tours bastionnées, de même qu'au milieu de chaque courtine, seront de figure pentagonale, & auront quatre pieds & demi de diametre dans œuvre, & huit pouces d'épaisseur de parpin. On pratiquera à leur entrée une porte de deux pieds de largeur sur six de hauteur, & à chacune de leurs faces un petit creneau de deux pieds de hauteur & de six pouces de largeur dans le milieu de son épaisseur, faisant dedans & dehors un ébrasement de trois pouces de chaque côté de ce creneau. On observera d'ailleurs tous les panneaux, bossages, cordons, & ornemens qui sont marqués dans le dessein. Ces guerites seront posées sur un cul de lampe aussi de pierres de taille, dans la face duquel seront proprement sculptées les Armes du Roy, puis elles seront surmontées d'une voûte en dôme taillées & posées à joints recouverts par assisses égales, bien travaillées & mises en mortier de ciment. Au dessus du dôme sera élevée une fleur

fleur de lys de même pierre, arrêtée sur son pied d'estal avec un goujon de ser d'un pied de longueur, bien scellée en plomb.

Passage des Guerites, On communiquera à ces guerites par un passage de deux pieds & demi à trois pieds de largeur, revêtu de chaque côté d'un mur de brique d'un pied & demi d'épaisseur qui profilera les parapets &

banquettes.

Guerites do bois, Toutes les autres guerites, tant des contregardes que des demilunes, ouvrages à corne, & autres de la Place, où il en sera besoin, seront de charpente de bois de chêne, & auront deux pieds & demi de largeur en quarré dans œuvre, sur cinq pieds huit pouces de hauteur, non comprise sa couverture. Les bois des montans & entre-toises auront six pouces de gros, & le chassis d'en bas sept à huit. Elles seront recouvertes, par les slancs & par le dessus, de planches de sapin bien attachées, & seront percées de crenaux par les côtés.

PUITS.


Puits.


Les puits de la Place seront approfondis jusqu'à ce qu'il y ait quatre à cinq pieds d'eau vive, & plus, s'il est possible, après quoi on placera dans le fond un rouet de bois de chêne de quatre à douze pouces de grosseur, & de quatre pieds de diametre dans œuvre, sur lequel seront posés quatre assises de pierres de taille l'un sur l'autre, d'un pied de hauteur chacune, faisant parpin de dix-huit pouces d'épaisseur, taillées dedans & dehors, posées en ciment & bien cramponées avec crampons de fer coulés en plomb. Le surplus sera élevé en maçonnerie de brique ou de moëlon, faite avec un mortier de chaux & sable jusqu'à trois pouces près de la hauteur du rez-de-chaussée de la Place, puis sera surmonté de trois autres assisses aussi de pierre de taille d'un pied de hauteur chacune, faisant parpin & proprement taillées dedans & dehors, la derniere desquelles servira de margelle, & ces trois assises seront posées en ciment, & cramponées comme il vient d'être dit; au surplus, les puits seront garnis de leurs chaînes, poulies, seaux, & assemblage de charpente nécessaire, tant pour le suport des poulies, que pour la couverture, s'il en est besoin.

PAVE' DE LA PLACE.

Pavé.

Le pavé de la grande Place sera construit de plus gros cailloux que l'on pourra trouver, & sera conduit régulierement sur une pente égale pour faciliter l'écoulement des eaux; on élevera pour cet





LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS. 4

cet effet le centre de la Place de quatre pieds, comme il a été dit, ce qui reviendra à trois ou quatre lignes par toise ou environ: & on observera, non seulement de placer les ruisseaux dans le milieu des ruës avec pentes d'envion deux pouces & demi par toise, à commencer du pied des maisons jusqu'ausdits ruisseaux; mais encore de diriger les pentes de longueur suivant la pente generale qu'il y aura depuis le centre de la Place jusqu'aux remparts. Ce pavé sera sur une sorme de sable de huit pouces de hauteur à petits joints & en bonne liaison, puis sera bien battu & dressé avec la damoi-selle le plus uniment que faire se pourra.

Voilà à peu près tout ce qui concerne la construction d'une Place neuve, & l'arrangement qu'on doit observer dans son Devis. S'il se trouvoit d'ailleurs des pilotages, écluses & autres ouvrages à saire dont il n'a pas été parlé, parce que nous nous proposons d'en saire le détail dans l'Architecture hydraulique, il saudroit les y inserer, n'ayant mis ici précisement que ce qui a rapport au Neus-Brisac, dont j'ai tàché de ne rien omettre, tant pour ce qui regarde la distribution des parties, que l'ordre de l'execution. Je n'y ai point parlé non plus des magazins à poudre ordinaires, parce que leur construction a été suffisamment traitée dans le quatriéme Livre.

A l'égard des Devis qui se sont annuellement pour l'entretien ou la réparation des Places, on suit communement l'ordre des articles de l'état de la Cour, & on traite chaque article en particulier & définitivement, sans s'assujettir aux divisions que j'ai observées dans le Devis précédent, qui n'ont lieu que dans les ouvrages de consequence. Cependant, s'il se trouve dans les Devis annuels quelque chose de neuf à construire, & qui demande une attention particuliere, il sera bon d'en saire un article détaillé, conformement au modele ci-dessus, & d'y observer toutes les conditions & formalités jusques dans les moindres circonstances.

CONDITIONS ELEMENTAIRES DU DEVIS d'un Bâtiment civil.

DE'BLAIS DES TERRES.

A Près avoir tracé les murs du Bâtiment, & rectifié son alignement, il sera fait le déblais des terres des fondemens sur environ quatre pieds de largeur par le haut, & trois par le bas, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un fond serme & solide, lequel sera en-Livre VI.

suite dressé bien de niveau dans toute son étenduë, & assuré, s'il est besoin, par des madriers de trois à quatre pouces d'épaisseur.

MAÇONNERIE.

Les fondemens des murs de face auront deux pieds & demi d'épaisseur, & seront non bloqués contre les terres, mais élevés à plomb & parallelement entre deux lignes, faisant parement de chaque coté, puis seront bien garnis & arrasés de niveau, le tout posé en bonne liaison, & maçonné avec bon moëlon & mortier composé d'un tiers de chaux mesurée vive, & de deux tiers de sable; au dessus de ces sondemens & avec même materiaux on érigera les murs des saces sur deux pieds d'épaisseur, non comprise sa saillie du soubassement, hors du nud duquel sera fait retraite de trois pouces par dehors & de deux par dedans, & ces murs seront élevés de onze pieds jusqu'à la hauteur du dessous du plinte qui aura un pouce de saillie, & huit de hauteur.

On élevera ensuite les murs du premier étage de dix pieds au dessus du plinte, & on observera de leur faire faire une retraite d'un pouce par devant sur l'aplomb des murs inserieurs (ce qui s'executera de même au dessus du plinte du second étage) & leur sommet sera terminé par un entablement decoré suivant le dessein, mis bien de niveau, & construit de pierres de taille, ainsi que le plinte, ou de briques choisies, posées en liaison dans le corps du

mur.

Tous les murs de refend auront deux pieds d'epaisseur dans les fondemens, & seront réduits à un pied & demi au dessus, observant de leur donner aussi trois pouces de retraite de chaque côté, & de les élever avec un peu de fruit pour être réduits à seize pouces d'épaisseur au dessus du premier plancher, & à quatorze audessus du second, le tout construit de même que les murs de face, avec moëlon & mortier composé comme ci-devant, puis crépis

proprement, & blanchis des deux côtés.

Les murs de cloison, ainsi que les aîles & faces des lucarnes, seront construits de brique; sçavoir, les faces sur dix-huit pouces
d'épaisseur, & les aîles & cloisons sur six pouces seulement. Les
contre-cœurs des grandes cheminées seront aussi saits de brique sur
neuf pieds de hauteur, & ceux des communes sur quatre seulement avec un pouce de fruit par pied. Les hottes des manteaux,
languettes & sermetures des cheminées, seront également construites d'une épaisseur de brique, & les ouvertures des tuyaux auront

trois

LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS. 43 trois pieds & demi de long sur dix à onze pouces de large, & trois pieds d'élevation au dessus du faîte, le tout bien uni & crépi, & enduit dedans & dehors.

PIERRE DE TAILLE.

Les angles du Bâtiment seront armés de pierres de taille, choisses dans la meilleure carriere du pays, non gelisses, ni filtreuses, posées en bonne liaison par assises d'un pied de hauteur sur seize à dixhuit pouces de lit, ayant les joints d'équerre avec harpe de six pouces de chaque côté, & faisant retour alternativement de vingt & un pouces de face, & de deux pieds & demi. Les encognures des plintes & entablement seront de mêmes pierres, ainsi que les pieds droits des grandes portes d'entrées & leurs fermertures, qui porteront parpin d'une pierre entre deux; la plus courte desquelles sera au moins neus pouces de liaison, & aura un pied & demi de longueur en tête, & un pied en retour de l'écoinçon; les pierres des pieds droits, qui seront de deux pieces, auront leurs joints bien à l'équerre, & les deux pierres formeront l'épaisseur du mur.

On espacera les croisées & autres portes suivant les mesures de leur dessein, leur fermeture sera bombée par dehors & par dedans, construite de pierre de taille ou de brique, ainsi que les pieds droits avec un seüil ou appui de pierre dure d'une seule piece, de sept pouces d'épaisseur & dix de largeur. Apres quoi sera saite une décharge au dessus de ces portes, & croisées, pour soulager leurs plat-

tes bandes.

CHARPENTE.

La Charpente consistera dans les pieces suivantes, dont tous les bois seront bien équarris & sans aubier, proprement taillés & afsemblés les uns aux autres avec tenons & mortoises bien chevillées.

de gros sur.... de longueur; les liens dix pouces de gros sur.... de longueur; les liens dix pouces de gros sur....; les blochets huit à dix pouces sur....; & les plattes formes sur l'entablement quatre, & douze pouces de gros: le tout de bois de chêne. Le surplus de l'assemblage sera de bois de sapin.

2°. Les arbalètriers auront... de longueur sur huit à neuf de gros; les poinçons... de longueur sur neuf à dix; les pannes porteront sur les jambes de force, & auront les longueurs nécessaires sur sept à huit de gros; les contresiches... de longueur sur sept à fept

Digitized by Google

sept de gros; les chevrons... de long & quatre pouces de gros, lesquels chevrons seront d'une seule piece, & espacés à un pied de distance les uns des autres, bien brandis & arrêtés sur les pannes, &

les empanons bien dressés à la ligne.

Tous les soliveaux des planchers seront posés bien de niveau à deux pieds de distance l'un de l'autre de milieu en milieu, & auront.... de longueur sur huit à neuf pouces de grosseur; on y observera les enchevetrures nécessaires. Les gistes ou lambourdes
sous le plancher du rez-de-chaussée auront quatre à cinq pouces de
gros sur les longueurs nécessaires, & seront espacées de deux pieds
& demi de milieu en milieu. La sabliere, qui doit être posée sur les
murs, aura douze pouces de largeur sur trois à quatre d'épaisseur.
Les poteaux des cloisons auront cinq à six pouces de grosseur, &
seront assemblés haut & bas à tenons & mortoises dans des sablieres
de six à sept pouces de grosseur, & delardés pour retenir la maçonnerie des panneaux.

Tous les bois des escaliers seront de la même qualité & dressés au rabot à vive arête avec les moulures convenables. Les balustres seront aussi de même bois, & tournés ou faits à la main. Les marches massives, délardées avec un demi rond sur le devant; les limons seront gros de cinq à dix; les noyaux de cinq; les appuis &

les potelets de trois à cinq.

COUVERTURE.

On n'employera aux couvertures que des tuiles choisses & bien cuite. Les lattes seront de bon bois de sapin de droit fil sans aubier, bien clouées sur chaques chevrons d'un clou à latte, & posées à distance égale & de niveau, afin que les pureaux le soient aussi.

MENUISERIE.

Les planchers au dessus des solives seront saits de planches de sapin bien sec d'un pouce ou un pouce & demi d'épaisseur, blanchies du côté vû, assemblées à raînure & languette, bien dressées & attachées aux solives avec autant de clous qu'il sera nécessaire pour les empêcher de se déjetter.

Toutes les croisées de menuiserie auront sept pieds & demi de hauteur sur quatre pieds quatre pouces de largeur, & seront assemblées à bouëment. Les chassis dormans auront deux pouces d'épaisseur, & seront ornés de meneaux ronds sur les montans & traverses, avec

un

45

un quart de rond sur l'apui élegi dans ces traverses. Les chassis à verre auront un pouce & demi d'épaisseur, & les volets un pouce, le tout de bon bois de chêne bien sec & bien assemblé, garni de ses ferrures qui consisteront pour chaque croisée en huit gonds, huit siches ou gonds à charniere, quatre targettes, quatre crampons, & huit équerres proprement limés & mis en œuvre. Chaque panneau des croisées sera garni de verre blanc posé en plomb ou en massic, soutenu & arrêté par trois vergettes de ser arrondies, bien clouées aux panneaux, & attachées avec bonnes attaches de plomb suivant l'usage.

S'il est jugé nécessaire de barrer ces croisées, on y employera des barreaux de fer quarré de trois quarts de pouce de grosseur, qui entreront de quatre pouces dans les appuis & couvertes, & seront scellés en plomb. Les portes communes seront aussi de bon bois de chêne bien sec, de six pieds & demi de hauteur, de trois de largeur, & un pouce & demi d'épaisseur, bien assemblées avec cles, collées & emboëttées par les deux bouts avec des emboëtures de cinq à six pouces de haut, & garnies chacune d'une serrure à tour & demi, benardée à l'usage de France, bien limée & polie de même que ses pentures & gonds qui seront seulement limés, brunis, & d'une sor-

ce convenable.

Les portes à deux ventaux auront chacune quatre pieds & demi de large, & fept à huit de hauteur, & feront de bois de chêne d'un pouce & demi à deux pouces d'épaitseur d'assemblage, & d'un pouce seulement pour les panneaux. Elles seront collées & emboëtées comme les précedentes, sur la largeur & épaisseur du bois, & bien rabottées de deux côtés. Seront de plus garnies de ressorts, verrouills, serrures & autres ferrures pécessaires, le tout proprement limé & de force suffisante.

Les grandes portes cocheres auront neuf pieds de largeur sur douze à treize de hauteur, leurs battans seront épais de quatre pouces & larges de huit à neuf, les batis de trois pouces d'épaisseur, les

càdres de quatre, & les panneaux d'un pouce & demi.

Le lambris des plasonds & côtés des chambres sera fait de bon bois de chêne ou de sapin bien sec, à grands panneaux assemblés, collés & bien arrêtés dans les murs, ou de planches seulement bien blanchies du côté vû, & recouvertes de liteau sur tous les joints.

Les conditions de cet Abregé peuvent s'appliquer aux Cazernes, Pavillons, Arsenaux, Logemens d'Etat-Major, & autres, en changeant seulement ce qui pourra faire quelque différence tant dans la décoration, que dans la pierre de taille & la qualité des materiaux F 3 qui LASCIENCE DES INGENIEURS, qui sont tous arbitraires suivant les lieux, la destination, & la dépense qu'on juge à propos d'y faire.

· 医松林马椒马医松桃马医桃桃马医松桃马医松桃马医松桃马医松:林马:林马

DE LA FORME DES ADJUDICATIONS, Formalités qui s'y observent, & du Stile dans lequel elles sont conçues.

E Devis étant reglé, & partie des fonds assignée, l'Intendant de la Province sait publier & assicher dans toutes les Places de son Département, & même dans les Provinces voisines, qu'à tel jour nommé, il sera procedé en son Hôtel & par devant lui, à l'adjudication des ouvrages à saire pour la construction de la nouvelle Place, où seront admis tous ceux qui voudront se charger de cette entreprise, & saire la condition du Roi la meilleure, en donnant bonne & suffisante caution.

Le jour arrivé, l'Intendant, accompagné du Directeur des Fortifications, & autres assemblés à ce sujet, fait lire à haute voix le Devis tout entier, asin que les prétendans à ladite entreprise puissent
être informés de la nature des ouvrages qu'on veut construire, &
des conditions ausquelles ils doivent s'assujettir; apres quoi commencent les differentes mises des Entrepreneurs, espece d'ouvrage
par espece d'ouvrage, qu'on inscrit à mesure qu'elles se sont. Puis
quand il ne se trouve plus personne qui mette au rabais, on allume
trois seux de bougie consecutifs, pendant la durée desquels un nouvel Entrepreneur peut encore être reçu à faire un nouveau rabais;
& ensin après l'extinction desdits seux, l'entreprise est adjugée à
celui qui a fait la condition du Roy la meilleure, & on en dresse
procès verbal à peu près dans les termes suivans.

Ce jourd'hui... mois, an, & jour... Nous... noms & qualités de l'Intendant de la Province, étant en notre Hôtel à... nom de la Ville, après plusieurs affiches & publications faites tant dans ladite Ville, que dans les autress Places de la Province, portant que ledit jour il seroit par nous procedé à l'adjucation & au rabais des ouvrages que le Roya ordonné être faits pour la construction d'une Place neuve à... nom du lieu qu'on doit fortisser, suivant le dessein de M.... y avons procedé en presence & de l'avis de M.... Ingenieur-Directeur des Fortissications des dites Places, aux clauses

& conditions dont la teneur s'ensuit.

De-

Devis des ouvrages, &c. On copie ici le Devis tout entier dans la forme qui a été prescrite, & après quoi on continuë le procès verbal de

la maniere survante.

Les Entrepreneurs, acceptant les conditions du present Devis, se fourniront de tous les materiaux, peines d'ouvriers, voitures, échaffaudages, ponts, planches, outils, engins, cordages, & generalement de toutes les choses nécessaires à l'execution de leur entreprise, seront aussi à leurs frais tous les épuisemens d'eaux; & seront obligés, un an après la construction de la Place, de refaire tous les joints de la maçonnerie avec bon mortier de chaux & fable, sans qu'ils puissent prétendre autre chose de la part de Sa Majesté, que les prix portés par l'adjudication qui leur en sera faite, observans qu'aucune terre ne soit toisée deux fois, quoique parties soient sujettes à un second transport, à l'exception toutesois de celles qui feront passées à la claye, & des terres douces qui seront mises à part pour former les parapets, dont on tiendra compte pour le second transport; on observera encore qu'aucun remblais ne soit toisé, ni aucun vuide dans le cube de la maçonnerie. Seront au furplus lefdits ouvrages executés avec toute la diligence possible, sujets aux verifications & receptions suivant la maniere accoutumée, & garantis un an après qu'ils auront été reçûs par les Ingenieurs qui en seront chargés.

Au moyen desdits prix, les Entrepreneurs seront exemts de guet & garde, de toute corvée & logement des gens de guerre, & il leur fera permis de faire couper tous les gazons dont ils auront besoin, dans les prairies ou vieilles pâtures les plus à portée, qui leur seront marquées par notre Subdelegué, ou par les Magistrats des lieux, & l'Ingenieur en chef de la Place, sans que lesdits Entrepreneurs soient obligés d'en rien payer aux Proprietaires des terres. Si la Place est bien frontiere, & qu'on soit en tems de guerre, on pourra ajoûter qu'il sera donné à l'Entrepreneur les escortes nécessaires pour la conservation de ses bestiaux, soit chevaux ou boufs employés à voiturer les materiaux pour la construction des ouvrages. Que si lesdits chevaux ou boufs viennent à être pris avec les escortes par quelque parti ennemi, foit de troupes regléés ou autres, en voiturant les materiaux, l'Entrepreneur en sera indemnisé suivant leur juste valeur. Qu'an cas que ledit Entrepreneur, ou ses Commis, soient pris prisonniers par les ennemis en faisant le Service du Roy, leur rançon sera payée par Sa Majesté.

Et après lecture faite du Devis ci-dessus à haute & intelligible suite du voix, que les Entrepreneurs assemblés pour mettre leur rabais ont dit entendre, lesdits ouvrages ont été mis à prix, sçavoir,

La

La toise cube de grosse maçonnerie, par le Sieur... à trente liv. par le Sieur... à vingt-cinq livres, par le Sieur... à vingt-deux livres, & par le sieur... à vingt livres.

La toise cube des terres, &c.

Et ainsi de suite, désignant chaque espece différente d'ouvrages, sans en oublier aucun, s'il est possible, pour éviter toute contestation dans la suite, & specifiant à chaque article toutes les mises qui y ont été faites

suivant l'ordre, & finissant par la derniere & la plus foible.

Suite duprocès verbal. Après quoi, nous avons fait allumer trois feux consecutifs, pour voir si pendant leur durée quelque Particulier de ladite Assemblée ne feroit point quelque nouveau rabais; mais lesdits seur s'étant tous éteints, & ayant sait trois autres remises à differens jours sans qu'il se soit presenté personne qui ait voulu mettre lesdits ouvrages à plus bas prix, ni faire la condition du Roy plus avantageuse que le Sieur... Nous, de l'avis de M.... Directeur, & sous le bon plaisir de Sa Majesté, lui avons adjugé & adjugeons lesdits ouvrages, à charge de donner bonne & suffisante caution. Sçavoir,

Audit Sieur. . . . la toise cube de maçonnerie à vingt livres.

La toise cube des terres, &c.

Reprenant ainsi de suite toutes les dernieres mises dudit Entrepreneur.

Suite dui procès verbal. Lesquels prix seront payés audit Entrepreneur des derniers de Sa Majesté sur les sonds saits & à saire pour les dits ouvrages au sur & à mesure de leur avancement, & sur les billets de l'Ingenieur qui aura la principale conduite. Fait à... jour & an que dessus, signé

l'Intendant, le Directeur, & l'Entrepreneur.

Et à l'instant ledit Sieur... nous a presenté pour Caution la perfonne de Guillaume... demeurant à... lequel tant en cette qualité, qu'en celle d'Associé, s'est obligé pour ce present, & s'oblige solidairement comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majesté, & par les mêmes voyes que ledit Entrepreneur est tenu. Fait lesdits jour & an que dessus. Signé l'Intendant de la Province & la Caution.

Pour la conduite que les Ingenieurs doivent avoir avec les Entrepreneurs, il faut d'abord se persuader, que comme les entreprises ne se sont qu'en vûe du gain, on a besoin de toute son attention pour empêcher que ce motif n'occasionne bien des mal-façons, ou de la négligence dans le travail. Ainsi, pour y obvier, il est du devoir de l'Ingenieur de n'épargner, ni ses soins, ni ses peines, pour que toutes choses soient faites dans l'ordre, & d'être toûjours present,

sent, autant qu'il est possible à tout ce qui s'execute. Les maçonneries sur-tout demandent une presence actuelle, de même que la facon des mortiers, & le choix de l'emploi des pierres: il ne faut avoir sur cela aucune indulgence, les ouvriers se relâchent assez d'ailleurs. On doit aussi avoir beaucoup de regularité dans ses registres, dans la presse des attachemens, dans la distribution des témoins, dans l'acceptation des materiaux, & ne pas oublier de fixer la grosseur des bois avant que l'ouvrage se fasse, de crainte que l'Entrepreneur ne mesuse de la condescendance qu'on auroit de lui laisser employer à sa volonté, & qu'il ne multiplie mal à propos le nombre de cent de solives; abus qui n'est pas moins grand, & qui souvent n'est pas moins préjudiciable à l'ouvrage, que celui d'employer des bois trop foibles; il en est de même des ferrures & de plusieurs autres choses, qu'il seroit trop long de détailler.

D'un autre côté, il ne faut pas non plus être inquiet, ni vetiller fans sujet: le bien du service veut que l'Entrepreneur s'execute, & qu'il n'épargne rien pour la bonté des ouvrages; mais, il veut aussi que le même Entrepreneur trouve, en travaillant bien, dequoi se dédommager de ses frais & de ses peines. Si cependant il a fait un mauvais marché, ou qu'il lui arrive dans le cours du travail des contre-tems facheux & inévitables, ce n'est point à l'Ingenieur à y entrer: l'Entrepreneur a la voye de representation à la Cour, comme cela est arrivé plusieurs fois; & quand il est bien fondé, il est comme assuré de trouver dans la bonté du Roy de quoi l'indemniser de ses pertes. Mais, qu'on s'embarasse peu d'ailleurs des tons plaintifs qui sont affezordinaires à ces Messieurs. Un Ingenieur, qui sçait fon métier, voit aisément ce qui est juste & raisonnable à faire; & pour peu qu'il prenne la peine d'entrer dans le détail de chaque chose, il connoît d'un coup d'œil à quoi il doit s'en tenir.

On demande s'il est plus avantageux de n'avoir à faire qu'à un feul Entrepreneur general, qu'à plusieurs qui seroient chargés de differentes especes d'ouvrages. L'un & l'autre peut avoir lieu, comme cela arrive quelquefois. Cependant, il convient mieux qu'un seul en soit chargé; & plusieurs raisons semblent autoriser mon senti-

ment.

1º. Quand tout est réuni dans la même personne, le travail se suit mieux, il survient moins de discussions & de faux-fuyans.

2º. Les interêts du Roy ne périclitent pas tant, & il est plus aisé

de faire des recherches, si le cas y échoit.

3°. L'Entrepreneur general trouve toûjours lui-même des gens folvables & capables pour foutraiter avec lui; & enfin dans les diffe-Livre VI. ren-

rentes manœuvres qui surviennent, on sçait d'abord à qui s'adresser, & sur qui cela doit rouler, sans être exposé aux mauvais procedés qui arrivent souvent, quand plusieurs Entrepreneurs s'en mêlent. Ainsi, il n'y a point à balancer dans ce choix; & il est même d'usage dans une grosse entreprise de donner le tout à celui qui est chargé des plus gros ouvrages, quand même il s'en seroit trouvé d'autres qui eussent détaché quelque chose: mais aussi l'Entrepreneur general ne peut exiger que le prix des mises qui auront été faites.

AVERTISSEMENT.

Voici le Devis des Cazernes de Bethune, relatif aux Desseins de la trentième Planche, tel qu'il m'a été envoyé par M. Darte-zay qui étoit alors Ingenieur en chef de cette Place. Comme ce Devis est fort ample & très instructif, on y trouvera quantité de détails, dont il n'a pas été fait mention dans les autres précédens. Il y a quelques endroits qui auroient eu besoin d'être retouchés, pour rendre le Stile plus net; & sans doute que M. Dartezay l'auroit fait avec plaisir, s'il avoit eu le tems de le repasser: mais comme l'Impression de mon Livre étoit fort avancée, quand je le lui ai demandé, c'est à moi qu'on doit s'en prendre, & non pas à lui. J'ajoûterai, que ce Devis étoit accompagné d'un autre pour la Citerne qui a été construite sous le même Bâtiment, que j'ai supprimé, parce que rapportant celui de la grande Citerne de Calais, il étoit inutile de multiplier les êtres sans nécessité.



DEVIS

CONDITIONS QU'OBSERVERONT les Entrepreneurs des Cazernes ordonnées à faire à Bethune.

PREMIEREMENT.

Es terres pour les fondemens seront enlevées & posées dans remel; les lieux indiqués, conformement aux alignemens & piquers de hauteur qui seront donnés, pour relever le terrain autant qu'il sera jugé convenir par l'Ingenieur-Directeur, ou celui en chef, pour remplir les trous, & mettre à hauteur les ruës qui y communiquent, afin de rendre le terrain bien uni, avec les pentes d'eau nécessaires, observant de les arranger & dresser par lits dans toute l'étenduë qu'elles devront occuper, & de les bien battre avec des dames ou masses de bois; & s'il s'en trouve trop, l'Entrepreneur les fera porter hors la Ville aux endroits qui lui seront marqués; & quand il s'en trouvera de mal mises, il sera obligé de les ôter, & rétablir à ses frais.

Ces terres seront mesurées & reduites à la toise cube dans les lieux de leur déblai, & payées au pris de l'adjudication.

II.

L'excavation faite en profondeur suffisante, & le fond reconnu Majonne bon par l'Ingenieur, il sera applani bien de niveau; après que les alignemens auront été-verifiés, on y commencera la maçonnerie en libage & gros moëlon jusqu'à un pied au dessous du rez, la quelle aura de largeur ou d'empatement, sçavoir, le pignon qui regarde la Ville, & la partie du mur de face qui regarde le rempart des deux bouts qui doivent butter les voûtes des écuries, cinq pieds huit pouces jusqu'à la premiere retraite, cinq pieds quatre pouces pour la deuxième, & cinq pieds en nette maçonnerie.

Le pignon qui regarde le Château, trois pieds quatre pouces jusqu'à la premiere retraite, trois pieds pour la deuxième, & deux

pieds huit pouces en nette maçonnerie.

Les murs de faces, trois pieds deux pouces jusqu'à la premiere retraite, deux pieds dix pouces pour la deuxième, & deux pieds six pouces en nette maçonnerie.

Ceux

Ceux de refends qui doivent contenir les cheminées, & l'entrefends qui traverse en long les écuries dans le milieu du bâtiment au quartier des soldats, trois pieds jusqu'à la premiere retraite, deux pieds huit pouces pour la deuxième, & deux pieds quatre pouces, ou trois briques & demie de huit pouces en nette maçonnerie.

Les dix contreforts des cinq angles, de cinq pieds jusqu'à la premiere retraite, quatre pieds huit pouces pour la deuxiéme, & qua-

tre pieds quatre pouces en nette maçonnerie.

Les autres murs qui font la cage des deux escaliers, de deux pieds quatre pouces jusqu'à la premiere retraite, deux pieds pour la deuxième, & un pied huit pouces, ou deux briques & demie en nette maçonnerie.

Le mur d'échiffe au quartier des foldats, d'un pied huit pouces jusqu'à la premiere retraite, un pied quatre pouces pour la deuxième, & un pied, ou brique & demie en nette maçonnerie.

Les deux murs d'entrefends pour le corridor au quartier des Officiers, deux pieds jusqu'à la premiere retraite, un pied huit pouces pour la deuxième, & un pied quatre pouces en nette maçonnerie.

Le mur qui separe le quatrier des Officiers de celui des Soldats deux pieds jusqu'à la premiere retraite, un pied huit pouces pour la deuxième, & un pied quatre pouces ou deux briques en nette maçonnerie.

Ét l'autre mur traversant les deux dernieres écuries, de trois pieds jusqu'à la premiere retraite, deux pieds huit pouces pour la deuxième, & deux pieds, quatre ou trois briques & demie en nette

maçonnerie.

Les parties, qui se trouveront plus basses que six à sept pieds, auront une augmentation d'épaisseur, à raison de quatre pouces par retraite sur deux pieds & demi de hauteur; & si l'on rencontre le sable boüillant, on diligentera les fondemens en les découvrant, lui donnant toute l'épaisseur, ou empatement, qu'on croira nécessaire, qui sera toûjours réduit en nette maçonnerie aux épaisseurs dites ci-dessus jusqu'au plancher du premier étage.

Les murs des latrines seront de même construction que ceux des

faces des bâtimens.

Puis après avoir élevé trois rangs de brique bien de niveau, faifant chaîne sur toute l'épaisseur de ces murs, & verissé de nouveau les alignemens & les angles, on y posera une graisserie servant de base en dehors, laquelle aura trois pieds de hauteur, où l'on laissera un chansrain de deux pouces coupé en glacis, qui sera une retraite. La même graisserie sera continuée en dedans des écuries pour la conservation des murs, il en sera pareillement des pilastres des angles, ou encognures du rez-de-chaussée, qui feront un avant-corps de deux pouces de saillie; des pieds droits, ou jambages des senêtres & portes, lesquels seront élevés jusqu'à la hauteur de sept pieds, observant les ébrasemens & battées suivant l'usage.

Les appuis des fenêtres, les seuils des portes en dehors, les premieres marches, seront aussi de grès d'une seule pierre, le tout proprement piqué conformement au modele du nouveau Pavillon de saint Prix; les marches de l'escalier au quartier des soldats, aussi d'une seule pierre, seront débrutties, & mises en œuvre à joints quarrés & recouverts; elles auront douze pouces de giron sur six de hauteur, à porter dans les murs de trois à quatre pouces de chaque côté, ce qui fera quatre pieds deux pouces de longueur totale ou environ, sans désauts, ni désectuosités vicieuses; après quoi l'on achevera de même saçon les angles, les portes, les senêtres, les cordons à chaque étage, les entablemens, & les souches des cheminées au-dessus des toits, en pierres blanches, ainsi que les ornemens qu'on laissera en attente de sculpture.

Le reste de la maçonnerie sera fait en brique depuis le dessus de la graisserie, ainsi que les voûtes des écuries, & celles des escaliers

au quartier des soldats.

On gardera bien exactement les distributions des chambres & écuries, & les décorations suivant les desseins, plans, & prosils qui seront donnez à l'Entrepreneur, ainsi que les retraites, sçavoir au prémier étage, le pignon & la partie de mur de face, qui butteront les deux bouts des voutes des écuries, seront réduits à la même cpaisfeur, & tout ainsi que les autres murs de même nature diminuent une demie brique, de sorte que les deux pignons auront seulement deux pieds quatre pouces, ou trois briques & demie d'épaisseur, les murs de faces deux pieds ou trois briques, ceux des cordons au quartier des Officiers, & à celui des soldats au dessus des voûtes des écuries; les murs qui sont la cage des escaliers, & celui qui separe les deux quartiers, seront reduits à un pied ou une brique & demie depuis le premier étage jusqu'à leur hauteur totale.

Les murs de refends, qui contiennent les cheminées, lesquelles feront dévoyées à côté l'une de l'autre dans l'épaisseur des murs

du bas en haut, ne peuvent souffrir de reduction.

Tous les autres murs diminuëront de quatre pouces à chaque étage.

Le bâtiment des latrines sera de même construction, & des di-G 3 men-

mensions des murs de face, dont les voûtes en plein ceintre auront les ouvertures nécessaires pour le passage des matieres, le fond pa-

vé de grès avec une décharge dans la riviere.

Les chambres du rez auront onze pieds de hauteur, les autres des étages au dessus dix, non compris l'épaisseur des planchers, les galetas auront aussi dix pieds d'élevation jusques sous les entraits, tous les quels planchers seront compassés, de sorte que l'appui des fenêtres & l'entablement se trouvent à trois pieds de hauteur au dessus tout au plus.

Les murs du dedans en general seront élevés bien à plomb; & ceur qui sont face auront environ un pouce & demi de fruit en dehors.

Qualité des materiaux. Les materiaux pour la construction de ces choses, seront bons, bien choisis, conditionnés, & de l'échantillon ordinaire, les blancs ou gros libages pour les sondemens, provenans des carrieres de la Bussière ou de Barlouin, tirés au moins d'un an, en bonne saison, il en sera de même des grès dont les boutisses dans les murs auront dix-huit à vingt pouces de queuë, espacés de trois en trois pieds de milieu en milieu en dedans & en dehors alternativement, & les paneresses ou carreaux dix à douze.

Les pierres de taille pour les pilastres des angles, les pieds droits, les ouvertures, les cordons, les entablemens, les fenêtres du galetas, & les ornemens des souches des cheminées, seront aussi tirées au moins d'un an, en bonne saison, ayant été exposées aux injures de l'hyver, bien ébousinées jusqu'au vif, en sorte qu'il n'y reste ni sil, ni moye, ni veines jaunes, proprement taillées & ragrées au ser suivant les panneaux & desseins qui enseigneront aussi les saillies

qu'elles devront avoir.

Les briques seront toutes de même échantillon ordinaire, bien cuites & bien conditionnées, dont on choisira les plus belles pour les paremens, posées en bain flotant de mortier, de même que les pierres de taille, avec attention de les placer dans leur lit, ainsi que la graisserie, le tout par assisses égales de niveau & en liaison, bien & dûement frottées, reparées, & dans les joints, recirées au fer à mesure que le travail avancera, observant de les bien appareiller; principalement les pierres de taille, & les graisseries jointoyées au mortier de cendrée.

Dans les grandes chaleurs on aura soin de moüiller en employant

chaque brique, afin qu'elles ne refusent pas le mortier.

L'Entrepreneur ne commencera à travailler à tous ces ouvrages, qu'après que les attachemens des fondemens lui auront été marqués par l'Ingenieur.

Cette

LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS. 55

Cette maçonnerie sera mesurée & réduite à la toise cube pour les fondemens, & celle au-dessus à la toise quarrée d'une brique d'e-paisseur suivant l'usage du lieu, toisée tant plein que vuide, sans rien diminuer des ouvertures.

La graisserie comptée au cent de pieds quarrés, mesurée pare-

mens vûs pour la taille ainsi que les pierres blanches.

Les appuis des fenêtres & les marches à la piece, mises en place, lesquelles choses seront payées au prix de l'adjudication.

III.

Le mortier, qu'on employera pour toutes ces maçonneries, sera composé d'un tiers de chaux vive de bonne qualité & cuisson, sans biscuit, & non éventée, bien éteinte, & de deux tiers de sable pur du meilleur des environs, criant à la main; il sera dosé en presence d'un Ingenieur, & on ne l'employera que trois jours au moins après qu'il aura été bien battu, conroyé, & broyé de saçon qu'on ne puisse plus distinguer la chaux d'avec le sable; & que l'un & l'autre étant consondus ne sassent plus qu'un même corps.

Celui dont on se servira pour les grès en paremens, encognures & autres, sera composé d'un tiers de chaux vive, & de deux tiers de bonne cendrée, saçonné comme il vient d'être dit, n'y mettant qu'une sois de l'eau; puis étant rebattu pendant plusieurs jours, il

sera employé tout frais battu autant que faire se pourra.

IV.

Le pavé de grès pour la ruë qui communique à ces Cazernes, pour la bande qu'on se propose tout autour, celui des cours, &c. sera du meilleur du pays, d'une dure & bonne qualité; il aura six à sept pouces de tête sur huit à neuf de queuë, de sigure presque cubique; & les bourdures, de dix-huit pouces sur huit à neuf de large, & au moins douze de long, seront de même quarré sur les deux bouts; il sera appareillé & par routes égales, en liaison, sur un lit ou sorme de sable de neuf pouces de hauteur, battu & affermi au resus de la damoiselle, observant les pentes & bombages qui seront reglés.

La même chose se pratiquera pour le pavé à relever, & ils seront tous mesurés à la toise quarrée, payés au prix de l'adjudication,

bordures comprises.

V. Tou-

V.

Toutes les charpentes, qui se trouveront à faire pour la construction de ces Cazernes, seront executées suivant le Memoire ci-joint, & les desseins qui seront donnés à l'Entrepreneur pour les longeurs, façons, & positions des bois, qu'il suivra de point en point, sans y pouvoir rien changer; tous lesquels bois seront bien sains & secs, coupés au moins de deux ans, & abbatus en bonne saison, à vive arête, à l'exception des sommiers ausquels on pourra laisser deux petits chansrains d'un pouce & demi aux angles du dessous, les posant toûjours de cant, & leur bombage en dessus, mais les angles du dessus à vive arête; toutes lesquelles charpentes sans aubier, capelures, ventelures, ni mauvais nœuds, seront mises en œuvre, assemblées à abreuvement, tenons, & mortoises avec toute la justesse, solidité, & propreté possible, & bien chevillées; & au cas que l'Entrepreneur livre des pieces plus grosses, elles ne lui seront mesurées que suivant lesdits desseins & memoires.

L'Entrepreneur sera obligé de faire, à toutes les marches massives de l'escalier au quartier des Officiers, une astragale avec une moulûre poussée de deux pouces, & de faire aussi tourner au tour, suivant un dessein approuvé pour servir de modéle, les poteaux &

potelets qui y seront employés.

Les premiers limons des deux escaliers au même lieu seront placés sur chacun une marche massive d'épaisseur & longueur sussifante pour être arondie en dehors; dans tous lesquels limons en general on assemblera ces marches, & ils n'auront d'autres ornemens que l'arête du dessous arondie entre deux petites moulûres.

MEMOIRE POUR SERVIR A LA DISTRIBUTION des Bois employés aux Cazernes de S. Jor, détaillés par étage.

LES BOIS DU REZ.

L es supports mis en attente dans les murs pour portes	Groffeurs.
les auges des écuries,	8. & 4.
Idem. Ceux du dessous des auges,	6. & 4.
Idem. Ceux pour les rateliers.	4. & 4
Les pieces de bois, ou linteaux encastrés dans les mu	ırs
des huit Chambres d'Officiers, pour servir de port	e-
manteaux,	6. & 4.
Les madriers du dessus des portes en dedans,	10. & 4.
	Ceux

LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DE	VIS. 57
Ceux des fenêtres aussi en dedans.	27. & 4
LE PREMIER ETAGE.	Groffeur
Les huit sommiers des chambres d'Officiers, Les semelles ou coussinets sous ces sommiers, Les soliveaux des chambres d'Officiers & ceux du corid Les autres soliveaux qui portent les jambages des che	12.& 10 6. & 4 lor, 6. & 4
minées,	8. & 6
Les cours des plattes-formes pour servir de tirans at crés dans les murs à chaque étage, Les linteaux encastrés dans les murs des deux quarties	6. & 4
à chaque étage, pour servir de porte-manteaux,	6. & 4
Les madriers au dessus des portes en dedans,	9. & 4
Ceux au dessus des fenêtres des deux pignons,	17. & 4
Les appuis des mêmes,	6. & 4
Les madriers du dessus des autres fenêtres,	11. & 4.
Les appuis des mêmes,	6. 82 4.
Les pieces de bois qui traversent les murs de resends pour porter sur les jambages les ceintres des cheminées & servir à tenir les chambranles, Les chassis des portes au quartier des soldats,	4. & 4. 14. & 6.
LE DEUXIE'ME ETAGE.	Grosseur.
Les huit sommiers du quartier des Officiers, & neuf à	
celui des foldats,	12.&10.
Trois autres dans la premiere chambre joignant la ci-	
terne, & celle dans l'angle qui la suit,	14.& 12.
Les semelles ou coussinets pour les mêmes,	6. 6 4.
Les soliveaux pour les hausses des escaliers au quar-	
tier des Officiers, & ceux qui portent les jambages des	
cheminées aux deux quartiers,	8. & 6.
Les autres soliveaux des planchers des deux quartiers,	
Les pieces traversant les murs de resends, pour por-	-
ter les ceintres des cheminées aux deux quartiers,	4. & 4.
Les chassis des portes au guartier des soldats,	14. & 6,
Les madriers pour le dessus en dedans des fenêtres	
des pignons,	13. & 4.
Ceux des appuis des mêmes, Les madriers pour le dessus en dedans des autres fenê-	6. & 4.
	8. & 4.
Les appuis des mêmes,	6. & 4.
Livre VI. H	Les

	58 LA SCIENCE DES INGENIEUP	LS,			
	Les madriers du dessus des portes des chambres d'Offi-				
	ciers en dedans, LE TROISIEME ETAGE OU GALETAS.	6. &	4		
		Groff	eur.		
	Les huit sommiers du quartier des Officiers, & quatre aux chambres du côté du pignon qui regarde la Ville,				
		12.&	to.		
	Dix-huit autres sommiers aux chambres du pan cou- pé, & autres le long de la face qui regarde le rempart,				
	& ceux qui soutiennent la mansarde,	14.8	12.		
	Les semelles ou coussinets en general.	6.8	4.		
	Les soliveaux pour les hausses des escaliers,	8.&	6.		
	Ceux pour porter les jambages des cheminées aux deux				
	quartiers,	8. &	6.		
	Les autres pour les planchers des deux quartiers, Les pieces traversant les murs pour porter les man-	6. &	4.		
	teaux des cheminées des deux quartiers,	4. 8	4.		
	Les chassis des portes au quartier des soldats,	14. &			
	LE COMBLE ET LE PLANCHER EN DESSOUS.				
	Cours de pannes de brisis,	12. &	6.		
*Les en-	Les goussets, ou enraînures des angles, Les jambes de force, les blochets, les entraits, ceux	10. &	8.		
tent fur les	des croupes, les arbalêtriers ou petites forces, les poin-)			
deux murs	çons, les coliers ou enraînures, les arrêtiers sur les an-	1			
du cori- dor, car autrement il leur fau- droit plus de grof- feur.	gles du faux comble, sur la panne de brisis, les soli-				
	veaux ou gîtes des escaliers des deux quartiers, ceux servant de lissoirs le long des souches des cheminées, &				
	qui portent les planchers des deux quartiers,	7. &	6.		
		10. &	4.		
	Cours d'autres sablieres sur l'entablement, pour por-	× 0.1			
	cours de pannes, ou ventrieres au faux comble, sur	6. &	•		
	deux rangs de chaque côté,	6. &			
	Cours de faîtes & sous-faîtes,	6. &	4.		
	Les pleces d'entre-toises faisant les croix de saint André entre les faîtes & sous-faites, les liens ou brassons	• •			
	des fermes & autres, les plattes-formes ou coussinets				
	pour toutes les pieces qui portent sur les murs, Les pieces qui portent les jouës des senêtres du troi-		•		
	•	fier	ne		

LIV. VI, DE LA MARIERE DE FAIRE LES DEV	15. 59
siéme étage, ou galetas,	8. & 4.
Les montans, & les petites pannes, & les appuis des	v. c. 4.
petites fenêtres des greniers,	6. & 4.
Les ceintres qui font le devant des mêmes,	10. & 4.
Les deux chassis des portes des greniers sous le faux	10, 62 4.
	0
comble,	9. & 5.
LES DEUX ESCALIERS AU QUARTIER DES OFFIC	CIERS.
Les limons, & les patins sous les deux premiers li-	
mons	10, & 5.
Les cent soixante & quatre marches massives coupées	10, at 3.
en triangle rectangle, réduits à	13. & 4.
Les seize pieces traversant la cage des escaliers à l'en-	
droit des palliers & au haut de chaque étage, pour por-	
to de la summer les limons	1
ter & appuyer les limons,	10. & 8.
Les trente-deux grands poteaux,	5. & 5.
Les deux cens huit potelets tournés, compris ceux au	
devant des fenêtres,	4. & 4.
Les cours d'apui des escaliers, & au devant des fenê-	
tres,	5. & 4.
Les solles au devant des mêmes senêtres pour porter	
les potelets,	5. & 4.
Les foliveaux des palliers & autres,	6. & 4.
BOIS D'ORME AU QUATRIEME PLANC ET AU COMBLAGE.	HER,
Les soliveaux des chambres des deux quartiers & des	9
corridors,	6. & 4.
Les chevrons, les coyaux, le comblage des fenêtres	
des galetas, & celui des petites lucarnes,	
Les ruelles ou linteaux aux mêmes fenêtres,	3. & 2.
Cette charpente sera toisée pour être réduite au cent	
suivant l'usage, & payée, sçavoir le bois de chêne ordin	naire à un
prix, celui des fommiers de dix pouces d'équarrissage &	an deffirs.
à un autre, à cause de leurs longueurs & grosseurs, & les	hois d'ore
me des combles aussi à un prix particulier; les rateliers d	es écuries
égaux à ceux des Cazernes desaint Prix, à la toise courant	e. moven-
pant quei l'Entrapreneur fore tanu à tous les ornemens	ordinaires
nant quoi l'Entrepreneur sera tenu à tous les ornemens	es dans les
de la charpente, & au rétablissement de toutes ouvertur	enius 169
П 2	murs

murs & dégradations qu'il sera obligé de faire pour placer ces bois, ou qui surviendront par mal-adresse.

VI.

Les planchers des mangeoirs dans les écuries, ceux des chambres, des grandes portes d'entrées, de celles des écuries, &c. seront de bonnes planches d'un pouce franc d'épaisseur, bien séches, sans désauts, ni nœuds vicieux, mises en longueur pour porter sur les gîtes, de la même qualité de bois qu'il est dit ci-devant, bien jointes & équarries, de sorte que les bouts de deux planches couvrent chacune en se joignant, la moitié d'un soliveau, parées & rabottées des deux côtez, s'il est besoin, assemblées à languette & raînure pour les portes, & à joints recouverts d'un quart de pouce au moins pour les planchers, attachées chacune avec de bons clous sur chaque gîte ou soliveau, de longueur convenable, en quantité suffisante, & enfoncés à tête perduë.

Cet ouvrage sera payé à la toise quarrée, le chêne neuf à un prix, & le bois blanc à un autre, les clous, chevilles, & generale-

ment tout ce qui en dépendra, compris.

VII.

La menuiserie qui consistera particulierement en entre-deux portes au quartier des Officiers, les chambranles des cheminées au même lieu, quatre-vingt quatorze croisées aux deux quartiers, les armoires, &c. sera d'un bois de chêne choisi, bon & bien sec, de cinq ans au moins, & des qualités expliquées à l'article 5. de la Charpente, le tout bien uniformement executé suivant les desseins; sera payé à la pièce, les portes des chambres d'Officiers à un prix, celles des écuries & chambres des soldats à un autre, les senêtres à un autre, les chambranles ou bas des cheminées aussi à la pièce, & le reste à la toise quarrée.

Les plasonds des galetas seront saits de lattes de cœur de chêne, solidement clouées aux gîtes ou soliveaux, sur lesquelles on appliquera deux couches de mortier, la premiere composée d'argile avec un huitième de chaux vive, dans laquelle on mêlera de la bourre qu'on aura eu soin de bien battre pour en ôter la poussière, reprise & rendue unie par dessous; la seconde sera aussi de chaux seule-

VIII.

61

seulement bien éteinte, coulée, & de bourre blanche battuë en quantité suffisante, le tout broyé ensemble; observant de faire ces mortiers trois ou quatre jours avant que de les employer, & de mettre la seconde couche après que la premiere aura été reconnue suffisamment séche, sans l'être trop, asin que les deux couches fassent union ensemble.

Cette deuxième couche sera proprement cirée & polie à la truelle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sendre, pour ensuite être lavée deux sois avec la brosse d'un lait de chaux vive mêlé de petit bleu.

Cet ouvrage sera mesuré & payé à la toise quarrée, tout compris. Les enduits des chambres & autres seront executés avec les mêmes mortiers & de même saçon que les précédens, ayant attention de bien mouisler les paremens pour la premiere couche.

Ils seront aussi payés à la toise quarrée.

IX.

Les carreaux de terre, que l'on employera dans les chambres, seront bons, bien cuits, & de même échantillon, de cinq à six pouces en quarré; ils seront posés sur une forme de terre grasse d'environ un demi pouce d'épaisseur, en ligne droite, & en liaison, sur une couche de mortier égal à celui des maçonneries, bien de niveau, pour être aussi mesurés & payés à la toise quarrée.

X.

La couverture d'ardoise d'Angleterre sera bonne, noire, luisante, & serme, recoupée sur trois côtez, bien appareillée, pour être posée au tiers de pureau, ou de sa hauteur, d'alignement, à joints recouverts, clouée de trois bons clous chacune, sur un plancher de bois blanc d'un pouce d'épaisseur, & des qualités dites à l'article 5. & 6. lesquelles planches auront été bien alignées pour être ajustées & jointes ensemble sans intervale, attachées avec trois bons clous sur chaque chevron.

L'Entrepreneur en sera payé à la toise quarrée, plancher & toutes autres fournitures comprises, mesurées tant plein que vuide pour les senêtres & autres ouvertures des toits, dont il ne pourra préten-

dre d'augmentation non plus que pour les bordures.

XI.

La plomberie au comble de ces Cazernes aura fur l'enfaîtement H 3 une

une ligne un quart d'épaisseur sur dix-huit pouces de largeur, qui feront neuf pouces de chaque côté, arrêtée avec des crochets de fer de quatre à la toise, ou de pied & demi en pied & demi de distance; il en sera de même des ensaîtemens des senêtres des galetas, & de celui qui doit en couvrir ou en revêtir le dessus de la maconnerie.

Le plomb des enfaîtemens des lucarnes aura quinze pouces de

large fur une ligne d'épaisseur.

Celui des noquets pour les noues, & le long des fouches des che

minées, de même épaisseur sur neuf pouces de large.

Le plomb pour revêtir les cordons, ou la panne de brisis, aura aussi une ligne d'épaisseur sur douze pouces de large, afin de recouvrir quatre pouces au moins partie du premier rang d'ardoife au dessous and of said tode ounces. de la brisure.

Le plomb des arêtiers aura aussi une ligne d'épaisseur sur douze

pouces de large.

Celui, qui couvrira le pan coupé du côté de la cour, aura pareillement douze pouces de large fur une ligne au moins d'épaisseur.

Le plomb des chaîneaux, pour recevoir les eaux fous l'entablement, aura dix-huit pouces de large sur une ligne & demie d'épaisfeur, arondis & couverts vis-à-vis les fenêtres des galetas, pour empêcher les ordures que les foldats y pourroient jetter; ils auront un pouce de pente par toile, foutenus par des crochets de fer de pied & demi en pied & demi, afin de les conduire sous l'aplomb des citernaux.

Le plomb des bavettes ou larmières, par dessus ces chaîneaux &

l'entablement, aura trois quarts de ligne d'épaisseur.

Le plomb des descentes dans les citernaux & pour les pompes, de trois pouces de diametre sur deux lignes d'épaisseur, sera attaché à la muraille avec des colliers de fer qui puissent s'ouvrir au beloin.

Tout lequel plombsera du meilleur que l'on puisse trouver, loyal & marchand, coulé en tables bien unies, soudé avec étain fin à l'ordinaire; il sera pesé au poids de la Ville, & payé au quintal, soudure comprise...

-market and the fill of the first that the fill of the

La ferrure dont on distinguera de deux sortes.

Le gros fer neuf comprend tout ce qui sera employé en gros ouvrages, comme les anneaux en dehors qui feront mis dans les murs de face en bâtissant pour le besoin des Cavaliers, les cinq chaînes 2 .. 3

qui

qui traverseront en long d'un bout à l'autre dans les dix écuries à hauteur de la naissance des voûtes, scavoir, sur les deux murs de face, sur le mur d'entresends, & le milieu des écuries, celles en large sur les cinq murs de refends au même quartier, & ceux des deux bouts; lesquelles chaînes auront un pouce & demi en quarré, ancrées à demie brique des paremens des murs, avec des clefs de même grosseur de quatre à cinq pieds de longueur, bandées au moven des talons ou crochets faits expres aux forges, forts & bien soudés à chacune de ces chaîties, compassés pour être au milieu de chaque mur, & d'un coin long d'un pied avec quelques autres petits frappés à chaque endroit entre deux de cestalons on crochets à force avec un gros marteau, ayant attention de ne faire cette derniere operation, que quand les maçonneries du dessus qui les enfermeront auront été élevées de cinq à six pieds, même davantago, pour les mieux contenir, & de luisser à chaque jonction de ces talons un intervale suffisant pour frapper ces grands coins & petits déja placés, jusqu'à ce que l'on vove la chaîne suffisamment tendue, car il seroit dangereux de passer outre.

Les autres ancres, molles, bandes, ou plattes formes à chaque étage, en bois de chêne dont on a parlé à l'article 5. gonds, crochets, pentures des grandes portes, éguilles des Fleurs de lys, & le reste, lequel sera de bonne qualité, doux, pliant, sans paille, d'un grain fin, clair, & pressé, non cassant, & bien forgé suivant les instructions qui seront données, proprement travaillé & mis en œuvre.

Le fer à la lime & d'un grain plus fin & plus pressé, sujet à être limé, devra être travaillé & des qualités dites ci-dessus; il consideraten petits boulons, verrouils à ressorts, gaches, targettes, crochets, & équerres des combles, la ferrure des trente-deux portes des chambres d'Officiers, composée chacune de deux pentures, une serure à tour & demi avec la cles, garnies disseremment les unes des autres, un glissoir & un bouton accompagné de sa rosette pour les ouvrir & fermer; les trente du quartier des soldats aussi de disserentes garnitures, & celles des dix portes des écuries qui seront à tour seulement, ayant toutes chacunes deux gros verrouils plats ou targettes en dedans.

Les portes des vestibules auront mêmes garnitures, mais plus fortes, afin de mieux résister, sans oublier un crochet à chaque venteau, afin de les tenir ouverts.

PLa ferrure des croisées au quartier des Officiers confistera en six pentures à charmieres, deux verrouils plats, l'un en haut plus long que l'autre en bas, six pattes & un bouton; celle des senêures du

quar-

quartier des soldats, & des écuries, sera de même qualité; desquelles serrures des portes & senêtres il sera sait un modéle, qui, après avoir été bien examiné & approuvé, servira pour l'adjudication à la piece de chacune de ces serrures, que l'Entrepreneur sera obligé de mettre en place où on lui indiquera; sournira les clous necessaires à cette sin, qui, pour les autres ouvrages, seront pesez avec le reste.

Ces deux sortes de sers seront pesez au poids de la Ville, & payez au quintal, compris toute main d'œuvre, mais à pix differens, la ferrure entiere des portes à la piece, ainsi que cele

des croisées, tout compris,

XIII.

La vitrerie pour les croisées sera de verre de France bien blanc & uni, sans pailles ni boudines, mis en plomb tiré d'un tiers de pouce de largeur pour l'encastrement des carreaux, & la facilité de les remplacer lorsqu'ils sont cassez, proprement travaillez, suivant les desseins qu'on donnera.

Il sera mesuré au pied quarré de douze pouces, les verges de fer comprises, que l'Entrepreneur sournira à chaque rang de carreaux, en grosseur suffisante pour bien affermir chaque pan-

neau, & les soutenir contre les plus grands efforts du vent.

XIV.

La peinture d'impression à l'huile pour les portes d'entrée, celle des écuries, les croisées en dehors, la panne de brisis, les lucarnes de bois, & le reste, sera mise en couleur de bois, imprimée de deux couches composées de blanc de eeruse, mêlée d'ocre jaune, ou de telle autre couleur que l'on jugera convenir, de la meilleure, & broyée avec de l'huile de lin, dont la seconde couche ne se mettra que lorsque la premiere sera bien seche.

Cet ouvrage sera mesuré, réduit, & payé à la toise quarrée.

XV.

Les trois Fleurs de lys à quatre angles pour les deux coupes, & le milieu de l'équerre de ces cazernes, seront de cuivre jaune, de quatre pieds & demi de hauteur, non compris le globe qui en fera la base; on les executera suivant le dessein, & conformement au modele en carton, qui en a été dressé, bien soudées, & en outre

LIV. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS. 65

outre clouées de clous aussi de cuivre, rivés de distance à autre, pour ensuite être dorées, & posées dans une éguille de fer qui les traversera d'un bout à l'autre, sans blesser le métal, compassant sa grosseur au vuide du collet de ces Fleurs de lys, dont le pied sera cloué sur le bois du comble, & recouvert par le plomb des enfaîtemens.

X V I.

CONDITIONS GENERALES.

Les Entrepreneurs se conformeront aux termes du present Devis, & ne pourront commencer aucun travail de quelque nature qu'il puisse être, qu'auparavant il n'ait été tracé, alligné, & ordonné par M. le Comte de Vauban, Directeur des Fortifications de cette Province, ou en son absence par l'Ingenieur en chef de la Place; & au cas qu'il se trouve pendant le cours & après l'achevement du travail quelques mal-saçons de leur part, ils seront tenus de le resaire à leurs frais, sans pouvoir prétendre d'être dedommagez: tous lesquels ouvrages ne leur seront comptez qu'une sois seulement, & payés au prix de l'adjudication qui en aura été faite cha-

que année.

Les Entrepreneurs se fourniront sans exception de tous les materiaux, outils, échaffauts, ceintres des voûtes, & autres choses necessaires pour l'entier & parfaite execution de leur entreprise, employant le nombre d'hommes suffisant, & qui leur sera ordonné pour diligenter le travail, afin qu'il foit fait en bonne saison: & au cas de retardement, il en sera mis à leurs frais, autant qu'il fera jugé necessaire: suivront en tout les ordres qu'ils recevront. & les desseins qui leur seront donnez, n'employant que des materiaux conditionnez comme il est dit, qui seront sujets à verification & reception, rejettant tous ceux qui ne se trouveront pas des qualités & dimensions requises au present Devis, & ne pourront prétendre leur entier & parfait payement qu'après l'achevement & reception d'iceux, qu'ils garantiront pendant un an, à compter du jour qu'ils auront été reçus, & pour sureté de l'execution d'iceux & des deniers du Roy, qu'ils recevront à compte à fur & à mesure que le travail avancera; ils donneront bonne & suffisante caution.

S'il furvient quelque ouvrage extraordinaire & imprévû pendant le cours de l'année; les Entrepreneurs seront obligez de le faire par continuation du prix de chaque nature dont ils seront Livre VI.

convenus; & si reciproquement on trouvoit à propos de changer, retrancher, ou differer à une autre année quelqu'un de ceux qui sont ordonnez, les Entrepreneurs ne pourront en prétendre au-

cun dédommagement.

Ils feront transporter toutes les décombres provenantes des constructions ou démolitions de leur ouvrages, aux lieux qui leur feront indiquez; & si quelqu'un manque d'avoir achevé son entreprise par negligence, à la fin du mois de Septembre prochain, il sera condamné à une amende proportionnée au travail dont la aura été chargé.

Bien entendu qu'encore que le present Devis comprenne ce qui doit entrer dans la construction totale de ces Cazernes, il ne pourra cependant servir à cette sin, que pour la consommation

des fonds qui seront ordonnez chaque année.

Chaque Entrepreneur sera tenu au dédommagement des proprietaires sur les heritages desquels il prendra ou voiturera les materiaux de gré à gré, ou suivant l'estimation qui en sera faite par deux Experts nommez de part & d'autre; & si il arrive quelques dissicultez entre les Entrepreneurs, ou entr'eux & leurs cautions, comptes & décomptes, qui ayent rapport directement ou indirectement à l'execution de leurs ouvrages, & que tout ne soit pas asserte clairement expliqué par le present Devis, ils se conformeront sans appel à ce qui sera reglé par le Directeur des Fortisications, ou en son absence par l'Ingenieur en ches; & ils ne pourront, sans leur consentement, rendre leurs ouvrages par sous-entreprises, ni s'associer.

Fait à Bethune, le vingt-deux Mars mil sept cent vingt-deux,

D'ARTEZAY, Ingenieur en Chef.

Quand on fera des Devis, il est à propos de lier les Entrepreneurs, autant qu'il est possible, ainsi qu'on vient de le voir dans les conditions précédentes, afin de prévenir toutes les contestations, & les relâchemens ausquels la plupart son affez sujets.

Voici un Devis qui pourra servir de Formulaire poir les Magazins à Poudre; il vient de M. de Muz, Directeur des Fortifications; qui a bien voulu prendre la peine de le composer exprès pour me faire plaisir.

DEVIS

DEVIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN Magazin à Poudre, très-solide, de dix toises de lon-gueur sur quatre de large.

PREMIEREMENT.

PLacer autant que faire se pourra le Magazin dans un lieu le plus sec, le plus à couvert, & le moins exposé au front des attaques, non plus que ses portes & fenêtres au vent d'Oüest.

II.

Après que l'Ingenieur en Chef aura distribué le Plan, Profil, & le Devis aux Entrepreneurs, & tracé tout l'interieur des murs, on marquera la largeur de la fouille des terres pour la fondation jusques au bon, vif, & folide fond, que nous supposons ici de six pieds de prosondeur seulement, & plus ou moins bas s'il en est necessaire; sur la largeur de huit pieds dans le fond pour les longs côtez, bien mis de niveau, & les terres coupées à plomb, & étre-sillonnées pour qu'il ne s'y sasse point d'éboulement.

III.

Ensuite on posera de gros moilons ou libages, avec de bons lits, & joints à sec, & on maconnera au dessus avec pareille matiere en bon mortier, jusques à deux pieds trois pouces de hauteur, bien arasée de pied en pied; après quoi on posera au dessus une chaîne de deux assises de briques, traversant toute la largeur du mur, dont la seconde sera en boutisse par les deux extremités, & sur laquelle on fera retraite de trois pouces de part & d'autre: on recommencera à élever encore deux pieds trois pouces en moilon, faisant parement bien dressé & à plomb tant sur le devant que sur le derriere, en sorte que l'achevement de toute la hauteur desdits six pieds, ainsi que de toutes les sondations, soit qu'elles avent plus ou moins de profondeur, soient terminées par cinq assises de briques, dont la derniere sera aussi en boutisse, pour avoir neuf pouces de retraite sur le devant, trois sur le derrière, & réduire les murs des longs côtez à sept pieds d'épaisseur. IV. On

IV.

On fondera aussi en même tems, & aussi bas, les piliers buttans, & les murs de face sous les deux pignons, en y observant toutes les bonnes saçons, liaisons, & simetries que ci-devant; le tout posé en bon mortier ordinaire, composé d'un tiers de bonne chaux éteinte toute vive, & deux tiers du meilleur sable bien battu, démêlé & corroyé, en sorte qu'il ne fasse plus qu'un même corps, & mis en œuvre seulement vingt-quatre heures après, & le rabottant & corroyant tout de nouveau, sans y mettre de l'eau que la premiere sois.

V.

Lesdits piliers buttans auront chacun quatre pieds six pouces de large, sur six pieds six pouces de queue en sondation, réduit ensuite à cinq pieds six pouces, & quatre pieds au nœud de leurs paremens, pour avoir deux retraites de trois pouces chacune.

VI.

Les fondations des deux pignons auront chacune cinq pieds de large, & le mur réduit à quatre pieds, à cause des retraites du devant & du derriere; le tout construit en même temps pour saire meilleure liaison.

VII.

Si le fond du terrain se trouvoit tendre, soible, ou douteux, après l'avoir sondé avec la sonde à tarriere, on le sortisera par une grille de charpente de bois de chêne, composée de longrines & racinaux de dix pouces quarrés assemblée par entailles à queuë d'aronde aux extremtiés par le devant & le derriere, & tenuës en raison avec de bonnes chevilles de ser ébarbellées, enfoncées à tête perduë, après quoi les araser de moilon ou libage, comme il est dit ci-devant.

VIII.

Que s'il y avoit plus de précaution à prendre, il faudroit couvrir toute la superficie de ladite grille par un plancher de madriers de bois de chêne de six pouces d'épaisseur, sur huit, dix, & douze de largeur, bien joints l'un contre l'autre, les laissant déborder de deux ou trois pouces sur le devant & le derriere de la fonLiv. VI. DE LA MANIERE DE FAIRE LES DEVIS. 69 fondation, avec une espece de mentonnet, ou bien un hurtoir pour contenir le premier moilon ou libage posé à sec, & l'empêcher de glisser au vuide lorsqu'il seroit chargé.

IX.

Piloter même au dessous de la grille, s'il en étoit necessaire, pour plus de solidité & de sureté, & cela fait selon l'usage du pilotage dont nous ne faisons point le détail.

X.

Toutes ces fondations mises à leur hauteur, on sera courir le niveau tout au tour, après quoi on établira les murs au-dessus. selon les largeurs ci-devant spécifiées, donnant un peu de fruit au parement exterieur, c'est-à-dire, deux ou trois lignes par pied. & le parement interieur bien monté à plomb; ensuite on posera d'abord cinq assisses de pierres dures, non gelisses, ou de graisserie, en tous les paremens exterieurs, dont les carreaux auront dix à douze pouces de face, sur neuf à dix de queue à joints quarrez & d'équerre; & de trois en trois carreaux on placera une boutisse à tête quarrée, sur dix-huit à vingt pouces de queuë; le tout bien essemillé & équarri; observant que lesdites boutisses ne doivent pas être mises l'une sur l'autre dans les assises au dessus, mais en quinconche ou en échiquier, avec des coins à tous les angles, & aux pieds droits des portes & fenêtres; le tout en bon mortier de ciment, composé d'un tiers de bonne chaux vive, & de deux tiers de poudre de vieux tuilots, bien pulverisé & passé au tamis, battu, demêlé, & corroyé, en sorte qu'ils ne fassent plus qu'un même corps, fait de quinze jours avant que de le mettre en œuvre, pendant lequel tems on le rebattra de nouveau à plusieurs reprises avec la batte de ser, dans un petit bassin ou auget d'un pied quarré fait exprès, avec des planches par les côtez, & un gros madrier dans le fond, & toujours sans y mettre de l'eau que la premiere fois.

. X I.

Et comme la plùpart des pierres, & sur-tout celles de graisserie, sont sort susceptibles d'impression de la gelée, à cause de la nature de leurs pores; il saut que le derriere desdites cinq assisses, I a

foit rencontré & maçonné au moins avec deux briques en boutisses, posées en mortier ordinaire.

XII.

Tous les paremens interieurs desdits murs seront de bonnes briques bien cuites & bien moulées, saits par plombées de cinquisités, saisant ensemble un pied de hauteur, y compris le mortie, dont la premiere aura trois briques & demie, la seconde trois briques, la troisième deux briques & demie, la quatriéme deux briques, & la cinquième une & demie, asin d'observer une bonne liaison, & l'intervalle entre lesdites briques, & celles qui ont garni le derrière de la graisserie seront maçonnées en mortier, posées à la main, pressées du talon du marteau, en bon moilon ordinaire, en sorte qu'il sousse de toutes parts, & arasé à chaque pied de hauteur.

TOTAL TELEVISION X I I L

Au dessins des cinq assisses de graisser et en parement de briques par plombées, comme ci-devant, & l'entre-deux maçonné en moison, observant que le dehors & le dedans montent également, & en même tems avec des coins de grès retournés en liaison à tous les angles posés en mortier de ciment,

XIV.

Les longs côtez seront élevez de même jusqu'à cinq ou six pieds plus ou moins, selon le besoin, après quoi ils seront terminez par cinq assisses de briques, traversant d'un parement à l'autre pour recevoir la naissance de la voûte, dont la derniere assisse sera posée par précaution en doüelle & coupe de voussoir, selon le ceintre de la voûte, pour éviter le désant des cales ou gros mortier que les Maçons mettent mal à propos sous la première brique qu'ils posent, pour racheter la retombée du ceintre; le tout à petits joints, & à petits lits, sans faire de trop gros mortier.

XV.

La voûte sera saite en plein ceintre, comme la plus solide, de trois pieds & demi d'épaisseur au moins, toute de bonnes briques choisses, bien cuites & bien moulées, frottées & dressées à la main

71

la main l'une contre l'autre, posées à petits joints en bon mortier, sans grumeaux, ni grains de sable, tres-bien & également ceintrées dans toute sa longueur & largeur; tous les materiaux choi-sis & bien appareillés, c'est-à-dire, des voussoirs pendans & clavaux conditionnés, & taillés exprès, si c'est de pierres.

Mais si c'est de briques, comme la meilleure matiere à ce sujet, il saudra d'abord les batir par une brique d'épaisseur, bandée, & bien sirondir son extrados, pour recommencer une seconde voûte, repetées jusqu'à quatre sois l'une sur l'autre, saisant ensemble au moins trois pieds.

X·V I.

On élevera en même tems les pieds droits, les piliers buttans, & les murs des pignons au dessus de la voûte, que l'on terminerai en dos d'asne, ou cape de bâtardeau, avec des pentes de part & d'autre, dirigées comme celles des égoûts d'un toit; le tout en brique sans moilonnage, à cause de la gelée. Sur la superficie des-dites pentes, on sera une crêmaillerie, dont les intervalles seront proportionnés selon la longueur de la tuile & son crochet, asin d'observer le pureau ordinaire, pour quel estet on préserera toujours la tuile au grand moule à celle du petit, l'une & l'autre posées en bon mortier ordinaire, & encore mieux en mortier de ciment, ou tout au moius moitié de l'un & de l'autre de ces derniers, bien mêlés ensemble, & la couverture saite en bonne saison.

endranky objeted soil nove a X V Take in a

Si on ne veut pas mettre en usage l'estites crémailleres, on encastrera à sec dans la maçonnerié les pannes sablieres ou ventrieres, & les chévrons de bois de chêne, espaçez de quatre à la latte, que l'on laissera déborder de toute l'épaisseur de ladite latte, pour recevoir le crochet de la tuile, & posée en mortier comme ci-devant.

XVIII.

- a tour read the street of the

Et si on vouloit couvrir-d'ardoise, au lieu de lattes volisses, on mettra de bons seuillets de chêne bien sec, cloués avec deux clous à chaque éhevron, avec des contre-lattes de sciage, sur lesquelles on posera l'ardoise attachée au moins avec trois clous chacune, observant toujours le pureau ordinaire; & en ces deux derniers

cas, il faudra absolument mettre un entablement de pierres de taille, ou de briques de cant, avec une platte-forme de charpente au-dessus, pour recevoir & retenir les pas des chevrons, au bas desquels on pourra mettre des coyaux; mais cela est bien sujet au seu, & empêche de voir les endroits par où les eaux de pluyes peuvent tomber sur la maçonnerie, & la dégrader; & quant aux couvertures de dales de pierre, non seulement elles chargent trop, mais elles sont encore sujettes à s'éclater, & sendre par les neiges & les grandes gelées, & les mortiers s'assament, & c'est toujours à recommencer à les reparer.

XIX.

Les bayes des deux portes des pignons auront chacune quatre pieds de large, sur sept & demi de hauteur, voutées en plein ceintre, leurs pieds droits garnis de pierres de taille, avec deux battées; les deux senêtres au dessus auront chacune trois pieds de large, sur cinq de hauteur, avec double battée, & voûtées en ceintre surbaissé.

XX.

Les doubles fermetures des bayes desdites portes seront saites à deux ventaux avec des planches de bon bois de chêne bien sec, de deux pouces d'épaisseur, bien jointes à seuilleures l'une contre l'autre, garnies par leurs derrieres de bonnes barres de pareil bois, & bien clouées avec des clous picarts, rivés par le dedans: les volets des senêtres seront simples, mais avec des bois & planches des mêmes qualités, & les unes & les autres recouvertes avec des lames de tôle de Hollande, clouées sur les planches, & rivés aussi par le derriere, garnis de leurs gonds, pentures, pivots, ou pioches, avec des crapaudines sellées en plomb dans des dez de grés; de bonnes serrures à bosses à doubles tours, toutes differentes, avec de bons & forts verrouils.

X X I.

La voûte bien achevée & couverte, on la laissera ceintrée pendant cinq ou six mois, pour donner le tems au mortier de se confolider & saire corps avec les briques; après quoi on la déceintrera tout doucement par travée, & non tout à la sois; on la reparera en tous les lits & les joints avec bon mortier blanc & reciré; on déblayera les bois & les décombres, saisant place nette.

XXII.

Digitized by Google

XXII.

Ensuite on mettra tout le solle ou aire du Magasin bien dressé, battu, & de niveau un pied plus haut que le rez-de-chaussée, sur lequel on posera des poutrelles de huit pouces quarrés, soit en longrines, ou en traversines, de deux pieds de milieu en milieu, en sorte qu'il ne reste plus que seize pouces d'intervalle entr'elles, dont la hauteur sera arrasée avec des escarbilles, ou mâche-fer provenant des forges des serruriers ou marêchaux; & après les avoir bien arrangés & battus pour remplir tous les vuides, on remettra du charbon de bois jusqu'à fleur du dessus desdites poutrelles, sur lesquelles on posera le plancher de madriers au moins de deux pouces d'épaisseur bien chevillés, & proprement joints ensemble, ainsi que les chantiers pour ranger les barriques, & le tout de bon bois de chêne bien fec, sans aubier, ni gersures, lequel plancher sera tenu un pied plus haut que le rez-de-chaussée, par lequel on montera par deux marches de six pouces chacune, faisant les seuils des deux portes avec battée par le bas, pour qu'on n'y puisse pas introduire du feu.

XXIII.

Paver sur six pieds de large tout autour dudit Magasin avec des carreaux de grès de sept à huit pouces quarrés à leur face, sur huit à dix de queuë, posés sur un couchis ou sorme desable de huit à neuf pouces de hauteur, bien battus au resus de la demoiselle, & mis en pente de six pouces depuis le parement des gros murs allant vers le petit mur d'enceinte, qui doit être un pied & demi ou deux pieds plus bas avec de petites ouvertures ou tuyaux de deux ou trois pouces, pour servir d'écoulement aux eaux qui tomberont des égouts des toits, pour éviter les humidités; & si ledit pavé étoit posé en bon mortier de ciment, il seroit encore meilleur.

XXIV.

Ledit petit mur d'enceinte, ou d'enveloppe, sera fondé solidement avec deux retraites de trois pouces de part & d'autre, & réduit ensuite à un pied & demi d'épaisseur sur dix à douze pieds de hauteur plus ou moins selon la situation du Magazin, sait en mêmes materiaux que ci-devant.

Toute la maçonnerie qui composera ce Magazin, y compris la voûte & les angles de pierres de taille, sera payée à la toise cube, sans y comprendre aucun vuide.

Livre VI. K La

La maçonnerie du petit mur d'enceinte sera payée à la toise quarrée d'un pied & demi d'épaisseur réduite.

Les terres à la toise cube, déblai & remblai compris.

Les bois de charpente payés au cent de solives mises en œuvre.

Les portes à la piece. Les fenêtres à la piece.

Les gros fers au cent de livres pesant, poids de marc.

Les serrures avec leurs cless & verrouils à la piece, mises en place. La tole au cent de livres pesant poids de marc, la pose & clou

compris.

00---

Le pavé de grès à la toise quarrée selon sa construction. Au surplus, on mettra à l'ordinaire toutes les conditions ausquelles on voudra obliger les Entrepreneurs, ainsi que de fournir bonne & suffisante caution, tant pour la sûreté des deniers du Roy qui leur seront délivrés, que pour la garantie de leurs ouvrages un an &

jour après leur reception.

Comme il n'y a point de maconnerie nouvellement faite, qui ne tace, ou ne fasse quelque affaissement, plus ou moins, selon la bonne ou mauvaise qualité des materiaux, j'estime que pour plus de solidité en la construction d'un Magazin à poudre, d'où peut dépendre la conservation ou la perte d'une Place, qu'il ne faudroit rien faire avec précipitation, & qu'après que la fondation seroit mise à hauteur de la retraite, la couvrir de gros sumier & de terre au dessus mise en dos d'ane, pour l'écoulement des neiges & eaux des pluyes; afin de laisser reposer, affaisser, & consolider les mortiers pendant six mois, & au printems ensuite la découvrir par un beau tems, la bien balayer, repasser le niveau par tout; & par après avoir rétabli ce qui pourroit y avoir de dégradé, elever les murs au desfus jusqu'à la naissance de la voûte, en les arrasant toûjours à même hauteur, après quoi les couvrir & laisser reposer comme ci-devant; l'année ensuite saire la voûte avec toutes ses appartenances; la couvrir de tuile ou d'ardoise, & ne la déceintrer que six mois après, & toûjours par petites travées pour ne lui pas causer de grands ébranlemens, ainsi que cela est arrivé à quelques endroits que la bienseance ne permet pas de citer; faire ensuite son plancher avec les chantiers & son mur d'enceinte ou d'enveloppe.

Fait à Saint Quentin, le 22. Janvier 1729. DE MUZ. Voicile Devis de la Citerne de Calais que j'ai promis dans le quatriéme Livre; il ne contient rien de particulier dont je n'aye fait mention en parlant de la Citerne de Charlemont, mais il servira

d'exemple, & pourra avoir son utilité.

DEVIS

DEVIS DE CE QUI EST A FAIRE ET A OBSERVER pour la Construction d'une Citerne qui recevra les Eaux de Pluye qui tombent sur l'Eglise Paroissiale de Calais.

PREMIEREMENT

REMUEMENT DES TERRES.

Près que les alignemens auront eté tracés à l'Entrepreneur, Plancif, pour faire l'excavation & la fouille desterres qu'il faudra ôter, 34 il les enlevera jusqu'à la prosondeur du dessus des eaux des puits circonvoisins, les transportera & les applanira le plus uniment que faire se pourra, sur la partie du cimetiere du côté du midi, suivant toute sa longueur & sa largeur, & singulierement dans les

endroits les plus bas.

Les vieux materiaux pròvenans de la démolition du petit mur du parvis, les pavés, les arbres, & tous autres appartiendront à la Fabrique de ladite Eglife, qui s'en saissira à mesure de la démolition d'iceux, saquelle sera faite par l'Entrepreneur, & les transporters où bon sui semblera, asin que sedit Entrepreneur n'en recoive point d'embarras après la Construction de ladite Citerne; il remblaira derrière la maçonnerie par dehors, & à ses dépens, les trous qu'il conviendra; sesquelles terres il battra avec une batte du poids de trente livres, & les mettra en état de recevoir le pavé qui sera sait au tour.

CHARPENTE.

Il mettra des madriers ou bordages de bois de chêne de quatre pouces d'épaisseur sur toute la largeur de la maçonnevie des murs de fondation, lesquels seront bien équatris & à vive arête.

MAÇONNERIE.

QUALITE'S DE LA CHAUX.

Elle sera faite avec pierres de la côte de Boulogne du blanc bleu, cuites à propos par gens à ce entendus, & éteintes de même; laquelle sera bien remuée, broussiée, & coulée en bassin pour être mieux détrempée & purgée soigneusement de toutes les pierres qui K 2

n'auront point été éteintes, ni penetrées par la violence du feu, & par consequent mal cuites.

QUALITE'S DU SABLE.

Il sera du plus pur qui se trouvera dans le pays, sans mélange, & passé à la claye, laquelle sera fort fine, afin qu'il ne s'y trouve point de galets.

COMPOSITION DU MORTIER.

La chaux & le sable étant preparés, & de la qualité ci-dessus specifiée, le mortier de toute la maçonnerie de brique en sera composé, sçavoir avec deux cinquiémes de chaux & trois cinquiémes de sable, bien brouillés, & battus à quatre reprises en quatre jours differens avant la mise en œuvre.

QUALITE'S DE LA BRIQUE.

Elle sera toute de même échantillon, la mieux cuite que faire se pourra, & saite avec bonne terre bien maniée & bien corroyée, & la plus entiere, en sorte que les morceaux n'ayent pas moins que demie brique de long, saute de quoi ils seront rebutés sans être mis en œuvre: l'Entrepreneur sera charger & décharger à la main ladite brique dessus les tombereaux & banneaux, qui la voitureront, asin qu'il y en ait moins de cassées.

QUALITE'S DU MORTIER DE CIMENT.

Celui qui sera employé aux renduits & citerneaux, tant du dedans que du dessus, sera fait avec tuileaux de vieilles tuiles bien cuites, sans qu'il y soit employé aucune brique; il sera bien battu, pulve-risé, & passé au tamis du Boulanger, & le mortier fait avec deux cinquiémes de chaux vive de Boulogne, & trois cinquiemes du dit ciment, le tout bien battu, & démêlé tous les jours consecutivement jusqu'à ce qu'il soit employé.

Aprés que les materiaux ci-dessus mentionnés auront été préparés sur les lieux, tels, & de la qualité qu'ils sont specifiés par les articles précédens de ce Devis, & que l'Entrepreneur aura préparé en dernier lieu l'endroit où sera établi la fondation de ladite Citerne, suivant les alignemens qui lui auront été marqués, & qu'il aura ereusé la fondation aussi bas qu'il se pourra, après l'avoir bien égalisée.

Digitized by Google

lifée, & mise de niveau, il posera à l'endroit des murs des madriers ou bordages de bois de chêne à vive arête de quatre pouces d'épaisseur, sur lesquels la maçonnerie desdits murs sera établie, & en même tems celle du fond de la Citerne suivant les longueurs, hauteurs, & épaisseurs marquées au plan & profil qui seront joints au Devis; toute la maconnerie du fond de la Citerne, des côtés, & du mur du milieu, sera faite avec bonne brique & chaux de Boulogne, ainsi qu'il est ci-dessus specifié, à la reserve du citernage marqué au milieu des murs, qui sera fait avec quatre assises de briques posées de plat & à bain de ciment dans toute l'étenduë du fond, observant de recouvrir chaque lit de ciment bien & proprement étendu & repassé à la truelle, en sorte qu'il ne reste pas la moindre apparence de joints, ce qui sera repeté autant de fois qu'il y aura de lits de briques; le citernage des côtés sera aussi de briques, mais posées de cant & en liaison l'une après l'autre, & chaque lit recouvert & renduit de ciment fouetté, lissé, & repassé à la truelle autant de fois aussi qu'il y aura d'assisses de briques. Comme ce citernage est très important, l'Entrepreneur aura un foin très particulier qu'il soit bien fait, & y veillera sans cesse.

RENDUITS AUTOUR DU DEHORS DE LA CITERNE.

En élevant la maçonnerie des pieds droits & des pignons, il sera fait un renduit par le dehors d'icelle, depuis le bord de la sondation jusqu'à la hauteur des plus hautes eaux de la mer, lorsqu'elle sera mise dans le canal qui passe au travers de la Ville en cas de besoin.

Le renduit sera fait avec chaux de Boulogne & sable conditionné comme celui de la maçonnerie, il aura un pouce d'épaisseur, & sera passé à la truelle, lissé & relissé pour sermer les gersures, avec un lissoir de bois ou d'acier bien poli, & en ce faisant il sera employé un lit de chaux, après quoi les terres seront mises derriere la maçonnerie pour ne pas laisser le tems au soleil d'y causer de nouvel-les gersures.

Après la construction de la Citerne, & que les voûtes auront été déceintrées, les joints du dedans seront creusés & approfondis de quatre lignes avec un petit ser recourbé, & les briques du parement piquées à la pointe du marteau pour donner plus de tenuë au ciment, ensuite de quoi on commencera par en soüetter les joints, & après les avoir remplis, il sera fait un enduit par dessus de l'épaisseur de dix à douze lignes, lequel sera battu contre le mur avec des lissoirs de bui, ou de ser bien poli; après quoi on le repassera tous

Digitized by Google

les jours une fois pendant douze ou quinze jours, jusqu'à ce qu'il foit parfaitement sec, l'arrosant à chaque sois de lait de ciment avec un bouchon; le mur du milieu sera renduit de même que ceux des côtés, & avant le fond de la Citerne qui ne sera mis que le dernier en état.

Les puits des pompes & les citerneaux seront renduits avec la

même précaution que la susdite Citerne.

Le renduit & le citernement de la clôture sera fait avec les memes soins, & avec le même mortier que celui du dedans de la Cterne, en le relevant de quinze pouces le long des côtés, & dirigeant les ruisseaux avec pente à une gargouille qui versera dans un

petit citerneau fait exprès.

Après que ce citerneau aura été fait dans les heures du jour que l'ardeur du soleil dominera le moins, & qu'il sera sombre, il sera recouvert avec des paillassons de roseaux, qui seront levés toutes les sois qu'on le relissera, & aussi-tôt remis pour éviter que la grande précipitation du desséchement n'y sasse de gersure, s'il se sai-soit en plein soleil.

On le couvrira ensuite par un lit de gros sable tout du long, specialement dans le ruisseau où il faudra le doubler, aprés quoi le surplus sera rempli de terres qui seront battues par lits asin de les

affermir, & recouvertes avec gazon plat.

Aprés que la maçonnerie sera élevée au niveau du rez-de-chausfée, le pourtour exterieur d'icelle sera bordé de deux assisses de pierre de taille de douze pouces de hauteur au moins, laquelle sera de la carriere de Landretun, ou de la côte de Boulogne, au choix de l'Entrepreneur, dont les pierres seront bien dégauchies & proprement taillées au ciseau & au poinçon, de huit pouces sur le plat & six sur les joints montans, posées en liaison de six pouces au moins à côté de chaque, & avec boutisses de vingt à vingt-deux pouces au moins de queue & panneresses de quatorze à seize pouces; le surplus du parement exterieur de ladite maconnerie sera bordé du haut en bas & tout au tour de ladite Citerne avec autant d'affises que besoin sera, de doubles carreaux de Boutognebien épincés, & proprement mis en œuvre avec les plus petits joints qu'il sera possible, lesquelles assisses seront posées de niveau & en bain de mortier de la même qualité que celui de la pierre de taille; le même Entrepreneur fera aussi les auges, puits, marselles, & citernaux avec des entrées dans la Citerne, & petites guerites servant de couvertures & de fenêtres audit puits, à quoi il sera employé la pierre de taille nécessaire, & le tout toisé à la toise cube, de même que la maçonnerie de brique. Les

79

Les citerneaux auront troispieds de diamettre dans œuvre, & les auges seront traversés de barreaux de ser pour poser les seaux dessus, quand on voudra les remplir d'eau; il sera fait un petit cordon de pierre de taille au tour de ladite Citerne à quatre pieds au dessous du courronnement du parapet, dont le parement sera fait avec doubles carreaux de Boulogne, & recouvert par dessus avec une tablette de six pouces d'épaisseur, de douze à quinze pouces de queuë pour les panneresses, & de dix-huit à vingt pour les boutisses, laquelle sera de pierres de taille de la carrière de Landretun, ou de la côte d'Embleteuze, au choix de l'Entrepreneur, proprement taillées au ciseau & au poinçon, & posées en bain de mortier de ciment conditionné comme ci-dessus, ayant deux pouces de saillle, & un pouce de pente sur pied par le dessus.

Le dessus du parapet sera sait avec bonnes briques posées en liaison & en bain de mortier de Boulogne, & le couronnement d'icelui, sauf la tablette, sait avec briques posées de bout & de cant avec pareille pente que celle de ladite tablette, & assisse en bain de mor-

tier & de ciment.

Le gravier qui sera mis sur la teiture ainsi qu'il a été dit dans les citerneaux, sera du galet du plus sin & du plus délié, de celui du ban de pierretes hors de la basse Ville, après avoir été passé à la claye sort sine & sort déliée, & ensuite lavé & relavé avec de l'eau douce, jusqu'à ce qu'il la rende aussi claire qu'il l'aura reçûe, après quoi il sera apporté dans des tonneaux recouverts pour empêcher qu'il ne s'y communique aucune saleté, avant que d'être mis sur ladite teiture & dans les dits citerneaux.

PAVE'.

Ledit Entrepreneur fera le pavé necessaire au dehors de ladite Citerne, lequel fera de la côte de Boulogne, bien épincé, de six à huit pouces de queuë, posé par routes sur douze à quinze pouces d'épaisseur de sable avec les pentes necessaires; observant de le battre avec la demoiselle par deux reprises.

Il livrera & mettra en place les tuyaux de plomb, chaîneaux, & cuvettes necessaires pour la conduite des eaux dans ladite Citerne.

Il fournira aussi la soudure nécessaire pour souder lesdits tuyaux, il livrera & mettra en œuvre tout le ser blanc nécessaire aux tuyaux, chaîneaux, & autres endroits, au cas qu'il soit trouvé à propos d'y en employer; il livrera pareillement les serrures des pompes, gonds, & autres choses nécessaires à les mettre en place. S'il est jugé à pro-

pos

pos par l'Ingenieur en chef d'augmenter ou diminuer les épaisseurs de la maçonnerie, l'Entrepreneur ne pourra pas prétendre qu'il soit rien changé aux dimensions de la toise cube d'icelle, ni qu'il lui soit rien payé de surplus, au cas qu'il y eût donné de plus grandes épaisseurs que celles portées par le plan & profil ci-joint; & au cas qu'il les eût diminuées, cette diminution lui sera déduite sur le toisé. Tous les susdits ouvrages seront rendus faits & parfaits dans le quinziéme d'Août prochain, sujets à visites, reception, & toilé. Scavoir,

Les terres à la toise cube une fois en déblai seulement.

La charpente du bois de chêne mise en œuvre au cent de solives. . La maconnerie à la toise cube y compris les renduits interieurs & exterieurs.

Toute la pierre de taille, & la graisserie de doubles carreaux. sans que l'Entrepreneur puisse rien prétendre pour le vuide des voûtes, ni pour les frais de la charpente des ceintres qu'il fera à ses dépens.

Le galet mis sur la teiture & dans les citerneaux conditionnés,

comme il est dit au Devis ci-dessus, aussi à la toise cube.

Le pavé de graisserie au tour de la dite Citerne, à la toise quarrée.

Le plomb mis en œuvre au cent pesant poids de Paris.

La soudure aussi à la livre & au même poids. Le fer blanc au pied quarré mis en œuvre.

La ferrure des pompes, gonds, & autres ouvrages, au cent de


livres pesant, & au même poids; & seront payés,

	Lvv.	Joss.
Les terres, à	3.	10.
Le cent de solives de bois de chêne,	305.	
La toise cube de maçonnerie,	6r.	
La toise cube de galets,	18.	
La toise quarrée de pavé,	7.	
Le cent de plomb,	20.	
La livre de soudure,	1.	12.
Le pied quarré de fer blanc,		14.
Le cent de gros fer,	18.	

Je crois qu'en voilà assez sur les Devis: ce seroit vouloir grossir ce Livre mal-à-propos, que d'en rapporter un plus grand nombre; on trouvera à la fin du second Volume tous ceux qui peuvent appar-

tenir à l'Architecture Hydraulique.

· Fin du sixiéme & dernier Livre du premier Volume.



T A B L E D E S C H A P I T R E S

ET DES PRINCIPAUX SUJETS

CONTENUS

DANS CE PREMIER VOLUME.

LIVRE PREMIER.

Où l'on enseigne la maniere de se servir des principes de la mécanique pour donner les dimensions qui conviennent aux revêtemens des ouvrages de Fortification, pour être en équilibre avec la poussée des terres qu'ils ont à soûtenir.

HAPITRE Premier. Où Fon donne la maniere de trouver les centres de gravité de plusieurs Figures, page
les centres de granité de tilusque Figure page
to tentres de gravite de pinjieurs rigures, page
CHAP. 11. Où l'on enseigne comme on trouve l'épaisseur des murs
que l'on veut mettre en équilibre par leur résistance avec les
puissances qui agissent pour les renverser lorsque ces murs sont
élevés à plomb des deux côtés.
CHAP. III. Où l'on détermine quelle épaisseur il faut donner
au sommet des murs qui sont élevés à plomb d'un côté &
en talud de l'autre, pour que ces murs puissent estre en
equilibre par leur résistance avec la poussée qu'ils ont à
Joutenir, 16
CHAP. IV. De la maniere de calculer la poussée des terrres
Livre VI.

TABLE

que soûtiennent les revêtemens de Terrasses & de Remparts,	
afin de savoir l'épaisseur qu'il faut leur donner.	29
afin de savoir l'épaisseur qu'il faut leur donner. Usage d'une Table pour trouver l'épaisseur qu'il faut donner aux revêtemens de Terrasses & à ceux des Remparts de For-	
tification. CHAP. V. De la consideration des murs qui ont des contre-	43
	50
forts. Paralelle du Profil general de Mr. de Vauban, avec les Re-	30
gles des Chapitres précedens.	6.

LIVRE SECOND.

Qui traite de la mécanique des Voutes, pour montrer comme s'en fait la poussée & la maniere de déterminer l'épaisseur de leurs Pié-droits.

HAPITRE I. Où l'on enseigne comme se fait la poussée des	
voutes, ou i on raporte queiques principes tires de la meca-	
nique pour en faciliter l'intelligence.	2
CHAP. II. De la maniere de calculer l'épaisseur des Pié-droits	
des Voutes en plain ceintre pour estre en équilibre par leur ré-	
sistance avec la poussée qu'ils ont à soûtenir.	IO
CHAP. III. De la maniere de trouver l'épaisseur des Pié-droits	
des Voutes surbaissées, en tiers-points, en platte-bande, & cel-	
le de culées des Ponts de maçonnerie.	30
Table pour connoître la portée des Voussoirs, depuis leur in-	
trados à leur extrados, pour toute sorte de grandeur d'Arche.	52
Cur IV Qui comproud der Régler pour trouger l'étais	, -
CHAP. IV. Qui comprend des Régles pour trouver l'épais-	
seur des Voutes de toute sorte d'espece par le seul calcul	
des nombres, pour l'intelligence de ceux qui ne savent pas	
l'Algebre.	54

LIVRE

T A B L E.

LIVRE TROISIE'ME.

Qui comprend la connoissance des matériaux, leur proprieté, leur détail, & la maniere de les mettre en œuvre.

Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. Chap. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. Chap. VIII. Du transport & remuëment des Terres. Chap. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. Chap. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimenssons de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on		
CHAP. II. Où l'on considere les qualités de la Brique & la maniere de la fabriquer. CHAP. III. Où l'on fait voir les qualités de la Chaux & la maniere de l'éteindre. CHAP. IV. Où l'on explique lès qualités du Sable, de la Possolanne, & du Plâtre. CHAP. V. De la composition du Mortier. CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimenssons de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	HAPITRE I. Où l'on fait voir les proprietés des diffe-	,
CHAP. II. Ou ton considere les qualités de la Brique & la maniere de la fabriquer. CHAP. III. Où l'on fait voir les qualités de la Chaux & la maniere de l'éteindre: CHAP. IV. Où l'on explique lès qualités du Sable, de la Possolanne, & du Plâtre. CHAP. V. De la composition du Mortier. CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimenssons de toute sorte de Revétement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	reares joines de l'ierres dont on le lert bour hatin	_
CHAP. III. Où l'on fait voir les qualités de la Chaux & la maniere de l'éteindre. CHAP. IV. Où l'on explique lès qualités du Sable, de la Possolanne, & du Plâtre. CHAP. V. De la composition du Mortier. CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusicurs Matières. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Chaux & du Sable. Détail du Mosson. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP. II. Où l'on considere les qualités de la Brique se la	2
CHAP. IV. Où l'on explique lès qualités du Sable, de la Possolanne, & du Plâtre. CHAP. V. De la composition du Mortier. CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusicurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Moison. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revétement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	mantere de la fabriquer.	
CHAP. IV. Où l'on explique lès qualités du Sable, de la Possolanne, & du Plâtre. CHAP. V. De la composition du Mortier. CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la manière de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP. III. Où l'on fait voir les qualités de la Chaux & la ma-	5
CHAP. V. De la composition du Mortier. CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edisces dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revétement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on		7
CHAP. V. De la composition du Mortier. CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusicurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	lanne. Es du Plâtre	
CHAP. VI. Des détails qui ont raport à la construction de la Maçonnerie. Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edisces dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimenssons de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP. V. De la composition du Montion	9
Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable. Détail de la Brique. Détail du Mosson. Chap. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. Chap. VIII. Du transport & remuëment des Terres. Chap. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. Chap. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP VI Des détails qui ent une la la constitue.	14
Table de la Pésanteur d'un pied cube de plusieurs Matieres. Détail de la Chaux & du Sable, Détail de la Brique. Détail du Mosson. Chap. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. Chap. VIII. Du transport & remuëment des Terres. Chap. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. Chap. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	Macounerie qui ont raport à la construction de la	
Détail de la Brique. Détail du Moilon. Chap. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. Chap. VIII. Du transport & remuëment des Terres. Chap. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. Chap. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on		22
Détail de la Brique. Détail du Mosson. Chap. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. Chap. VIII. Du transport & remuëment des Terres. Chap. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. Chap. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	Détail de la l'éjanteur à un pied cube de plusieurs Matieres.	25
Détail du Moîlon. CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	Devan de la Chaux & du Sable,	26
CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	Detail de la Brique.	ibid.
CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établissement & la conduite des Travaux. CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	Detail du Moilon.	- 27
CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP. VII. Qui comprend plusieurs Instructions sur l'établisse-	,
CHAP. VIII. Du transport & remuëment des Terres. CHAP. IX. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	ment G ta conduite des Travaux	29
CHAP. IX. De la manière de faire les Fondemens des Edifices dans toute sorte d'endroits & principalement dans le mauvais terrein. Chap. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP. VIII. Du transport & remuement des Terres.	35
Chap. XI. De la construction de Principalement dans le mauvais terrein. Chap. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Materiaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Dimensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP. IA. De la manière de faire les Fondemens des Edifices	2)
CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Mate- riaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Di- mensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	dans toute sorte d'endroits & principalement dans le maugiais	
CHAP. A. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Mate- riaux qui composent la Maçonnerie. Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Di- mensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	terrein.	4 77
Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Di- mensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	CHAP. X. Où l'on enseigne comme l'on doit employer les Mate-	47
Explication de plusieurs Tables servant à déterminer les Di- mensions de toute sorte de Revêtement de Maçonnerie. 7 Chap. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	rianx qui composent la Maconnevia	6-
CHAP. XI. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	Explication de plusioner Tebles Courses : Manning la Di	67
CHAP. Al. De la construction de Soûterrains, & comme l'on	mensions de toute sorte de Deside une de le l'acterminer les Di-	
	CHAP XI To le conferencie de Maçonnerie.	74
	The la construction de Souterrains, & comme l'on	
	L 2	ap-

T A B L E.

applique sur leur Voute les Chapes de Ciment. CHAP. XII. De la maniere de construire les Ouvrages de Ter-	79
rasses. Reglement de Monsieur le Marêchal de Vauban, pour la Con-	84
duite des Travaux.	90

LIVRE QUATRIE ME.

Qui traite de la Construction des Edifices Militaires & Civils.

HAPITRE I. Des qualités du Bois qui entre dans la Char-	
peute	2,
CHAP. II. Où l'on fait voir la maniere de calculer ou d'estimer la force des principales Piéces de Charpente qui s'employent	
dans les Bâtimens.	7
Principes sur la Résistance du Bois en general.	8
CHAP. III. Où l'on raporte plusieurs Experiences faites sur la	
Force du Bois que l'on aplique ensuite à l'usage qu'on en peut	
faire dans la construction des Edifices.	15
CHAP. IV. Des bonnes & mauvaises qualités du Fer.	31
CHAP. V. Des Portes que l'on fait aux Villes de Guerre.	35
Construction de la Sinusoide.	41
Application de la Sinusoide aux Ponts-Levis qui servent à ser-	
mer l'entrée des Villes.	43
CHAP. VI. Des Ponts dormans qui servent à faciliter l'entrée des Villes de Guerre.	40
C VIII Des Couts de Coude en general des Cuenites ER	49
CHAP VII. Des Corps de Garde en general, des Guerites, &	
des Latrines.	56
CHAP. VIII. De la distribution des Ruës dans les Villes de Guer-	
Te.	59
CHAP. IX. Des Magasins à Poudre, & Arsenaux pour les Mn- nitions de Guerre.	62
CHAP. X. Des Cazernes, de l'Hôpital, de la Prison, &	-
OHAY. A. Des Cazernes, at Vilopian, at marrigon,	des

T A B L E.

des Maisons de Bourgeois.	72
Reglemens pour les Particuliers qui bâtissent dans une Place	,
neuve.	77
CHAP. XI. De la Cantine, de la Glaciere, de la Boulangerie, &	
des Moulins à moudre le Bled.	79
CHAP. XII. De la Construction des Puits & Citernes.	82
CHAP. XIII. Où l'on donne les Règles generales que l'on doit	
observer dans la Construction des Bâtimens.	88
CHAP. XIV. Qui comprend plusieurs Détails necessaires à l'e-	
xecution des Bâtimens.	97
Détail de la Charpente, des Combles, des Planchers, de la	
Menuiserie des Portes & Fenêtres.	ibid.
Détail des Couvertures de Thuile & d'Ardoise.	99
Détail de la Vitrerie.	102
Deval de la Provide de Consis de calvi de Princes for de Comment	
Détail du Pavé de Grais, de celui de Brique & de Carreaux.	103

LIVRE CINQUIE ME.

Où l'on enseigne tout ce qui peut appartenir à la Décoration des Edifices.

XPLICATION des Termes propres aux Ordres d'Architec-	
ture	6
CHAP. I. Où l'on explique les proprietés des Moulures & de leurs Ornemens.	9
CHAP. II. De la connoissance des cinq Ordres en general.	12
CHAP. III. de l'Ordre Toscan.	15
CHAP. IV. De l'Ordre Dorique.	x &
CHAP. V. De l'Ordre Ionique.	11
Maniere de tracer la Volute Ionique.	17
	29
CHAP VII De l'Ordre Composite.	33
Remarques sur les cinq Ordres en general, suivies de l'Expli- cation de quelques Fragmens des plus beaux Edifices antiques	
L 3	de

TABLE.

de Rome.	37
CHAP. VIII. Des Colomnes & de leurs Diminutions, des Persi-	- ,
ques & des Cariatides.	44
Maniere de renfler les Colomnes.	45
C IV Do la Proportion des Pilaltres & des Frontone	49
CHAP. X. Des Perssiles ou Colomnates, des Arcades, & des	
Niches.	55
CHAP. XI. De l'Assemblage des Ordres, ou de plusieurs Ordres	
mis les uns sur les autres.	60
CHAP. XII. De la Distribution & de la Décoration des Edifices	
en general.	68

LIVRE SIXIE ME.

Qui comprend la Maniere de faire les Devis pour la Conftruction des Fortifications, & celle des Bâtimens Civils.

Modele de Devis pour une Place neuve telle que le Neuf-	
Brisack. Dimensions des Parties principales de la Place. Qualité & Façon des Materiaux qui seront employés ausdits	5
Ouvrages.	19
Construction des Ouvrages de Fortification. Conditions élementaires du Devis d'un Bâtiment Civil.	23
De la Forme des Adjudications, des Formalités qu'on y observe, E du Stile dans lequel elles sont conçues.	41
Devis & Conditions des Cazernes qui ont été construites à Betbu- ne en 1728.	51
Memoire pour servir à la Distribution des Bois employés aux Cazernes précédentes.	56
Devis pour la Construction d'un Magasin à Poudre très-solide,	
	67
Devis de la grande Citerne de Calais.	75

Fin de la Table.





